

1911 TRIGGER - 3-HOLE TRIGGER, LONG

Stainless-Steel Bow Eliminates Flex

1911 TRIGGER Precision-machined, curved shoe with a finely serrated surface provides good feel and trigger control. Shoe height is slightly oversized for precise fitting. Stainless steel bow gives smooth, no-flex trigger movement. Overtravel stop screw prevents creep. Available with Solid shoe in short length or Drilled, 3-Hole shoe provides an even lighter trigger pull; long length only. SPECS: Aluminum, silver anodized shoe; polished stainless steel bow. Shoe - 1/4" (6.3mm) wide, 15/16" (23.8mm) high. Overall length measured from center of shoe to end of bow. Short - 2.05" (5.2cm) OAL. Long - 2.24" (5.7cm) OAL. Gunsmith fitting required.



Attributes

- Name: 3-HOLE TRIGGER, LONG
- Manufacturer: ED BROWN
- Product no.: 087000012
- Mfr. No.: 1001
- Finish: Silver
- Make: 1911
- Model: Officers,Commander,Government
- Style: Competition,Curved,Long,Skeletonized
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 800732100104

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER, LONG](#)
- [English: 1911 Trigger Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER, LONG](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER, LONG](#)
- [Norsk: Bruerveiledning for 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER, LONG](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER, LONG](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER, LONG](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER, LONG](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání spouště 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER, LONG](#)

Sicherheitshinweise für den 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER, LONG

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER, LONG entschieden hast. Dieser Abzug ist präzisionsgefertigt und bietet eine hervorragende Leistung. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du das Produkt in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers verwendest.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Abzug nur für die vorgesehenen Modelle: Government, Commander, Officers.
- Achte darauf, dass der Abzug korrekt installiert ist, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Vermeide es, den Abzug in feuchten oder extremen Umgebungen zu verwenden.
- Beachte, dass der 3Loch Schuh nur in der langen Ausführung erhältlich ist.
- Bei Unsicherheiten zur Installation oder Verwendung konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überprüfe alle Teile auf Beschädigungen.

2. Installation:

- Entferne den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Waffenherstellers.
- Setze den neuen 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER in die vorgesehenen Halterungen ein.
- Stelle sicher, dass der Edelstahlbogen richtig positioniert ist, um eine sanfte Abzugsbewegung zu gewährleisten.
- Ziehe die ÜbertravelStoppSchraube fest, um ein Nachgeben zu verhindern.

3. Verwendung:

- Halte beim Abziehen den Abzug mit einem gleichmäßigen Druck gedrückt.
- Achte darauf, die Waffe sicher zu handhaben und immer in eine sichere Richtung zu zielen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, alle Teile umweltgerecht zu entsorgen, um Schäden an der Umwelt zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder zur Meldung von Sicherheitsproblemen wende dich bitte an den Hersteller oder die zuständigen Behörden.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und sichere Nutzung des 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER, LONG!

1911 Trigger Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the 1911 Trigger 3Hole Trigger, Long. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and handling of your new trigger. Please read this manual carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Store the trigger and firearm in a secure location away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger and firearm for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Warning:** Gunsmith fitting is required for proper installation. Improper installation can lead to malfunction or unsafe operation.
- **Trigger Control:** The curved shoe design enhances trigger control; however, ensure you practice safe trigger discipline.
- **Overtravel Stop Screw:** The overtravel stop screw prevents creep. Ensure it is adjusted correctly to avoid accidental discharges.
- **Height Adjustment:** The shoe height is slightly oversized for precise fitting. Ensure that it is fitted correctly to avoid misalignment.
- **Material Safety:** The trigger is made from aluminum and polished stainless steel. Ensure that there are no sharp edges or burrs that could cause injury during handling.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including screwdrivers and any other required equipment.

2. Installation:

- Remove the existing trigger from the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Fit the 1911 Trigger into the firearm, ensuring that the shoe height is adjusted for a precise fit.
- Secure the trigger in place using the appropriate screws and tools.
- Adjust the overtravel stop screw as needed to ensure proper trigger function.

3. Usage:

- Before using the firearm, perform a function check to ensure the trigger operates smoothly without any hindrance.
- Practice safe handling and shooting techniques.
- Regularly check the trigger for any signs of wear or malfunction.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in regular household waste if it contains hazardous materials.
- Check with local authorities for proper disposal methods for metal and electronic components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the 1911 Trigger 3Hole Trigger, Long, please refer to the manufacturer or a qualified gunsmith for assistance. Ensure that you have the product specifications and any relevant information handy for a more efficient response.

By following these guidelines, you can help ensure the safe use of your 1911 Trigger and enjoy its performance to the fullest. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER, LONG. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento superior y una experiencia de disparo cómoda. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu arma antes de la instalación.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante al instalar y usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona regularmente el producto para detectar signos de desgaste o daño.
- Si el producto presenta alguna falla o daño, no lo utilices y consulta a un armero calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas de seguridad al manipular o disparar tu arma.
- Asegúrate de que el área de disparo esté despejada y que sea segura antes de realizar cualquier disparo.
- Nunca apunte el arma hacia algo que no desee disparar.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- No intentes modificar el producto de ninguna manera que no esté especificada por el fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un lugar seguro.
- Retira el gatillo antiguo siguiendo las instrucciones del fabricante de tu arma.
- Coloca el nuevo 1911 TRIGGER ED BROWN en su lugar, asegurándote de que encaje correctamente.
- Ajusta el tornillo de parada de sobreviaje según sea necesario para evitar el movimiento no deseado.
- Verifica que el gatillo funcione correctamente antes de usar el arma.

2. Uso:

- Familiarízate con el nuevo gatillo y su funcionamiento antes de usarlo en situaciones de disparo.
- Realiza pruebas en un entorno seguro para asegurarte de que el gatillo responda como se espera.
- Si experimentas cualquier problema durante el uso, detén el uso del arma y consulta a un armero calificado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el producto, sigue las normativas locales de eliminación de residuos.
- No tires el producto en la basura común; busca centros de reciclaje o eliminación de productos de armas.
- Asegúrate de que el producto esté completamente inservible antes de desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, contacto con el fabricante o asistencia técnica, consulta el sitio web oficial de ED BROWN o comunícate con un armero calificado.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu bienestar, sino también el de quienes te rodean. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en buscar ayuda profesional.

Guide de Sécurité pour le 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER, LONG

Introduction

Le 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER, LONG est conçu pour améliorer ton expérience de tir tout en garantissant la sécurité de son utilisation. Ce guide t'aidera à comprendre comment utiliser ce produit de manière sûre et efficace, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables et formés.
- Vérifie régulièrement l'état du déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants.
- Informe-toi sur les procédures de rappel et les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le déclencheur dans un environnement sûr et contrôlé.
- Ne modifie pas le produit sans l'avis d'un professionnel qualifié.
- Assure-toi que la vis de butée d'overtravel est correctement ajustée pour éviter tout mouvement indésirable.
- Ne force jamais le déclencheur ; un mouvement fluide est essentiel pour la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Déclencheur

- Retire le déclencheur d'origine de ton arme à feu en suivant les instructions du fabricant.
- Installe le 1911 TRIGGER ED BROWN en veillant à ce qu'il soit bien fixé.
- Vérifie que la hauteur de la semelle est ajustée correctement pour un confort optimal.

2. Utilisation du Déclencheur

- Avant chaque utilisation, vérifie que l'arme est en sécurité et que le déclencheur fonctionne correctement.
- Adopte une position stable et sûre avant de tirer.
- Utilise une pression douce et constante sur le déclencheur pour éviter les mouvements brusques.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le produit est usé ou endommagé, élimine-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans des décharges non autorisées.
- Consulte les autorités locales pour des conseils sur l'élimination appropriée des pièces en métal et en plastique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour des questions de sécurité ou des préoccupations concernant le produit, consulte les informations fournies

par le fabricant ou les autorités locales. Assure-toi d'avoir accès à un contact basé dans l'UE pour toute demande de renseignements.

Ce guide vise à garantir une utilisation sûre et efficace du 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER, LONG. En suivant ces instructions, tu contribues à ta sécurité ainsi qu'à celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER, LONG

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER, LONG. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di tiro sicura e controllata. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza e le istruzioni per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla sempre il grilletto e i suoi componenti per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il grilletto se ci sono segni di danno o se non funziona correttamente.
- Tieni il grilletto lontano dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il grilletto solo in un ambiente controllato e sicuro.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non forzare mai il grilletto durante l'installazione o l'uso.
- Evita di modificare il grilletto o di utilizzare componenti non approvati.
- Assicurati che il grilletto sia correttamente installato e fissato prima di utilizzarlo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Installazione:

- Rimuovi il grilletto vecchio seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo grilletto 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER, LONG nel suo alloggiamento.
- Fissa il grilletto utilizzando le viti di montaggio fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
- Controlla che il grilletto si muova liberamente senza resistenza.

2. Utilizzo:

- Prima di utilizzare l'arma, verifica che sia scarica.
- Prendi una posizione sicura e controllata.
- Usa il grilletto con un movimento fluido e controllato.
- Non premere il grilletto in modo brusco o improvviso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e delle parti del grilletto.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Se necessario, contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, sui richiami o per domande specifiche, ti invitiamo a

contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Si prega di notare che queste istruzioni di sicurezza sono state redatte in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) e sono destinate a garantire un uso sicuro e responsabile del Grilletto 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER, LONG.

Brukerveiledning for 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER, LONG

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER, LONG. Denne avtrekkeren er designet for å gi en presis og komfortabel opplevelse under bruk. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Inspiser for skader eller defekter.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Unngå å bruke produktet under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Rapportér eventuelle ulykker eller skader forårsaket av produktet til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid vernebriller når du installerer eller justerer avtrekkeren.
- Sørg for at våpenet er i sikker modus før du håndterer avtrekkeren.
- Unngå å bruke avtrekkeren i våte eller fuktige omgivelser.
- Installer ikke avtrekkeren hvis du ikke har tilstrekkelig erfaring eller kunnskap om våpen.
- Sjekk at avtrekkeren er sikkert festet før bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt av og i sikker modus.
- Samle nødvendige verktøy for installasjon.

2. Fjerning av gammel avtrekker:

- Fjern den gamle avtrekkeren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Rengjør området der den nye avtrekkeren skal installeres.

3. Installasjon av 1911 TRIGGER ED BROWN:

- Plasser avtrekkeren i riktig posisjon.
- Bruk de nødvendige verktøyene til å feste avtrekkeren sikkert.
- Kontroller at avtrekkeren fungerer som den skal ved å teste avtrekksbevegelsen.

4. Bruk av avtrekkeren:

- Hold våpenet med begge hender og sikte mot et trygt mål.
- Bruk avtrekkeren med jevne, kontrollerte bevegelser for å unngå utilsiktet avfyring.

Avfallshåndtering

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering ved avhending av produktet.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om spesifikke avfallshåndteringsmetoder for våpenrelaterte

produkter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for ytterligere assistanse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER, LONG

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER, LONG. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i wydajność, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja jest zgodna z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (EU GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że produkt jest zainstalowany przez wykwalifikowanego rusznikarza.
- Przed użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy są poprawnie zamocowane.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać produktu samodzielnie.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi, aby uniknąć przypadkowych wystrzałów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Zainstaluj produkt zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone, aby zapobiec luzom.
- Zainstaluj produkt w suchym i dobrze oświetlonym miejscu.

2. Użytkowanie

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy produkt działa prawidłowo.
- Trzymaj palce z dala od spustu, aż będziesz gotowy do strzału.
- Używaj produktu tylko w odpowiednich warunkach, aby uniknąć niebezpieczeństw.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

Prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących bezpieczeństwa produktu. Upewnij się, że masz przy sobie numer modelu oraz wszelkie inne istotne informacje.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek, które pomogą zapewnić bezpieczne użytkowanie 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER, LONG.

Turvallisuusohjeet 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER, LONG

Johdanto

Tervetuloa tuotteen 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER, LONG käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi sen suunnitellussa ympäristössä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat ennen tuotteen käsittelyä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsyneenä tai lääkkityksen vaikutuksen alaisena.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa tuotteen käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta.
- Poista vanha liipaisin, jos tarpeen.
- Asenna uusi liipaisin varovasti paikoilleen.
- Tarkista, että liipaisin liikkuu sujuvasti ja että se on tukevasti kiinni.

2. Käyttö:

- Pidä ase aina turvallisessa asennossa.
- Käytä liipaisinta varovasti ja hallitusti.
- Varmista, että kaikki ympärilläsi ovat turvassa ennen laukaisua.
- Harjoittele tuotteen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.

Hävitsohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin oikean hävittämistavan selvittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Tätä tuotetta koskevia turvallisuusohjeita ja lisätietoja varten, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai asiakaspalveluun. Varmista, että tiedät, miten toimia mahdollisten ongelmien tai vaarojen ilmetessä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, kun käytät tuotetta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi

turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER, LONG

Introduktion

Tack för att du valt 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER, LONG. Denna produkt är designad för att ge en hög nivå av precision och kontroll. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra, även om du tror att det är avtryckarlöst.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Använd aldrig produkten om den är skadad eller har några synliga defekter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Säkerställ att vapnet är avstängt och att ingen ammunition är laddad.
- Ta bort den gamla avtryckaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera den nya 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER genom att följa följande steg:
 - Placera avtryckaren i avtryckarmekanismen.
 - Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna för att säkerställa stabilitet.
 - Kontrollera att avtryckaren rör sig smidigt utan hinder.

2. Användning:

- När du använder produkten, se till att du har en säker och kontrollerad miljö.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av vapnet före och efter användning.
- Justera skohöjden för att passa din hand för optimal komfort och kontroll.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, lämna den till en auktoriserad återvinningsstation.
- Försök inte att reparera eller modifiera produkten själv, eftersom detta kan leda till farliga situationer.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerheten kring din 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER, LONG, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att alltid ha produktens modellnummer

och inköpsinformation till hands när du söker hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER, LONG. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar vid användning av denna produkt.

Návod pro bezpečné používání spouště 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER, LONG

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení spouště 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER, LONG. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Je důležité, abyste si přečetli a porozuměli následujícím bezpečnostním pokynům, abyste zajistili bezpečné používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel.
- Při používání produktu dodržujte místní zákony a předpisy.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, produkt nepoužívejte a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a používání spouště dbejte na to, aby byla zbraň vždy v bezpečném stavu.
- Nikdy nenačítejte zbraň, pokud neplánujete střílet.
- Při manipulaci se spouští se ujistěte, že prsty jsou mimo spoušť, dokud nejste připraveni k výstřelu.
- Při používání spouště se ujistěte, že máte správné uchopení a kontrolu nad zbraní.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o bezpečnosti produktu, obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečná.

2. Instalace spouště

- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce zbraně.
- Nainstalujte novou spoušť 1911 TRIGGER ED BROWN 3HOLE TRIGGER, LONG podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je spoušť správně upevněna a že všechny součásti fungují hladce.

3. Používání spouště

- Používejte spoušť v souladu s pokyny výrobce zbraně.
- Při používání spouště dbejte na to, abyste měli dobrou kontrolu nad zbraní.
- V případě jakýchkoli problémů s funkcí spouště přestaňte používat zbraň a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Spoušť a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je to možné, recyklujte materiály, které lze recyklovat.
- Nepokoušejte se spoušť nebo její součásti zničit nebo rozebrat neodborně.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo prohlášení o shodě se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme vám za dodržování těchto bezpečnostních pokynů. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.