

CHAMBER BLOCKING DEVICE - CHAMBER SAFE CHAMBER BLOCKING DEVICE, 223 REMINGTON AND LARGER

High Visibility Confirmation That Firearm Is Unloaded

Bright orange chamber blocker fits in the ejection port and physically prevents chambering of a round to provide positive visual confirmation that the firearm is unloaded. Removes instantly by pulling the large, easy-to-grasp ring to clear the chamber and bring the weapon into operation. Use in any situation that requires fast, visual verification of firearm status law enforcement, military, gun shops, as well as hunting, range, and competition applications. Fits semi- and full-auto rifles and carbines with an extractor enclosed within the bolt, including AR-15/M16/M4 and M14/M1A. Flexible, one-piece, molded polymer construction stands up to years of insertion and removal cycles. Tab on pull ring allows marking with individual weapon identification information.



Attributes

- Name: CHAMBER SAFE CHAMBER BLOCKING DEVICE, 223 REMINGTON AND LARGER
- Manufacturer: CHAMBER SAFE
- Product no.: 100003782
- Mfr. No.:
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Cartridge: 22 Caliber (.223-.224)
- Color: Orange
- Delivery weight: 0.068kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DEN KAMMERBLOCKIERER](#)
- [English: CHAMBER BLOCKING DEVICE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE CÁMARA](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE DISPOSITIF DE BLOQUAGE DE CHAMBRE](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL CHAMBER BLOCKING DEVICE](#)
- [Norsk: CHAMBER BLOCKING DEVICE SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA BLOKADY KOMORY](#)
- [Suomi: CHAMBER BLOCKING DEVICE TURVAINSTRUKTIOT](#)
- [Svenska: CHAMBER BLOCKING DEVICE SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: NÁVOD K BEZPEČNOSTI BLOKÁTORU KOMORY](#)

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DEN KAMMERBLOCKIERER

Einführung

Der KAMMERBLOCKIERER ist dafür konzipiert, die Sicherheit von Feuerwaffen zu erhöhen, indem er einen klaren visuellen Hinweis darauf gibt, dass eine Waffe entladen ist. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, Vorsichtsmaßnahmen und Informationen, um die sichere Verwendung des Geräts gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der KAMMERBLOCKIERER nur an Feuerwaffen verwendet wird, die den Kompatibilitätsanforderungen entsprechen.
- Behandle Feuerwaffen immer so, als wären sie geladen, unabhängig davon, ob ein Kammerblockierer eingesetzt ist.
- Lagere das Gerät an einem sicheren, trockenen Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Überprüfe das Gerät regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen vor jeder Verwendung.
- Halte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde Vorfälle oder unsichere Bedingungen den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den KAMMERBLOCKIERER nur mit Feuerwaffen, die einen im Verschluss eingeschlossenen Auszieher haben. Es ist nicht geeignet für Feuerwaffen mit Ausziehern, die nach vorne aus dem Verschluss ragen.
- Stelle sicher, dass die Waffe immer in eine sichere Richtung zeigt, wenn du das Gerät einsetzt oder entfernst.
- Versuche nicht, eine Patrone zu laden, während der KAMMERBLOCKIERER eingesetzt ist.
- Verwende den großen Zugring, um das Gerät schnell und sicher zu entfernen.
- Modifiziere den KAMMERBLOCKIERER in keiner Weise, da dies die Sicherheit beeinträchtigen könnte.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Waffe in eine sichere Richtung zeigt und entladen ist.
- Öffne den Verschluss der Waffe, um die Auswurföffnung freizulegen.
- Setze den KAMMERBLOCKIERER in die Auswurföffnung ein, bis er fest sitzt.
- Stelle sicher, dass die leuchtend orange Farbe sichtbar ist, um einen klaren visuellen Hinweis zu geben, dass die Waffe entladen ist.

2. Verwendung:

- Verwende den KAMMERBLOCKIERER in jeder Situation, in der eine schnelle visuelle Überprüfung des Waffenstatus erforderlich ist, wie bei polizeilichen Aktivitäten, Militäroperationen, in Waffengeschäften, beim Jagen oder auf Schießständen.
- Um das Gerät zu entfernen, greife den großen Zugring fest und ziehe, um die Kammer zu räumen. Diese Aktion ermöglicht es der Waffe, wieder in Betrieb genommen zu werden.

3. Nach der Verwendung:

- Entferne nach der Verwendung den KAMMERBLOCKIERER und lagere ihn an einem sicheren Ort.

- Überprüfe das Gerät regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es wieder verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den KAMMERBLOCKIERER gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Entsorge das Gerät nicht im regulären Hausmüll; ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn diese verfügbar sind.
- Stelle sicher, dass das Gerät vor der Entsorgung vollständig funktionsunfähig ist, um Missbrauch zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Informationen zum KAMMERBLOCKIERER, besuche bitte die offizielle Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Händler.

Danke, dass du die Sicherheit von Feuerwaffen mit dem KAMMERBLOCKIERER priorisierst. Denke immer daran, dass Sicherheit oberste Priorität hat, wenn du mit Feuerwaffen umgehst.

CHAMBER BLOCKING DEVICE SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

The CHAMBER BLOCKING DEVICE is designed to enhance firearm safety by providing a clear visual indicator that a firearm is unloaded. This guide provides essential safety instructions, precautions, and information to ensure safe use of the device in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the CHAMBER BLOCKING DEVICE is used only on firearms that meet compatibility requirements.
- Always treat firearms as if they are loaded, regardless of whether a chamber blocker is in place.
- Store the device in a safe, dry location when not in use.
- Regularly inspect the device for wear or damage before each use.
- Keep the device out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any incidents or unsafe conditions to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the CHAMBER BLOCKING DEVICE only with firearms that have an extractor enclosed within the bolt. It is not suitable for firearms with extractors extending forward from the bolt.
- Always ensure the firearm is pointed in a safe direction when inserting or removing the device.
- Do not attempt to chamber a round while the CHAMBER BLOCKING DEVICE is in place.
- Use the large pull ring to remove the device quickly and safely.
- Do not modify the CHAMBER BLOCKING DEVICE in any way, as this may compromise safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Open the action of the firearm to expose the ejection port.
- Insert the CHAMBER BLOCKING DEVICE into the ejection port until it fits snugly.
- Ensure that the bright orange color is visible, providing a clear visual indication that the firearm is unloaded.

2. Usage:

- Use the CHAMBER BLOCKING DEVICE in any situation requiring fast visual verification of firearm status, such as during law enforcement activities, military operations, gun shop displays, hunting, or shooting ranges.
- To remove the device, grasp the large pull ring firmly and pull to clear the chamber. This action will allow the firearm to return to operation.

3. PostUse:

- After use, remove the CHAMBER BLOCKING DEVICE and store it in a safe location.
- Regularly check the device for any signs of wear or damage before reusing.

Disposal Instructions

- Dispose of the CHAMBER BLOCKING DEVICE in accordance with local regulations for plastic waste.
- Do not dispose of the device in regular household waste; consider recycling options if available.
- Ensure that the device is completely nonfunctional before disposal to prevent misuse.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional information regarding the CHAMBER BLOCKING DEVICE, please refer to the official manufacturer's website or contact your local distributor.

Thank you for prioritizing firearm safety with the CHAMBER BLOCKING DEVICE. Always remember that safety is paramount when handling firearms.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE CÁMARA

Introducción

El DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE CÁMARA está diseñado para mejorar la seguridad de las armas de fuego al proporcionar un indicador visual claro de que un arma está descargada. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales, precauciones e información para garantizar el uso seguro del dispositivo en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE CÁMARA se utilice solo en armas de fuego que cumplan con los requisitos de compatibilidad.
- Siempre trata las armas de fuego como si estuvieran cargadas, independientemente de si hay un bloqueador de cámara en su lugar.
- Almacena el dispositivo en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.
- Inspecciona regularmente el dispositivo en busca de desgaste o daños antes de cada uso.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier incidente o condición insegura a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE CÁMARA solo con armas de fuego que tengan un extractor encerrado dentro del cerrojo. No es adecuado para armas de fuego con extractores que se extienden hacia adelante desde el cerrojo.
- Asegúrate siempre de que el arma esté apuntando en una dirección segura al insertar o retirar el dispositivo.
- No intentes cargar una munición mientras el DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE CÁMARA esté en su lugar.
- Usa el gran anillo de extracción para quitar el dispositivo de manera rápida y segura.
- No modifiques el DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE CÁMARA de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura y esté descargada.
- Abre la acción del arma para exponer el puerto de expulsión.
- Inserta el DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE CÁMARA en el puerto de expulsión hasta que ajuste firmemente.
- Asegúrate de que el color naranja brillante sea visible, proporcionando un indicador visual claro de que el arma está descargada.

2. Uso:

- Utiliza el DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE CÁMARA en cualquier situación que requiera una verificación visual rápida del estado del arma, como durante actividades de aplicación de la ley, operaciones militares, exhibiciones en armerías, caza o campos de tiro.
- Para retirar el dispositivo, agarra firmemente el gran anillo de extracción y tira para despejar la cámara. Esta acción permitirá que el arma vuelva a estar en funcionamiento.

3. Después del Uso:

- Después de usarlo, retira el DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE CÁMARA y guárdalo en un lugar seguro.
- Revisa regularmente el dispositivo en busca de signos de desgaste o daños antes de reutilizarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE CÁMARA de acuerdo con las regulaciones locales para desechos plásticos.
- No deseches el dispositivo en la basura doméstica regular; considera opciones de reciclaje si están disponibles.
- Asegúrate de que el dispositivo esté completamente inoperativo antes de desecharlo para evitar mal uso.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o información adicional sobre el DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE CÁMARA, consulta el sitio web oficial del fabricante o contacta a tu distribuidor local.

Gracias por priorizar la seguridad de las armas de fuego con el DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE CÁMARA. Recuerda siempre que la seguridad es primordial al manejar armas de fuego.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE DISPOSITIF DE BLOQUAGE DE CHAMBRE

Introduction

Le DISPOSITIF DE BLOQUAGE DE CHAMBRE est conçu pour améliorer la sécurité des armes à feu en fournissant un indicateur visuel clair qu'une arme est déchargée. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des précautions et des informations pour garantir une utilisation sûre du dispositif en conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le DISPOSITIF DE BLOQUAGE DE CHAMBRE est utilisé uniquement sur des armes à feu répondant aux exigences de compatibilité.
- Traite toujours les armes à feu comme si elles étaient chargées, peu importe si un bloqueur de chambre est en place.
- Range le dispositif dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Inspecte régulièrement le dispositif pour déceler toute usure ou dommage avant chaque utilisation.
- Garde le dispositif hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale tout incident ou condition dangereuse aux autorités appropriées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le DISPOSITIF DE BLOQUAGE DE CHAMBRE uniquement avec des armes à feu ayant un extracteur enfermé dans la culasse. Il n'est pas adapté aux armes à feu avec des extracteurs dépassant de la culasse.
- Assuretoi toujours que l'arme est pointée dans une direction sûre lors de l'insertion ou du retrait du dispositif.
- Ne tente pas de chamber une cartouche pendant que le DISPOSITIF DE BLOQUAGE DE CHAMBRE est en place.
- Utilise la grande bague de tirage pour retirer le dispositif rapidement et en toute sécurité.
- Ne modifie pas le DISPOSITIF DE BLOQUAGE DE CHAMBRE de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que l'arme est pointée dans une direction sûre et est déchargée.
- Ouvre l'action de l'arme pour exposer le port d'éjection.
- Insère le DISPOSITIF DE BLOQUAGE DE CHAMBRE dans le port d'éjection jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.
- Vérifie que la couleur orange vif est visible, fournissant une indication visuelle claire que l'arme est déchargée.

2. Utilisation :

- Utilise le DISPOSITIF DE BLOQUAGE DE CHAMBRE dans toute situation nécessitant une vérification visuelle rapide de l'état de l'arme à feu, comme lors d'activités de police, d'opérations militaires, d'expositions dans les armureries, de chasse ou dans les stands de tir.
- Pour retirer le dispositif, saisis fermement la grande bague de tirage et tire pour dégager la chambre. Cette action permettra à l'arme de reprendre son fonctionnement.

3. Après Utilisation :

- Après utilisation, retire le DISPOSITIF DE BLOQUAGE DE CHAMBRE et rangele dans un endroit sûr.
- Vérifie régulièrement le dispositif pour tout signe d'usure ou de dommage avant de le réutiliser.

Instructions d'Élimination

- Élimine le DISPOSITIF DE BLOQUAGE DE CHAMBRE conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques.
- Ne jette pas le dispositif dans les déchets ménagers ordinaires ; envisage des options de recyclage si disponibles.
- Assure-toi que le dispositif est complètement non fonctionnel avant de le jeter pour éviter tout usage abusif.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou information supplémentaire concernant le DISPOSITIF DE BLOQUAGE DE CHAMBRE, consulte le site web officiel du fabricant ou contacte ton distributeur local.

Merci de prioriser la sécurité des armes à feu avec le DISPOSITIF DE BLOQUAGE DE CHAMBRE. N'oublie jamais que la sécurité est primordiale lors de la manipulation des armes à feu.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL CHAMBER BLOCKING DEVICE

Introduzione

Il CHAMBER BLOCKING DEVICE è progettato per migliorare la sicurezza delle armi da fuoco fornendo un chiaro indicatore visivo che un'arma è scarica. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, precauzioni e informazioni per garantire un uso sicuro del dispositivo in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il CHAMBER BLOCKING DEVICE venga utilizzato solo su armi da fuoco che soddisfano i requisiti di compatibilità.
- Tratta sempre le armi da fuoco come se fossero cariche, indipendentemente dalla presenza di un dispositivo di blocco della camera.
- Conserva il dispositivo in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso.
- Controlla regolarmente il dispositivo per usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Tieni il dispositivo fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali incidenti o condizioni pericolose alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il CHAMBER BLOCKING DEVICE solo con armi da fuoco che hanno un estrattore racchiuso all'interno del percussore. Non è adatto per armi da fuoco con estrattori che si estendono in avanti dal percussore.
- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura quando inserisci o rimuovi il dispositivo.
- Non tentare di camerare un colpo mentre il CHAMBER BLOCKING DEVICE è in posizione.
- Utilizza l'anello grande per rimuovere il dispositivo in modo rapido e sicuro.
- Non modificare il CHAMBER BLOCKING DEVICE in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura e sia scarica.
- Apri l'azione dell'arma da fuoco per esporre la porta di espulsione.
- Inserisci il CHAMBER BLOCKING DEVICE nella porta di espulsione fino a quando non si adatta saldamente.
- Assicurati che il colore arancione brillante sia visibile, fornendo un chiaro indicatore visivo che l'arma da fuoco è scarica.

2. Uso:

- Utilizza il CHAMBER BLOCKING DEVICE in qualsiasi situazione che richieda una rapida verifica visiva dello stato dell'arma da fuoco, come durante attività di forze dell'ordine, operazioni militari, esposizioni in negozi di armi, caccia o poligoni di tiro.
- Per rimuovere il dispositivo, afferra saldamente l'anello grande e tira per liberare la camera. Questa azione permetterà all'arma da fuoco di tornare in funzione.

3. PostUso:

- Dopo l'uso, rimuovi il CHAMBER BLOCKING DEVICE e conservalo in un luogo sicuro.
- Controlla regolarmente il dispositivo per eventuali segni di usura o danni prima di riutilizzarlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il CHAMBER BLOCKING DEVICE in conformità con le normative locali per i rifiuti di plastica.
- Non smaltire il dispositivo nei rifiuti domestici normali; considera le opzioni di riciclaggio se disponibili.
- Assicurati che il dispositivo sia completamente non funzionante prima dello smaltimento per prevenire un uso improprio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriori informazioni riguardanti il CHAMBER BLOCKING DEVICE, ti invitiamo a consultare il sito web ufficiale del produttore o a contattare il tuo distributore locale.

Ti ringraziamo per aver prioritizzato la sicurezza delle armi da fuoco con il CHAMBER BLOCKING DEVICE. Ricorda sempre che la sicurezza è fondamentale quando si maneggiano armi da fuoco.

CHAMBER BLOCKING DEVICE

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

CHAMBER BLOCKING DEVICE er designet for å forbedre sikkerheten ved skytevåpen ved å gi en klar visuell indikator på at et skytevåpen er avfyrt. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner, forholdsregler og informasjon for å sikre trygg bruk av enheten i samsvar med EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at CHAMBER BLOCKING DEVICE kun brukes på skytevåpen som oppfyller kompatibilitetskravene.
- Behandle alltid skytevåpen som om de er ladd, uavhengig av om en kammerblokkering er på plass.
- Oppbevar enheten på et trygt, tørt sted når den ikke er i bruk.
- Inspiser regelmessig enheten for slitasje eller skade før hver bruk.
- Hold enheten utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Rapportere alle hendelser eller usikre forhold til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk CHAMBER BLOCKING DEVICE kun med skytevåpen som har en utdrager innkapslet i bolten. Den er ikke egnet for skytevåpen med utdragere som stikker frem fra bolten.
- Sørg alltid for at skytevåpenet peker i en trygg retning når enheten settes inn eller fjernes.
- Forsøk ikke å kamre en patron mens CHAMBER BLOCKING DEVICE er på plass.
- Bruk den store trekkringen for å fjerne enheten raskt og sikkert.
- Ikke modifier CHAMBER BLOCKING DEVICE på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerheten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at skytevåpenet peker i en trygg retning og er uladd.
- Åpne mekanismen på skytevåpenet for å eksponere utdragerporten.
- Sett inn CHAMBER BLOCKING DEVICE i utdragerporten til den sitter godt.
- Sørg for at den klare oransje fargen er synlig, noe som gir en klar visuell indikasjon på at skytevåpenet er uladd.

2. Bruk:

- Bruk CHAMBER BLOCKING DEVICE i enhver situasjon som krever rask visuell verifisering av status på skytevåpenet, som under politimessige aktiviteter, militære operasjoner, i våpenbutikker, jakt eller på skytebaner.
- For å fjerne enheten, grip den store trekkringen fast og trekk for å rydde kammeret. Denne handlingen vil gjøre skytevåpenet klart til bruk igjen.

3. Etter bruk:

- Etter bruk, fjern CHAMBER BLOCKING DEVICE og oppbevar den på et trygt sted.
- Sjekk regelmessig enheten for tegn på slitasje eller skade før gjenbruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kast CHAMBER BLOCKING DEVICE i samsvar med lokale forskrifter for plastavfall.
- Ikke kast enheten i vanlig husholdningsavfall; vurder resirkuleringsalternativer hvis tilgjengelig.
- Sørg for at enheten er helt ikkefunksjonell før avhending for å forhindre misbruk.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere informasjon angående CHAMBER BLOCKING DEVICE, vennligst referer til den offisielle produsentens nettside eller kontakt din lokale distributør.

Takk for at du prioriterer sikkerheten ved skytevåpen med CHAMBER BLOCKING DEVICE. Husk alltid at sikkerhet er avgjørende når du håndterer skytevåpen.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA BLOKADY KOMORY

Wprowadzenie

BLOKADA KOMORY jest zaprojektowana w celu zwiększenia bezpieczeństwa broni palnej poprzez zapewnienie wyraźnego wizualnego wskaźnika, że broń jest rozładowana. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje bezpieczeństwa, środki ostrożności oraz informacje, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie urządzenia zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że BLOKADA KOMORY jest używana tylko z bronią palną, która spełnia wymagania dotyczące kompatybilności.
- Zawsze traktuj broń palną tak, jakby była naładowana, niezależnie od tego, czy blokada komory jest na miejscu.
- Przechowuj urządzenie w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie jest używane.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie incydenty lub niebezpieczne warunki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj BLOKADY KOMORY tylko z bronią palną, która ma wyciąg zamknięty w zamku. Nie nadaje się do broni palnej z wyciągami wystającymi do przodu z zamka.
- Zawsze upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku podczas wkładania lub wyjmowania urządzenia.
- Nie próbuj załadować naboju, gdy BLOKADA KOMORY jest na miejscu.
- Użyj dużego pierścienia do szybkiego i bezpiecznego usunięcia urządzenia.
- Nie modyfikuj BLOKADY KOMORY w żaden sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku i jest rozładowana.
- Otwórz mechanizm broni, aby odsłonić port wyrzutowy.
- Włóż BLOKADĘ KOMORY do portu wyrzutowego, aż będzie dobrze dopasowana.
- Upewnij się, że jaskrawy pomarańczowy kolor jest widoczny, co zapewnia wyraźny wizualny wskaźnik, że broń jest rozładowana.

2. Użytkowanie:

- Używaj BLOKADY KOMORY w każdej sytuacji wymagającej szybkiej wizualnej weryfikacji statusu broni, takiej jak działania służb porządkowych, operacje wojskowe, wystawy w sklepach z bronią, polowania lub strzelnice.
- Aby usunąć urządzenie, mocno chwyć dużą pętlę i pociągnij, aby oczyścić komorę. Ta czynność pozwoli przywrócić broń do działania.

3. Po użyciu:

- Po użyciu usuń BLOKADĘ KOMORY i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzeń przed ponownym użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj BLOKADĘ KOMORY zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych odpadów domowych; rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.
- Upewnij się, że urządzenie jest całkowicie nieczynne przed utylizacją, aby zapobiec nadużyciom.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowych informacji dotyczących BLOKADY KOMORY, prosimy o zapoznanie się z oficjalną stroną internetową producenta lub skontaktowanie się z lokalnym dystrybutorem.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa broni palnej z BLOKADĄ KOMORY. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze podczas obsługi broni palnej.

CHAMBER BLOCKING DEVICE TURVAINSTRUKTIOT

Johdanto

CHAMBER BLOCKING DEVICE on suunniteltu parantamaan ampumaaseiden turvallisuutta tarjoamalla selkeää visuaalinen indikaattori siitä, että ase on tyhjennetty. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, varotoimet ja tiedot varmistamaan laitteen turvallisen käytön EU:n yleisen tuotesuojeluasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että CHAMBER BLOCKING DEVICE:ä käytetään vain aseissa, jotka täyttävät yhteensopivuusvaatimukset.
- Kohteile aina ampumaaseita ikään kuin ne olisivat ladattuja, riippumatta siitä, onko kammion estäjä paikallaan.
- Säilytä laite turvallisessa, kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä.
- Tarkista laite säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Pidä laite lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista onnettomuuksista tai vaarallisista olosuhteista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä CHAMBER BLOCKING DEVICE:ä vain aseissa, joissa puristin on piilossa lukossa. Se ei sovellu aseisiin, joissa puristin ulottuu eteenpäin lukosta.
- Varmista aina, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan, kun asetat tai poistat laitetta.
- Älä yritä ladata patruunaa, kun CHAMBER BLOCKING DEVICE on paikallaan.
- Käytä suurta vetonauhaa poistaaksesi laitteen nopeasti ja turvallisesti.
- Älä muokkaa CHAMBER BLOCKING DEVICE:ä millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan ja on tyhjennetty.
- Avaa asean mekanismi, jotta pääset käsiksi poistoputkeen.
- Aseta CHAMBER BLOCKING DEVICE poistoputkeen, kunnes se istuu tiukasti.
- Varmista, että kirkas oranssi väri on näkyvissä, tarjoten selkeän visuaalisen indikaation siitä, että ase on tyhjennetty.

2. Käyttö:

- Käytä CHAMBER BLOCKING DEVICE:ä kaikissa tilanteissa, joissa tarvitaan nopeaa visuaalista vahvistusta asean tilasta, kuten lainvalvontatoimissa, sotilaallisissa operaatioissa, asemyymälöiden näyttelyissä, metsästyksessä tai ampumaradoilla.
- Poista laite tarttumalla tiukasti suureen vetonauhaan ja vetämällä, jotta kammio tyhjennetään. Tämä toimenpide mahdollistaa asean palauttamisen käyttöön.

3. Käytön jälkeen:

- Poista CHAMBER BLOCKING DEVICE käytön jälkeen ja säilytä se turvallisessa paikassa.
- Tarkista laite säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen uudelleenkäyttöä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä CHAMBER BLOCKING DEVICE paikallisten muovijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä laitetta tavallisessa kotitalousjätteessä; harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos ne ovat saatavilla.
- Varmista, että laite on täysin toimimaton ennen hävittämistä estääksesi väärinkäytön.

Lisätietoja varten

Turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai lisätietoja CHAMBER BLOCKING DEVICE:stä varten, viittaa viralliseen valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan.

Kiitos, että priorisoi ampumaaseiden turvallisuutta CHAMBER BLOCKING DEVICE:llä. Muista aina, että turvallisuus on ensisijainen asia ampumaaseita käsitellessä.

CHAMBER BLOCKING DEVICE

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

CHAMBER BLOCKING DEVICE är utformad för att öka säkerheten vid hantering av skjutvapen genom att ge en tydlig visuell indikator på att ett skjutvapen är oladdat. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner, försiktighetsåtgärder och information för att säkerställa säker användning av enheten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att CHAMBER BLOCKING DEVICE endast används på skjutvapen som uppfyller kompatibilitetskraven.
- Behandla alltid skjutvapen som om de är laddade, oavsett om en kammerblockerare är på plats eller inte.
- Förvara enheten på en säker, torr plats när den inte används.
- Inspektera regelbundet enheten för slitage eller skador innan varje användning.
- Håll enheten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella incidenter eller osäkra förhållanden till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd CHAMBER BLOCKING DEVICE endast med skjutvapen som har en utdragare innesluten i slutstycket. Den är inte lämplig för skjutvapen med utdragare som sträcker sig framåt från slutstycket.
- Se alltid till att skjutvapnet är riktat i en säker riktning när du sätter in eller tar bort enheten.
- Försök inte att ladda ett skott medan CHAMBER BLOCKING DEVICE är på plats.
- Använd den stora dragringen för att snabbt och säkert ta bort enheten.
- Modifiera inte CHAMBER BLOCKING DEVICE på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att skjutvapnet är riktat i en säker riktning och är oladdat.
- Öppna åtgärden på skjutvapnet för att exponera utdragsporten.
- Sätt in CHAMBER BLOCKING DEVICE i utdragsporten tills den sitter tätt.
- Se till att den ljusa orangea färgen är synlig, vilket ger en tydlig visuell indikator på att skjutvapnet är oladdat.

2. Användning:

- Använd CHAMBER BLOCKING DEVICE i alla situationer som kräver snabb visuell verifiering av skjutvapenstatus, såsom vid brottsbekämpande aktiviteter, militära operationer, vapenbutiksutställningar, jakt eller skjutbanor.
- För att ta bort enheten, greppa den stora dragringen fast och dra för att rensa kammern. Denna åtgärd gör att skjutvapnet kan återgå till drift.

3. Efter användning:

- Ta bort CHAMBER BLOCKING DEVICE efter användning och förvara den på en säker plats.
- Kontrollera regelbundet enheten för eventuella tecken på slitage eller skador innan du använder den igen.

Avfallsinstruktioner

- Bli av med CHAMBER BLOCKING DEVICE i enlighet med lokala regler för plastavfall.
- Kasta inte enheten i vanligt hushållsavfall; överväg återvinningsalternativ om de finns tillgängliga.
- Se till att enheten är helt ickefunktionell innan du gör dig av med den för att förhindra missbruk.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare information angående CHAMBER BLOCKING DEVICE, vänligen hänvisa till tillverkarens officiella webbplats eller kontakta din lokala distributör.

Tack för att du prioriterar säkerheten vid hantering av skjutvapen med CHAMBER BLOCKING DEVICE. Kom alltid ihåg att säkerhet är av största vikt vid hantering av skjutvapen.

NÁVOD K BEZPEČNOSTI BLOKÁTORU KOMORY

Úvod

Blokátor komory CHAMBER BLOCKING DEVICE je navržen tak, aby zvýšil bezpečnost střelných zbraní tím, že poskytuje jasný vizuální indikátor, že je zbraň vybitá. Tento návod obsahuje nezbytné bezpečnostní pokyny, opatření a informace, které zajistí bezpečné používání zařízení v souladu s Nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl blokátor komory CHAMBER BLOCKING DEVICE používán pouze na střelných zbraních, které splňují požadavky na kompatibilitu.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi, jako by byly nabitě, bez ohledu na to, zda je blokátor komory na místě.
- Skladujte zařízení na bezpečném a suchém místě, když se nepoužívá.
- Pravidelně kontrolujte zařízení na opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Držte zařízení mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli incidenty nebo nebezpečné podmínky příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte blokátor komory CHAMBER BLOCKING DEVICE pouze se střelnými zbraněmi, které mají extractor uzavřený uvnitř závěru. Není vhodný pro zbraně s extractory vyčnívajícími vpřed ze závěru.
- Vždy se ujistěte, že je zbraň namířena bezpečným směrem při vkládání nebo odstraňování zařízení.
- Nepokoušejte se nabíjet náboj, když je blokátor komory na místě.
- Použijte velký kroužek pro rychlé a bezpečné odstranění zařízení.
- Neměňte blokátor komory CHAMBER BLOCKING DEVICE jakýmkoli způsobem, protože to může ohrozit bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byla zbraň namířena bezpečným směrem a byla vybitá.
- Otevřete akci zbraně, abyste odhalili výhozové okno.
- Vložte blokátor komory CHAMBER BLOCKING DEVICE do výhozového okna, dokud nebude pevně usazen.
- Ujistěte se, že jasně oranžová barva je viditelná, což poskytuje jasný vizuální indikátor, že je zbraň vybitá.

2. Použití:

- Používejte blokátor komory CHAMBER BLOCKING DEVICE v jakékoli situaci, která vyžaduje rychlou vizuální kontrolu stavu zbraně, jako jsou činnosti orgánů činných v trestním řízení, vojenské operace, vystavení v obchodech se zbraněmi, lov nebo střelnice.
- Chcete-li zařízení odstranit, pevně uchopte velký kroužek a táhněte, aby se uvolnila komora. Tato akce umožní zbrani vrátit se do provozu.

3. Po použití:

- Po použití odstraňte blokátor komory a uložte ho na bezpečné místo.
- Pravidelně kontrolujte zařízení na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před opětovným použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte blokátor komory CHAMBER BLOCKING DEVICE v souladu s místními předpisy pro plastový odpad.
- Nevyhazujte zařízení do běžného domácího odpadu; zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.
- Ujistěte se, že je zařízení zcela nefunkční před likvidací, aby se předešlo zneužití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo další informace o blokátoru komory CHAMBER BLOCKING DEVICE, navštivte oficiální webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního distributora.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti střelných zbraní s blokátorem komory CHAMBER BLOCKING DEVICE. Vždy pamatujte, že bezpečnost je na prvním místě při manipulaci se střelnými zbraněmi.