

3-PIN EXTENDED SLIDE STOP for GLOCK® - LONE WOLF DIST. 3-PIN EXTENDED SLIDE STOP

Aids In Smooth Reloads & Fast Return-To-Battery

Drop-in replacement for factory part has a larger, easier-to-locate thumb pad that helps you release the slide and return to battery faster after an empty-gun mag change. Fits all "3-pin" (trigger pin, locking block pin, and trigger housing pin) Glocks, except G36.



Attributes

- Name: LONE WOLF DIST. 3-PIN EXTENDED SLIDE STOP
- Manufacturer: LONE WOLF DIST.
- Product no.: 100006699
- Mfr. No.:
- Finish: Electrocoated
- Make: Glock
- Model: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 639737068320

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: 3PIN EXTENDED SLIDE STOP für GLOCK® LONE WOLF DIST. Sicherheitsanleitung](#)
- [English: 3PIN EXTENDED SLIDE STOP for GLOCK® LONE WOLF DIST. Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el 3PIN EXTENDED SLIDE STOP para GLOCK® LONE WOLF DIST.](#)
- [Français: 3PIN EXTENDED SLIDE STOP pour GLOCK® LONE WOLF DIST. Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: 3PIN EXTENDED SLIDE STOP per GLOCK® LONE WOLF DIST. Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: 3PIN EXTENDED SLIDE STOP for GLOCK® LONE WOLF DIST. Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: 3PIN EXTENDED SLIDE STOP dla GLOCK® LONE WOLF DIST. Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: 3PIN EXTENDED SLIDE STOP for GLOCK® LONE WOLF DIST. Turvaohjeopas](#)
- [Svenska: 3PIN EXTENDED SLIDE STOP för GLOCK® LONE WOLF DIST. Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: 3PIN EXTENDED SLIDE STOP pro GLOCK® LONE WOLF DIST. Pokyny pro bezpečné používání](#)

3PIN EXTENDED SLIDE STOP für GLOCK® LONE WOLF DIST. Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für den 3PIN EXTENDED SLIDE STOP für GLOCK® LONE WOLF DIST. entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es eine größere, leichter zu findende Daumenfläche für eine schnelle Verschlussfreigabe bietet. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle immer sicher, dass das Produkt gemäß den bereitgestellten Anweisungen verwendet wird. Unsachgemäße Nutzung kann zu Unfällen oder Verletzungen führen.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über Rückrufe in Bezug auf dieses Produkt informiert. Du kannst die EUSafety GatePlattform auf Updates überprüfen.
- **OnlineEinkauf:** Wenn du das Produkt online gekauft hast, stelle sicher, dass der Verkäufer die EUSicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besonderer Verbraucherschutz:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Halte es außerhalb der Reichweite von Minderjährigen.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen wende dich bitte an die vom Händler bereitgestellte EUKontaktstelle.
- **Schnelle Warnungen:** Melde unsichere Produkte oder Vorfälle sofort den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Passgenauigkeit:** Stelle sicher, dass der 3PIN EXTENDED SLIDE STOP mit deinem GlockModell kompatibel ist. Er passt auf alle 3Pin GlockPistolen, außer G36.
- **Installation:** Befolge die Installationsanweisungen sorgfältig, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- **Inspektion:** Überprüfe regelmäßig den Slide Stop auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Ersetze ihn bei Bedarf.
- **Handhabung:** Gehe immer vorsichtig mit deiner Feuerwaffe um. Behandle jede Waffe so, als wäre sie geladen.
- **Umgebung:** Verwende das Produkt in einer sicheren Umgebung, die frei von Ablenkungen und potenziellen Gefahren ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Sicherheit zuerst:** Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
2. **Entferne das Originalteil:** Entferne vorsichtig den OriginalSlide Stop von deiner Glock mit geeigneten Werkzeugen.
3. **Setze den 3PIN EXTENDED SLIDE STOP ein:** Richte den neuen Slide Stop mit den Bohrungen aus und drücke ihn vorsichtig an seinen Platz.
4. **Überprüfe die Funktionalität:** Teste nach der Installation den Slide Stop, um sicherzustellen, dass er reibungslos funktioniert.
5. **Baue die Waffe wieder zusammen:** Setze deine Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers wieder zusammen.

Nutzung

- **Verschlussfreigabe:** Nutze die größere Daumenfläche, um den Verschluss schnell nach einem Magazinwechsel freizugeben.
- **Übung:** Mach dich mit dem neuen Slide Stop in einer kontrollierten Umgebung vertraut, bevor du ihn im Einsatz verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- **Entsorgung:** Befolge bei der Entsorgung des Produkts die lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metallprodukten.
- **Recycling:** Wenn möglich, recycle das Produkt, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des 3PIN EXTENDED SLIDE STOP konsultiere bitte deinen Händler oder die Website des Herstellers für Unterstützung.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem 3PIN EXTENDED SLIDE STOP für GLOCK® LONE WOLF DIST. gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit priorisierst!

3PIN EXTENDED SLIDE STOP for GLOCK® LONE WOLF DIST. Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the 3PIN EXTENDED SLIDE STOP for GLOCK® LONE WOLF DIST. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a larger, easiertolocate thumb pad for quick slide release. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure that the product is used in accordance with the instructions provided. Improper use may lead to accidents or injuries.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls related to this product. You can check the EU's Safety Gate platform for updates.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with EU safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the designated EU contact point provided by the retailer.
- **Rapid Alerts:** Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Fit:** Ensure that the 3PIN EXTENDED SLIDE STOP is compatible with your Glock model. It fits all 3pin Glock pistols except for the G36.
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to avoid any malfunction.
- **Inspection:** Regularly inspect the slide stop for any signs of wear or damage. Replace if necessary.
- **Handling:** Always handle your firearm with care. Treat every gun as if it is loaded.
- **Environment:** Use the product in a safe environment, free from distractions and potential hazards.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Safety First:** Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Factory Part:** Carefully remove the factory slide stop from your Glock using appropriate tools.
3. **Insert the 3PIN EXTENDED SLIDE STOP:** Align the new slide stop with the pin holes and gently press it into place.
4. **Check Functionality:** After installation, test the slide stop to ensure it operates smoothly.
5. **Reassemble:** Reassemble your firearm according to the manufacturer's instructions.

Usage

- **Slide Release:** Use the larger thumb pad to release the slide quickly after a magazine change.
- **Practice:** Familiarize yourself with the new slide stop in a controlled environment before using it in the field.

Disposal Instructions

- **Disposal:** When disposing of the product, follow local regulations for the disposal of metal products.
- **Recycling:** If possible, recycle the product to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the 3PIN EXTENDED SLIDE STOP, please consult your retailer or the manufacturer's website for support.

By adhering to these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your 3PIN EXTENDED SLIDE STOP for GLOCK® LONE WOLF DIST. Thank you for prioritizing safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 3PIN EXTENDED SLIDE STOP para GLOCK® LONE WOLF DIST.

Introducción

Gracias por elegir el 3PIN EXTENDED SLIDE STOP para GLOCK® LONE WOLF DIST. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de disparo al proporcionar una almohadilla de pulgar más grande y fácil de localizar para un rápido lanzamiento de la corredera. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Siempre asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Un uso inadecuado puede provocar accidentes o lesiones.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier retiro relacionado con este producto. Puedes consultar la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones.
- **Compras en Línea:** Si lo compraste en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad de la UE.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado a ser utilizado por niños. Mantenlo fuera del alcance de los menores.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, consulta el punto de contacto designado por el minorista.
- **Alertas Rápidas:** Reporta cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades pertinentes de inmediato.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Ajuste Adecuado:** Asegúrate de que el 3PIN EXTENDED SLIDE STOP sea compatible con tu modelo de Glock. Se ajusta a todas las pistolas Glock de 3 pines, excepto la G36.
- **Instalación:** Sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar cualquier mal funcionamiento.
- **Inspección:** Inspecciona regularmente el slide stop en busca de signos de desgaste o daño. Reemplázalo si es necesario.
- **Manipulación:** Siempre maneja tu arma de fuego con cuidado. Trata cada arma como si estuviera cargada.
- **Entorno:** Usa el producto en un entorno seguro, libre de distracciones y peligros potenciales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Seguridad Primero:** Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
2. **Retira la Parte de Fábrica:** Retira cuidadosamente el slide stop de fábrica de tu Glock utilizando herramientas apropiadas.
3. **Inserta el 3PIN EXTENDED SLIDE STOP:** Alinea el nuevo slide stop con los agujeros de los pines y presiónalo suavemente en su lugar.
4. **Verifica la Funcionalidad:** Después de la instalación, prueba el slide stop para asegurarte de que funcione sin problemas.
5. **Vuelve a Montar:** Vuelve a montar tu arma de fuego de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Uso

- **Lanzamiento de la Corredera:** Usa la almohadilla de pulgar más grande para liberar la corredera rápidamente después de un cambio de cargador.
- **Práctica:** Familiarízate con el nuevo slide stop en un entorno controlado antes de usarlo en el campo.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación:** Al desechar el producto, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos metálicos.
- **Reciclaje:** Si es posible, recicla el producto para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud con respecto al 3PIN EXTENDED SLIDE STOP, consulta a tu minorista o al sitio web del fabricante para obtener soporte.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu 3PIN EXTENDED SLIDE STOP para GLOCK® LONE WOLF DIST. ¡Gracias por priorizar la seguridad!

3PIN EXTENDED SLIDE STOP pour GLOCK® LONE WOLF DIST. Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le 3PIN EXTENDED SLIDE STOP pour GLOCK® LONE WOLF DIST. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en fournissant un pad pour le pouce plus grand et plus facile à localiser pour un relâchement rapide de la glissière. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- **Sécurité du Produit** : Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies. Une utilisation incorrecte peut entraîner des accidents ou des blessures.
- **Rappels Améliorés** : Reste informé des rappels liés à ce produit. Tu peux consulter la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour.
- **Achats en Ligne** : Si tu as acheté en ligne, assure-toi que le vendeur respecte les exigences de sécurité de l'UE.
- **Focus Spécial sur le Consommateur** : Ce produit n'est pas destiné à un usage par des enfants. Garde-le hors de portée des mineurs.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, consulte le point de contact de l'UE désigné par le détaillant.
- **Alertes Rapides** : Signale immédiatement tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Ajustement Correct** : Assure-toi que le 3PIN EXTENDED SLIDE STOP est compatible avec ton modèle de Glock. Il s'adapte à tous les pistolets Glock à 3 broches, sauf le G36.
- **Installation** : Suis attentivement les instructions d'installation pour éviter tout dysfonctionnement.
- **Inspection** : Inspecte régulièrement le slide stop pour tout signe d'usure ou de dommage. Remplace-le si nécessaire.
- **Manipulation** : Manipule toujours ton arme à feu avec précaution. Considère chaque arme comme si elle était chargée.
- **Environnement** : Utilise le produit dans un environnement sûr, exempt de distractions et de dangers potentiels.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Sécurité d'abord** : Assure-toi que ton arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. **Retire la Pièce d'Origine** : Retire soigneusement le slide stop d'origine de ton Glock à l'aide d'outils appropriés.
3. **Insère le 3PIN EXTENDED SLIDE STOP** : Aligne le nouveau slide stop avec les trous de broche et presse-le doucement en place.
4. **Vérifie la Fonctionnalité** : Après l'installation, teste le slide stop pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.
5. **Remonte** : Remonte ton arme à feu conformément aux instructions du fabricant.

Utilisation

- **Relâchement de la Glissière** : Utilise le pad pour le pouce plus grand pour relâcher rapidement la glissière après un changement de chargeur.

- **Pratique** : Familiarisetoï avec le nouveau slide stop dans un environnement contrôlé avant de l'utiliser sur le terrain.

Instructions de Mise au Rebut

- **Mise au Rebut** : Lorsque tu te débarrasses du produit, suis les réglementations locales pour l'élimination des produits métalliques.
- **Recyclage** : Si possible, recycle le produit pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le 3PIN EXTENDED SLIDE STOP, consulte ton détaillant ou le site web du fabricant pour obtenir de l'aide.

En respectant ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton 3PIN EXTENDED SLIDE STOP pour GLOCK® LONE WOLF DIST. Merci de prioriser la sécurité !

3PIN EXTENDED SLIDE STOP per GLOCK® LONE WOLF DIST. Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il 3PIN EXTENDED SLIDE STOP per GLOCK® LONE WOLF DIST. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un pad per il pollice più grande e facile da individuare per un rilascio rapido del carrello. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati sempre che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni fornite. Un uso improprio può portare ad incidenti o infortuni.
- **Richiami Migliorati:** Rimani informato su eventuali richiami relativi a questo prodotto. Puoi controllare la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti.
- **Shopping Online:** Se acquistato online, assicurati che il venditore rispetti i requisiti di sicurezza dell'UE.
- **Focus Speciale sul Consumatore:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tienilo fuori dalla portata dei minori.
- **Punto di Contatto dell'UE:** Per eventuali domande sulla sicurezza, ti preghiamo di fare riferimento al punto di contatto dell'UE designato fornito dal rivenditore.
- **Allerta Rapida:** Riporta immediatamente eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Adatta correttamente:** Assicurati che il 3PIN EXTENDED SLIDE STOP sia compatibile con il tuo modello di Glock. Si adatta a tutte le pistole Glock a 3 pin, eccetto G36.
- **Installazione:** Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare malfunzionamenti.
- **Ispezione:** Ispeziona regolarmente il fermo del carrello per eventuali segni di usura o danni. Sostituisci se necessario.
- **Maneggiamento:** Maneggia sempre la tua arma da fuoco con cura. Tratta ogni arma come se fosse carica.
- **Ambiente:** Utilizza il prodotto in un ambiente sicuro, privo di distrazioni e potenziali pericoli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Sicurezza Prima di Tutto:** Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. **Rimuovi il Pezzo di Fabbrica:** Rimuovi con cautela il fermo del carrello di fabbrica dalla tua Glock utilizzando strumenti appropriati.
3. **Inserisci il 3PIN EXTENDED SLIDE STOP:** Allinea il nuovo fermo del carrello con i fori per i perni e premilo delicatamente in posizione.
4. **Controlla la Funzionalità:** Dopo l'installazione, testa il fermo del carrello per assicurarti che funzioni senza intoppi.
5. **Rimonta:** Rimonta la tua arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore.

Uso

- **Rilascio del Carrello:** Utilizza il pad per il pollice più grande per rilasciare rapidamente il carrello dopo un cambio di caricatore.
- **Pratica:** Familiarizza con il nuovo fermo del carrello in un ambiente controllato prima di utilizzarlo sul

campo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento:** Quando smaltisci il prodotto, segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti metallici.
- **Riciclaggio:** Se possibile, ricicla il prodotto per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il 3PIN EXTENDED SLIDE STOP, ti preghiamo di consultare il tuo rivenditore o il sito web del produttore per supporto.

Adottando queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo 3PIN EXTENDED SLIDE STOP per GLOCK® LONE WOLF DIST. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza!

3PIN EXTENDED SLIDE STOP for GLOCK® LONE WOLF DIST. Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte 3PIN EXTENDED SLIDE STOP for GLOCK® LONE WOLF DIST. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å tilby en større og lettere tilgjengelig tommelpute for rask frigjøring av sleiden. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- **Produktsikkerhet:** Sørg alltid for at produktet brukes i samsvar med de gitte instruksjonene. Feil bruk kan føre til ulykker eller skader.
- **Forbedrede tilbakekallinger:** Hold deg informert om eventuelle tilbakekallinger relatert til dette produktet. Du kan sjekke EUs Safety Gateplattform for oppdateringer.
- **Nettshopping:** Hvis du har kjøpt produktet online, må du sørge for at selgeren overholder EUs sikkerhetskrav.
- **Spesielt forbrukerfokus:** Dette produktet er ikke ment for bruk av barn. Hold det utenfor rekkevidde for mindreårige.
- **EU kontaktpunkt:** For eventuelle sikkerhetsspørsmål, vennligst referer til det angitte EUkontaktpunktet som er gitt av forhandleren.
- **Raske varsler:** Rapportér umiddelbart om eventuelle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- **Rett passform:** Sørg for at 3PIN EXTENDED SLIDE STOP er kompatibel med din Glockmodell. Den passer til alle 3pin Glockpistoler unntatt G36.
- **Installasjon:** Følg installasjonsinstruksjonene nøye for å unngå feilfunksjon.
- **Inspeksjon:** Inspiser regelmessig sleidestoppet for tegn på slitasje eller skade. Bytt det ut ved behov.
- **Håndtering:** Håndter alltid våpenet ditt med forsiktighet. Behandle hver pistol som om den er ladd.
- **Miljø:** Bruk produktet i et trygt miljø, fritt for distraksjoner og potensielle farer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Sikkerhet først:** Sørg for at ditt våpen er uladd og pek i en trygg retning.
2. **Fjern fabrikkdelen:** Fjern forsiktig fabrikkens sleidestopp fra din Glock ved hjelp av passende verktøy.
3. **Sett inn 3PIN EXTENDED SLIDE STOP:** Juster det nye sleidestoppet med pinhellene og trykk det forsiktig på plass.
4. **Sjekk funksjonalitet:** Etter installasjonen, test sleidestoppet for å sikre at det fungerer jevnt.
5. **Monter sammen:** Monter våpenet ditt igjen i henhold til produsentens instruksjoner.

Bruk

- **Sleidefrigjøring:** Bruk den større tommelputen for raskt å frigjøre sleiden etter et magasinbytte.
- **Øv:** Bli kjent med det nye sleidestoppet i et kontrollert miljø før du bruker det i felten.

Avfallsinstruksjoner

- **Avfall:** Når du kvitter deg med produktet, følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av metallprodukter.
- **Resirkulering:** Hvis mulig, resirkuler produktet for å minimere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående 3PIN EXTENDED SLIDE STOP, vennligst konsulter din forhandler eller produsentens nettsted for støtte.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din 3PIN EXTENDED SLIDE STOP for GLOCK® LONE WOLF DIST. Takk for at du prioriterer sikkerhet!

3PIN EXTENDED SLIDE STOP dla GLOCK® LONE WOLF DIST. Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór 3PIN EXTENDED SLIDE STOP dla GLOCK® LONE WOLF DIST. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy doświadczeń strzeleckich poprzez zapewnienie większej, łatwiejszej do zlokalizowania podkładki na kciuk, co umożliwia szybkie zwolnienie zamka. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Zawsze upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z podanymi instrukcjami. Niewłaściwe użycie może prowadzić do wypadków lub obrażeń.
- **Ulepszone przypomnienia:** Bądź na bieżąco z wszelkimi przypomnieniami związanymi z tym produktem. Możesz sprawdzić aktualizacje na platformie Safety Gate UE.
- **Zakupy online:** Jeśli zakupiono produkt online, upewnij się, że sprzedawca spełnia wymogi bezpieczeństwa UE.
- **Specjalna ochrona konsumentów:** Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Trzymaj go z dala od zasięgu osób niepełnoletnich.
- **Punkt kontaktowy UE:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o odniesienie się do wyznaczonego punktu kontaktowego UE, podanego przez sprzedawcę.
- **Szybkie powiadomienia:** Natychmiast zgłoś wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Odpowiednie dopasowanie:** Upewnij się, że 3PIN EXTENDED SLIDE STOP jest kompatybilny z Twoim modelem Glocka. Pasuje do wszystkich pistoletów Glock z 3pinami, z wyjątkiem G36.
- **Montaż:** Dokładnie przestrzegaj instrukcji montażu, aby uniknąć jakichkolwiek usterek.
- **Inspekcja:** Regularnie sprawdzaj stopkę zamka pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. W razie potrzeby wymień ją.
- **Obsługa:** Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie. Traktuj każdą broń tak, jakby była załadowana.
- **Środowisko:** Używaj produktu w bezpiecznym środowisku, wolnym od zakłóceń i potencjalnych zagrożeń.

Instrukcje dotyczące montażu i użytkowania

Montaż

1. **Bezpieczeństwo przede wszystkim:** Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. **Zdejmij fabryczną część:** Ostrożnie usuń fabryczną stopkę zamka z Glocka, używając odpowiednich narzędzi.
3. **Włóż 3PIN EXTENDED SLIDE STOP:** Wyreguluj nową stopkę zamka w otworach na piny i delikatnie wciśnij ją na miejsce.
4. **Sprawdź funkcjonalność:** Po montażu przetestuj stopkę zamka, aby upewnić się, że działa płynnie.
5. **Złóż ponownie:** Złóż swoją broń zgodnie z instrukcjami producenta.

Użytkowanie

- **Zwolnienie zamka:** Użyj większej podkładki na kciuk, aby szybko zwolnić zamek po wymianie magazynka.
- **Ćwiczenie:** Zapoznaj się z nową stopką zamka w kontrolowanym środowisku przed użyciem jej w terenie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- **Utylizacja:** Podczas utylizacji produktu postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania produktów metalowych.
- **Recykling:** Jeśli to możliwe, poddaj produkt recyklingowi, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących 3PIN EXTENDED SLIDE STOP, skonsultuj się ze swoim sprzedawcą lub odwiedź stronę internetową producenta w celu uzyskania wsparcia.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z 3PIN EXTENDED SLIDE STOP dla GLOCK® LONE WOLF DIST. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa!

3PIN EXTENDED SLIDE STOP for GLOCK® LONE WOLF DIST. Turvaohjeopas

Johdanto

Kiitos, että valitsit 3PIN EXTENDED SLIDE STOP for GLOCK® LONE WOLF DIST. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi tarjoamalla suuremman ja helpommin löydettävän peukalopadin liukusäätimen nopeaa vapauttamista varten. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohjeopas huolellisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista aina, että tuotetta käytetään annettujen ohjeiden mukaisesti. Väärä käyttö voi johtaa onnettomuuksiin tai vammoihin.
- **Parannetut Takaisinventoilmoitukset:** Pysy ajan tasalla kaikista tähän tuotteeseen liittyvistä takaisinventoista. Voit tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta päivitykset.
- **Verkkooostaminen:** Jos ostit tuotteen verkosta, varmista, että myyjä noudattaa EU:n turvallisuusvaatimuksia.
- **Erityinen Kuluttajakeskeisyys:** Tämä tuote ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Pidä se lasten ulottumattomissa.
- **EU:n Yhteyspiste:** Kaikissa turvallisuuskysymyksissä viittaa jälleenmyyjän antamaan EU:n yhteyspisteeseen.
- **Nopeat Ilmoitukset:** Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille välittömästi.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Oikea Sopivuus:** Varmista, että 3PIN EXTENDED SLIDE STOP on yhteensopiva Glockmallisi kanssa. Se sopii kaikkiin 3nastaisiin Glockpistoleihin, paitsi G36.
- **Asennus:** Noudata asennusohjeita huolellisesti estääksesi mahdolliset toimintahäiriöt.
- **Tarkastus:** Tarkista säännöllisesti liukusäätimen pidätin kulumisen tai vaurioiden varalta. Vaihda tarvittaessa.
- **Käsittely:** Käsittele aina aseesi varovasti. Kohtelee jokaista asetta ikään kuin se olisi ladattu.
- **Ympäristö:** Käytä tuotetta turallisessa ympäristössä, joka on vapaa häiriötekijöistä ja mahdollisista vaaroista.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Turvallisuus ensin:** Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
2. **Poista Tehdasosat:** Poista huolellisesti tehdasliukusäätimen pidätin Glockistasi asianmukaisilla työkaluilla.
3. **Asenna 3PIN EXTENDED SLIDE STOP:** Kohdista uusi liukusäätimen pidätin pinneihin ja paina se varovasti paikalleen.
4. **Tarkista Toimivuus:** Asennuksen jälkeen testaa liukusäätimen pidätin varmistaaksesi, että se toimii sujuvasti.
5. **Kokoa Uudelleen:** Kokoa aseesi valmistajan ohjeiden mukaan.

Käyttö

- **Liukusäätimen Vapautus:** Käytä suurempaa peukalopadia vapauttaaksesi liukusäätimen nopeasti patruunanvaihdon jälkeen.
- **Harjoittelu:** Tutustu uuteen liukusäätimen pidättimeen kontrolloidussa ympäristössä ennen sen käyttöä.

kenttäolosuhteissa.

Hävittämisohteet

- **Hävittäminen:** Kun hävität tuotteen, noudata paikallisia sääntöjä metallituotteiden hävittämisestä.
- **Kierrätys:** Mahdollisuuksien mukaan kierrätä tuote ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja Tukea Varten

Kaikissa kysymyksissä tai huolenaiheissa liittyen 3PIN EXTENDED SLIDE STOP:iin, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajan verkkosivustoon saadaksesi tukea.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen 3PIN EXTENDED SLIDE STOP for GLOCK® LONE WOLF DIST. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden!

3PIN EXTENDED SLIDE STOP för GLOCK® LONE WOLF DIST. Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt 3PIN EXTENDED SLIDE STOP för GLOCK® LONE WOLF DIST. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att erbjuda en större, lättare att lokalisera tummeplatta för snabb frigöring av sliden. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Se alltid till att produkten används i enlighet med de angivna instruktionerna. Felaktig användning kan leda till olyckor eller skador.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser relaterade till denna produkt. Du kan kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar.
- **Nätshopping:** Om du har köpt produkten online, se till att säljaren följer EU:s säkerhetskrav.
- **Särskilt konsumentfokus:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Håll den utom räckhåll för minderåriga.
- **EUKontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till den angivna EUkontaktpunkten som tillhandahålls av återförsäljaren.
- **Snabba varningar:** Rapportera omedelbart eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Korrekt passform:** Se till att 3PIN EXTENDED SLIDE STOP är kompatibel med din Glockmodell. Den passar alla 3pin Glockpistoler förutom G36.
- **Installation:** Följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika eventuella funktionsfel.
- **Inspektion:** Inspektera regelbundet slide stop för tecken på slitage eller skador. Byt ut den om det behövs.
- **Hantera med omsorg:** Hantera alltid ditt vapen med försiktighet. Behandla varje vapen som om det är laddat.
- **Miljö:** Använd produkten i en säker miljö, fri från distraktioner och potentiella faror.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Säkerhet först:** Se till att ditt vapen är oladdat och pekar i en säker riktning.
2. **Ta bort fabriksdelen:** Ta försiktigt bort den fabriksmonterade slide stop från din Glock med lämpliga verktyg.
3. **Sätt in 3PIN EXTENDED SLIDE STOP:** Justera den nya slide stop med pinhålarna och tryck försiktigt på den på plats.
4. **Kontrollera funktionalitet:** Efter installationen, testa slide stop för att säkerställa att den fungerar smidigt.
5. **Montera ihop:** Montera ihop ditt vapen enligt tillverkarens instruktioner.

Användning

- **Slide frigöring:** Använd den större tummeplattan för att snabbt frigöra sliden efter en magasinbyte.
- **Öva:** Bekanta dig med den nya slide stop i en kontrollerad miljö innan du använder den i fältet.

Avfallsinstruktioner

- **Avfall:** När du gör dig av med produkten, följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- **Återvinning:** Om möjligt, återvinn produkten för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående 3PIN EXTENDED SLIDE STOP, vänligen rådfråga din återförsäljare eller tillverkarens webbplats för support.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din 3PIN EXTENDED SLIDE STOP för GLOCK® LONE WOLF DIST. Tack för att du prioriterar säkerhet!

3PIN EXTENDED SLIDE STOP pro GLOCK® LONE WOLF DIST. Pokyny pro bezpečné používání

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 3PIN EXTENDED SLIDE STOP pro GLOCK® LONE WOLF DIST. Tento produkt je navržen tak, aby vylepšil váš zážitek při střelbě tím, že poskytuje větší a lépe umístěnou palcovou podložku pro rychlé uvolnění závěru. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte tento průvodce bezpečnostními pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Vždy se ujistěte, že produkt je používán v souladu s poskytnutými pokyny. Nesprávné použití může vést k nehodám nebo zraněním.
- **Zvýšené upozornění na stažení:** Buďte informováni o jakýchkoli stazích týkajících se tohoto produktu. Můžete zkontrolovat platformu EU Safety Gate pro aktualizace.
- **Online nakupování:** Pokud byl produkt zakoupen online, ujistěte se, že prodejce splňuje bezpečnostní požadavky EU.
- **Zvláštní zaměření na spotřebitele:** Tento produkt není určen pro děti. Uchovávejte ho mimo dosah nezletilých.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti se obraťte na určené kontaktní místo v EU, které poskytuje maloobchodník.
- **Rychlá upozornění:** Okamžitě hlase jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Správné uchycení:** Ujistěte se, že 3PIN EXTENDED SLIDE STOP je kompatibilní s vaším modelem Glock. Pasuje na všechny 3pinové Glock pistole kromě G36.
- **Instalace:** Pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci, abyste se vyhnuli jakýmkoli poruchám.
- **Inspekce:** Pravidelně kontrolujte záchyty závěru na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. V případě potřeby vyměňte.
- **Manipulace:** Vždy zacházejte se svou zbraní opatrně. Zacházejte s každou zbraní, jako by byla nabitá.
- **Prostředí:** Používejte produkt v bezpečném prostředí, které je bez rozptýlení a potenciálních nebezpečí.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Bezpečnost na prvním místě:** Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
2. **Odstraňte původní díl:** Pečlivě odstraňte původní záchyty závěru z vašeho Glocku pomocí vhodných nástrojů.
3. **Vložte 3PIN EXTENDED SLIDE STOP:** Zarovnejte nový záchyty závěru s otvory pro kolíky a jemně ho zatlačte na místo.
4. **Zkontrolujte funkčnost:** Po instalaci otestujte záchyty závěru, abyste se ujistili, že funguje hladce.
5. **Znovu sestavte:** Znovu sestavte svou zbraň podle pokynů výrobce.

Používání

- **Uvolnění závěru:** Použijte větší palcovou podložku pro rychlé uvolnění závěru po výměně zásobníku.
- **Praxe:** Ověřte si nové použití záchyty závěru v kontrolovaném prostředí před jeho použitím v terénu.

Pokyny pro likvidaci

- **Likvidace:** Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy pro likvidaci kovových výrobků.
- **Recyklace:** Pokud je to možné, recyklujte produkt, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli otázky nebo obavy ohledně 3PIN EXTENDED SLIDE STOP se obraťte na svého maloobchodníka nebo webové stránky výrobce pro podporu.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vaším 3PIN EXTENDED SLIDE STOP pro GLOCK® LONE WOLF DIST. Děkujeme, že dáváte prioritu bezpečnosti!