

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE - TANGODOWN

VICKERS GEN 4 EXTENDED GLOCK MAG RELEASE, LARGE FRAME

Easy To Reach For Quick Mag Changes

Extended magazine release is easy to find and operate allowing fast, smooth mag changes that save you precious seconds. Serrated release button is 3/64" longer than original, allowing easy thumb access without repositioning your hand. Replaces factory original without alteration. Constructed of high strength polymer composite.



Attributes

- Name: TANGODOWN VICKERS GEN 4 EXTENDED GLOCK MAG RELEASE, LARGE FRAME
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100015236
- Mfr. No.:
- Finish: Black
- Hand: Right
- Make: Glock
- Model: 20,21,29,30,41
- Delivery weight: 0.014kg
- UPC: 955727100635

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL LANZADOR DE MAGAZINE EXTENDIDO VICKERS GLOCK®](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL RILASCIO ESTESO DEL CARICATORE VICKERS GLOCK®](#)
- [Norsk: VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE](#)
- [Suomi: VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE TURVAISET OHJEET](#)
- [Svenska: VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einleitung

Danke, dass du dich für den VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release von TangoDown entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dein Magazinwechselerlebnis zu verbessern, indem es einen größeren, leicht zugänglichen Auslöser bietet. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Handhabung von Zubehör entladen ist.
- Übe immer sichere Verfahren beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Verwende dieses Produkt nur mit kompatiblen GlockModellen, wie in den Produktspezifikationen angegeben.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Magazinrelease auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Kompatibilität:** Überprüfe, ob dein GlockModell mit dem Extended Magazine Release kompatibel ist. Dieses Produkt ist für die GlockModelle 20, 21, 29, 30 und 41 konzipiert. Es passt nicht zu Gen 4 oder SFModelle mit ambidextrösen oder umkehrbaren Sicherungen.
- **Installation:** Befolge die Installationsanweisungen genau, um eine unsachgemäße Passform zu vermeiden, die die Funktionalität und Sicherheit der Feuerwaffe beeinträchtigen könnte.
- **Betrieb:** Achte darauf, dass deine Finger jederzeit vom Abzug und vom Abzugsbügel ferngehalten werden, wenn du den Extended Magazine Release verwendest.
- **Wartung:** Reinige den Magazinrelease regelmäßig, um zu verhindern, dass Schmutz und Ablagerungen seine Funktion beeinträchtigen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne den originalen Magazinrelease, indem du die Anweisungen des Herstellers zur Demontage befolgst.
- Setze den VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release in den vorgesehenen Schlitz ein und achte darauf, dass er sicher sitzt, ohne gezwungen zu werden.
- Teste den Auslöser, um sicherzustellen, dass er reibungslos funktioniert und leicht zugänglich ist.

2. Nutzung:

- Um das Magazin freizugeben, drücke den geriffelten Knopf mit deinem Daumen.
- Übe die Verwendung des Magazinrelease in einer sicheren Umgebung, um dich mit seiner Bedienung vertraut zu machen.
- Stelle immer sicher, dass deine Hand sicher positioniert und vom Abzug ferngehalten wird, während du den Magazinrelease betätigst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge dieses Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release konsultiere bitte die Produktverpackung oder die Website des Herstellers für weitere Unterstützung und Informationen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit deinem VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit, und genieße dein verbessertes Feuerwaffen-Erlebnis.

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release by TangoDown. This product is designed to enhance your magazine changing experience by providing a larger, easily accessible release button. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before installation or handling of any accessories.
- Always practice safe firearm handling procedures.
- Only use this product with compatible Glock models as specified in the product specifications.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine release for signs of wear or damage.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Verify that your Glock model is compatible with the extended magazine release. This product is designed for Glock models 20, 21, 29, 30, and 41. It does not fit Gen 4 or SF models with ambidextrous or reversible safeties.
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to avoid improper fitting, which may affect the functionality and safety of the firearm.
- **Operation:** When using the extended magazine release, ensure your fingers are clear of the trigger and the trigger guard at all times.
- **Maintenance:** Regularly clean the magazine release to prevent dirt and debris from affecting its operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory magazine release by following the manufacturer's instructions for disassembly.
- Insert the VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release into the designated slot, ensuring it fits securely without forcing it.
- Test the release button to ensure it operates smoothly and is easily accessible.

2. Usage:

- To release the magazine, press the serrated button with your thumb.
- Practice using the magazine release in a safe environment to become familiar with its operation.
- Always ensure your hand is positioned safely and away from the trigger while operating the magazine release.

Disposal Instructions

- Dispose of this product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling materials where applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release, please refer to the product packaging or the manufacturer's website for further support and information.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release. Thank you for your attention to safety, and enjoy your enhanced firearm experience.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL LANZADOR DE MAGAZINE EXTENDIDO VICKERS GLOCK®

Introducción

Gracias por elegir el Lanzador de Magazine Extendida VICKERS GLOCK® de TangoDown. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia al cambiar el magazine, proporcionando un botón de liberación más grande y fácilmente accesible. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de la instalación o manipulación de cualquier accesorio.
- Siempre practica procedimientos seguros de manejo de armas de fuego.
- Usa este producto únicamente con modelos Glock compatibles, según lo especificado en las especificaciones del producto.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el lanzador de magazine en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Verifica que tu modelo de Glock sea compatible con el lanzador de magazine extendido. Este producto está diseñado para los modelos Glock 20, 21, 29, 30 y 41. No es compatible con modelos Gen 4 o SF con seguros ambidiestros o reversibles.
- **Instalación:** Sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar un ajuste inadecuado, lo que podría afectar la funcionalidad y seguridad del arma de fuego.
- **Operación:** Al usar el lanzador de magazine extendido, asegúrate de que tus dedos estén alejados del gatillo y de la guarda del gatillo en todo momento.
- **Mantenimiento:** Limpia regularmente el lanzador de magazine para evitar que la suciedad y los residuos afecten su funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Retira el lanzador de magazine de fábrica siguiendo las instrucciones del fabricante para el desensamble.
- Inserta el Lanzador de Magazine Extendida VICKERS GLOCK® en la ranura designada, asegurándote de que encaje de manera segura sin forzarlo.
- Prueba el botón de liberación para asegurarte de que funcione sin problemas y sea fácilmente accesible.

2. Uso:

- Para liberar el magazine, presiona el botón serrado con tu pulgar.
- Practica usando el lanzador de magazine en un ambiente seguro para familiarizarte con su operación.
- Siempre asegúrate de que tu mano esté posicionada de manera segura y alejada del gatillo mientras operas el lanzador de magazine.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha este producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Si el producto está dañado o ya no se usa, considera reciclar los materiales donde sea aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Lanzador de Magazine Extendida VICKERS GLOCK®, consulta el empaque del producto o el sitio web del fabricante para obtener más información y soporte.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Lanzador de Magazine Extendida VICKERS GLOCK®. Gracias por tu atención a la seguridad y disfruta de tu mejorada experiencia con el arma de fuego.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE

Introduction

Merci de choisir le VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release de TangoDown. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de changement de chargeur en offrant un bouton de libération plus grand et facilement accessible. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou la manipulation de tout accessoire.
- Pratique toujours des procédures de manipulation sécurisées des armes à feu.
- Utilise ce produit uniquement avec les modèles Glock compatibles comme spécifié dans les spécifications du produit.
- Garde ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement la libération de chargeur pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Compatibilité** : Vérifie que ton modèle de Glock est compatible avec la libération de chargeur prolongée. Ce produit est conçu pour les modèles Glock 20, 21, 29, 30 et 41. Il ne convient pas aux modèles Gen 4 ou SF avec des sécurités ambidextres ou réversibles.
- **Installation** : Suis attentivement les instructions d'installation pour éviter un ajustement incorrect, ce qui pourrait affecter la fonctionnalité et la sécurité de l'arme à feu.
- **Utilisation** : Lorsque tu utilises la libération de chargeur prolongée, assure-toi que tes doigts sont éloignés de la gâchette et du pontet à tout moment.
- **Entretien** : Nettoie régulièrement la libération de chargeur pour éviter que la saleté et les débris n'affectent son fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire la libération de chargeur d'origine en suivant les instructions du fabricant pour le démontage.
- Insère le VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release dans l'emplacement désigné, en t'assurant qu'il s'adapte correctement sans forcer.
- Teste le bouton de libération pour t'assurer qu'il fonctionne en douceur et est facilement accessible.

2. Utilisation :

- Pour libérer le chargeur, appuie sur le bouton strié avec ton pouce.
- Entraîne-toi à utiliser la libération de chargeur dans un environnement sûr pour te familiariser avec son fonctionnement.
- Assure-toi toujours que ta main est positionnée en toute sécurité et éloignée de la gâchette lors de l'utilisation de la libération de chargeur.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de ce produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, envisage de recycler les matériaux lorsque cela est applicable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release, consulte l'emballage du produit ou le site Web du fabricant pour un soutien et des informations supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release. Merci de prêter attention à la sécurité et profite de ton expérience améliorée avec l'arme à feu.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL RILASCIO ESTESO DEL CARICATORE VICKERS GLOCK®

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio Esteso del Caricatore VICKERS GLOCK® di TangoDown. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza nel cambio dei caricatori, fornendo un pulsante di rilascio più grande e facilmente accessibile. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'arma sia scarica prima dell'installazione o della manipolazione di qualsiasi accessorio.
- Pratica sempre procedure di manipolazione sicura delle armi da fuoco.
- Utilizza questo prodotto solo con i modelli Glock compatibili come specificato nelle specifiche del prodotto.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il rilascio del caricatore per segni di usura o danni.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Compatibilità:** Verifica che il tuo modello Glock sia compatibile con il rilascio esteso del caricatore. Questo prodotto è progettato per i modelli Glock 20, 21, 29, 30 e 41. Non è compatibile con i modelli Gen 4 o SF con sicurezze ambidestre o reversibili.
- **Installazione:** Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare un montaggio improprio, che potrebbe influenzare la funzionalità e la sicurezza dell'arma.
- **Operazione:** Quando utilizzi il rilascio esteso del caricatore, assicurati che le dita siano sempre lontane dal grilletto e dalla guardia del grilletto.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente il rilascio del caricatore per prevenire che sporco e detriti ne influenzino il funzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il rilascio del caricatore di fabbrica seguendo le istruzioni del produttore per il disassemblaggio.
- Inserisci il Rilascio Esteso del Caricatore VICKERS GLOCK® nella fessura designata, assicurandoti che si adatti in modo sicuro senza forzarlo.
- Testa il pulsante di rilascio per assicurarti che funzioni in modo fluido e sia facilmente accessibile.

2. Uso:

- Per rilasciare il caricatore, premi il pulsante scanalato con il pollice.
- Esercitati a utilizzare il rilascio del caricatore in un ambiente sicuro per familiarizzare con il suo funzionamento.
- Assicurati sempre che la tua mano sia posizionata in modo sicuro e lontano dal grilletto mentre operi il rilascio del caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci questo prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzato, considera di riciclare i materiali dove applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Rilascio Esteso del Caricatore VICKERS GLOCK®, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o al sito web del produttore per ulteriori supporto e informazioni.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Rilascio Esteso del Caricatore VICKERS GLOCK®. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e goditi la tua esperienza migliorata con l'arma.

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release fra TangoDown. Dette produktet er designet for å forbedre opplevelsen din med magasinbytter ved å tilby en større, lett tilgjengelig utgivelsesknapp. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at våpenet er avfyrt før installasjon eller håndtering av eventuelle tilbehør.
- Praktiser alltid sikre våpenhåndteringsprosedyrer.
- Bruk kun dette produktet med compatible Glockmodeller som spesifisert i produktspesifikasjonene.
- Hold dette produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig magasinutløsningen for tegn på slitasje eller skade.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- **Kompatibilitet:** Bekreft at Glockmodellen din er kompatibel med den utvidede magasinutløsningen. Dette produktet er designet for Glockmodeller 20, 21, 29, 30 og 41. Det passer ikke til Gen 4 eller SFmodeller med ambidextrous eller reversible sikkerhetsmekanismer.
- **Installasjon:** Følg installasjonsinstruksjonene nøye for å unngå feilmontering, som kan påvirke funksjonaliteten og sikkerheten til våpenet.
- **Betjening:** Når du bruker den utvidede magasinutløsningen, sørg for at fingrene er klare av avtrekkeren og avtrekkerbeskyttelsen til enhver tid.
- **Vedlikehold:** Rengjør regelmessig magasinutløsningen for å forhindre at smuss og rusk påvirker driften.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og peker i en sikker retning.
- Fjern den originale magasinutløsningen ved å følge produsentens instruksjoner for demontering.
- Sett inn VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release i den angitte sporet, og sørg for at den passer sikkert uten å tvinge den.
- Test utgivelsesknappen for å sikre at den fungerer jevnt og er lett tilgjengelig.

2. Bruk:

- For å frigjøre magasinet, trykk på den serraterte knappen med tommelen.
- Øv på å bruke magasinutløsningen i et trygt miljø for å bli kjent med dens drift.
- Sørg alltid for at hånden din er plassert trygt og unna avtrekkeren når du betjener magasinutløsningen.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste dette produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, vurder å resirkulere materialene der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release, vennligst se produktemballasjen eller produsentens nettsted for ytterligere støtte og informasjon.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release. Takk for at du tar hensyn til sikkerheten, og nyt din forbedrede våpenopplevelse.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór rozszerzonego zwolnienia magazynka VICKERS GLOCK® od TangoDown. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy doświadczenia zmiany magazynków, oferując większy i łatwo dostępny przycisk zwolnienia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub obsługą jakichkolwiek akcesoriów.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią.
- Używaj tego produktu tylko z kompatybilnymi modelami Glock, jak określono w specyfikacjach produktu.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj zwolnienie magazynka pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- **Kompatybilność:** Upewnij się, że twój model Glock jest kompatybilny z rozszerzonym zwolnieniem magazynka. Produkt ten jest przeznaczony do modeli Glock 20, 21, 29, 30 i 41. Nie pasuje do modeli Gen 4 ani SF z ambidextrous lub odwracalnymi zabezpieczeniami.
- **Instalacja:** Uważnie postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji, aby uniknąć niewłaściwego dopasowania, co może wpłynąć na funkcjonalność i bezpieczeństwo broni.
- **Obsługa:** Podczas korzystania z rozszerzonego zwolnienia magazynka upewnij się, że twoje palce są z dala od spustu i osłony spustu w każdej chwili.
- **Konserwacja:** Regularnie czyść zwolnienie magazynka, aby zapobiec wpływowi brudu i zanieczyszczeń na jego działanie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń fabryczne zwolnienie magazynka, postępując zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi demontażu.
- Włóż rozszerzone zwolnienie magazynka VICKERS GLOCK® do przeznaczonego slotu, upewniając się, że pasuje bez wymuszania.
- Przetestuj przycisk zwolnienia, aby upewnić się, że działa płynnie i jest łatwo dostępny.

2. Użytkowanie:

- Aby zwolnić magazynek, naciśnij ząbkowany przycisk kciukiem.
- Ćwicz korzystanie z zwolnienia magazynka w bezpiecznym otoczeniu, aby zapoznać się z jego działaniem.
- Zawsze upewnij się, że twoja ręka jest prawidłowo umiejscowiona z dala od spustu podczas obsługi zwolnienia magazynka.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj ten produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie jest już używany, rozważ recykling materiałów, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących rozszerzonego zwolnienia magazynka VICKERS GLOCK®, zapoznaj się z opakowaniem produktu lub stroną internetową producenta w celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z rozszerzonym zwolnieniem magazynka VICKERS GLOCK®. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa i życzymy udanego korzystania z broni.

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE

TURVAISET OHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release tuotteen TangoDownilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan lippaanvaihtokokemustasi tarjoamalla suuremman ja helposti saavutettavan vapautuspainikkeen. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai minkään lisävarusteen käsittelyä.
- Harjoittele aina turvallisia asetoimintakäytäntöjä.
- Käytä tätä tuotetta vain yhteensopivien Glockmallien kanssa, kuten tuotetiedoissa on määritelty.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti lippaanvapautin kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Yhteensopivuus:** Varmista, että Glockmallisi on yhteensopiva pidennetyn lippaan vapautuksen kanssa. Tämä tuote on suunniteltu Glockmalleille 20, 21, 29, 30 ja 41. Se ei sovi Gen 4 tai SF malleihin, joissa on ambidextrous tai käännettävät turvavälineet.
- **Asennus:** Noudata asennusohjeita huolellisesti, jotta vältät väärän asennuksen, mikä voi vaikuttaa aseeseen toimivuuteen ja turvallisuuteen.
- **Käyttö:** Kun käytät pidennettyä lippaan vapautusta, varmista, että sormesi ovat aina pois liipaisimen ja liipaisimen suojan alueelta.
- **Huolto:** Puhdista säännöllisesti lippaan vapautin estääksesi lian ja roskien vaikuttamasta sen toimintaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista tehtaan lippaan vapautin seuraamalla valmistajan ohjeita purkamiseksi.
- Aseta VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release määriteltyyn paikkaan varmistaen, että se istuu tukevasti ilman pakottamista.
- Testaa vapautuspainiketta varmistaaksesi, että se toimii sujuvasti ja on helposti saavutettavissa.

2. Käyttö:

- Vapauttaaksesi lippaan, paina sahattua painiketta peukalollasi.
- Harjoittele lippaan vapautuksen käyttöä turvallisessa ympäristössä tottuaksesi sen toimintaan.
- Varmista aina, että kätesi on turvallisesti ja kaukana liipaisimesta lippaan vapautusta käytettäessä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tämä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käytössä, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos se on mahdollista.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release tuotteesta, viittaa tuotepakkaukseen tai valmistajan verkkosivustoon saadaksesi lisätukea ja tietoa.

Seuraamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release tuotteen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen, ja nauti parannetusta aselaitteestasi.

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt VICKERS GLOCK® förlängda magasinutlösare från TangoDown. Denna produkt är utformad för att förbättra din magasinbytarupplevelse genom att erbjuda en större och lättåtkomlig utlösarknapp. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att vapnet är oladdat innan installation eller hantering av några tillbehör.
- Praktisera alltid säkra vapenhanteringsprocedurer.
- Använd endast denna produkt med kompatibla Glockmodeller som anges i produktspecifikationerna.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet magasinutlösaren för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Kompatibilitet:** Kontrollera att din Glockmodell är kompatibel med den förlängda magasinutlösaren. Denna produkt är avsedd för Glockmodeller 20, 21, 29, 30 och 41. Den passar inte Gen 4 eller SFmodeller med ambidextrösa eller reversibla säkerhetsanordningar.
- **Installation:** Följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika felaktig montering, vilket kan påverka funktionaliteten och säkerheten för vapnet.
- **Användning:** När du använder den förlängda magasinutlösaren, se till att dina fingrar är borta från avtryckaren och avtryckarens skydd hela tiden.
- **Underhåll:** Rengör regelbundet magasinutlösaren för att förhindra att smuts och skräp påverkar dess funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort den fabriksinstallerade magasinutlösaren genom att följa tillverkarens instruktioner för demontering.
- Sätt in VICKERS GLOCK® förlängda magasinutlösare i den angivna slotten, se till att den passar säkert utan att tvinga den.
- Testa utlösarknappen för att säkerställa att den fungerar smidigt och är lättåtkomlig.

2. Användning:

- För att frigöra magasinet, tryck på den serraterade knappen med tummen.
- Öva på att använda magasinutlösaren i en säker miljö för att bli bekant med dess funktion.
- Se alltid till att din hand är placerad säkert och borta från avtryckaren vid användning av magasinutlösaren.

Avfallsinstruktioner

- Kassera denna produkt i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.

- Om produkten är skadad eller inte längre används, överväg att återvinna material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller funderingar angående VICKERS GLOCK® förlängda magasinutlösare, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller tillverkarens webbplats för ytterligare support och information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din VICKERS GLOCK® förlängda magasinutlösare. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet, och njut av din förbättrade vapenupplevelse.

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release od společnosti TangoDown. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši zkušenost s výměnou zásobníků tím, že poskytuje větší a snadno přístupné tlačítko pro uvolnění. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá před instalací nebo manipulací s jakýmkoli doplňky.
- Vždy dodržujte bezpečnostní postupy při manipulaci se zbraní.
- Používejte tento produkt pouze s kompatibilními modely Glock, jak je uvedeno ve specifikacích produktu.
- Držte tento produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte uvolnění zásobníku na známky opotřebení nebo poškození.
- Jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody hlase příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Kompatibilita:** Ověřte, že váš model Glock je kompatibilní s rozšířeným uvolněním zásobníku. Tento produkt je určen pro modely Glock 20, 21, 29, 30 a 41. Nehodí se pro modely Gen 4 nebo SF s oboustrannými nebo reverzibilními zajištěními.
- **Instalace:** Pečlivě dodržujte pokyny k instalaci, abyste se vyhnuli nesprávnému umístění, které by mohlo ovlivnit funkčnost a bezpečnost zbraně.
- **Obsluha:** Při používání rozšířeného uvolnění zásobníku se ujistěte, že vaše prsty jsou mimo spoušť a ochranný kryt spouště.
- **Údržba:** Pravidelně čistěte uvolnění zásobníku, aby se zabránilo vlivu nečistot a nečistot na jeho funkci.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a směřovala bezpečným směrem.
- Odstraňte tovární uvolnění zásobníku podle pokynů výrobce pro demontáž.
- Vložte VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release do určeného slotu, ujistěte se, že je bezpečně usazeno bez nutnosti použití síly.
- Otestujte tlačítko pro uvolnění, abyste zajistili, že funguje hladce a je snadno přístupné.

2. Použití:

- Pro uvolnění zásobníku stiskněte zoubkované tlačítko palcem.
- Procvičujte používání uvolnění zásobníku v bezpečném prostředí, abyste se s jeho obsluhou seznámili.
- Vždy se ujistěte, že je vaše ruka umístěna bezpečně a mimo spoušť při obsluze uvolnění zásobníku.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte tento produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není používán, zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release, prosím, odkazujte na obal produktu nebo webové stránky výrobce pro další podporu a informace.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečnou a efektivní zkušenost s vaším VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a užijte si vylepšenou zkušenost se zbraní.