

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE - TANGODOWN

VICKERS TACTICAL EXT MAG RELEASE, GLOCK 42 ONLY

Easy To Reach For Quick Mag Changes

Extended magazine release is easy to find and operate allowing fast, smooth mag changes that save you precious seconds. Serrated release button is 3/64" longer than original, allowing easy thumb access without repositioning your hand. Replaces factory original without alteration. Constructed of high strength polymer composite.



Attributes

- Name: TANGODOWN VICKERS TACTICAL EXT MAG RELEASE, GLOCK 42 ONLY
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100015577
- Mfr. No.: GMR-005 BLK
- Finish: Black
- Hand: Right
- Make: Glock
- Model: 42
- Delivery weight: 0.018kg
- UPC: 955727100598

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE SICHERHEITSANLEITUNGEN](#)
- [English: VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL LANZADOR DE MAGAZINE EXTENDIDO VICKERS GLOCK®](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE RELEASE DE CHARGEUR PROLONGÉ VICKERS GLOCK®](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL RILASCIO DEL CARICATORE ESTESO VICKERS GLOCK®](#)
- [Norsk: VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA ROZSZERZONEGO ZWOLNIENIA MAGAZYNEK VICKERS GLOCK®](#)
- [Suomi: VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE TURVAEHDOT](#)
- [Svenska: VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE SICHERHEITSANLEITUNGEN

Einführung

Danke, dass du den Vickers Glock® Extended Magazine Release erworben hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, die Funktionalität deiner Glock 42 zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung deines neuen Magazinrelease zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem sicheren Umgang und der Bedienung von Feuerwaffen vertraut bist.
- Handle jede Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte die Feuerwaffen jederzeit in eine sichere Richtung.
- Lagere Feuerwaffen und Munition sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende nur die geeignete Munition für dein Feuerwaffenmodell.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und Zubehör auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung mit der Glock 42 vorgesehen. Versuche nicht, es mit anderen Modellen zu verwenden.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Magazinrelease installierst oder anpasst.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Betätigen des Magazinrelease zu verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Modifiziere oder ändere das Magazinrelease nicht, da dies die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen kann.
- Halte das Magazinrelease sauber und frei von Verunreinigungen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
- Bei einer Fehlfunktion sofort die Nutzung einstellen und einen qualifizierten Büchsenmacher konsultieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Glock 42 entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Lokalisier den originalen MagazinreleaseKnopf an deiner Glock 42.
- Entferne mit einem geeigneten Werkzeug vorsichtig den originalen MagazinreleaseKnopf.
- Richte das Vickers Extended Magazine Release mit dem Montageslot aus.
- Drücke das neue Magazinrelease an seinen Platz, bis es sicher einrastet.
- Teste die Funktionalität des Magazinrelease, indem du das Magazin einsetzt und entfernst.

2. Nutzung:

- Um das Magazin freizugeben, drücke den geriffelten Knopf mit deinem Daumen.
- Stelle sicher, dass dein Griff auf der Feuerwaffe sicher ist, während du das Magazinrelease betätigst.
- Übe das Bedienen des Magazinrelease, um dich mit seiner Position und Funktionalität vertraut zu machen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt verantwortungsvoll. Entsorge es nicht im regulären Hausmüll.
- Überprüfe die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von Polymerverbundstoffen.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Funktionalität konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanleitungen kannst du eine sicherere Erfahrung beim Umgang mit deinem Vickers Glock® Extended Magazine Release gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit in deinen Feuerwaffenpraktiken priorisierst.

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for purchasing the Vickers Glock® Extended Magazine Release. This product is designed to enhance the functionality of your Glock 42 firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of your new magazine release.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the safe handling and operation of firearms.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep firearms pointed in a safe direction at all times.
- Store firearms and ammunition securely and out of reach of children and unauthorized persons.
- Use only the appropriate ammunition for your firearm model.
- Regularly inspect your firearm and accessories for wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- This product is intended for use with Glock 42 only. Do not attempt to use it with other models.
- Ensure that the firearm is unloaded before installation or adjustment of the magazine release.
- Avoid using excessive force when operating the magazine release to prevent damage.
- Do not modify or alter the magazine release as this may compromise safety and functionality.
- Keep the magazine release clean and free from obstructions to ensure proper operation.
- If you experience any malfunction, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your Glock 42 is unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the factory magazine release button on your Glock 42.
- Using a suitable tool, gently remove the factory magazine release button.
- Align the Vickers Extended Magazine Release with the mounting slot.
- Press the new magazine release into place until it clicks securely.
- Test the functionality of the magazine release by inserting and removing the magazine.

2. Usage:

- To release the magazine, press the serrated button with your thumb.
- Ensure your grip on the firearm is secure while operating the magazine release.
- Practice operating the magazine release to familiarize yourself with its position and functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly. Do not dispose of it in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal methods of polymer composite materials.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or functionality, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safer experience while using your Vickers Glock® Extended Magazine Release. Thank you for prioritizing safety in your firearm practices.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL LANZADOR DE MAGAZINE EXTENDIDO VICKERS GLOCK®

Introducción

Gracias por adquirir el Lanzador de Magazine Extendido Vickers Glock®. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu pistola Glock 42. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo de tu nuevo lanzador de magazine.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el manejo y operación segura de armas de fuego.
- Siempre trata cada arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén las armas de fuego apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Almacena las armas de fuego y la munición de manera segura y fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Utiliza solo la munición apropiada para tu modelo de arma de fuego.
- Inspecciona regularmente tu arma de fuego y accesorios en busca de desgaste o daños.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Revisa las actualizaciones sobre retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Este producto está destinado para su uso exclusivo con Glock 42. No intentes utilizarlo con otros modelos.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de la instalación o ajuste del lanzador de magazine.
- Evita usar fuerza excesiva al operar el lanzador de magazine para prevenir daños.
- No modifiques ni alteres el lanzador de magazine, ya que esto puede comprometer la seguridad y funcionalidad.
- Mantén el lanzador de magazine limpio y libre de obstrucciones para asegurar un funcionamiento adecuado.
- Si experimentas algún mal funcionamiento, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu Glock 42 esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Localiza el botón del lanzador de magazine de fábrica en tu Glock 42.
- Usando una herramienta adecuada, retira suavemente el botón del lanzador de magazine de fábrica.
- Alinea el Lanzador de Magazine Extendido Vickers con la ranura de montaje.
- Presiona el nuevo lanzador de magazine en su lugar hasta que haga clic de forma segura.
- Prueba la funcionalidad del lanzador de magazine insertando y retirando el magazine.

2. Uso:

- Para liberar el magazine, presiona el botón serrado con tu pulgar.
- Asegúrate de que tu agarre en el arma de fuego sea seguro mientras operas el lanzador de

magazine.

- Practica operar el lanzador de magazine para familiarizarte con su posición y funcionalidad.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el producto de manera responsable. No lo deseches en la basura doméstica regular.
- Consulta las regulaciones locales para los métodos de eliminación adecuados de materiales compuestos de polímero.
- Si el producto está dañado o ya no se usa, considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o funcionalidad, por favor consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque de tu producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia más segura mientras utilizas tu Lanzador de Magazine Extendido Vickers Glock®. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas con armas de fuego.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE RELEASE DE CHARGEUR PROLONGÉ VICKERS GLOCK®

Introduction

Merci d'avoir acheté le release de chargeur prolongé Vickers Glock®. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre arme à feu Glock 42. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre nouveau release de chargeur.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous d'être familiarisé avec la manipulation et le fonctionnement sûrs des armes à feu.
- Traitez toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez les armes à feu pointées dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez les armes à feu et les munitions en toute sécurité, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Utilisez uniquement les munitions appropriées pour votre modèle d'arme à feu.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et ses accessoires pour détecter l'usure ou les dommages.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Consultez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec le Glock 42. Ne tentez pas de l'utiliser avec d'autres modèles.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou l'ajustement du release de chargeur.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'utilisation du release de chargeur pour éviter d'endommager le produit.
- Ne modifiez ni n'altérez le release de chargeur, car cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Gardez le release de chargeur propre et exempt d'obstructions pour garantir un fonctionnement correct.
- Si vous rencontrez un dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre Glock 42 est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Localisez le bouton de release de chargeur d'origine sur votre Glock 42.
- À l'aide d'un outil approprié, retirez délicatement le bouton de release de chargeur d'origine.
- Alignez le Vickers Extended Magazine Release avec la fente de montage.
- Appuyez sur le nouveau release de chargeur en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche en toute sécurité.
- Testez la fonctionnalité du release de chargeur en insérant et en retirant le chargeur.

2. Utilisation :

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le bouton cranté avec votre pouce.
- Assurez-vous que votre prise sur l'arme à feu est sécurisée lors de l'utilisation du release de chargeur.
- Entraînez-vous à utiliser le release de chargeur pour vous familiariser avec sa position et sa fonctionnalité.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit de manière responsable. Ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifiez les réglementations locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées des matériaux composites en polymère.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou la fonctionnalité, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience plus sûre lors de l'utilisation de votre release de chargeur prolongé Vickers Glock®. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos pratiques avec les armes à feu.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL RILASCIO DEL CARICATORE ESTESO VICKERS GLOCK®

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Rilascio del Caricatore Esteso Vickers Glock®. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità della tua pistola Glock 42. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo nuovo rilascio del caricatore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di conoscere le modalità di manipolazione e funzionamento sicuro delle armi da fuoco.
- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni le armi da fuoco puntate in una direzione sicura in ogni momento.
- Riponi le armi da fuoco e le munizioni in modo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Utilizza solo le munizioni appropriate per il modello della tua arma da fuoco.
- Ispeziona regolarmente la tua arma da fuoco e gli accessori per usura o danni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso con Glock 42. Non tentare di utilizzarlo con altri modelli.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima dell'installazione o della regolazione del rilascio del caricatore.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva durante l'operazione del rilascio del caricatore per prevenire danni.
- Non modificare o alterare il rilascio del caricatore, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Mantieni il rilascio del caricatore pulito e privo di ostruzioni per garantire un funzionamento corretto.
- Se riscontri malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la tua Glock 42 sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Individua il pulsante di rilascio del caricatore di fabbrica sulla tua Glock 42.
- Utilizzando uno strumento adatto, rimuovi delicatamente il pulsante di rilascio del caricatore di fabbrica.
- Allinea il Rilascio del Caricatore Esteso Vickers con la fessura di montaggio.
- Premi il nuovo rilascio del caricatore in posizione fino a quando non scatta saldamente.
- Testa la funzionalità del rilascio del caricatore inserendo e rimuovendo il caricatore.

2. Uso:

- Per rilasciare il caricatore, premi il pulsante scanalato con il pollice.
- Assicurati che la tua presa sull'arma da fuoco sia sicura mentre operi il rilascio del caricatore.
- Esercitati a operare il rilascio del caricatore per familiarizzare con la sua posizione e funzionalità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in modo responsabile. Non smaltirlo nei normali rifiuti domestici.
- Controlla le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati dei materiali compositi in polimero.
- Se il prodotto è danneggiato o non più in uso, considera le opzioni di riciclaggio disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o la funzionalità, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza più sicura nell'uso del tuo Rilascio del Caricatore Esteso Vickers Glock®. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue pratiche con le armi da fuoco.

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du kjøpte Vickers Glock® Extended Magazine Release. Dette produktet er designet for å forbedre funksjonaliteten til ditt Glock 42 våpen. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av din nye magasinutgivelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med sikker håndtering og drift av skytevåpen.
- Behandle alltid hvert skytevåpen som om det er ladd.
- Hold alltid skytevåpenet rettet i en trygg retning.
- Oppbevar skytevåpen og ammunisjon sikkert og utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Bruk kun passende ammunisjon til din våpenmodell.
- Inspiser regelmessig ditt skytevåpen og tilbehør for slitasje eller skader.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Dette produktet er kun ment for bruk med Glock 42. Ikke prøv å bruke det med andre modeller.
- Sørg for at skytevåpenet er uladd før installasjon eller justering av magasinutgivelsen.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du betjener magasinutgivelsen for å forhindre skade.
- Ikke modifiser eller endre magasinutgivelsen, da dette kan kompromittere sikkerhet og funksjonalitet.
- Hold magasinutgivelsen ren og fri for hindringer for å sikre riktig drift.
- Hvis du opplever noen feil, stopp umiddelbart bruken og konsulter en kvalifisert våpensmed.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at din Glock 42 er uladd og rettet i en trygg retning.
- Finn fabrikkens magasinutgivelsesknapp på din Glock 42.
- Bruk et passende verktøy, fjern forsiktig fabrikkens magasinutgivelsesknapp.
- Juster Vickers Extended Magazine Release med monteringsporet.
- Trykk den nye magasinutgivelsen på plass til den klikker sikkert.
- Test funksjonaliteten til magasinutgivelsen ved å sette inn og fjerne magasinet.

2. Bruk:

- For å frigjøre magasinet, trykk på den serraterte knappen med tommelen.
- Sørg for at grepet ditt om skytevåpenet er sikkert mens du betjener magasinutgivelsen.
- Øv på å betjene magasinutgivelsen for å bli kjent med posisjonen og funksjonaliteten.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall produktet ansvarlig. Ikke kast det i vanlig husholdningsavfall.
- Sjekk lokale forskrifter for riktige avfallsmetoder for polymerkomposittmaterialer.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, vurder resirkuleringsalternativer der det er tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet eller funksjonalitet, vennligst referer til produsentens kontaktopplysninger som følger med produktpakken.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en tryggere opplevelse mens du bruker din Vickers Glock® Extended Magazine Release. Takk for at du prioriterer sikkerhet i dine våpenpraksiser.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA ROZSZERZONEGO ZWOLNIENIA MAGAZYNEK VICKERS GLOCK®

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup rozszerzonego zwolnienia magazynka Vickers Glock®. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia funkcjonalności Twojej broni Glock 42. Prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie nowego zwolnienia magazynka.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną oraz jej obsługą.
- Zawsze traktuj każdą broń palną tak, jakby była załadowana.
- Utrzymuj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Przechowuj broń i amunicję w sposób zabezpieczający, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj tylko odpowiedniej amunicji do swojego modelu broni.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i akcesoria pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użycia z Glock 42. Nie próbuj używać go z innymi modelami.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją zwolnienia magazynka.
- Unikaj używania nadmiernej siły przy obsłudze zwolnienia magazynka, aby nie uszkodzić produktu.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj zwolnienia magazynka, ponieważ może to wpłynąć na bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Utrzymuj zwolnienie magazynka w czystości i wolne od przeszkód, aby zapewnić prawidłowe działanie.
- Jeśli doświadczysz jakiegokolwiek awarii, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twój Glock 42 jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Zlokalizuj fabryczny przycisk zwolnienia magazynka w swoim Glock 42.
- Używając odpowiedniego narzędzia, delikatnie usuń fabryczny przycisk zwolnienia magazynka.
- Wyrównaj rozszerzone zwolnienie magazynka Vickers z gniazdem mocującym.
- Naciśnij nowe zwolnienie magazynka na miejsce, aż kliknie pewnie.
- Przetestuj funkcjonalność zwolnienia magazynka, wkładając i wyjmując magazynek.

2. Użytkowanie:

- Aby zwolnić magazynek, naciśnij ząbkowany przycisk kciukiem.
- Upewnij się, że masz pewny chwyt na broni podczas obsługi zwolnienia magazynka.
- Praktykuj obsługę zwolnienia magazynka, aby zaznajomić się z jego położeniem i funkcjonalnością.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt odpowiedzialnie. Nie wyrzucaj go do zwykłych odpadów domowych.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące prawidłowych metod utylizacji materiałów kompozytowych polimerowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie jest już używany, rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub funkcjonalności, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze doświadczenie podczas użytkowania rozszerzonego zwolnienia magazynka Vickers Glock®. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich praktykach związanych z bronią palną.

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE

TURVAEHDOT

Johdanto

Kiitos, että ostit Vickers Glock® Extended Magazine Release tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glock 42 aseesi toimivuutta. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi uuden lippaan vapautuksen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet aseiden turvallisen käsittelyn ja käytön.
- Kohtele jokaista asetta aina kuin se olisi ladattu.
- Pidä aseet osoitettuna turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Säilytä aseet ja ammukset turvallisesti ja lasten sekä valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä vain oikeita ammuksia aseesi mallille.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja tarvitseesi kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista takaisinvetopäivitykset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain Glock 42 mallin kanssa. Älä yritä käyttää sitä muiden mallien kanssa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen lippaan vapautuksen asennusta tai säätöä.
- Vältä liiallista voimaa lippaan vapautuksen käyttämisessä vaurioiden estämiseksi.
- Älä muokkaa tai muuta lippaan vapautusta, sillä se voi vaarantaa turvallisuuden ja toimivuuden.
- Pidä lippaan vapautus puhtaana ja esteettömänä varmistaaksesi sen oikean toiminnan.
- Jos kohtaat minkäänlaista vikaa, lopeta käyttö välittömästi ja käännä pätevän asekorjaajan puoleen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että Glock 42 aseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Etsi Glock 42:si tehdaslippaan vapautuspainike.
- Käytä sopivaa työkalua ja poista varovasti tehdaslippaan vapautuspainike.
- Kohdista Vickers Extended Magazine Release asennusaukkoon.
- Paina uusi lippaan vapautus paikalleen, kunnes se napsahtaa turvallisesti.
- Testaa lippaan vapautuksen toimivuutta asettamalla ja poistamalla lippaan.

2. Käyttö:

- Vapauta lippaan painamalla hammastettua painiketta peukalolla.
- Varmista, että ote aseesta on turvallinen lippaan vapautusta käytettäessä.
- Harjoittele lippaan vapautuksen käyttöä tottuaksesi sen sijaintiin ja toimivuuteen.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti. Älä hävitä sitä tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset määräykset polymerikomposiittimateriaalien asianmukaisesta hävittämisestä.
- Jos tuote on vaurioitunut tai sitä ei enää käytetä, harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Yhteystiedot lisätukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai toimivuudesta, viittaatthan tuotepakkauksessa annettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisemman kokemuksen käyttäessäsi Vickers Glock® Extended Magazine Release tuotetta. Kiitos, että priorisoi turvallisuutta aseharjoituksissasi.

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du har köpt Vickers Glock® Extended Magazine Release. Denna produkt är designad för att förbättra funktionaliteten hos din Glock 42. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av din nya magasinutlösare.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med säker hantering och drift av skjutvapen.
- Behandla alltid varje skjutvapen som om det är laddat.
- Håll alltid skjutvapen riktade i en säker riktning.
- Förvara skjutvapen och ammunition säkert och utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Använd endast lämplig ammunition för din vapentyp.
- Inspektera regelbundet ditt skjutvapen och tillbehör för slitage eller skador.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Denna produkt är avsedd för användning med Glock 42 endast. Försök inte använda den med andra modeller.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller justering av magasinutlösaren.
- Undvik att använda överdriven kraft vid användning av magasinutlösaren för att förhindra skador.
- Modifiera eller ändra inte magasinutlösaren, eftersom detta kan äventyra säkerheten och funktionaliteten.
- Håll magasinutlösaren ren och fri från hinder för att säkerställa korrekt drift.
- Om du upplever någon funktionsstörning, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att din Glock 42 är oladdad och riktad i en säker riktning.
- Lokalisera den fabriksinstallerade magasinutlösarknappen på din Glock 42.
- Använd ett lämpligt verktyg för att försiktigt ta bort den fabriksinstallerade magasinutlösarknappen.
- Justera Vickers Extended Magazine Release med monteringspåret.
- Tryck den nya magasinutlösaren på plats tills den klickar säkert.
- Testa funktionaliteten hos magasinutlösaren genom att sätta in och ta ut magasinet.

2. Användning:

- För att släppa magasinet, tryck på den serraterade knappen med tummen.
- Se till att ditt grepp om skjutvapnet är säkert medan du använder magasinutlösaren.
- Öva på att använda magasinutlösaren för att bli bekant med dess position och funktionalitet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten ansvarsfullt. Kassera den inte i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera lokala regler för korrekta metoder för avfallshantering av polymerkompositer.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor angående säkerhet eller funktionalitet, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns i produktförpackningen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säkrare upplevelse när du använder din Vickers Glock® Extended Magazine Release. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina skjutvapenrutiner.

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili Vickers Glock® Extended Magazine Release. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil funkčnost vaší zbraně Glock 42. Před použitím nového uvolnění zásobníku si pečlivě přečtěte tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s bezpečným zacházením a obsluhou palných zbraní.
- Vždy zacházejte se zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte zbraně namířené bezpečným směrem po celou dobu.
- Uložte zbraně a munici bezpečně a mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Používejte pouze vhodnou munici pro váš model zbraně.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a příslušenství na opotřebení nebo poškození.
- Hláste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Tento produkt je určen pouze pro použití se zbraní Glock 42. Nepokoušejte se jej použít s jinými modely.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravou uvolnění zásobníku.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při obsluze uvolnění zásobníku, abyste předešli poškození.
- Neměňte ani neupravujte uvolnění zásobníku, protože to může ohrozit bezpečnost a funkčnost.
- Udržujte uvolnění zásobníku čisté a bez překážek, aby bylo zajištěno správné fungování.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poruchy, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojáře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je vaše Glock 42 vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Najděte tlačítko továrního uvolnění zásobníku na vaší Glock 42.
- Pomocí vhodného nástroje jemně odstraňte tovární uvolnění zásobníku.
- Zarovnejte Vickers Extended Magazine Release s montážním slotem.
- Stiskněte nové uvolnění zásobníku na místo, dokud se bezpečně nezajistí.
- Otestujte funkčnost uvolnění zásobníku vložení a vyjmutím zásobníku.

2. Použití:

- Chceteli uvolnit zásobník, stiskněte zoubkované tlačítko palcem.
- Ujistěte se, že máte pevný úchop na zbraní při obsluze uvolnění zásobníku.
- Procvičte si ovládání uvolnění zásobníku, abyste se seznámili s jeho polohou a funkcí.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt odpovědně. Nevyhazujte jej do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace polymerových kompozitních materiálů.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není používán, zvažte možnosti recyklace, kde jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo funkčnosti, prosím, odkazujte na kontaktní údaje výrobce uvedené v balení vašeho produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečnější zkušenost při používání vašeho Vickers Glock® Extended Magazine Release. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti ve svých zbrojních praktikách.