

AK CHEEK RISER FOR AK-47/74 - MAGPUL AK CHEEK RISER 1/4" POLYMER FOR AK-47/74 PLUM

Tool-less clip-on cheek risers for the MOE AK and Zhukov-S Stocks. Gives the user the option to raise the cheek weld .25 inches in height. Will not interfere with storage access on MOE Stock or the folding mechanism on the Zhukov-S Stock.



Attributes

- Name: MAGPUL AK CHEEK RISER 1/4" POLYMER FOR AK-47/74 PLUM
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100016654
- Mfr. No.: MAG445-PLM
- Finish: Plum
- Make: AK-47,AK-74
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.054kg
- UPC: 840815100614

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AK Wangenaufgabe Sicherheitshinweise](#)
- [English: AK Cheek Riser Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Elevador de Mejilla AK](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le riser de joue AK](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Poggia Guancia AK](#)
- [Norsk: AK Kinnstøtte Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla AK Cheek Riser](#)
- [Suomi: AK Poskipakan Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AK Cheek Riser](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AK Cheek Riser](#)

AK Wangenauflage Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für die AK Wangenauflage für dein AK47/74 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es eine komfortable Wangenauflage bietet. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und Installation deiner Wangenauflage zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers zur Installation und Verwendung.
- Überprüfe regelmäßig die Wangenauflage auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überschreite nicht die empfohlene Höheneinstellung von 0,25 Zoll.
- Stelle sicher, dass die Wangenauflage vor der Benutzung sicher befestigt ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung der Wangenauflage, wenn sie Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung zeigt.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass die Wangenauflage den Zugang zu Stauraum oder Klappmechanismen nicht behindert.
- Sei vorsichtig beim Einstellen der Wangenauflage, um Quetschungen oder Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Nimm die Wangenauflage aus der Verpackung.
- Richte die Wangenauflage mit dem vorgesehenen Montagesbereich am MOE AK oder ZhukovS Schaft aus.
- Drücke fest nach unten, um die Wangenauflage am Schaft zu befestigen, bis du ein Klicken hörst, das anzeigt, dass sie sicher befestigt ist.
- Stelle sicher, dass die Wangenauflage den Zugang zu Stauraum oder Klappmechanismen nicht behindert.

2. Nutzung:

- Stelle sicher, dass die Wangenauflage richtig auf deine bevorzugte Höhe eingestellt ist, wenn du sie verwendest.
- Halte eine korrekte Schießhaltung ein und Sorge dafür, dass deine Wange bequem auf der Wangenauflage ruht.
- Überprüfe regelmäßig die Stabilität der Wangenauflage während der Nutzung, insbesondere nach längeren Schießsessions.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die AK Wangenauflage gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Suche stattdessen nach Recyclingmöglichkeiten für Kunststoffmaterialien.

- Stelle sicher, dass das Produkt außer Betrieb genommen wird und nicht wiederverwendet werden kann, wenn es irreparabel beschädigt ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur AK Wangenaufgabe besuche bitte die Website des Herstellers oder die Kundenunterstützungsressourcen. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails für Anfragen bereithältst.

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deiner AK Wangenaufgabe gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und viel Spaß beim Schießen!

AK Cheek Riser Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AK Cheek Riser for your AK47/74. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a comfortable cheek weld. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and installation of your cheek riser.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Regularly inspect the cheek riser for any signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about recall updates via the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended height adjustment of .25 inches.
- Ensure that the cheek riser is securely attached before use to prevent accidents.
- Avoid using the cheek riser if it shows any signs of damage or wear.
- Be aware of your surroundings and ensure that the cheek riser does not obstruct access to storage compartments or folding mechanisms.
- Use caution when adjusting the cheek riser to avoid pinching or injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the cheek riser from its packaging.
- Align the cheek riser with the designated mounting area on the MOE AK or ZhukovS Stock.
- Press down firmly to clip the riser onto the stock until you hear a click, indicating it is securely attached.
- Ensure that the riser does not obstruct any storage access or folding mechanisms.

2. Usage:

- When using the cheek riser, ensure that it is properly adjusted to your preferred height.
- Maintain a proper shooting stance and ensure that your cheek is resting comfortably on the riser.
- Regularly check the stability of the riser during use, especially after extended shooting sessions.

Disposal Instructions

- Dispose of the AK Cheek Riser in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, seek out recycling options for plastic materials.
- Ensure that the product is decommissioned and cannot be reused if it is damaged beyond repair.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AK Cheek Riser, please refer to the manufacturer's website or customer support resources. Ensure you have your product details ready for any inquiries.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your AK Cheek Riser. Thank you for your attention to safety, and happy shooting!

Instrucciones de Seguridad para el Elevador de Mejilla AK

Introducción

Gracias por elegir el Elevador de Mejilla AK para tu AK47/74. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de disparo al proporcionar un apoyo cómodo para la mejilla. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso e instalación seguros de tu elevador de mejilla.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Inspecciona regularmente el elevador de mejilla en busca de signos de desgaste o daño.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre actualizaciones de retiradas de productos a través de la plataforma EU Safety Gate.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas la altura de ajuste recomendada de 0.25 pulgadas.
- Asegúrate de que el elevador de mejilla esté firmemente sujeto antes de usarlo para evitar accidentes.
- Evita usar el elevador de mejilla si muestra signos de daño o desgaste.
- Ten en cuenta tu entorno y asegúrate de que el elevador de mejilla no obstruya el acceso a los compartimentos de almacenamiento o mecanismos de plegado.
- Usa precaución al ajustar el elevador de mejilla para evitar pellizcos o lesiones.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Retira el elevador de mejilla de su embalaje.
- Alinea el elevador de mejilla con el área de montaje designada en la culata MOE AK o ZhukovS.
- Presiona firmemente para enganchar el elevador en la culata hasta que escuches un clic, lo que indica que está firmemente sujeto.
- Asegúrate de que el elevador no obstruya el acceso a ningún almacenamiento o mecanismos de plegado.

2. Uso:

- Al usar el elevador de mejilla, asegúrate de que esté ajustado correctamente a tu altura preferida.
- Mantén una postura de disparo adecuada y asegúrate de que tu mejilla repose cómodamente sobre el elevador.
- Verifica regularmente la estabilidad del elevador durante su uso, especialmente después de sesiones de disparo prolongadas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Elevador de Mejilla AK de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. En su lugar, busca opciones de reciclaje para materiales plásticos.
- Asegúrate de que el producto esté fuera de uso y no pueda ser reutilizado si está dañado más allá de la

reparación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Elevador de Mejilla AK, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de atención al cliente. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para cualquier consulta.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y placentera con tu Elevador de Mejilla AK. ¡Gracias por tu atención a la seguridad y feliz disparo!

Instructions de sécurité pour le riser de joue AK

Introduction

Merci d'avoir choisi le riser de joue AK pour votre AK47/74. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un contact de joue confortable. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour assurer une utilisation et une installation sûres de votre riser de joue.

Directives de sécurité générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Inspecte régulièrement le riser de joue pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des mises à jour de rappel via la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépasse pas la hauteur d'ajustement recommandée de 0,25 pouces.
- Assuretoi que le riser de joue est solidement fixé avant utilisation pour éviter les accidents.
- Évite d'utiliser le riser de joue s'il présente des signes de dommage ou d'usure.
- Sois conscient de ton environnement et veille à ce que le riser de joue n'entrave pas l'accès aux compartiments de rangement ou aux mécanismes de pliage.
- Utilise la prudence lors de l'ajustement du riser de joue pour éviter les pincements ou les blessures.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Retire le riser de joue de son emballage.
- Aligne le riser de joue avec la zone de montage désignée sur la crosse MOE AK ou ZhukovS.
- Appuie fermement pour clipser le riser sur la crosse jusqu'à ce que tu entendes un clic, indiquant qu'il est bien fixé.
- Assuretoi que le riser n'entrave pas l'accès à des espaces de rangement ou aux mécanismes de pliage.

2. Utilisation :

- Lors de l'utilisation du riser de joue, assuretoi qu'il est correctement ajusté à la hauteur souhaitée.
- Maintiens une posture de tir correcte et veille à ce que ta joue repose confortablement sur le riser.
- Vérifie régulièrement la stabilité du riser pendant l'utilisation, surtout après des sessions de tir prolongées.

Instructions d'élimination

- Élimine le riser de joue AK conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers. Cherche plutôt des options de recyclage pour les matériaux plastiques.
- Assuretoi que le produit est hors d'usage et ne peut pas être réutilisé s'il est endommagé au-delà de toute réparation.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le riser de joue AK, consulte le site web du fabricant ou les ressources d'assistance à la clientèle. Assure-toi d'avoir les détails de ton produit prêts pour toute demande.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sécuritaire et agréable avec ton riser de joue AK. Merci de ton attention à la sécurité, et bon tir !

Istruzioni di Sicurezza per il Poggia Guancia AK

Introduzione

Grazie per aver scelto il Poggia Guancia AK per il tuo AK47/74. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un supporto confortevole per la guancia. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso e un'installazione sicuri del tuo poggia guancia.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Ispeziona regolarmente il poggia guancia per eventuali segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti di richiamo tramite la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare la regolazione di altezza raccomandata di 0,25 pollici.
- Assicurati che il poggia guancia sia fissato saldamente prima dell'uso per prevenire incidenti.
- Evita di utilizzare il poggia guancia se presenta segni di danni o usura.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che il poggia guancia non ostacoli l'accesso ai compartimenti di stoccaggio o ai meccanismi di piegatura.
- Usa cautela quando regoli il poggia guancia per evitare pizzicamenti o infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovi il poggia guancia dalla sua confezione.
- Allinea il poggia guancia con l'area di montaggio designata sul MOE AK o sul ZhukovS Stock.
- Premi saldamente per agganciare il riser allo stock fino a sentire un clic, che indica che è fissato in modo sicuro.
- Assicurati che il poggia guancia non ostacoli l'accesso a nessun compartimento di stoccaggio o meccanismi di piegatura.

2. Uso:

- Quando utilizzi il poggia guancia, assicurati che sia correttamente regolato all'altezza preferita.
- Mantieni una postura di tiro corretta e assicurati che la tua guancia riposi comodamente sul poggia guancia.
- Controlla regolarmente la stabilità del poggia guancia durante l'uso, specialmente dopo sessioni di tiro prolungate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Poggia Guancia AK in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Cerca invece opzioni di riciclaggio per materiali plastici.
- Assicurati che il prodotto sia disattivato e non possa essere riutilizzato se è danneggiato oltre riparazione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Poggia Guancia AK, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse di supporto clienti. Assicurati di avere i dettagli del tuo prodotto pronti per eventuali richieste.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Poggia Guancia AK. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e buon tiro!

AK Kinnstøtte Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte AK Kinnstøtten for din AK47/74. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å gi et komfortabelt kinnstøtte. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg bruk og installasjon av kinnstøtten.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Inspiser regelmessig kinnstøtten for tegn på slitasje eller skade.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg informert om tilbakekallingsoppdateringer via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Ikke overskrid den anbefalte høydejusteringen på 0,25 tommer.
- Sørg for at kinnstøtten er sikkert festet før bruk for å forhindre ulykker.
- Unngå å bruke kinnstøtten hvis den viser tegn på skade eller slitasje.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at kinnstøtten ikke hindrer tilgangen til lagringsrom eller foldemekanismer.
- Vær forsiktig når du justerer kinnstøtten for å unngå klemming eller skade.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon:

- Fjern kinnstøtten fra emballasjen.
- Juster kinnstøtten med det angitte monteringsområdet på MOE AK eller ZhukovSstokken.
- Trykk ned hardt for å klippe kinnstøtten på stokken til du hører et klikk som indikerer at den er sikkert festet.
- Sørg for at støtten ikke hindrer tilgangen til lagringsrom eller foldemekanismer.

2. Bruk:

- Når du bruker kinnstøtten, sørg for at den er riktig justert til din foretrukne høyde.
- Oppretthold en riktig skytestilling og sørg for at kinnet ditt hviler komfortabelt på støtten.
- Sjekk regelmessig stabiliteten til støtten under bruk, spesielt etter lengre skytesesjoner.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser AK Kinnstøtten i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall. Søk heller etter resirkuleringsmuligheter for plastmaterialer.
- Sørg for at produktet er avskrevet og ikke kan gjenbrukes hvis det er skadet utover reparasjon.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående AK Kinnstøtten, vennligst referer til produsentens nettside eller kundestøtteressurser. Sørg for å ha produktdetaljene klare for eventuelle forespørsel.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din AK Kinnstøtte.

Takk for at du tar hensyn til sikkerhet, og lykke til med skytingen!

Instrukcje bezpieczeństwa dla AK Cheek Riser

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór AK Cheek Riser do Twojego AK47/74. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy komfortu strzelania poprzez zapewnienie wygodnego podparcia policzka. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i instalację Twojego risera.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonych celów.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji i użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj riser pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów na platformie EU Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Nie przekraczaj zalecanej regulacji wysokości wynoszącej 0,25 cala.
- Upewnij się, że riser jest pewnie przymocowany przed użyciem, aby zapobiec wypadkom.
- Unikaj korzystania z risera, jeśli wykazuje jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub zużycia.
- Zwracaj uwagę na otoczenie i upewnij się, że riser nie blokuje dostępu do schowków ani mechanizmów składania.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji risera, aby uniknąć przytrzaśnień lub obrażeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Wyjmij riser z opakowania.
- Wyrównaj riser z wyznaczoną strefą montażową na kolbie MOE AK lub ZhukovS.
- Mocno naciśnij, aby zablokować riser na kolbie, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że jest pewnie przymocowany.
- Upewnij się, że riser nie blokuje dostępu do żadnych schowków ani mechanizmów składania.

2. Użytkowanie:

- Podczas korzystania z risera upewnij się, że jest on odpowiednio dostosowany do Twojej preferowanej wysokości.
- Utrzymuj prawidłową postawę strzelecką i upewnij się, że policzek wygodnie spoczywa na riserze.
- Regularnie sprawdzaj stabilność risera podczas używania, szczególnie po dłuższych sesjach strzeleckich.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj AK Cheek Riser zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów komunalnych. Zamiast tego poszukaj opcji recyklingu materiałów plastikowych.
- Upewnij się, że produkt jest wyłączony z użytkowania i nie może być ponownie użyty, jeśli jest uszkodzony ponad naprawę.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących AK Cheek Riser, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub zasobów wsparcia klienta. Upewnij się, że masz przy sobie dane dotyczące produktu, aby ułatwić wszelkie zapytania.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z AK Cheek Riser. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu i życzymy udanych strzałów!

AK Poskipakan Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AK Poskipakan AK47/74:lle. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla mukavan poskipalan tuen. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja asennuksen poskipakallesi.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Tarkista säännöllisesti poskipakka mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä ylitä suositeltua korkeussäätöä, joka on 0,25 tuumaa.
- Varmista, että poskipakka on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä onnettomuuksien estämiseksi.
- Vältä poskipakan käyttöä, jos siinä on merkkejä vaurioista tai kulumisesta.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että poskipakka ei estä pääsyä säilytystiloihin tai taittomekanismeihin.
- Käytä varovaisuutta poskipakan säätämisessä, jotta vältät puristumisen tai vamman.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista poskipakka pakkauksestaan.
- Kohdista poskipakka MOE AK tai ZhukovStukin merkittyyn asennusalueeseen.
- Paina alas tiukasti, kunnes kuulet napsahduksen, joka osoittaa, että se on kiinnitetty tukevasti.
- Varmista, ettei riser estä pääsyä säilytystiloihin tai taittomekanismeihin.

2. Käyttö:

- Kun käytät poskipakkaa, varmista, että se on säädetty haluamaasi korkeuteen.
- Pidä oikea ampumaasento ja varmista, että poskesi lepää mukavasti riserillä.
- Tarkista säännöllisesti riserin vakaus käytön aikana, erityisesti pitkien ampumasessioiden jälkeen.

Hävittämishjeet

- Hävitä AK Poskipakka paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Etsi sen sijaan kierrätysmahdollisuuksia muovimateriaaleille.
- Varmista, että tuote on poistettu käytöstä eikä sitä voida käyttää uudelleen, jos se on vaurioitunut korjaamattomasti.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AK Poskipakasta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakastukiresursseihin. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina mahdollisia kyselyjä varten.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen AK Poskipakasi kanssa.
Kiitos huomiostasi turvallisuuteen, ja onnellisia ampumahetkiä!

Säkerhetsinstruktioner för AK Cheek Riser

Introduktion

Tack för att du valt AK Cheek Riser för din AK47/74. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att erbjuda en bekväm kindvila. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och installation av ditt kindstöd.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Inspektera regelbundet kindstödet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte den rekommenderade höjdjusteringen på 0,25 tum.
- Se till att kindstödet är ordentligt fäst innan användning för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda kindstödet om det visar några tecken på skada eller slitage.
- Var medveten om din omgivning och se till att kindstödet inte blockerar åtkomst till förvaringsutrymmen eller vikmekanismer.
- Använd försiktighet när du justerar kindstödet för att undvika klämskador eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort kindstödet från förpackningen.
- Justera kindstödet med det avsedda monteringsområdet på MOE AK eller ZhukovS kolven.
- Tryck ner ordentligt för att klippa fast risern på kolven tills du hör ett klick, vilket indikerar att det är ordentligt fäst.
- Kontrollera att risern inte blockerar åtkomst till något förvaringsutrymme eller vikmekanismer.

2. Användning:

- När du använder kindstödet, se till att det är korrekt justerat till din önskade höjd.
- Upprätthåll en korrekt skjutställning och se till att din kind vilar bekvämt på risern.
- Kontrollera regelbundet stabiliteten hos risern under användning, särskilt efter längre skjutpass.

Avfallsanvisningar

- Kassera AK Cheek Riser i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Sök istället efter återvinningsalternativ för plastmaterial.
- Se till att produkten är avvecklad och inte kan återanvändas om den är skadad bortom reparation.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående AK Cheek Riser, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser. Se till att du har dina produktuppgifter redo för eventuella förfrågningar.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med ditt AK

Cheek Riser. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet, och trevlig skjutning!

Bezpečnostní pokyny pro AK Cheek Riser

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AK Cheek Riser pro vaše AK47/74. Tento produkt je navržen tak, aby vylepšil váš zážitek ze střelby tím, že poskytuje pohodlnou oporu pro lícní část. Před použitím a instalací lícní opěrky si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.
- Pravidelně kontrolujte lícní opěrku na známky opotřebení nebo poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte doporučenou výšku nastavení 0,25 palce.
- Ujistěte se, že je lícní opěrka bezpečně připevněna před použitím, aby se předešlo nehodám.
- Vyhněte se používání lícní opěrky, pokud vykazuje jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby lícní opěrka nebránila přístupu k úložným prostorům nebo skládacím mechanismům.
- Při nastavování lícní opěrky buďte opatrní, abyste se vyhnuli sevření nebo zranění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Odstraňte lícní opěrku z obalu.
- Zarovnejte lícní opěrku s určenou montážní plochou na pažbě MOE AK nebo ZhukovS.
- Pevně stlačte dolů, aby se opěrka zacvakla na pažbu, dokud neuslyšíte cvaknutí, což znamená, že je bezpečně připevněna.
- Ujistěte se, že opěrka nebrání přístupu k žádným úložným prostorům nebo skládacím mechanismům.

2. Použití:

- Při používání lícní opěrky se ujistěte, že je správně nastavena na požadovanou výšku.
- Udržujte správný postoj při střelbě a zajistěte, aby vaše lícní část pohodlně spočívala na opěrce.
- Pravidelně kontrolujte stabilitu opěrky během používání, zejména po delších střeleckých sezeních.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte AK Cheek Riser v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Místo toho hledejte možnosti recyklace plastových materiálů.
- Zajistěte, aby byl produkt vyřazen a nemohl být znovu použit, pokud je poškozen nad rámec opravy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se AK Cheek Riser, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznické podpory. Ujistěte se, že máte připravené podrobnosti o produktu pro jakékoli

dotazy.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a příjemný zážitek s vaším AK Cheek Riser.
Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a šťastné střelbě!