

AK-47 3/4" CHEEK RISER - MAGPUL AK CHEEK RISER 3/4" POLYMER FOR AK-47/74 BLACK

Tool-less clip-on cheek risers for the MOE AK and Zhukov-S Stocks. Gives the user the option to raise the cheek weld .75 inches in height. Will not interfere with storage access on MOE Stock or the folding mechanism on the Zhukov-S Stock.



Attributes

- Name: MAGPUL AK CHEEK RISER 3/4" POLYMER FOR AK-47/74 BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100016660
- Mfr. No.: MAG447-BLK
- Finish: Black
- Make: AK-47,AK-74
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.073kg
- UPC: 840815100676

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die AK47 3/4" Wangenstütze](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AK47 3/4" Cheek Riser](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Elevador de Mejilla AK47 3/4"](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le riser de joue AK47 3/4"](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Riser per Guancia AK47 3/4"](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for AK47 3/4" Kinnstøtte](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla podnóżka policzkowego AK47 3/4"](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AK47 3/4" Poskipalan Käyttöön](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AK47 3/4" Kindstöd](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AK47 3/4" Cheek Riser](#)

Sicherheitsanleitung für die AK47 3/4" Wangenstütze

Einführung

Danke, dass du dich für die AK47 3/4" Wangenstütze von MAGPUL entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es dir eine verstellbare Wangenauflage für mehr Genauigkeit und Komfort bietet. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere Installation und Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer respektvoll und vorsichtig mit Feuerwaffen und Zubehör um.
- Stelle sicher, dass alle Produkte gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet werden.
- Überprüfe die Wangenstütze regelmäßig vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Melde Unfälle oder unsichere Bedingungen den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufe und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsgatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Wangenstütze vor der Benutzung sicher befestigt ist, um ein Lösen während des Betriebs zu verhindern.
- Überschreite nicht die empfohlene Höhenverstellung von 0,75 Zoll, um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
- Vermeide die Verwendung der Wangenstütze mit nicht kompatiblen Feuerwaffen, wie Modellen, die nicht AK47 oder AK74 sind.
- Sei vorsichtig beim Einstellen der Wangenstütze, um das Einklemmen von Fingern oder Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur in einer sicheren und kontrollierten Umgebung, fern von Hindernissen und Zuschauern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Finde den Montagebereich am MOE AK oder ZhukovS Schaft.
- Richte die Wangenstütze mit den vorgesehenen CliponPunkten aus.
- Drücke fest, bis die Wangenstütze einrastet und sicher ist.

2. Nutzung:

- Stelle die Höhe der Wangenstütze ein, indem du sie sanft nach oben oder unten ziehst, je nach Bedarf.
- Achte darauf, dass die Wangenstütze nicht mit den Mechanismen der Feuerwaffe oder dem Stauraum in Konflikt gerät.
- Halte eine ordentliche Wangenauflage ein, um die Schießgenauigkeit und den Komfort zu verbessern.

3. Nach der Nutzung:

- Überprüfe nach der Nutzung die Wangenstütze auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung.
- Reinige die Wangenstütze mit einem weichen, trockenen Tuch, um Schmutz oder Feuchtigkeit zu entfernen.
- Bewahre das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Wangenstütze gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, es zu recyceln, wenn entsprechende Einrichtungen vorhanden sind.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es recycelbar ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Einzelhändler für Hilfe bezüglich der AK47 3/4" Wangenstütze.

Danke für deine Aufmerksamkeit hinsichtlich dieser Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten. Viel Spaß beim Schießen!

Safety Instruction Guide for AK47 3/4" Cheek Riser

Introduction

Thank you for choosing the AK47 3/4" Cheek Riser by MAGPUL. This product is designed to enhance your shooting experience by providing an adjustable cheek weld for improved accuracy and comfort. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe installation and use of this product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and accessories with care and respect.
- Ensure that all products are used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Regularly inspect the cheek riser for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- In case of any accidents or unsafe conditions, report them to the appropriate authorities.
- Stay informed about recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the cheek riser is securely attached before use to prevent it from coming loose during operation.
- Do not exceed the recommended height adjustment of 0.75 inches to maintain stability and safety.
- Avoid using the cheek riser with firearms that are not compatible, such as models other than AK47 or AK74.
- Be cautious when adjusting the cheek riser to avoid pinching fingers or causing injury.
- Use the product only in a safe and controlled environment, away from obstacles and bystanders.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the mounting area on the MOE AK or ZhukovS Stock.
- Align the cheek riser with the designated clipon points.
- Press firmly until the cheek riser clicks into place, ensuring it is secure.

2. Usage:

- Adjust the cheek riser height by gently pulling up or pushing down as needed.
- Ensure that the cheek riser does not interfere with the firearm's mechanisms or storage access.
- Maintain a proper cheek weld to improve shooting accuracy and comfort.

3. PostUse Care:

- After use, inspect the cheek riser for any signs of damage or wear.
- Clean the cheek riser with a soft, dry cloth to remove any debris or moisture.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the cheek riser in accordance with local regulations regarding plastic waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling it if facilities are available.

- Do not dispose of the product in regular household waste if it can be recycled.

Contact Information for Further Support

For further assistance, please refer to the manufacturer's website or contact your local retailer for support regarding the AK47 3/4" Cheek Riser.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Elevador de Mejilla AK47 3/4"

Introducción

Gracias por elegir el Elevador de Mejilla AK47 3/4" de MAGPUL. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar un apoyo ajustable para la mejilla que mejora la precisión y el confort. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar una instalación y uso seguro de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y sus accesorios con cuidado y respeto.
- Asegúrate de utilizar todos los productos de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona regularmente el elevador de mejilla en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- En caso de cualquier accidente o condición insegura, repórtalo a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre retiradas de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el elevador de mejilla esté firmemente sujeto antes de usarlo para evitar que se afloje durante la operación.
- No excedas la altura de ajuste recomendada de 0.75 pulgadas para mantener la estabilidad y seguridad.
- Evita usar el elevador de mejilla con armas de fuego que no sean compatibles, como modelos que no sean AK47 o AK74.
- Ten cuidado al ajustar el elevador de mejilla para evitar pellizcarte los dedos o causar lesiones.
- Usa el producto solo en un entorno seguro y controlado, alejado de obstáculos y espectadores.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Localiza el área de montaje en la culata MOE AK o ZhukovS.
- Alinea el elevador de mejilla con los puntos de clip designados.
- Presiona firmemente hasta que el elevador de mejilla haga clic en su lugar, asegurándote de que esté seguro.

2. Uso:

- Ajusta la altura del elevador de mejilla tirando suavemente hacia arriba o empujando hacia abajo según sea necesario.
- Asegúrate de que el elevador de mejilla no interfiera con los mecanismos del arma o el acceso al almacenamiento.
- Mantén un buen apoyo para la mejilla para mejorar la precisión y el confort al disparar.

3. Cuidado PostUso:

- Después de usar, inspecciona el elevador de mejilla en busca de signos de daño o desgaste.
- Limpia el elevador de mejilla con un paño suave y seco para eliminar cualquier residuo o humedad.

- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el elevador de mejilla de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos plásticos.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, considera reciclarlo si hay instalaciones disponibles.
- No deseches el producto en la basura doméstica habitual si puede ser reciclado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más ayuda, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu minorista local para soporte relacionado con el Elevador de Mejilla AK47 3/4".

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro!

Guide de sécurité pour le riser de joue AK47 3/4"

Introduction

Merci d'avoir choisi le riser de joue AK47 3/4" de MAGPUL. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en offrant un appuijoue réglable pour une meilleure précision et un confort accru. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une installation et une utilisation sûres de ce produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires avec soin et respect.
- Assure-toi que tous les produits sont utilisés conformément aux instructions du fabricant.
- Inspecte régulièrement le riser de joue pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- En cas d'accidents ou de conditions dangereuses, signale-les aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi que le riser de joue est bien fixé avant utilisation pour éviter qu'il ne se desserre pendant l'opération.
- Ne dépasse pas la hauteur d'ajustement recommandée de 0,75 pouces pour maintenir la stabilité et la sécurité.
- Évite d'utiliser le riser de joue avec des armes à feu qui ne sont pas compatibles, comme des modèles autres que AK47 ou AK74.
- Sois prudent lors de l'ajustement du riser de joue pour éviter de te pincer les doigts ou de te blesser.
- Utilise le produit uniquement dans un environnement sûr et contrôlé, loin des obstacles et des personnes.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Localise la zone de montage sur la crosse MOE AK ou ZhukovS.
- Aligne le riser de joue avec les points de clip désignés.
- Appuie fermement jusqu'à ce que le riser de joue s'enclenche en place, en t'assurant qu'il est sécurisé.

2. Utilisation :

- Ajuste la hauteur du riser de joue en tirant doucement vers le haut ou en poussant vers le bas si nécessaire.
- Assure-toi que le riser de joue n'interfère pas avec les mécanismes de l'arme à feu ou l'accès au rangement.
- Maintiens un bon appuijoue pour améliorer la précision et le confort lors du tir.

3. Entretien après utilisation :

- Après utilisation, inspecte le riser de joue pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Nettoie le riser de joue avec un chiffon doux et sec pour enlever toute saleté ou humidité.
- Range le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Instructions de mise au rebut

- Dispose du riser de joue conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, envisage de le recycler si des installations sont disponibles.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers réguliers s'il peut être recyclé.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute assistance supplémentaire, consulte le site Web du fabricant ou contacte ton détaillant local pour obtenir du soutien concernant le riser de joue AK47 3/4".

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos priorités. Profite de ton expérience de tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Riser per Guancia AK47 3/4"

Introduzione

Grazie per aver scelto il Riser per Guancia AK47 3/4" di MAGPUL. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un appoggio per la guancia regolabile per una maggiore precisione e comfort. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un'installazione e un uso sicuri di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre armi da fuoco e accessori con cura e rispetto.
- Assicurati che tutti i prodotti siano utilizzati in conformità con le istruzioni del produttore.
- Ispeziona regolarmente il riser per guancia per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- In caso di incidenti o condizioni non sicure, riportali alle autorità competenti.
- Rimani informato su richiami e aggiornamenti di sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che il riser per guancia sia fissato saldamente prima dell'uso per evitare che si allenti durante l'operazione.
- Non superare l'altezza di regolazione raccomandata di 0,75 pollici per mantenere stabilità e sicurezza.
- Evita di utilizzare il riser per guancia con armi da fuoco che non sono compatibili, come modelli diversi da AK47 o AK74.
- Fai attenzione quando regoli il riser per guancia per evitare di pizzicare le dita o causare infortuni.
- Utilizza il prodotto solo in un ambiente sicuro e controllato, lontano da ostacoli e spettatori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Individua l'area di montaggio sul calcio MOE AK o ZhukovS.
- Allinea il riser per guancia con i punti di clip designati.
- Premi saldamente fino a quando il riser per guancia scatta in posizione, assicurandoti che sia sicuro.

2. Uso:

- Regola l'altezza del riser per guancia tirando delicatamente verso l'alto o spingendo verso il basso secondo necessità.
- Assicurati che il riser per guancia non interferisca con i meccanismi dell'arma o l'accesso allo stoccaggio.
- Mantieni un corretto appoggio per la guancia per migliorare la precisione e il comfort durante il tiro.

3. Cura PostUso:

- Dopo l'uso, ispeziona il riser per guancia per eventuali segni di danni o usura.
- Pulisci il riser per guancia con un panno morbido e asciutto per rimuovere eventuali detriti o umidità.

- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il riser per guancia in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, considera di riciclarlo se le strutture sono disponibili.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari se può essere riciclato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriore assistenza, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il tuo rivenditore locale per supporto riguardo al Riser per Guancia AK47 3/4".

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Buona esperienza di tiro!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for AK47 3/4"

Kinnstøtte

Introduksjon

Takk for at du valgte AK47 3/4" kinnstøtte fra MAGPUL. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å gi en justerbar kinnvinkel for bedre presisjon og komfort. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg installasjon og bruk av dette produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen og tilbehør med forsiktighet og respekt.
- Sørg for at alle produkter brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Inspiser regelmessig kinnstøtten for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- I tilfelle ulykker eller usikre forhold, rapporter dem til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om tilbakekallinger og sikkerhetsoppdateringer via EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Sørg for at kinnstøtten er sikkert festet før bruk for å forhindre at den løsner under drift.
- Ikke overskrid den anbefalte høydejusteringen på 0,75 tommer for å opprettholde stabilitet og sikkerhet.
- Unngå å bruke kinnstøtten med skytevåpen som ikke er compatible, som modeller utenom AK47 eller AK74.
- Vær forsiktig når du justerer kinnstøtten for å unngå å klemme fingrene eller forårsake skade.
- Bruk produktet kun i et trygt og kontrollert miljø, bort fra hindringer og tilskuere.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at skytevåpenet er uladet og peker i en trygg retning.
- Finn monteringsområdet på MOE AK eller ZhukovSstokken.
- Juster kinnstøtten med de angitte klipsfestepunktene.
- Trykk fast til kinnstøtten klikker på plass, og sørg for at den er sikker.

2. Bruk:

- Juster høyden på kinnstøtten ved forsiktig å trekke opp eller skyve ned etter behov.
- Sørg for at kinnstøtten ikke forstyrrer mekanismene til skytevåpenet eller tilgangen til lagringsplass.
- Oppretthold en korrekt kinnvinkel for å forbedre skytepresisjon og komfort.

3. Etter bruk:

- Etter bruk, inspiser kinnstøtten for tegn på skade eller slitasje.
- Rengjør kinnstøtten med en myk, tørr klut for å fjerne eventuelle partikler eller fuktighet.
- Oppbevar produktet på et kjølig, tørt sted bort fra direkte sollys.

Avfallsinstruksjoner

- Kast kinnstøtten i samsvar med lokale forskrifter om plastavfall.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger brukbart, vurder å resirkulere det hvis fasiliteter er

tilgjengelige.

- Kast ikke produktet i vanlig husholdningsavfall hvis det kan resirkuleres.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere hjelp, vennligst henvis til produsentens nettsted eller kontakt din lokale forhandler for støtte angående AK47 3/4" kinnstøtten.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer. Nyt din skyteopplevelse!

Instrukcja bezpieczeństwa dla podnóżka policzkowego AK47 3/4"

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór podnóżka policzkowego AK47 3/4" firmy MAGPUL. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy doświadczeń strzeleckich, oferując regulowane wsparcie policzka dla lepszej dokładności i komfortu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczną instalację i użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną i akcesoriami z ostrożnością i szacunkiem.
- Upewnij się, że wszystkie produkty są używane zgodnie z instrukcjami producenta.
- Regularnie sprawdzaj podnóżek policzkowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- W przypadku jakichkolwiek wypadków lub niebezpiecznych warunków zgłaszaj je odpowiednim organom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach i aktualizacjach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że podnóżek policzkowy jest pewnie zamocowany przed użyciem, aby zapobiec jego luzowaniu się podczas operacji.
- Nie przekraczaj zalecanej wysokości regulacji wynoszącej 0,75 cala, aby zachować stabilność i bezpieczeństwo.
- Unikaj używania podnóżka policzkowego z bronią palną, która nie jest kompatybilna, taką jak modele inne niż AK47 lub AK74.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji podnóżka policzkowego, aby uniknąć przycięcia palców lub spowodowania obrażeń.
- Używaj produktu tylko w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, z dala od przeszkód i osób postronnych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zlokalizuj miejsce montażu na kolbie MOE AK lub ZhukovS.
- Wyreguluj podnóżek policzkowy z wyznaczonymi punktami montażowymi.
- Naciśnij mocno, aż podnóżek policzkowy kliknie na miejscu, upewniając się, że jest bezpieczny.

2. Użytkowanie:

- Reguluj wysokość podnóżka policzkowego, delikatnie ciągnąc w górę lub pchając w dół w razie potrzeby.
- Upewnij się, że podnóżek policzkowy nie przeszkadza w mechanizmach broni ani w dostępie do schowków.
- Utrzymuj odpowiednie wsparcie policzka, aby poprawić dokładność strzelania i komfort.

3. Pielęgnacja po użyciu:

- Po użyciu sprawdź podnózek policzkowy pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Wyczyść podnózek policzkowy miękką, suchą szmatką, aby usunąć zanieczyszczenia lub wilgoć.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj podnózek policzkowy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów z tworzyw sztucznych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, rozważ jego recykling, jeśli są dostępne odpowiednie obiekty.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli można go poddać recyklingowi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

Aby uzyskać dalszą pomoc, zapoznaj się z witryną producenta lub skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą w celu uzyskania wsparcia dotyczącego podnóżka policzkowego AK47 3/4".

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi priorytetami. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim!

Turvaohjeet AK47 3/4" Poskipalan Käyttöön

Johdanto

Kiitos, että valitsit MAGPULin AK47 3/4" poskipalan. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla säädettävän poskipalan korkeuden, joka lisää tarkkuutta ja mukavuutta. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen asennuksen ja käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aina aseita ja tarvikkeita huolellisesti ja kunnioituksella.
- Varmista, että kaikkia tuotteita käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti poskipala mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista onnettomuuksista tai vaarallisista olosuhteista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että poskipala on kiinnitetty tukevasti ennen käyttöä, jotta se ei pääse irtoamaan käytön aikana.
- Älä ylitä suositeltua korkeussäätöä 0,75 tuumaa vakauden ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.
- Vältä poskipalan käyttöä aseissa, jotka eivät ole yhteensopivia, kuten AK47 tai AK74 mallien ulkopuolisissa aseissa.
- Ole varovainen säädettäessä poskipalaa, jotta et purista sormiasi tai aiheuta vammoja.
- Käytä tuotetta vain turvallisessa ja hallitussa ympäristössä, kaukana esteistä ja sivullisista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Etsi kiinnitysalue MOE AK tai ZhukovSkiikarista.
- Kohdista poskipala merkittyihin klipsikiinnityskohtiin.
- Paina lujasti, kunnes poskipala napsahtaa paikalleen varmistaen, että se on turvallisesti kiinnitetty.

2. Käyttö:

- Säädä poskipalan korkeutta vetämällä ylös tai työntämällä alas tarpeen mukaan.
- Varmista, että poskipala ei häiritse aseiden mekanismeja tai säilytyksen pääsyä.
- Säilytä oikea poskipalaasento parantaaksesi ampumatarkkuutta ja mukavuutta.

3. Käytön jälkeinen huolto:

- Tarkista käytön jälkeen poskipala mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Puhdista poskipala pehmeällä, kuivalla liinalla poistaaksesi mahdolliset roskat tai kosteus.
- Säilytä tuote viileässä, kuivassa paikassa, kaukana suorasta auringonvalosta.

Hävittämishjeet

- Hävitä poskipala paikallisten muovijättemääräysten mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse sen kierrättämistä, jos mahdollisuudet ovat saatavilla.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se voidaan kierrättää.

Lisätietoja ja Tuki

Lisätietoja varten voit viitata valmistajan verkkosivustoon tai ottaa yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi tukea AK47 3/4" poskipalan osalta.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Nauti ampumakokemuksestasi!

Säkerhetsinstruktionsguide för AK47 3/4" Kindstöd

Introduktion

Tack för att du valt AK47 3/4" Kindstöd från MAGPUL. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att erbjuda en justerbar kindstöd för ökad noggrannhet och komfort. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker installation och användning av denna produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och tillbehör med omsorg och respekt.
- Se till att alla produkter används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera regelbundet kindstödet för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Vid olyckor eller osäkra förhållanden, rapportera dem till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att kindstödet är ordentligt fäst före användning för att förhindra att det lossnar under drift.
- Överskrid inte den rekommenderade höjdjusteringen på 0,75 tum för att upprätthålla stabilitet och säkerhet.
- Undvik att använda kindstödet med skjutvapen som inte är kompatibla, såsom modeller som inte är AK47 eller AK74.
- Var försiktig när du justerar kindstödet för att undvika att klämma fingrar eller orsaka skada.
- Använd produkten endast i en säker och kontrollerad miljö, borta från hinder och åskådare.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Lokalisera monteringsområdet på MOE AK eller ZhukovSkolven.
- Justera kindstödet med de avsedda klämpunkterna.
- Tryck fast tills kindstödet klickar på plats och försäkra dig om att det är säkert.

2. Användning:

- Justera höjden på kindstödet genom att försiktigt dra upp eller trycka ner efter behov.
- Se till att kindstödet inte stör skjutvapnets mekanismer eller åtkomst till förvaringsutrymmet.
- Upprätthåll en korrekt kindstöd för att förbättra skjutnoggrannheten och komforten.

3. Efter användning:

- Efter användning, inspektera kindstödet för tecken på skada eller slitage.
- Rengör kindstödet med en mjuk, torr duk för att ta bort skräp eller fukt.
- Förvara produkten på en sval, torr plats borta från direkt solljus.

Avfallsinstruktioner

- Kassera kindstödet i enlighet med lokala föreskrifter angående plastavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna den om anläggningar finns

tillgängliga.

- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall om den kan återvinnas.

Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare för support angående AK47 3/4" Kindstöd.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Njut av din skjutupplevelse!

Bezpečnostní pokyny pro AK47 3/4" Cheek Riser

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AK47 3/4" Cheek Riser od společnosti MAGPUL. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou zkušenost poskytováním nastavitelné lícní opory pro lepší přesnost a pohodlí. Před instalací a použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi a příslušenstvím s opatrností a respektem.
- Zajistěte, aby byly všechny produkty používány v souladu s pokyny výrobce.
- Pravidelně kontrolujte lícní podložku na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- V případě jakýchkoli nehod nebo nebezpečných podmínek je hlaste příslušným orgánům.
- Zůstaňte informováni o stahování výrobků a bezpečnostních aktualizacích prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je lícní podložka bezpečně připevněna, aby se zabránilo jejímu uvolnění během používání.
- Nepřekračujte doporučenou výšku nastavení 0,75 palce, abyste zachovali stabilitu a bezpečnost.
- Vyvarujte se používání lícní podložky se zbraněmi, které nejsou kompatibilní, jako jsou modely jiné než AK47 nebo AK74.
- Budte opatrní při nastavování lícní podložky, abyste se vyhnuli přiskřípnutí prstů nebo jinému zranění.
- Používejte produkt pouze v bezpečném a kontrolovaném prostředí, daleko od překážek a diváků.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a míří bezpečným směrem.
- Najděte montážní oblast na pažbě MOE AK nebo ZhukovS.
- Zarovnejte lícní podložku s určenými klipovými body.
- Silně zatlačte, dokud lícní podložka nezapadne na místo, a ujistěte se, že je bezpečná.

2. Použití:

- Výšku lícní podložky nastavte jemným taháním nahoru nebo tlačení dolů podle potřeby.
- Zajistěte, aby lícní podložka nebránila mechanismům zbraně nebo přístupu do úložného prostoru.
- Udržujte správnou lícní oporu pro zlepšení přesnosti střelby a pohodlí.

3. Údržba po použití:

- Po použití zkontrolujte lícní podložku na známky poškození nebo opotřebení.
- Vyčistěte lícní podložku měkkým suchým hadříkem, abyste odstranili nečistoty nebo vlhkost.
- Uložte produkt na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte lícní podložku v souladu s místními předpisy o plastovém odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zvažte jeho recyklaci, pokud jsou k dispozici zařízení.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu, pokud lze recyklovat.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další pomoc se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního prodejce pro podporu týkající se AK47 3/4" Cheek Riser.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami. Užijte si svou střeleckou zkušenost!