

RUGER 10/22 HUNTER X-22 STOCK ADJUSTABLE - MAGPUL HUNTER X-22 ADJUSTABLE STOCK FOR RUGER 10/22 GRAY

Reinforced polymer construction for strength and durability. Optimized grip angle and forend shape provides improved ergonomics. Adjustable LOP with included spacers and optional cheek risers for comb height adjustment. Drop-in design requires no gunsmithing. Reversible barrel tray accepts all factory lightweight and match bull barrels. Multiple sling mounting options and M-LOK compatible for additional accessories. Non-slip rubber butt-pad.



Attributes

- Name: MAGPUL HUNTER X-22 ADJUSTABLE STOCK FOR RUGER 10/22 GRAY
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100017574
- Mfr. No.: MAG548-GRY
- Color: Gray
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: 10/22
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 1.678kg
- UPC: 840815101215

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA CROSSE RUGER 10/22 HUNTER X22](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL CALCIO RUGER 10/22 HUNTER X22](#)
- [Norsk: RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA KOLBY RUGER 10/22 HUNTER X22](#)
- [Suomi: RUGER 10/22 HUNTER X22 TUKI TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für den RUGER 10/22 HUNTER X22 Stock Adjustable Magpul Hunter X22 Adjustable Stock entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Wartung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Manual sorgfältig durch, bevor du es verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Gehe vorsichtig mit dem Produkt um, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Modifiziere oder verändere das Produkt nicht auf eine Weise, die die Sicherheit gefährden könnte.
- Bei Zweifeln zur sicheren Verwendung suche professionelle Beratung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **ProduktHandhabung:**

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Stock anbringst oder abnimmst.
- Vermeide es, die Finger am Abzug zu haben, bis du bereit bist zu schießen.

- **Installation:**

- Befolge die Installationsanweisungen sorgfältig, um eine falsche Montage zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen vor der Verwendung sicher angezogen sind.

- **Verwendung:**

- Stelle die Länge des Schaftholms (LOP) nur ein, wenn die Feuerwaffe nicht in Gebrauch ist.
- Verwende die verstellbaren Backenauflagen, um eine richtige Ausrichtung und Komfort während des Schießens zu gewährleisten.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass die Schießumgebung sicher ist.

- **Wartung:**

- Reinige den Stock regelmäßig, um seinen Zustand und seine Funktionalität zu erhalten.
- Verwende nur empfohlene Reinigungsprodukte, um Beschädigungen am Material zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installationsanweisungen

1. Auspacken:

- Entferne den Stock vorsichtig aus der Verpackung.
- Überprüfe auf sichtbare Schäden oder fehlende Teile.

2. Anbringen des Stocks:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Richte den Stock mit dem Empfänger der Ruger 10/22 aus.
- Befestige den Stock sicher mit den bereitgestellten Schrauben.
- Überprüfe, ob der Stock fest angebracht ist und nicht wackelt.

3. Einstellung der Länge des Schaftholms (LOP):

- Verwende die mitgelieferten Abstandshalter, um die LOP nach deinen Wünschen anzupassen.
- Stelle sicher, dass die Abstandshalter vor der Verwendung sicher angebracht sind.

4. Einstellung der Backenauflage:

- Falls gewünscht, befestige die optionalen Backenauflagen für zusätzliche Höheneinstellungen.
- Stelle sicher, dass die Auflagen sicher befestigt sind.

Gebrauchsanweisungen

1. Vor dem Schießen:

- Überprüfe immer, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Stelle den Stock und die Backenauflagen für Komfort und richtige Ausrichtung ein.

2. Während des Schießens:

- Halte einen festen Griff am Stock.
- Achte auf den Rückstoß und passe deine Haltung nach Bedarf an.

3. Nach dem Schießen:

- Entlade die Feuerwaffe und lagere sie sicher.
- Reinige den Stock und überprüfe auf Schäden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten für Polymermaterialien in Betracht, wenn verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken zum RUGER 10/22 HUNTER X22 Stock besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem RUGER 10/22 HUNTER X22 Stock gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zur Sicherheit.

RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the RUGER 10/22 HUNTER X22 Stock Adjustable Magpul Hunter X22 Adjustable Stock. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and maintenance of your product. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle the product with care to prevent accidents or injuries.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- Do not modify or alter the product in any way that could compromise safety.
- In case of any doubt regarding safe use, seek professional guidance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Product Handling:**
 - Always ensure that the firearm is unloaded before attaching or detaching the stock.
 - Avoid placing fingers on the trigger until you are ready to shoot.
- **Installation:**
 - Follow the installation instructions carefully to prevent improper assembly.
 - Ensure that all screws and fittings are securely tightened before use.
- **Usage:**
 - Adjust the Length of Pull (LOP) only when the firearm is not in use.
 - Use the adjustable cheek risers to ensure proper alignment and comfort during shooting.
 - Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- **Maintenance:**
 - Clean the stock regularly to maintain its condition and functionality.
 - Use only recommended cleaning products to avoid damaging the material.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Unboxing:**
 - Carefully remove the stock from the packaging.
 - Inspect for any visible damage or missing parts.
2. **Attaching the Stock:**
 - Ensure the firearm is unloaded.

- Align the stock with the receiver of the Ruger 10/22.
- Securely attach the stock using the provided screws.
- Check that the stock is firmly attached and does not wobble.

3. Adjusting Length of Pull (LOP):

- Use the included spacers to adjust the LOP to your preference.
- Ensure that the spacers are securely in place before use.

4. Cheek Riser Adjustment:

- If desired, attach the optional cheek risers for additional height adjustment.
- Ensure that the risers are securely attached.

Usage Instructions

1. Before Shooting:

- Always check that the firearm is unloaded.
- Adjust the stock and cheek risers for comfort and proper alignment.

2. During Shooting:

- Maintain a firm grip on the stock.
- Be aware of recoil and adjust your stance as necessary.

3. After Shooting:

- Unload the firearm and store it safely.
- Clean the stock and inspect for any damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options for polymer materials where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the RUGER 10/22 HUNTER X22 Stock, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER 10/22 HUNTER X22 Stock. Thank you for your attention to safety.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK

Introducción

Gracias por elegir el RUGER 10/22 HUNTER X22 Stock Adjustable Magpul Hunter X22 Adjustable Stock. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar el uso y mantenimiento seguro de tu producto. Por favor, lee este manual con atención antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto.
- Maneja el producto con cuidado para prevenir accidentes o lesiones.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño.
- No modifiques ni alteres el producto de ninguna manera que pueda comprometer la seguridad.
- En caso de duda sobre el uso seguro, busca orientación profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Manejo del Producto:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de acoplar o desacoplar la culata.
- Evita colocar los dedos en el gatillo hasta que estés listo para disparar.

• Instalación:

- Sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente para prevenir un ensamblaje incorrecto.
- Asegúrate de que todos los tornillos y fijaciones estén bien apretados antes de usar.

• Uso:

- Ajusta la Longitud de Empuñadura (LOP) solo cuando el arma no esté en uso.
- Utiliza las alzas de mejilla ajustables para asegurar una alineación y comodidad adecuadas durante el disparo.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que sea un lugar seguro para disparar.

• Mantenimiento:

- Limpia la culata regularmente para mantener su condición y funcionalidad.
- Usa solo productos de limpieza recomendados para evitar dañar el material.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instrucciones de Instalación

1. Desempaquetado:

- Retira cuidadosamente la culata del embalaje.
- Inspecciona si hay daños visibles o piezas faltantes.

2. Acoplamiento de la Culata:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Alinea la culata con el receptor del Ruger 10/22.
- Acopla la culata de manera segura utilizando los tornillos proporcionados.
- Verifica que la culata esté firmemente sujeta y no se mueva.

3. Ajuste de la Longitud de Empuñadura (LOP):

- Usa los espaciadores incluidos para ajustar la LOP a tu preferencia.
- Asegúrate de que los espaciadores estén bien colocados antes de usar.

4. Ajuste de la Alza de Mejilla:

- Si lo deseas, acopla las alzas de mejilla opcionales para un ajuste de altura adicional.
- Asegúrate de que las alzas estén firmemente sujetas.

Instrucciones de Uso

1. Antes de Disparar:

- Siempre verifica que el arma esté descargada.
- Ajusta la culata y las alzas de mejilla para mayor comodidad y alineación adecuada.

2. Durante el Disparo:

- Mantén un agarre firme en la culata.
- Sé consciente del retroceso y ajusta tu postura según sea necesario.

3. Después de Disparar:

- Descarga el arma y guárdala de manera segura.
- Limpia la culata e inspecciona en busca de daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para materiales de polímero donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el RUGER 10/22 HUNTER X22 Stock, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu RUGER 10/22 HUNTER X22 Stock. Gracias por tu atención a la seguridad.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA CROSSE RUGER 10/22 HUNTER X22

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse RUGER 10/22 HUNTER X22 Adjustable Magpul Hunter X22. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir une utilisation et un entretien sûrs de ton produit. Merci de lire ce manuel attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipule toujours le produit avec soin pour éviter les accidents ou les blessures.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie ni n'altère le produit de quelque manière que ce soit qui pourrait compromettre la sécurité.
- En cas de doute concernant une utilisation sûre, demande des conseils professionnels.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Manipulation du Produit :

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'attacher ou de détacher la crosse.
- Évite de placer tes doigts sur la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.

• Installation :

- Suis attentivement les instructions d'installation pour éviter un assemblage incorrect.
- Assure-toi que toutes les vis et fixations sont bien serrées avant utilisation.

• Utilisation :

- Ajuste la longueur de crosse (Length of Pull LOP) uniquement lorsque l'arme à feu n'est pas utilisée.
- Utilise les rehausseurs de joue ajustables pour assurer un bon alignement et un confort lors du tir.
- Sois conscient de ton environnement et assure un environnement de tir sûr.

• Entretien :

- Nettoie régulièrement la crosse pour maintenir son état et sa fonctionnalité.
- Utilise uniquement des produits de nettoyage recommandés pour éviter d'endommager le matériau.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. Déballage :

- Retire soigneusement la crosse de l'emballage.
- Inspecte pour tout dommage visible ou pièces manquantes.

2. Attacher la Crosse :

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée.
- Aligne la crosse avec le récepteur du Ruger 10/22.
- Fixe solidement la crosse à l'aide des vis fournies.
- Vérifie que la crosse est bien attachée et ne bouge pas.

3. Ajustement de la Longueur de Crosse (LOP) :

- Utilise les entretoises incluses pour ajuster la LOP à ta préférence.
- Assuretoi que les entretoises sont bien en place avant utilisation.

4. Ajustement du Rehausseur de Joue :

- Si désiré, fixe les rehausseurs de joue optionnels pour un ajustement de hauteur supplémentaire.
- Assuretoi que les rehausseurs sont bien fixés.

Instructions d'Utilisation

1. Avant de Tirer :

- Vérifie toujours que l'arme à feu est déchargée.
- Ajuste la crosse et les rehausseurs de joue pour le confort et un bon alignement.

2. Pendant le Tir :

- Maintiens une prise ferme sur la crosse.
- Sois conscient du recul et ajuste ta posture si nécessaire.

3. Après le Tir :

- Décharge l'arme à feu et rangela en toute sécurité.
- Nettoie la crosse et inspecte pour tout dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage des options de recyclage pour les matériaux en polymère, si disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la crosse RUGER 10/22 HUNTER X22, consulte le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ta crosse RUGER 10/22 HUNTER X22. Merci de prêter attention à la sécurité.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL CALCIO RUGER 10/22 HUNTER X22

Introduzione

Grazie per aver scelto il Calcio RUGER 10/22 HUNTER X22 Adjustable Magpul Hunter X22. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire l'uso e la manutenzione sicuri del tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Maneggia sempre il prodotto con cura per prevenire incidenti o infortuni.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo che possa compromettere la sicurezza.
- In caso di dubbi riguardo all'uso sicuro, cerca assistenza professionale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Maneggiamento del Prodotto:

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di attaccare o staccare il calcio.
- Evita di posizionare le dita sul grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.

• Installazione:

- Segui attentamente le istruzioni di installazione per prevenire un'assemblaggio improprio.
- Assicurati che tutte le viti e i fissaggi siano ben stretti prima dell'uso.

• Utilizzo:

- Regola la Lunghezza di Estensione (LOP) solo quando l'arma non è in uso.
- Utilizza i rialzi per guancia regolabili per garantire un allineamento e un comfort adeguati durante il tiro.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro sicura.

• Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il calcio per mantenerne la condizione e la funzionalità.
- Utilizza solo prodotti di pulizia raccomandati per evitare di danneggiare il materiale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni di Installazione

1. Disimballaggio:

- Rimuovi con cura il calcio dall'imballaggio.
- Controlla eventuali danni visibili o parti mancanti.

2. Attacco del Calcio:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Allinea il calcio con il ricevitore del Ruger 10/22.
- Attacca saldamente il calcio utilizzando le viti fornite.
- Controlla che il calcio sia ben fissato e non oscilli.

3. Regolazione della Lunghezza di Estensione (LOP):

- Utilizza gli spaziatori inclusi per regolare la LOP secondo le tue preferenze.
- Assicurati che gli spaziatori siano ben posizionati prima dell'uso.

4. Regolazione del Rialzo per Guancia:

- Se desiderato, attacca i rialzi per guancia opzionali per una regolazione aggiuntiva dell'altezza.
- Assicurati che i rialzi siano ben fissati.

Istruzioni per l'Uso

1. Prima di Sparare:

- Controlla sempre che l'arma sia scarica.
- Regola il calcio e i rialzi per guancia per comfort e allineamento adeguati.

2. Durante lo Sparo:

- Mantieni una presa salda sul calcio.
- Sii consapevole del rinculo e regola la tua posizione secondo necessità.

3. Dopo lo Sparo:

- Scarica l'arma e conservala in modo sicuro.
- Pulisci il calcio e controlla eventuali danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Considera opzioni di riciclaggio per materiali in polimero dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Calcio RUGER 10/22 HUNTER X22, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Calcio RUGER 10/22 HUNTER X22. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte RUGER 10/22 HUNTER X22 Stock Adjustable Magpul Hunter X22 Adjustable Stock. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk og vedlikehold av produktet ditt. Vennligst les denne manualen nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Håndter alltid produktet med forsiktighet for å unngå ulykker eller skader.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare personer.
- Inspiser regelmessig produktet for tegn på slitasje eller skade.
- Ikke modifier eller endre produktet på en måte som kan kompromittere sikkerheten.
- Ved tvil om trygg bruk, søk profesjonell veiledning.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- **Produktbehandling:**
 - Sørg alltid for at våpenet er uladet før du fester eller fjerner stokken.
 - Unngå å plassere fingrene på avtrekkeren før du er klar til å skyte.
- **Installasjon:**
 - Følg installasjonsinstruksjonene nøye for å unngå feilmontering.
 - Sørg for at alle skruer og festemidler er sikkert strammet før bruk.
- **Bruk:**
 - Juster Length of Pull (LOP) kun når våpenet ikke er i bruk.
 - Bruk de justerbare kinnstøttene for å sikre riktig justering og komfort under skyting.
 - Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et trygt skytemiljø.
- **Vedlikehold:**
 - Rengjør stokken regelmessig for å opprettholde dens tilstand og funksjonalitet.
 - Bruk kun anbefalte rengjøringsprodukter for å unngå skade på materialet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjonsinstruksjoner

1. Utpakking:

- Fjern stokken forsiktig fra emballasjen.
- Inspiser for synlig skade eller manglende deler.

2. Feste stokken:

- Sørg for at våpenet er uladet.

- Juster stokken med mottakeren av Ruger 10/22.
- Fest stokken sikkert ved hjelp av de medfølgende skruene.
- Sjekk at stokken er fast festet og ikke vipper.

3. Juster Length of Pull (LOP):

- Bruk de medfølgende spacere for å justere LOP til din preferanse.
- Sørg for at spacere er sikkert på plass før bruk.

4. Juster kinnstøtte:

- Hvis ønskelig, fest de valgfrie kinnstøttene for ytterligere høydejustering.
- Sørg for at støttene er sikkert festet.

Bruksinstruksjoner

1. Før skyting:

- Sjekk alltid at våpenet er uladet.
- Juster stokken og kinnstøttene for komfort og riktig justering.

2. Under skyting:

- Oppretthold et fast grep om stokken.
- Vær oppmerksom på rekyl og juster stansen etter behov.

3. Etter skyting:

- Tøm våpenet og oppbevar det trygt.
- Rengjør stokken og inspiser for eventuell skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer for polymermaterialer der det er tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående RUGER 10/22 HUNTER X22 Stock, vennligst se produsentens nettside eller kundeservice for hjelp.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din RUGER 10/22 HUNTER X22 Stock. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA KOLBY RUGER 10/22 HUNTER X22

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór kolby RUGER 10/22 HUNTER X22 Adjustable Magpul Hunter X22. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i konserwację produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze obchodź się z produktem ostrożnie, aby zapobiec wypadkom lub urazom.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj produktu w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpiecznego użytkowania, skonsultuj się z profesjonalistą.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

• Obsługa produktu:

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed zamocowaniem lub demontażem kolby.
- Unikaj trzymania palców na spuście, dopóki nie jesteś gotowy do strzału.

• Montaż:

- Postępuj zgodnie z instrukcjami montażu, aby zapobiec niewłaściwemu złożeniu.
- Upewnij się, że wszystkie śruby i elementy mocujące są pewnie dokręcone przed użyciem.

• Użytkowanie:

- Reguluj długość kolby (Length of Pull LOP) tylko wtedy, gdy broń nie jest używana.
- Używaj regulowanych podniesień policzka, aby zapewnić prawidłowe ustawienie i komfort podczas strzelania.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki strzelania.

• Konserwacja:

- Regularnie czyść kolbę, aby utrzymać jej stan i funkcjonalność.
- Używaj tylko zalecanych środków czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia materiału.

Instrukcje dotyczące montażu i użytkowania

Instrukcje montażu

1. Rozpakowanie:

- Ostrożnie wyjmij kolbę z opakowania.
- Sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń lub brakujących części.

2. Mocowanie kolby:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Ustaw kolbę w linii z komorą odbiorczą Ruger 10/22.
- Bezpiecznie zamocuj kolbę przy użyciu dostarczonych śrub.
- Sprawdź, czy kolba jest mocno przymocowana i nie chwieje się.

3. Regulacja długości kolby (LOP):

- Użyj dołączonych wkładek, aby dostosować LOP do swoich preferencji.
- Upewnij się, że wkładki są pewnie zamocowane przed użyciem.

4. Regulacja podniesienia policzka:

- Jeśli chcesz, zamocuj opcjonalne podniesienia policzka dla dodatkowej regulacji wysokości.
- Upewnij się, że podniesienia są pewnie zamocowane.

Instrukcje użytkowania

1. Przed strzelaniem:

- Zawsze sprawdź, czy broń jest rozładowana.
- Dostosuj kolbę i podniesienia policzka dla komfortu oraz prawidłowego ustawienia.

2. Podczas strzelania:

- Utrzymuj pewny chwyt na kolbie.
- Bądź świadomy odrzutu i dostosuj swoją postawę w razie potrzeby.

3. Po strzelaniu:

- Rozładuj broń i przechowuj ją w bezpieczny sposób.
- Wyczyść kolbę i sprawdź pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu w zwykłych odpadach domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dla materiałów polimerowych, jeśli są dostępne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących kolby RUGER 10/22 HUNTER X22, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z kolbą RUGER 10/22 HUNTER X22. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

RUGER 10/22 HUNTER X22 TUKI

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER 10/22 HUNTER X22 Säädetävän Magpul Hunter X22 Säädetävän Tukin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tuotteen turvalliseen käyttöön ja huoltoon. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Käsittele tuotetta aina varoen onnettomuuksien tai loukkaantumisten estämiseksi.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä muokkaa tai muuta tuotetta millään tavalla, joka voisi vaarantaa turvallisuuden.
- Jos olet epävarma turvallisesta käytöstä, hae ammattilaisen ohjausta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Tuotteen käsittely:**
 - Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen tukin kiinnittämistä tai irrottamista.
 - Vältä sormien laittamista liipaisimelle ennen kuin olet valmis ampumaan.
- **Asennus:**
 - Noudata asennusohjeita tarkasti estääksesi väärän asennuksen.
 - Varmista, että kaikki ruuvit ja kiinnikkeet ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- **Käyttö:**
 - Sääda pituus (Length of Pull, LOP) vain silloin, kun ase ei ole käytössä.
 - Käytä säädetäviä poskipatjoja varmistaaksesi oikean kohdistuksen ja mukavuuden ampumisen aikana.
 - Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumisympäristö.
- **Huolto:**
 - Puhdista tuki säännöllisesti sen kunnon ja toimivuuden ylläpitämiseksi.
 - Käytä vain suositeltuja puhdistustuotteita materiaalin vaurioitumisen välttämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Paketin avaaminen:

- Poista tuki varovasti pakkauksesta.
- Tarkista näkyvien vaurioiden tai puuttuvien osien varalta.

2. Tukin kiinnittäminen:

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Kohdista tuki Ruger 10/22:n vastaanottimen kanssa.
- Kiinnitä tuki tiukasti mukana tulevilla ruuveilla.
- Tarkista, että tuki on tukevasti kiinnitetty eikä heilu.

3. Pituuden säätäminen (LOP):

- Käytä mukana tulevia välikappaleita säätääksesi LOP mieltymyksesi mukaan.
- Varmista, että välikappaleet ovat tukevasti paikoillaan ennen käyttöä.

4. Poskipatjan säätö:

- Jos haluat, kiinnitä valinnaiset poskipatjat lisäkorkeuden säätöä varten.
- Varmista, että patjat ovat tukevasti kiinnitetty.

Käyttöohjeet

1. Ennen ampumista:

- Tarkista aina, että ase on tyhjennetty.
- Säädä tuki ja poskipatjat mukavuutta ja oikeaa kohdistusta varten.

2. Ampumisen aikana:

- Pidä tukevasti kiinni tukista.
- Ole tietoinen rekyylistä ja säädä asentosi tarpeen mukaan.

3. Ampumisen jälkeen:

- Tyhjennä ase ja säilytä se turvallisesti.
- Puhdista tuki ja tarkista mahdolliset vauriot.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia polymerimateriaaleille, jos saatavilla.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RUGER 10/22 HUNTER X22 Tukista, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen RUGER 10/22 HUNTER X22 Tukisi kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt RUGER 10/22 HUNTER X22 Stock Adjustable Magpul Hunter X22 Adjustable Stock. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och underhåll av din produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten endast används för sitt avsedda ändamål.
- Hantera alltid produkten med försiktighet för att förhindra olyckor eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Modifiera eller ändra inte produkten på något sätt som kan äventyra säkerheten.
- Vid tveksamhet angående säker användning, sök professionell vägledning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Produktens hantering:**

- Säkerställ alltid att vapnet är oladdat innan du fäster eller avlägsnar kolven.
- Undvik att placera fingrarna på avtryckaren tills du är redo att skjuta.

- **Installation:**

- Följ installationsanvisningarna noggrant för att förhindra felaktig montering.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.

- **Användning:**

- Justera Length of Pull (LOP) endast när vapnet inte används.
- Använd de justerbara kindhöjningarna för att säkerställa korrekt inriktning och komfort under skjutning.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.

- **Underhåll:**

- Rengör kolven regelbundet för att bibehålla dess skick och funktionalitet.
- Använd endast rekommenderade rengöringsprodukter för att undvika skador på materialet.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. **Unboxing:**

- Ta försiktigt bort kolven från förpackningen.
- Inspektera för synliga skador eller saknade delar.

2. **Fästa kolven:**

- Säkerställ att vapnet är oladdat.
- Justera kolven med mottagaren av Ruger 10/22.
- Fäst kolven ordentligt med de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att kolven sitter fast och inte vobblar.

3. Justering av Length of Pull (LOP):

- Använd de medföljande distanserna för att justera LOP till din preferens.
- Kontrollera att distanserna sitter ordentligt på plats innan användning.

4. Justering av kindhöjning:

- Om så önskas, fäst de valfria kindhöjningarna för ytterligare höjjustering.
- Kontrollera att höjningarna sitter ordentligt fast.

Användningsinstruktioner

1. Innan skjutning:

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat.
- Justera kolven och kindhöjningarna för komfort och korrekt inriktning.

2. Under skjutning:

- Håll ett fast grepp om kolven.
- Var medveten om rekyl och justera din ställning vid behov.

3. Efter skjutning:

- Ladda ur vapnet och förvara det på ett säkert sätt.
- Rengör kolven och inspektera för eventuella skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för polymermaterial där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående RUGER 10/22 HUNTER X22 Stock, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundservice för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din RUGER 10/22 HUNTER X22 Stock. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali pažbu RUGER 10/22 HUNTER X22 Adjustable Magpul Hunter X22. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a směrnice pro zajištění bezpečného používání a údržby vašeho produktu. Před použitím si prosím pozorně přečtete tuto příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, že produkt je používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Vždy s produktem zacházejte opatrně, abyste předešli nehodám nebo zraněním.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Nemějte ani neupravujte produkt jakýmkoli způsobem, který by mohl ohrozit bezpečnost.
- V případě jakýchkoli pochybností ohledně bezpečného používání vyhledejte odbornou pomoc.

Specifická bezpečnostní opatření pro používání

• Zacházení s produktem:

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před připojením nebo odpojením pažby.
- Vyhněte se umístění prstů na spoušti, dokud nejste připraveni střílet.

• Instalace:

- Pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci, abyste předešli nesprávné montáži.
- Ujistěte se, že všechny šrouby a upevňovací prvky jsou před použitím pevně utaženy.

• Použití:

- Nastavte délku pažby (LOP) pouze tehdy, když je zbraň mimo použití.
- Používejte nastavitelné zvedáky lícnice pro zajištění správného zarovnání a pohodlí při střelbě.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.

• Údržba:

- Pravidelně čistěte pažbu, abyste udrželi její stav a funkčnost.
- Používejte pouze doporučené čisticí prostředky, abyste se vyhnuli poškození materiálu.

Pokyny pro instalaci a používání

Pokyny k instalaci

1. Vybalení:

- Pečlivě vyjměte pažbu z obalu.
- Zkontrolujte, zda nedošlo k viditelnému poškození nebo chybějícím částem.

2. Připojení pažby:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.

- Zarovnejte pažbu s přijímačem Ruger 10/22.
- Pevně připevněte pažbu pomocí dodaných šroubů.
- Zkontrolujte, že je pažba pevně připojena a nehoupá se.

3. Nastavení délky pažby (LOP):

- Použijte přiložené podložky k nastavení LOP podle vašich preferencí.
- Ujistěte se, že jsou podložky pevně na svém místě před použitím.

4. Nastavení zvedáku lícnice:

- Pokud si přejete, připojte volitelné zvedáky lícnice pro další výškové nastavení.
- Ujistěte se, že jsou zvedáky pevně připevněny.

Pokyny k používání

1. Před střelbou:

- Vždy zkontrolujte, že je zbraň vybitá.
- Nastavte pažbu a zvedáky lícnice pro pohodlí a správné zarovnání.

2. Během střelby:

- Udržujte pevný úchop na pažbě.
- Budte si vědomi zpětného rázu a podle potřeby upravte svou pozici.

3. Po střelbě:

- Vybijte zbraň a bezpečně ji uložte.
- Vyčistěte pažbu a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace pro polymerové materiály, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně pažby RUGER 10/22 HUNTER X22 se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a příjemný zážitek s vaším RUGER 10/22 HUNTER X22 Stock. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.