

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER - TANGODOWN VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER-GLOCK 42 ONLY

The GSR-03 adds subtle, but tractable serrated wings at the slide's end, to guarantee a positive cycling of ammunition into the weapon. No matter how adverse the conditions, or how tough the fight, you can always rely on the GSR-03 to keep your weapon up and running. Even if you're down to one hand, cycling the slide against your belt, holster or heel is quick and positive. Small or arthritic hands will find it much easier to use than the traditional 'slingshot' method. The GSR-03 is big enough to offer advantage, yet small enough to be unnoticeable in concealed carry holsters. The GSR-03 is a top quality drop-in part, requiring no other modifications to the firearm. Injection molded of glass-reinforced nylon with stainless steel reinforcement just like the OEM part, it replaces the striker retention plate in minutes. Once in place, the GSR-03 offers easy, effortless and positive slide cycling under any condition. Tough, stainless steel & injection molded glass reinforced nylon construction



Attributes

- Name: TANGODOWN VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER-GLOCK 42 ONLY
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100017977
- Mfr. No.: GSR-01
- Make: Glock
- Model: 42
- Delivery weight: 0.016kg
- UPC: 955728100733

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Vickers Tactical Slide Racker Sicherheitshinweise](#)
- [English: Vickers Tactical Slide Racker Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Vickers Tactical Slide Racker](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Vickers Tactical Slide Racker](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Vickers Tactical Slide Racker](#)
- [Norsk: Vickers Tactical Slide Racker Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa Vickers Tactical Slide Racker](#)
- [Suomi: Vickers Tactical Slide Racker Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Vickers Tactical Slide Racker Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Vickers Tactical Slide Racker](#)

Vickers Tactical Slide Racker Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den Vickers Tactical Slide Racker für deine Glock 42 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität deiner Feuerwaffe zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du den Slide Racker sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass alle Feuerwaffen mit Sorgfalt und Respekt behandelt werden.
- Behandle jede Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen wäre.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Überprüfe vor der Installation oder Nutzung, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Bewahre den Slide Racker und deine Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Slide Racker und deine Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende den Slide Racker nicht, wenn er beschädigt erscheint oder nicht richtig passt.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Nutzung

- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du deine Feuerwaffe verwendest.
- Vermeide die Verwendung des Slide Racker bei nassen oder rutschigen Bedingungen, um einen Verlust des Griffs zu verhindern.
- Wenn du Schwierigkeiten hast, den Schlitten zu bewegen, zwinge ihn nicht. Überprüfe die korrekte Installation und Funktionalität.
- Verwende den Slide Racker nur mit Glock 42 Modellen; versuche nicht, ihn mit anderen Modellen oder Marken zu verwenden.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du ein freies Schießfeld hast, bevor du deine Feuerwaffe verwendest.
- Wenn du neu im Umgang mit Feuerwaffen bist, suche dir Anleitung von einem qualifizierten Fachmann, bevor du sie verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Entlade deine Feuerwaffe:** Stelle sicher, dass deine Glock 42 vollständig entladen ist.
2. **Entferne die Schlagbolzenhalteplatte:** Verwende die entsprechenden Werkzeuge, um die vorhandene Schlagbolzenhalteplatte vorsichtig von deiner Feuerwaffe zu entfernen.
3. **Installiere den GSR03 Slide Racker:** Richte den GSR03 Slide Racker mit dem Installationsschlitz aus und drücke ihn an seinen Platz, bis er sicher einrastet.
4. **Setze deine Feuerwaffe wieder zusammen:** Stelle sicher, dass alle Teile korrekt und sicher wieder zusammengebaut sind.
5. **Überprüfe die Funktionalität:** Bewege den Schlitten, um sicherzustellen, dass der Slide Racker ordnungsgemäß funktioniert.

Nutzung

- Um den Schlitten zu bewegen, benutze deinen Daumen, um die gezahnten Flügel des Slide Racker zu betätigen.
- Wenn du nur eine Hand benutzt, drücke den Slide Racker gegen deinen Gürtel, das Holster oder die Ferse für einen festen Griff.

- Übe die Nutzung des Slide Racker in einer sicheren Umgebung, bis du mit seiner Handhabung vertraut bist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Slide Racker gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Slide Racker nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich des Vickers Tactical Slide Racker, siehe die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Fazit

Der Vickers Tactical Slide Racker ist ein wertvolles Zubehör für deine Glock 42, das darauf ausgelegt ist, dein Schießerlebnis zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit zu gewährleisten. Indem du diese Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du den Slide Racker effektiv und verantwortungsbewusst nutzen. Setze immer die Sicherheit an erste Stelle und suche professionelle Hilfe, wenn nötig.

Vickers Tactical Slide Racker Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Tactical Slide Racker for your Glock 42. This product is designed to enhance the functionality of your firearm while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the Slide Racker safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that all firearms are handled with care and respect.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Before installation or use, ensure that the firearm is unloaded.
- Store the Slide Racker and your firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Slide Racker and your firearm for signs of wear or damage.
- Do not use the Slide Racker if it appears damaged or does not fit properly.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye protection when using your firearm.
- Avoid using the Slide Racker in wet or slippery conditions to prevent loss of grip.
- If you experience difficulty cycling the slide, do not force it. Check for proper installation and functionality.
- Use only with Glock 42 models; do not attempt to use with other models or brands.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear shooting area before using your firearm.
- If you are new to firearms, seek instruction from a qualified professional before use.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Unload Your Firearm:** Ensure your Glock 42 is completely unloaded.
2. **Remove the Striker Retention Plate:** Using the appropriate tools, carefully remove the existing striker retention plate from your firearm.
3. **Install the GSR03 Slide Racker:** Align the GSR03 Slide Racker with the installation slot and press it into place until it clicks securely.
4. **Reassemble Your Firearm:** Ensure all parts are reassembled correctly and securely.
5. **Test Functionality:** Cycle the slide to ensure the Slide Racker is functioning properly.

Usage

- To cycle the slide, use your thumb to engage the serrated wings of the Slide Racker.
- If using one hand, press the Slide Racker against your belt, holster, or heel for a firm grip.
- Practice using the Slide Racker in a safe environment until you are comfortable with its operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the Slide Racker in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the Slide Racker in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the Vickers Tactical Slide Racker, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging.

Conclusion

The Vickers Tactical Slide Racker is a valuable accessory for your Glock 42, designed to enhance your shooting experience while ensuring safety. By following these guidelines and instructions, you can use the Slide Racker effectively and responsibly. Always prioritize safety and seek professional assistance if needed.

Instrucciones de Seguridad para el Vickers Tactical Slide Racker

Introducción

Gracias por elegir el Vickers Tactical Slide Racker para tu Glock 42. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu arma de fuego mientras garantiza la seguridad durante su uso. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender cómo usar el Slide Racker de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todas las armas de fuego se manejen con cuidado y respeto.
- Siempre trata cada arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Antes de la instalación o uso, asegúrate de que el arma esté descargada.
- Almacena el Slide Racker y tu arma en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el Slide Racker y tu arma en busca de signos de desgaste o daño.
- No uses el Slide Racker si parece dañado o no encaja correctamente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa protección ocular adecuada al usar tu arma de fuego.
- Evita usar el Slide Racker en condiciones húmedas o resbaladizas para prevenir la pérdida de agarre.
- Si experimentas dificultad para ciclar la corredera, no la fuerces. Verifica la instalación y funcionalidad adecuadas.
- Úsalo únicamente con modelos Glock 42; no intentes usarlo con otros modelos o marcas.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un área de tiro despejada antes de usar tu arma de fuego.
- Si eres nuevo en el manejo de armas de fuego, busca instrucción de un profesional calificado antes de usarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Descarga Tu Arma:** Asegúrate de que tu Glock 42 esté completamente descargada.
2. **Retira la Placa de Retención del Percutor:** Usando las herramientas adecuadas, retira cuidadosamente la placa de retención del percutor existente de tu arma.
3. **Instala el GSR03 Slide Racker:** Alinea el GSR03 Slide Racker con la ranura de instalación y presiónalo en su lugar hasta que haga clic de forma segura.
4. **Vuelve a Montar Tu Arma:** Asegúrate de que todas las partes estén correctamente y de forma segura ensambladas.
5. **Prueba la Funcionalidad:** Cicla la corredera para asegurarte de que el Slide Racker esté funcionando correctamente.

Uso

- Para ciclar la corredera, usa tu pulgar para activar las alas serradas del Slide Racker.
- Si usas una mano, presiona el Slide Racker contra tu cinturón, funda o talón para un agarre firme.
- Practica usando el Slide Racker en un entorno seguro hasta que te sientas cómodo con su operación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Slide Racker de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el Slide Racker en la basura doméstica regular.
- Contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte relacionado con el Vickers Tactical Slide Racker, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque de tu producto.

Conclusión

El Vickers Tactical Slide Racker es un accesorio valioso para tu Glock 42, diseñado para mejorar tu experiencia de tiro mientras garantiza la seguridad. Al seguir estas directrices e instrucciones, puedes usar el Slide Racker de manera efectiva y responsable. Siempre prioriza la seguridad y busca asistencia profesional si es necesario.

Instructions de Sécurité pour le Vickers Tactical Slide Racker

Introduction

Merci d'avoir choisi le Vickers Tactical Slide Racker pour ton Glock 42. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de ton arme tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour comprendre comment utiliser le Slide Racker de manière sécurisée et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que toutes les armes à feu sont manipulées avec soin et respect.
- Traite toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde l'arme pointée dans une direction sécurisée à tout moment.
- Avant l'installation ou l'utilisation, assure-toi que l'arme est déchargée.
- Range le Slide Racker et ton arme dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le Slide Racker et ton arme pour détecter les signes d'usure ou de dommages.
- Ne pas utiliser le Slide Racker s'il semble endommagé ou ne s'adapte pas correctement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours une protection oculaire appropriée lors de l'utilisation de ton arme à feu.
- Évite d'utiliser le Slide Racker dans des conditions humides ou glissantes pour éviter de perdre prise.
- Si tu rencontres des difficultés à faire glisser la glissière, ne force pas. Vérifie l'installation et la fonctionnalité.
- Utilise uniquement avec les modèles Glock 42 ; ne tente pas de l'utiliser avec d'autres modèles ou marques.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'avoir une zone de tir dégagée avant d'utiliser ton arme.
- Si tu es novice en matière d'armes à feu, demande des instructions à un professionnel qualifié avant utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Décharge ton Arme** : Assure-toi que ton Glock 42 est complètement déchargé.
2. **Retire la Plaque de Rétention du Percuteur** : À l'aide des outils appropriés, retire soigneusement la plaque de rétention du percuteur existante de ton arme.
3. **Installe le GSR03 Slide Racker** : Aligne le GSR03 Slide Racker avec la fente d'installation et presse-le en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche solidement.
4. **Réassemble ton Arme** : Assure-toi que toutes les pièces sont réassemblées correctement et en toute sécurité.
5. **Teste la Fonctionnalité** : Fais glisser la glissière pour t'assurer que le Slide Racker fonctionne correctement.

Utilisation

- Pour faire glisser la glissière, utilise ton pouce pour engager les ailes crantées du Slide Racker.
- Si tu utilises une seule main, presse le Slide Racker contre ta ceinture, ton holster ou ton talon pour une prise ferme.
- Pratique l'utilisation du Slide Racker dans un environnement sûr jusqu'à ce que tu sois à l'aise avec son

fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du Slide Racker conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le Slide Racker dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le Vickers Tactical Slide Racker, fais référence aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit.

Conclusion

Le Vickers Tactical Slide Racker est un accessoire précieux pour ton Glock 42, conçu pour améliorer ton expérience de tir tout en garantissant la sécurité. En suivant ces directives et instructions, tu peux utiliser le Slide Racker de manière efficace et responsable. Priorise toujours la sécurité et demande de l'aide professionnelle si nécessaire.

Istruzioni di Sicurezza per il Vickers Tactical Slide Racker

Introduzione

Grazie per aver scelto il Vickers Tactical Slide Racker per il tuo Glock 42. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità della tua arma garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare il Slide Racker in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutte le armi siano maneggiate con cura e rispetto.
- Tratta sempre ogni arma come se fosse carica.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Prima dell'installazione o dell'uso, assicurati che l'arma sia scarica.
- Conserva il Slide Racker e la tua arma in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il Slide Racker e la tua arma per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il Slide Racker se appare danneggiato o se non si adatta correttamente.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Indossa sempre una protezione per gli occhi appropriata quando utilizzi la tua arma.
- Evita di usare il Slide Racker in condizioni bagnate o scivolose per prevenire la perdita di presa.
- Se hai difficoltà a far scorrere la slitta, non forzare. Controlla l'installazione e la funzionalità.
- Utilizza solo con modelli Glock 42; non tentare di utilizzare con altri modelli o marche.
- Sii consapevole del tuo ambiente e assicurati di avere un'area di tiro chiara prima di utilizzare la tua arma.
- Se sei nuovo alle armi, cerca istruzioni da un professionista qualificato prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Scarica la tua arma:** Assicurati che il tuo Glock 42 sia completamente scarico.
2. **Rimuovi la Piastra di Ritenzione del Percussore:** Utilizzando gli strumenti appropriati, rimuovi con cura la piastra di ritenzione del percussore esistente dalla tua arma.
3. **Installa il GSR03 Slide Racker:** Allinea il GSR03 Slide Racker con la fessura di installazione e premi in posizione fino a quando non scatta saldamente.
4. **Rimonta la tua arma:** Assicurati che tutte le parti siano rimontate correttamente e saldamente.
5. **Testa la funzionalità:** Fai scorrere la slitta per assicurarti che il Slide Racker funzioni correttamente.

Uso

- Per far scorrere la slitta, utilizza il pollice per attivare le ali scanalate del Slide Racker.
- Se utilizzi una mano sola, premi il Slide Racker contro la cintura, l'hoster o il tallone per una presa sicura.
- Esercitati a utilizzare il Slide Racker in un ambiente sicuro fino a quando non ti senti a tuo agio con il suo funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Slide Racker in conformità con le normative locali.

- Non smaltire il Slide Racker nei rifiuti domestici normali.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per indicazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o supporto riguardanti il Vickers Tactical Slide Racker, ti invitiamo a consultare i dettagli di contatto del produttore forniti con il packaging del prodotto.

Conclusione

Il Vickers Tactical Slide Racker è un accessorio prezioso per il tuo Glock 42, progettato per migliorare la tua esperienza di tiro garantendo la sicurezza. Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi utilizzare il Slide Racker in modo efficace e responsabile. Dai sempre priorità alla sicurezza e cerca assistenza professionale se necessario.

Vickers Tactical Slide Racker

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Vickers Tactical Slide Racker for din Glock 42. Dette produktet er designet for å forbedre funksjonaliteten til ditt våpen samtidig som det sikrer sikker bruk. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å forstå hvordan du bruker Slide Racker på en trygg og effektiv måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle våpen håndteres med omtanke og respekt.
- Behandle alltid hvert våpen som om det er ladd.
- Hold våpenet alltid pekende i en trygg retning.
- Før installasjon eller bruk, sørg for at våpenet er uladd.
- Oppbevar Slide Racker og ditt våpen på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og ikkeautorisert bruk.
- Inspiser regelmessig Slide Racker og ditt våpen for tegn på slitasje eller skade.
- Ikke bruk Slide Racker hvis den ser skadet ut eller ikke passer ordentlig.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid passende øyevern når du bruker våpenet ditt.
- Unngå å bruke Slide Racker i våte eller glatte forhold for å forhindre tap av grep.
- Hvis du opplever vanskeligheter med å sykle skien, ikke tvang det. Sjekk for riktig installasjon og funksjonalitet.
- Bruk kun med Glock 42modeller; ikke prøv å bruke med andre modeller eller merker.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du har et klart skyteområde før du bruker våpenet ditt.
- Hvis du er ny med våpen, søk instruksjon fra en kvalifisert profesjonell før bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Tøm ditt våpen:** Sørg for at din Glock 42 er helt uladd.
2. **Fjern strikerenes retensjonsplate:** Bruk passende verktøy for forsiktig å fjerne den eksisterende strikerenes retensjonsplate fra ditt våpen.
3. **Installer GSR03 Slide Racker:** Juster GSR03 Slide Racker med installasjonsåpningen og trykk den på plass til den klikker sikkert.
4. **Sett sammen ditt våpen:** Sørg for at alle deler er satt sammen riktig og sikkert.
5. **Test funksjonalitet:** Sykle skien for å sikre at Slide Racker fungerer som den skal.

Bruk

- For å sykle skien, bruk tommelen til å engasjere de serraterte vingene på Slide Racker.
- Hvis du bruker én hånd, trykk Slide Racker mot beltet, hylsteret eller hælen for et fast grep.
- Øv på å bruke Slide Racker i et trygt miljø til du er komfortabel med driften.

Avfallsinstruksjoner

- Kast Slide Racker i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast Slide Racker i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt din lokale avfallshåndteringsmyndighet for veiledning om riktig avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller støtte angående Vickers Tactical Slide Racker, vennligst henvis til produsentens kontaktopplysninger som følger med produktpakken.

Konklusjon

Vickers Tactical Slide Racker er et verdifullt tilbehør for din Glock 42, designet for å forbedre din skyteopplevelse samtidig som det sikrer sikkerhet. Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene kan du bruke Slide Racker effektivt og ansvarlig. Prioriter alltid sikkerhet og søk profesjonell hjelp om nødvendig.

Instrukcje Bezpieczeństwa Vickers Tactical Slide Racker

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Vickers Tactical Slide Racker do Twojego Glocka 42. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia funkcjonalności Twojej broni przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa podczas użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem dotyczącym bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z Slide Rackera.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie broń jest obsługiwana z ostrożnością i szacunkiem.
- Zawsze traktuj każdą broń tak, jakby była naładowana.
- Trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Przed instalacją lub użyciem upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Przechowuj Slide Racker i swoją broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i nieupoważnionych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj Slide Racker i swoją broń pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Nie używaj Slide Rackera, jeśli wydaje się uszkodzony lub nie pasuje prawidłowo.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne podczas korzystania z broni.
- Unikaj używania Slide Rackera w mokrych lub śliskich warunkach, aby zapobiec utracie chwytu.
- Jeśli doświadczasz trudności w cyklowaniu zamka, nie wymuszaj go. Sprawdź prawidłową instalację i funkcjonalność.
- Używaj wyłącznie z modelami Glock 42; nie próbuj używać z innymi modelami lub markami.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że masz czysty obszar strzelecki przed użyciem broni.
- Jeśli jesteś nowy w obsłudze broni, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą przed użyciem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Rozładuj swoją broń:** Upewnij się, że Twój Glock 42 jest całkowicie rozładowany.
2. **Usuń płytkę zatrzymującą iglicę:** Używając odpowiednich narzędzi, ostrożnie usuń istniejącą płytkę zatrzymującą iglicę z broni.
3. **Zainstaluj GSR03 Slide Racker:** Wyreguluj GSR03 Slide Racker w otworze instalacyjnym i naciśnij go na miejsce, aż kliknie pewnie.
4. **Złóż swoją broń:** Upewnij się, że wszystkie części są poprawnie i bezpiecznie złożone.
5. **Sprawdź funkcjonalność:** Cykluj zamek, aby upewnić się, że Slide Racker działa prawidłowo.

Użytkowanie

- Aby cyklować zamek, użyj kciuka, aby zaangażować ząbkowane skrzydełka Slide Rackera.
- Jeśli używasz jednej ręki, naciśnij Slide Rackera na pas, kaburę lub piętę, aby uzyskać pewny chwyt.
- Ćwicz używanie Slide Rackera w bezpiecznym środowisku, aż poczujesz się komfortowo z jego obsługą.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj Slide Rackera zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj Slide Rackera w regularnych odpadkach domowych.

- Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wsparcia dotyczącego Vickers Tactical Slide Racker, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu.

Zakończenie

Vickers Tactical Slide Racker to cenny dodatek do Twojego Glocka 42, zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia strzeleckiego przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa. Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz efektywnie i odpowiedzialnie korzystać z Slide Rackera. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i poszukaj profesjonalnej pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Vickers Tactical Slide Racker Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Vickers Tactical Slide Rackerin Glock 42:lle. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi toimivuutta ja varmistamaan turvallisuus käytön aikana. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää Slide Rackeria turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että kaikkia aseita käsitellään huolellisesti ja kunnioituksella.
- Kohteile jokaista asetta kuin se olisi ladattu.
- Pidä ase aina turvallisessa suunnassa.
- Ennen asennusta tai käyttöä, varmista, että ase on tyhjennetty.
- Säilytä Slide Racker ja ase turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti Slide Rackerin ja aseesi kunto kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä Slide Rackeria, jos se vaikuttaa vaurioituneelta tai ei sovi kunnolla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina asianmukaisia silmäsuojia aseita käyttäessäsi.
- Vältä Slide Rackerin käyttöä kosteissa tai liukkaissa olosuhteissa, jotta ote ei lipsu.
- Jos sinulla on vaikeuksia liu'uttaa liukusäätimen, älä pakota sitä. Tarkista asennuksen ja toiminnan oikeellisuus.
- Käytä vain Glock 42 malleissa; älä yritä käyttää sitä muihin malleihin tai merkkeihin.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että sinulla on selkeä ampumaalue ennen aseesi käyttöä.
- Jos olet uusi aseiden käyttäjä, hae ohjeita pätevältä ammattilaiselta ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Tyhjennä Aseesi:** Varmista, että Glock 42 on täysin tyhjennetty.
2. **Poista Iskijän Pidätyslaatta:** Käytä sopivia työkaluja ja poista varovasti nykyinen iskijän pidätyslaatta aseestasi.
3. **Asenna GSR03 Slide Racker:** Kohdista GSR03 Slide Racker asennusaukkoon ja paina se paikalleen, kunnes se napsahtaa turvallisesti.
4. **Kokoa Aseesi Uudelleen:** Varmista, että kaikki osat on koottu oikein ja turvallisesti.
5. **Testaa Toiminta:** Liu'uta liukusäätimen läpi varmistaaksesi, että Slide Racker toimii oikein.

Käyttö

- Liu'uta liukusäätimen käyttöön, käytä peukaloasi Slide Rackerin uritettuihin siipiin.
- Jos käytät vain yhtä kättä, paina Slide Rackeria vyötäsi, koteloasi tai kantapäättäsi vasten saadaksesi tukevan otteen.
- Harjoittele Slide Rackerin käyttöä turvallisessa ympäristössä, kunnes tunnet itsesi mukavaksi sen toiminnassa.

Hävitysohjeet

- Hävitä Slide Racker paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä Slide Rackeria tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea Vickers Tactical Slide Rackerin suhteen, viittaattehan tuotepakkauksessa annettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Yhteenveto

Vickers Tactical Slide Racker on arvokas lisävaruste Glock 42:lle, joka on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi samalla kun varmistaa turvallisuuden. Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit käyttää Slide Rackeria tehokkaasti ja vastuullisesti. Aina ensisijaisena turvallisuus ja hae ammattilaisapua tarvittaessa.

Vickers Tactical Slide Racker

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Vickers Tactical Slide Racker för din Glock 42. Denna produkt är utformad för att förbättra funktionaliteten hos ditt vapen samtidigt som den säkerställer säker användning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder Slide Racker på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla skjutvapen hanteras med omsorg och respekt.
- Behandla alltid varje skjutvapen som om det är laddat.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning.
- Kontrollera att vapnet är oladdat innan installation eller användning.
- Förvara Slide Racker och ditt vapen på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet Slide Racker och ditt vapen för tecken på slitage eller skada.
- Använd inte Slide Racker om den verkar skadad eller inte passar ordentligt.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Bär alltid lämplig ögonskydd när du använder ditt vapen.
- Undvik att använda Slide Racker i blöta eller hala förhållanden för att förhindra förlust av grepp.
- Om du upplever svårigheter med att cykla skenan, försök inte att tvinga det. Kontrollera installation och funktionalitet.
- Använd endast med Glock 42modeller; försök inte att använda med andra modeller eller märken.
- Var medveten om din omgivning och se till att du har ett klart skjutområde innan du använder ditt vapen.
- Om du är ny på skjutvapen, sök instruktioner från en kvalificerad professionell innan användning.

Instruktioner för Installation och Användning

Installation

1. **Ladda ur ditt vapen:** Se till att din Glock 42 är helt oladdad.
2. **Ta bort retentionplattan för strikern:** Använd lämpliga verktyg för att försiktigt ta bort den befintliga retentionplattan för strikern från ditt vapen.
3. **Installera GSR03 Slide Racker:** Rikta in GSR03 Slide Racker med installationsspåret och tryck den på plats tills den klickar ordentligt.
4. **Montera ihop ditt vapen:** Se till att alla delar är korrekt och säkert monterade.
5. **Testa funktionalitet:** Cykla skenan för att säkerställa att Slide Racker fungerar korrekt.

Användning

- För att cykla skenan, använd din tumme för att engagera de serraterade vingarna på Slide Racker.
- Om du använder en hand, tryck Slide Racker mot ditt bälte, hölster eller häl för ett fast grepp.
- Öva på att använda Slide Racker i en säker miljö tills du är bekväm med dess drift.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort Slide Racker i enlighet med lokala förordningar.
- Kasta inte Slide Racker i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller stöd angående Vickers Tactical Slide Racker, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer produktförpackningen.

Slutsats

Vickers Tactical Slide Racker är ett värdefullt tillbehör för din Glock 42, utformat för att förbättra din skytteupplevelse samtidigt som säkerheten prioriteras. Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du använda Slide Racker effektivt och ansvarsfullt. Prioritera alltid säkerhet och sök professionell hjälp om det behövs.

Bezpečnostní pokyny pro Vickers Tactical Slide Racker

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Vickers Tactical Slide Racker pro váš Glock 42. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil funkčnost vaší zbraně a zajistil bezpečnost během používání. Před použitím si pečlivě přečtete tuto příručku k bezpečnosti, abyste porozuměli, jak bezpečně a efektivně používat Slide Racker.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby se se všemi střelnými zbraněmi zacházelo s péčí a respektem.
- Vždy zacházejte s každou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte zbraň vždy namířenou bezpečným směrem.
- Před instalací nebo použitím se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Ukládejte Slide Racker a vaši zbraň na bezpečné místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte Slide Racker a vaši zbraň na známky opotřebení nebo poškození.
- Nepoužívejte Slide Racker, pokud se zdá být poškozený nebo nepasuje správně.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste vhodnou ochranu očí při používání vaší zbraně.
- Vyhněte se používání Slide Rackery za mokrých nebo klzkých podmínek, abyste zabránili ztrátě úchopu.
- Pokud máte potíže s cyklováním závěru, nepoužívejte sílu. Zkontrolujte správnou instalaci a funkčnost.
- Používejte pouze s modely Glock 42; nepokoušejte se používat s jinými modely nebo značkami.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že máte jasnou střeleckou plochu před použitím vaší zbraně.
- Pokud jste noví ve střelných zbraních, vyhledejte instrukce od kvalifikovaného odborníka před použitím.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Vybijte svou zbraň:** Ujistěte se, že váš Glock 42 je zcela vybitý.
2. **Odstraňte záchytnou desku úderníku:** Pomocí vhodných nástrojů opatrně odstraňte stávající záchytnou desku úderníku z vaší zbraně.
3. **Nainstalujte GSR03 Slide Racker:** Zarovnejte GSR03 Slide Racker s instalačním slotem a stiskněte ho na místo, dokud nezaklapne bezpečně.
4. **Znovu sestavte svou zbraň:** Ujistěte se, že všechny části jsou správně a bezpečně znovu sestaveny.
5. **Otestujte funkčnost:** Cyklujte závěr, abyste se ujistili, že Slide Racker funguje správně.

Používání

- Pro cyklování závěru použijte palec k aktivaci vroubkovaných křídel Slide Rackery.
- Pokud používáte jednu ruku, stiskněte Slide Racker proti opasku, pouzdru nebo patě pro pevný úchop.
- Procvičujte používání Slide Rackery v bezpečném prostředí, dokud si nebudete jisti jeho ovládním.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se Slide Rackery v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte Slide Racker do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřad pro nakládání s odpady pro pokyny k řádné likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se Vickers Tactical Slide Rackeru se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené v balení vašeho produktu.

Závěr

Vickers Tactical Slide Racker je cenným doplňkem pro váš Glock 42, navrženým k vylepšení vašeho střeleckého zážitku a zajištění bezpečnosti. Dodržováním těchto pokynů a instrukcí můžete Slide Racker používat efektivně a odpovědně. Vždy upřednostňujte bezpečnost a vyhledejte profesionální pomoc, pokud je to potřeba.