

MULTITASKER TWIST - MULTI-TASKER TWIST-BLACK

Fits In Your Pocket - A Tool Set For In-The-Field Gun Repairs & Tweaks

The ultra-compact MultiTasker Twist fits in your pocket like a pen and packs a bunch of critical maintenance/adjustment tools for your "modern sporting rifle" and other guns. It's built around a versatile 1/4" hex driver socket for the 10 bits that come with the Twist: 3/16" & 3/32" slotted, No. 1 Phillips, T10 & 15 Torx, and 3/16", 9/64", 1/8", 7/64" & 3/32" hex. (Bits are stored in the included rubber carrier strip.) You also get a 3/32" pin punch, a radial carbon scraper, heavy duty brass dental pick, an Aimpoint red dot sight turret adjuster, M16A2 style FSP adjustment tool, and a pocket clip that doubles as a light-duty slotted screwdriver. Built to last, too - housing of machined 6061 T6 aluminum, with a durable Type III military-style hardcoat anodized finish.



Attributes

- Name: MULTI-TASKER TWIST-BLACK
- Manufacturer: MULTI-TASKER
- Product no.: 100018606
- Mfr. No.: 88711
- Color: Black
- Delivery weight: 0.136kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MULTITASKER TWIST Sicherheitsanleitung](#)
- [English: MULTITASKER TWIST Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad MULTITASKER TWIST](#)
- [Français: Guide de Sécurité MULTITASKER TWIST](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il MULTITASKER TWIST](#)
- [Norsk: MULTITASKER TWIST Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa MULTITASKER TWIST](#)
- [Suomi: MULTITASKER TWIST Turvaohjeet](#)
- [Svenska: MULTITASKER TWIST Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: MULTITASKER TWIST Bezpečnostní pokyny](#)

MULTITASKER TWIST Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den MULTITASKER TWIST entschieden hast. Dieses ultrakompakte Multiwerkzeug wurde für die Wartung und Anpassung moderner Sportgewehre und anderer Waffen entwickelt. Um deine Sicherheit und die optimale Leistung des MULTITASKER TWIST zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den MULTITASKER TWIST immer wie vorgesehen und befolge die Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass es sich in gutem Zustand befindet.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du das Werkzeug verwendest.
- Bewahre das Werkzeug an einem sicheren Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Schneidkanten:** Der MULTITASKER TWIST enthält Werkzeuge mit scharfen Kanten. Gehe vorsichtig damit um, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
- **Stiftstempel:** Verwende den 3/32" Stiftstempel vorsichtig und stelle sicher, dass er für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Kohlenstoffschaber:** Achte beim Einsatz des radialen Kohlenstoffschabers darauf, den richtigen Druck auszuüben, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- **Schraubendreherfunktion:** Der Taschenclip fungiert als leichter Schlitzschraubendreher. Verwende ihn nur an geeigneten Schrauben, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
- **HexTreiber:** Stelle sicher, dass die Bits beim Einsatz des HexTreibers sicher befestigt sind, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Überprüfe das Werkzeug:

- Überprüfe vor der Verwendung, ob alle Komponenten vorhanden und in gutem Zustand sind.
- Stelle sicher, dass die Bits sicher im Gummiträger aufbewahrt sind.

2. Verwendung des HexTreibers:

- Wähle das geeignete Bit für deine Anwendung aus.
- Setze das Bit in die 1/4" SechskantTreiberbuchse ein, bis es einrastet.
- Verwende den HexTreiber, um Schrauben nach Bedarf anzuziehen oder zu lockern.

3. Verwendung des Stiftstempels:

- Richte den Stiftstempel auf den Stift aus, den du entfernen möchtest.
- Übe gleichmäßigen Druck aus, bis der Stift gelöst ist.

4. Verwendung des Kohlenstoffschabers:

- Halte den Schaber in einem Winkel gegen die zu reinigende Fläche.
- Übe sanften Druck aus, um Kohlenstoffablagerungen zu entfernen.

5. Verwendung der Schraubendreherfunktion:

- Verwende den Taschenclip als Schraubendreher an geeigneten Schrauben.
- Achte darauf, dass du das richtige Drehmoment anwendest, um das Schraubenkopf nicht zu beschädigen.

6. Aufbewahrung:

- Reinige den MULTITASKER TWIST nach der Benutzung, um Rückstände zu entfernen.
- Lagere das Werkzeug an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den MULTITASKER TWIST gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Werkzeug nicht im Haushaltsmüll. Informiere dich über lokale Recyclingprogramme, die Metallwerkzeuge akzeptieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des MULTITASKER TWIST besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere den Kundenservice für Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des MULTITASKER TWIST gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit auf die Sicherheit!

MULTITASKER TWIST Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MULTITASKER TWIST. This ultracompact multitool is designed for maintenance and adjustment of modern sporting rifles and other firearms. To ensure your safety and the optimal performance of the MULTITASKER TWIST, please read the following safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the MULTITASKER TWIST as intended, following the manufacturer's instructions.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool before each use to ensure it is in good working condition.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) when using the tool, such as safety glasses and gloves.
- Store the tool in a safe place when not in use to prevent accidents.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Sharp Edges:** The MULTITASKER TWIST includes tools with sharp edges. Handle with care to avoid cuts or injuries.
- **Pin Punch:** Use the 3/32" pin punch carefully, ensuring it is used for its intended purpose to prevent injury.
- **Carbon Scraper:** When using the radial carbon scraper, ensure that you are applying the correct pressure to avoid slipping.
- **Screwdriver Function:** The pocket clip functions as a lightduty slotted screwdriver. Ensure you are using it on appropriate screws to avoid damage or injury.
- **Hex Driver Use:** When using the hex driver, ensure that the bits are securely attached to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Inspect the Tool:

- Before use, check that all components are present and in good condition.
- Ensure that the bits are securely stored in the rubber carrier strip.

2. Using the Hex Driver:

- Select the appropriate bit for your application.
- Insert the bit into the 1/4" hex driver socket until it clicks into place.
- Use the hex driver to tighten or loosen screws as needed.

3. Using the Pin Punch:

- Align the pin punch with the pin you wish to remove.
- Apply steady pressure until the pin is dislodged.

4. Using the Carbon Scraper:

- Hold the scraper at an angle against the surface to be cleaned.
- Apply gentle pressure to remove carbon deposits.

5. Using the Screwdriver Function:

- Use the pocket clip as a screwdriver on suitable screws.
- Ensure that you are applying the correct torque to avoid stripping the screw head.

6. Storage:

- After use, clean the MULTITASKER TWIST to remove any debris.
- Store the tool in a dry place, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the MULTITASKER TWIST in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the tool in household waste. Check for local recycling programs that accept metal tools.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the MULTITASKER TWIST, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the MULTITASKER TWIST. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad MULTITASKER TWIST

Introducción

Gracias por elegir el MULTITASKER TWIST. Esta multiherramienta ultracompacta está diseñada para el mantenimiento y ajuste de rifles deportivos modernos y otras armas de fuego. Para garantizar tu seguridad y el rendimiento óptimo del MULTITASKER TWIST, lee atentamente las siguientes instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el MULTITASKER TWIST según lo previsto, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso para asegurarte de que esté en buenas condiciones de funcionamiento.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado al usar la herramienta, como gafas de seguridad y guantes.
- Almacena la herramienta en un lugar seguro cuando no la estés usando para prevenir accidentes.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Bordes Afilados:** El MULTITASKER TWIST incluye herramientas con bordes afilados. Maneja con cuidado para evitar cortes o lesiones.
- **Punzón:** Usa el punzón de 3/32" con cuidado, asegurándote de que se utilice para su propósito previsto para prevenir lesiones.
- **Raspador de Carbono:** Al usar el raspador radial de carbono, asegúrate de aplicar la presión correcta para evitar que se deslice.
- **Función de Destornillador:** El clip para el bolsillo funciona como un destornillador ranurado de uso ligero. Asegúrate de usarlo en tornillos apropiados para evitar daños o lesiones.
- **Uso del Controlador Hexagonal:** Al usar el controlador hexagonal, asegúrate de que los bits estén bien sujetos para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Inspecciona la Herramienta:

- Antes de usar, verifica que todos los componentes estén presentes y en buenas condiciones.
- Asegúrate de que los bits estén almacenados de forma segura en la tira de goma.

2. Uso del Controlador Hexagonal:

- Selecciona el bit adecuado para tu aplicación.
- Inserta el bit en el zócalo del controlador hexagonal de 1/4" hasta que haga clic en su lugar.
- Usa el controlador hexagonal para apretar o aflojar tornillos según sea necesario.

3. Uso del Punzón:

- Alinea el punzón con el pasador que deseas quitar.
- Aplica presión constante hasta que el pasador se desplace.

4. Uso del Raspador de Carbono:

- Sostén el raspador en un ángulo contra la superficie a limpiar.
- Aplica presión suave para eliminar los depósitos de carbono.

5. Uso de la Función de Destornillador:

- Usa el clip para el bolsillo como destornillador en tornillos adecuados.
- Asegúrate de aplicar el torque correcto para evitar dañar la cabeza del tornillo.

6. Almacenamiento:

- Después de usar, limpia el MULTITASKER TWIST para eliminar cualquier residuo.
- Almacena la herramienta en un lugar seco, alejado de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el MULTITASKER TWIST de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica. Consulta los programas de reciclaje locales que acepten herramientas de metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o inquietudes relacionadas con el MULTITASKER TWIST, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al usar el MULTITASKER TWIST. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité MULTITASKER TWIST

Introduction

Merci d'avoir choisi le MULTITASKER TWIST. Cet outil multifonction ultracompact est conçu pour l'entretien et l'ajustement des fusils de sport modernes et d'autres armes à feu. Pour garantir ta sécurité et le bon fonctionnement du MULTITASKER TWIST, lis attentivement les instructions de sécurité suivantes.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours le MULTITASKER TWIST comme prévu, en suivant les instructions du fabricant.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte l'outil avant chaque utilisation pour t'assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.
- Utilise un équipement de protection individuelle approprié (EPI) lors de l'utilisation de l'outil, comme des lunettes de sécurité et des gants.
- Range l'outil dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter les accidents.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Bords Tranchants** : Le MULTITASKER TWIST comprend des outils avec des bords tranchants. Manipuleles avec soin pour éviter les coupures ou les blessures.
- **Poinçon à Goupille** : Utilise le poinçon à goupille de 3/32" avec précaution, en t'assurant qu'il est utilisé à des fins appropriées pour éviter les blessures.
- **Grattoir en Carbone** : Lors de l'utilisation du grattoir radial en carbone, veille à appliquer la pression correcte pour éviter de glisser.
- **Fonction Tournevis** : Le clip de poche sert également de tournevis fendu léger. Assuretoi de l'utiliser sur des vis appropriées pour éviter d'endommager l'outil ou de te blesser.
- **Utilisation du Driver Hexagonal** : Lorsque tu utilises le driver hexagonal, assuretoi que les embouts sont bien fixés pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Inspecter l'Outil :

- Avant utilisation, vérifie que tous les composants sont présents et en bon état.
- Assuretoi que les embouts sont correctement rangés dans la bande en caoutchouc.

2. Utiliser le Driver Hexagonal :

- Sélectionne l'embout approprié pour ton application.
- Insère l'embout dans la douille hexagonale de 1/4" jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Utilise le driver hexagonal pour serrer ou desserrer les vis selon les besoins.

3. Utiliser le Poinçon à Goupille :

- Aligne le poinçon à goupille avec le goupille que tu souhaites retirer.
- Applique une pression constante jusqu'à ce que la goupille soit délogée.

4. Utiliser le Grattoir en Carbone :

- Tiens le grattoir à un angle contre la surface à nettoyer.
- Applique une pression douce pour enlever les dépôts de carbone.

5. Utiliser la Fonction Tournevis :

- Utilise le clip de poche comme un tournevis sur des vis appropriées.
- Assure-toi d'appliquer le couple correct pour éviter de déformer la tête de la vis.

6. Stockage :

- Après utilisation, nettoie le MULTITASKER TWIST pour enlever tout débris.
- Range l'outil dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du MULTITASKER TWIST conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas l'outil dans les déchets ménagers. Vérifie les programmes de recyclage locaux qui acceptent les outils en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du MULTITASKER TWIST, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du MULTITASKER TWIST. Merci de prêter attention à la sécurité !

Istruzioni di Sicurezza per il MULTITASKER TWIST

Introduzione

Grazie per aver scelto il MULTITASKER TWIST. Questo multitool ultracompatto è progettato per la manutenzione e la regolazione di modern sporting rifles e altre armi. Per garantire la tua sicurezza e le prestazioni ottimali del MULTITASKER TWIST, ti preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Usa sempre il MULTITASKER TWIST come previsto, seguendo le istruzioni del produttore.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona lo strumento prima di ogni utilizzo per assicurarti che sia in buone condizioni di funzionamento.
- Utilizza l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato quando utilizzi lo strumento, come occhiali di sicurezza e guanti.
- Conserva lo strumento in un luogo sicuro quando non è in uso per prevenire incidenti.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Bordi Affilati:** Il MULTITASKER TWIST include strumenti con bordi affilati. Maneggia con cura per evitare tagli o infortuni.
- **Punzone:** Usa il punzone da 3/32" con attenzione, assicurandoti che venga utilizzato per il suo scopo previsto per prevenire infortuni.
- **Raschietto in Carbonio:** Quando utilizzi il raschietto radiale in carbonio, assicurati di applicare la pressione corretta per evitare scivolamenti.
- **Funzione Cacciavite:** La clip da tasca funge da cacciavite a taglio leggero. Assicurati di utilizzarlo su viti appropriate per evitare danni o infortuni.
- **Uso del Cacciavite Esagonale:** Quando utilizzi il cacciavite esagonale, assicurati che i bit siano fissati in modo sicuro per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Ispeziona lo Strumento:

- Prima dell'uso, controlla che tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni.
- Assicurati che i bit siano conservati in modo sicuro nella striscia di gomma.

2. Utilizzo del Cacciavite Esagonale:

- Seleziona il bit appropriato per la tua applicazione.
- Inserisci il bit nella presa del cacciavite esagonale da 1/4" fino a quando non scatta in posizione.
- Usa il cacciavite esagonale per stringere o allentare le viti secondo necessità.

3. Utilizzo del Punzone:

- Allinea il punzone con il perno che desideri rimuovere.
- Applica una pressione costante fino a quando il perno non viene dislocato.

4. Utilizzo del Raschietto in Carbonio:

- Tieni il raschietto ad un angolo contro la superficie da pulire.
- Applica una leggera pressione per rimuovere i depositi di carbonio.

5. Utilizzo della Funzione Cacciavite:

- Usa la clip da tasca come cacciavite su viti adatte.
- Assicurati di applicare la coppia corretta per evitare di danneggiare la testa della vite.

6. Conservazione:

- Dopo l'uso, pulisci il MULTITASKER TWIST per rimuovere eventuali detriti.
- Conserva lo strumento in un luogo asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il MULTITASKER TWIST secondo le normative locali.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti domestici. Controlla i programmi di riciclaggio locali che accettano strumenti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del MULTITASKER TWIST, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del MULTITASKER TWIST. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

MULTITASKER TWIST Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte MULTITASKER TWIST. Dette ultrakompakte multitool er designet for vedlikehold og justering av moderne sportrifler og andre våpen. For å sikre din sikkerhet og optimal ytelse av MULTITASKER TWIST, vennligst les følgende sikkerhetsinstruksjoner nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid MULTITASKER TWIST som tiltenkt, i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser verktøyet før hver bruk for å sikre at det er i god stand.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) når du bruker verktøyet, som sikkerhetsbriller og hansker.
- Oppbevar verktøyet på et sikkert sted når det ikke er i bruk for å forhindre ulykker.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- **Skarpe kanter:** MULTITASKER TWIST inneholder verktøy med skarpe kanter. Håndter med forsiktighet for å unngå kutt eller skader.
- **Pin Punch:** Bruk 3/32" pin punch med forsiktighet, og sørg for at det brukes til sitt tiltenkte formål for å forhindre skade.
- **Karbon skraper:** Når du bruker den radiale karbon skraperen, sørg for at du påfører riktig trykk for å unngå at den glipper.
- **Skrutrekkefunksjon:** Lommeklippet fungerer som en lett skrue med spalte. Sørg for at du bruker den på passende skruer for å unngå skade.
- **Hexdriver bruk:** Når du bruker hexdriveren, sørg for at bitene er sikkert festet for å unngå ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Inspiser verktøyet:

- Før bruk, sjekk at alle komponenter er til stede og i god stand.
- Sørg for at bitene er sikkert oppbevart i gummibåndet.

2. Bruk hexdriveren:

- Velg den passende biten for din anvendelse.
- Sett biten inn i 1/4" hexdriver socket til den klikker på plass.
- Bruk hexdriveren til å stramme eller løsne skruer etter behov.

3. Bruk pin punch:

- Juster pin punch med pinnen du ønsker å fjerne.
- Påfør jevnt trykk til pinnen er løsnet.

4. Bruk karbon skraper:

- Hold skraperen i en vinkel mot overflaten som skal rengjøres.
- Påfør forsiktig trykk for å fjerne karbonavsetninger.

5. Bruk skrutrekkefunksjonen:

- Bruk lommeklippet som en skrutrekker på passende skruer.

- Sørg for at du påfører riktig dreiemoment for å unngå å strippe skruehodet.

6. Oppbevaring:

- Etter bruk, rengjør MULTITASKER TWIST for å fjerne eventuelle rester.
- Oppbevar verktøyet på et tørt sted, borte fra fuktighet og ekstreme temperaturer.

Avfallsinstruksjoner

- Kasts MULTITASKER TWIST i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast verktøyet i husholdningsavfall. Sjekk for lokale resirkuleringsprogrammer som aksepterer metallverktøy.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller bekymringer angående MULTITASKER TWIST, vennligst referer til produsentens nettsted eller kontakt deres kundeservice for hjelp.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse mens du bruker MULTITASKER TWIST. Takk for at du tar hensyn til sikkerheten!

Instrukcja Bezpieczeństwa MULTITASKER TWIST

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MULTITASKER TWIST. Ten ultrakompaktowy multitool został zaprojektowany do konserwacji i regulacji nowoczesnej broni sportowej oraz innych broni. Aby zapewnić bezpieczeństwo oraz optymalną wydajność MULTITASKER TWIST, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj MULTITASKER TWIST zgodnie z zamierzeniem, przestrzegając instrukcji producenta.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź narzędzie przed każdym użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE) podczas korzystania z narzędzia, takiego jak okulary ochronne i rękawice.
- Przechowuj narzędzie w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używane, aby zapobiec wypadkom.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności

- **Ostre Krawędzie:** MULTITASKER TWIST zawiera narzędzia z ostrymi krawędziami. Obsługuj je ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń lub obrażeń.
- **Przebijak do Pinów:** Używaj przebijaka 3/32" ostrożnie, upewniając się, że jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zapobiec obrażeniom.
- **Skrobak Węglowy:** Podczas korzystania z radialnego skrobaka węglowego upewnij się, że stosujesz odpowiednią siłę, aby uniknąć poślizgu.
- **Funkcja Śrubokręta:** Klips kieszeniowy pełni funkcję lekkiego śrubokręta szczelinowego. Upewnij się, że używasz go na odpowiednich śrubach, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń.
- **Użycie Napędu Hex:** Podczas korzystania z napędu hex upewnij się, że końcówki są odpowiednio przymocowane, aby uniknąć wypadków.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Sprawdzenie Narzędzia:

- Przed użyciem sprawdź, czy wszystkie komponenty są obecne i w dobrym stanie.
- Upewnij się, że końcówki są prawidłowo przechowywane w gumowym pasku.

2. Używanie Napędu Hex:

- Wybierz odpowiednią końcówkę do swojego zastosowania.
- Włóż końcówkę do gniazda napędu hex 1/4" aż usłyszysz kliknięcie.
- Użyj napędu hex, aby dokręcić lub poluzować śruby w razie potrzeby.

3. Używanie Przebijaka do Pinów:

- Wyrównaj przebijak z pinem, który chcesz usunąć.
- Stosuj stały nacisk, aż pin zostanie usunięty.

4. Używanie Skrobaka Węglowego:

- Trzymaj skrobak pod kątem w stosunku do powierzchni, którą chcesz oczyścić.
- Stosuj delikatny nacisk, aby usunąć osady węgla.

5. Używanie Funkcji Śrubokręta:

- Użyj klipsa kieszeniowego jako śrubokręta na odpowiednich śrubach.
- Upewnij się, że stosujesz odpowiedni moment obrotowy, aby uniknąć uszkodzenia łba śruby.

6. Przechowywanie:

- Po użyciu oczyść MULTITASKER TWIST, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj MULTITASKER TWIST zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj narzędzia do odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingowe, które akceptują metalowe narzędzia.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z MULTITASKER TWIST, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z MULTITASKER TWIST. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo!

MULTITASKER TWIST Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MULTITASKER TWISTin. Tämä ultrakompakti monitoimityökalu on suunniteltu modernien urheiluaseiden ja muiden aseiden huoltoon ja säätämiseen. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja MULTITASKER TWISTin optimaalisen toiminnan, lue seuraavat turvallisuusohjeet huolellisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käytä MULTITASKER TWISTia aina tarkoituksenmukaisesti, noudattaen valmistajan ohjeita.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä toimintakunnossa.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE) työkalua käyttäessäsi, kuten suojalaseja ja hanskoja.
- Säilytä työkalu turallisessa paikassa, kun et käytä sitä, onnettomuuksien estämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Terävät Reunat:** MULTITASKER TWIST sisältää työkaluja, joissa on teräviä reunoja. Käsittele varovasti välttääksesi viiltoja tai vammoja.
- **Pin Punch:** Käytä 3/32" pin punchia huolellisesti, varmistaen, että sitä käytetään sen tarkoitetulla tavalla vammojen estämiseksi.
- **Hiilikraappi:** Käytä säteittäistä hiilikraappia varoen varmistaen, että käytät oikeaa painetta liukastumisen välttämiseksi.
- **Ruuvimeisselin Toiminto:** Taskuklipsi toimii kevyenä urascrowdriverina. Varmista, että käytät sitä sopivissa ruuveissa vahingon tai vamman estämiseksi.
- **Hexvetotyökalun Käyttö:** Kun käytät hexvetotyökalua, varmista, että bitit ovat tukevasti kiinni onnettomuuksien välttämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Tarkista Työkalu:

- Tarkista ennen käyttöä, että kaikki osat ovat paikallaan ja hyvässä kunnossa.
- Varmista, että bitit on säilytetty kumikannattimessa turvallisesti.

2. Hexvetotyökalun Käyttö:

- Valitse sovelluksellesi sopiva bitti.
- Aseta bitti 1/4" hexvetotyökalun liitäntään, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Käytä hexvetotyökalua ruuvien tiukentamiseen tai löysäämiseen tarpeen mukaan.

3. Pin Punchin Käyttö:

- Kohdista pin punch haluamasi pinnan kanssa.
- Kohdista tasainen paine, kunnes pin on irrotettu.

4. Hiilikraapin Käyttö:

- Pidä kraappia kulmassa puhdistettavan pinnan vastaan.
- Käytä kevyttä painetta poistaaksesi hiilijäämiä.

5. Ruuvimeisselin Toiminnon Käyttö:

- Käytä taskuklipsiä ruuvimeisselinä sopivissa ruuveissa.
- Varmista, että käytät oikeaa vääntöä ruuvien pään vahingoittamisen välttämiseksi.

6. Säilytys:

- Puhdista MULTITASKER TWIST käytön jälkeen poistaaksesi kaikki roskat.
- Säilytä työkalu kuivassa paikassa, poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävitysohjeet

- Hävitä MULTITASKER TWIST paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä työkalua kotitalousjätteiden mukana. Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat, jotka hyväksyvät metallityökalut.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia liittyen MULTITASKER TWISTiin, ota yhteyttä valmistajan verkkosivuille tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen MULTITASKER TWISTin käytössä. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen!

MULTITASKER TWIST Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt MULTITASKER TWIST. Detta ultrakompakta multiverktyg är utformat för underhåll och justering av moderna sportgevär och andra vapen. För att säkerställa din säkerhet och optimal prestanda av MULTITASKER TWIST, vänligen läs följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid MULTITASKER TWIST som avsett och följ tillverkarens instruktioner.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera verktyget före varje användning för att säkerställa att det är i gott skick.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) när du använder verktyget, såsom skyddsglasögon och handskar.
- Förvara verktyget på en säker plats när det inte används för att förhindra olyckor.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder vid Användning

- **Vassa Kanter:** MULTITASKER TWIST inkluderar verktyg med vassa kanter. Hantera med försiktighet för att undvika skärsår eller skador.
- **Stiftstans:** Använd 3/32" stiftstansen noggrant och se till att den används för sitt avsedda syfte för att förhindra skada.
- **Kolfiberskrapa:** När du använder den radiala kolfiberskrapan, se till att du applicerar rätt tryck för att undvika att den glider.
- **Skruvmejselfunktion:** Fickklämman fungerar som en lätt spårskruvmejsel. Se till att du använder den på lämpliga skruvar för att undvika skador eller skador.
- **Hexdrivrutinen:** När du använder hexdrivrutinen, se till att bitarna är ordentligt fästa för att undvika olyckor.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Inspektera Verktyget:

- Kontrollera att alla komponenter är närvarande och i gott skick före användning.
- Se till att bitarna är säkert förvarade i den gummibandstripsen.

2. Använda Hexdrivrutinen:

- Välj den lämpliga biten för din tillämpning.
- Sätt in biten i 1/4" hexdrivningssockeln tills den klickar på plats.
- Använd hexdrivrutinen för att dra åt eller lossa skruvar efter behov.

3. Använda Stiftstansen:

- Rikta stiftstansen mot det stift du vill ta bort.
- Applicera jämnt tryck tills stiftet lossas.

4. Använda Kolfiberskrapan:

- Håll skrapan i en vinkel mot ytan som ska rengöras.
- Applicera lätt tryck för att ta bort kolavlagringar.

5. Använda Skruvmejselfunktionen:

- Använd fickklämman som en skruvmejsel på lämpliga skruvar.
- Se till att du applicerar rätt vridmoment för att undvika att skruvhuvudet stripas.

6. Förvaring:

- Efter användning, rengör MULTITASKER TWIST för att ta bort skräp.
- Förvara verktyget på en torr plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera MULTITASKER TWIST i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte verktyget i hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsprogram som accepterar metallverktyg.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För frågor eller bekymmer angående säkerheten för MULTITASKER TWIST, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse vid användning av MULTITASKER TWIST. Tack för att du uppmärksammar säkerheten!

MULTITASKER TWIST Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MULTITASKER TWIST. Tento ultrakompaktní multitool je navržen pro údržbu a úpravy moderních sportovních pušek a dalších zbraní. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a optimální výkon MULTITASKER TWIST, pečlivě si prosím přečtete následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte MULTITASKER TWIST podle zamýšleného použití a v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroj, zda je v dobrém pracovním stavu.
- Při používání nástroje používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Ukládejte nástroj na bezpečné místo, když není používán, aby se předešlo nehodám.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Ostré hrany:** MULTITASKER TWIST obsahuje nástroje s ostrými hranami. Zacházejte s nimi opatrně, abyste se vyhnuli řezným ranám nebo zraněním.
- **Pin Punch:** Používejte 3/32" pin punch opatrně a ujistěte se, že je používán k zamýšlenému účelu, aby nedošlo k úrazu.
- **Karbonový škrabák:** Při používání radiálního karbonového škrabáku se ujistěte, že vyvíjíte správný tlak, abyste se vyhnuli sklouznutí.
- **Funkce šroubováku:** Klip na kapsu funguje jako lehký drážkovaný šroubovák. Ujistěte se, že jej používáte na vhodné šrouby, abyste se vyhnuli poškození nebo zranění.
- **Použití hex ovladače:** Při používání hex ovladače se ujistěte, že jsou bity bezpečně připojeny, abyste předešli nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Zkontrolujte nástroj:

- Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti přítomny a v dobrém stavu.
- Ujistěte se, že jsou bity bezpečně uloženy v gumovém nosiči.

2. Použití hex ovladače:

- Vyberte vhodný bit pro vaši aplikaci.
- Vložte bit do 1/4" hex ovladače, dokud nezapadne na místo.
- Použijte hex ovladač k utažení nebo uvolnění šroubů podle potřeby.

3. Použití pin punch:

- Zarovnejte pin punch s pinem, který chcete odstranit.
- Aplikujte stálý tlak, dokud není pin uvolněn.

4. Použití karbonového škrabáku:

- Držte škrabák pod úhlem proti čistěnému povrchu.
- Aplikujte jemný tlak k odstranění karbonových usazenin.

5. Použití funkce šroubováku:

- Použijte klip na kapsu jako šroubovák na vhodné šrouby.
- Ujistěte se, že aplikujete správný točivý moment, abyste se vyhnuli poškození hlavy šroubu.

6. Údržba:

- Po použití vyčistěte MULTITASKER TWIST, abyste odstranili jakékoliv nečistoty.
- Ukládejte nástroj na suchém místě, daleko od vlhkosti a extrémních teplot.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte MULTITASKER TWIST v souladu s místními předpisy.
- Neličte nástroj do domácího odpadu. Zkontrolujte místní recyklační programy, které přijímají kovové nástroje.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti MULTITASKER TWIST se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání MULTITASKER TWIST. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!