

V1 SLIDE PLATE FOR GLOCK® - STRIKE INDUSTRIES V1 SLIDE PLATE, BLACK

The Strike Industries Slide Cover Plate for GLOCK is perfect for those who are looking for an aesthetic and functional upgrade to their GLOCK pistols. The SI Slide Cover Plate for GLOCK allows for tool-less disassembly of the firing pin and extractor using a (patent-pending) push-button design for greater ease of maintenance. Machined from aircraft grade aluminum and anodized, the SI Slide Cover Plate is significantly more durable than the factory plastic slide plate. Package Includes: 1X Slide Plate for GLOCK 1X Slide Cover Plate Button
Features: Push-button design (Patent Pending) Tool less disassembly of GLOCK slide Fits GLOCK models 17-39 NOT FOR G42/43



Attributes

- Name: STRIKE INDUSTRIES V1 SLIDE PLATE, BLACK
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 100023199
- Mfr. No.:
- Make: Glock
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 708747545036

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: V1 SLIDE PLATE FÜR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES V1 SLIDE PLATE, SCHWARZ Sicherheitsanleitung](#)
- [English: V1 SLIDE PLATE FOR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES V1 SLIDE PLATE, BLACK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la PLACA DE CORREDERA V1 PARA GLOCK® DE STRIKE INDUSTRIES, NEGRO](#)
- [Français: V1 SLIDE PLATE POUR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES V1 SLIDE PLATE, NOIR Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: V1 SLIDE PLATE FOR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES V1 SLIDE PLATE, BLACK Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: V1 SLIDE PLATE FOR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES V1 SLIDE PLATE, BLACK Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: V1 SLIDE PLATE FOR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES V1 SLIDE PLATE, BLACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: V1 SLIDE PLATE FOR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES V1 SLIDE PLATE, BLACK Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: V1 SLIDE PLATE FOR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES V1 SLIDE PLATE, BLACK Bezpečnostní pokyny](#)

V1 SLIDE PLATE FÜR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES

V1 SLIDE PLATE, SCHWARZ Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du die V1 Slide Plate für GLOCK® von Strike Industries gekauft hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität und Ästhetik deiner GLOCKPistole zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Sicherheitsrichtlinien, Vorsichtsmaßnahmen, Installationsanweisungen und Entsorgungsinformationen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Slide Plate installierst oder handhabst.
- Befolge immer die gängigen Sicherheitspraktiken für Feuerwaffen, einschließlich der Beibehaltung der Mündung in eine sichere Richtung.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du mit Feuerwaffen umgehst.
- Dieses Produkt ist nur für erwachsene Benutzer gedacht. Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig die Slide Plate auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Bei Beschädigung die Nutzung sofort einstellen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Produkt den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Die Slide Plate ist für GLOCKModelle 1739 ausgelegt. Sie ist NICHT kompatibel mit GLOCKModellen G42 und G43.
- Verwende das Produkt nur wie vorgesehen. Modifiziere oder verändere die Slide Plate in keiner Weise.
- Stelle sicher, dass der Slide Cover Plate Button reibungslos funktioniert, bevor du das Produkt verwendest.
- Vermeide es, die Slide Plate extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien auszusetzen, da dies ihre Integrität beeinträchtigen könnte.
- Stelle immer sicher, dass die Slide Plate sicher installiert ist, bevor du deine Feuerwaffe benutzt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Besorge dir, falls erforderlich, die notwendigen Werkzeuge (z. B. einen kleinen Schraubendreher, falls nötig für die erste Demontage).

2. Entfernen der vorhandenen Slide Plate:

- Finde die vorhandene Schieberplatte an deiner GLOCK.
- Drücke vorsichtig mit deinem Finger oder einem kleinen Werkzeug auf die vorhandene Slide Plate, um sie zu lösen. Sei vorsichtig mit dem Schlagbolzen und dem Auszieher.

3. Installation der V1 Slide Plate:

- Richte die V1 Slide Plate mit der Schlittenbaugruppe aus.

- Drücke die Slide Plate fest an ihren Platz, bis sie sicher einrastet.
- Teste den Slide Cover Plate Button, um sicherzustellen, dass er korrekt für die werkzeuglose Demontage funktioniert.

4. Abschlussprüfung:

- Überprüfe, ob die Slide Plate sicher befestigt ist und keine Lücken aufweist.
- Baue gegebenenfalls andere Teile der Feuerwaffe wieder zusammen.

Nutzungsanweisungen

- Um den Schlagbolzen und den Auszieher zu demontieren, drücke den Slide Cover Plate Button und folge dem StandardDemontageverfahren für dein GLOCKModell.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für dein spezifisches GLOCKModell, wenn du mit deiner Feuerwaffe umgehst und sie wartest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Slide Plate beschädigt oder nicht mehr benötigt wird, stelle sicher, dass sie sicher entsorgt wird, um eine versehentliche Nutzung zu verhindern.
- Ziehe in Betracht, Materialien, wo möglich, zu recyceln, und befolge die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der V1 Slide Plate für GLOCK® besuche bitte die Website des Herstellers oder die Kundenserviceressourcen.

Danke, dass du die V1 Slide Plate für GLOCK® von Strike Industries gewählt hast. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten. Gehe immer verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen um und halte dich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften.

V1 SLIDE PLATE FOR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES

V1 SLIDE PLATE, BLACK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the V1 Slide Plate for GLOCK® by Strike Industries. This product is designed to enhance the functionality and aesthetics of your GLOCK pistol. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully. It outlines essential safety guidelines, precautions, installation instructions, and disposal information.

General Safety Guidelines

- Ensure that your firearm is unloaded before installing or handling the Slide Plate.
- Always follow standard firearm safety practices, including keeping the muzzle pointed in a safe direction.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when handling firearms.
- This product is intended for adult users only. Keep out of reach of children.
- Regularly inspect the Slide Plate for any signs of wear or damage. If damaged, discontinue use immediately.
- Report any unsafe conditions or incidents involving this product to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- The Slide Plate is designed for GLOCK models 1739. It is NOT compatible with GLOCK models G42 and G43.
- Use only as intended. Do not modify or alter the Slide Plate in any way.
- Ensure that the Slide Cover Plate Button operates smoothly before using the product.
- Avoid exposing the Slide Plate to extreme temperatures or harsh chemicals, which could compromise its integrity.
- Always ensure that the Slide Plate is securely installed before using your firearm.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools if required (e.g., a small flathead screwdriver if needed for initial removal).

2. Removing the Existing Slide Plate:

- Locate the existing slide cover plate on your GLOCK.
- Using your finger or a small tool, gently press the existing slide plate to release it. Be cautious of the firing pin and extractor.

3. Installing the V1 Slide Plate:

- Align the V1 Slide Plate with the slide assembly.
- Firmly press the Slide Plate into place until it clicks securely.
- Test the Slide Cover Plate Button to ensure it functions correctly for toolless disassembly.

4. Final Check:

- Confirm that the Slide Plate is securely attached and that there are no gaps.

- Reassemble any other parts of the firearm as necessary.

Usage Instructions

- To disassemble the firing pin and extractor, press the Slide Cover Plate Button and follow the standard disassembly procedure for your GLOCK model.
- Always follow the manufacturer's instructions for your specific GLOCK model when handling and maintaining your firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the Slide Plate is damaged or no longer needed, ensure it is disposed of safely to prevent accidental use.
- Consider recycling materials where applicable, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the V1 Slide Plate for GLOCK®, please refer to the manufacturer's website or customer support resources.

Thank you for choosing the V1 Slide Plate for GLOCK® by Strike Industries. Your safety and satisfaction are our top priorities. Always handle firearms responsibly and in accordance with all applicable laws and regulations.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la PLACA DE CORREDERA V1 PARA GLOCK® DE STRIKE INDUSTRIES, NEGRO

Introducción

Gracias por adquirir la Placa de Corredera V1 para GLOCK® de Strike Industries. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad y estética de tu pistola GLOCK. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad. Aquí encontrarás pautas de seguridad esenciales, precauciones, instrucciones de instalación e información sobre la disposición del producto.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de instalar o manipular la Placa de Corredera.
- Siempre sigue las prácticas de seguridad estándar para armas de fuego, incluyendo mantener el cañón apuntando en una dirección segura.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un lugar seguro al manipular armas de fuego.
- Este producto está destinado solo para usuarios adultos. Mantén fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona regularmente la Placa de Corredera en busca de signos de desgaste o daño. Si está dañada, deja de usarla de inmediato.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente relacionado con este producto a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- La Placa de Corredera está diseñada para modelos GLOCK 1739. NO es compatible con los modelos GLOCK G42 y G43.
- Úsala solo para el propósito previsto. No modifiques ni alteres la Placa de Corredera de ninguna manera.
- Asegúrate de que el Botón de la Placa de Cubierta de la Corredera funcione sin problemas antes de usar el producto.
- Evita exponer la Placa de Corredera a temperaturas extremas o productos químicos agresivos, que podrían comprometer su integridad.
- Siempre asegúrate de que la Placa de Corredera esté instalada de manera segura antes de usar tu arma de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instrucciones de Instalación

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias si es necesario (por ejemplo, un destornillador plano pequeño si se necesita para la extracción inicial).

2. Retirando la Placa de Corredera Existente:

- Localiza la placa de cubierta de corredera existente en tu GLOCK.
- Usando tu dedo o una herramienta pequeña, presiona suavemente la placa de corredera existente para liberarla. Ten cuidado con el percutor y el extractor.

3. Instalando la Placa de Corredera V1:

- Alinea la Placa de Corredera V1 con el ensamblaje de la corredera.
- Presiona firmemente la Placa de Corredera en su lugar hasta que haga clic de forma segura.
- Prueba el Botón de la Placa de Cubierta de la Corredera para asegurarte de que funcione correctamente para el desensamble sin herramientas.

4. Verificación Final:

- Confirma que la Placa de Corredera esté firmemente sujeta y que no haya espacios.
- Vuelve a ensamblar cualquier otra parte del arma según sea necesario.

Instrucciones de Uso

- Para desensamblar el percutor y el extractor, presiona el Botón de la Placa de Cubierta de la Corredera y sigue el procedimiento de desensamble estándar para tu modelo GLOCK.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para tu modelo específico de GLOCK al manipular y mantener tu arma de fuego.

Instrucciones de Disposición

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la Placa de Corredera está dañada o ya no la necesitas, asegúrate de desecharla de manera segura para prevenir un uso accidental.
- Considera reciclar los materiales donde sea aplicable, siguiendo las pautas de reciclaje locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o preocupación relacionada con la Placa de Corredera V1 para GLOCK®, por favor consulta el sitio web del fabricante o los recursos de soporte al cliente.

Gracias por elegir la Placa de Corredera V1 para GLOCK® de Strike Industries. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. Siempre maneja las armas de fuego de manera responsable y de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables.

V1 SLIDE PLATE POUR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES V1 SLIDE PLATE, NOIR

Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir acheté la V1 Slide Plate pour GLOCK® de Strike Industries. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité et l'esthétique de votre pistolet GLOCK. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité. Il décrit les lignes directrices de sécurité essentielles, les précautions, les instructions d'installation et les informations sur l'élimination.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler la Slide Plate.
- Suivez toujours les pratiques de sécurité standard pour les armes à feu, y compris garder le canon pointé dans une direction sûre.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'être dans un endroit sûr lorsque vous manipulez des armes à feu.
- Ce produit est destiné uniquement aux utilisateurs adultes. Gardez hors de portée des enfants.
- Inspectez régulièrement la Slide Plate pour tout signe d'usure ou de dommage. En cas de dommage, cessez immédiatement l'utilisation.
- Signalez toute condition dangereuse ou incident impliquant ce produit aux autorités appropriées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- La Slide Plate est conçue pour les modèles GLOCK 1739. Elle n'est PAS compatible avec les modèles GLOCK G42 et G43.
- Utilisez uniquement comme prévu. Ne modifiez ni n'altérez la Slide Plate de quelque manière que ce soit.
- Assurez-vous que le bouton de la plaque de couverture de glissière fonctionne correctement avant d'utiliser le produit.
- Évitez d'exposer la Slide Plate à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs, ce qui pourrait compromettre son intégrité.
- Assurez-vous toujours que la Slide Plate est installée en toute sécurité avant d'utiliser votre arme à feu.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Instructions d'Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires si besoin (par exemple, un petit tournevis plat si nécessaire pour le retrait initial).

2. Retrait de la Plaque de Glissière Existante :

- Localisez la plaque de couverture de glissière existante sur votre GLOCK.
- Utilisez votre doigt ou un petit outil pour appuyer doucement sur la plaque de glissière existante pour la libérer. Faites attention au percuteur et à l'extracteur.

3. Installation de la V1 Slide Plate :

- Alignez la V1 Slide Plate avec l'assemblage de la glissière.
- Appuyez fermement sur la Slide Plate jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en toute sécurité.
- Testez le bouton de la plaque de couverture de glissière pour vous assurer qu'il fonctionne correctement pour le démontage sans outil.

4. Vérification Finale :

- Confirmez que la Slide Plate est solidement fixée et qu'il n'y a pas d'écarts.
- Réassemblez toutes les autres parties de l'arme à feu si nécessaire.

Instructions d'Utilisation

- Pour démonter le percuteur et l'extracteur, appuyez sur le bouton de la plaque de couverture de glissière et suivez la procédure de démontage standard pour votre modèle GLOCK.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour votre modèle GLOCK spécifique lors de la manipulation et de l'entretien de votre arme à feu.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Si la Slide Plate est endommagée ou n'est plus nécessaire, assurez-vous de la jeter en toute sécurité pour éviter une utilisation accidentelle.
- Pensez à recycler les matériaux le cas échéant, en suivant les directives locales de recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la V1 Slide Plate pour GLOCK®, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources d'assistance à la clientèle.

Merci d'avoir choisi la V1 Slide Plate pour GLOCK® de Strike Industries. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités. Manipulez toujours les armes à feu de manière responsable et conformément à toutes les lois et réglementations applicables.

V1 SLIDE PLATE FOR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES

V1 SLIDE PLATE, BLACK Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver acquistato la V1 Slide Plate per GLOCK® di Strike Industries. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità e l'estetica della tua pistola GLOCK. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza. Essa delinea linee guida di sicurezza essenziali, precauzioni, istruzioni di installazione e informazioni sullo smaltimento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica prima di installare o maneggiare la Slide Plate.
- Segui sempre le pratiche standard di sicurezza per le armi da fuoco, incluso mantenere la canna puntata in una direzione sicura.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di essere in un ambiente sicuro quando maneggi le armi da fuoco.
- Questo prodotto è destinato solo a utenti adulti. Tieni lontano dalla portata dei bambini.
- Ispeziona regolarmente la Slide Plate per eventuali segni di usura o danni. Se danneggiata, interrompi immediatamente l'uso.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti non sicuri che coinvolgono questo prodotto alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- La Slide Plate è progettata per i modelli GLOCK 1739. Non è compatibile con i modelli GLOCK G42 e G43.
- Utilizzala solo come previsto. Non modificare o alterare la Slide Plate in alcun modo.
- Assicurati che il pulsante della copertura del carrello funzioni senza intoppi prima di utilizzare il prodotto.
- Evita di esporre la Slide Plate a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive, che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Assicurati sempre che la Slide Plate sia installata in modo sicuro prima di utilizzare la tua arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni di Installazione

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari se richiesti (ad esempio, un piccolo cacciavite a testa piatta se necessario per la rimozione iniziale).

2. Rimozione della Slide Plate Esistente:

- Individua la copertura del carrello esistente sulla tua GLOCK.
- Utilizzando il dito o un piccolo attrezzo, premi delicatamente la copertura del carrello esistente per rilasciarla. Fai attenzione al percussore e all'estrattore.

3. Installazione della V1 Slide Plate:

- Allinea la V1 Slide Plate con l'assemblaggio del carrello.

- Premi fermamente la Slide Plate in posizione fino a quando non scatta saldamente.
- Testa il pulsante della copertura del carrello per assicurarti che funzioni correttamente per lo smontaggio senza attrezzi.

4. Controllo Finale:

- Conferma che la Slide Plate sia attaccata in modo sicuro e che non ci siano spazi vuoti.
- Rimonta eventuali altre parti dell'arma da fuoco se necessario.

Istruzioni per l'Uso

- Per smontare il percussore e l'estrattore, premi il pulsante della copertura del carrello e segui la procedura standard di smontaggio per il tuo modello di GLOCK.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per il tuo specifico modello di GLOCK quando maneggi e manutieni la tua arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Se la Slide Plate è danneggiata o non più necessaria, assicurati di smaltirla in modo sicuro per prevenire un uso accidentale.
- Considera il riciclaggio dei materiali dove applicabile, seguendo le linee guida locali sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la V1 Slide Plate per GLOCK®, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse di supporto clienti.

Grazie per aver scelto la V1 Slide Plate per GLOCK® di Strike Industries. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Maneggia sempre le armi da fuoco in modo responsabile e in conformità con tutte le leggi e normative applicabili.

V1 SLIDE PLATE FOR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES

V1 SLIDE PLATE, BLACK Instrukcja

Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup V1 Slide Plate dla GLOCK® od Strike Industries. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić funkcjonalność i estetykę Twojego pistoletu GLOCK. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa. Zawiera ona istotne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, środki ostrożności, instrukcje instalacji oraz informacje dotyczące utylizacji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że Twój pistolet jest rozładowany przed instalacją lub obsługą Slide Plate.
- Zawsze przestrzegaj standardowych zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej, w tym trzymaj lufę skierowaną w bezpiecznym kierunku.
- Bądź świadomy otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas obsługi broni palnej.
- Produkt ten jest przeznaczony tylko dla dorosłych użytkowników. Trzymaj poza zasięgiem dzieci.
- Regularnie sprawdzaj Slide Plate pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia natychmiast zaprzestań użytkowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty związane z tym produktem odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności w Użyciu

- Slide Plate jest zaprojektowany do modeli GLOCK 1739. Nie jest kompatybilny z modelami GLOCK G42 i G43.
- Używaj tylko zgodnie z przeznaczeniem. Nie modyfikuj ani nie zmieniaj Slide Plate w żaden sposób.
- Upewnij się, że przycisk osłony zamka działa płynnie przed użyciem produktu.
- Unikaj narażania Slide Plate na ekstremalne temperatury lub agresywne chemikalia, które mogą osłabić jego integralność.
- Zawsze upewnij się, że Slide Plate jest pewnie zamontowany przed użyciem broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instrukcje Instalacji

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twój pistolet jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz niezbędne narzędzia, jeśli to konieczne (np. mały śrubokręt płaski, jeśli potrzebny do początkowego demontażu).

2. Usunięcie Istniejącej Osłony Zamka:

- Zlokalizuj istniejącą osłonę zamka na swoim GLOCK.
- Używając palca lub małego narzędzia, delikatnie naciśnij istniejącą osłonę zamka, aby ją zwolnić. Zachowaj ostrożność w pobliżu iglicy i wyciągu.

3. Montaż V1 Slide Plate:

- Wyreguluj V1 Slide Plate z zespołem zamka.
- Mocno naciśnij Slide Plate na miejsce, aż kliknie pewnie.
- Przetestuj przycisk osłony zamka, aby upewnić się, że działa poprawnie do demontażu bez narzędzi.

4. Ostateczna Kontrola:

- Potwierdź, że Slide Plate jest pewnie przymocowany i nie ma szczelin.
- Złóż wszelkie inne części broni, jeśli to konieczne.

Instrukcje Użytkowania

- Aby rozmontować iglicę i wyciąg, naciśnij przycisk osłony zamka i postępuj zgodnie z standardową procedurą demontażu dla swojego modelu GLOCK.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących konkretnego modelu GLOCK podczas obsługi i konserwacji swojej broni.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli Slide Plate jest uszkodzony lub nie jest już potrzebny, upewnij się, że jest utylizowany w sposób bezpieczny, aby zapobiec przypadkowemu użyciu.
- Rozważ recykling materiałów, gdzie to możliwe, zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących V1 Slide Plate dla GLOCK®, prosimy o zapoznanie się z zasobami wsparcia klienta producenta.

Dziękujemy za wybór V1 Slide Plate dla GLOCK® od Strike Industries. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi najwyższymi priorytetami. Zawsze obsługuj broń palną odpowiedzialnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

V1 SLIDE PLATE FOR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES

V1 SLIDE PLATE, BLACK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit V1 Slide Plate for GLOCK® Strike Industriesilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan GLOCKpistoolisi toimivuutta ja esteettisyyttä. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvallisuusohje huolellisesti. Se sisältää olennaiset turvallisuusohjeet, varotoimet, asennusohjeet ja hävittämistiedot.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ennen Slide Plate levyn asentamista tai käsittelyä.
- Noudata aina standardeja aseiden turvallisuuskäytäntöjä, mukaan lukien pidä piippu turvallisessa suunnassa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käsitellessäsi aseita.
- Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti Slide Plate levyn kunto ja mahdolliset vauriot. Jos se on vaurioitunut, lopeta käyttö heti.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista, jotka liittyvät tähän tuotteeseen, asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Slide Plate on suunniteltu GLOCKmalleille 1739. Se EI ole yhteensopiva GLOCKmallien G42 ja G43 kanssa.
- Käytä vain tarkoitukseen. Älä muokkaa tai muuta Slide Plate levyä millään tavalla.
- Varmista, että Slide Cover Plate Button toimii sujuvasti ennen tuotteen käyttöä.
- Vältä altistamista Slide Plate levyä äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkailla kemikaaleilla, jotka voivat heikentää sen rakennetta.
- Varmista aina, että Slide Plate on kiinnitetty tukevasti ennen aseiden käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut, jos tarpeen (esim. pieni litteä ruuvimeisseli, jos tarvitaan alkuperäisen poistamiseen).

2. Nykyisen Slide Plate levyn poistaminen:

- Etsi nykyinen slide cover plate GLOCKistasi.
- Käytä sormeasi tai pientä työkalua, paina varovasti nykyistä slide plate levyä vapauttaaksesi sen. Ole varovainen iskupinnan ja poimijan kanssa.

3. V1 Slide Plate levyn asentaminen:

- Kohdista V1 Slide Plate slidekokoonpanoon.
- Paina Slide Plate tiukasti paikalleen, kunnes se napsahtaa turvallisesti.
- Testaa Slide Cover Plate Button varmistaaksesi, että se toimii oikein työkaluttomaan purkamiseen.

4. Lopputarkastus:

- Varmista, että Slide Plate on kiinnitetty tukevasti eikä siinä ole rakoja.
- Kokoa muut aseeseen osat tarvittaessa takaisin.

Käyttöohjeet

- Purkaaksesi iskupinnan ja poimijan, paina Slide Cover Plate Buttonia ja noudata GLOCKmallisi standardia purkamismenettelyä.
- Noudata aina valmistajan ohjeita oman GLOCKmallisi käsittelyssä ja ylläpidossa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan.
- Jos Slide Plate on vaurioitunut tai sitä ei enää tarvita, varmista, että se hävitetään turvallisesti estämään vahingossa tapahtuva käyttö.
- Harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista, noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita V1 Slide Plate for GLOCK®:sta, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakastukiresursseihin.

Kiitos, että valitsit V1 Slide Plate for GLOCK® Strike Industriesilta. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisen tärkeitä. Käsittele aina aseita vastuullisesti ja kaikkien voimassa olevien lakien ja säädösten mukaisesti.

V1 SLIDE PLATE FOR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES

V1 SLIDE PLATE, BLACK

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du har köpt V1 Slide Plate för GLOCK® från Strike Industries. Denna produkt är utformad för att förbättra funktionaliteten och estetik av din GLOCKpistol. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant. Den beskriver viktiga säkerhetsriktlinjer, försiktighetsåtgärder, installationsinstruktioner och avfallsinformation.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att ditt vapen är oladdat innan du installerar eller hanterar Slide Plate.
- Följ alltid standard säkerhetsrutiner för vapen, inklusive att hålla mynningen riktad i en säker riktning.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker miljö när du hanterar vapen.
- Denna produkt är avsedd för vuxna användare endast. Förvara utom räckhåll för barn.
- Inspektera regelbundet Slide Plate för tecken på slitage eller skador. Om den är skadad, sluta använda den omedelbart.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter som involverar denna produkt till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Slide Plate är utformad för GLOCKmodeller 1739. Den är INTE kompatibel med GLOCKmodeller G42 och G43.
- Använd endast enligt avsedd användning. Modifiera eller ändra inte Slide Plate på något sätt.
- Se till att Slide Cover Plate Button fungerar smidigt innan du använder produkten.
- Undvik att utsätta Slide Plate för extrema temperaturer eller starka kemikalier, vilket kan kompromettera dess integritet.
- Se alltid till att Slide Plate är säkert installerad innan du använder ditt vapen.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg om det behövs (t.ex. en liten skruvmejsel om det behövs för initial borttagning).

2. Ta bort den befintliga Slide Plate:

- Lokalisera den befintliga skyddsplattan på din GLOCK.
- Använd ditt finger eller ett litet verktyg för att försiktigt trycka på den befintliga skyddsplattan för att frigöra den. Var försiktig med tändstiftet och utdragaren.

3. Installera V1 Slide Plate:

- Justera V1 Slide Plate med slidens montering.
- Tryck fast Slide Plate på plats tills den klickar säkert.

- Testa Slide Cover Plate Button för att säkerställa att den fungerar korrekt för verktygsfri isärtagning.

4. Slutlig kontroll:

- Bekräfta att Slide Plate är säkert fäst och att det inte finns några luckor.
- Sätt ihop eventuella andra delar av vapnet som behövs.

Användningsinstruktioner

- För att demontera tändstiftet och utdragaren, tryck på Slide Cover Plate Button och följ standard isärtagning procedur för din GLOCKmodell.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för din specifika GLOCKmodell när du hanterar och underhåller ditt vapen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler.
- Om Slide Plate är skadad eller inte längre behövs, se till att den kasseras säkert för att förhindra oavsiktlig användning.
- Överväg att återvinna material där det är tillämpligt, enligt lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående V1 Slide Plate för GLOCK®, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser.

Tack för att du valde V1 Slide Plate för GLOCK® från Strike Industries. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Hantera alltid vapen ansvarsfullt och i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar.

V1 SLIDE PLATE FOR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES

V1 SLIDE PLATE, BLACK Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili V1 Slide Plate pro GLOCK® od společnosti Strike Industries. Tento produkt je navržen tak, aby vylepšil funkčnost a estetiku vaší pistole GLOCK. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, pečlivě si přečtěte tuto bezpečnostní příručku. Obsahuje základní bezpečnostní pokyny, opatření, pokyny k instalaci a informace o likvidaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před instalací nebo manipulací s krytkou závěru se ujistěte, že je vaše střelná zbraň vybitá.
- Vždy dodržujte standardní bezpečnostní praktiky při manipulaci se střelnými zbraněmi, včetně udržování hlavně v bezpečném směru.
- Budte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Tento produkt je určen pouze pro dospělé uživatele. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte krytku závěru na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. Pokud je poškozena, okamžitě přestaňte používat.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty týkající se tohoto produktu příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Krytky závěru je navržena pro modely GLOCK 1739. NENÍ kompatibilní s modely GLOCK G42 a G43.
- Používejte pouze podle určení. Neměňte ani neupravujte krytku závěru žádným způsobem.
- Ujistěte se, že tlačítko krytky závěru funguje hladce před použitím produktu.
- Vyvarujte se vystavení krytky závěru extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím, které by mohly ohrozit její integritu.
- Vždy se ujistěte, že je krytky závěru bezpečně nainstalována před použitím vaší střelné zbraně.

Pokyny k instalaci a použití

Pokyny k instalaci

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše střelná zbraň vybitá a míří do bezpečného směru.
- Připravte si potřebné nástroje, pokud jsou potřeba (např. malý plochý šroubovák, pokud je třeba pro počáteční odstranění).

2. Odstranění stávající krytky závěru:

- Najděte stávající krytku závěru na svém GLOCKu.
- Pomocí prstu nebo malého nástroje jemně stlačte stávající krytku závěru, aby se uvolnila. Buďte opatrní na úderník a vyhazovač.

3. Instalace V1 Slide Plate:

- Zarovnejte V1 Slide Plate se sestavou závěru.
- Pevně stlačte krytku závěru na místo, dokud nezaklapne bezpečně.
- Otestujte tlačítko krytky závěru, abyste se ujistili, že správně funguje pro beznástrojové rozebrání.

4. Konečná kontrola:

- Potvrďte, že je krytka závěru bezpečně připevněna a že nejsou žádné mezery.
- Znovu sestavte jakékoli další části střelné zbraně podle potřeby.

Pokyny pro používání

- Pro demontáž úderníku a vyhazovače stiskněte tlačítko krytky závěru a postupujte podle standardního postupu demontáže pro váš model GLOCK.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro váš konkrétní model GLOCK při manipulaci a údržbě vaší střelné zbraně.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Pokud je krytka závěru poškozena nebo již není potřebná, zajistěte, aby byla bezpečně zlikvidována, aby se předešlo náhodnému použití.
- Zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné, podle místních pokynů na recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se V1 Slide Plate pro GLOCK® se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznické podpory.

Děkujeme, že jste si vybrali V1 Slide Plate pro GLOCK® od společnosti Strike Industries. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami. Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi zodpovědně a v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.