

"VICTORY" TRIGGER FOR RUGER® MKIV - TANDEMKROSS

"VICTORY" TRIGGER FOR RUGER MKIV - SILVER

Drop-In Upgrade For A Straight, Light Trigger Pull

The Tandemkross Victory Trigger for Ruger® MkIV™ is a lightweight, skeletonized, flat-faced trigger that allows the shooter to pull straight back and instantly know if you're pulling too far to the left or right. With its flat faced design, the Tandemkross Victory Trigger encourages shooters to place their finger lower on the trigger, increasing leverage and letting shooters take advantage of lower trigger pull weights.

- Flat faced for better control and feel
- Adjustable for pre-travel and over-travel
- Fits Ruger® MkIV™

Target/Hunter/Competition/Tactical/Standard • Will NOT fit MkIV™ 22/45

- Aluminum trigger available in black or silver

The Tandemkross Victory Trigger comes with pre- and post-travel adjustment screws to allow each shooter to customize their trigger pull. Textured trigger face offers a no-slip grip in any condition.



Attributes

- Name: TANDEMKROSS "VICTORY" TRIGGER FOR RUGER MKIV - SILVER
- Manufacturer: TANDEMKROSS
- Product no.: 100023852
- Mfr. No.:
- Finish: Silver
- Make: Ruger
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 769498484876

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Tandemkross Victory Trigger für Ruger® MkIV™](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Tandemkross Victory Trigger for Ruger® MkIV™](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador Tandemkross Victory para Ruger® MkIV™](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Déclencheur Victory de Tandemkross pour Ruger® MkIV™](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Tandemkross Victory per Ruger® MkIV™](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Tandemkross Victory Trigger for Ruger® MkIV™](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla wyzwalacza Tandemkross Victory dla Ruger® MkIV™](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Tandemkross Victory liipaisimelle Ruger® MkIV™:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tandemkross Victory Trigger för Ruger® MkIV™](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro spoušť Tandemkross Victory pro Ruger® MkIV™](#)

Sicherheitsanleitung für den Tandemkross Victory Trigger für Ruger® MkIV™

Einleitung

Danke, dass du dich für den Tandemkross Victory Trigger für deine Ruger® MkIV™ entschieden hast. Diese Anleitung bietet dir wichtige Sicherheitsinformationen, Nutzungshinweise und Kontaktdaten für Unterstützung. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen ist.
- Halte deinen Finger vom Abzug fern, bis du bereit bist, zu schießen.
- Achte darauf, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Bewahre den Trigger und jede Feuerwaffe sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass es einen sicheren Rückhalt für deine Schießaktivitäten gibt.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Updates zu Produktrückrufen über die EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Altersbeschränkungen:** Dieses Produkt ist für Personen ab 18 Jahren gedacht. Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern.
- **Installation:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Trigger installierst. Folge den Installationsanweisungen sorgfältig, um eine falsche Einrichtung zu vermeiden.
- **Einstellung:** Nimm Anpassungen an den Vorweg und Nachwegschrauben nur vor, wenn die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- **Testen:** Teste nach der Installation die Funktion des Abzugs in einer sicheren Umgebung, bevor du die Feuerwaffe in einer echten Schießsituation verwendest.
- **Wartung:** Überprüfe regelmäßig den Trigger auf Abnutzung oder Beschädigungen. Wenn Probleme festgestellt werden, stelle die Nutzung ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Entladen der Feuerwaffe:** Stelle sicher, dass die Ruger® MkIV™ vollständig entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst. Entferne das Magazin und überprüfe die Kammer.
2. **Entfernen des alten Abzugs:** Folge den Anweisungen des Herstellers, um den vorhandenen Abzug sicher von der Feuerwaffe zu entfernen.
3. **Installation des Victory Triggers:**
 - Richte den Tandemkross Victory Trigger mit dem Abzugsgehäuse aus.
 - Befestige den Trigger sicher gemäß den Richtlinien des Herstellers.
4. **Einstellung des Abzugs:**
 - Verwende die bereitgestellten Einstellschrauben, um Vorweg und Nachweg nach deinen Wünschen einzustellen. Nimm kleine Anpassungen vor und teste den Abzugsweg nach jeder Änderung.
5. **Testen des Abzugs:**
 - Ziehe den Abzug mehrmals, während die Feuerwaffe noch entladen ist, um sicherzustellen, dass er korrekt funktioniert. Überprüfe auf abnormalen Widerstand oder Versagen des Rücksetzens.
6. **Endkontrolle:** Wenn du mit der Funktion des Abzugs zufrieden bist, führe eine abschließende Inspektion durch, um sicherzustellen, dass alle Komponenten sicher an ihrem Platz sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn der Trigger irreparabel beschädigt wird, konsultiere die lokalen Abfallmanagementrichtlinien für die Entsorgung von Feuerwaffenkomponenten.
- Werfe ihn nicht im regulären Haushaltsmüll weg. Suche gegebenenfalls nach speziellen Einrichtungen für gefährliche Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für zusätzliche Unterstützung oder Anfragen bezüglich des Tandemkross Victory Triggers besuche bitte die offizielle TandemkrossWebsite oder die Kundenservicestellen. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast, um die effizienteste Unterstützung zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du dazu beitragen, deine Sicherheit und die Sicherheit der Menschen um dich herum beim Gebrauch des Tandemkross Victory Triggers für deine Ruger® MkIV™ zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsanweisungen.

Safety Instruction Guide for the Tandemkross Victory Trigger for Ruger® MkIV™

Introduction

Thank you for choosing the Tandemkross Victory Trigger for your Ruger® MkIV™ firearm. This guide is designed to provide you with essential safety information, usage instructions, and contact details for support. Please read this guide thoroughly to ensure safe and effective use of your product.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Store the trigger and any firearm securely and out of reach of children.
- Be aware of your surroundings and make sure there is a safe backstop for your shooting activities.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for updates on product recalls via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restrictions:** This product is intended for use by individuals 18 years of age and older. Keep out of reach of children.
- **Installation:** Ensure the firearm is unloaded before installing the trigger. Follow the installation instructions carefully to avoid improper setup.
- **Adjustment:** Make adjustments to pretravel and overtravel screws only when the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- **Testing:** After installation, test the trigger function in a safe environment before using the firearm in a live shooting scenario.
- **Maintenance:** Regularly inspect the trigger for wear or damage. If any issues are found, discontinue use and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. **Unloading the Firearm:** Before beginning installation, ensure that the Ruger® MkIV™ is completely unloaded. Remove the magazine and check the chamber.
2. **Removing the Old Trigger:** Follow the manufacturer's instructions to safely remove the existing trigger from the firearm.
3. **Installing the Victory Trigger:**
 - Align the Tandemkross Victory Trigger with the trigger housing.
 - Securely fasten the trigger in place according to the manufacturer's guidelines.
4. **Adjusting the Trigger:**
 - Use the provided adjustment screws to set pretravel and overtravel to your preference. Make small adjustments and test the trigger pull after each change.
5. **Testing the Trigger:**
 - With the firearm still unloaded, pull the trigger multiple times to ensure it functions correctly. Check for any abnormal resistance or failure to reset.
6. **Final Check:** Once satisfied with the trigger function, perform a final inspection to ensure all components are securely in place.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the trigger becomes damaged beyond repair, consult local waste management guidelines for the disposal of firearm components.
- Do not throw away in regular household waste. Seek out designated hazardous waste facilities if necessary.

Contact Information for Further Support

For additional support or inquiries regarding the Tandemkross Victory Trigger, please refer to the official Tandemkross website or customer service channels. Ensure you have your product details handy for the most efficient assistance.

By following these guidelines, you can help ensure your safety and the safety of those around you while using the Tandemkross Victory Trigger for your Ruger® MkIV™ firearm. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador Tandemkross Victory para Ruger® MkIV™

Introducción

Gracias por elegir el Disparador Victory de Tandemkross para tu arma Ruger® MkIV™. Esta guía está diseñada para proporcionarte información esencial sobre seguridad, instrucciones de uso y detalles de contacto para soporte. Por favor, lee esta guía detenidamente para asegurar un uso seguro y efectivo de tu producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma como si estuviera cargada.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Almacena el disparador y cualquier arma de forma segura y fuera del alcance de los niños.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que hay un respaldo seguro para tus actividades de tiro.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Revisa regularmente las actualizaciones sobre retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Restricciones de Edad:** Este producto está destinado a ser utilizado por personas de 18 años o más. Mantén fuera del alcance de los niños.
- **Instalación:** Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar el disparador. Sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar una configuración incorrecta.
- **Ajuste:** Realiza ajustes a los tornillos de predesplazamiento y sobredesplazamiento solo cuando el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- **Prueba:** Después de la instalación, prueba la función del disparador en un entorno seguro antes de usar el arma en un escenario de tiro en vivo.
- **Mantenimiento:** Inspecciona regularmente el disparador en busca de desgaste o daños. Si encuentras algún problema, interrumpe su uso y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Descargar el Arma:** Antes de comenzar la instalación, asegúrate de que el Ruger® MkIV™ esté completamente descargado. Retira el cargador y verifica la recámara.
2. **Retirar el Disparador Antiguo:** Sigue las instrucciones del fabricante para retirar de manera segura el disparador existente del arma.
3. **Instalando el Disparador Victory:**
 - Alinea el Disparador Victory de Tandemkross con la carcasa del disparador.
 - Asegura el disparador en su lugar según las pautas del fabricante.
4. **Ajustando el Disparador:**
 - Usa los tornillos de ajuste proporcionados para establecer el predesplazamiento y sobredesplazamiento a tu preferencia. Haz ajustes pequeños y prueba el tirón del disparador después de cada cambio.
5. **Probando el Disparador:**
 - Con el arma aún descargada, tira del disparador varias veces para asegurarte de que funcione correctamente. Verifica si hay alguna resistencia anormal o falla en el reinicio.
6. **Revisión Final:** Una vez que estés satisfecho con la función del disparador, realiza una inspección final para asegurarte de que todos los componentes estén asegurados en su lugar.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el disparador se daña más allá de la reparación, consulta las pautas de gestión de residuos locales para la eliminación de componentes de armas de fuego.
- No lo tires a la basura doméstica regular. Busca instalaciones de desechos peligrosos designadas si es necesario.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para soporte adicional o consultas sobre el Disparador Victory de Tandemkross, por favor consulta el sitio web oficial de Tandemkross o los canales de servicio al cliente. Asegúrate de tener a mano los detalles de tu producto para obtener la asistencia más eficiente.

Al seguir estas directrices, puedes ayudar a garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean mientras usas el Disparador Victory de Tandemkross para tu arma Ruger® MkIV™. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Déclencheur Victory de Tandemkross pour Ruger® MkIV™

Introduction

Merci d'avoir choisi le Déclencheur Victory de Tandemkross pour ton arme à feu Ruger® MkIV™. Ce guide est conçu pour te fournir des informations essentielles sur la sécurité, des instructions d'utilisation, et des détails de contact pour le support. Merci de lire ce guide attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton produit.

Directives Générales de Sécurité

- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde ton doigt hors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Assure-toi que l'arme est toujours pointée dans une direction sûre.
- Range le déclencheur et toute arme à feu en sécurité et hors de portée des enfants.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi qu'il y a un bon backstop pour tes activités de tir.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Restrictions d'âge** : Ce produit est destiné aux personnes de 18 ans et plus. Garde-le hors de portée des enfants.
- **Installation** : Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant d'installer le déclencheur. Suis attentivement les instructions d'installation pour éviter une configuration incorrecte.
- **Réglage** : Fais des ajustements aux vis de prédéplacement et de surdéplacement uniquement lorsque l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- **Test** : Après l'installation, teste la fonction du déclencheur dans un environnement sûr avant d'utiliser l'arme à feu dans un scénario de tir réel.
- **Entretien** : Inspecte régulièrement le déclencheur pour détecter l'usure ou des dommages. Si des problèmes sont détectés, cesse d'utiliser le produit et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Déchargement de l'Arme** : Avant de commencer l'installation, assure-toi que le Ruger® MkIV™ est complètement déchargé. Retire le chargeur et vérifie la chambre.
2. **Retrait de l'Ancien Déclencheur** : Suis les instructions du fabricant pour retirer en toute sécurité l'ancien déclencheur de l'arme à feu.
3. **Installation du Déclencheur Victory** :
 - Aligne le Déclencheur Victory de Tandemkross avec le boîtier de la détente.
 - Fixe solidement le déclencheur en suivant les directives du fabricant.
4. **Réglage du Déclencheur** :
 - Utilise les vis de réglage fournies pour définir le prédéplacement et le surdéplacement selon tes préférences. Fais de petits ajustements et teste la pression de la détente après chaque changement.
5. **Test du Déclencheur** :
 - Avec l'arme toujours déchargée, tire sur la détente plusieurs fois pour t'assurer qu'elle fonctionne correctement. Vérifie s'il y a une résistance anormale ou un échec à se réinitialiser.
6. **Vérification Finale** : Une fois satisfait de la fonction de la détente, effectue une dernière inspection pour t'assurer que tous les composants sont bien en place et sécurisés.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout matériel d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le déclencheur devient endommagé au-delà de la réparation, consulte les directives locales de gestion des déchets pour l'élimination des composants d'armes à feu.
- Ne jette pas dans les déchets ménagers ordinaires. Recherche des installations de déchets dangereux désignées si nécessaire.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour un support supplémentaire ou des questions concernant le Déclencheur Victory de Tandemkross, consulte le site web officiel de Tandemkross ou les canaux de service client. Assure-toi d'avoir les détails de ton produit à portée de main pour une assistance plus efficace.

En suivant ces directives, tu peux aider à garantir ta sécurité et celle des personnes autour de toi lors de l'utilisation du Déclencheur Victory pour ton arme à feu Ruger® MkIV™. Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Tandemkross Victory per Ruger® MkIV™

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto Victory di Tandemkross per la tua arma da fuoco Ruger® MkIV™. Questa guida è progettata per fornirti informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni per l'uso e dettagli di contatto per il supporto. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva il grilletto e qualsiasi arma da fuoco in modo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che ci sia un adeguato backstop per le tue attività di tiro.
- Riporta eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami dei prodotti tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Limitazioni di Età:** Questo prodotto è destinato all'uso da parte di persone di 18 anni e oltre. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **Installazione:** Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare il grilletto. Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare configurazioni errate.
- **Regolazione:** Effettua le regolazioni delle viti di previaggio e postviaggio solo quando l'arma è scarica e puntata in una direzione sicura.
- **Test:** Dopo l'installazione, testa il funzionamento del grilletto in un ambiente sicuro prima di utilizzare l'arma in uno scenario di tiro dal vivo.
- **Manutenzione:** Ispeziona regolarmente il grilletto per usura o danni. Se vengono riscontrati problemi, interrompi l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Scaricare l'Arma:** Prima di iniziare l'installazione, assicurati che la Ruger® MkIV™ sia completamente scarica. Rimuovi il caricatore e controlla la camera.
2. **Rimuovere il Grilletto Vecchio:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere in sicurezza il grilletto esistente dall'arma da fuoco.
3. **Installare il Grilletto Victory:**
 - Allinea il Grilletto Victory di Tandemkross con l'alloggiamento del grilletto.
 - Fissa saldamente il grilletto in posizione secondo le linee guida del produttore.
4. **Regolare il Grilletto:**
 - Usa le viti di regolazione fornite per impostare il previaggio e il postviaggio secondo le tue preferenze. Effettua piccole regolazioni e testa il grilletto dopo ogni cambiamento.
5. **Testare il Grilletto:**
 - Con l'arma ancora scarica, tira il grilletto più volte per assicurarti che funzioni correttamente. Controlla eventuali resistenze anomale o mancanza di ripristino.
6. **Controllo Finale:** Una volta soddisfatto del funzionamento del grilletto, esegui un'ispezione finale per assicurarti che tutti i componenti siano saldamente in posizione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se il grilletto diventa danneggiato oltre la riparazione, consulta le linee guida locali per lo smaltimento dei componenti delle armi da fuoco.
- Non gettare nei rifiuti domestici normali. Cerca strutture designate per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, se necessario.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore supporto o domande riguardanti il Grilletto Victory di Tandemkross, ti invitiamo a consultare il sito ufficiale di Tandemkross o i canali di servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per ricevere assistenza nel modo più efficiente possibile.

Seguendo queste linee guida, puoi contribuire a garantire la tua sicurezza e quella di chi ti circonda durante l'uso del Grilletto Victory di Tandemkross per la tua arma da fuoco Ruger® MkIV™. Ti ringraziamo per l'attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Tandemkross Victory Trigger for Ruger® MkIV™

Introduksjon

Takk for at du valgte Tandemkross Victory Trigger for din Ruger® MkIV™ skytevåpen. Denne guiden er designet for å gi deg viktig sikkerhetsinformasjon, bruksanvisninger og kontaktinformasjon for support. Vennligst les denne guiden grundig for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet ditt.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid skytevåpenet som om det er ladd.
- Hold fingeren borte fra avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Sørg for at skytevåpenet alltid er rettet i en sikker retning.
- Oppbevar avtrekkeren og eventuelle skytevåpen sikkert og utilgjengelig for barn.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det er et sikkert bakhold for skyteaktiviteter.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til de aktuelle myndighetene.
- Sjekk regelmessig for oppdateringer om produkttilbakekall via EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Aldersbegrensninger:** Dette produktet er beregnet for bruk av personer som er 18 år eller eldre. Hold det utilgjengelig for barn.
- **Installasjon:** Sørg for at skytevåpenet er uladd før du installerer avtrekkeren. Følg installasjonsinstruksjonene nøye for å unngå feiloppsett.
- **Justering:** Gjør justeringer av pretravel og overtravelskruene kun når skytevåpenet er uladd og rettet i en sikker retning.
- **Testing:** Etter installasjon, test avtrekkerens funksjon i et trygt miljø før du bruker skytevåpenet i en live skytesituasjon.
- **Vedlikehold:** Inspiser regelmessig avtrekkeren for slitasje eller skade. Hvis det oppdages problemer, slutt å bruke den og konsulter en kvalifisert gunsmith.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Tømme skytevåpenet:** Før du begynner installasjonen, sørg for at Ruger® MkIV™ er helt uladd. Ta ut magasinet og sjekk kammeret.
2. **Fjerne den gamle avtrekkeren:** Følg produsentens instruksjoner for å fjerne den eksisterende avtrekkeren fra skytevåpenet på en sikker måte.
3. **Installere Victory Trigger:**
 - Juster Tandemkross Victory Trigger med avtrekkerhuset.
 - Fest avtrekkeren sikkert på plass i henhold til produsentens retningslinjer.
4. **Juster avtrekkeren:**
 - Bruk de medfølgende justeringsskruene for å sette pretravel og overtravel etter dine preferanser. Gjør små justeringer og test avtrekkeren etter hver endring.
5. **Teste avtrekkeren:**
 - Med skytevåpenet fortsatt uladd, trekk avtrekkeren flere ganger for å sikre at den fungerer korrekt. Sjekk for unormal motstand eller manglende tilbakestilling.
6. **Siste sjekk:** Når du er fornøyd med avtrekkerens funksjon, utfør en siste inspeksjon for å sikre at alle komponenter er sikkert på plass.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste emballasjematerialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis avtrekkeren blir skadet utover reparasjon, konsulter lokale avfallshåndteringsretningslinjer for avhending av skytevåpenkomponenter.
- Kast den ikke i vanlig husholdningsavfall. Søk etter spesifikke farlig avfallanlegg om nødvendig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere støtte eller forespørsel angående Tandemkross Victory Trigger, vennligst henvis til den offisielle Tandemkrossnettsiden eller kundeservicekanaler. Sørg for at du har produktinformasjonen klar for mest effektiv assistanse.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre din egen sikkerhet og sikkerheten til de rundt deg mens du bruker Tandemkross Victory Trigger for ditt Ruger® MkIV™ skytevåpen. Takk for at du tar hensyn til disse viktige sikkerhetsinstruksjonene.

Instrukcja bezpieczeństwa dla wyzwalacza Tandemkross Victory dla Ruger® MkIV™

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wyzwalacza Tandemkross Victory do Twojej broni Ruger® MkIV™. Niniejsza instrukcja ma na celu dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących bezpieczeństwa, instrukcji użytkowania oraz szczegółów kontaktowych w celu uzyskania wsparcia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń, jakby była naładowana.
- Trzymaj palec z dala od spustu, dopóki nie będziesz gotowy do strzału.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Przechowuj wyzwalacz oraz wszelką broń w sposób bezpieczny i poza zasięgiem dzieci.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że istnieje bezpieczna strefa za sobą podczas strzelania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- **Ograniczenia wiekowe:** Produkt przeznaczony jest do użycia przez osoby w wieku 18 lat i starsze. Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- **Instalacja:** Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zainstalowaniem wyzwalacza. Dokładnie przestrzegaj instrukcji instalacji, aby uniknąć niewłaściwego montażu.
- **Regulacja:** Dokonuj regulacji śrub wstępnego i nadmiernego ruchu tylko wtedy, gdy broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- **Testowanie:** Po instalacji przetestuj funkcję wyzwalacza w bezpiecznym środowisku przed użyciem broni w rzeczywistym scenariuszu strzeleckim.
- **Konserwacja:** Regularnie sprawdzaj wyzwalacz pod kątem zużycia lub uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Rozładowanie broni:** Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że Ruger® MkIV™ jest całkowicie rozładowany. Wyjmij magazynek i sprawdź komorę.
2. **Usunięcie starego wyzwalacza:** Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby bezpiecznie usunąć istniejący wyzwalacz z broni.
3. **Instalacja wyzwalacza Victory:**
 - Dostosuj wyzwalacz Tandemkross Victory do obudowy wyzwalacza.
 - Bezpiecznie zamocuj wyzwalacz zgodnie z wytycznymi producenta.
4. **Regulacja wyzwalacza:**
 - Użyj dostarczonych śrub regulacyjnych, aby ustawić wstępny ruch i nadmierny ruch według własnych preferencji. Dokonuj małych regulacji i testuj ciąg wyzwalacza po każdej zmianie.
5. **Testowanie wyzwalacza:**
 - Przy nadal rozładowanej broni, pociągnij za spust kilka razy, aby upewnić się, że działa poprawnie. Sprawdź, czy nie ma nadmiernego oporu lub braku resetu.
6. **Ostateczna kontrola:** Po zadowoleniu z działania wyzwalacza, przeprowadź ostateczną inspekcję, aby upewnić się, że wszystkie komponenty są prawidłowo zamocowane.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli wyzwalacz ulegnie uszkodzeniu, które uniemożliwia jego naprawę, skonsultuj się z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji komponentów broni.
- Nie wyrzucaj do zwykłych odpadów domowych. W razie potrzeby skorzystaj z wyznaczonych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Aby uzyskać dodatkowe wsparcie lub zapytania dotyczące wyzwalacza Tandemkross Victory, odwiedź oficjalną stronę internetową Tandemkross lub kanały obsługi klienta. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać najbardziej efektywną pomoc.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa sobie i innym podczas korzystania z wyzwalacza Tandemkross Victory do swojej broni Ruger® MkIV™. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym instrukcjom bezpieczeństwa.

Turvallisuusohjeet Tandemkross Victory liipaisimelle Ruger® MkIV™ :lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Tandemkross Victory liipaisimen Ruger® MkIV™ aseeseesi. Tämä opas on suunniteltu tarjoamaan sinulle olennaista turvallisuustietoa, käyttöohjeita ja yhteystietoja tukea varten. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Kohtele aina asetta ikään kuin se olisi ladattu.
- Pidä sormesi liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Säilytä liipaisin ja ase turvallisesti ja lasten ulottumattomissa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ampumistoiminnallesi on turvallinen taustatuki.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Ikärajoitukset:** Tämä tuote on tarkoitettu 18vuotiaille ja sitä vanhemmille henkilöille. Pidä lasten ulottumattomissa.
- **Asennus:** Varmista, että ase on tyhjennetty ennen liipaisimen asentamista. Noudata asennusohjeita huolellisesti väärän asetuksen välttämiseksi.
- **Säätö:** Tee esivetosäätö ja ylivetosäätö vain, kun ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- **Testaus:** Asennuksen jälkeen testaa liipaisimen toiminta turvallisessa ympäristössä ennen aseiden käyttöä liveampumisskenaariossa.
- **Huolto:** Tarkista liipaisin säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Jos ongelmia havaitaan, lopeta käyttö ja ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Aseen tyhjentäminen:** Varmista ennen asennuksen aloittamista, että Ruger® MkIV™ on täysin tyhjennetty. Poista lipas ja tarkista patruunapesä.
2. **Vanhan liipaisimen poistaminen:** Noudata valmistajan ohjeita poistaaksesi olemassa olevan liipaisimen turvallisesti aseesta.
3. **Victoryliipaisimen asentaminen:**
 - Kohdista Tandemkross Victory liipaisin liipaisinsuojaan.
 - Kiinnitä liipaisin paikalleen valmistajan ohjeiden mukaan.
4. **Liipaisimen säätäminen:**
 - Käytä mukana toimitettuja säätöruuveja asettaaksesi esivetosäätö ja ylivetosäätö haluamallesi tasolle. Tee pieniä säätöjä ja testaa liipaisinvetoa jokaisen muutoksen jälkeen.
5. **Liipaisimen testaaminen:**
 - Kun ase on edelleen tyhjennetty, vedä liipaisinta useita kertoja varmistaaksesi, että se toimii oikein. Tarkista, onko epänormaalia vastusta tai palautusongelmia.
6. **Lopullinen tarkastus:** Kun olet tyytyväinen liipaisimen toimintaan, suorita lopullinen tarkastus varmistaaksesi, että kaikki komponentit ovat tukevasti paikallaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Jos liipaisin vaurioituu korjaamattomaksi, ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltomääräyksiin

asekomponenttien hävittämiseksi.

- Älä heitä liipaisinta tavalliseen kotitalousjätteeseen. Etsi tarvittaessa nimettyjä vaarallisten jätteiden käsittelypaikkoja.

Lisätietoja ja tuki

Lisätuen tai kysymysten osalta Tandemkross Victory liipaisimesta, viittaa viralliseen Tandemkrossverkkosivustoon tai asiakaspalvelukanaviin. Varmista, että sinulla on tuotedetailsi käsillä saadaksesi tehokkainta apua.

Noudattamalla näitä ohjeita voit auttaa varmistamaan oman ja ympärilläsi olevien turvallisuuden käyttäessäsi Tandemkross Victory liipaisinta Ruger® MkIV™ aseessasi. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för Tandemkross Victory Trigger för Ruger® MkIV™

Introduktion

Tack för att du valt Tandemkross Victory Trigger för din Ruger® MkIV™. Denna guide är utformad för att ge dig viktig säkerhetsinformation, användningsinstruktioner och kontaktuppgifter för support. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning hela tiden.
- Förvara avtryckaren och eventuella vapen säkert och utom räckhåll för barn.
- Var medveten om din omgivning och se till att det finns en säker bakgrund för dina skjutaktiviteter.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till de behöriga myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Åldersbegränsningar:** Denna produkt är avsedd för användning av individer som är 18 år eller äldre. Håll den utom räckhåll för barn.
- **Installation:** Se till att vapnet är oladdat innan du installerar avtryckaren. Följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika felaktig installation.
- **Justering:** Gör justeringar av fördröjnings och överdröjningsskruvar endast när vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- **Testning:** Efter installationen, testa avtryckarfunktionen i en säker miljö innan du använder vapnet i en skjutning.
- **Underhåll:** Inspektera regelbundet avtryckaren för slitage eller skador. Om några problem upptäcks, avbryt användningen och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. **Oladning av vapnet:** Innan du börjar installationen, se till att Ruger® MkIV™ är helt oladdad. Ta bort magasinet och kontrollera kammaren.
2. **Ta bort den gamla avtryckaren:** Följ tillverkarens anvisningar för att säkert ta bort den befintliga avtryckaren från vapnet.
3. **Installera Victory Trigger:**
 - Justera Tandemkross Victory Trigger med avtryckarhusets position.
 - Fäst avtryckaren ordentligt enligt tillverkarens riktlinjer.
4. **Justera avtryckaren:**
 - Använd de medföljande justeringsskruvarna för att ställa in fördröjning och överdröjning efter dina preferenser. Gör små justeringar och testa avtryckarens dragning efter varje ändring.
5. **Testa avtryckaren:**
 - Med vapnet fortfarande oladdat, dra i avtryckaren flera gånger för att säkerställa att den fungerar korrekt. Kontrollera för eventuell onormal motståndskraft eller brist på återställning.
6. **Slutlig kontroll:** När du är nöjd med avtryckarfunktionen, gör en slutlig inspektion för att säkerställa att alla komponenter är ordentligt på plats.

Avfallsinstruktioner

- Kasta eventuellt förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om avtryckaren blir skadad utöver reparation, konsultera lokala avfallshanteringsriktlinjer för avfall av vapenkomponenter.
- Släng inte i vanligt hushållsavfall. Sök efter särskilda anläggningar för farligt avfall om det behövs.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare support eller frågor angående Tandemkross Victory Trigger, vänligen hänvisa till den officiella Tandemkrosswebbplatsen eller kundtjänstkanaler. Se till att du har dina produktuppgifter till hands för den mest effektiva assistansen.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du hjälpa till att säkerställa din säkerhet och säkerheten för dem runt dig när du använder Tandemkross Victory Trigger för din Ruger® MkIV™. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Bezpečnostní pokyny pro spoušť Tandemkross Victory pro Ruger® MkIV™

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali spoušť Tandemkross Victory pro váš pistol Ruger® MkIV™. Tento průvodce je navržen tak, aby vám poskytl důležité bezpečnostní informace, pokyny k použití a kontaktní údaje pro podporu. Před použitím produktu si prosím důkladně přečtěte tento průvodce, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Zajistěte, aby byla zbraň vždy namířena bezpečným směrem.
- Ukládejte spoušť a jakoukoli zbraň bezpečně a mimo dosah dětí.
- Budte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že máte bezpečné zázemí pro vaše střelecké aktivity.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace o stažení výrobků prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Věkové omezení:** Tento produkt je určen pro osoby starší 18 let. Držte mimo dosah dětí.
- **Instalace:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá, než začnete instalovat spoušť. Důkladně dodržujte pokyny k instalaci, abyste se vyhnuli nesprávnému nastavení.
- **Nastavení:** Provádějte úpravy šroubů pro přední a zadní pohyb pouze tehdy, když je zbraň vybitá a namířena bezpečným směrem.
- **Testování:** Po instalaci otestujte funkci spouště v bezpečném prostředí, než použijete zbraň v reálném střeleckém scénáři.
- **Údržba:** Pravidelně kontrolujte spoušť na opotřebení nebo poškození. Pokud zjistíte jakékoli problémy, přestaňte spoušť používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře.

Pokyny k instalaci a používání

1. **Vybití zbraně:** Před zahájením instalace se ujistěte, že je Ruger® MkIV™ zcela vybitý. Odstraňte zásobník a zkontrolujte komoru.
2. **Odstranění staré spouště:** Postupujte podle pokynů výrobce a bezpečně odstraňte stávající spoušť z zbraně.
3. **Instalace spouště Victory:**
 - Zarovnejte spoušť Tandemkross Victory s pouzdem spouště.
 - Bezpečně upevněte spoušť podle pokynů výrobce.
4. **Nastavení spouště:**
 - Použijte dodané nastavovací šrouby k nastavení předního a zadního pohybu podle vašich preferencí. Provádějte malé úpravy a testujte tah spouště po každé změně.
5. **Testování spouště:**
 - Se zbraní stále vybitou, několikrát stiskněte spoušť, abyste zajistili, že správně funguje. Zkontrolujte, zda nedochází k abnormálnímu odporu nebo selhání resetu.
6. **Konečná kontrola:** Jakmile budete spokojeni s funkcí spouště, proveďte konečnou kontrolu, abyste zajistili, že jsou všechny komponenty bezpečně na svém místě.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud se spoušť poškodí nad rámec opravy, obraťte se na místní předpisy pro likvidaci componentů zbraní.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Pokud je to nutné, vyhledejte určené zařízení pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další podporu nebo dotazy ohledně spouště Tandemkross Victory se prosím obraťte na oficiální webové stránky Tandemkross nebo kanály zákaznického servisu. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro co nejefektivnější pomoc.

Dodržováním těchto pokynů můžete pomoci zajistit svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání spouště Tandemkross Victory pro vaši zbraň Ruger® MkIV™. Děkujeme za pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.