

AR-15/AR 308 HI-SPEED NATIONAL MATCH TRIGGER SET - GEISSELE AUTOMATICS HI-SPEED NATIONAL MATCH 2-STAGE CURVED TRIGGER SET FOR AR-15

User-Adjustable, Adaptable Premium Trigger

Geissele's Hi-Speed National Match AR-15 Trigger combines their exceptional match-grade trigger with their Service Rifle, Designated Marksman Rifle, and Match Rifle Spring sets. Geissele's adjustable Hi-Speed National Match AR-15 Trigger is designed for competition, hunting, and tactical sniper use, where exact trigger pull weight is essential for success. The trigger comes with three spring sets, each applicable to a different type of shooting. The Hi-Speed Service Spring is designed for NRA High Power Service Rifle competition and is approved for use in CMP sanctioned competitions. Easily switch to the Hi-Speed Designated Marksman Rifle spring set for tactical and military shooting where trigger pull weight is not regulated. Hi-Speed Match spring set can be adjusted to low pull weights for enhanced trigger control, letting the shooter wring every ounce of accuracy out of his rifle Service Rifle pull: 3.2-5 lbs. (1st), .5 to 1.5 lbs. (2nd), 4.5 lbs. min. (total) DMR pull: 2.5 to 3.6 lbs. (1st), .5 to 1.5 lbs. (2nd), 3 to 5.1 lbs. (total) Match Rifle pull: 1.5 to 2.5 lbs. (1st), 8 oz. to 14 oz. (2nd), 1.9 to 3.4 lbs. (total) With the Geissele Hi-Speed National Match Trigger in your AR-15, you can easily adjust the triggers first and second stage weight, as well as total pull weight and overtravel to your exact preference.



Attributes

- Name: GEISSELE AUTOMATICS HI-SPEED NATIONAL MATCH 2-STAGE CURVED TRIGGER SET FOR AR-15
- Manufacturer: GEISSELE AUTOMATICS
- Product no.: 100024775
- Mfr. No.: 05-181
- Make: AR-15
- Style: 2-Stage
- Delivery weight: 0.159kg
- UPC: 854014005182

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das Geissele HiSpeed National Match Trigger Set](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Geissele HiSpeed National Match Trigger Set](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conjunto de Gatillo Geissele HiSpeed National Match](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le déclencheur HiSpeed National Match Geissele](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Grilletto HiSpeed National Match Geissele](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Geissele HiSpeed National Match Trigger Set](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Spustowego Geissele HiSpeed National Match](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Geissele HiSpeed National Match liipaisinsetille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Geissele HiSpeed National Match Trigger Set](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Geissele HiSpeed National Match Trigger Set](#)

Sicherheitsanleitung für das Geissele HiSpeed National Match Trigger Set

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das Geissele HiSpeed National Match Trigger Set für dein AR15 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis durch verstellbare Abzugsgewichte für verschiedene Schießanwendungen zu verbessern. Sicherheit hat jedoch oberste Priorität beim Umgang mit Feuerwaffen und deren Komponenten. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere Verwendung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Stelle sicher, dass der Abzug nicht betätigt wird, bis du bereit bist zu schießen.
- Bewahre die Feuerwaffe und die Abzugskomponenten sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern auf.
- Überprüfe regelmäßig den Abzug und die Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und deren Komponenten.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

• Gefahrenidentifikation:

- Unsachgemäße Installation kann zu einem versehentlichen Abzug führen.
- Anpassungen des Abzugsgewichts sollten nur von sachkundigen Personen vorgenommen werden.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Anpassung entladen ist.

• Vermeidung von Gefahren:

- Führe Anpassungen immer in einer kontrollierten Umgebung durch, in der sich niemand in der Schusslinie befindet.
- Verwende geeignete Werkzeuge und befolge die Installationsanweisungen sorgfältig.
- Wenn du dir über Anpassungen oder Installationen unsicher bist, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

• Alters und zielgruppenspezifische Warnungen:

- Dieses Produkt ist für Personen ab 18 Jahren bestimmt.
- Stelle sicher, dass alle Benutzer im Umgang mit Feuerwaffen geschult und sachkundig sind.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

• Installationsanleitung:

1. Stelle sicher, dass das AR15 vollständig entladen ist.
2. Zerlege die Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. Entferne die vorhandene Abzugseinheit.
4. Installiere das Geissele HiSpeed National Match Trigger, indem du das beiliegende Installationshandbuch befolgst.

5. Stelle sicher, dass alle Komponenten sicher befestigt und richtig ausgerichtet sind.

- **Benutzungsanleitung:**

- Nach der Installation kannst du das Abzugsgewicht nach deinen Wünschen mit den bereitgestellten FederSets anpassen.
- Für den Einsatz bei Service Rifle stelle das Abzugsgewicht zwischen 3,2 lbs (1. Stufe) und 0,5 bis 1,5 lbs (2. Stufe) ein.
- Für den Einsatz bei Designated Marksman Rifle stelle das Abzugsgewicht zwischen 2,5 und 3,6 lbs (1. Stufe) sowie 0,5 bis 1,5 lbs (2. Stufe) ein.
- Für den Einsatz bei Match Rifle stelle das Abzugsgewicht zwischen 1,5 und 2,5 lbs (1. Stufe) sowie 8 oz bis 14 oz (2. Stufe) ein.
- Teste den Abzug in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass er korrekt funktioniert, bevor du ihn in einer Schießsituation verwendest.

Entsorgungsanleitung

- Entsorge das Geissele HiSpeed National Match Trigger Set verantwortungsbewusst.
- Halte dich an die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Feuerwaffenkomponenten.
- Wirf das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll weg.
- Wenn du dir über die ordnungsgemäßen Entsorgungsmethoden unsicher bist, kontaktiere die örtlichen Behörden für weitere Informationen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit oder Produktunterstützung konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen autorisierten Händler. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails bereithältst, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem Geissele HiSpeed National Match Trigger Set gewährleisten. Sicherheit und verantwortungsvoller Umgang mit Feuerwaffen sollten immer an erster Stelle stehen.

Safety Instruction Guide for Geissele HiSpeed National Match Trigger Set

Introduction

Thank you for choosing the Geissele HiSpeed National Match Trigger Set for your AR15. This product is designed to enhance your shooting experience by providing adjustable trigger pull weights for various shooting applications. However, safety is paramount when handling firearms and their components. This guide provides essential safety instructions to ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that the trigger is not pulled until you are ready to shoot.
- Store the firearm and trigger components securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and their components.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

• Hazard Identification:

- Improper installation may lead to accidental discharge.
- Adjustments to trigger pull weight should only be made by knowledgeable individuals.
- Ensure that the firearm is unloaded before installation or adjustment.

• Avoiding Hazards:

- Always perform adjustments in a controlled environment where no one is in the line of fire.
- Use appropriate tools and follow the installation instructions carefully.
- If unsure about any adjustments or installations, consult a qualified gunsmith.

• Age and Audience Specific Warnings:

- This product is intended for use by individuals aged 18 years and older.
- Ensure that all users are trained and knowledgeable about firearm safety and operation.

Instructions for Installation and Usage

• Installation Instructions:

1. Ensure that the AR15 is completely unloaded.
2. Disassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.
3. Remove the existing trigger assembly.
4. Install the Geissele HiSpeed National Match Trigger by following the included installation manual.
5. Ensure all components are securely fastened and properly aligned.

• Usage Instructions:

- After installation, adjust the trigger pull weight according to your preference using the provided

spring sets.

- For Service Rifle use, set the pull weight between 3.25 lbs. (1st stage), .5 to 1.5 lbs. (2nd stage).
- For Designated Marksman Rifle use, set the pull weight between 2.5 to 3.6 lbs. (1st stage), .5 to 1.5 lbs. (2nd stage).
- For Match Rifle use, set the pull weight between 1.5 to 2.5 lbs. (1st stage), 8 oz. to 14 oz. (2nd stage).
- Test the trigger in a safe environment to ensure it functions correctly before use in any shooting scenario.

Disposal Instructions

- Dispose of the Geissele HiSpeed National Match Trigger Set responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of firearm components.
- Do not throw the product in regular household waste.
- If unsure about proper disposal methods, contact local authorities for guidance.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please consult the manufacturer's website or contact your local authorized dealer. Make sure to have your product details ready for a more efficient response.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Geissele HiSpeed National Match Trigger Set. Always prioritize safety and responsible firearm use.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conjunto de Gatillo Geissele HiSpeed National Match

Introducción

Gracias por elegir el Conjunto de Gatillo HiSpeed National Match de Geissele para tu AR15. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar pesos de tirón ajustables para diversas aplicaciones de disparo. Sin embargo, la seguridad es primordial al manejar armas de fuego y sus componentes. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Asegúrate de que el gatillo no se accione hasta que estés listo para disparar.
- Almacena el arma y los componentes del gatillo de manera segura, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el gatillo y el arma para detectar signos de desgaste o daños.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales respecto a las armas de fuego y sus componentes.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros:

- La instalación incorrecta puede llevar a un disparo accidental.
- Los ajustes al peso del tirón del gatillo deben ser realizados solo por personas conocedoras.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de la instalación o ajuste.

• Evitando Peligros:

- Realiza siempre ajustes en un entorno controlado donde nadie esté en la línea de fuego.
- Utiliza herramientas apropiadas y sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente.
- Si no estás seguro sobre algún ajuste o instalación, consulta a un armero calificado.

• Advertencias Específicas por Edad y Público:

- Este producto está destinado para su uso por individuos de 18 años o más.
- Asegúrate de que todos los usuarios estén capacitados y conozcan la seguridad y operación de armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

• Instrucciones de Instalación:

1. Asegúrate de que el AR15 esté completamente descargado.
2. Desmonta el arma de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
3. Retira el conjunto de gatillo existente.
4. Instala el Gatillo HiSpeed National Match de Geissele siguiendo el manual de instalación incluido.

5. Asegúrate de que todos los componentes estén bien sujetos y alineados correctamente.

• **Instrucciones de Uso:**

- Después de la instalación, ajusta el peso del tirón del gatillo según tu preferencia utilizando los conjuntos de resortes proporcionados.
- Para uso de Rifle de Servicio, establece el peso del tirón entre 3.2 lbs. (1º), .5 a 1.5 lbs. (2º).
- Para uso de Rifle de Francotirador Designado, establece el peso del tirón entre 2.5 a 3.6 lbs. (1º), .5 a 1.5 lbs. (2º).
- Para uso de Rifle de Competencia, establece el peso del tirón entre 1.5 a 2.5 lbs. (1º), 8 oz. a 14 oz. (2º).
- Prueba el gatillo en un entorno seguro para asegurarte de que funcione correctamente antes de usarlo en cualquier escenario de tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Conjunto de Gatillo HiSpeed National Match de Geissele de manera responsable.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de componentes de armas de fuego.
- No arrojes el producto en la basura doméstica regular.
- Si no estás seguro sobre los métodos de eliminación adecuados, consulta a las autoridades locales para obtener orientación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte del producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor autorizado local. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para una respuesta más eficiente.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu Conjunto de Gatillo HiSpeed National Match de Geissele. Siempre prioriza la seguridad y el uso responsable de las armas de fuego.

Guide de sécurité pour le déclencheur HiSpeed National Match Geissele

Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur HiSpeed National Match Geissele pour ton AR15. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en offrant des poids de traction ajustables pour diverses applications de tir. Cependant, la sécurité est primordiale lors de la manipulation des armes à feu et de leurs composants. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et la conformité avec le Règlement général sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR).

Directives générales de sécurité

- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde l'arme pointée dans une direction sûre en tout temps.
- Assure-toi que la gâchette n'est pas tirée tant que tu n'es pas prêt à tirer.
- Range l'arme et les composants du déclencheur en toute sécurité, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le déclencheur et l'arme à feu pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et leurs composants.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

• Identification des dangers :

- Une installation incorrecte peut entraîner un tir accidentel.
- Les ajustements du poids de traction du déclencheur ne doivent être effectués que par des personnes compétentes.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou l'ajustement.

• Éviter les dangers :

- Effectue toujours des ajustements dans un environnement contrôlé où personne n'est dans la ligne de tir.
- Utilise des outils appropriés et suis attentivement les instructions d'installation.
- Si tu n'es pas sûr de quelque ajustement ou installation, consulte un armurier qualifié.

• Avertissements spécifiques à l'âge et au public :

- Ce produit est destiné à être utilisé par des personnes âgées de 18 ans et plus.
- Assure-toi que tous les utilisateurs sont formés et informés sur la sécurité et le fonctionnement des armes à feu.

Instructions d'installation et d'utilisation

• Instructions d'installation :

1. Assure-toi que l'AR15 est complètement déchargé.
2. Démonte l'arme à feu selon les instructions du fabricant.
3. Retire l'ensemble de déclencheur existant.
4. Installe le déclencheur HiSpeed National Match Geissele en suivant le manuel d'installation inclus.

5. Assure-toi que tous les composants sont solidement fixés et correctement alignés.

• **Instructions d'utilisation :**

- Après l'installation, ajuste le poids de traction du déclencheur selon tes préférences en utilisant les ensembles de ressort fournis.
- Pour l'utilisation en Service Rifle, règle le poids de traction entre 3,2 lbs (1ère étape), 0,5 à 1,5 lbs (2ème étape).
- Pour l'utilisation en Designated Marksman Rifle, règle le poids de traction entre 2,5 à 3,6 lbs (1ère étape), 0,5 à 1,5 lbs (2ème étape).
- Pour l'utilisation en Match Rifle, règle le poids de traction entre 1,5 à 2,5 lbs (1ère étape), 8 oz à 14 oz (2ème étape).
- Teste le déclencheur dans un environnement sûr pour t'assurer qu'il fonctionne correctement avant de l'utiliser dans toute situation de tir.

Instructions d'élimination

- Élimine le déclencheur HiSpeed National Match Geissele de manière responsable.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des composants d'armes à feu.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si tu n'es pas sûr des méthodes d'élimination appropriées, consulte les autorités locales pour obtenir des conseils.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le support produit, consulte le site Web du fabricant ou contacte ton revendeur autorisé local. Assure-toi d'avoir les détails de ton produit prêts pour une réponse plus efficace.

En respectant ces directives de sécurité et ces instructions, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton déclencheur HiSpeed National Match Geissele. Priorise toujours la sécurité et l'utilisation responsable des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Grilletto HiSpeed National Match Geissele

Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Grilletto HiSpeed National Match Geissele per il tuo AR15. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo pesi di trazione del grilletto regolabili per varie applicazioni di tiro. Tuttavia, la sicurezza è fondamentale quando si maneggiano armi da fuoco e i loro componenti. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale della Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Mantieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Assicurati che il grilletto non venga premuto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Conserva l'arma da fuoco e i componenti del grilletto in modo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il grilletto e l'arma da fuoco per eventuali segni di usura o danni.
- Rispetta tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco e i loro componenti.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

• Identificazione dei Rischi:

- Un'installazione impropria può portare a scariche accidentali.
- Le regolazioni del peso del grilletto devono essere effettuate solo da persone esperte.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima dell'installazione o della regolazione.

• Evitare i Rischi:

- Effettua sempre le regolazioni in un ambiente controllato dove nessuno si trovi nella linea di tiro.
- Usa strumenti appropriati e segui attentamente le istruzioni di installazione.
- Se non sei sicuro riguardo a qualsiasi regolazione o installazione, consulta un armaiolo qualificato.

• Avvertenze Specifiche per Età e Pubblico:

- Questo prodotto è destinato all'uso da parte di individui di età pari o superiore a 18 anni.
- Assicurati che tutti gli utenti siano formati e informati sulla sicurezza e sul funzionamento delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Istruzioni per l'Installazione:

1. Assicurati che l'AR15 sia completamente scarico.
2. Smonta l'arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore.
3. Rimuovi l'assemblaggio del grilletto esistente.
4. Installa il Grilletto HiSpeed National Match Geissele seguendo il manuale di installazione incluso.
5. Assicurati che tutti i componenti siano fissati saldamente e correttamente allineati.

• Istruzioni per l'Uso:

- Dopo l'installazione, regola il peso del grilletto secondo le tue preferenze utilizzando i set di molle forniti.
- Per l'uso con fucile da servizio, imposta il peso di trazione tra 3.2 lbs. (1° stadio), .5 a 1.5 lbs. (2° stadio).
- Per l'uso con fucile da cecchino designato, imposta il peso di trazione tra 2.5 a 3.6 lbs. (1° stadio), .5 a 1.5 lbs. (2° stadio).
- Per l'uso con fucile da competizione, imposta il peso di trazione tra 1.5 a 2.5 lbs. (1° stadio), 8 oz. a 14 oz. (2° stadio).
- Testa il grilletto in un ambiente sicuro per assicurarti che funzioni correttamente prima di utilizzarlo in qualsiasi scenario di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Set di Grilletto HiSpeed National Match Geissele in modo responsabile.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei componenti delle armi da fuoco.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se non sei sicuro sui metodi di smaltimento appropriati, contatta le autorità locali per ricevere indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o il supporto del prodotto, consulta il sito web del produttore o contatta il tuo rivenditore autorizzato locale. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per una risposta più efficiente.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Set di Grilletto HiSpeed National Match Geissele. Metti sempre la sicurezza e l'uso responsabile delle armi da fuoco al primo posto.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Geissele HiSpeed National Match Trigger Set

Introduksjon

Takk for at du valgte Geissele HiSpeed National Match Trigger Set for din AR15. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å gi justerbare avtrekkervekter for ulike skyteapplikasjoner. Imidlertid er sikkerhet avgjørende når man håndterer skytevåpen og deres komponenter. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og overholdelse av EU's generelle produkt sikkerhetsforordning (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid ditt skytevåpen som om det er ladd.
- Hold alltid våpenet rettet i en trygg retning.
- Sørg for at avtrekkeren ikke blir trukket før du er klar til å skyte.
- Oppbevar våpenet og avtrekkerkomponentene sikkert, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig avtrekkeren og våpenet for tegn på slitasje eller skade.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående skytevåpen og deres komponenter.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

• Identifikasjon av potensielle farer:

- Feil installasjon kan føre til utilsiktet avfyring.
- Justeringer av avtrekkerens trekkvekt bør kun gjøres av kunnskapsrike personer.
- Sørg for at våpenet er uladd før installasjon eller justering.

• Unngåelse av farer:

- Utfør alltid justeringer i et kontrollert miljø der ingen er i skuddlinjen.
- Bruk passende verktøy og følg installasjonsinstruksjonene nøye.
- Hvis du er usikker på noen justeringer eller installasjoner, kontakt en kvalifisert våpensmed.

• Alder og publikumsspesifikke advarsler:

- Dette produktet er ment for bruk av personer over 18 år.
- Sørg for at alle brukere er opplært og kunnskapsrike om sikkerhet og drift av skytevåpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

• Installasjonsinstruksjoner:

1. Sørg for at AR15 er helt uladd.
2. Demontere våpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
3. Fjern den eksisterende avtrekkerkomponenten.
4. Installer Geissele HiSpeed National Match Trigger ved å følge den medfølgende installasjonsmanualen.
5. Sørg for at alle komponenter er sikkert festet og riktig justert.

• Bruksinstruksjoner:

- Etter installasjon, juster avtrekkerens trekkvekt i henhold til dine preferanser ved hjelp av de medfølgende fjærsettene.
- For Service Riflebruk, sett trekkvekten mellom 3,2 lbs. (1. trinn), 0,5 til 1,5 lbs. (2. trinn).
- For Designated Marksman Riflebruk, sett trekkvekten mellom 2,5 til 3,6 lbs. (1. trinn), 0,5 til 1,5 lbs. (2. trinn).
- For Match Riflebruk, sett trekkvekten mellom 1,5 til 2,5 lbs. (1. trinn), 8 oz. til 14 oz. (2. trinn).
- Test avtrekkeren i et trygt miljø for å sikre at den fungerer korrekt før bruk i noen skytescenario.

Avfallsinstruksjoner

- Kast Geissele HiSpeed National Match Trigger Set ansvarlig.
- Følg lokale forskrifter for avhending av våpenkomponenter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis du er usikker på riktige avhendingsmetoder, kontakt lokale myndigheter for veiledning.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel angående sikkerhet eller produktsupport, vennligst se produsentens nettsted eller kontakt din lokale autoriserte forhandler. Sørg for å ha produktinformasjonen klar for en mer effektiv respons.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene, kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med Geissele HiSpeed National Match Trigger Set. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig bruk av skytevåpen.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Spustowego Geissele HiSpeed National Match

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zestawu spustowego Geissele HiSpeed National Match do Twojego AR15. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenie strzeleckie, oferując regulowane wagi spustu dla różnych zastosowań strzeleckich. Jednak bezpieczeństwo jest kluczowe podczas obsługi broni palnej i jej komponentów. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń palną tak, jakby była naładowana.
- Utrzymuj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Upewnij się, że spust nie jest pociągany, dopóki nie jesteś gotowy do strzału.
- Przechowuj broń i komponenty spustu w sposób bezpieczny, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj spust i broń pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i jej komponentów.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności

• Identyfikacja zagrożeń:

- Niewłaściwa instalacja może prowadzić do przypadkowego wystrzału.
- Regulacje wagi spustu powinny być dokonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją.

• Unikanie zagrożeń:

- Zawsze dokonuj regulacji w kontrolowanym środowisku, gdzie nikt nie znajduje się w linii ognia.
- Używaj odpowiednich narzędzi i dokładnie przestrzegaj instrukcji instalacji.
- Jeśli nie jesteś pewien jakichkolwiek regulacji lub instalacji, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

• Ostrzeżenia dotyczące wieku i grupy docelowej:

- Produkt ten jest przeznaczony do użytku przez osoby w wieku 18 lat i starsze.
- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są przeszkoleni i posiadają wiedzę na temat bezpieczeństwa i obsługi broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

• Instrukcje instalacji:

1. Upewnij się, że AR15 jest całkowicie rozładowany.
2. Rozmontuj broń zgodnie z instrukcjami producenta.
3. Usuń istniejący zespół spustowy.
4. Zainstaluj spust Geissele HiSpeed National Match, postępując zgodnie z dołączoną instrukcją

instalacji.

5. Upewnij się, że wszystkie komponenty są bezpiecznie zamocowane i poprawnie wyrównane.

• **Instrukcje użytkowania:**

- Po instalacji dostosuj wagę spustu zgodnie z własnymi preferencjami, używając dostarczonych zestawów sprężyn.
- Dla użycia w karabinie serwisowym ustaw wagę spustu między 3,2 lbs. (1. etap), 0,5 do 1,5 lbs. (2. etap).
- Dla użycia w karabinie wyznaczonego strzelca ustaw wagę spustu między 2,5 do 3,6 lbs. (1. etap), 0,5 do 1,5 lbs. (2. etap).
- Dla użycia w karabinie do zawodów ustaw wagę spustu między 1,5 do 2,5 lbs. (1. etap), 8 oz. do 14 oz. (2. etap).
- Przetestuj spust w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się, że działa poprawnie przed użyciem w jakiegokolwiek sytuacji strzeleckiej.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbądź się zestawu spustowego Geissele HiSpeed National Match.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji komponentów broni palnej.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli nie jesteś pewien właściwych metod utylizacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania wskazówek.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, prosimy o konsultację z witryną producenta lub kontakt z lokalnym autoryzowanym dealerem. Upewnij się, że masz przygotowane szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać szybszą odpowiedź.

Przestrzegając tych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z zestawem spustowym Geissele HiSpeed National Match. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne użytkowanie broni palnej.

Turvaohjeet Geissele HiSpeed National Match liipaisinsetille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Geissele HiSpeed National Match liipaisinsetin AR15:si. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi tarjoamalla säädettävät liipaisimen vetopainot eri ampumakäyttöön. Kuitenkin turvallisuus on ensisijainen asia käsiteltäessä ampumaaseita ja niiden komponentteja. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet turvallisen käytön varmistamiseksi ja EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) noudattamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina ampumaasetta ikään kuin se olisi ladattu.
- Pidä ampumaase aina turvallisessa suunnassa.
- Varmista, että liipaisinta ei vedetä ennen kuin olet valmis ampumaan.
- Säilytä ampumaase ja liipaisin komponentit turvallisesti, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti liipaisin ja ampumaase mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumaaseiden ja niiden komponenttien osalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

• Vaarojen tunnistaminen:

- Väärä asennus voi johtaa tahattomaan laukaisemiseen.
- Liipaisimen vetopainon säätö tulisi tehdä vain asiantuntevien henkilöiden toimesta.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ennen asennusta tai säätöä.

• Vaarojen välttäminen:

- Suorita säädöt aina hallitussa ympäristössä, jossa kukaan ei ole tulilinjalla.
- Käytä asianmukaisia työkaluja ja noudata asennusohjeita huolellisesti.
- Jos olet epävarma mistään säädöistä tai asennuksista, kysy neuvoa pätevältä asekorjaajalta.

• Ikä ja kohdeyleisön erityiset varoitukset:

- Tämä tuote on tarkoitettu 18vuotiaille ja sitä vanhemmille henkilöille.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat koulutettuja ja tietoisia ampumaaseiden turvallisuudesta ja käytöstä.

Asennus ja käyttöohjeet

• Asennusohjeet:

1. Varmista, että AR15 on täysin tyhjennetty.
2. Purkaa ampumaase valmistajan ohjeiden mukaisesti.
3. Poista olemassa oleva liipaisinosa.
4. Asenna Geissele HiSpeed National Match liipaisin mukana tulevien asennusohjeiden mukaan.
5. Varmista, että kaikki komponentit ovat tiukasti kiinni ja oikein kohdistettu.

• Käyttöohjeet:

- Asennuksen jälkeen säädä liipaisimen vetopainoa mieltymystesi mukaan mukana olevilla jousisarjoilla.
- Service Rifle käyttöä varten aseta vetopaino 3.25 lbs. (1. vaihe), .51.5 lbs. (2. vaihe).
- Designated Marksman Rifle käyttöä varten aseta vetopaino 2.53.6 lbs. (1. vaihe), .51.5 lbs. (2. vaihe).
- Match Rifle käyttöä varten aseta vetopaino 1.52.5 lbs. (1. vaihe), 8 oz. 14 oz. (2. vaihe).
- Testaa liipaisin turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että se toimii oikein ennen käyttöä ampumatilanteissa.

Hävittämisohteet

- Hävitä Geissele HiSpeed National Match liipaisinsetti vastuullisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä ampumaaseiden komponenttien hävittämisessä.
- Älä heitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen joukkoon.
- Jos et ole varma oikeista hävittämismenetelmistä, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin ohjeiden saamiseksi.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuen tarpeesta, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuoteasiat valmiina saataksesi tehokkaamman vastauksen.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Geissele HiSpeed National Match liipaisinsetin kanssa. Aina turvallisuus ja vastuullinen ampumaaseiden käyttö ensisijaisena.

Säkerhetsinstruktionsguide för Geissele HiSpeed National Match Trigger Set

Introduktion

Tack för att du valt Geissele HiSpeed National Match Trigger Set för din AR15. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda justerbara avtryckarvikter för olika skytteapplikationer. Men säkerhet är av största vikt när det gäller hantering av skjutvapen och deras komponenter. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt skjutvapen som om det vore laddat.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning.
- Se till att avtryckaren inte dras förrän du är redo att skjuta.
- Förvara vapnet och avtryckarkomponenterna säkert, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet avtryckaren och vapnet för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående skjutvapen och deras komponenter.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

• Identifiering av risker:

- Felaktig installation kan leda till oavsiktlig avfyrning.
- Justeringar av avtryckarvikten bör endast göras av kunniga individer.
- Se till att vapnet är oladdat innan installation eller justering.

• Undvikande av risker:

- Utför alltid justeringar i en kontrollerad miljö där ingen befinner sig i skottlinjen.
- Använd lämpliga verktyg och följ installationsanvisningarna noggrant.
- Om du är osäker på några justeringar eller installationer, konsultera en kvalificerad vapensmed.

• Ålders och målgruppsspecifika varningar:

- Denna produkt är avsedd för användning av individer som är 18 år och äldre.
- Se till att alla användare är utbildade och kunniga om säkerhet och hantering av skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

• Installationsinstruktioner:

1. Se till att AR15 är helt oladdat.
2. Dela upp vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
3. Ta bort den befintliga avtryckarens uppsättning.
4. Installera Geissele HiSpeed National Match Trigger enligt den medföljande installationsmanualen.
5. Se till att alla komponenter är ordentligt fästa och korrekt justerade.

• Användningsinstruktioner:

- Efter installationen, justera avtryckarvikten enligt din preferens med hjälp av de medföljande

fjäderuppsättningarna.

- För Service Rifleanvändning, ställ in avtryckarvikten mellan 3.2 lbs. (1:a steget), .5 till 1.5 lbs. (2:a steget).
- För Designated Marksman Rifleanvändning, ställ in avtryckarvikten mellan 2.5 till 3.6 lbs. (1:a steget), .5 till 1.5 lbs. (2:a steget).
- För Match Rifleanvändning, ställ in avtryckarvikten mellan 1.5 till 2.5 lbs. (1:a steget), 8 oz. till 14 oz. (2:a steget).
- Testa avtryckaren i en säker miljö för att säkerställa att den fungerar korrekt innan användning i något skyttescenario.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera Geissele HiSpeed National Match Trigger Set på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala regler för avfallshantering av skjutvapenkomponenter.
- Släng inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Om du är osäker på korrekta avfallshanteringsmetoder, kontakta lokala myndigheter för vägledning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktstöd, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala auktoriserade återförsäljare. Se till att ha dina produktuppgifter redo för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din Geissele HiSpeed National Match Trigger Set. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull användning av skjutvapen.

Bezpečnostní pokyny pro Geissele HiSpeed National Match Trigger Set

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Geissele HiSpeed National Match Trigger Set pro váš AR15. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš střelecký zážitek tím, že poskytuje nastavitelné hmotnosti spouště pro různé střelecké aplikace. Bezpečnost je však při manipulaci se střelnými zbraněmi a jejich komponenty na prvním místě. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny, aby se zajistilo bezpečné používání a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte zbraň neustále namířenou bezpečným směrem.
- Zajistěte, aby spoušť nebyla stisknuta, dokud nejste připraveni střílet.
- Ukládejte zbraň a komponenty spouště bezpečně, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte spoušť a zbraň na známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelných zbraní a jejich komponent.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

• Identifikace nebezpečí:

- Nesprávná instalace může vést k neúmyslnému výstřelu.
- Úpravy hmotnosti spouště by měly provádět pouze znalé osoby.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravou.

• Vyhýbání se nebezpečím:

- Vždy provádějte úpravy v kontrolovaném prostředí, kde nikdo není v palebné linii.
- Používejte vhodné nástroje a pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci.
- Pokud si nejste jisti jakýmkoliv úpravami nebo instalacemi, obraťte se na kvalifikovaného zbrojíře.

• Varování podle věku a cílové skupiny:

- Tento produkt je určen pro osoby starší 18 let.
- Ujistěte se, že všichni uživatelé jsou školeni a mají znalosti o bezpečnosti a obsluze střelných zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

• Pokyny pro instalaci:

1. Ujistěte se, že je AR15 zcela vybitá.
2. Demontujte zbraň podle pokynů výrobce.
3. Odstraňte stávající spoušťový mechanismus.
4. Nainstalujte Geissele HiSpeed National Match Trigger podle přiloženého instalačního manuálu.
5. Ujistěte se, že jsou všechny komponenty bezpečně upevněny a správně zarovnané.

• Pokyny pro používání:

- Po instalaci nastavte hmotnost spouště podle svých preferencí pomocí dodaných sad pružin.
- Pro použití v Service Rifle nastavte hmotnost spouště mezi 3.2 lbs (1. fáze), 0.5 až 1.5 lbs (2. fáze).
- Pro použití v Designated Marksman Rifle nastavte hmotnost spouště mezi 2.5 až 3.6 lbs (1. fáze), 0.5 až 1.5 lbs (2. fáze).
- Pro použití v Match Rifle nastavte hmotnost spouště mezi 1.5 až 2.5 lbs (1. fáze), 8 oz až 14 oz (2. fáze).
- Otestujte spoušť v bezpečném prostředí, abyste se ujistili, že funguje správně před použitím v jakékoli střelecké situaci.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte Geissele HiSpeed National Match Trigger Set odpovědně.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci komponentů střelných zbraní.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud si nejste jisti správnými metodami likvidace, obraťte se na místní úřady pro radu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte připravené podrobnosti o produktu pro efektivnější odpověď.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vaším Geissele HiSpeed National Match Trigger Set. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné používání střelných zbraní.