

AR-15 AIRBORNE CHARGING HANDLE - GEISSELE AUTOMATICS

AIRBORNE CHARGING HANDLE BLACK

Won't Interfere With Optic or Other Gear - Still Easy To Operate

Geissele developed its Airborne Charging Handle (ACH) with a low-profile lever that's less likely to get snagged on vegetation and other gear. Geissele designed the ACH at the specific request of an "elite" unit of the United States armed forces so it won't interfere with a red dot sight or similar low-mounted optic. The ambidextrous Airborne Charging Handle's low profile doesn't mean you have to compromise accessibility or ease of use. The ACH's shortened levers have gently concaved radius cuts in both the vertical and horizontal planes so the hand can get a secure purchase. Geissele even gave the ACH lever checkered surfaces to ensure a positive gripping surface, even when your hands are wet or you're wearing gloves. Reliable ambidextrous operation. Extra-strong machined 7075 T6 aluminum Type III hardcoat anodized. Available in basic Black or Geissele's Desert Dirt Color (DDC). As an added benefit, the Geissele Airborne Charging Handle comes with a raised lip at the aft end that redirects gas blow back away from the shooter when using short-barreled or suppressed weapon systems.



Attributes

- Name: GEISSELE AUTOMATICS AIRBORNE CHARGING HANDLE BLACK
- Manufacturer: GEISSELE AUTOMATICS
- Product no.: 100025736
- Mfr. No.: 05-497B
- Finish: Black
- Hand: Ambidextrous
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 817953022221

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für den AR15 Airborne Charging Handle](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Airborne Charging Handle](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Carga Airborne AR15](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Poignée de Chargement Airborne AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Manico di Caricamento Airborne AR15](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15 Airborne Charging Handle](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rączki Zaczepowej AR15 Airborne](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet AR15 Airborne Charging Handle laitteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Airborne Charging Handle](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 AIRBORNE CHARGING HANDLE](#)

Sicherheitshinweis für den AR15 Airborne Charging Handle

Einführung

Danke, dass du dich für den Geissele Automatics Airborne Charging Handle (ACH) entschieden hast. Dieses Dokument enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Handhabung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du mit der Installation und Benutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle alle Feuerwaffen und Zubehörteile immer so, als wären sie geladen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Halte deine Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge dafür, dass ein geeigneter Rückhalt vorhanden ist, bevor du schießt.
- Bewahre den Charging Handle und die Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, der für Kinder und unbefugte Personen unzugänglich ist.
- Überprüfe regelmäßig den Charging Handle und die Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie benutzt.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung und des Besitzes von Feuerwaffen und Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Stelle sicher, dass der Charging Handle mit deinem AR15 Modell kompatibel ist, bevor du ihn installierst.
- Verwende den Charging Handle nur mit Feuerwaffen, die sich in einwandfreiem Zustand befinden.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Bedienen des Charging Handles anzuwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Versuche nicht, den Charging Handle in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Wenn du auf Probleme oder Störungen stößt, stelle die Benutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den vorhandenen Charging Handle aus dem oberen Receiver, indem du den hinteren Abnehmbaren Pin ziehst und die oberen und unteren Receiver trennst.
- Schiebe den Geissele Airborne Charging Handle in den Schlitz des Charging Handles im Receiver.
- Setze die oberen und unteren Receiver wieder zusammen, indem du den Abnehmbaren Pin wieder einsetzt.
- Stelle sicher, dass der Charging Handle frei beweglich ist und keine anderen Komponenten behindert.

2. Nutzung:

- Greife den Charging Handle fest mit einer Hand.
- Ziehe den Charging Handle gerade nach hinten, um den Verschluss zu betätigen.
- Lass den Charging Handle los, damit er in seine vordere Position zurückkehrt.
- Übe die Benutzung des Charging Handles mit beiden Händen, um dich mit seiner Bedienung

vertraut zu machen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Charging Handle gemäß den lokalen Vorschriften für Metallrecycling oder gefährlichen Abfall.
- Stelle sicher, dass der Charging Handle vor der Entsorgung unbrauchbar ist, um eine versehentliche Nutzung zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des Geissele Airborne Charging Handles besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenserviceteam für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung deines Geissele Automatics Airborne Charging Handles gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit in deinen Schießpraktiken priorisierst.

Safety Instruction Guide for AR15 Airborne Charging Handle

Introduction

Thank you for choosing the Geissele Automatics Airborne Charging Handle (ACH). This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and handling of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms and firearm accessories as if they are loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your fingers off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your surroundings and ensure that there is a proper backstop before firing.
- Store the charging handle and firearm in a secure location away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the charging handle and firearm for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and ownership of firearms and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the charging handle is compatible with your AR15 model before installation.
- Only use the charging handle with firearms that are in good working condition.
- Avoid using excessive force when operating the charging handle to prevent damage.
- Do not attempt to modify or alter the charging handle in any way.
- If you experience any malfunctions or issues, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing charging handle from the upper receiver by pulling the rear takedown pin and separating the upper and lower receivers.
- Slide the Geissele Airborne Charging Handle into the receiver's charging handle slot.
- Reassemble the upper and lower receivers by reinserting the takedown pin.
- Ensure the charging handle moves freely and does not obstruct any other components.

2. Usage:

- Grip the charging handle firmly with either hand.
- Pull the charging handle straight back to cycle the action.
- Release the charging handle to allow it to return to its forward position.
- Practice using the charging handle with both hands to become familiar with its operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the charging handle in accordance with local regulations for metal recycling or hazardous waste.
- Ensure that the charging handle is not usable before disposal to prevent accidental use.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Geissele Airborne Charging Handle, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support team for assistance.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your Geissele Automatics Airborne Charging Handle. Thank you for prioritizing safety in your firearm practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Carga Airborne AR15

Introducción

Gracias por elegir el Mango de Carga Airborne (ACH) de Geissele Automatics. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar el uso y manejo seguro de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata todas las armas de fuego y accesorios como si estuvieran cargados.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Mantén tus dedos alejados del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que haya un respaldo adecuado antes de disparar.
- Guarda el mango de carga y el arma en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el mango de carga y el arma en busca de signos de desgaste o daño antes de su uso.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso y la propiedad de armas de fuego y accesorios.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el mango de carga sea compatible con tu modelo AR15 antes de la instalación.
- Utiliza el mango de carga solo con armas que estén en buenas condiciones de funcionamiento.
- Evita usar fuerza excesiva al operar el mango de carga para prevenir daños.
- No intentes modificar o alterar el mango de carga de ninguna manera.
- Si experimentas algún mal funcionamiento o problema, cesa su uso inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira el mango de carga existente del receptor superior tirando del pasador de desarme trasero y separando los receptores superior e inferior.
- Desliza el Mango de Carga Airborne de Geissele en la ranura del mango de carga del receptor.
- Vuelve a ensamblar los receptores superior e inferior reinserando el pasador de desarme.
- Asegúrate de que el mango de carga se mueva libremente y no obstruya ningún otro componente.

2. Uso:

- Agarra firmemente el mango de carga con cualquiera de las manos.
- Tira del mango de carga hacia atrás para accionar el mecanismo.
- Suelta el mango de carga para permitir que regrese a su posición frontal.
- Practica usando el mango de carga con ambas manos para familiarizarte con su operación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el mango de carga de acuerdo con las regulaciones locales para el reciclaje de metales o residuos peligrosos.

- Asegúrate de que el mango de carga no sea utilizable antes de desecharlo para prevenir un uso accidental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Mango de Carga Airborne de Geissele, por favor consulta el sitio web del fabricante o contacta a su equipo de soporte al cliente para obtener asistencia.

Al seguir estas pautas e instrucciones, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tu Mango de Carga Airborne de Geissele Automatics. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas con armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le Poignée de Chargement Airborne AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Poignée de Chargement Airborne (ACH) de Geissele Automatics. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une manipulation sûres de ton produit. Merci de lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Traite toujours toutes les armes à feu et les accessoires d'armes comme s'ils étaient chargés.
- Assuretoi que l'arme est pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Garde tes doigts en dehors de la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi qu'il y a un bon arrièreplan avant de tirer.
- Range la poignée de chargement et l'arme dans un endroit sécurisé, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement la poignée de chargement et l'arme pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu et d'accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que la poignée de chargement est compatible avec ton modèle AR15 avant l'installation.
- N'utilise la poignée de chargement qu'avec des armes à feu en bon état de fonctionnement.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'utilisation de la poignée de chargement pour prévenir les dommages.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer la poignée de chargement de quelque manière que ce soit.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements ou des problèmes, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire la poignée de chargement existante de la partie supérieure en tirant sur la goupille de démontage arrière et en séparant les récepteurs supérieur et inférieur.
- Fais glisser la Poignée de Chargement Airborne Geissele dans la fente de la poignée de chargement du récepteur.
- Réassemble les récepteurs supérieur et inférieur en réinsérant la goupille de démontage.
- Assuretoi que la poignée de chargement se déplace librement et ne bloque aucun autre composant.

2. Utilisation :

- Saisis fermement la poignée de chargement avec l'une ou l'autre main.
- Tire la poignée de chargement directement vers l'arrière pour faire fonctionner l'action.
- Relâche la poignée de chargement pour lui permettre de revenir à sa position avant.
- Entraînetoi à utiliser la poignée de chargement avec les deux mains pour te familiariser avec son fonctionnement.

Instructions de Disposition

- Dispose de la poignée de chargement conformément aux réglementations locales sur le recyclage des métaux ou les déchets dangereux.
- Assure-toi que la poignée de chargement n'est plus utilisable avant la disposition pour éviter toute utilisation accidentelle.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la Poignée de Chargement Airborne Geissele, consulte le site web du fabricant ou contacte leur équipe de support client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives et instructions, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de ta Poignée de Chargement Airborne de Geissele Automatics. Merci de donner la priorité à la sécurité dans tes pratiques d'armement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Manico di Caricamento Airborne AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Manico di Caricamento Airborne (ACH) di Geissele Automatics. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso e una manipolazione sicura del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre tutte le armi da fuoco e gli accessori per armi da fuoco come se fossero carichi.
- Assicurati che l'arma sia sempre puntata in una direzione sicura.
- Tieni le dita lontane dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che ci sia un adeguato retrostante prima di sparare.
- Conserva il manico di caricamento e l'arma in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il manico di caricamento e l'arma per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la proprietà di armi da fuoco e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il manico di caricamento sia compatibile con il tuo modello AR15 prima dell'installazione.
- Utilizza il manico di caricamento solo con armi da fuoco in buone condizioni operative.
- Evita di usare una forza eccessiva durante il funzionamento del manico di caricamento per prevenire danni.
- Non tentare di modificare o alterare il manico di caricamento in alcun modo.
- Se riscontri malfunzionamenti o problemi, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il manico di caricamento esistente dal ricevitore superiore tirando il perno di smontaggio posteriore e separando i ricevitori superiore e inferiore.
- Inserisci il Manico di Caricamento Airborne Geissele nella fessura del manico di caricamento del ricevitore.
- Rimonta i ricevitori superiore e inferiore reinserendo il perno di smontaggio.
- Assicurati che il manico di caricamento si muova liberamente e non ostruisca altri componenti.

2. Uso:

- Impugna il manico di caricamento saldamente con una delle mani.
- Tira indietro il manico di caricamento in linea retta per cicli l'azione.
- Rilascia il manico di caricamento per permettergli di tornare nella posizione anteriore.
- Esercitati ad usare il manico di caricamento con entrambe le mani per familiarizzare con il suo funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il manico di caricamento in conformità con le normative locali per il riciclaggio dei metalli o dei rifiuti pericolosi.
- Assicurati che il manico di caricamento non sia utilizzabile prima dello smaltimento per prevenire usi accidentali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Manico di Caricamento Airborne Geissele, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il loro team di assistenza clienti per assistenza.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo Manico di Caricamento Airborne di Geissele Automatics. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue pratiche di utilizzo delle armi da fuoco.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15 Airborne Charging Handle

Introduksjon

Takk for at du valgte Geissele Automatics Airborne Charging Handle (ACH). Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre sikker bruk og håndtering av produktet ditt. Vennligst les dette dokumentet nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid alle skytevåpen og tilbehør som om de er ladd.
- Sørg for at våpenet alltid er rettet i en sikker retning.
- Hold fingrene unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det er et passende bakstopp før du avfyrrer.
- Oppbevar charging handle og våpenet på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig charging handle og våpenet for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk og eierskap av skytevåpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at charging handle er kompatibel med din AR15modell før installasjon.
- Bruk kun charging handle med skytevåpen som er i god stand.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du betjener charging handle for å forhindre skade.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre charging handle på noen måte.
- Hvis du opplever noen feil eller problemer, stopp bruken umiddelbart og kontakt en kvalifisert gunsmith.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at våpenet er uladd og rettet i en sikker retning.
- Fjern den eksisterende charging handle fra den øvre mottakeren ved å trekke bakre nedtakspinne og skille den øvre og nedre mottakeren.
- Skyv Geissele Airborne Charging Handle inn i mottakerens charging handlespor.
- Sett sammen den øvre og nedre mottakeren igjen ved å sette inn nedtakspinnen.
- Sørg for at charging handle beveger seg fritt og ikke hindrer noen andre komponenter.

2. Bruk:

- Grip charging handle fast med en av hendene.
- Trekk charging handle rett bakover for å sykle handlingen.
- Slipp charging handle for å la den returnere til sin fremre posisjon.
- Øv på å bruke charging handle med begge hender for å bli kjent med driften.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser charging handle i samsvar med lokale forskrifter for metallgjenvinning eller farlig avfall.
- Sørg for at charging handle ikke er brukbar før kassering for å forhindre utilsiktet bruk.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående Geissele Airborne Charging Handle, vennligst referer til produsentens nettside eller kontakt deres kundestøtteteam for assistanse.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene kan du sikre sikker og effektiv bruk av din Geissele Automatics Airborne Charging Handle. Takk for at du prioriterer sikkerhet i dine skytevånspraksiser.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rączki Zaczepowej AR15 Airborne

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Rączki Zaczepowej Airborne (ACH) od Geissele Automatics. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania, aby zapewnić bezpieczne korzystanie i obsługę produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed instalacją i użyciem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj wszystkie broń palną i akcesoria do broni palnej tak, jakby były załadowane.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Trzymaj palce z dala od spustu, dopóki nie jesteś gotowy do strzału.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że jest odpowiedni zapas przed oddaniem strzału.
- Przechowuj rączkę zaczepową i broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i nieupoważnionych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj rączkę zaczepową i broń pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia i posiadania broni palnej oraz akcesoriów.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że rączka zaczepowa jest kompatybilna z Twoim modelem AR15 przed instalacją.
- Używaj rączki zaczepowej tylko z bronią, która jest w dobrym stanie technicznym.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas obsługi rączki zaczepowej, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać rączki zaczepowej w jakikolwiek sposób.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek usterek lub problemów, natychmiast zaprzestań użycia i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejącą rączkę zaczepową z górnego odbiornika, wyciągając tylny pin rozdzielający i oddzielając górny i dolny odbiornik.
- Wsuń Rączkę Zaczepową Geissele Airborne do slotu rączki zaczepowej w odbiorniku.
- Złóż górny i dolny odbiornik, ponownie wstawiając pin rozdzielający.
- Upewnij się, że rączka zaczepowa porusza się swobodnie i nie blokuje innych komponentów.

2. Użytkowanie:

- Chwyć rączkę zaczepową mocno jedną ręką.
- Pociągnij rączkę zaczepową prosto do tyłu, aby cyklować mechanizm.
- Puść rączkę zaczepową, aby pozwolić jej wrócić do pozycji początkowej.
- Ćwicz używanie rączki zaczepowej obiema rękami, aby zapoznać się z jej obsługą.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj rączkę zaczepową zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali lub odpadów niebezpiecznych.
- Upewnij się, że rączka zaczepowa jest nieużyteczna przed utylizacją, aby zapobiec przypadkowemu

użyciu.

Informacje Kontaktowe dotyczące Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Rączki Zaczepowej Geissele Airborne, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich zespołem wsparcia klienta w celu uzyskania pomocy.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie powyższych wskazówek i instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z Rączki Zaczepowej Geissele Automatics Airborne. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w praktykach związanych z bronią palną.

Turvallisuusohjeet AR15 Airborne Charging Handle laitteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Geissele Automatics Airborne Charging Handle (ACH) laitteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset, jotta voit käyttää ja käsitellä tuotetta turvallisesti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele kaikkia tuliaseita ja tuliaseiden lisävarusteita kuin ne olisivat ladattuja.
- Varmista, että tuliase on koko ajan suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ampumiselle on riittävä taustatuki.
- Säilytä latauskahva ja tuliase turvallisessa paikassa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti latauskahva ja tuliase mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuliaseiden ja lisävarusteiden käyttöä ja omistamista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että latauskahva on yhteensopiva AR15mallisi kanssa ennen asennusta.
- Käytä latauskahvaa vain toimivissa tuliaseissa.
- Vältä liiallista voimaa latauskahvan käytössä vaurioiden estämiseksi.
- Älä yritä muokata tai muuttaa latauskahvaa millään tavalla.
- Jos kohtaat toimintahäiriöitä tai ongelmia, lopeta käyttö heti ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva latauskahva ylävastaanottimesta vetämällä takapään irrotuspinni ja erottamalla ylä ja alavastaanottimet.
- Liukuta Geissele Airborne Charging Handle ylävastaanottimen latauskahvan aukkoon.
- Kokoa ylä ja alavastaanottimet uudelleen asettamalla irrotuspinni takaisin paikalleen.
- Varmista, että latauskahva liikkuu vapaasti eikä estä muita komponentteja.

2. Käyttö:

- Ota kiinni latauskahvasta tukevasti kummallakin kädellä.
- Vedä latauskahvaa suoraan taaksepäin toimiaksesi.
- Vapauta latauskahva, jotta se voi palata eteenpäin.
- Harjoittele latauskahvan käyttöä molemmilla käsillä, jotta totut sen toimintaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä latauskahva paikallisten metallinkierrätys tai vaarallisten jätteiden sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että latauskahva ei ole käytettävissä ennen hävittämistä, jotta vältetään vahingossa tapahtuva käyttö.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Geissele Airborne Charging Handle laitteesta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakastukitiimiinsä saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa Geissele Automatics Airborne Charging Handle laitteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoi turvallisuutta tuliasekäytännöissäsi.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Airborne Charging Handle

Introduktion

Tack för att du valt Geissele Automatics Airborne Charging Handle (ACH). Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och hantering av din produkt. Läs noggrant igenom detta dokument innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid alla skjutvapen och skjutvapenstillbehör som om de är laddade.
- Se till att vapnet alltid pekar i en säker riktning.
- Håll fingrarna borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Var medveten om din omgivning och se till att det finns en korrekt backstop innan du avfyrar.
- Förvara charging handle och vapen på en säker plats, bort från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet charging handle och vapen för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och ägande av skjutvapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att charging handle är kompatibel med din AR15modell innan installation.
- Använd endast charging handle med skjutvapen som är i gott skick.
- Undvik att använda överdriven kraft när du använder charging handle för att förhindra skador.
- Försök inte att modifiera eller ändra charging handle på något sätt.
- Om du upplever några funktionsfel eller problem, sluta använda den omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort den befintliga charging handle från övre mottagaren genom att dra ut bakre takpins och separera övre och nedre mottagare.
- Skjut in Geissele Airborne Charging Handle i mottagarens slot för charging handle.
- Montera ihop den övre och nedre mottagaren genom att sätta tillbaka takpins.
- Se till att charging handle rör sig fritt och inte blockerar några andra komponenter.

2. Användning:

- Greppa charging handle fast med ena handen.
- Dra charging handle rakt bakåt för att cykla mekanismen.
- Släpp charging handle för att låta den återgå till sin framåtriktade position.
- Öva på att använda charging handle med båda händerna för att bli bekväm med dess funktion.

Avfallsinstruktioner

- Kassera charging handle i enlighet med lokala regler för metallåtervinning eller farligt avfall.
- Se till att charging handle inte är användbar innan kassering för att förhindra oavsiktlig användning.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Geissele Airborne Charging Handle, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupportteam för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av din Geissele Automatics Airborne Charging Handle. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina skjutvapenrutiner.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 AIRBORNE CHARGING HANDLE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Geissele Automatics Airborne Charging Handle (ACH). Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice pro zajištění bezpečného používání a manipulace s vaším produktem. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se všemi střelnými zbraněmi a příslušenstvím, jako by byly nabitě.
- Zajistěte, aby byla střelná zbraň neustále namířena bezpečným směrem.
- Držte prsty mimo spoušť, dokud nejste připraveni vystřelit.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby byl před střelbou správný zarážkový bod.
- Ukládejte nabíjecí rukojeť a střelnou zbraň na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte nabíjecí rukojeť a střelnou zbraň na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a vlastnictví střelných zbraní a příslušenství.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je nabíjecí rukojeť kompatibilní s vaším modelem AR15 před instalací.
- Používejte nabíjecí rukojeť pouze se střelnými zbraněmi, které jsou v dobrém pracovním stavu.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při obsluze nabíjecí rukojeti, aby nedošlo k poškození.
- Nepokoušejte se nabíjecí rukojeť jakýmkoli způsobem upravit nebo měnit.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poruchy nebo problémy, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a namířena bezpečným směrem.
- Odstraňte stávající nabíjecí rukojeť z horní části zbraně tím, že vytáhnete zadní zajišťovací kolík a oddělíte horní a dolní části.
- Vložte Geissele Airborne Charging Handle do slotu pro nabíjecí rukojeť v přijímači.
- Znovu sestavte horní a dolní části zbraně opětovným vložením zajišťovacího kolíku.
- Ujistěte se, že se nabíjecí rukojeť volně pohybuje a nebrání žádným dalším komponentům.

2. Použití:

- Pevně uchopte nabíjecí rukojeť jednou rukou.
- Táhněte nabíjecí rukojeť přímo zpět, abyste cyklovali akci.
- Uvolněte nabíjecí rukojeť, aby se vrátila do své přední polohy.
- Procvičte si používání nabíjecí rukojeti oběma rukama, abyste se seznámili s jejím provozem.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte nabíjecí rukojeť v souladu s místními předpisy pro recyklaci kovů nebo nebezpečný odpad.
- Zajistěte, aby nabíjecí rukojeť nebyla použitelná před likvidací, aby se předešlo náhodnému použití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Geissele Airborne Charging Handle, prosím, obraťte se na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich tým zákaznické podpory pro pomoc.

Dodržováním těchto pokynů a směrnic můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho Geissele Automatics Airborne Charging Handle. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti ve svých střeleckých praktikách.