

DAKA® EVERYDAY WALLETs - EVERYDAY WALLET, BLACK

Holds Just What You Need - No Unwanted Bulk

Still carrying a bulky, old-fashioned wallet in your back pocket? Really, who likes walking around with a huge wallet bulge on his tuckus? And in our largely cash-free world, are you carrying things in your wallet you don't really need? The Magpul DAKA Everyday Wallet holds your daily essentials: up to 7 credit / ID / key cards, plus some cash, in a secure, slim, low-profile package. The Magpul DAKA Everyday Wallet eliminates the bulk and clutter of traditional wallets, yet provides immediate access to the cards you use on a daily basis. The streamlined DAKA Everyday Wallet has space for your ID and cards on one side, while your cash goes on the other side, letting you see exactly what you need at a glance. Excellent for travel or everyday life Reinforced polymer fabric with anti-slip texture Sturdy "welded" construction - no stitching to wear out Chemical resistant / non-hygroscopic Windowed pocket for ID 4.2" long x 2.8" high Did we mention the Magpul DAKA Everyday Wallet's slim profile? It sits extremely flat to eliminate "printing" through your pocket, while the rounded corners prevent snagging as you take it out or put it in your pocket. When you've got the necessities, why burden yourself with stuff you don't need?



Attributes

- Name: EVERYDAY WALLET, BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100026241
- Mfr. No.: MAG763-001
- Color: Black
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 8mm
- Shipping width: 71mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 840815117018

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die DAKA® Everyday Wallet von Magpul](#)
- [English: DAKA® Everyday Wallet Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Billetera Magpul DAKA Everyday](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Portefeuille DAKA® Everyday Wallet](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto DAKA® Everyday Wallet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Portfela DAKA® Everyday Magpul](#)
- [Suomi: DAKA® EVERYDAY WALLETS MAGPUL EVERYDAY WALLET Käyttöohje ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DAKA® EVERYDAY WALLETS MAGPUL EVERYDAY WALLET, BLACK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání peněženky DAKA® Everyday Wallet](#)

Sicherheitshinweise für die DAKA® Everyday Wallet von Magpul

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die DAKA® Everyday Wallet von Magpul entschieden haben. Diese Geldbörse wurde entwickelt, um Ihnen ein sicheres und praktisches Trageerlebnis zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Geldbörse für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt von extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und chemischen Substanzen fern.
- Bewahren Sie die Geldbörse außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein versehentliches Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Verwenden Sie die Geldbörse nur für den vorgesehenen Zweck, um mögliche Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Geldbörse übermäßig zu beladen, um ein Reißen oder eine Beschädigung des Materials zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass beim Herausnehmen oder Einstecken der Geldbörse in Ihre Tasche keine anderen Gegenstände beschädigt werden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Zugriff auf Karten und Geld:** Nutzen Sie die separate Seite für Ihre ID und Karten und die andere Seite für Bargeld. So behalten Sie den Überblick über Ihre wichtigen Dinge.
- **Flaches Profil:** Die Geldbörse ist so konzipiert, dass sie flach in Ihrer Tasche sitzt. Dies reduziert den Druck und sorgt für Tragekomfort.
- **Verwendung des Fenstermodus:** Nutzen Sie die spezielle Tasche für Ihre ID, um einen schnellen Zugriff zu ermöglichen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffe und Verbundmaterialien.
- Achten Sie darauf, dass die Geldbörse nicht in die Umwelt gelangt, um eine Verschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanliegen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch die EUSicherheitsplattform besuchen, um Informationen zu Rückrufen und Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer DAKA® Everyday Wallet von Magpul von Ihrer sorgfältigen Nutzung und Wartung abhängt. Halten Sie sich an diese Sicherheitsrichtlinien, um ein sicheres und angenehmes Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

DAKA® Everyday Wallet Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the DAKA® Everyday Wallet. This guide provides essential safety information to ensure the safe and effective use of your new wallet. Please read this document carefully to understand how to use the wallet properly and avoid potential hazards.

General Safety Guidelines

- Ensure the wallet is used for its intended purpose only.
- Keep the wallet away from children under the age of 12 to prevent choking hazards.
- Regularly inspect the wallet for any signs of wear or damage.
- Do not expose the wallet to extreme temperatures or harsh chemicals.
- Store the wallet in a cool, dry place when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Overloading:** Do not exceed the recommended capacity of holding up to 7 credit/ID/key cards and some cash to maintain the wallet's slim profile.
- **Check for Damage:** Before each use, ensure there are no tears, cracks, or defects in the wallet that could compromise its integrity.
- **Keep Away from Water:** While the wallet is made from chemicalresistant materials, it is advisable to keep it away from excessive moisture to prevent deterioration.
- **Avoid Sharp Objects:** Do not store sharp objects in the wallet that could puncture or damage the material.

Instructions for Installation and Usage

- **Inserting Cards and Cash:**
 1. Open the wallet and locate the designated slots for cards.
 2. Carefully slide your credit/ID/key cards into the slots on one side of the wallet.
 3. Place cash in the pocket on the opposite side.
 4. Ensure that all items are securely placed and that the wallet remains flat.
- **Removing Cards and Cash:**
 1. Hold the wallet in one hand.
 2. Gently pull out the cards from the slots when needed.
 3. Remove cash from the pocket by lifting it out carefully.
- **Cleaning Instructions:** Use a damp cloth to wipe the exterior of the wallet. Avoid using abrasive cleaners or solvents that may damage the wallet's surface.

Disposal Instructions

- When the wallet reaches the end of its life cycle, dispose of it responsibly.
- Check local regulations for the proper disposal of polymer materials.
- Do not incinerate the wallet as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety concerns or product information, please refer to the manufacturer's website

or customer service. Ensure you have the product details ready for a more efficient response.

By following these guidelines, you can ensure the safe use of your DAKA® Everyday Wallet while enjoying its benefits. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Billetera Magpul DAKA Everyday

Introducción

¡Bienvenido! Estás a punto de utilizar la billetera Magpul DAKA Everyday, un accesorio diseñado para simplificar tu vida diaria. Esta guía te proporcionará información esencial sobre cómo usar tu billetera de manera segura y efectiva, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de productos de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la billetera esté siempre en buen estado. Revisa regularmente si hay daños visibles.
- Mantén la billetera fuera del alcance de los niños pequeños para evitar riesgos de asfixia o lesiones.
- No expongas la billetera a productos químicos agresivos o fuentes de calor extremo.
- Si notas algún defecto en la billetera, deja de usarla inmediatamente y consulta las actualizaciones de retiro de productos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al cargar la billetera, asegúrate de no sobrecargarla con más de 7 tarjetas, ya que esto puede afectar su funcionalidad.
- Evita guardar objetos afilados o punzantes que puedan dañar el material de la billetera.
- Mantén la billetera cerrada cuando no la estés usando para proteger su contenido.
- Si utilizas la billetera en condiciones climáticas adversas, asegúrate de secarla adecuadamente si se moja.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Carga de Tarjetas y Efectivo:

- Abre la billetera y coloca tus tarjetas de crédito, ID y llaves en el lado designado.
- Inserta el efectivo en el bolsillo opuesto para un acceso fácil y rápido.

2. Uso Diario:

- Lleva la billetera en un bolsillo frontal o trasero, asegurándote de que esté bien ajustada.
- Evita colocar objetos pesados o voluminosos en el mismo bolsillo que la billetera para evitar deformaciones.

3. Mantenimiento:

- Limpia la billetera con un paño húmedo y suave para mantener su apariencia.
- No uses productos químicos fuertes para limpiar la billetera, ya que esto puede dañarla.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar la billetera, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre reciclaje para asegurarte de que los materiales sean tratados adecuadamente.
- Considera donar la billetera si está en buen estado y aún es funcional.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, te recomendamos que consultes con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda, tu seguridad y satisfacción son lo más importante. Utiliza esta guía para disfrutar de tu billetera Magpul DAKA Everyday de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité du Portefeuille DAKA® Everyday Wallet

Introduction

Merci d'avoir choisi le portefeuille DAKA® Everyday Wallet de Magpul. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser votre portefeuille en toute sécurité et à respecter les normes de sécurité des produits de l'Union Européenne (UE). Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser votre portefeuille.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le portefeuille est utilisé uniquement pour les fins prévues, c'est-à-dire pour le stockage de cartes de crédit, d'identité et d'argent.
- Vérifiez régulièrement l'état du portefeuille pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez le portefeuille hors de portée des enfants, car il pourrait contenir des éléments qui ne sont pas adaptés à leur âge.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez de surcharger le portefeuille avec trop de cartes ou d'argent, car cela pourrait l'endommager et compromettre sa fonctionnalité.
- Ne soumettez pas le portefeuille à des températures extrêmes ou à des environnements humides, car cela pourrait affecter les matériaux.
- Ne l'exposez pas à des produits chimiques agressifs, car cela pourrait endommager le tissu en polymère.
- Vérifiez que toutes les cartes et l'argent sont correctement insérés pour éviter de les perdre.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Ouverture du Portefeuille:

- Ouvrez le portefeuille en le tenant par les bords.
- Insérez vos cartes d'identité et de crédit d'un côté, et votre argent de l'autre.

2. Accès aux Cartes:

- Pour accéder à vos cartes, ouvrez le portefeuille et tirez doucement sur la carte que vous souhaitez utiliser.
- Assurez-vous que les cartes sont bien en place après chaque utilisation.

3. Fermeture du Portefeuille:

- Fermez le portefeuille en vous assurant qu'il est bien plié.
- Vérifiez que le portefeuille est plat pour éviter le "printing" dans votre poche.

4. Nettoyage et Entretien:

- Nettoyez le portefeuille avec un chiffon doux et humide pour enlever la poussière et les salissures.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de solvants pour éviter d'endommager le matériau.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le portefeuille est endommagé au-delà de sa fonctionnalité, jetez-le conformément aux réglementations

locales sur les déchets.

- Ne brûlez pas le portefeuille, car cela pourrait libérer des substances nocives.
- Si possible, recyclez le portefeuille en respectant les directives de recyclage appropriées pour les matériaux plastiques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre portefeuille DAKA® Everyday Wallet, veuillez vous référer à un point de contact local de l'UE pour des informations supplémentaires.

Merci d'avoir choisi le portefeuille DAKA® Everyday Wallet. En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

DAKA® Everyday Wallet

Introduzione

Grazie per aver scelto il portafoglio Magpul DAKA Everyday. Questo portafoglio è progettato per offrire un modo sicuro e comodo di trasportare i tuoi essenziali quotidiani. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il portafoglio non venga utilizzato in modo improprio o non previsto.
- Controlla regolarmente il portafoglio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il portafoglio se presenta danni evidenti o se non funziona correttamente.
- Tieni il portafoglio lontano da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.
- Non esporre il portafoglio a condizioni ambientali estreme, come umidità eccessiva o temperature elevate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il portafoglio con troppi oggetti. Il portafoglio è progettato per contenere fino a 7 carte di credito/ID e una quantità limitata di contante.
- Evita di riporre oggetti appuntiti o taglienti nel portafoglio, poiché potrebbero danneggiare il materiale.
- Non utilizzare il portafoglio per trasportare oggetti non destinati all'uso quotidiano, come strumenti o attrezzi pesanti.
- Se hai bambini, assicurati che non giochino con il portafoglio e che non lo utilizzino in modo improprio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Apri il portafoglio e organizza le carte di credito/ID su un lato e il contante sull'altro.
- Assicurati che le carte siano ben inserite e non sporgano dal portafoglio.
- Chiudi il portafoglio in modo sicuro prima di riporlo nella tasca o in una borsa.
- Per estrarre il portafoglio, fallo con attenzione per evitare di danneggiare il materiale o di far cadere il contenuto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il portafoglio non è più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Verifica le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici.
- Non gettare il portafoglio nell'ambiente o in corsi d'acqua.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e prolungato del tuo portafoglio Magpul DAKA Everyday. Per ulteriori informazioni, ti invitiamo a consultare il sito ufficiale o altre risorse affidabili.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Portfela DAKA® Everyday Magpul

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup portfela DAKA® Everyday Magpul. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz spełnienie wymogów regulacji dotyczących bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej (EU GPSR). Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj portfela zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj portfel w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią.
- Regularnie sprawdzaj portfel pod kątem uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jego funkcjonalność.
- Nie używaj portfela, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Unikaj przechowywania przedmiotów, które mogą być zbyt ciężkie lub nieodpowiednie dla portfela, co może prowadzić do jego uszkodzenia.
- Nie narażaj portfela na działanie silnych chemikaliów, które mogą go uszkodzić.
- Nie pozostawiaj portfela w miejscach narażonych na ekstremalne temperatury lub bezpośrednie działanie słońca przez dłuższy czas.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przechowywanie kart i gotówki:

- Umieść do 7 kart kredytowych lub identyfikacyjnych w dedykowanych kieszeniach z jednej strony portfela.
- Gotówkę umieść w drugiej stronie portfela, aby mieć łatwy dostęp.

2. Dostęp do identyfikatora:

- Użyj okna na identyfikator o wymiarach 4.2" długości x 2.8" wysokości, aby szybko pokazać swoje ID.

3. Użytkowanie:

- Aby wyjąć portfel z kieszeni, chwyć go za zaokrąglone rogi, co zapobiegnie zaczepianiu.
- Upewnij się, że portfel leży płasko w kieszeni, aby uniknąć "drukowania" w ubraniach.

Instrukcje Utylizacji

- W przypadku, gdy portfel jest uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku, zutylizuj go zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj portfela do ogólnych pojemników na odpady, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby zgłoszenia niebezpiecznego produktu, skontaktuj się z odpowiednimi organami w swoim kraju. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże Ci cieszyć się bezpiecznym użytkowaniem portfela DAKA® Everyday Magpul. Dziękujemy za zaufanie i życzymy miłego użytkowania!

DAKA® EVERYDAY WALLET MAGPUL EVERYDAY WALLET Käyttöohje ja Turvaohjeet

Johdanto

DAKA® Everyday Wallet on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja käytännöllinen ratkaisu päivittäisten tarpeiden hallintaan. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit hyödyntää lompakkoasi parhaalla mahdollisella tavalla.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että lompakko on ehjä ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä lompakkoa, jos se on kostea tai vahingoittunut.
- Pidä lompakko poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Vältä altistamasta lompakkoa äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että lompakko on suljettu kunnolla ennen kuin laitat sen takataskuusi tai laukkuusi.
- Älä ylikuormita lompakkoa, sillä se voi aiheuttaa sen vaurioitumista tai vaikeuttaa korttien käyttöä.
- Käytä lompakkoa vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Tarkista säännöllisesti lompakon kunto ja puhtaus.

Asennus ja Käyttöohjeet

- **Asennus:**
 - Ei erityistä asennusta vaadita. Avaa lompakko ja aseta kortit ja käteinen haluamallasi tavalla.
- **Käyttö:**
 - Laita henkilökortti ja luottokortit yhdelle puolelle lompakkoa.
 - Käteinen voit laittaa lompakon toiselle puolelle.
 - Tarkista, että lompakko on litteä ja kulmat ovat pyöristetyt, jotta se ei tartu taskuusi.
 - Käytä lompakkoa päivittäisten ostosten ja matkustamisen yhteydessä.

Hävittämishjeet

- Kun lompakko ei ole enää käyttökelpoinen, hävitä se ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet muovijätteen ja polyesterin hävittämisestä.
- Varmista, että lompakko on tyhjennetty kaikista korteista ja käteisestä ennen hävittämistä.

Lisätietoja ja Tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai palautukset.

DAKA® Everyday Wallet on suunniteltu tarjoamaan sinulle turvallinen ja käytännöllinen tapa hallita päivittäisiä tarpeitasi. Noudata näitä ohjeita, jotta voit nauttia lompakostasi turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för DAKA® EVERYDAY WALLETS MAGPUL EVERYDAY WALLET, BLACK

Introduktion

Tack för att du har valt DAKA® Everyday Wallet från Magpul. Denna plånbok är designad för att ge ett säkert och praktiskt sätt att bära dina dagliga nödvändigheter. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** DAKA Everyday Wallet är säker att använda i enlighet med EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR). Använd alltid produkten enligt anvisningarna.
- **Övervakning av risker:** Var medveten om potentiella risker som kan uppstå vid användning av plånboken, inklusive men inte begränsat till skador på kort och kontanter.
- **Rapportera problem:** Om du upptäcker några skador eller problem med produkten, rapportera detta till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Undvik överbelastning:** Fyll inte plånboken med fler kort eller kontanter än vad den är avsedd för, vilket kan leda till skador på plånboken eller dess innehåll.
- **Förvara på en säker plats:** Håll plånboken på en säker plats när den inte används för att förhindra stöld eller förlust.
- **Regelbunden inspektion:** Kontrollera plånboken regelbundet för tecken på slitage eller skador. Byt ut den om den är skadad.

Instruktioner för installation och användning

- **Placera kort och kontanter korrekt:** Använd fackens design för att placera IDkort, kreditkort och kontanter i respektive fack.
- **Håll den ren:** Rengör plånboken med en fuktig trasa vid behov. Använd inte starka kemikalier eller lösningsmedel.
- **Använd med försiktighet:** Var försiktig när du tar ut eller lägger in plånboken i fickan för att undvika att fastna.

Avfallshanteringsinstruktioner

- **Återvinning:** Vid avyttring av plånboken, överväg att återvinna den om möjligt. Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt bortskaffande.
- **Förhindra miljöpåverkan:** Släng inte plånboken i naturen eller på olämpliga platser.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerheten och användningen av DAKA® Everyday Wallet, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök Magpuls officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi hoppas att du får stor nytta av din DAKA® Everyday Wallet.

Návod k bezpečnému používání peněženky DAKA® Everyday Wallet

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili peněženku DAKA® Everyday Wallet od společnosti Magpul. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání produktu, aby se zajistila vaše spokojenost a bezpečnost. Dodržováním pokynů v tomto dokumentu můžete minimalizovat rizika a užívat si všechny výhody vaší nové peněženky.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produkt důkladně zkontrolujte na poškození nebo nedostatky.
- Neužívejte peněženku k uchovávání nebezpečných předmětů, jako jsou ostré předměty nebo chemikálie.
- Udržujte peněženku mimo dosah dětí, pokud není určena pro jejich použití.
- Při používání peněženky se vyhněte extrémním teplotám a vlhkosti, které mohou ovlivnit její materiály.
- V případě poškození nebo opotřebení peněženky ji přestaňte používat a zvažte její výměnu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při vkládání a vyjímání karet buďte opatrní, abyste se vyhnuli poškození karet nebo peněženky.
- Nezaplňujte peněženku více než je doporučeno (maximálně 7 karet a nějakou hotovost), aby nedošlo k jejímu přetížení.
- Při používání peněženky v kapse se ujistěte, že je správně umístěna, aby nedošlo k jejímu ztracení nebo poškození.

Pokyny k instalaci a používání

1. **Kontrola obsahu:** Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné karty a hotovost, které chcete uložit.
2. **Vložení karet:** Umístěte karty do přihrádky určené pro ID a karty na jedné straně peněženky. Hotovost vkládejte na druhou stranu.
3. **Uzavření peněženky:** Ujistěte se, že je peněženka správně uzavřená a že všechny karty a hotovost jsou bezpečně uloženy.
4. **Údržba:** Čistěte peněženku jemným mýdlem a vodou. Vyhněte se agresivním čisticím prostředkům, které by mohly poškodit materiály.

Pokyny k likvidaci

- Peněženku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je peněženka poškozená, zvažte její recyklaci, pokud to materiál umožňuje.
- Neodhazujte peněženku do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pro více informací o zárukách a službách se obraťte na prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, jako je číslo modelu a datum zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si výhod peněženky DAKA® Everyday Wallet.