

DAKA® EVERYDAY WALLETs - EVERYDAY WALLET, GRAY

Holds Just What You Need - No Unwanted Bulk

Still carrying a bulky, old-fashioned wallet in your back pocket? Really, who likes walking around with a huge wallet bulge on his tuckus? And in our largely cash-free world, are you carrying things in your wallet you don't really need? The Magpul DAKA Everyday Wallet holds your daily essentials: up to 7 credit / ID / key cards, plus some cash, in a secure, slim, low-profile package. The Magpul DAKA Everyday Wallet eliminates the bulk and clutter of traditional wallets, yet provides immediate access to the cards you use on a daily basis. The streamlined DAKA Everyday Wallet has space for your ID and cards on one side, while your cash goes on the other side, letting you see exactly what you need at a glance. Excellent for travel or everyday life Reinforced polymer fabric with anti-slip texture Sturdy "welded" construction - no stitching to wear out Chemical resistant / non-hygroscopic Windowed pocket for ID 4.2" long x 2.8" high Did we mention the Magpul DAKA Everyday Wallet's slim profile? It sits extremely flat to eliminate "printing" through your pocket, while the rounded corners prevent snagging as you take it out or put it in your pocket. When you've got the necessities, why burden yourself with stuff you don't need?



Attributes

- Name: EVERYDAY WALLET, GRAY
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100026242
- Mfr. No.: MAG763-023
- Color: Gray
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 8mm
- Shipping width: 71mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 840815117025

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die DAKA® Everyday Wallet von Magpul](#)
- [English: DAKA® Everyday Wallet Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Portefeuille Magpul DAKA Everyday Wallet](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Portafoglio Magpul DAKA Everyday](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Portfela Magpul DAKA Everyday](#)
- [Suomi: DAKA® EVERYDAY WALLET Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DAKA® Everyday Wallet](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro DAKA® EVERYDAY WALLET MAGPUL EVERYDAY WALLET, GRAY](#)

Sicherheitshinweise für die DAKA® Everyday Wallet von Magpul

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der DAKA® Everyday Wallet von Magpul in Grau! Diese Geldbörse wurde entwickelt, um Ihnen eine schlanke und praktische Lösung für die Aufbewahrung Ihrer Karten und Bargeld zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effizient nutzen, haben wir diese Sicherheitsanweisungen zusammengestellt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie die Geldbörse nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Geldbörse von Kindern fern, um ein versehentliches Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
- Lagern Sie die Geldbörse an einem trockenen Ort, um Materialschäden zu verhindern.
- Achten Sie darauf, die Geldbörse nicht übermäßig zu belasten, um Risse oder Brüche zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- *Vermeiden Sie extreme Temperaturen:* Setzen Sie die Geldbörse nicht direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Kälte oder Wärmequellen aus.
- *Vermeiden Sie Feuchtigkeit:* Halten Sie die Geldbörse trocken, um die Integrität des Materials zu gewährleisten.
- *Verwenden Sie nur die vorgesehenen Karten:* Überladen Sie die Geldbörse nicht mit mehr als 7 Kredit/IDKarten, um Beschädigungen zu vermeiden.
- *Seien Sie vorsichtig beim Herausnehmen von Karten:* Ziehen Sie die Karten sanft heraus, um ein Reißen oder Brechen zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Karten einlegen:

- Öffnen Sie die Geldbörse und legen Sie bis zu 7 Kredit/IDKarten in das dafür vorgesehene Fach ein.
- Achten Sie darauf, dass die Karten richtig eingelegt sind, um ein einfaches Herausnehmen zu gewährleisten.

2. Bargeld aufbewahren:

- Falten Sie Ihr Bargeld ordentlich und legen Sie es in das separate Fach auf der anderen Seite der Geldbörse.
- Vermeiden Sie es, zu viel Bargeld aufzubewahren, um die Geldbörse schlank zu halten.

3. Geldbörse schließen:

- Stellen Sie sicher, dass alle Karten und das Bargeld sicher verstaut sind, bevor Sie die Geldbörse schließen.
- Überprüfen Sie, ob die Geldbörse flach und ohne übermäßigen Druck sitzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Geldbörse gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn die Geldbörse beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben müssen. Halten Sie Ausschau nach den entsprechenden Informationen auf der Verpackung oder der Website des Herstellers.

Schlussfolgerung

Die DAKA® Everyday Wallet von Magpul wurde entwickelt, um Ihnen eine praktische und sichere Lösung für die Aufbewahrung Ihrer täglichen Notwendigkeiten zu bieten. Durch die Beachtung dieser Sicherheitsanweisungen können Sie sicherstellen, dass Sie die Geldbörse optimal nutzen und mögliche Risiken minimieren. Bei Fragen oder Bedenken wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Kontakt, der auf der Verpackung oder der Produktwebsite angegeben ist.

DAKA® Everyday Wallet Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the DAKA® Everyday Wallet. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe use of your wallet. Please read this guide carefully before using the product to maximize its benefits and ensure your safety.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** The DAKA Everyday Wallet is designed for safe use as a nonfood product. Ensure you follow all guidelines to avoid any risks associated with improper use.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a product recall, you will be notified through standardized recall notices. Always check for updates regarding product safety.
- **Online Shopping:** If you purchased this wallet online, you are entitled to the same safety protections as those who purchased it in physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is suitable for adults and should be kept away from children to prevent any potential hazards.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the contact information provided on the product packaging or the retailer's website.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any unsafe products by checking the EU's Safety Gate platform regularly.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the wallet is used only for its intended purpose of storing cards and cash.
- Avoid overloading the wallet beyond its capacity to maintain its slim profile and prevent damage.
- Keep the wallet away from extreme temperatures, moisture, and direct sunlight to preserve its material integrity.
- Regularly check the wallet for signs of wear and tear. If you notice any damage, discontinue use immediately.
- Do not expose the wallet to chemicals or solvents that may damage the material.

Instructions for Installation and Usage

- **Loading Cards and Cash:**
 - Open the wallet and locate the designated slots for cards and cash.
 - Insert up to 7 credit, ID, or key cards into the card slots. Ensure they fit securely.
 - Place cash in the designated section, ensuring it is flat and not crumpled.
- **Carrying the Wallet:**
 - The wallet is designed to fit comfortably in your back pocket or small bags.
 - Ensure the wallet is securely closed before placing it in your pocket to prevent accidental opening.
- **Cleaning and Maintenance:**
 - Clean the wallet using a damp cloth to remove dirt or stains.
 - Avoid using abrasive cleaners or scrubbing pads that may scratch the surface.

Disposal Instructions

- When the wallet reaches the end of its life cycle, dispose of it responsibly.
- Check local regulations for proper disposal methods for polymer materials.
- If possible, recycle the wallet according to local recycling programs.

Contact Information for Further Support

For any concerns or inquiries regarding the DAKA Everyday Wallet, please refer to the contact information provided on the product packaging or consult the retailer from whom you purchased the wallet.

Thank you for following these safety instructions. Enjoy your DAKA Everyday Wallet!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la billetera Magpul DAKA Everyday. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un uso seguro y eficiente. Esta guía contiene información importante sobre la seguridad del producto, así como instrucciones sobre su uso y cuidado. Por favor, léela detenidamente para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar la billetera solo para su propósito previsto: almacenar tarjetas, efectivo y otros artículos pequeños.
- Mantén la billetera fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Revisa regularmente la billetera para detectar signos de desgaste o daño. Si encuentras algún defecto, deja de usarla inmediatamente.
- No expongas la billetera a productos químicos agresivos o temperaturas extremas.
- Si experimentas algún problema con la billetera, como un mal funcionamiento o daño, informa a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita sobrecargar la billetera con más tarjetas o efectivo del que puede manejar. Esto puede causar que se desgaste más rápidamente.
- No uses la billetera si está mojada. Asegúrate de que esté completamente seca antes de guardarla.
- Si llevas la billetera en el bolsillo trasero, asegúrate de que no esté demasiado apretada, ya que esto puede causar incomodidad.
- Al sacar la billetera de tu bolsillo, hazlo con cuidado para evitar enganchones o caídas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Carga de la Billetera:

- Abre la billetera y coloca hasta 7 tarjetas de crédito o ID en el compartimento designado.
- Coloca el efectivo en el lado opuesto de las tarjetas para un acceso fácil.
- Asegúrate de que todo esté bien ajustado y que la billetera cierre correctamente.

2. Uso Diario:

- Lleva la billetera en un lugar seguro, preferiblemente en un bolsillo frontal o en un bolso.
- Accede a tus tarjetas y efectivo según sea necesario, asegurándote de que la billetera esté en una superficie plana para evitar que se caiga.

3. Mantenimiento:

- Limpia la billetera con un paño suave y húmedo. Evita el uso de productos químicos agresivos.
- Almacena la billetera en un lugar seco y fresco cuando no la estés usando.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar la billetera, asegúrate de que esté completamente inutilizable para evitar que otros la usen.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico y asegúrate de seguirlas.
- Siempre es mejor reciclar si es posible. Verifica si hay programas de reciclaje en tu área que acepten

productos de plástico.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta sobre seguridad del producto, recuerda que hay un punto de contacto en la UE para responder a tus inquietudes. Consulta la plataforma de Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiros de productos y alertas de seguridad.

Gracias por seguir estas directrices para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Guide de Sécurité du Portefeuille Magpul DAKA Everyday Wallet

Introduction

Merci d'avoir choisi le portefeuille Magpul DAKA Everyday Wallet. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sûre de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document afin de garantir une utilisation optimale et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- **Utilisation Sûre:** Assurez-vous d'utiliser le portefeuille conformément aux instructions fournies. Évitez de le soumettre à des conditions extrêmes qui pourraient compromettre son intégrité.
- **Vérification Régulière:** Inspectez régulièrement votre portefeuille pour détecter tout dommage ou usure. Remplacez-le si nécessaire.
- **Enfants:** Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'ingestion ou de blessure.
- **Risque de Perte:** Soyez conscient des risques de perte ou de vol, surtout dans des lieux publics. Ne laissez pas votre portefeuille sans surveillance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Capacité Maximale:** Ne surchargez pas le portefeuille au-delà de sa capacité recommandée (jusqu'à 7 cartes et un peu d'argent). Cela pourrait endommager le portefeuille ou rendre l'accès à son contenu difficile.
- **Manipulation:** Manipulez le portefeuille avec soin. Évitez de le plier ou de le tordre de manière excessive.
- **Produits Chimiques:** Évitez le contact avec des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau du portefeuille.
- **Conditions Météorologiques:** Protégez votre portefeuille de l'humidité excessive et des températures extrêmes pour prolonger sa durée de vie.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Chargement du Portefeuille:

- Ouvrez le portefeuille et insérez vos cartes dans les emplacements prévus. Assurez-vous que les cartes sont bien en place.
- Placez votre argent dans la poche dédiée, en veillant à ne pas dépasser la capacité recommandée.

2. Utilisation Quotidienne:

- Lorsque vous avez besoin d'une carte ou de votre argent, ouvrez le portefeuille et accédez directement à la section appropriée.
- Évitez de forcer l'ouverture du portefeuille si vous rencontrez une résistance.

3. Transport:

- Placez le portefeuille dans une poche sécurisée de votre vêtement.
- Évitez de le laisser dans des endroits visibles lorsque vous êtes dans des lieux publics.

Instructions d'Élimination

- **Recyclage:** Lorsque vous n'avez plus besoin de votre portefeuille, envisagez de le recycler. Vérifiez les options de recyclage de votre région pour les matériaux en polymère.
- **Élimination:** Si le portefeuille est endommagé au-delà de la réparation, jetez-le dans une poubelle ordinaire. Ne le laissez pas traîner dans des lieux publics.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre portefeuille Magpul DAKA Everyday Wallet, veuillez consulter les ressources en ligne ou contacter le service clientèle du fabricant.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre portefeuille Magpul DAKA Everyday Wallet tout en garantissant votre sécurité et celle des autres. Merci de votre confiance en notre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Portafoglio Magpul DAKA Everyday

Introduzione

Grazie per aver scelto il portafoglio Magpul DAKA Everyday. Questo prodotto è progettato per offrire un modo sicuro e conveniente di trasportare i tuoi essenziali quotidiani. Per garantire un uso sicuro e soddisfacente, ti invitiamo a seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e le linee guida fornite in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il portafoglio non venga utilizzato in modo improprio o per scopi diversi da quelli previsti.
- Controlla regolarmente il portafoglio per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare un portafoglio danneggiato.
- Tieni il portafoglio lontano da fonti di calore e umidità eccessiva per preservarne l'integrità.
- Non sovraccaricare il portafoglio con troppi oggetti; ciò potrebbe compromettere la sua funzionalità e durata.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di utilizzare il portafoglio in ambienti estremi, come temperature molto elevate o molto basse, che potrebbero danneggiare il materiale.
- Non esporre il portafoglio a sostanze chimiche aggressive o corrosive che potrebbero comprometterne la qualità.
- Se il portafoglio viene a contatto con liquidi, asciugalo immediatamente con un panno morbido per prevenire danni.
- Non lasciare il portafoglio in luoghi facilmente accessibili ai bambini, per evitare il rischio di soffocamento o ingestione di piccole parti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Organizzazione delle Carte:

- Inserisci fino a 7 carte di credito/ID/chiavi in un lato del portafoglio.
- Utilizza l'altro lato per riporre contante o altri oggetti essenziali.

2. Chiusura e Apertura:

- Assicurati che il portafoglio sia ben chiuso quando non lo usi per evitare la perdita di contenuti.

3. Uso Quotidiano:

- Per un accesso rapido, posiziona le carte che utilizzi più frequentemente nel lato più facilmente accessibile.
- Controlla regolarmente il contenuto del portafoglio per assicurarti di avere solo ciò di cui hai bisogno.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il portafoglio non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il portafoglio nell'ambiente. Se possibile, ricicla i materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del portafoglio Magpul DAKA Everyday, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a visitare il sito web ufficiale del produttore per ulteriori informazioni.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e duraturo del tuo portafoglio Magpul DAKA Everyday. Ti ringraziamo per la tua attenzione e speriamo che il tuo nuovo portafoglio migliori la tua esperienza quotidiana.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Portfela Magpul DAKA Everyday

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup portfela Magpul DAKA Everyday. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z naszego produktu jest bezpieczne i komfortowe. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa, aby zapewnić właściwe użytkowanie i ochronę.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj portfela zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając nadmiernego obciążania go.
- Regularnie sprawdzaj portfel pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj portfel w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią.
- Zwracaj uwagę na wszelkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, które mogą być dołączone do produktu.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Unikaj przechowywania w portfelu przedmiotów, które mogą być ostre lub mogą powodować uszkodzenia.
- Nie używaj portfela, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, które mogą wpłynąć na jego funkcjonalność.
- Nie wystawiaj portfela na działanie ekstremalnych temperatur, które mogą wpłynąć na materiały.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- Aby włożyć karty do portfela, otwórz go i umieść karty w przeznaczonych do tego kieszonkach.
- Gotówkę umieść w drugiej części portfela, upewniając się, że jest dobrze zabezpieczona.
- Zamknij portfel, upewniając się, że wszystkie elementy są odpowiednio schowane.

Instrukcje Utylizacji

- Portfel Magpul DAKA Everyday należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli portfel jest uszkodzony, rozważ jego recykling, jeśli to możliwe, zamiast wyrzucania go do ogólnych odpadów.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania portfela, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju.

Pamiętaj, aby zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom. Możesz również sprawdzić aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy miłego korzystania z portfela Magpul DAKA Everyday!

DAKA® EVERYDAY WALLET Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa DAKA® Everyday Walletin käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia lompakostasi turvallisesti ja tehokkaasti. Lompakko on suunniteltu pitämään tärkeät tavarasi järjestyksessä ja helposti saatavilla.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että lompakko on aina kuivassa ja puhtaassa ympäristössä.
- Tarkista lompakon kunto säännöllisesti. Jos huomaat vaurioita, älä käytä lompakkoa.
- Vältä lompakon altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Pidä lompakko poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole erityisesti suunniteltu lapsille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Käytä lompakkoa oikein:** Varmista, että kortit ja käteinen on asetettu oikein lompakkoon, jotta ne eivät vahingoitu.
- **Älä ylikuormita lompakkoa:** Vältä liiallista tavaraa lompakossa, jotta se pysyy ohueena ja helposti käsiteltävänä.
- **Varmista, että lompakko on suljettu:** Tarkista, että lompakon suljin on kunnolla kiinni, ennen kuin laitat sen taskuusi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Korttien ja käteisen asettaminen:**
 - Aseta luottokortit ja henkilökortit toiseen lompakon puoleen.
 - Aseta käteinen lompakon toiseen puoleen.
2. **Lompakon käyttö:**
 - Ota lompakko esiin, kun tarvitset korttia tai käteistä.
 - Varmista, että lompakko on puhdas ja kuiva ennen käyttöä.
3. **Säilytys:**
 - Säilytä lompakkoa turvallisessa paikassa, kun et käytä sitä.
 - Vältä lompakon säilyttämistä paikoissa, joissa se voi vahingoittua.

Hävittämisohteet

- Jos lompakko on vaurioitunut tai ei ole enää käyttökelpoinen, hävitä se ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet muovijätteen ja muiden materiaalien kierrättämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja DAKA® Everyday Walletista, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Yhteenveto

DAKA® Everyday Wallet on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja käytännöllinen tapa pitää tärkeät tavarasi järjestyksessä. Noudata näitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että voit nauttia lompakostasi pitkään ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för DAKA® Everyday Wallet

Introduktion

Tack för att du valt DAKA® Everyday Wallet från Magpul. Denna plånbok är designad för att erbjuda en smidig och säker lösning för att bära dina dagliga nödvändigheter. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast DAKA Everyday Wallet för det avsedda syftet.
- Kontrollera plånboken regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Håll plånboken borta från extrem värme och fukt.
- Förvara plånboken på en säker plats när den inte används.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att överbelasta plånboken med fler kort eller kontanter än den är designad för.
- Använd inte plånboken om den är skadad eller har synliga brister.
- Håll plånboken borta från barn och husdjur för att undvika oavsiktlig skada.
- Använd plånboken enligt instruktionerna för att säkerställa optimal funktionalitet.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna plånboken:** Fäll upp fliken för att få tillgång till kortfacken och kontantsidan.
2. **Lägg i kort:** Placera upp till 7 kreditkort, IDkort eller nyckelkort i facken på ena sidan.
3. **Lägg i kontanter:** Placera sedlar på den andra sidan av plånboken.
4. **Stäng plånboken:** Se till att fliken är ordentligt stängd för att skydda dina kort och kontanter.
5. **Använd plånboken:** Ta fram kort och kontanter vid behov genom att öppna fliken.

Avfallsanvisningar

- DAKA Everyday Wallet är tillverkad av hållbara material. Vid avyttring, följ lokala riktlinjer för återvinning av plast och polymermaterial.
- Om produkten är skadad och inte längre användbar, kasta den i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om DAKA Everyday Wallet, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök den officiella webbplatsen för Magpul.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en trygg och effektiv användning av din DAKA Everyday Wallet. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter i enlighet med EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).

Návod na bezpečnostní pokyny pro DAKA® EVERYDAY WALLET MAGPUL EVERYDAY WALLET, GRAY

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili DAKA® Everyday Wallet od společnosti Magpul. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání a údržbě vaší peněženky. Prosím, přečtěte si jej pečlivě a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze pro zamýšlený účel, tj. jako peněženka pro ukládání kreditních karet, ID a hotovosti.
- Pravidelně kontrolujte peněženku na známky opotřebení a poškození. Jakékoliv poškození může ovlivnit bezpečnost a funkčnost produktu.
- Uchovávejte peněženku mimo dosah dětí, pokud není určena pro jejich použití.
- V případě, že peněženka vykazuje známky poškození, přestaňte ji používat a zvažte její výměnu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při vkládání a vyjímání karet a hotovosti buďte opatrní, abyste nezpůsobili poškození karet nebo peněženky.
- Vyhněte se vystavení peněženky extrémním teplotám nebo vlhkosti, které by mohly poškodit materiály.
- Nepoužívejte peněženku jako nástroj k otevírání nebo manipulaci s jinými předměty, což by mohlo způsobit poškození.
- Udržujte peněženku čistou a suchou, abyste zajistili její dlouhou životnost.

Pokyny pro instalaci a používání

- Uložte až 7 kreditních / ID / klíčových karet do určeného prostoru na jedné straně peněženky.
- Hotovost uložte na druhou stranu peněženky pro snadný přístup.
- Při používání peněženky se ujistěte, že je správně uzavřena, aby se zabránilo ztrátě obsahu.
- Při nošení peněženky v kapse se ujistěte, že je umístěna tak, aby nezpůsobovala nepohodlí.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud se rozhodnete peněženku vyřadit, zlikvidujte ji odpovědně.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné, nebo ji zlikvidujte podle místních předpisů o odpadech.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní kontaktní místo EU nebo výrobce.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám spokojené používání vaší DAKA® Everyday Wallet.