

DAKA® EVERYDAY WALLETs - EVERYDAY WALLET, FLAT DARK EARTH

Holds Just What You Need - No Unwanted Bulk

Still carrying a bulky, old-fashioned wallet in your back pocket? Really, who likes walking around with a huge wallet bulge on his tuckus? And in our largely cash-free world, are you carrying things in your wallet you don't really need? The Magpul DAKA Everyday Wallet holds your daily essentials: up to 7 credit / ID / key cards, plus some cash, in a secure, slim, low-profile package. The Magpul DAKA Everyday Wallet eliminates the bulk and clutter of traditional wallets, yet provides immediate access to the cards you use on a daily basis. The streamlined DAKA Everyday Wallet has space for your ID and cards on one side, while your cash goes on the other side, letting you see exactly what you need at a glance. Excellent for travel or everyday life Reinforced polymer fabric with anti-slip texture Sturdy "welded" construction - no stitching to wear out Chemical resistant / non-hygroscopic Windowed pocket for ID 4.2" long x 2.8" high Did we mention the Magpul DAKA Everyday Wallet's slim profile? It sits extremely flat to eliminate "printing" through your pocket, while the rounded corners prevent snagging as you take it out or put it in your pocket. When you've got the necessities, why burden yourself with stuff you don't need?



Attributes

- Name: EVERYDAY WALLET, FLAT DARK EARTH
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100026243
- Mfr. No.: MAG763-245
- Color: Flat Dark Earth
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 8mm
- Shipping width: 71mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 840815117032

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die DAKA® Everyday Wallet von Magpul](#)
- [English: DAKA® Everyday Wallet Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Billetera Magpul DAKA Everyday](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Portefeuille Magpul DAKA Everyday Wallet](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Portafoglio Magpul DAKA Everyday](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: Portfel Magpul DAKA Everyday](#)
- [Suomi: DAKA® EVERYDAY WALLET Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DAKA® Everyday Wallet](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání peněženky DAKA® Everyday Wallet](#)

Sicherheitshinweise für die DAKA® Everyday Wallet von Magpul

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die DAKA® Everyday Wallet von Magpul entschieden haben. Diese Geldbörse wurde entwickelt, um Ihnen eine schlanke und funktionale Lösung für die Aufbewahrung Ihrer Karten und Bargeld zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, die Geldbörse nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Halten Sie die Geldbörse von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen fern, um Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Geldbörse auf Risse oder Abnutzungserscheinungen.
- Bewahren Sie die Geldbörse außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein versehentliches Verschlucken kleiner Teile zu verhindern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Geldbörse nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Vermeiden Sie es, die Geldbörse übermäßig zu belasten, um ein Reißen oder Brechen zu verhindern.
- Lagern Sie nur die empfohlenen Karten und Bargeldbeträge, um die Funktionalität zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass die Geldbörse beim Herausnehmen oder Einstecken nicht an anderen Gegenständen hängen bleibt.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- Öffnen Sie die Geldbörse, indem Sie die Klappe anheben.
- Fügen Sie Ihre Kreditkarten, Ausweise und Schlüssel in die vorgesehenen Fächer ein.
- Platzieren Sie Bargeld in das separate Fach, um eine einfache Handhabung zu ermöglichen.
- Schließen Sie die Geldbörse sicher, um den Inhalt zu schützen und ein versehentliches Öffnen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Geldbörse gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle persönlichen Informationen vor der Entsorgung entfernt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrer DAKA® Everyday Wallet von Magpul wenden Sie sich bitte an den zuständigen EUKontaktpunkt.

Bitte beachten Sie, dass Sie unsicheres Verhalten oder Produkte den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt sicher ist.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Freude mit Ihrer DAKA® Everyday Wallet!

DAKA® Everyday Wallet Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the DAKA® Everyday Wallet. This guide provides important safety instructions to ensure the safe use of your wallet. Please read this guide carefully to understand how to use and maintain your product effectively.

General Safety Guidelines

To ensure your safety and the longevity of your DAKA® Everyday Wallet, please follow these guidelines:

- Always inspect the wallet for any signs of damage before use.
- Do not overload the wallet with items beyond its capacity.
- Keep the wallet away from extreme temperatures and moisture to prevent damage.
- Avoid exposing the wallet to harsh chemicals that may cause deterioration.
- Store the wallet in a dry place when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

When using the DAKA® Everyday Wallet, please consider the following precautions:

- Ensure that all cards and cash are securely placed within the wallet to prevent loss.
- Be cautious when removing the wallet from your pocket to avoid snagging on clothing or other items.
- Do not use the wallet for purposes other than its intended use, such as carrying sharp objects or heavy items.
- Keep the wallet out of reach of small children to prevent choking hazards from small items.

Instructions for Installation and Usage

To use your DAKA® Everyday Wallet effectively, follow these instructions:

1. Loading Cards and Cash:

- Open the wallet and locate the designated card slots on one side.
- Insert up to 7 credit, ID, or key cards into the slots.
- Place cash in the pocket on the opposite side of the card slots.

2. Using the Wallet:

- When you need to access your cards or cash, simply open the wallet.
- Ensure that you do not overload the wallet to maintain its slim profile.

3. Cleaning and Maintenance:

- Wipe the wallet with a damp cloth to clean it.
- Avoid using abrasive cleaners or excessive moisture.

Disposal Instructions

When it is time to dispose of your DAKA® Everyday Wallet, please follow these guidelines:

- If the wallet is damaged beyond repair, consider recycling it if possible.
- Dispose of the wallet in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not incinerate the wallet as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your DAKA® Everyday Wallet, please reach out to the appropriate contact point as per your local regulations.

Thank you for taking the time to read this safety instruction guide. Your safety and satisfaction are our priorities. Enjoy your DAKA® Everyday Wallet!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Billetera Magpul DAKA Everyday

Introducción

Gracias por elegir la billetera Magpul DAKA Everyday. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una solución segura y funcional para llevar tus esenciales diarios. A continuación, encontrarás pautas de seguridad que aseguran un uso adecuado y seguro del producto, de acuerdo con las regulaciones de seguridad de productos de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la billetera esté en buenas condiciones antes de usarla.
- Mantén la billetera fuera del alcance de los niños.
- No utilices la billetera para almacenar objetos afilados o peligrosos.
- Evita exponer la billetera a productos químicos agresivos que puedan dañarla.
- Revisa regularmente la billetera para detectar signos de desgaste o daño.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza la billetera solo para su propósito previsto: almacenar tarjetas, efectivo y otros artículos pequeños.
- **Carga máxima:** No sobrecargues la billetera con más de 7 tarjetas o artículos, ya que esto puede comprometer su integridad y funcionalidad.
- **Manejo cuidadoso:** Al sacar o meter la billetera en tu bolsillo, hazlo con cuidado para evitar enganchones en la tela.
- **Limpieza:** Limpia la billetera con un paño húmedo y evita el uso de detergentes fuertes que puedan dañar el material.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Organización de la billetera:**
 - Coloca tus tarjetas de identificación y de crédito en un lado de la billetera.
 - Guarda el efectivo en el otro lado, asegurándote de que esté bien doblado para un mejor ajuste.
2. **Uso diario:**
 - Lleva solo los artículos esenciales para evitar el desorden.
 - Revisa regularmente el contenido de la billetera y retira cualquier cosa que no necesites.
3. **Transporte:**
 - Cuando lleves la billetera en el bolsillo trasero, asegúrate de que esté bien colocada para evitar molestias.

Instrucciones de Desecho

- Si decides desechar la billetera, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre el reciclaje de productos plásticos y sigue las pautas adecuadas.
- No tires la billetera en el medio ambiente; busca un centro de reciclaje o un punto de recogida adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto autorizado en la UE que pueda proporcionarte asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si encuentras algún problema con la billetera, no dudes en

reportarlo a las autoridades pertinentes y verifica actualizaciones sobre retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de Sécurité du Portefeuille Magpul DAKA Everyday Wallet

Introduction

Merci d'avoir choisi le portefeuille Magpul DAKA Everyday Wallet. Ce guide a été conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité et l'utilisation de votre portefeuille, conformément à la réglementation européenne sur la sécurité des produits (GPSR). Votre sécurité est notre priorité, alors lisez attentivement ces instructions.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le portefeuille est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Évitez de surcharger le portefeuille avec des objets inutiles pour minimiser le risque de déformation.
- Vérifiez régulièrement l'état du portefeuille pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez le portefeuille hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement ou d'accident.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas exposer le portefeuille à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Évitez de plier le portefeuille de manière excessive, car cela pourrait endommager les cartes à l'intérieur.
- Ne pas utiliser le portefeuille comme un outil, par exemple, pour ouvrir des emballages ou comme un support.
- Utilisez uniquement des cartes et des billets de banque compatibles avec le portefeuille pour éviter d'endommager le matériau.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Ouverture du portefeuille** Assurez-vous que le portefeuille est à plat avant de l'ouvrir pour éviter d'endommager les cartes.
2. **Insertion des cartes**
 - Insérez jusqu'à 7 cartes dans les emplacements prévus à cet effet.
 - Placez votre carte d'identité d'un côté et les cartes de crédit ou de clé de l'autre.
3. **Stockage de l'argent**
 - Placez vos billets dans la poche dédiée, en veillant à ce qu'ils soient bien à plat.
4. **Fermeture du portefeuille** Assurez-vous que le portefeuille est bien fermé avant de le ranger dans votre poche pour éviter de perdre des objets.

Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'avez plus besoin du portefeuille, assurez-vous de le jeter de manière responsable.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en polymère.
- Ne jetez pas le portefeuille dans des endroits non autorisés ou dans la nature.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre portefeuille, veuillez consulter le point de contact local de l'UE pour les produits de consommation.

Conclusion

Le portefeuille Magpul DAKA Everyday Wallet est conçu pour vous offrir une solution pratique et sécurisée pour transporter vos essentiels quotidiens. En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez profiter de votre portefeuille en toute tranquillité d'esprit. Merci de votre confiance dans notre produit.

Istruzioni di Sicurezza per il Portafoglio Magpul DAKA Everyday

Introduzione

Grazie per aver scelto il portafoglio Magpul DAKA Everyday. Questo prodotto è progettato per offrire un'opzione sicura e funzionale per trasportare i tuoi oggetti essenziali quotidiani. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire una buona esperienza e prevenire eventuali incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il portafoglio solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il portafoglio per segni di usura o danni.
- Non sovraccaricare il portafoglio con troppi oggetti, per evitare rotture.
- Tieni il portafoglio lontano da fonti di calore e umidità eccessiva.
- Non utilizzare il portafoglio se presenta danni evidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il portafoglio vicino a sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiarlo.
- Evita di riporre oggetti appuntiti o taglienti all'interno del portafoglio per ridurre il rischio di danneggiare il materiale.
- Non lasciare il portafoglio in luoghi in cui potrebbe essere facilmente rubato o perso.
- Se il portafoglio viene a contatto con liquidi, asciugalo immediatamente per prevenire danni.
- Non utilizzare il portafoglio per trasportare oggetti di valore eccessivo senza un'adeguata protezione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento del Portafoglio:

- Inserisci fino a 7 carte di credito, ID o chiavi in uno dei lati del portafoglio.
- Riponi il contante nell'altro lato per mantenerlo separato dalle carte.
- Assicurati che tutti gli oggetti siano ben sistemati e non sporgano dal portafoglio.

2. Utilizzo:

- Quando hai bisogno di una carta o di contante, apri il portafoglio e accedi facilmente agli oggetti.
- Chiudi il portafoglio dopo l'uso per mantenere gli oggetti al sicuro.

3. Manutenzione:

- Pulisci il portafoglio con un panno umido per rimuovere sporco o macchie.
- Conserva il portafoglio in un luogo asciutto e fresco quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il portafoglio non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Controlla se ci sono centri di raccolta per materiali plastici o sintetici nella tua zona per un corretto smaltimento.
- Non bruciare il portafoglio, in quanto potrebbe liberare sostanze chimiche nocive.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a visitare il sito web ufficiale di Magpul per ulteriori informazioni e supporto.

Seguendo queste istruzioni, puoi utilizzare il portafoglio Magpul DAKA Everyday in modo sicuro ed efficace. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami di sicurezza attraverso i canali ufficiali.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: Portfel Magpul DAKA Everyday

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup portfela Magpul DAKA Everyday. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie istotnych informacji zgodnych z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj portfela zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj portfel pod kątem uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, przestań go używać.
- Przechowuj portfel w suchym i chłodnym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń materiału.
- Nie narażaj portfela na działanie substancji chemicznych, które mogą go uszkodzić.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Unikaj przechowywania ostrych przedmiotów w portfelu, aby zapobiec uszkodzeniu materiału.
- Nie używaj portfela do przechowywania przedmiotów, które mogą zniszczyć jego strukturę, takich jak ciężkie monety lub narzędzia.
- Upewnij się, że portfel jest zawsze zamknięty, aby zapobiec przypadkowemu wypadnięciu zawartości.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- Aby włożyć karty do portfela, otwórz go i umieść karty w przeznaczonych do tego kieszeniach.
- Gotówkę umieść w drugiej kieszeni, aby zachować porządek.
- Po użyciu portfela, zamknij go, aby zabezpieczyć zawartość.

Instrukcje Utylizacji

- Portfel Magpul DAKA Everyday wykonany jest z materiałów, które można poddać recyklingowi.
- W przypadku chęci pozbycia się portfela, sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji materiałów polimerowych.
- Nie wyrzucaj portfela do zwykłego kosza na śmieci, jeśli jest to możliwe, przekaz go do punktu zbiórki odpadów.

Informacje Kontaktowe i Wsparcie

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby zgłoszenia niebezpiecznego produktu, skontaktuj się z lokalnymi organami ochrony konsumentów.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące ewentualnych wezwań do zwrotu produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych, przestrzegając powyższych wytycznych. Regularna kontrola portfela oraz odpowiednie jego użytkowanie pozwoli cieszyć się jego funkcjonalnością przez długi czas. Dziękujemy za zaufanie do marki Magpul i życzymy udanych zakupów!

DAKA® EVERYDAY WALLET Turvaohjeet

Johdanto

DAKA® Everyday Wallet on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja turvallinen ratkaisu päivittäisten tarpeiden hallintaan. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, joita tulee noudattaa lompakon käytön aikana.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että lompakko on ehjä ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole vaurioita tai rikkoutuneita osia.
- Käytä lompakkoa vain sen tarkoituksen mukaisesti. Älä käytä sitä muuhun kuin siihen, mihin se on suunniteltu.
- Pidä lompakko poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Tarkista säännöllisesti, että lompakossa olevat kortit ja käteinen ovat kunnossa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Älä ylikuormita lompakkoa. Liian monta korttia tai liian paljon käteistä voi aiheuttaa sen, että lompakko ei sulkeudu kunnolla.
- Vältä lompakon altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle. Tämä voi vahingoittaa materiaaleja.
- Käytä lompakkoa varovasti, kun otat tai laitat sen taskuusi. Varmista, että kulmat eivät tartu kiinni vaatteisiin tai muihin esineisiin.
- Jos huomaat lompakossasi vaurioita, lopeta sen käyttö ja harkitse sen korjaamista tai vaihtamista.

Asennus ja käyttöohjeet

- Avaa lompakko ja tarkista sen sisällä olevat taskut. Varmista, että ne ovat puhtaat ja tyhjät ennen käyttöä.
- Lisää kortit lompakon vasemmalle puolelle ja käteinen oikealle puolelle, jotta voit helposti nähdä, mitä sinulla on.
- Sulje lompakko huolellisesti varmistaaksesi, että se pysyy kiinni ja suojaa sisältöään.
- Pidä lompakko aina kuivassa ja puhtaassa ympäristössä.

Hävittämisohjeet

- Kun et enää tarvitse lompakkoa, varmista, että se hävitetään ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet lompakon materiaalin kierrättämiseksi.
- Älä heitä lompakkoa tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää.

Lisätietoja tukipalveluista

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja lompakon käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että DAKA® Everyday Wallet on turvallinen ja käytännöllinen osa päivittäistä elämääsi.

Säkerhetsinstruktioner för DAKA® Everyday Wallet

Introduktion

Tack för att du valt DAKA® Everyday Wallet från Magpul. Denna plånbok är designad för att vara smal och funktionell, vilket gör den till ett utmärkt val för vardagsbruk. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ de här säkerhetsinstruktionerna noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast DAKA® Everyday Wallet enligt avsedda syften.
- Kontrollera plånboken regelbundet för skador eller slitage. Om du upptäcker några problem, sluta använda den omedelbart.
- Håll plånboken borta från extrema temperaturer och väta för att undvika skador på materialet.
- Förvara plånboken på en säker plats, borta från små barn och husdjur.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Undvik att överbelasta plånboken med fler kort eller kontanter än vad som rekommenderas. Överbelastning kan leda till att plånboken går sönder.
- Använd fönsterfickan för ID på ett korrekt sätt. Se till att ID:t inte blockerar någon annan funktion av plånboken.
- Var försiktig när du tar ut eller lägger in plånboken i fickan för att undvika skador på kläder eller andra föremål.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna plånboken:** Fäll upp plånboken för att få åtkomst till kortfacken och kontanter.
2. **Lägg i kort:** Placera upp till 7 kredit/IDkort i facken på ena sidan. Se till att korten sitter ordentligt på plats.
3. **Lägg i kontanter:** Placera kontanter i fönsterfickan på den andra sidan av plånboken.
4. **Stäng plånboken:** Se till att plånboken är helt stängd innan du lägger den i fickan eller väskan.

Avfallsanvisningar

- När DAKA® Everyday Wallet inte längre är i bruk, vänligen återvinn den om möjligt. Kolla med lokala avfallsanläggningar för riktlinjer för återvinning av plastmaterial.
- Om plånboken är skadad eller sliten, släng den på ett säkert sätt så att den inte kan orsaka skada för andra.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Det är viktigt att du alltid har tillgång till korrekt information om produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din DAKA® Everyday Wallet. Tack för att du prioriterar din säkerhet och för att du valt Magpul!

Návod k bezpečnému používání peněženky DAKA® Everyday Wallet

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení peněženky DAKA® Everyday Wallet od společnosti Magpul. Tento návod je určen k zajištění bezpečného a správného používání vašeho výrobku. Přečtěte si prosím následující pokyny a doporučení, abyste zajistili maximální bezpečnost a užitek z vaší peněženky.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte peněženku před každým použitím, zda není poškozená.
- Uchovávejte peněženku mimo dosah dětí, aby se předešlo nehodám.
- Nepoužívejte peněženku k uchovávání nebezpečných nebo ostrých předmětů.
- Vyvarujte se vystavení peněženky extrémním teplotám a vlhkosti.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při vkládání karet do peněženky dbejte na to, aby nedošlo k poškození čipů nebo magnetických proužků.
- Nezaplňujte peněženku nadměrným množstvím karet nebo hotovosti, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Při manipulaci s peněženkou se ujistěte, že máte čisté a suché ruce, abyste předešli sklouznutí.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Vložení karet:** Otevřete peněženku a vložte až 7 kreditních / ID / klíčových karet do přihrádky určené pro karty. Ujistěte se, že jsou karty správně umístěny a nevyčnívají.
- **Uložení hotovosti:** Vložte hotovost do přihrádky určené pro hotovost. Ujistěte se, že hotovost je rovně a dobře viditelná.
- **Péče o peněženku:** Pravidelně kontrolujte peněženku na známky opotřebení a udržujte ji v čistotě. Použijte jemný hadřík k otření povrchu.

Pokyny pro likvidaci

- Peněženku DAKA® Everyday Wallet likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je peněženka poškozená nebo již není použitelná, zvažte její recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy ohledně bezpečnosti produktu, prosím, kontaktujte příslušný orgán nebo prodejce, u kterého jste peněženku zakoupili. Je důležité mít na paměti, že bezpečnostní informace a aktualizace o stažení výrobků jsou k dispozici na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že jste si vybrali DAKA® Everyday Wallet. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.