

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 42/43/43X/48 - EXTENDED SLIDE RELEASE, SS, FOR GLOCK 42,43

The Ghost Extended Slide Release for the 42/43/ 43X and 48 is designed for more aggressive manipulations for positive slide releases and slide stopping power under most adverse conditions. Larger is better and faster! Larger gives you a definite advantage! Large enough for fast controlled executions but streamlined to be unobtrusive.



Attributes

- Name: EXTENDED SLIDE RELEASE, SS, FOR GLOCK 42,43
- Manufacturer: GHOST
- Product no.: 100027278
- Mfr. No.: GHO_SSESR4243
- Finish: Silver
- Make: Glock
- Model: 42,43
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 64mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 813978020549

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Ghost Extended Slide Release für Glock® 42/43/43X/48](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Ghost Extended Slide Release for Glock® 42/43/43X/48](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le GHOST Extended Slide Release](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Ghost Extended Slide Release per Glock® 42/43/43X/48](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet: Laajennettu liukureleasi Glock® 42/43/43X/48](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Ghost Förlängd Släppknapp för Glock® 42/43/43X/48](#)

Sicherheitshinweise für den Ghost Extended Slide Release für Glock® 42/43/43X/48

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Ghost Extended Slide Release für Glock® 42/43/43X/48! Dieses Produkt ist dafür konzipiert, die Handhabung Ihrer Waffe zu verbessern und eine schnellere und effektivere Schlitzauslösung zu ermöglichen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für die vorgesehenen Modelle (Glock 42, 43, 43X, 48) verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt niemals in einer Weise, die von den Herstelleranweisungen abweicht.
- Lagern Sie die Waffe und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt ordnungsgemäß funktioniert und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Ghost Extended Slide Release nur, wenn Sie mit der Handhabung von Schusswaffen vertraut sind.
- Tragen Sie stets geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, wenn Sie die Waffe nutzen.
- Achten Sie darauf, dass der Schlitten während der Nutzung nicht blockiert oder beschädigt wird.
- Vermeiden Sie es, den Schlitten Release in einer Umgebung zu verwenden, die nicht sicher ist oder wo andere Personen in der Nähe sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Entfernen Sie den alten Slide Release gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den Ghost Extended Slide Release an die vorgesehene Stelle ein und stellen Sie sicher, dass er richtig sitzt.
- Überprüfen Sie die Funktionalität des neuen Slide Release, bevor Sie die Waffe wieder verwenden.

2. Nutzung:

- Halten Sie die Waffe in einer stabilen Position, während Sie den Schlitten Release betätigen.
- Üben Sie den Umgang mit dem Slide Release in einer sicheren Umgebung, um sich mit der Funktionalität vertraut zu machen.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe immer in eine sichere Richtung zeigt, wenn Sie den Schlitten Release betätigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zur Hand zu haben, einschließlich Modellnummer und Kaufdatum.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Ghost Extended Slide Release entschieden haben! Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer ist uns wichtig.

Safety Instruction Guide for Ghost Extended Slide Release for Glock® 42/43/43X/48

Introduction

Thank you for choosing the Ghost Extended Slide Release for your Glock® 42, 43, 43X, and 48. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide thoroughly before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your specific Glock® model (42, 43, 43X, or 48).
- Always handle firearms with care and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide release for wear or damage before use.
- If you notice any defects or irregularities, discontinue use immediately and contact a qualified professional.
- Report any unsafe products or accidents to local authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure your firearm is unloaded before installing or handling the slide release.
- Avoid using excessive force when manipulating the slide release to prevent damage to the firearm or the component.
- Be mindful of your surroundings and ensure a safe environment when practicing slide manipulations.
- If you are inexperienced with firearms, seek guidance from a qualified instructor before using this product.
- Use proper eye protection when handling firearms to safeguard against potential hazards.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Ensure Safety:** Confirm that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove Stock Slide Release:**
 - Use a punch tool to carefully push out the retaining pin holding the stock slide release in place.
 - Gently remove the stock slide release from the firearm.
3. **Install the Ghost Extended Slide Release:**
 - Position the Ghost Extended Slide Release in the same location as the stock component.
 - Align it with the retaining pin hole.
4. **Secure the Slide Release:**
 - Insert the retaining pin back into place to secure the new slide release.
 - Ensure it is firmly in place and functions correctly.
5. **Test the Functionality:**
 - With the firearm still unloaded, test the new slide release by manipulating it to ensure smooth operation.

Usage

- To release the slide, press the extended slide release with your thumb while holding the firearm securely.
- Practice the operation in a controlled environment to become familiar with the extended slide release's functionality.
- Always maintain proper grip and control of the firearm during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, ensure it is disposed of safely to prevent any accidental use.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the Ghost Extended Slide Release, please contact the manufacturer or a qualified professional in firearms safety.

By following these guidelines and precautions, you can ensure the safe and effective use of your Ghost Extended Slide Release. Thank you for prioritizing safety in your firearm handling and usage.

Guide de Sécurité du Produit pour le GHOST Extended Slide Release

Introduction

Merci d'avoir choisi le GHOST Extended Slide Release pour votre Glock 42, 43, 43X ou 48. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant des manipulations plus agressives et une libération de glissière positive dans des conditions variées. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation, l'utilisation et l'élimination de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec des modèles de Glock spécifiés (42, 43, 43X, 48).
- Ne modifiez pas le produit. Toute modification peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (humidité, chaleur excessive, etc.) qui pourraient affecter son fonctionnement.
- En cas de doute sur la sécurité de votre produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le GHOST Extended Slide Release, assurez-vous que votre arme est déchargée.
- Ne jamais pointer l'arme vers soi ou vers d'autres personnes lors de l'utilisation du produit.
- Vérifiez régulièrement l'état du GHOST Extended Slide Release pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez des gants de protection si nécessaire pour éviter les blessures lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Ne pas forcer la glissière si elle ne se libère pas facilement. Cela peut indiquer un problème qui doit être résolu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Démontez votre Glock** : Assurez-vous que l'arme est déchargée et retirez le chargeur. Démontez l'arme selon les instructions du fabricant.
2. **Retirez l'ancienne glissière release** : Utilisez un outil approprié pour retirer l'ancienne pièce.
3. **Installez le GHOST Extended Slide Release** :
 - Alignez la nouvelle pièce avec le mécanisme.
 - Appuyez doucement jusqu'à ce qu'elle soit en place.
4. **Remontez votre Glock** : Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement remises en place.
5. **Testez le mécanisme** : Avant d'utiliser l'arme, effectuez un test pour vous assurer que le GHOST Extended Slide Release fonctionne correctement.

Utilisation

- Pour libérer la glissière, appuyez sur le GHOST Extended Slide Release avec votre pouce.
- Assurez-vous que votre doigt est éloigné de la gâchette pendant ce processus.
- Pratiquez la manipulation de l'arme dans un environnement sûr pour vous familiariser avec le produit.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le GHOST Extended Slide Release avec les ordures ménagères.

- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un professionnel pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter un professionnel qualifié ou un représentant de la marque. Assurez-vous de suivre les mises à jour sur les rappels de produits via les plateformes appropriées.

En suivant ce guide, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du GHOST Extended Slide Release. Merci de votre attention à la sécurité et à la responsabilité lors de l'utilisation de votre arme.

Guida alla Sicurezza per il Ghost Extended Slide Release per Glock® 42/43/43X/48

Introduzione

Grazie per aver scelto il Ghost Extended Slide Release per il tuo Glock® 42, 43, 43X e 48. Questo prodotto è progettato per migliorare le operazioni della tua pistola, offrendo una manipolazione più aggressiva e una maggiore facilità d'uso. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con modelli Glock® 42, 43, 43X e 48.
- Leggi e comprendi il manuale d'uso della tua pistola prima di installare il Ghost Extended Slide Release.
- Mantieni il prodotto e la tua pistola in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto difettoso o non sicuro alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto se noti segni di usura o danni.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere il Ghost Extended Slide Release.
- Evita di forzare il rilascio del carrello; utilizza sempre una manipolazione controllata.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni avverse che potrebbero compromettere il controllo della pistola, come in ambienti scivolosi o bagnati.
- Fai attenzione quando esegui manovre rapide; assicurati di avere una buona presa sulla pistola.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la pistola sia scarica.
- Rimuovi il caricatore e controlla visivamente la camera per assicurarti che non ci siano proiettili.

2. Installazione

- Utilizza un cacciavite adatto per rimuovere il rilascio del carrello originale.
- Posiziona il Ghost Extended Slide Release nella stessa posizione del rilascio originale.
- Fissa il nuovo rilascio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben serrato, ma senza forzare.

3. Uso

- Per rilasciare il carrello, esercita una pressione sulla parte esterna del Ghost Extended Slide Release.
- Pratica l'uso del prodotto in un ambiente sicuro e controllato prima di utilizzarlo in situazioni di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in metallo e plastica.
- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un rappresentante autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per facilitare la comunicazione.

Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Ghost Extended Slide Release per Glock. Segui sempre queste istruzioni e le linee guida di sicurezza per proteggere te stesso e gli altri.

Turvallisuusohjeet: Laajennettu liukureleasi Glock® 42/43/43X/48

Johdanto

Tervetuloa tutustumaan GHOSTin laajennettuun liukureleasiin, joka on suunniteltu erityisesti Glock® 42, 43, 43X ja 48 malleille. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen huolenaihe. Varmista, että käytät tuotetta ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti, onko tuotteessa mahdollisia vaurioita tai kulumista.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi tietoa mahdollisista tuotteen takaisinvedoista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että liukureleasi on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä liukureleasia vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.
- Suorita kaikki toiminnot rauhallisesti ja hallitusti.
- Vältä liiallista voimaa liukureleasia käytettäessä.
- Pidä kädet ja muut esineet poissa liukureleasin liikkuvilta osilta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on lukitty ja tyhjennetty ennen asennusta.
- Seuraa valmistajan ohjeita liukureleasin asentamiseksi.
- Tarkista, että liukureleasi on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Ota tuote käyttöön vain silloin, kun se on turvallista.
- Käytä liukureleasia vain, kun se on asennettu oikein.
- Tarkista, että liukureleasi toimii moitteettomasti ennen jokaista käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot mukana, kuten tuotteen malli ja valmistusnumero.

Kiitos, että valitsit GHOSTin laajennetun liukureleasin. Toivomme, että tämä opas auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för Ghost Förlängd Släppknapp för Glock® 42/43/43X/48

Introduktion

Tack för att du valt Ghost Förlängd Släppknapp för Glock® 42/43/43X/48. Denna produkt är designad för att förbättra säkerheten och effektiviteten vid hantering av ditt vapen. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säker användning av produkter som inte är livsmedel säkerställs genom att följa EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).
- Rapportera alltid osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.
- Var medveten om att extra skydd finns för sårbara grupper, inklusive barn.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd produkten endast med kompatibla Glockmodeller (42, 43, 43X, 48).
- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt innan installation eller användning.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma förhållanden som blöta eller hala ytor.
- Håll produkten och vapnet utom räckhåll för barn.
- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av släppknappen:

- Ta bort det gamla släppknappen från din Glock genom att följa tillverkarens anvisningar.
- Placera den nya Ghost Förlängda Släppknappen på rätt plats.
- Se till att den sitter ordentligt och testas för korrekt funktion innan användning.

2. Användning av släppknappen:

- När du ska släppa sliden, tryck på den förlängda släppknappen med ett fast grepp.
- Öva på att använda knappen i en säker miljö för att bli bekväm med dess funktionalitet.
- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert skick efter varje användning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala regler och förordningar för avfallshantering av ickefarliga produkter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, kontakta en återvinningscentral för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Ghost Förlängd Släppknapp för Glock® 42/43/43X/48. Tack för att du bidrar till en säker användning av ditt vapen.