

SIG SAUER MPX NLA CHARGING HANDLE - NEXT LEVEL ARMAMENT

SIG SAUER MPX NLA CHARGING HANDLE AMBIDEXTROUS BLACK

Full Ambidextrous Operation

Fans of the popular SIG Sauer MPX platform can enhance the controls on their gun by incorporating the Next Level Armament NLA Charging Handle designed specifically for use on the MPX. This unique design incorporates many of the benefits found in the company's other AR-style charging handles, including fully ambidextrous operation and increased surface area for easier racking. The handle also ships with a spring plate made from steel to replace the plastic OEM model found in the gun. The handle is machined from 7075 aluminum and has an all-black finish.



Attributes

- Name: NEXT LEVEL ARMAMENT SIG SAUER MPX NLA CHARGING HANDLE AMBIDEXTROUS BLACK
- Manufacturer: NEXT LEVEL ARMAMENT
- Product no.: 100027917
- Mfr. No.: NLX MPX-K
- Finish: Black
- Hand: Ambidextrous
- Make: Sig Sauer
- Model: MPX
- Delivery weight: 0.091kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SIG SAUER MPX NLA Charging Handle](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIG SAUER MPX NLA Charging Handle](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Carga SIG SAUER MPX NLA](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement SIG SAUER MPX NLA](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Manetta di Caricamento SIG SAUER MPX NLA](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for SIG SAUER MPX NLA Charging Handle](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu do ładowania NLA SIG SAUER MPX](#)
- [Suomi: SIG SAUER MPX NLA Charging Handle Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER MPX NLA CHARGING HANDLE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání nabíjecího madla SIG SAUER MPX NLA](#)

Sicherheitshinweise für den SIG SAUER MPX NLA Charging Handle

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des SIG SAUER MPX NLA Charging Handle von Next Level Armament. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Steuerung Ihrer SIG Sauer MPX Waffe zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen in dieser Anleitung befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Charging Handle nur, wenn die Waffe entladen ist.
- Achten Sie darauf, dass der Charging Handle sicher und fest in der vorgesehenen Position sitzt, bevor Sie die Waffe benutzen.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck oder Gewalt beim Betätigen des Charging Handles.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe stets geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Verwenden Sie den Charging Handle nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung feststellen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Charging Handles:

- Entfernen Sie den alten Charging Handle gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den Next Level Armament NLA Charging Handle in die vorgesehene Position ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Charging Handle korrekt sitzt, und sichern Sie ihn, falls erforderlich.

2. Nutzung des Charging Handles:

- Halten Sie die Waffe sicher in der richtigen Position.
- Betätigen Sie den Charging Handle mit einer gleichmäßigen Bewegung, um das Racking durchzuführen.
- Überprüfen Sie nach jedem Gebrauch, ob der Charging Handle ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und alle damit verbundenen Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronik und Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Informationen dazu finden Sie auf der Verpackung oder in der Bedienungsanleitung.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise die grundlegenden Informationen zur sicheren Verwendung des SIG SAUER MPX NLA Charging Handle abdecken. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for SIG SAUER MPX NLA Charging Handle

Introduction

Thank you for choosing the SIG SAUER MPX NLA Charging Handle from Next Level Armament. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your new charging handle. It is important to read and understand these instructions before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and their components with care and respect.
- Ensure the firearm is unloaded before installing or handling the charging handle.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Use protective eyewear when handling firearms.
- Keep this product away from children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the charging handle is compatible with the SIG Sauer MPX platform before installation.
- Avoid using excessive force when operating the charging handle to prevent damage.
- Regularly inspect the charging handle for signs of wear or damage.
- Do not modify the charging handle in any way, as this may compromise safety and performance.
- If you experience any issues while using the charging handle, cease use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure the firearm is completely unloaded.
2. Remove the existing charging handle from the SIG Sauer MPX by following the manufacturer's instructions.
3. Take the Next Level Armament NLA Charging Handle and align it with the charging handle slot on the MPX.
4. Gently slide the charging handle into place until it is securely fitted.
5. Verify that the charging handle operates smoothly before use.

Usage

- To operate the charging handle, grip it firmly and pull back to rack the firearm.
- The ambidextrous design allows for operation from either side, making it suitable for all users.
- Ensure that your hand is clear of the ejection port when racking the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the charging handle in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the charging handle in regular household waste.
- If the charging handle is damaged or no longer in use, consider recycling it at a designated facility.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SIG SAUER MPX NLA Charging Handle, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using your SIG SAUER MPX NLA Charging Handle. Enjoy your enhanced shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Carga SIG SAUER MPX NLA

Introducción

Gracias por elegir el Mango de Carga SIG SAUER MPX NLA de Next Level Armament. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu nuevo mango de carga. Es importante leer y comprender estas instrucciones antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y sus componentes con cuidado y respeto.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o manejar el mango de carga.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios de armas de fuego.
- Usa gafas de protección al manejar armas de fuego.
- Mantén este producto alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Revisa las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el mango de carga sea compatible con la plataforma SIG Sauer MPX antes de la instalación.
- Evita usar fuerza excesiva al operar el mango de carga para prevenir daños.
- Inspecciona regularmente el mango de carga en busca de signos de desgaste o daño.
- No modifiques el mango de carga de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Si experimentas algún problema al usar el mango de carga, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instalación

1. Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
2. Retira el mango de carga existente del SIG Sauer MPX siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. Toma el Mango de Carga NLA de Next Level Armament y alinéalo con la ranura del mango de carga en el MPX.
4. Desliza suavemente el mango de carga en su lugar hasta que esté fijado de manera segura.
5. Verifica que el mango de carga funcione sin problemas antes de su uso.

Uso

- Para operar el mango de carga, agárralo firmemente y tira hacia atrás para cargar el arma.
- El diseño ambidiestro permite la operación desde cualquier lado, lo que lo hace adecuado para todos los usuarios.
- Asegúrate de que tu mano esté alejada del puerto de eyección al cargar el arma.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el mango de carga de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el mango de carga en la basura doméstica regular.
- Si el mango de carga está dañado o ya no se utiliza, considera reciclarlo en una instalación designada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Mango de Carga SIG SAUER MPX NLA, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente para obtener asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento mientras usas tu Mango de Carga SIG SAUER MPX NLA.
¡Disfruta de tu experiencia de tiro mejorada!

Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement SIG SAUER MPX NLA

Introduction

Merci d'avoir choisi la Poignée de Chargement SIG SAUER MPX NLA de Next Level Armament. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des recommandations pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ta nouvelle poignée de chargement. Il est important de lire et de comprendre ces instructions avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours les armes à feu et leurs composants avec soin et respect.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler la poignée de chargement.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- Utilise des lunettes de protection lors de la manipulation des armes à feu.
- Garde ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que la poignée de chargement est compatible avec la plateforme SIG Sauer MPX avant l'installation.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'utilisation de la poignée de chargement pour prévenir les dommages.
- Inspecte régulièrement la poignée de chargement pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Ne modifie en aucun cas la poignée de chargement, car cela pourrait compromettre la sécurité et les performances.
- Si tu rencontres des problèmes lors de l'utilisation de la poignée de chargement, cesse immédiatement son utilisation et consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Assuretoi que l'arme est complètement déchargée.
2. Retire la poignée de chargement existante de la SIG Sauer MPX en suivant les instructions du fabricant.
3. Prends la Poignée de Chargement NLA de Next Level Armament et alignela avec la fente de la poignée de chargement sur le MPX.
4. Glisse doucement la poignée de chargement en place jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée.
5. Vérifie que la poignée de chargement fonctionne en douceur avant utilisation.

Utilisation

- Pour faire fonctionner la poignée de chargement, saisisla fermement et tirela vers l'arrière pour armer l'arme.
- Le design ambidextre permet une utilisation des deux côtés, ce qui la rend adaptée à tous les utilisateurs.
- Assuretoi que ta main est éloignée du port d'éjection lors de l'armement de l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la poignée de chargement conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas la poignée de chargement avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si la poignée de chargement est endommagée ou n'est plus utilisée, envisage de la recycler dans un établissement désigné.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la Poignée de Chargement SIG SAUER MPX NLA, consulte le site Web du fabricant ou contacte leur service client pour obtenir de l'aide.

Merci de prioriser la sécurité et la conformité lors de l'utilisation de ta Poignée de Chargement SIG SAUER MPX NLA. Profite de ton expérience de tir améliorée !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Manetta di Caricamento SIG SAUER MPX NLA

Introduzione

Grazie per aver scelto la Manetta di Caricamento SIG SAUER MPX NLA di Next Level Armament. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace della nuova manetta di caricamento. È importante leggere e comprendere queste istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre armi da fuoco e i loro componenti con cura e rispetto.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o maneggiare la manetta di caricamento.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Utilizzare occhiali protettivi quando si maneggiano armi da fuoco.
- Tenere questo prodotto lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che la manetta di caricamento sia compatibile con la piattaforma SIG Sauer MPX prima dell'installazione.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva durante l'operazione della manetta per prevenire danni.
- Ispezionare regolarmente la manetta di caricamento per segni di usura o danni.
- Non modificare in alcun modo la manetta di caricamento, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Se si riscontrano problemi durante l'uso della manetta di caricamento, interrompere immediatamente l'uso e consultare un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurarsi che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
2. Rimuovere la manetta di caricamento esistente dalla SIG Sauer MPX seguendo le istruzioni del produttore.
3. Prendere la Manetta di Caricamento NLA di Next Level Armament e allinearla con la fessura per la manetta sulla MPX.
4. Far scorrere delicatamente la manetta in posizione fino a quando non è fissata in modo sicuro.
5. Verificare che la manetta di caricamento funzioni senza intoppi prima dell'uso.

Uso

- Per utilizzare la manetta di caricamento, afferrarla saldamente e tirarla indietro per caricare l'arma.
- Il design ambidestro consente l'operazione da entrambi i lati, rendendola adatta a tutti gli utenti.
- Assicurarsi che la mano sia lontana dalla porta di espulsione quando si carica l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la manetta di caricamento in conformità con le normative locali.
- Non smaltire la manetta di caricamento nei rifiuti domestici normali.

- Se la manetta di caricamento è danneggiata o non più in uso, considerare la possibilità di riciclarla presso una struttura designata.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la Manetta di Caricamento SIG SAUER MPX NLA, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità durante l'uso della Manetta di Caricamento SIG SAUER MPX NLA. Goditi la tua esperienza di tiro migliorata!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for SIG SAUER MPX NLA Charging Handle

Introduksjon

Takk for at du valgte SIG SAUER MPX NLA Charging Handle fra Next Level Armament. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av ditt nye charging handle. Det er viktig å lese og forstå disse instruksjonene før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen og deres komponenter med forsiktighet og respekt.
- Sørg for at skytevåpenet er uladet før du installerer eller håndterer charging handle.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående tilbehør til skytevåpen.
- Bruk vernebriller når du håndterer skytevåpen.
- Hold dette produktet unna barn og uautoriserte brukere.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de aktuelle myndighetene.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at charging handle er kompatibel med SIG Sauer MPXplattformen før installasjon.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du betjener charging handle for å forhindre skade.
- Inspiser regelmessig charging handle for tegn på slitasje eller skade.
- Ikke modifier charging handle på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerhet og ytelse.
- Hvis du opplever problemer mens du bruker charging handle, slutt å bruke den umiddelbart og konsulter en profesjonell.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. Sørg for at skytevåpenet er helt uladet.
2. Fjern den eksisterende charging handle fra SIG Sauer MPX ved å følge produsentens instruksjoner.
3. Ta Next Level Armament NLA Charging Handle og juster den med sporet for charging handle på MPX.
4. Skyv forsiktig charging handle på plass til den er sikkert festet.
5. Bekreft at charging handle fungerer jevnt før bruk.

Bruk

- For å betjene charging handle, grip den fast og trekk den tilbake for å racke skytevåpenet.
- Den ambidekstrale designen gjør det mulig å betjene den fra begge sider, noe som gjør den egnet for alle brukere.
- Sørg for at hånden din er klar av utskytingsporten når du racke skytevåpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste charging handle i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast charging handle i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis charging handle er skadet eller ikke lenger i bruk, vurder å resirkulere den på en bestemt anlegg.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående SIG SAUER MPX NLA Charging Handle, vennligst referer til produsentens nettside eller kontakt deres kundestøtte for hjelp.

Takk for at du prioriterer sikkerhet og etterlevelse mens du bruker SIG SAUER MPX NLA Charging Handle. Nyt din forbedrede skyteopplevelse!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu do Ładowania NLA SIG SAUER MPX

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup uchwytu do ładowania NLA od Next Level Armament, zaprojektowanego specjalnie do użytku z bronią SIG Sauer MPX. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika oraz optymalnego korzystania z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z bronią SIG Sauer MPX.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci oraz osób niepełnoletnich.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego uchwytu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Używaj uchwytu do ładowania tylko w warunkach, które zapewniają pełne bezpieczeństwo.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją uchwytu.
- Nie używaj uchwytu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości w jego działaniu.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Uchwytu:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij oryginalny uchwyt do ładowania.
- Zainstaluj uchwyt NLA, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowany.
- Sprawdź, czy uchwyt działa płynnie przed użyciem broni.

2. Użytkowanie Uchwytu:

- Używaj uchwytu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- Regularnie ćwicz użycie uchwytu, aby zwiększyć swoje umiejętności i bezpieczeństwo.
- Nie zmieniaj ani nie modyfikuj uchwytu w sposób, który może wpłynąć na jego działanie.

Instrukcje Utylizacji

- Uchwyt do ładowania NLA powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nieużyteczny.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność korzystania z uchwytu do ładowania NLA SIG SAUER MPX.

SIG SAUER MPX NLA Charging Handle

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SIG SAUER MPX NLA Charging Handle tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen käyttökokemuksen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, että tuote on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen latauskahvan asentamista tai poistamista.
- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia aseiden käsittelyn aikana.
- Vältä koskettamasta latauskahvaa, kun ase on ladattu.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kun käsittelet asetta.
- Jos huomaat mitään epätavallista tuotteen toiminnassa, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista tuote.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha latauskahva aseesta.
- Varmista, että uusi NLA Charging Handle on oikein suuntautunut.
- Asenna uusi kahva paikalleen ja varmista, että se on tukevasti kiinni.
- Tarkista, että kahva liikkuu vapaasti eikä estä muiden osien toimintaa.

2. Käyttö

- Käytä kahvaa lataamiseen aseiden ollessa tyhjennetty.
- Varmista, että kahva on täysin ulkona, ennen kuin ammut.
- Hyödynnä ambidextrousmuotoilua, jotta voit käyttää kahvaa vasemmalla tai oikealla kädellä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai etsi tukea virallisilta verkkosivuilta. On tärkeää, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asiantuntevasti.

Yhteenveto

SIG SAUER MPX NLA Charging Handle on suunniteltu parantamaan aseiden hallintaa ja käyttömukavuutta. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen. Muista tarkistaa tuote säännöllisesti ja raportoida mahdollisista ongelmista viranomaisille.

Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER MPX NLA CHARGING HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt SIG SAUER MPX NLA Charging Handle från Next Level Armament. Denna produkt är designad för att förbättra kontrollerna på ditt vapen och säkerställa en säker och effektiv användning. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och otillbörlig åtkomst.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid hantering av vapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast SIG SAUER MPX NLA Charging Handle med kompatibla modeller av SIG Sauer MPX.
- Kontrollera att handtaget är korrekt installerat innan du använder vapnet.
- Undvik att använda handtaget om du är trött eller under påverkan av alkohol eller droger.
- Var alltid medveten om din omgivning och säkerhetsåtgärder när du hanterar vapen.
- Använd handtaget med båda händerna för att säkerställa stabilitet och kontroll.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort det befintliga charging handle från ditt SIG Sauer MPXvapen.
- Placera Next Level Armament NLA Charging Handle i den avsedda platsen.
- Se till att handtaget är korrekt inriktat och säkert på plats.
- Testa handtaget genom att dra det bakåt för att säkerställa att det fungerar korrekt.

2. Användning:

- Använd handtaget för att ladda vapnet genom att dra det bakåt med en eller båda händerna.
- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert läge innan du använder handtaget.
- Rengör handtaget regelbundet för att säkerställa optimal funktion och livslängd.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanlig hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallkomponenter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, kontakta en lokal återvinningscentral för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten inköptes. Se till att alltid ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt vid kontakt.

Tack för att du valt SIG SAUER MPX NLA Charging Handle. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du

säkerställa en trygg och effektiv användning av din produkt.

Návod k bezpečnému používání nabíjecího madla SIG SAUER MPX NLA

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání nabíjecího madla SIG SAUER MPX NLA od společnosti Next Level Armament. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho zařízení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že výrobek je používán v souladu s pokyny výrobce.
- Pokud je výrobek poškozen, nepoužívejte ho a kontaktujte odborníka.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Informujte se o možných rizicích spojených s používáním výrobku.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je nabíjecí madlo správně nainstalováno a upevněno.
- Používejte madlo pouze na zbraních, pro které je určeno (SIG Sauer MPX).
- Při manipulaci se zbraní dodržujte všechny standardní bezpečnostní postupy.
- Při nabíjení zbraně se ujistěte, že je v bezpečné poloze a neohrožujete sebe ani ostatní.
- Pokud se během používání objeví jakékoli abnormality, přestaňte výrobek používat a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace nabíjecího madla:

- Odstraňte původní plastové OEM madlo ze zbraně.
- Upevněte železnou pružinovou desku dodanou s madlem NLA.
- Nainstalujte nabíjecí madlo na zbraň a ujistěte se, že je pevně uchyceno.

2. Používání nabíjecího madla:

- Při nabíjení zbraně uchopte madlo oběma rukama pro maximální kontrolu.
- Používejte oboustranné ovládání pro snadné nabíjení z jakékoliv pozice.
- Po použití zkontrolujte, zda je zbraň bezpečně uzamčena a uložena.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu; zjistěte, zda je možné ho recyklovat nebo zlikvidovat ekologickým způsobem.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti výrobku a případných dotazech se obraťte na oficiální kontaktní místa výrobce nebo distributora.

Tento návod je určen k zajištění bezpečného používání nabíjecího madla SIG SAUER MPX NLA. Dodržováním těchto pokynů přispějete k vlastní bezpečnosti a bezpečnosti okolí.