

SIG SAUER MCX NLA CHARGING HANDLE AMBIDEXTROUS BLACK

Provides Increased Functionality

Enhance your SIG Sauer MCX rifle with the Next Level Armament NLA Charging Handle, designed to increase functionality and provide easier racking of the bolt versus the OEM charging handle. This ambidextrous design ships with an all-new spring plate that's constructed from steel, providing a hardier replacement for the polymer spring plate found in OEM guns. This provides smoother operation and aids users in getting their rifles ready for use. The handle is made from 7075 aluminum and is finished in black.



Attributes

- Name: SIG SAUER MCX NLA CHARGING HANDLE AMBIDEXTROUS BLACK
- Manufacturer: NEXT LEVEL ARMAMENT
- Product no.: 100027918
- Mfr. No.: NLX MCX-K
- Finish: Black
- Hand: Ambidextrous
- Make: Sig Sauer
- Model: MCX
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SIG SAUER MCX NLA Charging Handle](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIG SAUER MCX NLA Charging Handle](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Carga SIG SAUER MCX NLA](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement NLA SIG SAUER MCX](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Manico di Carica NLA di Next Level Armament](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for SIG SAUER MCX NLA CHARGING HANDLE](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla uchwytu do ładowania NLA SIG SAUER MCX](#)
- [Suomi: SIG SAUER MCX NLA CHARGING HANDLE Käyttöohje ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER MCX NLA CHARGING HANDLE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití nabíjecí rukojeti SIG SAUER MCX NLA](#)

Sicherheitshinweise für den SIG SAUER MCX NLA Charging Handle

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SIG SAUER MCX NLA Charging Handle von Next Level Armament. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität Ihres SIG Sauer MCX Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor der Installation des Charging Handles entladen ist.
- Verwenden Sie das Charging Handle nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken und sauber sind, um einen sicheren Griff zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, mit dem Charging Handle zu spielen oder es unsachgemäß zu verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher und entladen ist.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation des Charging Handles:

- Entfernen Sie das OEM Charging Handle gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den NLA Charging Handle vorsichtig in die vorgesehene Position ein.
- Stellen Sie sicher, dass er fest und sicher sitzt.

3. Nutzung des Charging Handles:

- Führen Sie den Griff mit beiden Händen und drücken Sie gleichmäßig, um den Bolzen zu racking.
- Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse den Bewegungsbereich des Charging Handles blockieren.

4. Nach der Nutzung:

- Überprüfen Sie das Gewehr auf ordnungsgemäße Funktion.
- Reinigen Sie den Charging Handle regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for SIG SAUER MCX NLA Charging Handle

Introduction

Thank you for choosing the SIG Sauer MCX NLA Charging Handle. This ambidextrous charging handle is designed to enhance the functionality of your SIG Sauer MCX rifle. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms and their components as if they are loaded.
- Ensure that you are familiar with the operation of your SIG Sauer MCX rifle before using the charging handle.
- Use the charging handle only for its intended purpose.
- Keep the charging handle and all firearm parts out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the charging handle for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any defects or malfunctions, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction when using the charging handle.
- Do not attempt to modify the charging handle or any other components of your firearm.
- Always wear appropriate eye and ear protection when handling firearms.
- Avoid using the charging handle in wet or slippery conditions, as this may cause loss of grip.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in close proximity when operating the charging handle.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Ensure Safety:** Before beginning the installation, ensure that your SIG Sauer MCX rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the OEM Charging Handle:** Carefully remove the original charging handle from the rifle according to the manufacturer's instructions.
3. **Install the NLA Charging Handle:**
 - Align the NLA Charging Handle with the charging handle slot of your rifle.
 - Slide the handle into place until it is securely fitted.
4. **Check Functionality:** After installation, check the movement of the charging handle to ensure it operates smoothly.

Usage

- To operate the charging handle, grip it firmly with one or both hands, depending on your preference.
- Pull the charging handle back to rack the bolt.
- Release the handle to allow it to return to its original position.
- Ensure that the bolt is fully engaged before firing the weapon.

Disposal Instructions

- Dispose of the charging handle in accordance with local regulations regarding metal recycling.
- If the charging handle is damaged beyond use, ensure it is disposed of in a manner that prevents any

potential hazards to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the manufacturer or authorized dealers.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your SIG Sauer MCX NLA Charging Handle. Always prioritize safety and proper handling practices when using firearms and their components.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Carga SIG SAUER MCX NLA

Introducción

Gracias por elegir el Mango de Carga SIG SAUER MCX NLA de NEXT LEVEL ARMAMENT. Este producto ha sido diseñado para mejorar la funcionalidad de tu rifle SIG Sauer MCX. Sin embargo, es fundamental seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre las pautas generales de seguridad, precauciones específicas para su uso, instrucciones de instalación y uso, así como instrucciones de eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Siempre utiliza el Mango de Carga en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el Mango de Carga fuera del alcance de los niños y de personas que no estén familiarizadas con su uso.
- Inspecciona el Mango de Carga antes de cada uso para asegurarte de que no presenta daños visibles.
- Si experimentas cualquier problema con el producto, deja de usarlo inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el Mango de Carga únicamente con el rifle SIG Sauer MCX.
- No intentes modificar el Mango de Carga de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y funcionalidad.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
- Evita el contacto con partes móviles durante el uso del Mango de Carga.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instalación del Mango de Carga

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Reúne las herramientas necesarias, como un destornillador adecuado.

2. Retirar el Mango de Carga OEM:

- Localiza el mango de carga original en tu rifle.
- Utiliza el destornillador para quitar los tornillos que sujetan el mango de carga OEM.
- Retira el mango con cuidado.

3. Instalar el Mango de Carga NLA:

- Coloca el nuevo Mango de Carga NLA en la misma posición que el mango OEM.
- Asegúrate de que encaje correctamente.
- Vuelve a colocar los tornillos y apriétalos firmemente, pero sin excederte.

Uso del Mango de Carga

- Para utilizar el Mango de Carga, agárralo firmemente con una mano.
- Tira del mango hacia atrás para cargar el rifle.

- Asegúrate de que el mango vuelva a su posición original después de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el Mango de Carga ya no sea necesario o esté dañado, asegúrate de desecharlo de manera segura.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- No dejes el producto en lugares donde pueda representar un riesgo para otras personas o el medio ambiente.

Información de Contacto para Más Soporte

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el uso y la seguridad del Mango de Carga SIG SAUER MCX NLA, consulta a un distribuidor autorizado o a un profesional en el área.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad es fundamental para garantizar una experiencia de uso segura y satisfactoria. ¡Gracias por elegir el Mango de Carga SIG SAUER MCX NLA!

Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement NLA SIG SAUER MCX

Introduction

Merci d'avoir choisi la poignée de chargement NLA de Next Level Armament pour votre fusil SIG Sauer MCX. Ce guide de sécurité a pour but de te fournir des informations essentielles pour utiliser ce produit en toute sécurité, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement avec le fusil SIG Sauer MCX.
- Vérifie régulièrement l'état de la poignée de chargement pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifie pas la poignée de chargement de quelque manière que ce soit.
- Garde la poignée hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de ton fusil.
- Vérifie que le fusil est déchargé avant d'installer ou de retirer la poignée de chargement.
- Ne pointe jamais le fusil vers une personne ou un animal, même si tu penses qu'il est déchargé.
- Ne force pas la poignée de chargement lors de son utilisation pour éviter de l'endommager.
- Ne laisse pas le fusil sans surveillance lorsqu'il est chargé.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assure-toi que le fusil est complètement déchargé.
2. **Retrait de l'ancienne poignée:** Retire la poignée de chargement d'origine en suivant les instructions du fabricant.
3. **Installation de la nouvelle poignée:**
 - Aligne la poignée de chargement NLA avec le rail de montage.
 - Fixe la poignée en utilisant les vis fournies, en t'assurant qu'elle est bien serrée.
4. **Vérification:** Tire doucement sur la poignée pour vérifier qu'elle est solidement installée.

Utilisation

- Pour charger le fusil, tire sur la poignée de chargement vers l'arrière et relâche-la pour qu'elle revienne en position.
- Prends soin de toujours maintenir une prise ferme sur la poignée lorsque tu charges le fusil.

Instructions de Mise au Rebut

- Si la poignée de chargement est endommagée ou usée, ne la jette pas dans la poubelle ordinaire.
- Contacte un centre de recyclage local pour te débarrasser de la poignée de manière appropriée.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou un professionnel qualifié.

En suivant ces lignes directrices, tu peux utiliser la poignée de chargement NLA en toute sécurité et profiter de ses avantages pour ton fusil SIG Sauer MCX.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Manico di Carica NLA di Next Level Armament

Introduzione

Grazie per aver scelto il manico di carica NLA per il tuo fucile SIG Sauer MCX. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità del tuo fucile, ma è fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni importanti sulle pratiche di sicurezza e sull'uso corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Utilizza il manico di carica solo su fucili compatibili, come specificato dal produttore.
- Controlla regolarmente il manico per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti o segni di danneggiamento.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare il manico di carica, assicurati che il fucile sia scarico.
- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del fucile.
- Non forzare il manico di carica durante l'installazione; segui le istruzioni per evitare danni.
- Evita di utilizzare il manico di carica in condizioni di umidità o bagnate.
- Non utilizzare il manico di carica se non sei sicuro della sua compatibilità con il tuo fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico e privo di munizioni.
- Rimuovi il manico di carica OEM, se presente.

2. Installazione:

- Posiziona il manico di carica NLA nella sede designata.
- Assicurati che il manico sia allineato correttamente e inseriscilo fino in fondo.
- Verifica che il manico sia ben fissato e non si muova.

3. Uso:

- Utilizza il manico di carica per armare il percussore in modo fluido e sicuro.
- Controlla frequentemente il manico durante l'uso per assicurarti che funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e acciaio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni rilevanti pronte per facilitare la comunicazione.

Ricorda, la sicurezza è fondamentale. Segui queste linee guida e utilizza il tuo manico di carica NLA in modo responsabile per garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Brukerveiledning for SIG SAUER MCX NLA CHARGING HANDLE

Introduksjon

Takk for at du har valgt Next Level Armament NLA Charging Handle til din SIG Sauer MCX rifle. Dette håndtaket er designet for å forbedre funksjonaliteten og lette ladingen av sluttstykket. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare grupper.
- Inspiser produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du håndterer våpen.
- Sørg for at våpenet er i sikkert tilstand før du installerer eller fjerner ladearm.
- Unngå å bruke ladearmen i våte eller fuktige forhold for å forhindre rust.
- Installer ikke håndtaket hvis det er synlige tegn på skade eller mangler.
- Hold alltid våpenet rettet bort fra deg og andre når du håndterer det.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at våpenet er avfyrt og tomt.
- Fjern det gamle ladearm hvis nødvendig.

2. Installasjon:

- Ta NLA Charging Handle ut av pakken.
- Plasser håndtaket i ladearmsporet på sluttstykket.
- Skyv håndtaket på plass til det sitter sikkert.
- Kontroller at håndtaket fungerer som det skal ved å trekke det tilbake og slippe det.

3. Bruk:

- For å lade våpenet, trekk ladearmen bakover og slipp den for å sette sluttstykket på plass.
- Sørg for at håndtaket alltid er rent og fritt for smuss for optimal funksjonalitet.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall av produktet skal skje i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for å resirkulere materialer der det er mulig, spesielt aluminium.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere informasjon, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Det er viktig å ha tilgang til pålitelig støtte for sikker bruk av produktet.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av din SIG SAUER MCX NLA CHARGING HANDLE. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja bezpieczeństwa dla uchwytu do ładowania NLA SIG SAUER MCX

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup uchwytu do ładowania NLA od Next Level Armament przeznaczonego do karabinu SIG Sauer MCX. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu, zgodnie z europejskimi regulacjami w zakresie bezpieczeństwa produktów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami zawartymi w tej instrukcji.
- Sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony przed użyciem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj go.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej podczas użytkowania karabinu.
- Regularnie sprawdzaj, czy produkt nie został objęty akcją zwrotu. Informacje na ten temat można znaleźć na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany przed instalacją uchwytu.
- Nie używaj uchwytu, jeśli nie jesteś pewien, jak go poprawnie zamontować.
- Zachowaj ostrożność podczas przeładowania zamka, aby uniknąć obrażeń.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać uchwytu samodzielnie.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z użytkowaniem skontaktuj się z profesjonalistą lub dostawcą.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Zlokalizuj oryginalny uchwyt do ładowania.

2. Instalacja uchwytu:

- Zdejmij oryginalny uchwyt, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Umieść uchwyt NLA w odpowiednim miejscu.
- Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamocowany i nie ma luzów.

3. Używanie uchwytu:

- Używaj uchwytu do ładowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przeładowując zamek, upewnij się, że masz pewny chwyt.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych pojemników na odpady.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Bezpieczne użytkowanie uchwytu do ładowania NLA przyczyni się do lepszej funkcjonalności Twojego karabinu SIG Sauer MCX.

SIG SAUER MCX NLA CHARGING HANDLE

Käyttöohje ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SIG Sauer MCX NLA Charging Handle kahvan käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Tätä tuotetta ei tule antaa lasten käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Varmista, että käytät tuotetta ainoastaan sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Pidä tuote poissa kosteista ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, jossa se ei ole altis vahingoille tai väärinkäytölle.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kahvan asennusta tai käyttöä.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun käytät asetta.
- Älä käytä kahvaa, jos se on vaurioitunut tai ei toimi kunnolla.
- Vältä liiallista voimaa kahvan käytössä, jotta vältät mahdolliset vauriot.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
2. Poista OEMkahva varovasti seuraamalla valmistajan ohjeita.
3. Ota NLA Charging Handle ja varmista, että se on oikein suunnattu.
4. Kiinnitä kahva tukevasti paikalleen, varmistaen, että se on kunnolla lukittunut.
5. Tarkista, että kahva toimii sujuvasti ennen käyttöä.

Käyttö

- Käytä kahvaa vetämällä sitä taaksepäin varmistaaksesi, että se on täysin aktivoitu.
- Varmista, että kahva palautuu paikalleen ilman esteitä.
- Käytä kahvaa ainoastaan, kun ase on turvallinen ja tyhjennetty.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin viranomaisiin. On tärkeää varmistaa, että kaikki turvallisuus ja käyttöohjeet on ymmärretty ja noudatettu.

Muista, että turvallinen käyttö alkaa käyttäjän vastuusta ja huolellisuudesta. Noudata aina näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan kokemuksen SIG Sauer MCX NLA Charging Handle kahvan kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER MCX NLA CHARGING HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt SIG SAUER MCX NLA Charging Handle från Next Level Armament. Denna produkt är designad för att förbättra funktionaliteten hos din SIG Sauer MCXrifle. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid hantering av vapnet.
- Kontrollera att vapnet är avsäkrat innan du installerar eller använder laddhandtaget.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om komponenter saknas.
- Använd endast den avsedda produkten med SIG Sauer MCXriflen för att undvika funktionsfel.
- Var medveten om att felaktig installation kan leda till skador eller olyckor.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är avsäkrat och att ingen ammunition finns i närheten.
2. **Ta bort det gamla handtaget:** Följ tillverkarens anvisningar för att ta bort det befintliga laddhandtaget.
3. **Installera det nya handtaget:**
 - Placera det nya Next Level Armament NLA Charging Handle i den avsedda positionen.
 - Se till att handtaget sitter ordentligt på plats.
4. **Testa funktionen:** Kontrollera att handtaget fungerar smidigt innan du använder vapnet.

Användning

- Använd handtaget för att enkelt och effektivt hantera slutstycket.
- Var försiktig när du hanterar vapnet och se till att det alltid är riktat i en säker riktning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten tillsammans med vanligt avfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallkomponenter.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om hur du korrekt kan kassera produkten.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt SIG SAUER MCX NLA Charging Handle. Tack för att du tar ansvar för säkerheten!

Bezpečnostní pokyny pro použití nabíjecí rukojeti SIG SAUER MCX NLA

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení nabíjecí rukojeti SIG SAUER MCX NLA od Next Level Armament. Tento produkt byl navržen s cílem zlepšit funkčnost vaší pušky SIG Sauer MCX. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a dodržujte pokyny výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dbejte na okolní prostředí a vyhněte se nebezpečným situacím.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození nebo neobvyklého chování produktu přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci a používání nabíjecí rukojeti dodržujte všechny pokyny uvedené v této příručce.
- Používejte pouze doporučené nástroje a příslušenství pro instalaci.
- Zajistěte, aby byla puška před instalací rukojeti zcela vybitá.
- Při používání nabíjecí rukojeti dbejte na správnou techniku, abyste se vyhnuli zraněním.
- Nenechávejte nabíjecí rukojeť vystavenou extrémním teplotám nebo vlhkosti.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava pušky

- Ujistěte se, že je puška zcela vybitá.
- Zkontrolujte, zda je puška čistá a suchá.

2. Instalace nabíjecí rukojeti

- Odstraňte OEM nabíjecí rukojeť podle pokynů výrobce.
- Vložte novou nabíjecí rukojeť NLA na místo OEM rukojeti.
- Ujistěte se, že je rukojeť správně usazena a zajištěna.

3. Testování funkčnosti

- Po instalaci proveďte testovací cyklus, abyste se ujistili, že rukojeť správně funguje.
- Zkontrolujte, zda nedochází k zadrhávání nebo jiným problémům.

4. Použití rukojeti

- Při nabíjení pušky používejte obě strany rukojeti podle potřeby.
- Dbejte na bezpečnostní opatření při manipulaci s puškou.

Pokyny pro likvidaci

- V případě, že se rozhodnete zbavit se nabíjecí rukojeti, dodržujte místní předpisy o likvidaci výrobků.
- Pokud je rukojeť poškozená, zlikvidujte ji jako nebezpečný odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušného zástupce nebo odborníka. Doporučujeme pravidelně kontrolovat webové stránky výrobce pro aktualizace a informace o případných výzvách k vrácení produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali nabíjecí rukojeť SIG SAUER MCX NLA. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.