

FINGER STOP - PICATINNY FINGER STOP ALUMINUM BLACK

Keep Your Fingers Where They Belong

The Arasaka Finger Stop for Picatinny rail was designed to be a low-profile control accessory with a very minimal form factor. The slim profile of the finger stop fits comfortably between the index and middle finger giving you a comfortable reference point on the handguard. The finger stop has a wide profile that also works well as a reference point at the rear of the hand. Designed to work with MIL-STD-1913 Picatinny rail, the Arisaka Defense Finger Stop also can function as a barricade stop or forward index point to prevent your hand from slipping onto a hot barrel or suppressor. Fits: MIL-STD-1913 Picatinny rail Color: Black Secured with two nylon tipped 3/32" Allen screws 6061-T6 Aluminum construction Weight: 0.4 oz Arasaka ensured that the finger stop will not cause a pistol to be classified as an "any other weapon" as defined by 26 U.S.C. § 5845(a).



Attributes

- Name: PICATINNY FINGER STOP ALUMINUM BLACK
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 100028925
- Mfr. No.: FS-P
- Attachment: Picatinny
- Color: Black
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Delivery weight: 0.064kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 635963341749

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Arisaka Defense Picatinny Finger Stop](#)
- [English: FINGER STOP PICATINNY FINGER STOP ALUMINUM BLACK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Finger Stop Arisaka Defense](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il FINGER STOP Arisaka Defense Picatinny](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for FINGER STOP ARISAKA DEFENSE PICATINNY FINGER STOP ALUMINUM BLACK](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania](#)
- [Suomi: FINGER STOP ARISAKA DEFENSE PICATINNY FINGER STOP ALUMINUM BLACK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Arisaka Finger Stop](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für den Arisaka Defense Picatinny Finger Stop

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Arisaka Defense Picatinny Finger Stop! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Kontrolle und Sicherheit beim Umgang mit Ihrer Waffe zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Finger Stop nur an einer MILSTD1913 PicatinnySchiene montiert wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Finger Stops und der Montage, um sicherzustellen, dass alles sicher und fest sitzt.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen, insbesondere dem Lauf oder dem Suppressor Ihrer Waffe, während Sie den Finger Stop verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Hand beim Schießen immer in der vorgesehenen Position bleibt, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Finger Stop nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
- Achten Sie darauf, dass der Finger Stop korrekt montiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage des Finger Stops

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Platzieren Sie den Finger Stop an der gewünschten Stelle auf der MILSTD1913 PicatinnySchiene.
- Sichern Sie den Finger Stop mit den mitgelieferten zwei nylonbeschichteten 3/32" Inbusschrauben.
- Überprüfen Sie die Festigkeit der Schrauben, um sicherzustellen, dass der Finger Stop sicher befestigt ist.

2. Nutzung des Finger Stops

- Platzieren Sie Ihren Zeigefinger und Mittelfinger bequem zwischen dem Finger Stop.
- Nutzen Sie den Finger Stop als Referenzpunkt, um eine stabile und kontrollierte Schussposition zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hand nicht über den heißen Lauf oder Suppressor rutscht.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheit und Nutzung des Arisaka Defense Picatinny Finger Stops können Sie sich an den Hersteller wenden. Bitte beachten Sie, dass alle Produkte eine EUbasierte Kontaktstelle für Sicherheitsanfragen haben sollten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für die Beachtung dieser Sicherheitshinweise. Genießen Sie die Nutzung Ihres Arisaka Defense Picatinny Finger Stops!

FINGER STOP PICATINNY FINGER STOP ALUMINUM BLACK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the Arasaka Finger Stop for Picatinny rail. This guide provides important safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before using the finger stop.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended, in accordance with the manufacturer's instructions.
- Check the product regularly for signs of wear or damage. Do not use if any part is damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always use the product in a safe environment, free from hazards that could cause injury.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is clear before using the product.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Hot Surfaces:** The finger stop can help prevent your hand from slipping onto a hot barrel or suppressor. Always be cautious of hot surfaces during use.
- **Proper Installation:** Ensure that the finger stop is securely attached to the Picatinny rail using the provided nylon-tipped Allen screws. Loose installation can lead to accidents.
- **Usage with Firearms:** This product is designed for use with firearms. Ensure you are familiar with firearm safety practices.
- **Age Restrictions:** This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the Picatinny rail is clean and free of debris.
- Align the finger stop with the desired position on the rail.
- Using the provided 3/32" Allen screws, secure the finger stop to the rail.
- Tighten the screws until the finger stop is firmly attached but be careful not to overtighten, which may damage the product or the rail.

2. Usage:

- Grip the handguard of your firearm with your dominant hand, placing your index and middle fingers on the finger stop for added control.
- Use the finger stop as a reference point to enhance your grip and control while aiming or firing.
- Always maintain proper firearm handling practices while using the finger stop.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, consider recycling if possible.
- Ensure that any discarded parts are kept out of reach of children and pets.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Arasaka Finger Stop, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your Arasaka Finger Stop for Picatinny rail. Always prioritize safety and responsible usage to enjoy your product fully. Thank you for choosing Arasaka Defense.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el tope del dedo Arisaka Defense Picatinny. Este accesorio ha sido diseñado para mejorar el control y la ergonomía de tu arma. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el tope del dedo esté instalado correctamente antes de usar el arma.
- Mantén el tope del dedo fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Siempre trata el arma como si estuviera cargada, incluso si no lo está.
- Utiliza el tope del dedo solo en un entorno seguro y controlado.
- Revisa regularmente el tope del dedo y el carril Picatinny para detectar cualquier daño o desgaste.
- En caso de duda sobre la seguridad del producto, consulta a un profesional o a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el tope del dedo en un arma que no esté diseñada para ser compatible con el carril MILSTD1913 Picatinny.
- Evita tocar el tope del dedo o el barril del arma cuando esté caliente.
- No utilices el tope del dedo como un soporte para el peso del arma; su función es meramente de referencia.
- Si el tope del dedo presenta signos de daño, retíralo inmediatamente y no lo utilices.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Tope del Dedo:

- Asegúrate de que el carril Picatinny esté limpio y libre de obstrucciones.
- Coloca el tope del dedo en la posición deseada en el carril.
- Utiliza los tornillos de nylon de 3/32" para fijar el tope del dedo al carril. Asegúrate de que estén bien ajustados, pero evita apretar en exceso.
- Verifica que el tope del dedo esté seguro y no se mueva al aplicar presión.

2. Uso del Tope del Dedo:

- Coloca tu dedo índice en el tope del dedo para mejorar el control y la precisión.
- Utiliza el tope del dedo como un punto de referencia para la posición de la mano.
- Si es necesario, ajusta la posición del tope del dedo para encontrar la configuración más cómoda para ti.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides deshacerte del tope del dedo, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso seguro del tope del dedo Arisaka Defense Picatinny, consulta con un

profesional o con las autoridades locales. También puedes buscar actualizaciones sobre el producto en plataformas de seguridad.

Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante. Utiliza este producto de manera responsable y mantente informado sobre las mejores prácticas de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Finger Stop Arisaka Defense

Introduction

Le Finger Stop Arisaka Defense est un accessoire conçu pour améliorer le contrôle de ton arme sur un rail Picatinny. Bien qu'il soit conçu pour être sûr et fonctionnel, il est important de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation appropriée et prévenir les accidents. Ce guide te fournira des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi toujours que ton arme est déchargée avant de manipuler ou d'installer le Finger Stop.
- Utilise le Finger Stop uniquement sur un rail Picatinny compatible (MILSTD1913).
- Vérifie régulièrement que le Finger Stop est solidement fixé et qu'il ne présente aucun signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le Finger Stop à la portée des enfants ou des personnes non formées à l'utilisation des armes.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne place pas ta main sur le canon chaud ou sur un supprimeur sans protection adéquate.
- Utilise le Finger Stop comme point de référence pour maintenir une prise stable et éviter les glissements.
- Évite d'utiliser le Finger Stop si tu remarques des fissures ou des dommages sur le produit.
- Ne modifie pas le Finger Stop de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que le rail Picatinny est propre et exempt de débris.
- Positionne le Finger Stop sur le rail à l'endroit désiré.
- Fixe le Finger Stop en utilisant les deux vis Allen de 3/32" fournies.
- Vérifie que le Finger Stop est bien fixé en tirant légèrement dessus.

2. Utilisation :

- Place ton index sur le Finger Stop pour un meilleur contrôle.
- Utilise le large profil pour un soutien supplémentaire à l'arrière de ta main.
- En cas de besoin, utilise le Finger Stop comme butée de barricade pour stabiliser ton arme.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu n'utilises plus le Finger Stop ou qu'il est endommagé, élimine-le de manière responsable.
- Consulte les réglementations locales pour savoir comment éliminer les déchets d'aluminium et les composants métalliques.
- Ne jette pas le Finger Stop dans des endroits non autorisés ou dans la nature.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton Finger Stop Arisaka Defense, consulte le site web du fabricant ou contacte un représentant de la marque. Assure-toi de garder toutes les informations relatives à l'achat et à l'utilisation de ton produit à portée de main.

En suivant ces directives, tu peux profiter en toute sécurité de ton Finger Stop Arisaka Defense tout en minimisant les risques associés à son utilisation. Reste vigilant et informe-toi régulièrement sur les mises à jour de sécurité.

Guida di Sicurezza per il FINGER STOP Arisaka Defense Picatinny

Introduzione

Grazie per aver scelto il FINGER STOP Arisaka Defense Picatinny. Questo prodotto è progettato per migliorare il controllo e la stabilità durante l'uso di armi da fuoco. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso sicuro e la manutenzione del FINGER STOP.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le leggi locali e nazionali.
- Tieni il FINGER STOP lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il FINGER STOP solo su guide Picatinny compatibili (MILSTD1913).
- Non utilizzare il finger stop come supporto per il peso corporeo o per applicare forza eccessiva.
- Assicurati che il finger stop sia fissato correttamente per evitare che si allenti durante l'uso.
- Evita di toccare il cannone caldo o il soppressore durante l'uso; utilizza il finger stop per prevenire scivolamenti.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione le viti Allen da 3/32" incluse nel pacchetto.
- Verifica che la superficie della guida Picatinny sia pulita e priva di detriti.

2. Installazione:

- Posiziona il FINGER STOP sulla guida Picatinny nella posizione desiderata.
- Utilizza le viti Allen per fissare il finger stop in modo sicuro.
- Controlla che il finger stop sia ben saldo e non si muova.

3. Uso:

- Posiziona il dito indice e medio sul finger stop per un miglior controllo.
- Utilizza il finger stop come punto di riferimento per stabilizzare la mano.
- Fai attenzione a non sovraccaricare il finger stop durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e plastica.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Controlla se ci sono programmi di riciclaggio nella tua area per materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a disposizione quando richiedi assistenza.

Conclusione

L'uso sicuro del FINGER STOP Arisaka Defense Picatinny è fondamentale per garantire la tua sicurezza e quella degli altri. Segui queste linee guida e precauzioni per un utilizzo corretto e responsabile del prodotto. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto un prodotto di qualità.

Bruksanvisning for FINGER STOP ARISAKA DEFENSE PICATINNY FINGER STOP ALUMINUM BLACK

Introduksjon

Takk for at du valgte Arisaka Finger Stop for Picatinnyskinne. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i samsvar med produsentens anvisninger.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skader, ikke bruk produktet.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke fingerstoppen på en varm løpet eller demper for å forhindre forbrenning.
- Sørg for at fingerstoppen er riktig festet før bruk for å unngå at den løsner under bruk.
- Bruk kun med MILSTD1913 Picatinnyskinne for optimal ytelse og sikkerhet.
- Vær oppmerksom på at fingerstoppen kan påvirke håndens posisjonering, og tilpass grepet deretter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Plasser fingerstoppen på ønsket sted på Picatinnyskinnen.
- Fest fingerstoppen ved hjelp av de medfølgende to nylontoppede 3/32" Allenskrueene.
- Stram skruene forsiktig til fingerstoppen sitter sikkert på plass, men unngå å overstramme.

2. Bruk:

- Plasser pekefinger og langfinger komfortabelt på fingerstoppen for å få et stabilt og sikkert grep.
- Bruk fingerstoppen som et referansepunkt for bedre kontroll og presisjon under skyting.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk eller er skadet, må det kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at materialene er resirkulerbare der det er mulig, spesielt aluminiumskomponentene.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller mer informasjon om produktet, vennligst kontakt produsenten eller besøk deres offisielle nettside.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Vi ønsker deg trygg og tilfredsstillende bruk av Arisaka Finger Stop.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Arisaka Finger Stop. To akcesorium zostało zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że finger stop jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie dotykaj gorącej lufy ani tłumika, gdyż może to prowadzić do poparzeń.
- Nie używaj produktu w połączeniu z niekompatybilnymi akcesoriami.
- Zachowaj ostrożność podczas manipulacji bronią, aby uniknąć przypadkowych wystrzałów.
- Nie używaj finger stopa do celów innych niż te, do których został zaprojektowany.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia, w tym śrubokręt Allen 3/32”.
- Zainstaluj finger stop na szynie Picatinny MILSTD1913, upewniając się, że jest dobrze zabezpieczony dwoma śrubami.
- Sprawdź, czy finger stop jest stabilny i nie ma luzów.

2. Użytkowanie

- Użyj finger stopa jako punktu odniesienia dla palca wskazującego lub środkowego.
- Wykorzystaj go jako blokadę barykadową lub punkt odniesienia z przodu, aby uniknąć przesunięcia ręki na gorącą lufę.
- Regularnie kontroluj, czy finger stop nie uległ uszkodzeniu podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych pojemników na odpady, jeśli zawiera on materiały niebezpieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania Arisaka Finger Stop.

FINGER STOP ARISAKA DEFENSE PICATINNY FINGER STOP ALUMINUM BLACK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa FINGER STOP ARISAKA DEFENSE PICATINNY Finger Stop tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue huolellisesti kaikki ohjeet ja turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että sormituki on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Vältä koskettamasta kuumaa piippua tai vaimenninta, kun käytät tuotetta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Huomioi, että sormituki ei saa aiheuttaa aseiden luokittelemista "miksi muuksi aseeksi" 26 U.S.C. § 5845(a) määritelmän mukaisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty ennen asennusta.
- Kiinnitä sormituki MILSTD1913 Picatinnyraille käyttäen mukana tulevia nailonpäällysteisiä 3/32" Allenruuveja.
- Tarkista, että sormituki on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta etusormi ja keskisormi sormituen väliin mukavuuden takaamiseksi.
- Hyödynnä sormituen leveää profiilia viittauskohtana käden takana.
- Varmista, että kätesi ei liu'u kuumalle piipulle tai vaimennimelle.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen verkkosivut.

Muista, että turvallinen käyttö ja huolellinen asennus ovat avainasemassa tuotteen tehokkuuden ja turvallisuuden varmistamisessa. Kiitos siitä, että valitsit FINGER STOP ARISAKA DEFENSE PICATINNY Finger Stop

tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för Arisaka Finger Stop

Introduktion

Tack för att du valt Arisaka Finger Stop för Picatinnyskena. Denna produkt är utformad för att förbättra din kontroll och komfort vid användning av vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid produkten i enlighet med gällande lagar och förordningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid fingerstoppet med en MILSTD1913 Picatinnyskena.
- Kontrollera att fingerstoppet är ordentligt fäst innan användning för att förhindra att det lossnar under användning.
- Undvik att placera handen för nära en varm lopp eller dämpare.
- Använd produkten endast för avsett syfte och inom specifikationerna som anges av tillverkaren.
- Var medveten om att fingerstoppet kan påverka hur vapnet hanteras och kontrolleras.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av fingerstoppet:

- Se till att Picatinnyskenan är ren och fri från skräp.
- Placera fingerstoppet på den önskade platsen på skenan.
- Fäst fingerstoppet med de medföljande två nylonspetsade 3/32" insexskruvarna.
- Kontrollera att fingerstoppet sitter fast och inte kan röra sig.

2. Användning av fingerstoppet:

- Placera ditt pekfinger på fingerstoppet för att få en stabil referenspunkt.
- Använd fingerstoppet som en barriär för att förhindra att din hand glider ner på ett varmt lopp eller en dämpare.
- Justera din handposition vid behov för att säkerställa komfort och kontroll.

Avfallsanvisningar

- Avyttra produkten på ett miljövänligt sätt. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den inte kan användas av obehöriga.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Arisaka Finger Stop, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!

Návod na bezpečné používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Arisaka Defense Picatinny Finger Stop. Tento produkt byl navržen pro zajištění bezpečného a pohodlného ovládání vaší zbraně. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt je správně nainstalován a zabezpečen.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte, aby byla zbraň vždy v bezpečném režimu, když není používána.
- Při manipulaci se zbraní používejte ochranné brýle a sluchátka.
- Neumisťujte ruku na horké části zbraně, jako je hlaveň nebo tlumič.
- Vždy se ujistěte, že zbraň je prázdná před jejím čištěním nebo údržbou.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zkontrolujte, zda je Picatinny lišta čistá a bez nečistot.
- Umístěte finger stop na požadované místo na liště.
- Zajistěte finger stop pomocí dodaných nylonových šroubů s hlavou 3/32" Allen.
- Ujistěte se, že je finger stop pevně uchycen a nehybný.

2. Použití:

- Umístěte ukazováček a prostředníček mezi finger stop a rukojeť zbraně.
- Používejte finger stop jako referenční bod pro stabilní uchopení během střelby.
- Při použití finger stopu se vyvarujte sklouznutí ruky na horkou hlaveň nebo tlumič.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného komunálního odpadu.
- Pokud je to možné, recyklujte materiály, které nejsou nebezpečné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a veškeré relevantní informace.

Tyto pokyny byly vypracovány v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.