

SIG SAUER MPX EXTENDED MAGAZINE RELEASE-BLACK

An Extended MPX Magazine Release to Increase Your Shooting Speed

To increase speed and produce faster follow-up shots, having a magazine release that doesn't require shooters to shift their grip on the gun is a must-have. The ODIN Works SIG Sauer MPX Extended Magazine Release provides the extended lever needed to ensure seamless transitions from magazine to magazine. This easy, drop-in component is a direct replacement for SIG's OEM magazine release and is a quick way to enhance the performance of your MPX pistol-caliber carbine.



Attributes

- Name: SIG SAUER MPX EXTENDED MAGAZINE RELEASE-BLACK
- Manufacturer: ODIN WORKS INC.
- Product no.: 100036175
- Mfr. No.: ACC-MPX-MR-BLK
- Make: Sig Sauer
- Model: MPX
- Delivery weight: 0.028kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 857116007320

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ODIN Works SIG Sauer MPX Extended Magazine Release](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIG SAUER MPX Extended Magazine Release](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el Liberador de Cargador Extendida ODIN Works para SIG Sauer MPX](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Relâchement de Chargeur Étendu SIG SAUER MPX ODIN WORKS INC.](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Caricatore SIG SAUER MPX ODIN WORKS INC.](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for SIG SAUER MPX EXTENDED MAGAZINE RELEASE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rozszerzonego Zwolnienia Magazyńka SIG SAUER MPX](#)
- [Suomi: SIG SAUER MPX EXTENDED MAGAZINE RELEASE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER MPX EXTENDED MAGAZINE RELEASE](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání produktu SIG SAUER MPX EXTENDED MAGAZINE RELEASE](#)

Sicherheitshinweise für den ODIN Works SIG Sauer MPX Extended Magazine Release

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ODIN Works SIG Sauer MPX Extended Magazine Release. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres MPXPistolenKaliberKarabiners zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihres Gewehrs verstehen, bevor Sie das Magazinrelease installieren oder verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Verbindung mit dem SIG Sauer MPX.
- Halten Sie das Produkt und alle damit verbundenen Teile von Kindern fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung des Produktes.
- Informieren Sie sich über Rückrufe und Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Magazinrelease nur, wenn Sie sich in einem sicheren und kontrollierten Umfeld befinden.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr beim Wechseln des Magazins immer in eine sichere Richtung zeigt.
- Vermeiden Sie es, das Magazinrelease mit nassen oder schmutzigen Händen zu bedienen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie das Magazinrelease installieren oder entfernen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, während der Verwendung des Gewehrs.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Extended Magazine Release:

- Entfernen Sie das bestehende Magazinrelease gemäß der Bedienungsanleitung Ihres SIG Sauer MPX.
- Setzen Sie das ODIN Works Extended Magazine Release an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass es fest und sicher sitzt.
- Überprüfen Sie die Funktionalität, indem Sie das Magazin einlegen und herausnehmen.

2. Nutzung des Extended Magazine Release:

- Halten Sie das Gewehr mit beiden Händen, um einen stabilen Halt zu gewährleisten.
- Drücken Sie den Hebel des Magazinrelease, um das Magazin schnell und effizient zu entnehmen.
- Führen Sie das neue Magazin ein, ohne den Griff am Gewehr zu verändern.
- Überprüfen Sie, ob das Magazin sicher eingerastet ist, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Kunststoffe.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie das Produkt entsorgen sollen, wenden Sie sich an die zuständigen lokalen Behörden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sind verpflichtet, Ihnen bei Fragen zur Sicherheit und Nutzung des Produkts zu helfen.

Schlussfolgerung

Der ODIN Works SIG Sauer MPX Extended Magazine Release ist ein wertvolles Zubehör für Ihr Gewehr. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise und Anweisungen können Sie sicherstellen, dass Sie das Produkt effektiv und sicher nutzen. Bleiben Sie stets informiert über mögliche Rückrufe und Sicherheitswarnungen, um Ihre Sicherheit und die anderer zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for SIG SAUER MPX Extended Magazine Release

Introduction

Thank you for choosing the SIG SAUER MPX Extended Magazine Release. This product is designed to enhance your shooting experience by allowing faster magazine changes without shifting your grip. However, safety is paramount. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and compliance with EU General Product Safety Regulations (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is installed correctly before use.
- Always treat firearms as if they are loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store firearms and ammunition securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine release for any signs of wear or damage.
- Do not use the magazine release if it is damaged or malfunctioning.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with compatible SIG Sauer MPX models.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the magazine release.
- Avoid using excessive force when operating the magazine release.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is clear of people before handling the firearm.
- Educate yourself on proper firearm handling and safety practices.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Preparation:** Ensure the firearm is unloaded; remove the magazine and clear the chamber.
2. **Remove OEM Magazine Release:**
 - Use a suitable tool to remove the original magazine release from the firearm.
 - Carefully set aside the original part for future use.
3. **Install the Extended Magazine Release:**
 - Align the extended magazine release with the mounting slot.
 - Gently push the release into place until it clicks securely.
4. **Test Functionality:**
 - Check that the magazine release operates smoothly.
 - Ensure the release does not obstruct any other functions of the firearm.

Usage Instructions

- To release the magazine, press the extended lever with your thumb while maintaining a firm grip on the firearm.
- Practice using the magazine release in a safe environment to become familiar with its operation.
- Always ensure that the magazine is seated properly before firing.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste and firearm

accessories.

- If the product is damaged beyond use, ensure it is rendered unusable before disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please refer to the appropriate contact point provided by your retailer or distributor.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines and instructions, you can enjoy the enhanced performance of the SIG SAUER MPX Extended Magazine Release while ensuring safe handling practices. Stay informed about any product recalls or safety alerts through the EU Safety Gate platform. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el Liberador de Cargador Extendida ODIN Works para SIG Sauer MPX

Introducción

Gracias por elegir el liberador de cargador extendido ODIN Works para su SIG Sauer MPX. Este componente está diseñado para mejorar la velocidad y eficiencia en el cambio de cargadores. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el liberador de cargador esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones durante la instalación.
- Siempre maneja tu arma de fuego con precaución y respeto, siguiendo las normas de seguridad de armas.
- Guarda el liberador de cargador y el arma en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de usar el liberador de cargador, verifica que el arma esté descargada.
- No uses el liberador de cargador si muestra signos de daño o desgaste.
- Asegúrate de que el liberador de cargador no interfiera con otras partes del arma.
- No fuerces el liberador de cargador al instalarlo; si no encaja fácilmente, revisa la instalación.
- Siempre usa protección ocular y auditiva al disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Herramientas necesarias:** Asegúrate de tener un destornillador adecuado y un espacio de trabajo limpio.
2. **Instalación:**
 - Retira el cargador y asegúrate de que el arma esté descargada.
 - Localiza el liberador de cargador OEM en tu SIG Sauer MPX.
 - Usa el destornillador para quitar el liberador de cargador OEM.
 - Coloca el liberador de cargador extendido ODIN Works en su lugar.
 - Asegúrate de que esté bien ajustado y no se mueva.
3. **Uso:**
 - Practica el uso del liberador de cargador en un entorno seguro.
 - Familiarízate con la ubicación del liberador y cómo utilizarlo sin cambiar tu agarre.
 - Realiza pruebas de funcionamiento en un campo de tiro autorizado.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el liberador de cargador, asegúrate de que esté fuera de uso y no pueda ser utilizado.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de armas y accesorios.
- Nunca tires el liberador de cargador en la basura común; busca centros de reciclaje o eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o información adicional relacionada con el producto, consulta a tu distribuidor o fabricante.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de tu SIG Sauer MPX de manera segura.

Guide de Sécurité pour le Relâchement de Chargeur Étendu SIG SAUER MPX ODIN WORKS INC.

Introduction

Merci d'avoir choisi le relâchement de chargeur étendu SIG Sauer MPX d'ODIN Works. Ce produit est conçu pour améliorer la vitesse de tir et la fluidité des transitions entre chargeurs. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du relâchement de chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel avant utilisation.
- Sois conscient des lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifie pas le relâchement de chargeur. Toute modification peut compromettre la sécurité.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer le relâchement de chargeur.
- Utilise toujours des chargeurs compatibles avec le SIG Sauer MPX.
- Évite de pointer l'arme vers soi ou vers d'autres personnes lors de l'utilisation.
- Porte des équipements de protection, tels que des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée et en sécurité.
- Rassemble les outils nécessaires : un tournevis approprié et éventuellement une clé Allen.

2. Installation :

- Retire le relâchement de chargeur OEM de SIG en dévissant les vis qui le maintiennent en place.
- Place le relâchement de chargeur étendu ODIN Works à l'emplacement du relâchement d'origine.
- Fixe le nouveau relâchement en serrant les vis avec le tournevis.
- Vérifie que le relâchement est bien en place et fonctionne correctement.

3. Utilisation :

- Pour relâcher le chargeur, appuie sur le levier allongé avec l'index ou le pouce.
- Assuretoi que le chargeur est complètement libéré avant d'en insérer un nouveau.
- Pratique des exercices de chargement et de déchargement en toute sécurité pour te familiariser avec le produit.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement et des accessoires.
- Si possible, recycle le produit ou dépose-le dans un centre de collecte spécialisé.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de contacter un professionnel qualifié ou de consulter le site web d'ODIN Works pour obtenir des informations supplémentaires.

Ce guide est conçu pour t'aider à utiliser le relâchement de chargeur étendu SIG Sauer MPX de manière sûre et efficace. En suivant ces directives, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ton équipement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Caricatore SIG SAUER MPX ODIN WORKS INC.

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio Esteso del Caricatore SIG SAUER MPX di ODIN WORKS INC. Questo prodotto è progettato per migliorare l'efficienza e la velocità durante l'uso della tua carabina MPX. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere il manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza sempre il rilascio del caricatore in conformità con le istruzioni fornite.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare il rilascio del caricatore; utilizza una pressione moderata.
- Assicurati che la carabina sia scarica prima di installare o rimuovere il rilascio del caricatore.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o esposizione eccessiva alla polvere.
- Non utilizzare il rilascio del caricatore se presenta segni di danni o usura.
- Segui sempre le normative locali riguardanti l'uso di armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la carabina sia completamente scarica.
- Rimuovi il caricatore dalla carabina.

2. Installazione:

- Rimuovi il rilascio del caricatore OEM di SIG.
- Posiziona il rilascio esteso ODIN Works all'interno dello stesso alloggiamento.
- Assicurati che il rilascio sia fissato saldamente in posizione.

3. Uso:

- Tieni la carabina con una presa sicura.
- Utilizza il rilascio esteso per cambiare il caricatore senza spostare la presa.
- Verifica che il caricatore si inserisca correttamente.

4. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, verifica che il rilascio funzioni correttamente.
- Esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro e controllato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei componenti del prodotto.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; considera il riciclaggio quando possibile.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o assistenza riguardanti il Rilascio Esteso del Caricatore SIG SAUER MPX, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti quando richiedi supporto.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, potrai utilizzare il tuo Rilascio Esteso del Caricatore in modo sicuro e responsabile. Grazie per aver scelto ODIN WORKS INC. per le tue esigenze di tiro.

Brukerveiledning for SIG SAUER MPX EXTENDED MAGAZINE RELEASE

Introduksjon

Takk for at du har valgt ODIN Works SIG Sauer MPX Extended Magazine Release. Denne produktveiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Bruk aldri produktet hvis det er skadet eller fungerer unormalt.
- Følg lokale lover og forskrifter angående bruk av våpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Hold alltid våpenet rettet i en sikker retning når du håndterer det.
- Bruk vernebriller når du betjener våpenet for å beskytte øynene dine.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du installerer eller fjerner magasinutløseren.
- Test alltid produktet i et sikkert miljø før du bruker det under reelle forhold.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelser:

- Sørg for at våpenet er tømt og ikke inneholder ammunisjon.
- Ha tilgjengelig verktøyene som trengs for installasjonen (f.eks. skrutrekker).

2. Fjern den gamle magasinutløseren:

- Trykk på den eksisterende magasinutløseren for å løsne den fra sitt feste.
- Ta ut den gamle delen forsiktig.

3. Installer den nye magasinutløseren:

- Sett ODIN Works SIG Sauer MPX Extended Magazine Release på plass.
- Trykk forsiktig til den klikker på plass.
- Kontroller at den er sikkert festet.

4. Test funksjonaliteten:

- Sørg for at magasinutløseren fungerer som forventet.
- Sjekk at den enkelt frigjør magasinet uten å kreve endringer i grepet.

5. Bruk av produktet:

- Når du bruker våpenet, kan du enkelt betjene magasinutløseren for å bytte magasiner raskt og effektivt.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du skal kvitte deg med emballasje eller gamle deler.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall hvis det inneholder farlige materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren.

Vennligst oppbevar denne veiledningen på et trygt sted for fremtidig referanse. Din sikkerhet er viktig, og riktig bruk av produktet vil bidra til å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rozszerzonego Zwolnienia Magazynka SIG SAUER MPX

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup rozszerzonego zwolnienia magazynka SIG SAUER MPX od ODIN Works Inc. To akcesorium zostało zaprojektowane, aby zwiększyć prędkość i wydajność podczas użytkowania broni. Aby zapewnić bezpieczeństwo i optymalne działanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub demontażem zwolnienia magazynka.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Upewnij się, że masz odpowiednie umiejętności i doświadczenie w obsłudze broni palnej.
- Nie stosuj siły podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia komponentów.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że broń jest rozładowana.
2. Zdemontuj oryginalne zwolnienie magazynka, postępując zgodnie z instrukcjami producenta broni.
3. Umieść rozszerzone zwolnienie magazynka ODIN Works w odpowiednim miejscu.
4. Upewnij się, że zwolnienie jest prawidłowo zamocowane i działa płynnie.

Użytkowanie

- Po zainstalowaniu rozszerzonego zwolnienia magazynka, przetestuj jego działanie w bezpiecznym środowisku.
- Używaj zwolnienia magazynka zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zapewnić maksymalną wydajność.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych pojemników na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat właściwego postępowania.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

SIG SAUER MPX EXTENDED MAGAZINE RELEASE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT

Johdanto

Tervetuloa SIG SAUER MPX EXTENDED MAGAZINE RELEASE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita hyödyllisiä tietoja varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se ei toimi odotetusti.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen lipaskatkaisijan vaihtamista.
- Käytä tuotetta vain SIG Sauer MPX aseeseen kanssa.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta vältetään osien vaurioituminen.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta.
- Käytä aina suojarusteita asennuksen ja käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
- Tarvitset seuraavat työkalut: ruuvimeisseli ja mahdollisesti pihdit.

2. Vanhan lipaskatkaisijan poistaminen:

- Etsi lipaskatkaisija aseeseen pohjalta.
- Irrota vanha lipaskatkaisija varovasti.

3. Uuden lipaskatkaisijan asentaminen:

- Ota uusi SIG SAUER MPX EXTENDED MAGAZINE RELEASE.
- Aseta uusi lipaskatkaisija paikalleen.
- Varmista, että se on tiukasti kiinni.

4. Testaus:

- Tarkista, että uusi lipaskatkaisija toimii oikein.
- Varmista, että ase on edelleen turvallinen käyttää.

Käyttöohjeet

- Käytä lipaskatkaisijaa vain silloin, kun ase on tyhjennetty.
- Harjoittele lipaskatkaisijan käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen kuin käytät sitä kenttäolosuhteissa.

- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia lipaskatkaisijan toiminnasta.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jätehuoltoon saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja valmistusnumero, valmiina.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER MPX EXTENDED MAGAZINE RELEASE

Introduktion

Tack för att du valt ODIN Works SIG Sauer MPX Extended Magazine Release. Detta tillbehör är utformat för att förbättra prestandan och användarvänligheten för din MPX pistolkaliber karbin. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till de lokala myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat innan användning.
- Använd inte produkten om den visar tecken på skada eller slitage.
- Var medveten om din omgivning när du använder produkten.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder din MPX karbin.
- Se till att vapnet är avsäkrat när du byter magasin.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är avsäkrat och att inget magasin är installerat.
2. **Ta bort den gamla magasinutlösaren:**
 - Använd ett verktyg för att ta bort skruven som håller den befintliga magasinutlösaren på plats.
 - Ta bort den gamla magasinutlösaren försiktigt.
3. **Installera den nya magasinutlösaren:**
 - Placera den nya ODIN Works magasinutlösaren på plats.
 - Sätt tillbaka skruven och dra åt den försiktigt, men se till att den inte är överdriven.
4. **Kontrollera installationen:** Se till att den nya magasinutlösaren fungerar korrekt genom att trycka på den för att säkerställa att den frigör magasinet.

Användning

- För att frigöra magasinet, tryck på den förlängda spaken på magasinutlösaren.
- Se till att vapnet är avsäkrat innan du byter magasin.
- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat efter varje byte.

Avfallshantering

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallsregler.
- Återvinn material när det är möjligt.
- Tänk på miljön och undvik att slänga produkten i vanliga sopor.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare direkt. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare service.

Návod na bezpečné používání produktu SIG SAUER MPX EXTENDED MAGAZINE RELEASE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt SIG SAUER MPX EXTENDED MAGAZINE RELEASE od společnosti ODIN WORKS INC. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání a instalaci vašeho nového produktu. Prosím, přečtěte si tento dokument pečlivě, abyste zajistili správné a bezpečné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím se ujistěte, že je zbraň v bezpečném stavu a není nabitá.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a používání produktu dodržujte následující pokyny:
 - Používejte pouze kompatibilní zbraně a příslušenství.
 - Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte zásady bezpečného zacházení.
 - Nenechávejte zbraň bez dozoru, když je vybavena novým uvolněním zásobníku.
 - Pokud si nejste jisti, jak správně používat uvolnění zásobníku, vyhledejte pomoc od kvalifikovaného instruktora.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že zbraň je vybitá a bezpečně umístěná na stabilním povrchu.
- Připravte si potřebné nástroje pro instalaci (např. šroubovák).

2. Instalace:

- Odstraňte původní uvolnění zásobníku ze zbraně podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte SIG SAUER MPX EXTENDED MAGAZINE RELEASE podle následujících kroků:
 - Umístěte nový díl na místo původního uvolnění zásobníku.
 - Upevněte nový díl pomocí dodaných šroubů.
 - Zkontrolujte, zda je nový díl pevně upevněn a správně funguje.

3. Použití:

- Při používání uvolnění zásobníku se ujistěte, že máte stabilní úchop na zbraní.
- Používejte prodlouženou páku k rychlému uvolnění zásobníku během střelby.
- Po každém použití zkontrolujte, zda uvolnění zásobníku funguje správně.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadu.
- Zajistěte, aby byl produkt bezpečně zlikvidován a nedošlo k jeho zneužití.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, doporučujeme obrátit se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu a jeho sériovém čísle.

Děkujeme, že jste si vybrali produkt SIG SAUER MPX EXTENDED MAGAZINE RELEASE. Bezpečné používání je naší prioritou a doufáme, že vám tento produkt přinese mnoho spokojenosti.