

SIDEGATE 30-30 WINCHESTER - SIDEGATE 30-30 BRASS FRAME 20"

A Classic Sidegate Lever-Action in a Classic Caliber

Henry Repeating Arms made a big move in its lineup of classic lever-action rifles with the introduction of its Side Gate model, offering another way to load its lineup of iconic lever guns. As an added bonus, this traditional design has also been paired with a traditional cartridge, since this rifle comes chambered in the time-honored .30-30 Winchester. Each Henry Side Gate Lever Action rifle offers users two ways to load their guns. They can use the removable magazine tube to top off the gun just like all of Henry's classic models, or they can feed rounds in one at a time through the gate located on the side of the receiver. Or any combination of the two! Barrel length: 20 inches Overall length: 38.3 inches Weight: 7.5 pounds Magazine capacity: 5 rounds Each Henry Side Gate Lever Action Rifle is built on a hardened-brass receiver, and the rifle is outfitted with brass accents and beautiful walnut-wood furniture. The steel barrel features a deep-blued finish and is topped by a buckhorn rear sight and an ivory-bead front sight.



Attributes

- Name: SIDEGATE 30-30 BRASS FRAME 20"
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 100039209
- Mfr. No.: H024-3030
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 20"
- Capacity: 5+1-Round
- Cartridge: 30-30 Winchester
- Finish: Blued
- Front Sight: Adjustable
- Length: 38.3"
- Magazine Included: Tubular Magazine
- Magazine Type: Fixed
- Make: Henry
- Model: Sidegate
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Wood
- Weight: 7.5 lbs
- Delivery weight: 3.402kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 1,016mm
- UPC: 619835060457

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SIDEGATE 3030 WINCHESTER HENRY REPEATING ARMS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Henry Sidegate 3030 Winchester Lever Action Rifle](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Sikkerhet SIDEGATE 3030 WINCHESTER HENRY REPEATING ARMS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání pušky Henry Sidegate 3030 Winchester](#)

Sicherheitshinweise für das SIDEGATE 3030 WINCHESTER HENRY REPEATING ARMS

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das SIDEGATE 3030 Winchester Henry Repeating Arms entschieden haben. Dieses Gewehr ist ein klassisches LeverActionModell, das sicher und verantwortungsbewusst verwendet werden sollte. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher nutzen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr immer in einem sicheren Zustand ist, wenn es nicht verwendet wird.
- Halten Sie das Gewehr immer in Richtung eines sicheren Bereichs, auch wenn es nicht geladen ist.
- Verwenden Sie das Gewehr niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Halten Sie das Gewehr von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Informieren Sie sich über die gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Gewehr sauber und in gutem Zustand ist.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen (.3030 Winchester).
- Laden Sie das Gewehr nur, wenn Sie bereit sind, es zu verwenden.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug nicht versehentlich betätigt wird.
- Verwenden Sie das Gewehr nur auf dafür vorgesehenen Schießständen oder sicheren Bereichen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzbrillen und Ohrenschutz beim Schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Laden des Gewehrs:**
 - Sie können das abnehmbare Magazinrohr verwenden, um das Gewehr aufzufüllen.
 - Alternativ können Sie die Patronen einzeln durch die seitliche Öffnung am Empfänger laden.
 - Kombinieren Sie beide Methoden nach Belieben.
- **Entladen des Gewehrs:**
 - Stellen Sie sicher, dass das Gewehr in einem sicheren Zustand ist.
 - Entfernen Sie das Magazinrohr oder entladen Sie die Patronen einzeln durch die seitliche Öffnung.
- **Sichtjustierung:**
 - Das Gewehr ist mit einem verstellbaren BuckhornVisier hinten und einem ElfenbeinperlenVisier vorne ausgestattet. Justieren Sie diese nach Bedarf für eine präzise Zielerfassung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und andere Munitionreste gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Lagern Sie das Gewehr sicher, wenn es nicht in Gebrauch ist, um Unfälle zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Gewehrs wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Sie können auch die EU Safety Gate-Plattform nutzen, um Informationen über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass Sicherheit immer an erster Stelle stehen sollte. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und verantwortungsvolle Nutzung Ihres SIDEGATE 3030 Winchester Henry Repeating Arms zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the Henry Sidegate 3030 Winchester Lever Action Rifle

Introduction

Thank you for choosing the Henry Sidegate 3030 Winchester Lever Action Rifle. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use and handling of your firearm. Please read this manual carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Store the firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm for signs of wear or damage.
- Ensure that you are familiar with local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Do not use this firearm under the influence of drugs or alcohol.
- Ensure that the firearm is unloaded when not in use or when being cleaned.
- Use only the specified ammunition for this firearm (.3030 Winchester).
- Do not modify the firearm in any way that could affect its safety or performance.
- Be aware of the potential for ricochet when shooting in areas with hard surfaces.

Instructions for Installation and Usage

Loading the Firearm

- To load the firearm, you can use the removable magazine tube or the side gate.
- To load through the magazine tube:
 - Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
 - Remove the magazine tube cap and insert rounds into the tube.
 - Replace the magazine tube cap securely.
- To load through the side gate:
 - Open the side gate on the receiver.
 - Insert one round at a time into the chamber.
 - Close the side gate securely before firing.

Firing the Firearm

- Ensure that you have a proper shooting stance and a firm grip on the rifle.
- Aim at your target and ensure that the area is clear.
- Pull the trigger smoothly to fire the rifle.
- After firing, keep the firearm pointed downrange until you are ready to reload or unload.

Unloading the Firearm

- To unload the firearm, ensure that the muzzle is pointed in a safe direction.
- If using the magazine tube, remove the magazine tube cap and empty the rounds.
- If using the side gate, open the side gate and remove any remaining rounds from the chamber.

Disposal Instructions

- Dispose of the firearm in accordance with local laws and regulations.
- Do not dispose of the firearm in regular trash.
- Contact local authorities or a licensed firearms dealer for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of your Henry Sidegate 3030 Winchester Lever Action Rifle, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product documentation.

Conclusion

Safety is paramount when handling firearms. By following the guidelines and precautions outlined in this manual, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Henry Sidegate 3030 Winchester Lever Action Rifle. Always stay informed about safety practices and local regulations to protect yourself and others.

Guide de Sécurité du Produit

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du produit pour la carabine SIDEGATE 3030 WINCHESTER de Henry Repeating Arms. Ce document a été élaboré pour t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, conformément à la réglementation européenne sur la sécurité des produits (GPSR). Il est essentiel de lire attentivement ce guide avant d'utiliser la carabine.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant reçu une formation adéquate sur la sécurité des armes à feu.
- Stocke la carabine dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant de la manipuler ou de la nettoyer.
- Ne pointe jamais l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Porte toujours des protections auditives et oculaires lors de l'utilisation de l'arme.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des cartouches .3030 Winchester, conformément aux spécifications du fabricant.
- Ne charge pas la carabine si tu es distrait ou si tu es sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Assure-toi que le canon est propre et exempt d'obstructions avant de tirer.
- Ne tire pas à travers des objets solides ou des surfaces réfléchissantes.
- Ne laisse jamais l'arme sans surveillance lorsqu'elle est chargée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Chargement

- Pour charger la carabine, tu peux utiliser le tube de chargeur amovible.
- Alternativement, insère les cartouches une par une par le port latéral du récepteur.
- Assure-toi que le chargeur est correctement installé avant de tirer.

Tir

- Avant de tirer, vérifie que la zone est dégagée et que personne ne se trouve dans la ligne de tir.
- Utilise la visée arrière ajustable pour un tir précis.
- Ne tire pas à moins d'être sûr de ta cible et de ce qui se trouve derrière elle.

Nettoyage et Entretien

- Nettoie régulièrement la carabine pour assurer son bon fonctionnement.
- Utilise des produits de nettoyage appropriés pour les armes à feu.
- Vérifie les pièces mobiles et assure-toi qu'elles fonctionnent correctement avant chaque utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la carabine dans les ordures ménagères.
- Si tu souhaites te débarrasser de l'arme, contacte un professionnel ou un service de police local pour des instructions sur la mise au rebut sécuritaire.
- Assure-toi que toutes les cartouches sont retirées avant de te débarrasser de l'arme.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de contacter un professionnel qualifié ou de consulter le site web du fabricant.

En suivant ces directives et précautions, tu peux profiter de la carabine SIDEGATE 3030 WINCHESTER en toute sécurité. Merci de respecter ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il fucile SIDEGATE 3030 WINCHESTER di Henry Repeating Arms. Questo manuale fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni contenute in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il fucile solo per gli scopi previsti e in conformità con le leggi locali e nazionali.
- Tenere il fucile lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per l'udito durante l'uso.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali.
- Verificare sempre che l'arma sia scarica quando non in uso e prima di effettuare manutenzione.
- Non utilizzare munizioni danneggiate o non appropriate per il fucile.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore riguardo alla manutenzione e alla pulizia del fucile.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di caricare il fucile, assicurarsi che sia in posizione di sicurezza (sicura inserita).
- Caricare solo le munizioni specificate nel manuale (3030 Winchester).
- Utilizzare il tubo del caricatore o il portello laterale per caricare i proiettili, seguendo le istruzioni fornite.
- Non tentare di modificare o alterare il fucile in alcun modo.
- Evitare di utilizzare il fucile in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Se il fucile non funziona correttamente, interrompere immediatamente l'uso e consultare un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

- Assicurarsi che il fucile sia completamente scarico prima di iniziare qualsiasi operazione di installazione.
- Seguire le istruzioni specifiche del produttore per eventuali accessori o componenti aggiuntivi.

• Uso:

- Posizionare il fucile in modo sicuro e stabile su una superficie piana.
- Controllare sempre l'area circostante per garantire che non ci siano persone o animali nelle vicinanze prima di sparare.
- Per caricare il fucile, rimuovere il tubo del caricatore e caricare le munizioni. In alternativa, utilizzare il portello laterale per caricare i proiettili uno alla volta.
- Dopo aver caricato, assicurarsi che la sicura sia disinserita solo quando si è pronti a sparare.
- Al termine dell'uso, scaricare completamente il fucile e riporlo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il fucile o le munizioni nei rifiuti domestici.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento di armi e munizioni.
- Seguire le normative locali riguardanti lo smaltimento di prodotti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore autorizzato o il produttore. Assicurarsi di avere il numero di serie del fucile a portata di mano per facilitare il supporto.

Conclusione

La sicurezza è la nostra priorità. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente del fucile SIDEGATE 3030 WINCHESTER di Henry Repeating Arms. Grazie per la vostra attenzione e buon divertimento!

Bruksanvisning for Sikkerhet SIDEGATE 3030 WINCHESTER HENRY REPEATING ARMS

Introduksjon

Takk for at du valgte SIDEGATE 3030 Winchester fra Henry Repeating Arms. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre trygg bruk av riflen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle brukere av riflen er kjent med sikkerhetsprosedyrer for skytevåpen.
- Oppbevar alltid riflen utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Bruk alltid beskyttelsesbriller og hørselvern når du bruker riflen.
- Kontroller alltid at våpenet er tomt før du håndterer eller transporterer det.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk og oppbevaring av skytevåpen.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallinger på EU's Safety Gate plattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun ammunisjon som er spesifisert for .3030 Winchester.
- Unngå å peke riflen mot noe du ikke har til hensikt å skyte.
- Hold fingeren unna avtrekkeren inntil du er klar til å skyte.
- Sørg for at det ikke er hindringer foran løpet før du avfyrer.
- Bruk riflen kun på godkjente skytebaner eller områder.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker riflen, inkludert andre personer og dyr.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Lading av riflen:

- Du kan lade riflen ved å bruke det avtakbare magasinrøret, eller ved å mate patroner en om gangen gjennom porten på siden av mottakeren.
- Sørg for at riflen er i sikkerhetsmodus før du begynner å lade den.

2. Bruk av sikter:

- Juster bakre sikte for å tilpasse skyteinnstillingen din.
- Bruk det justerbare framsiktet for presise skudd.

3. Avfyring:

- Klargjør riflen ved å sikte på målet, og trykk forsiktig på avtrekkeren for å avfyre.
- Etter avfyring, kontroller for eventuelle blokkeringer i løpet før du lader på nytt.

4. Rengjøring:

- Rengjør riflen regelmessig for å opprettholde ytelsen og sikkerheten.
- Følg produsentens anbefalinger for rengjøringsmidler og verktøy.

Avhending av produktet

- Avhending av riflen skal skje i samsvar med lokale forskrifter for skytevåpen.
- Sørg for at riflen er tom og ikke fungerer før avhending.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om sikker avhending av skytevåpen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler. Det er viktig å ha tilgang til pålitelig informasjon om produktet og sikkerhetsprosedyrer.

Návod k bezpečnému používání pušky Henry Sidegate 3030 Winchester

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání pušky Henry Sidegate 3030 Winchester. Je důležité dodržovat všechny bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečnost sebe a ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím pušky si důkladně přečtěte tento návod.
- Vždy se ujistěte, že je puška vybitá, když s ní manipulujete.
- Nikdy nezaměřujte pušku na nic, co nemáte v úmyslu zastřelit.
- Udržujte pušku mimo dosah dětí a nezkušených osob.
- Používejte pouze doporučené náboje .3030 Winchester.
- Pravidelně kontrolujte pušku a její části na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti pušky se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně nabitá a zda je zásobník správně nainstalován.
- Při nabíjení pušky se ujistěte, že je puška namířena bezpečným směrem.
- Nikdy nenabíjejte pušku s uzavřeným víkem přijímače.
- Při používání pušky noste ochranné brýle a sluchátka.
- Při střelbě dodržujte veškeré místní zákony a předpisy týkající se střelby.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace zásobníku:**
 - Ujistěte se, že je puška vybitá.
 - Vložte odnímatelný zásobník do pušky, dokud neuslyšíte cvaknutí.
- **Nabíjení pušky:**
 - Zásobník můžete naplnit buď pomocí odnímatelného zásobníku, nebo vkládáním jednotlivých nábojů přes víko umístěné na boku přijímače.
- **Ovládání pušky:**
 - Před každým výstřelem zkontrolujte, zda je puška správně zaměřena.
 - Po výstřelu zkontrolujte, zda je puška v bezpečném stavu.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud je puška poškozená nebo již není použitelná, obraťte se na odborníka na likvidaci zbraní.
- Nikdy nevyhazujte pušku do běžného odpadu. Dodržujte všechny místní předpisy o likvidaci zbraní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla.