

"TWISTER" TAKEDOWN KNOB FOR RUGER™ 10/22™ - TWISTER TAKEDOWN KNOB FOR RUGER® 10/22®

At a Glance: Titanium for a lifetime of use Large knob for tool-less operation Knurled Edges for added grip Classic slotted face for using a quarter or slotted screwdriver This accessory is a must have for any Ruger® 10/22® owner. The TANDEMKROSS Titanium takedown knob is an great upgrade and is an inexpensive addition to your 10/22® rifle. Designed with a classic look and functionality the knob is easily installed by hand power and enables a quick takedown for field cleaning. The look of this takedown knob is a nod to the classic takedown design and has fantastic aesthetics as well as functionality. Supported Models: Any standard Ruger® 10/22®, 10/22® Takedown® or 22 Charger™ Thompson Center T/CR 22 The "Twister" Takedown Knob will NOT fit on: PWS Raptor Stock Magpul Hunter x-22 Oversized Stocks



Attributes

- Name: TWISTER TAKEDOWN KNOB FOR RUGER® 10/22®
- Manufacturer: TANDEMKROSS
- Product no.: 100039431
- Mfr. No.: TK18N0040SSL1
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Delivery weight: 0.012kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 091131145142

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den "TWISTER" Takedown Knob für Ruger™ 10/22™](#)
- [English: TWISTER Takedown Knob for Ruger 10/22 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Bouton de Démontage "TWISTER" TAKEDOWN KNOB](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il "TWISTER" TAKEDOWN KNOB PER RUGER™ 10/22™](#)
- [Norsk: TWISTER TAKEDOWN KNOB FOR RUGER™ 10/22™ Sikkerhetsveiledning](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokrętła Demontażowego TWISTER](#)
- [Suomi: TWISTER Takedown Knob for Ruger™ 10/22™ Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TWISTER TAKEDOWN KNOB FÖR RUGER™ 10/22™](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro TWISTER Takedown Knob pro Ruger™ 10/22™](#)

Sicherheitshinweise für den "TWISTER" Takedown Knob für Ruger™ 10/22™

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des "TWISTER" Takedown Knobs für Ruger™ 10/22™ von TANDEM KROSS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit Ihres Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihr Modell geeignet ist. Der "TWISTER" Takedown Knob passt nicht auf PWS Raptor Stock, Magpul Hunter x22 oder überdimensionierte Schäfte.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Achten Sie darauf, dass der Knopf fest sitzt, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft bei der Installation oder Verwendung des Knobs.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge (z.B. Münze oder Schlitzschraubendreher) zur Installation.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist und in einem sicheren Zustand ist.
- Reinigen Sie die Oberfläche, an der der Knob installiert werden soll.

2. Installation:

- Setzen Sie den "TWISTER" Takedown Knob auf die vorgesehene Stelle.
- Verwenden Sie eine Münze oder einen Schlitzschraubendreher, um den Knob sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie den Sitz des Knobs, um sicherzustellen, dass er fest sitzt.

3. Benutzung:

- Um das Gewehr zu zerlegen, drehen Sie den Knob gegen den Uhrzeigersinn.
- Nach der Reinigung setzen Sie den Knob wieder auf und ziehen ihn fest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

TWISTER Takedown Knob for Ruger 10/22 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TWISTER Takedown Knob for your Ruger 10/22. This guide provides essential safety instructions and information to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or using the takedown knob.
- Inspect the takedown knob for any visible damage before installation. Do not use if damaged.
- Keep the takedown knob out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories and modifications.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when handling firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction during installation and use.
- Do not attempt to modify the takedown knob or use it in a manner not intended by the manufacturer.
- If you experience any difficulty during installation or use, consult a qualified gunsmith.
- Regularly check the takedown knob for tightness and functionality, especially before use.
- Avoid using excessive force when installing or removing the takedown knob to prevent damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the original takedown knob by turning it counterclockwise.
- Align the TWISTER Takedown Knob with the takedown mechanism.
- Handtighten the knob by turning it clockwise until secure. Do not overtighten.

2. Usage:

- To disassemble the firearm for cleaning, turn the TWISTER Takedown Knob counterclockwise until it is loose enough to remove.
- Carefully separate the firearm into its components for cleaning.
- After cleaning, reassemble the firearm by aligning the components and securing them with the TWISTER Takedown Knob.

Disposal Instructions

- When disposing of the takedown knob, follow your local regulations for electronic and nonelectronic waste.
- Ensure that the takedown knob is disposed of in a manner that prevents it from being used improperly.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TWISTER Takedown Knob, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service. Always keep this guide for future reference.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the TWISTER Takedown Knob for your Ruger 10/22. Your safety and the safety of others is paramount. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité du Produit pour le Bouton de Démontage "TWISTER" TAKEDOWN KNOB

Introduction

Merci d'avoir choisi le bouton de démontage "TWISTER" TAKEDOWN KNOB pour votre carabine Ruger® 10/22®. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit, en conformité avec les réglementations de sécurité des produits de l'UE. Assuretoi de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du bouton de démontage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel ou le service client.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas le bouton de démontage lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Utilise uniquement des outils appropriés pour éviter d'endommager le produit.
- Évite de manipuler le produit lorsque l'arme est chargée.
- Ne tente pas de modifier le produit de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
2. Retire l'ancien bouton de démontage en le dévissant délicatement.
3. Prends le bouton de démontage "TWISTER" et aligne-le avec le trou de montage.
4. Vis le bouton à la main jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Ne le serre pas trop pour éviter d'endommager le filetage.
5. Vérifie que le bouton est solidement fixé avant d'utiliser l'arme.

Utilisation

- Pour démonter l'arme, utilise le bouton de démontage "TWISTER" en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse selon les instructions fournies.
- Si tu rencontres des difficultés, ne force pas le bouton. Vérifie si le mécanisme est bloqué et résous le problème avant d'essayer à nouveau.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, mets-le au rebut de manière responsable.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Renseigne-toi sur les points de collecte locaux pour les déchets électroniques ou les matériaux spécifiques.
- Assuretoi de respecter les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et en métal.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte les

ressources disponibles sur le site officiel de TANDEMKROSS ou d'autres canaux de communication appropriés.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ton bouton de démontage "TWISTER" TAKEDOWN KNOB. Reste vigilant et utilise le produit de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il "TWISTER" TAKEDOWN KNOB PER RUGER™ 10/22™

Introduzione

Grazie per aver scelto il "TWISTER" Takedown Knob per Ruger™ 10/22™ di TANDEMKROSS. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di smontaggio e pulizia del tuo fucile Ruger 10/22. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segui tutte le leggi e le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare o rimuovere il "TWISTER" Takedown Knob, assicurati che l'arma sia scarica e non pronta all'uso.
- Utilizza sempre strumenti appropriati e segui le istruzioni fornite per l'installazione.
- Non forzare mai il "TWISTER" Takedown Knob durante l'installazione o l'uso.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme (ad esempio, temperature molto elevate o basse).
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari: una moneta o un cacciavite a taglio.

2. Installazione del Knob

- Rimuovi il vecchio knob seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il "TWISTER" Takedown Knob sul perno di smontaggio.
- Utilizza una moneta o un cacciavite a taglio per fissare il knob in posizione, assicurandoti che sia ben saldamente installato.

3. Uso del Knob

- Per smontare l'arma, ruota il "TWISTER" Takedown Knob in senso antiorario.
- Segui le istruzioni del produttore per completare il processo di smontaggio e pulizia.

4. Controllo Finale

- Dopo l'installazione, verifica che il knob sia fissato correttamente e funzioni senza intoppi.
- Effettua un controllo di sicurezza per assicurarti che l'arma sia scarica e pronta per l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in metallo.

e plastica.

- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o cerca assistenza presso il sito web ufficiale di TANDEMKROSS.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del "TWISTER" Takedown Knob per Ruger™ 10/22™. La tua sicurezza e quella degli altri sono fondamentali.

TWISTER TAKEDOWN KNOB FOR RUGER™ 10/22™

Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av TANDEMKROSS TWISTER TAKEDOWN KNOB for Ruger® 10/22®. Dette produktet er designet for å forbedre funksjonaliteten og brukervennligheten til din rifle. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg denne sikkerhetsveiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Bruk alltid verneutstyr som anbefales når du håndterer våpen.
- Rapportere eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke takedownknappen hvis den er skadet eller slitt.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før du bruker takedownknappen.
- Bruk takedownknappen kun i henhold til de angitte instruksjonene for å unngå skade.
- Hold takedownknappen og tilbehør unna fuktighet for å forhindre rust og skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og i en sikker tilstand før du begynner.
- Rengjør området der takedownknappen skal installeres.

2. Installasjon:

- Fjern den eksisterende takedownknappen ved å skru den mot klokken.
- Installer TANDEMKROSS TWISTER TAKEDOWN KNOB ved å skru den med klokken til den sitter tett.
- Kontroller at knappen er riktig installert og ikke har noen løse deler.

3. Bruk:

- For å bruke takedownknappen, trykk på den store knappen for verktøyløs betjening.
- Vær oppmerksom på at rillede kanter gir bedre grep under bruk.
- Ved behov for felt rengjøring, bruk knappen for rask nedtagning av riflen.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av produkter og tilbehør.
- Sørg for at takedownknappen ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Resirkuler materialene der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere assistanse.

Konklusjon

Ved å følge denne sikkerhetsveiledningen kan du bidra til å sikre trygg og effektiv bruk av TANDEMKROSS TWISTER TAKEDOWN KNOB for Ruger® 10/22®. Takk for at du valgte vårt produkt, og vi ønsker deg lykke til med din rifle!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokrętła Demontażowego TWISTER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Pokrętła Demontażowego TWISTER do karabinu Ruger® 10/22®. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu, zgodnie z wytycznymi EU General Product Safety Regulation (GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny pokrętła. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj go.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate EU.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj pokrętła tylko z modelami Ruger® 10/22®, 10/22® Takedown® lub 22 Charger™.
- Nie używaj pokrętła z modelami, do których nie jest przeznaczone, takimi jak PWS Raptor Stock czy Magpul Hunter x22.
- Zawsze upewnij się, że pokrętło jest prawidłowo zainstalowane przed użyciem broni.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas demontażu lub montażu pokrętła, aby uniknąć uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja pokrętła:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany i nie ma w nim amunicji.
- Wymij oryginalne pokrętło demontażowe, jeśli jest obecne.
- Umieść pokrętło TWISTER w odpowiednim miejscu, upewniając się, że jest dobrze osadzone.
- Dokręć pokrętło ręcznie, aby upewnić się, że jest stabilne, ale nie używaj narzędzi.

2. Użytkowanie pokrętła:

- Aby zdemontować karabin, przekręć pokrętło zgodnie z instrukcją.
- Użyj wyłobionych krawędzi pokrętła, aby uzyskać lepszy chwyt.
- W razie potrzeby skorzystaj z monety lub płaskiego wkrętaka do dalszej obsługi.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj pokrętło pod kątem uszkodzeń.
- Czyść pokrętło wilgotną szmatką, aby usunąć zanieczyszczenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to wymagane przez lokalne regulacje.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania Pokrętła Demontażowego TWISTER.

TWISTER Takedown Knob for Ruger™ 10/22™

Turvaohjeet

Johdanto

TWISTER Takedown Knob on suunniteltu erityisesti Ruger® 10/22® kiväärille. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että kiväärisi on tyhjennetty ennen takedownnupin asentamista tai poistamista.
- Käytä ainoastaan suositeltuja työkaluja (neliskanttinen kolikko tai ruuvimeisseli) nupin asentamiseen.
- Älä käytä liikaa voimaa nupin kiinnittämisessä, jotta vältät vaurioita.
- Varmista, että nupin pinta on puhdas ja kuiva ennen käyttöä, jotta ote on optimaalinen.
- Ole erityisen varovainen, kun purat kivääriä kenttäpuhdistusta varten, varmistaen, että kaikki osat ovat turvallisesti paikoillaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha takedownnuppi varovasti käyttämällä suositeltua työkalua.
- Asenna uusi TWISTER Takedown Knob paikalleen varmistamalla, että se on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että nupin liikkuvuus on esteetön.

2. Käyttö:

- Käytä nupin karkea pinta parantaaksesi otetta purkamisen aikana.
- Purkamisen jälkeen varmista, että kaikki osat on kytketty takaisin paikoilleen ennen käyttämistä.
- Puhdista nupin pinta säännöllisesti, jotta se pysyy toimintakunnossa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin, jos et ole varma hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Säkerhetsinstruktioner för TWISTER TAKEDOWN KNOB FÖR RUGER™ 10/22™

Introduktion

Tack för att du valt TANDEMKROSS TWISTER TAKEDOWN KNOB för din Ruger® 10/22®. Denna produkt är designad för att förbättra funktionaliteten och användarvänligheten för ditt vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alltid osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelsesuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar ditt vapen.
- Se till att vapnet är avstängt och oladdat innan du installerar eller byter ut takedownknappen.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller sliten.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av takedownknappen:

- Ta bort den gamla takedownknappen genom att använda en kvartsmynt eller skruvmejsel.
- Sätt in den nya TWISTER TAKEDOWN KNOB i den avsedda platsen.
- Kontrollera att knappen sitter ordentligt på plats och fungerar korrekt innan du använder vapnet.

2. Användning av takedownknappen:

- För att ta ner vapnet, vrid takedownknappen motsols.
- Följ de specifika instruktionerna för ditt Ruger® 10/22® för att säkerställa korrekt nedtagning.
- Efter rengöring och underhåll, se till att takedownknappen är i rätt läge innan du återmonterar vapnet.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängliga för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av din TWISTER TAKEDOWN KNOB. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro TWISTER Takedown Knob pro Ruger™ 10/22™

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení produktu TWISTER Takedown Knob od společnosti TANDEMKROSS. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil funkčnost vaší pušky Ruger® 10/22®. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci, abyste zajistili bezpečné a správné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze na kompatibilních modelech Ruger® 10/22®, 10/22® Takedown® nebo 22 Charger™.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt správně nainstalován a zda neobsahuje poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s manipulací se střelnými zbraněmi.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro zacházení se střelnými zbraněmi.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před jakoukoli manipulací s puškou se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při instalaci a používání knoflíku TWISTER se vyhněte nadměrnému tlaku, abyste předešli poškození.
- Nepoužívejte knoflík, pokud je poškozený nebo nefunguje správně.
- Pokud se vyskytnou jakékoli problémy, kontaktujte odborníka na opravy zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a že je pracovní prostor čistý a bezpečný.

2. Instalace:

- Odstraňte starý takedown knoflík podle pokynů výrobce.
- Umístěte knoflík TWISTER na místo a zajistěte ho podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je knoflík pevně uchycen a správně funguje.

3. Používání:

- Při používání knoflíku se ujistěte, že máte správný úchop.
- Používejte knoflík pouze k účelům, pro které byl navržen.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se recyklovat nebo znovu používat poškozené nebo nefunkční části.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, jako je model a číslo výrobku.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a za to, že se staráte o bezpečnost sebe i ostatních.