

DAKA® EVERYDAY FOLDING WALLET - EVERDAY FOLDING WALLET, BLACK

The DAKA Everyday Folding Wallet is the perfect solution for anyone looking for a durable, minimalist wallet that holds important items securely and protects them from the elements. It includes a transparent protective window that's perfect for an access or ID card, or anything you don't want to have to repeatedly remove from your wallet. It's also designed to hold up to seven cards, and the single external pocket can be used for quick access to items such as business cards or emergency bills. Cards are inserted from the center seam when the wallet is open, and each side can hold up to three cards. Once closed, the Everyday Folding Wallet creates a secure pocket for your valuable everyday carry items, no matter where your going or what you're doing. Durable Daka Material Made of reinforced polymer fabric with anti-slip texture for secure handling Strong RF welded construction that creates permanent, impenetrable seals Chemical resistant and non-hygroscopic Holds up to 7 standard size Credit / ID / DL / Access cards External pocket for quick access to items Slim profile enhances comfort and reduces printing in pocket Suitable for EDC (everyday carry) and travel Folded: 4.0" L x 3.0" H Open: 5.6" L x 3.0" H



Attributes

- Name: EVERDAY FOLDING WALLET, BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100041066
- Mfr. No.: MAG1095-001
- Color: Black
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 8mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 840815123170

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die DAKA® Everyday Folding Wallet](#)
- [English: DAKA® Everyday Folding Wallet Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Portefeuille Pliant DAKA Everyday](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DAKA® Everyday Folding Wallet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Portfela DAKA® Everyday Folding Wallet](#)
- [Suomi: DAKA® Everyday Folding Wallet Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DAKA Everyday Folding Wallet](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání DAKA® EVERYDAY FOLDING WALLET](#)

Sicherheitshinweise für die DAKA® Everyday Folding Wallet

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der DAKA® Everyday Folding Wallet von MAGPUL. Diese Geldbörse wurde mit Blick auf Langlebigkeit und Funktionalität entwickelt. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Geldbörse vor der ersten Benutzung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie die Geldbörse nur für den vorgesehenen Zweck, um mögliche Gefahren zu vermeiden.
- Halten Sie die Geldbörse von extremen Temperaturen und Feuchtigkeit fern, um die Materialintegrität zu gewährleisten.
- Bewahren Sie die Geldbörse an einem sicheren Ort auf, um Verlust oder Diebstahl zu verhindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität der Geldbörse, insbesondere der Außentasche und des transparenten Schutzfensters.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeiden Sie es, die Geldbörse übermäßig zu belasten, um ein Reißen oder Beschädigen des Materials zu verhindern.
- Lagern Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände in der Geldbörse, die das Material durchstechen könnten.
- Achten Sie darauf, dass die Karten sicher in der Geldbörse sitzen, um ein Herausfallen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Außentasche nur für flache Gegenstände wie Visitenkarten oder Notfallrechnungen.

Anleitung zur Installation und Nutzung

- 1. Öffnen der Geldbörse:**
 - Öffnen Sie die Geldbörse vorsichtig, indem Sie die Klappe anheben.
- 2. Einlegen der Karten:**
 - Schieben Sie die Karten von der Mittelnaht in die entsprechenden Fächer. Jedes Fach kann bis zu drei Karten halten.
- 3. Verwendung des transparenten Schutzfensters:**
 - Legen Sie Ihre Zugangs- oder IDKarte in das transparente Schutzfenster, um einen einfachen Zugriff zu ermöglichen.
- 4. Schließen der Geldbörse:**
 - Achten Sie darauf, dass beim Schließen der Geldbörse alle Karten sicher verstaut sind.
- 5. Zugriff auf die Außentasche:**
 - Nutzen Sie die Außentasche für schnellen Zugriff auf flache Gegenstände.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Geldbörse gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffe.
- Achten Sie darauf, die Geldbörse nicht in den normalen Hausmüll zu werfen, wenn sie beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Nutzung des Produkts stehen Ihnen unter den angegebenen Kontaktdaten Unterstützung zur Verfügung. Bitte zögern Sie nicht, sich bei Bedenken oder Fragen zu melden.

Schlussfolgerung

Die DAKA® Everyday Folding Wallet wurde entwickelt, um Ihre wichtigen Gegenstände sicher und stilvoll zu transportieren. Indem Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Nutzungshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, dass Sie das Beste aus Ihrer Geldbörse herausholen können. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Produkt!

DAKA® Everyday Folding Wallet Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the DAKA Everyday Folding Wallet. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your wallet. Please read this document carefully to understand how to use your wallet safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the wallet is used only for its intended purpose.
- Keep the wallet away from extreme heat or moisture to maintain its integrity.
- Regularly inspect the wallet for any signs of wear or damage.
- If the wallet is damaged or shows signs of wear, discontinue use immediately.
- Keep the wallet out of reach of small children to prevent any potential hazards.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not overload the wallet with more than seven cards to avoid potential tearing or damage.
- When inserting or removing cards, do so gently to prevent damage to the wallet or cards.
- Avoid using sharp objects that may puncture or tear the wallet material.
- Store the wallet in a dry place when not in use to prevent moisture damage.
- Be cautious when using the external pocket to ensure that items do not fall out unintentionally.

Instructions for Installation and Usage

1. Inserting Cards

- Open the wallet fully to access the card slots.
- Insert cards into the center seam, ensuring that each side holds up to three cards.
- Ensure the cards are inserted snugly to prevent them from falling out.

2. Using the External Pocket

- Place items such as business cards or emergency bills in the external pocket for quick access.
- Ensure that the items are secured and do not exceed the pocket size.

3. Closing the Wallet

- After use, close the wallet securely to create a pocket for your items.
- Ensure that the wallet is fully closed before placing it in your pocket or bag.

Disposal Instructions

- Dispose of the wallet responsibly when it reaches the end of its life.
- Check local regulations for proper disposal methods, especially for materials that may not be biodegradable.
- If the wallet is damaged, do not attempt to repair it; instead, dispose of it safely.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional information about your DAKA Everyday Folding Wallet, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your DAKA Everyday Folding Wallet!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

La cartera plegable DAKA Everyday es una solución ideal para quienes buscan un accesorio duradero y minimalista. Este documento proporciona pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y responsable de su cartera, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar la cartera únicamente para su propósito previsto, que es almacenar tarjetas y documentos.
- Mantén la cartera fuera del alcance de los niños pequeños para evitar riesgos de asfixia o lesiones.
- Inspecciona la cartera regularmente para detectar signos de desgaste o daño. Si encuentras algún problema, detén su uso inmediatamente.
- Evita exponer la cartera a productos químicos agresivos, ya que pueden dañar el material.
- No sobrecargues la cartera con más de siete tarjetas para evitar que se dañe o se vuelva difícil de cerrar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al insertar o retirar tarjetas, hazlo con cuidado para evitar rasguños o daños en las tarjetas.
- No uses la cartera mientras realizas actividades que puedan causar que se caiga o se dañe, como correr o hacer ejercicio.
- Si la cartera se moja, sécala inmediatamente con un paño suave y déjala secar al aire. No uses calor directo para secarla.
- Evita dejar la cartera en lugares expuestos a temperaturas extremas, ya que esto puede afectar la integridad del material.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Apertura de la Cartera:

- Abre la cartera DAKA Everyday por la costura central.

2. Inserción de Tarjetas:

- Inserta las tarjetas en los compartimentos designados. Cada lado de la cartera puede contener hasta tres tarjetas.
- Asegúrate de que las tarjetas estén completamente insertadas para evitar que se salgan.

3. Uso del Bolsillo Externo:

- Utiliza el bolsillo externo para acceder rápidamente a tarjetas de presentación o facturas de emergencia. Asegúrate de que los artículos no sobresalgan.

4. Cierre de la Cartera:

- Una vez que hayas insertado tus tarjetas, cierra la cartera asegurándote de que esté bien sellada.

5. Mantenimiento:

- Limpia la cartera con un paño húmedo y suave. No uses detergentes agresivos.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar la cartera, asegúrate de hacerlo de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de productos de plástico.
- Si la cartera está dañada, considera reciclar el material en lugar de tirarlo a la basura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o para reportar productos inseguros, consulta el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de seguir las actualizaciones sobre productos retirados en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Siguiendo estas pautas, puedes disfrutar de tu cartera DAKA Everyday de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité du Portefeuille Pliant DAKA Everyday

Introduction

Merci d'avoir choisi le portefeuille pliant DAKA Everyday. Ce produit a été conçu pour répondre à vos besoins quotidiens tout en assurant votre sécurité et celle de vos objets importants. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'élimination de votre portefeuille.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le portefeuille est utilisé conformément aux instructions fournies dans ce guide.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre portefeuille pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne surchargez pas le portefeuille avec plus de cartes que la capacité indiquée (jusqu'à 7 cartes).
- Gardez le portefeuille hors de portée des enfants, car il peut contenir des objets qui pourraient être dangereux s'ils sont ingérés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez d'exposer le portefeuille à des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.
- Ne pliez pas le portefeuille de manière excessive pour éviter d'endommager la couture centrale.
- Utilisez la fenêtre de protection transparente uniquement pour les cartes d'accès ou d'identité. Ne forcez pas d'autres objets à l'intérieur de cette fenêtre.
- En cas de déchirure ou de dommage, cessez immédiatement l'utilisation du portefeuille et envisagez de le remplacer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Ouverture du portefeuille:** Ouvrez le portefeuille en le dépliant complètement.
2. **Insertion des cartes:**
 - Insérez les cartes par la couture centrale lorsque le portefeuille est ouvert.
 - Chaque côté peut contenir jusqu'à trois cartes, pour un total de sept.
3. **Utilisation de la poche externe:** Utilisez la poche externe pour un accès rapide à des objets tels que des cartes de visite ou des factures d'urgence.
4. **Fermeture du portefeuille:** Une fois que vous avez inséré toutes vos cartes, pliez le portefeuille pour créer une poche sécurisée pour vos objets.

Instructions d'Élimination

- Lorsque votre portefeuille est usé ou endommagé, éliminez-le de manière responsable.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux polymères.
- Ne jetez pas le portefeuille dans des lieux non autorisés; utilisez les points de collecte appropriés pour le recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre portefeuille pliant DAKA Everyday, veuillez consulter les ressources disponibles sur le site web du fabricant ou contactez le service client.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre portefeuille pliant DAKA Everyday en toute sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous vous remercions de respecter ces directives.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DAKA® Everyday Folding Wallet

Introduzione

Grazie per aver scelto il DAKA Everyday Folding Wallet. Questo portafoglio è progettato per offrire una soluzione durevole e minimalista per il trasporto di carte e oggetti di valore. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso ottimale e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il portafoglio non venga utilizzato in modo improprio.
- Controlla regolarmente il portafoglio per segni di usura o danni.
- Non esporre il portafoglio a sostanze chimiche aggressive, calore eccessivo o umidità.
- Tieni il portafoglio lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- In caso di danni o malfunzionamenti, interrompi l'uso e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il portafoglio con più di sette carte; questo potrebbe compromettere la sicurezza e l'integrità del prodotto.
- Utilizza la finestra protettiva solo per carte di accesso o documenti d'identità. Non inserire oggetti non autorizzati.
- Evita di piegare il portafoglio in modo eccessivo per prevenire rotture e danni alla cucitura.
- Non utilizzare il portafoglio in ambienti estremi, come temperature molto basse o alte, che potrebbero danneggiare il materiale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Apertura del Portafoglio

- Apri il portafoglio per inserire le carte tramite la cucitura centrale.
- Assicurati che ogni lato del portafoglio contenga al massimo tre carte.

2. Utilizzo della Finestra Protettiva

- Inserisci la carta di accesso o il documento d'identità nella finestra protettiva trasparente.
- Non rimuovere frequentemente la carta dalla finestra per evitare usura.

3. Chiusura del Portafoglio

- Assicurati che il portafoglio sia completamente chiuso per garantire la sicurezza degli oggetti all'interno.
- Controlla che non ci siano oggetti sporgenti che possano compromettere la chiusura.

4. Accesso Rapido agli Oggetti

- Utilizza la tasca esterna per accedere rapidamente a biglietti da visita o fatture di emergenza.
- Non sovraccaricare la tasca esterna per mantenere il profilo sottile del portafoglio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il portafoglio raggiunge la fine della sua vita utile, smaltiscilo in modo responsabile.

- Segui le normative locali per il riciclaggio dei materiali plastici.
- Non gettare il portafoglio nell'ambiente; assicurati che venga smaltito in un centro di raccolta adeguato.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o assistenza riguardo al DAKA Everyday Folding Wallet, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e prolungato del tuo DAKA Everyday Folding Wallet. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto un prodotto di qualità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Portfela DAKA® Everyday Folding Wallet

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup portfela DAKA® Everyday Folding Wallet. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o trwałości i funkcjonalności. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj portfela zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj portfel pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj portfel w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią.
- Nie umieszczaj w portfelu ostrych przedmiotów, które mogą go uszkodzić.
- Nie stosuj chemikaliów ani środków czyszczących, które mogą zniszczyć materiał portfela.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Upewnij się, że wszystkie karty są prawidłowo włożone i nie wystają z portfela.
- Nie przeciążaj portfela, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Zachowaj ostrożność podczas otwierania portfela, aby nie uszkodzić osłony przezroczystej.
- Nie używaj portfela w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, które mogą wpłynąć na jego trwałość.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Wkładanie kart:

- Otwórz portfel, aby uzyskać dostęp do środkowego szwu.
- Włóż do trzech kart na każdą stronę portfela.
- Upewnij się, że karty są umieszczone w odpowiednich kieszeniach, aby uniknąć ich uszkodzenia.

2. Używanie zewnętrznej kieszeni:

- Użyj zewnętrznej kieszeni do przechowywania wizytówek lub rachunków awaryjnych.
- Upewnij się, że przedmioty w zewnętrznej kieszeni są odpowiednio zabezpieczone.

3. Zamykanie portfela:

- Złóż portfel, upewniając się, że wszystkie przedmioty są wewnątrz i nie wystają.
- Sprawdź, czy portfel jest prawidłowo zamknięty przed jego schowaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj portfel zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeżeli portfel jest uszkodzony, rozważ recykling materiałów, jeśli to możliwe.
- Nie wyrzucaj portfela do zwykłego kosza na śmieci, jeśli zawiera elementy, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania portfela DAKA® Everyday Folding Wallet, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Zakończenie

Dbaj o swój portfel DAKA® Everyday Folding Wallet, stosując się do powyższych wytycznych bezpieczeństwa. Zachowanie ostrożności i przestrzeganie instrukcji pomoże zapewnić długotrwałe i bezpieczne użytkowanie produktu.

DAKA® Everyday Folding Wallet

Turvallisuusohjeet

Johdanto

DAKA Everyday Folding Wallet on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja käytännöllinen ratkaisu tärkeiden esineiden, kuten luottokorttien ja käyntikorttien, säilyttämiseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää lompakkoa turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että lompakko on aina suljettu, kun et käytä sitä, jotta kortit pysyvät turvassa.
- Tarkista lompakon kunto säännöllisesti. Jos huomaat vaurioita, älä käytä sitä.
- Pidä lompakko poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Älä altista lompakkoa voimakkaille kemikaaleille tai äärimmäisille lämpötiloille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä liiallista täyttämistä lompakkoa, sillä se voi vahingoittaa sen rakennetta.
- Käytä vain standardikokoisia kortteja, jotta ne mahtuvat lompakkoon oikein.
- Älä käytä lompakkoa, jos se on kostea tai märkä. Kuivaa se huolellisesti ennen käyttöä.
- Varmista, että kortit on asetettu oikein lompakkoon, jotta ne eivät vahingoitu.

Asennus ja käyttöohjeet

- Avaa lompakko varovasti keskisaumasta.
- Aseta kortit kummallekin puolelle, maksimissaan kolme korttia per puoli.
- Sulje lompakko varmistaaksesi, että kortit pysyvät paikoillaan.
- Käytä ulkopockettia nopeaa pääsyä varten, kuten käyntikorttien tai hätärahasiin.

Hävittämisohejeet

- Kun lompakko on tullut käyttöikänsä päähän, hävitä se ympäristöystävällisesti.
- Varmista, että lompakko on tyhjennetty kaikista henkilökohtaisista esineistä ennen hävittämistä.
- Tarkista paikalliset ohjeet muovien ja polymeerien kierrättämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja lompakon turvallisuudesta, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan. On tärkeää, että kaikki turvallisuuskysymykset käsitellään nopeasti ja tehokkaasti. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate järjestelmä, josta löydät ajankohtaiset tiedot mahdollisista tuotteen takaisinvedoista tai turvallisuusvaroituksista.

Säkerhetsinstruktioner för DAKA Everyday Folding Wallet

Introduktion

Tack för att du valt DAKA Everyday Folding Wallet. Denna plånbok är designad för att vara både hållbar och funktionell. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast plånboken för avsett ändamål, dvs. för att förvara kort och mindre föremål.
- Förvara plånboken på en torr och säker plats för att undvika skador.
- Kontrollera plånboken regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll plånboken borta från värme och öppen eld för att undvika brandrisk.
- Håll plånboken utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att överbelasta plånboken med fler än sju kort för att säkerställa att den fungerar korrekt.
- Använd det externa facket för föremål som du behöver snabb åtkomst till, som visitkort eller nödkontanter.
- Sätt in korten försiktigt i plånboken för att undvika skador på korten eller plånboken.
- Stäng plånboken ordentligt efter användning för att skydda innehållet.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna plånboken:** Fäll ut plånboken så att den är helt öppen.
2. **Sätt in kort:** Sätt in korten från mittsömmen. Varje sida kan hålla upp till tre kort.
3. **Använd det transparenta fönstret:** Placera ditt IDkort eller tillgångskort i det transparenta fönstret för enkel åtkomst.
4. **Stäng plånboken:** Fäll ihop plånboken noggrant för att säkerställa att alla kort och föremål är skyddade.

Avfallshantering

- När plånboken inte längre är i bruk, vänligen återvinn den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta din lokala återvinningscentral för information om hur du kan återvinna plastprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsärenden, vänligen kontakta vår kundtjänst via den angivna kontaktmetoden på produktemballaget eller vår webbplats.

Vi tackar för att du valt DAKA Everyday Folding Wallet och önskar dig en säker och tillfredsställande användning!

Návod k bezpečnému používání DAKA® EVERYDAY FOLDING WALLET

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili DAKA Everyday Folding Wallet. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o správném používání vaší peněženky. Prosím, přečtěte si je pečlivě, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že peněženka je používána pouze k určenému účelu.
- Uchovávejte peněženku mimo dosah dětí, aby se předešlo nebezpečným situacím.
- Pravidelně kontrolujte peněženku na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození nebo ztráty části peněženky, přestaňte ji používat a zkontrolujte, zda je bezpečná.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při vkládání karet do peněženky se ujistěte, že jsou správně umístěny a nezpůsobují žádné napětí na materiálu.
- Nepoužívejte peněženku, pokud je mokrá nebo znečištěná, protože to může ovlivnit její funkčnost.
- Zabraňte vystavení peněženky extrémním teplotám, které by mohly poškodit materiály.
- Pokud cítíte, že peněženka nefunguje správně, přestaňte ji používat a zkontrolujte ji.

Pokyny k instalaci a používání

1. Otevřete peněženku a vložte až sedm karet do přihrádek na karty.
2. Vložte přístupovou nebo identifikační kartu do průhledného okna pro snadný přístup.
3. Použijte externí kapsu k rychlému přístupu k vizitkám nebo nouzovým účtům.
4. Po vložení karet zavřete peněženku, aby se zajistila bezpečnost obsahu.
5. Peněženku noste v kapse nebo na jiném bezpečném místě, aby nedošlo k jejímu poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud se rozhodnete peněženku vyřadit, ujistěte se, že ji zlikvidujete ekologickým způsobem.
- Zvažte možnost recyklace materiálů, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte peněženku do přírody nebo na veřejná místa.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušný kontaktní bod v EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si výhod DAKA Everyday Folding Wallet!