

DAKA® EVERYDAY FOLDING WALLET - EVERDAY FOLDING WALLET, OD GREEN

The DAKA Everyday Folding Wallet is the perfect solution for anyone looking for a durable, minimalist wallet that holds important items securely and protects them from the elements. It includes a transparent protective window that's perfect for an access or ID card, or anything you don't want to have to repeatedly remove from your wallet. It's also designed to hold up to seven cards, and the single external pocket can be used for quick access to items such as business cards or emergency bills. Cards are inserted from the center seam when the wallet is open, and each side can hold up to three cards. Once closed, the Everyday Folding Wallet creates a secure pocket for your valuable everyday carry items, no matter where your going or what you're doing. Durable Daka Material Made of reinforced polymer fabric with anti-slip texture for secure handling Strong RF welded construction that creates permanent, impenetrable seals Chemical resistant and non-hygroscopic Holds up to 7 standard size Credit / ID / DL / Access cards External pocket for quick access to items Slim profile enhances comfort and reduces printing in pocket Suitable for EDC (everyday carry) and travel Folded: 4.0" L x 3.0" H Open: 5.6" L x 3.0" H



Attributes

- Name: EVERDAY FOLDING WALLET, OD GREEN
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100041069
- Mfr. No.: MAG1095-315
- Color: O.D. Green
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 8mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 840815123194

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die DAKA® EVERYDAY FOLDING WALLET](#)
- [English: DAKA® Everyday Folding Wallet Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Portefeuille Pliant DAKA® Everyday](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il DAKA® Everyday Folding Wallet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu DAKA® Everyday Folding Wallet](#)
- [Suomi: DAKA® Everyday Folding Wallet Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för DAKA® Everyday Folding Wallet](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání DAKA® EVERYDAY FOLDING WALLETS MAGPUL EVERDAY FOLDING WALLET, OD GREEN](#)

Sicherheitshinweise für die DAKA® EVERYDAY FOLDING WALLET

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der DAKA® Everyday Folding Wallet von MAGPUL. Diese Geldbörse wurde entwickelt, um Ihre wichtigen Gegenstände sicher und geschützt aufzubewahren. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Geldbörse nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie die Geldbörse von Kindern fern, um ein Verschlucken kleiner Teile oder andere Gefahren zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Geldbörse auf Risse oder Beschädigungen, um sicherzustellen, dass sie weiterhin sicher ist.
- Lagern Sie die Geldbörse an einem trockenen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit oder extreme Temperaturen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um die Geldbörse zu öffnen oder zu manipulieren, um Beschädigungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass die Geldbörse nicht überladen wird. Die Geldbörse ist für bis zu sieben Karten ausgelegt. Übermäßiger Druck kann die Nähte und das Material beschädigen.
- Verwenden Sie die Außentasche nur für Gegenstände, die leicht zugänglich sein sollen, wie z.B. Visitenkarten oder Notfallrechnungen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Chemikalien, um die Materialintegrität der Geldbörse nicht zu gefährden.
- Bei sichtbaren Schäden an der Geldbörse, wie Rissen oder Löchern, stellen Sie die Nutzung sofort ein und ersetzen Sie das Produkt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Falten Sie die Geldbörse auf, um Zugang zu den Kartenfächern zu erhalten.
- Legen Sie bis zu drei Karten in jede Seite des Kartenfachs ein. Achten Sie darauf, dass die Karten richtig eingelegt sind, um ein einfaches Herausnehmen zu gewährleisten.
- Schließen Sie die Geldbörse nach der Benutzung, um Ihre Karten und persönlichen Gegenstände zu schützen.
- Verwenden Sie die Außentasche für schnellen Zugriff auf häufig benötigte Gegenstände, aber überladen Sie diese nicht.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Geldbörse gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn die Geldbörse beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt wird.
- Überprüfen Sie die lokalen Recyclingrichtlinien, um sicherzustellen, dass alle Materialien ordnungsgemäß entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der DAKA® Everyday Folding Wallet kontaktieren Sie bitte den Händler oder den Hersteller. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzustellen, um eine schnelle und effiziente Hilfe zu erhalten.

Wir hoffen, dass diese Sicherheitshinweise Ihnen helfen, die DAKA® Everyday Folding Wallet sicher und effektiv zu nutzen. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

DAKA® Everyday Folding Wallet Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the DAKA® Everyday Folding Wallet. This wallet is designed to provide a durable and minimalist solution for carrying your essential items. To ensure your safety and the longevity of your product, please read the following safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the wallet is used solely for its intended purpose of carrying cards and small items.
- Regularly inspect the wallet for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Keep out of reach of small children to prevent choking hazards from small items.
- Avoid exposing the wallet to extreme temperatures or harsh chemicals.
- Ensure that all items stored in the wallet are secure and do not exceed the wallet's capacity.

Specific Safety Precautions for Use

- When inserting or removing cards, do so gently to avoid damaging the wallet or the cards.
- Do not overload the wallet with more than seven cards, as this may compromise its structural integrity.
- Use the external pocket for quick access only, and do not store valuable items in it for extended periods.
- If the wallet becomes wet, dry it thoroughly before storing to prevent mold or damage.
- Avoid using the wallet in environments where it may be exposed to sharp objects that could puncture the material.

Instructions for Installation and Usage

1. Opening the Wallet:

- Open the wallet by gently pulling apart the sides along the center seam.

2. Inserting Cards:

- Insert cards into the designated slots from the center seam while the wallet is open.
- Each side can hold up to three cards, and the wallet can accommodate a total of seven cards.

3. Using the External Pocket:

- Utilize the external pocket for quick access items like business cards or emergency bills.
- Ensure that items placed in this pocket are not too bulky to maintain the wallet's slim profile.

4. Closing the Wallet:

- Once all items are securely stored, close the wallet by bringing the sides together.
- Ensure that the wallet is fully closed to create a secure pocket for your belongings.

5. Cleaning and Maintenance:

- Clean the wallet with a damp cloth and mild soap if necessary. Do not use abrasive materials.
- Store the wallet in a cool, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- When the wallet reaches the end of its life, dispose of it responsibly.
- Check local regulations for recycling options for polymer materials.
- Do not dispose of the wallet in regular household waste if it can be recycled.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your DAKA® Everyday Folding Wallet, please refer to the product packaging for the EUbased contact information.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your DAKA® Everyday Folding Wallet!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la cartera plegable DAKA Everyday de MAGPUL. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una solución duradera y minimalista para mantener tus objetos importantes seguros. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro de la cartera, así como instrucciones para su instalación y disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la cartera esté en buen estado antes de usarla. Inspecciona regularmente en busca de daños o desgastes.
- Mantén la cartera alejada de fuentes de calor extremo y productos químicos que puedan dañarla.
- No sobrecargues la cartera con más de siete tarjetas, ya que esto puede comprometer su integridad y funcionalidad.
- Guarda la cartera en un lugar seguro cuando no la estés utilizando, especialmente si hay objetos de valor dentro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita el contacto de la cartera con agua y otros líquidos. Si se moja, sécala inmediatamente con un paño suave.
- No uses la cartera para almacenar objetos afilados o punzantes que puedan dañar su material.
- Mantén la cartera fuera del alcance de los niños pequeños para evitar accidentes o daños.
- Si notas algún daño en la cartera, deja de usarla y considera reemplazarla.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Apertura de la Cartera:

- Abre la cartera desde la costura central para acceder a los compartimentos de las tarjetas.

2. Inserción de Tarjetas:

- Inserta las tarjetas en los compartimentos designados. Cada lado puede contener hasta tres tarjetas.
- Asegúrate de que las tarjetas estén bien colocadas para evitar que se salgan.

3. Uso del Bolsillo Externo:

- Utiliza el bolsillo externo para acceder rápidamente a artículos como tarjetas de presentación o facturas de emergencia.

4. Cierre de la Cartera:

- Cierra la cartera correctamente para asegurar que tus objetos de valor estén protegidos.

5. Mantenimiento:

- Limpia la cartera con un paño húmedo si es necesario, pero evita el uso de productos químicos agresivos.

Instrucciones de Disposición

- Si decides desechar la cartera, asegúrate de hacerlo de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre la disposición de productos de plástico.
- Considera reciclar el material si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, busca la información de contacto del fabricante o distribuidor en la documentación proporcionada con el producto.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes disfrutar de tu cartera plegable DAKA Everyday de MAGPUL de manera segura y efectiva. Recuerda que la seguridad del producto es una responsabilidad compartida entre el fabricante y el usuario. Mantente informado sobre cualquier actualización relacionada con la seguridad del producto y no dudes en reportar cualquier problema a las autoridades competentes.

Guide de Sécurité du Portefeuille Pliant DAKA® Everyday

Introduction

Merci d'avoir choisi le portefeuille pliant DAKA Everyday. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement les instructions et les recommandations de sécurité cidessous.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le portefeuille est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du portefeuille pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne pas utiliser le portefeuille si vous constatez des défauts visibles ou des dommages.
- Gardez le portefeuille hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez de surcharger le portefeuille avec plus de sept cartes, car cela pourrait compromettre sa durabilité.
- N'exposez pas le portefeuille à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Ne pas plier ou tordre le portefeuille de manière excessive, car cela pourrait endommager la couture ou le matériau.
- Utilisez la fenêtre de protection transparente pour des cartes que vous devez montrer fréquemment, mais veillez à ne pas forcer l'insertion ou le retrait de ces cartes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Ouverture du portefeuille :

- Ouvrez le portefeuille en le dépliant complètement.

2. Insertion des cartes :

- Insérez jusqu'à trois cartes de chaque côté en les glissant dans la couture centrale.
- Assurezvous que les cartes sont bien insérées pour éviter toute chute.

3. Utilisation de la poche externe :

- Utilisez la poche externe pour des objets que vous devez accéder rapidement, comme des cartes de visite ou des factures d'urgence.

4. Fermeture du portefeuille :

- Une fois que toutes vos cartes et objets sont en place, pliez le portefeuille pour sécuriser vos effets personnels.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le portefeuille est usé ou endommagé, veuillez le jeter de manière responsable.
- Ne pas brûler le portefeuille, car cela pourrait libérer des substances nocives.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en polymère.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre portefeuille pliant DAKA Everyday, veuillez consulter le site web du fabricant pour obtenir des informations de contact spécifiques à votre région.

Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une utilisation agréable et sécurisée de votre portefeuille pliant DAKA Everyday.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il DAKA® Everyday Folding Wallet

Introduzione

Il DAKA Everyday Folding Wallet è un portafoglio progettato per offrire durabilità e funzionalità. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati che il portafoglio non sia danneggiato prima dell'uso. Controlla la presenza di cuciture strappate o materiali usurati.
- Non utilizzare il portafoglio per scopi diversi da quelli previsti, come contenere sostanze chimiche o materiali pericolosi.
- Tieni il portafoglio lontano da fonti di calore e umidità eccessiva.
- Non lasciare il portafoglio in luoghi dove potrebbe essere esposto a condizioni climatiche estreme.
- Verifica regolarmente la presenza di eventuali segni di usura o danni e sostituisci il portafoglio se necessario.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il portafoglio con più di sette carte. Un uso eccessivo può danneggiare il portafoglio e ridurre la sua funzionalità.
- Utilizza la finestra protettiva per contenere solo carte di accesso o documenti d'identità. Non inserire oggetti appuntiti o materiali che possano danneggiare il portafoglio.
- Evita di piegare o torcere il portafoglio in modo eccessivo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua struttura.
- Se il portafoglio si sporca, puliscilo con un panno umido. Non utilizzare detergenti aggressivi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Apertura del Portafoglio:**
 - Apri il portafoglio dalla sua posizione piegata.
- Inserimento delle Carte:**
 - Inserisci fino a tre carte in ciascun lato del portafoglio, utilizzando la cucitura centrale come guida.
- Utilizzo della Finestra Protettiva:**
 - Posiziona la carta di accesso o il documento d'identità nella finestra protettiva trasparente per un accesso rapido.
- Chiusura del Portafoglio:**
 - Assicurati che il portafoglio sia completamente chiuso per proteggere gli oggetti all'interno.
- Accesso Rapido:**
 - Utilizza la tasca esterna per accedere rapidamente a biglietti da visita o fatture di emergenza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il portafoglio non è più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile. Controlla le normative locali per lo smaltimento dei materiali sintetici.
- Non gettare il portafoglio nell'ambiente. Se possibile, ricicla i materiali secondo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del DAKA Everyday Folding Wallet. Ricorda che la sicurezza è fondamentale per un'esperienza di utilizzo positiva.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu DAKA®

Everyday Folding Wallet

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup portfela DAKA Everyday Folding Wallet. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony konsumentów zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Należy regularnie sprawdzać stan portfela, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, należy zaprzestać jego używania.
- Przechowywać portfel w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Używać portfela w sposób, do którego został zaprojektowany, unikając nadmiernego obciążenia.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Nie przechowuj w portfelu przedmiotów, które mogą być łatwo uszkodzone przez wilgoć lub wysoką temperaturę.
- Unikaj umieszczania w portfelu ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić materiał.
- Nie wystawiaj portfela na działanie substancji chemicznych, które mogą prowadzić do uszkodzenia materiału.
- Nie używaj portfela w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, które mogą wpłynąć na jego trwałość.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Aby włożyć karty do portfela, otwórz go i umieść karty w odpowiednich kieszeniach od środkowego szwu.
- Portfel może pomieścić do siedmiu standardowych kart kredytowych, identyfikacyjnych lub dostępowych.
- Zewnętrzna kieszka jest przeznaczona do szybkiego dostępu do wizytówek lub rachunków awaryjnych.
- Po zamknięciu portfel tworzy bezpieczną kieszka dla Twoich cennych przedmiotów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Portfel należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj portfela do ognia ani nie poddawaj go innym formom niebezpiecznej utylizacji.
- W przypadku uszkodzenia portfela, skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub innych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie produktów niebezpiecznych

- W przypadku zauważenia jakichkolwiek niebezpiecznych produktów lub wypadków, należy zgłosić to odpowiednim organom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy satysfakcji z użytkowania portfela DAKA

Everyday Folding Wallet.

DAKA® Everyday Folding Wallet

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa DAKA® Everyday Folding Wallet lompakon käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit hyödyntää lompakkoasi turvallisesti ja tehokkaasti. Lompakko on suunniteltu kestämaan päivittäistä käyttöä ja suojaamaan tärkeitä esineitäsi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että lompakko on ehjä ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä lompakkoa, jos se on vaurioitunut, sillä se voi heikentää sen suojaavia ominaisuuksia.
- Säilytä lompakko kuivassa paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Pidä lompakko poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä käytetä aikuisen valvonnassa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että lompakko on suljettu, kun sitä ei käytetä, jotta kortit ja muut esineet pysyvät turvassa.
- Älä ylikuormita lompakkoa yli seitsemällä kortilla, sillä tämä voi vahingoittaa lompakkoa ja sen sulkumekanismeja.
- Vältä lompakon altistamista voimakkailla kemikaaleilla, kuten liuottimilla tai hapon sisältäville aineille.
- Käytä lompakkoa vain sen tarkoitetulla tavalla. Älä käytä sitä muiden esineiden säilyttämiseen, jotka eivät ole sen suunniteltuja käyttötarkoituksia.

Asennus ja käyttöohjeet

- Avaa lompakko varovasti keskisaumasta.
- Aseta kortit lompakon sisäpuolelle, kummallekin puolelle voi laittaa jopa kolme korttia.
- Käytä läpinäkyvää suojaavaa ikkunaa pääsy tai henkilökortin säilyttämiseen.
- Sulje lompakko varmistaaksesi, että kaikki esineet pysyvät paikallaan ja suojassa.
- Hyödynnä ulkopockettia nopeaan pääsyyn, kuten käyntikortteihin tai hätärahasiin.

Hävittämishjeet

- Kun lompakko ei ole enää käyttökelpoinen, hävitä se ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet muovijätteen ja muiden materiaalien hävittämisestä.
- Älä heitä lompakkoa tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää materiaaleja, joita voidaan kierrättää.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja DAKA® Everyday Folding Wallet lompakosta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja ohjeet.

Kiitos, että valitsit DAKA® Everyday Folding Wallet lompakon. Käytä sitä turvallisesti ja nauti sen tarjoamasta mukavuudesta!

Säkerhetsanvisningar för DAKA® Everyday Folding Wallet

Introduktion

Tack för att du valde DAKA Everyday Folding Wallet. Denna plånbok är designad för att vara hållbar och funktionell, men det är viktigt att använda den på ett säkert sätt. Följ dessa säkerhetsanvisningar för att säkerställa en trygg och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Håll plånboken borta från extrema temperaturer och fukt, vilket kan påverka dess hållbarhet.
- Kontrollera plånboken regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll plånboken utom räckhåll för barn, då den kan innehålla små delar som kan vara en kvävningsrisk.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Undvik att överbelasta plånboken med fler än sju kort.
- Använd det externa facket för föremål som du behöver snabb åtkomst till, som visitkort eller nödkontanter.
- Sätt in korten försiktigt för att undvika skador på plånboken eller korten.
- Förvara plånboken i en torr och säker plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna plånboken:** Fäll ut plånboken för att få tillgång till kortfacken.
2. **Sätt in kort:** Placera upp till tre kort i varje sida av plånboken, se till att korten är helt insatta.
3. **Använd det transparenta fönstret:** Placera ditt IDkort eller tillgångskort i det transparenta fönstret för enkel visning.
4. **Stäng plånboken:** Se till att plånboken är helt stängd innan du bär den för att skydda innehållet.
5. **Rengöring:** Torka av plånboken med en fuktig trasa vid behov. Använd inte starka kemikalier.

Avfallshantering

- När plånboken inte längre är användbar, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Om möjligt, återvinn materialet enligt lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta vår kundtjänst. Vi rekommenderar att du kontrollerar EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om eventuella återkallelser eller säkerhetsmeddelanden relaterade till produkten.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din DAKA Everyday Folding Wallet. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod pro bezpečné používání DAKA® EVERYDAY FOLDING WALLET MAGPUL EVERDAY FOLDING WALLET, OD GREEN

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili DAKA Everyday Folding Wallet. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě vaší peněženky, aby byla zajištěna její dlouhá životnost a vaše bezpečnost.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
- Udržujte peněženku mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nepoužívejte peněženku k uchovávání nebezpečných nebo zakázaných předmětů.
- Pravidelně kontrolujte peněženku na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte peněženku používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nezaplňujte peněženku nadměrným množstvím karet nebo předmětů, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Při manipulaci s peněženkou dbejte na to, abyste ji nezhodili nebo nespadli na tvrdý povrch.
- Při otevření peněženky se ujistěte, že máte stabilní oporu, abyste předešli jejímu neúmyslnému uzavření.
- Udržujte peněženku suchou a čistou, abyste zajistili její dlouhou životnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Otevřete peněženku a vložte karty do středového švu.
2. Každá strana peněženky může pojmout až tři karty.
3. Použijte průhledné ochranné okno pro přístupovou nebo identifikační kartu.
4. Využijte externí kapsu pro rychlý přístup k vizitkám nebo nouzovým účtům.
5. Po vložení karet a předmětů zavřete peněženku, aby se vytvořila bezpečná kapsa pro vaše cennosti.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud se rozhodnete peněženku vyřadit, ujistěte se, že ji zlikvidujete způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí.
- Zvažte možnost recyklace vyztuženého polymerového materiálu, pokud je to možné.
- Nevyhazujte peněženku do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebné podpory se obraťte na výrobce nebo prodejce, u kterého jste peněženku zakoupili. Je důležité mít k dispozici všechny informace o produktu pro rychlé a efektivní řešení.

Děkujeme, že jste si vybrali DAKA Everyday Folding Wallet. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.