

VICTORY TRIGGER SHOES FOR RUGER® 10/22® - VICTORY TRIGGER SHOE FOR RUGER® 10/22® BLACK

The factory Ruger® 10/22® trigger stands out in the rimfire market for its crisp feel and light trigger pull. But even good triggers can be made GREAT! The new TANDEMKROSS "Victory" Trigger for the Ruger® 10/22® is the ultimate 10/22® trigger upgrade - ideal for speed shooting competitors! The TANDEMKROSS "Victory" Trigger removes nearly all pre-travel upon installation, and comes with post-travel adjustment screw to allow each shooter customize their 10/22® trigger upgrade. The skeletonized, lightweight design of the TANDEMKROSS "Victory" trigger provides a flat face that allows the shooter to pull straight back and makes it easier to tell if they are pulling too far to the left or right. In addition to actually reducing the trigger pull weight by up to .5lb, the flat-faced design also allows the operator to place their finger lower on the trigger, increasing leverage and giving the perception of an even lower pull weight. The textured Ruger® 10/22® trigger provides a no-slip surface regardless of speed or weather and allows for short, repeatable, identical trigger pulls. The trigger is made from aircraft-grade aluminum to be lightweight and durable. The TANDEMKROSS "Victory" Trigger for Ruger® 10/22® is one of the best Ruger® upgrades for competition shooters. Get yours today and take a giant step closer to VICTORY! 10/22® Victory trigger shoe is compatible with stock trigger housing, sear, hammer and disconnector. 10/22® Victory Trigger Shoe by itself is not compatible with Ruger®'s BX® trigger housing. The "Ultimate" Trigger Kit plus Ruger® stock disconnector will be required for compatibility with Ruger®'s BX® Trigger.



Attributes

- Name: VICTORY TRIGGER SHOE FOR RUGER® 10/22® BLACK
- Manufacturer: TANDEMKROSS
- Product no.: 100041150
- Mfr. No.: TK18N0329BLK1
- Finish: Black
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Style: Shoe
- Delivery weight: 0.011kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 769498484517

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den VICTORY TRIGGER SHOES FOR RUGER® 10/22®](#)
- [English: VICTORY TRIGGER SHOES FOR RUGER® 10/22® Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Chaussures de Déclenchement VICTORY pour Ruger® 10/22®](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per le Scarpe Grilletto VICTORY per Ruger® 10/22®](#)
- [Norsk: VICTORY TRIGGER SHOES FOR RUGER® 10/22® Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu TANDEM KROSS "Victory" dla Ruger® 10/22®](#)
- [Suomi: VICTORY TRIGGER SHOES FOR RUGER® 10/22® Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för VICTORY TRIGGER SHOES FOR RUGER® 10/22®](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro spoušť VICTORY TRIGGER SHOES pro Ruger® 10/22®](#)

Sicherheitshinweise für den VICTORY TRIGGER SHOES FOR RUGER® 10/22®

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des VICTORY TRIGGER SHOES FOR RUGER® 10/22® von TANDEMKROSS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Ruger® 10/22® Abzugs zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Abzügen und Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem Ruger® 10/22® Gewehr.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie den Abzug installieren oder entfernen.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Gewehr immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen.
- Vermeiden Sie es, den Abzug unter extremen Wetterbedingungen zu verwenden, um die Leistung nicht zu beeinträchtigen.
- Stellen Sie sicher, dass der Abzug ordnungsgemäß installiert ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des VICTORY TRIGGER SHOES:

- Entladen Sie das Ruger® 10/22® Gewehr und entfernen Sie das Magazin.
- Entfernen Sie den Standardabzug gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Gewehrs.
- Setzen Sie den VICTORY TRIGGER SHOES in das Abzugsgehäuse ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Abzug richtig sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.
- Verwenden Sie die Nachverstellungsschraube, um den Abzug an Ihre Vorlieben anzupassen.
- Überprüfen Sie die Funktion des Abzugs, bevor Sie das Gewehr verwenden.

2. Nutzung des VICTORY TRIGGER SHOES:

- Halten Sie das Gewehr mit beiden Händen und richten Sie es sicher aus.
- Drücken Sie den Abzug gleichmäßig und kontrolliert, um eine präzise Schussabgabe zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Finger nicht am Abzug ist, wenn Sie nicht schießen möchten.
- Nach dem Schießen das Gewehr immer entladen und sicher aufbewahren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Bringen Sie das Produkt nicht in die Umwelt und achten Sie darauf, dass es nicht in die Hände von Kindern gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem VICTORY TRIGGER SHOES FOR RUGER® 10/22® wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Schusswaffen und Zubehör von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich immer an die besten Praktiken und gesetzlichen Vorschriften, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher bleiben.

VICTORY TRIGGER SHOES FOR RUGER® 10/22®

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the VICTORY TRIGGER SHOES FOR RUGER® 10/22®. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure safe handling of the VICTORY TRIGGER SHOES by following all instructions provided in this guide.
- Always treat firearms and firearm accessories with respect and caution.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for signs of wear or damage before use.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- If you notice any issues with the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the VICTORY TRIGGER SHOES with compatible Ruger® 10/22® models.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the trigger shoe.
- Avoid placing your finger on the trigger until you are ready to shoot.
- Do not modify the trigger shoe beyond the manufacturer's specifications.
- Always wear appropriate protective gear, including eye and ear protection, when using firearms.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and modifications.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure that your Ruger® 10/22® is unloaded and the safety is engaged.
2. **Remove the Stock Trigger:** Follow the manufacturer's instructions to safely remove the existing trigger from the trigger housing.
3. **Install the Victory Trigger:**
 - Align the VICTORY TRIGGER SHOES with the trigger housing.
 - Securely fasten the trigger shoe according to the installation instructions provided.
4. **Adjustments:**
 - Adjust the posttravel screw to customize the trigger pull to your preference.
 - Test the trigger pull to ensure it meets your comfort and safety standards.

Usage

- Always ensure the firearm is pointed in a safe direction when using the trigger shoe.
- Practice proper shooting techniques to maintain control and accuracy.
- Regularly check the trigger shoe for any signs of wear or looseness before each use.

Disposal Instructions

When it is time to dispose of the VICTORY TRIGGER SHOES: * Follow local regulations regarding the disposal of firearm accessories. * Do not dispose of the product in regular household waste. * Consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the VICTORY TRIGGER SHOES, please refer to the contact information provided by your retailer or the manufacturer.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your VICTORY TRIGGER SHOES FOR RUGER® 10/22®. Always prioritize safety and responsible use when handling firearms and accessories. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour les Chaussures de Déclenchement VICTORY pour Ruger® 10/22®

Introduction

Merci d'avoir choisi les Chaussures de Déclenchement VICTORY de TANDEMKROSS pour votre Ruger® 10/22®. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations importantes afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser votre déclencheur.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre déclencheur et remplacez-le en cas d'usure.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.
- Ne modifiez jamais le produit de manière non autorisée.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Utilisez uniquement les Chaussures de Déclenchement VICTORY avec le Ruger® 10/22®. Ne les utilisez pas avec d'autres modèles ou marques.
- **Installation** : Suivez les instructions d'installation à la lettre pour éviter tout dysfonctionnement.
- **Test de fonctionnement** : Avant la première utilisation, effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer que le déclencheur fonctionne correctement.
- **Surveillance** : Pendant l'utilisation, restez attentif à tout comportement anormal du déclencheur.
- **Conditions d'utilisation** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (humidité, chaleur excessive, etc.) qui pourraient affecter son fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que votre arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
2. **Démonter l'ancien déclencheur** : Suivez les instructions du fabricant pour retirer le déclencheur d'origine.
3. **Installer la chaussure de déclenchement** :
 - Placez la chaussure de déclenchement Victory sur le boîtier du déclencheur.
 - Fixez-la en utilisant les vis fournies, en vous assurant qu'elles sont bien serrées.
4. **Réglage** : Utilisez la vis de réglage postdéclenchement pour personnaliser votre expérience de tir.
5. **Vérification** : Avant de tirer, vérifiez que tout est en place et que le déclencheur fonctionne correctement.

Utilisation

- **Positionnement** : Placez votre doigt sur la face plate du déclencheur pour un meilleur contrôle.
- **Tir** : Appliquez une pression douce et continue pour déclencher le tir.
- **Entretien** : Nettoyez régulièrement le déclencheur pour assurer son bon fonctionnement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.

- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des pièces d'armement.
- Contactez un centre de recyclage agréé pour vous débarrasser de votre déclencheur de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter un professionnel qualifié ou le site web du fabricant pour des informations supplémentaires.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à assurer une expérience de tir sécurisée et agréable avec les Chaussures de Déclenchement VICTORY pour Ruger® 10/22®. Merci de votre attention et bon tir !

Guida alla Sicurezza per le Scarpe Grilletto VICTORY per Ruger® 10/22®

Introduzione

Grazie per aver scelto le Scarpe Grilletto VICTORY di TANDEMKROSS per il Ruger® 10/22®. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del vostro grilletto, ma è fondamentale seguire alcune linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze fornite con il prodotto.
- Controlla regolarmente che il prodotto sia in buone condizioni e privo di danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso della tua arma.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di eseguire qualsiasi modifica o installazione delle Scarpe Grilletto.
- Non tentare di modificare ulteriormente il grilletto oltre quanto indicato nelle istruzioni.
- Utilizza solo componenti compatibili con il Ruger® 10/22® per garantire la sicurezza e l'affidabilità.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero influenzare la tua capacità di controllare l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica e priva di munizioni.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione delle Scarpe Grilletto:

- Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Installa la Scarpetta del Grilletto "Victory" nel suo alloggiamento, assicurandoti che sia allineata correttamente.
- Fissa la scarpetta utilizzando la vite di regolazione fornita.
- Regola il posttravel secondo le tue preferenze personali.

3. Verifica:

- Controlla che il grilletto funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Effettua un test di funzionamento in un ambiente sicuro prima di procedere a tiri reali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nelle normali discariche domestiche.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e componenti di armi.
- Se necessario, contatta un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative all'acquisto.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale nell'uso di qualsiasi prodotto legato alle armi. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente. Grazie per aver scelto le Scarpe Grilletto VICTORY di TANDEMKROSS per il Ruger® 10/22®.

VICTORY TRIGGER SHOES FOR RUGER® 10/22®

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte TANDEMKROSS "Victory" avtrekker sko for Ruger® 10/22®. Denne guiden gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les denne veiledningen nøye før bruk for å sikre trygg og effektiv bruk av avtrekkeren.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og vedlikeholdt i henhold til produsentens anvisninger.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, som øyevern, når du håndterer våpen.
- Oppbevar alltid avtrekkeren og våpenet på et sikkert sted, utilgjengelig for barn.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og unngå å bruke avtrekkeren under farlige forhold.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at avtrekkeren er riktig installert før bruk.
- Unngå å trekke avtrekkeren mens våpenet er rettet mot deg eller andre.
- Ikke bruk avtrekkeren hvis den viser tegn på skade eller slitasje.
- Sørg for at våpenet er i trygg tilstand før du installerer eller fjerner avtrekkeren.
- Hold alltid fingrene unna avtrekkeren inntil du er klar til å skyte.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og ikke inneholder noen ammunisjon.
- Ha nødvendige verktøy tilgjengelig for installasjonen.

2. Installasjon:

- Følg produsentens instruksjoner for å fjerne den eksisterende avtrekkeren.
- Installer TANDEMKROSS "Victory" avtrekker skoen i henhold til veiledningen.
- Juster skruen for etterbevegelse for å tilpasse avtrekkeren til dine preferanser.

3. Bruk:

- Når avtrekkeren er installert, test den for å sikre at den fungerer som den skal.
- Øv deg på å trekke avtrekkeren for å bli kjent med den nye følelsen og vekten.
- Hold alltid våpenet sikkert og riktig mens du bruker avtrekkeren.

Avfallshåndtering

- Avfall fra produktet skal håndteres i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshåndteringstjenester for informasjon om korrekt avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte avtrekkeren. De vil kunne gi deg videre veiledning og støtte.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til en trygg og effektiv bruk av TANDEMKROSS "Victory" avtrekker sko for Ruger® 10/22®. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu TANDEMKROSS "Victory" dla Ruger® 10/22®

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu TANDEMKROSS "Victory" dla Ruger® 10/22®. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz maksymalnej wydajności produktu. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi broni palnej.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że broń jest zawsze rozładowana przed instalacją spustu.
- Nigdy nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Podczas strzelania noś odpowiednie okulary ochronne i słuchawki.
- Nie używaj spustu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przed strzelaniem zapoznaj się z instrukcjami obsługi broni Ruger® 10/22®.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt i klucz do regulacji.

2. Instalacja:

- Zdejmij fabryczny spust z broni, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zamontuj spust TANDEMKROSS "Victory", upewniając się, że jest prawidłowo osadzony w korpusie.
- Dostosuj regulację posttravel zgodnie z preferencjami.
- Sprawdź działanie spustu, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo.

3. Użytkowanie:

- Używaj spustu zgodnie z jego przeznaczeniem, zwracając uwagę na technikę strzelania.
- Regularnie sprawdzaj działanie spustu oraz wszelkie regulacje.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub niebezpieczny.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa jest kluczowe podczas korzystania z broni palnej i akcesoriów. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo. Dziękujemy za zaufanie do spustu TANDEMKROSS "Victory" dla Ruger® 10/22®.

VICTORY TRIGGER SHOES FOR RUGER® 10/22®

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TANDEMKROSS "Victory" liipaisimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvaohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia liipaisimen eduista turvallisesti ja tehokkaasti. Liipaisin on suunniteltu erityisesti Ruger® 10/22® aseelle, ja se parantaa ampumakokemustasi.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että käytät liipaisinta vain laillisissa ja turvallisissa ampumapaikoissa.
- Tarkista liipaisimen kunto ennen jokaista käyttökertaa. Varmista, että siinä ei ole näkyviä vaurioita.
- Älä käytä liipaisinta, jos se on vaurioitunut tai siinä on jokin muu ongelma.
- Pidä liipaisin poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumaaseiden käytössä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen liipaisimen asennusta tai säätämistä.
- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia ampumisen aikana.
- Vältä liipaisimen painamista, kun ase ei ole tähtäyksessä.
- Älä koskaan ohjaa liipaisinta kohti itseäsi tai muita henkilöitä.
- Huolehdi siitä, että sormesi ei ole liipaisimella ennen kuin olet valmis ampumaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
2. **Poista vanha liipaisin:** Avaa ase ja poista vanha liipaisin huolellisesti.
3. **Asenna uusi liipaisin:** Kiinnitä TANDEMKROSS "Victory" liipaisin paikoilleen. Varmista, että se on tiukasti kiinni.
4. **Säädä liipaisinta:** Käytä jälkiliikettä säätelevää ruuvia, jotta voit mukauttaa liipaisimen tuntemusta omien mieltymystesi mukaan.

Käyttö

- Tarkista, että liipaisin toimii oikein ennen ampumista.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä.
- Säädä liipaisimen painoa tarpeen mukaan, mutta varmista, että se on edelleen turvallinen käyttää.

Hävitysohjeet

- Hävitä vanhat tai vaurioituneet liipaisimet ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään.

Yhteenveto

Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään TANDEMKROSS "Victory" liipaisinta turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata annettuja ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän ampumakokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för VICTORY TRIGGER SHOES FOR RUGER® 10/22®

Introduktion

Tack för att du valt TANDEMKROSS "Victory" avtryckarsko för Ruger® 10/22®. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du installerar och använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med Ruger® 10/22®modeller som är kompatibla.
- Installera produkten i en säker miljö, borta från barn och djur.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du hanterar det eller utför installation.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Var medveten om att avtrycksvikten kan justeras och se till att du är bekväm med inställningarna innan du skjuter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckarsko:

- Se till att vapnet är avsäkrat och tomt på ammunition.
- Följ tillverkarens anvisningar för att ta bort den gamla avtryckarskon.
- Installera TANDEMKROSS "Victory" avtryckarsko enligt instruktionerna.
- Justera efterresistensen med justerskruven för att passa din preferens.
- Kontrollera att alla delar sitter ordentligt innan du använder vapnet.

2. Användning:

- Håll alltid vapnet i en säker position.
- Använd ett fast grepp när du skjuter för att säkerställa kontroll.
- Var medveten om din omgivning och säkerhetsreglerna för skytte.
- Undvik att skjuta mot hårda ytor som kan reflektera kulor.

Avfallshantering

- Avyttra alla använda delar och förpackningar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Lämna in skadade eller trasiga produkter till en auktoriserad återförsäljare för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av TANDEMKROSS "Victory" avtryckarsko,

vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro spoušť VICTORY TRIGGER SHOES pro Ruger® 10/22®

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť VICTORY TRIGGER SHOES pro Ruger® 10/22®. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte návod k použití.
- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze osobami, které jsou starší 18 let a mají odpovídající znalosti o používání střelných zbraní.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dbejte na bezpečnostní opatření a dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně uzamčená.
- Používejte pouze doporučené nástroje a příslušenství pro instalaci spouště.
- Při manipulaci se spouští dbejte na to, aby nedošlo k neúmyslnému výstřelu.
- Po instalaci si ověřte funkčnost spouště a ujistěte se, že správně reaguje na stisknutí.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Ujistěte se, že zbraň je bezpečně vybitá.

2. Instalace:

- Vyjměte původní spoušť z pušky Ruger® 10/22®.
- Nainstalujte spoušť TANDEMKROSS "Victory" podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je spoušť pevně a správně namontována.

3. Testování:

- Po instalaci proveďte testování spouště na bezpečném místě.
- Zkontrolujte, zda spoušť reaguje správně a zda nedochází k nežádoucímu pohybu.

4. Používání:

- Používejte spoušť v souladu s pokyny pro použití a bezpečnostními opatřeními.
- V případě jakýchkoli problémů s funkcí spouště okamžitě přestaňte s používáním a obraťte se na odborníka.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy pro likvidaci elektronických zařízení a materiálů.
- Zvažte možnost recyklace nebo ekologické likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání spouště VICTORY TRIGGER SHOES pro Ruger® 10/22®.