

ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE - ALL-WEATHER LEVER .30-30 SIDE GATE

Henry does produce, hands down, some of the best-looking lever action rifles on the market in our brass and silver models, but as a part of our aggressive expansion into the more utilitarian side of life with rifles and shotguns meant for everyday life in the truck, on the farm, and through the woods, these hard-working All-Weather rifles became a must-have. In profile and general dimensions, these two Henry offerings are essentially the same as their blued steel counterparts, with 20" round barrel and 5-shot magazine capacity in the .30-30 and 18.43" round barrel with 4-shot magazine in the .45-70, and both with the same adjustable buckhorn/bead sights. Like the blued rifles, the All-Weathers also wear the same wrist profiles- straight in the .30-30, and pistol grip in the .45-70. The major differences lie in the hard chrome plating on all metal surfaces (except springs, sights, and loading gates), and a durable industrial-grade coating on the hardwood furniture. In a tough world where a working rifle might be "rode hard and put away wet", this is the finish you want on it. A very strong plating permanently bonded to the steel underneath, hard chrome doesn't flake, chip, or peel, and its corrosion resistance is actually stronger than some stainless steel. The treatment we use increases surface hardness, reduces friction on moving parts, doesn't normally scuff or scratch, and leaves a low-gloss look that won't spook game. The furniture is another departure for us; we've based a good part of our reputation on our select American walnut over the years, but here we've opted for a stained hardwood with a carefully-selected coating that's formulated to stand up to wear, tear, scratches, moisture, temperature variations, and the angst of the various "character marks" an everyday outdoor tool inevitably picks up during its lifetime. If you want beauty, we've got it. If you want a more subdued partner you can depend on to ride any trail with, any time, any season, and in any weather, we do that too.



Attributes

- Name: ALL-WEATHER LEVER .30-30 SIDE GATE
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 100041639
- Mfr. No.: H009GAW
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 20"
- Capacity: 5+1-Round
- Cartridge: 30-30 Winchester
- Finish: Stainless
- Front Sight: Adjustable
- Length: 39"
- Magazine Included: NA
- Magazine Type: Tubular
- Make: Henry, Henry Repeating Arms
- Model: All-Weather Side Gate
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Wood
- Weight: 7 lbs
- Delivery weight: 3.719kg

- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 1,029mm
- UPC: 619835090096

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .3030 SIDE GATE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Carabine ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .3030](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Fucile ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .3030 SIDE GATE](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Sikkerhet ved Bruk av ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS ALLWEATHER LEVER .3030 SIDE GATE](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS ALLWEATHER LEVER .3030 SIDE GATE](#)

Sicherheitshinweise für das ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .3030 SIDE GATE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .3030 SIDE GATE. Dieses Gewehr bietet Ihnen eine Kombination aus Funktionalität und Langlebigkeit, ideal für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Gewehr immer in einem sicheren Zustand aufbewahrt wird, wenn es nicht verwendet wird.
- Halten Sie das Gewehr von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Augenschutz, wenn Sie das Gewehr verwenden.
- Überprüfen Sie das Gewehr regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.
- Halten Sie sich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und Gebrauchs von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob das Gewehr entladen ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Lauf des Gewehrs frei von Verstopfungen ist.
- Richten Sie das Gewehr niemals auf etwas, das Sie nicht beabsichtigen zu treffen.
- Verwenden Sie das Gewehr niemals unter Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Seien Sie sich Ihrer Umgebung bewusst und stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden.
- Bei Problemen oder Fehlfunktionen des Gewehrs suchen Sie sofort professionelle Hilfe.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Gewehrs:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie es handhaben.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.

2. Laden des Gewehrs:

- Öffnen Sie das Magazin und laden Sie die Munition gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Vergewissern Sie sich, dass die Munition richtig eingelegt ist.

3. Zielen und Schießen:

- Nehmen Sie eine stabile Schießposition ein.
- Richten Sie das Gewehr auf Ihr Ziel und überprüfen Sie die Umgebung.
- Betätigen Sie den Abzug vorsichtig, um den Schuss abzugeben.

4. Nach dem Schießen:

- Entladen Sie das Gewehr sofort nach dem Schießen.
- Reinigen Sie das Gewehr regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und Munition gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Gebrauchte oder beschädigte Teile des Gewehrs sollten bei einer autorisierten Sammelstelle für gefährliche Abfälle abgegeben werden.
- Halten Sie sich an alle gesetzlichen Anforderungen zur Entsorgung von Feuerwaffen und deren Teilen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder einen autorisierten Händler, um Unterstützung zu erhalten. Sie können Informationen über Sicherheitsanfragen und Produktunterstützung anfordern.

Wichtiger Hinweis: Diese Sicherheitshinweise sind gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt worden. Bitte beachten Sie, dass alle Produkte Risiken bergen können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien befolgen und sich über potenzielle Gefahren informieren. Bei Fragen oder Bedenken wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden oder den Hersteller.

Bleiben Sie sicher und genießen Sie Ihr Gewehr verantwortungsbewusst!

Safety Instruction Guide for ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE

Introduction

Thank you for choosing the ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE .3030 SIDE GATE by Henry Repeating Arms. This guide provides essential safety information to ensure the safe use and maintenance of your firearm. Please read this guide thoroughly before using your rifle.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Do not place your finger on the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what lies beyond it.
- Store firearms securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Use only ammunition specified for your firearm.
- Regularly inspect your firearm for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.
- If you are unsure about any aspect of firearm safety, seek professional training.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the safety is engaged when loading or unloading the firearm.
- Always use eye and ear protection when shooting.
- Do not shoot at hard surfaces or water to avoid ricochets.
- Avoid using the firearm under the influence of drugs or alcohol.
- Be cautious of environmental conditions that may affect shooting safety, such as wind or rain.
- If the firearm fails to fire when the trigger is pulled, keep the muzzle pointed downrange for at least 30 seconds before attempting to clear the firearm.
- Use appropriate cleaning supplies and procedures to maintain your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of Accessories:

- Ensure the firearm is unloaded before installing any accessories.
- Follow manufacturer instructions for any aftermarket accessories.

2. Loading the Firearm:

- Open the action and visually inspect the chamber and magazine to ensure they are clear.
- Load the magazine with the appropriate ammunition.
- Insert the magazine into the firearm until it clicks into place.

3. Firing the Firearm:

- Engage the safety before loading.
- To fire, disengage the safety and pull the trigger while maintaining a firm grip on the firearm.
- After firing, reengage the safety before unloading.

4. Unloading the Firearm:

- Point the muzzle in a safe direction.
- Open the action and remove the magazine.
- Visually inspect the chamber to ensure it is empty.

5. Cleaning and Maintenance:

- Clean the firearm regularly using appropriate cleaning tools and solvents.
- Inspect all parts for wear and replace as necessary.
- Store the firearm in a cool, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired ammunition in accordance with local laws and regulations.
- For the disposal of the firearm, consult local laws regarding firearm disposal or contact a licensed firearms dealer for guidance.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please reach out to your local authorized dealer or manufacturer representative.

Thank you for prioritizing safety and responsible firearm ownership. Enjoy your ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE responsibly.

Guide de Sécurité pour la Carabine ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .3030

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour ta carabine ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .3030. Ce document a pour but de te fournir des instructions claires et des conseils de sécurité pour assurer une utilisation sécurisée de ton produit. Il est important de respecter ces directives pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que la carabine est toujours traitée comme si elle était chargée.
- Ne pointe jamais l'arme sur quelque chose que tu ne souhaites pas tirer.
- Garde toujours ton doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Utilise uniquement les munitions spécifiées pour la carabine.
- Vérifie régulièrement l'état de ta carabine pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais la carabine sans surveillance, surtout autour d'enfants ou d'animaux.
- Informetoi sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des protections auditives et oculaires lorsque tu tires.
- Ne tire pas sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Ne tire pas dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vent fort).
- Utilise un support stable lorsque tu vises.
- Assure-toi que la zone de tir est dégagée et sécurisée avant de tirer.
- Ne tire jamais à travers des objets solides tels que des murs ou des véhicules.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification Initiale :

- Avant d'utiliser la carabine, vérifie qu'elle est déchargée.
- Inspecte le canon et la chambre pour tout obstruant.

2. Chargement de la Carabine :

- Utilise uniquement des munitions .3030 Winchester.
- Charge le magasin en suivant les instructions du fabricant pour éviter les bourrages.

3. Utilisation de la Carabine :

- Assure-toi que la sécurité est engagée jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Ajuste les organes de visée avant de tirer pour un tir précis.
- Tire en respectant un rythme sécuritaire et contrôlé.

4. Déchargement de la Carabine :

- Après utilisation, décharge toujours la carabine avant de la ranger.
- Nettoie la carabine conformément aux instructions du fabricant pour maintenir ses performances.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas la carabine à la poubelle.
- Contacte un professionnel ou un centre de recyclage d'armes à feu pour une élimination appropriée.
- Assure-toi de respecter toutes les lois locales concernant l'élimination des armes à feu.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de ton produit ou pour des préoccupations, n'hésite pas à contacter le point de contact approprié dans ton pays de résidence.

En suivant ces instructions et conseils de sécurité, tu peux profiter de ta carabine ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .3030 en toute sécurité. Rappelle-toi que la sécurité est toujours la priorité numéro un lors de l'utilisation d'une arme à feu.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Fucile ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .3030 SIDE GATE

Introduzione

Grazie per aver scelto il fucile ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .3030 SIDE GATE. Questo manuale fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di seguirle per evitare incidenti e garantire la sicurezza personale e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il fucile solo in aree designate e sicure per la pratica di tiro.
- Tenere il fucile scarico fino a quando non è pronto per l'uso.
- Non puntare mai il fucile verso qualcosa che non si intende colpire.
- Mantenere sempre il dito al di fuori del grilletto fino a quando non si è pronti a sparare.
- Utilizzare solo munizioni appropriate per il modello specifico del fucile.
- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Tenere il fucile lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e il possesso di armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Controllare il fucile prima di ogni utilizzo per assicurarsi che non ci siano danni visibili.
- Non utilizzare mai un fucile che presenta segni di usura o danni.
- Durante il caricamento, assicurarsi che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
- Non tentare mai di modificare il fucile o le sue parti.
- Non utilizzare accessori non approvati che potrebbero compromettere la sicurezza del fucile.
- In caso di inceppamenti, seguire le istruzioni per la risoluzione dei problemi e non tentare di sparare fino a quando il problema non è stato risolto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurarsi che il fucile sia scarico.
- Montare eventuali accessori (mirini, slitte, ecc.) seguendo le istruzioni del produttore.

2. Uso

- Caricare il fucile seguendo questi passaggi:
 - Aprire il caricatore e inserire le munizioni appropriate.
 - Chiudere il caricatore e assicurarsi che il fucile sia pronto per l'uso.
- Durante la mira, mantenere una postura stabile e controllata.
- Dopo aver sparato, controllare sempre l'area circostante per garantire la sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il fucile o le munizioni nel normale rifiuto domestico.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento di armi e munizioni.
- Seguire le leggi locali riguardanti lo smaltimento di armi da fuoco.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore autorizzato o visitare il sito web del produttore.

Conclusione

La sicurezza è la priorità numero uno quando si utilizza un fucile. Seguire queste istruzioni e linee guida contribuirà a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole. Ricordate sempre di esercitare la massima cautela e responsabilità durante l'uso del fucile ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .3030 SIDE GATE.

Bruksanvisning for Sikkerhet ved Bruk av ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS ALLWEATHER LEVER .3030 SIDE GATE

Introduksjon

Takk for at du valgte Henry Repeating Arms ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE. Denne bruksanvisningen gir viktige sikkerhetsretningslinjer og instruksjoner for trygg bruk av produktet. Vennligst les og forstå all informasjon før du bruker riflen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner for sikker bruk.
- Oppbevar alltid riflen på et trygt sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr, inkludert øre og øyevern.
- Kontroller alltid at våpenet er i sikker tilstand før bruk.
- Unngå å peke våpenet mot noe du ikke har til hensikt å skyte.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det ikke er noen i nærheten som kan bli skadet.
- Hold fingrene unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sjekk alltid at løpet er klart før du lader riflen.
- Bruk kun ammunisjon som er spesifisert for .3030 Winchester.
- Unngå å bruke våpenet dersom det viser tegn på skade eller slitasje.
- Ikke forsøk å modifisere riflen på noen måte.
- Oppbevar ammunisjon og våpen adskilt for å redusere risikoen for ulykker.
- Vær oppmerksom på værforholdene, da ekstreme forhold kan påvirke ytelsen til riflen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Lading av riflen

- Åpne magasinet ved å bruke låsefunksjonen.
- Sett inn ammunisjon i henhold til kapasiteten (5+1runde).
- Lukk magasinet forsiktig.

2. Sikting

- Juster bak og forsiktene etter behov for å sikre nøyaktighet.
- Test riflen på en trygg skytebane før du bruker den i felt.

3. Avfyring

- Hold riflen stødig og mål mot målet.
- Trykk forsiktig på avtrekkeren for å avfyre.

4. Rengjøring og vedlikehold

- Rengjør riflen regelmessig for å opprettholde ytelsen.

- Bruk passende rengjøringsverktøy og midler.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av våpen og ammunisjon.
- Sørg for at alle deler av riflen som ikke lenger er i bruk, blir resirkulert eller avhendet på en sikker måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere informasjon, vennligst kontakt produsenten direkte via den oppgitte kontaktmetoden i produktets emballasje eller manual.

Avsluttende merknader

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene kan du bidra til å sikre trygg bruk av din ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS. Takk for at du tar ansvar for sikkerheten din og andres.

Návod na bezpečnostní pokyny pro ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS ALLWEATHER LEVER .3030 SIDE GATE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pušku ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE od Henry Repeating Arms. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o správném používání a údržbě vašeho výrobku. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a uchovejte je pro budoucí použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím pušky se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům a varováním.
- Zajišťujte, aby byla puška vždy bezpečně uložena mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Při manipulaci s puškou vždy předpokládejte, že je nabitá.
- Nikdy nesměřujte hlaveň pušky na nic, co nechcete zasáhnout.
- Používejte pouze doporučené náboje pro vaši pušku.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška čistá a v dobrém stavu.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality nebo poškození, neprodleně se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání pušky noste ochranné brýle a sluchátka.
- Nikdy neprovádějte úpravy na pušce, které nejsou schváleny výrobcem.
- Při nabíjení a vybití pušky se ujistěte, že jste v bezpečném prostředí, daleko od lidí a zvířat.
- Nepoužívejte pušku pod vlivem alkoholu nebo drog.
- V případě jakýchkoli nehod nebo problémů s puškou okamžitě vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

- 1. Příprava na použití:**
 - Zkontrolujte, zda je puška prázdná.
 - Ujistěte se, že máte vhodné náboje (.3030 Winchester).
- 2. Nabíjení pušky:**
 - Otevřete nabíjecí dvířka.
 - Vložte náboje do zásobníku.
 - Zavřete nabíjecí dvířka.
- 3. Střelba:**
 - Ujistěte se, že jste na bezpečném místě.
 - Zaměřte a stiskněte spoušť.
- 4. Údržba:**
 - Po každém použití vyčistěte pušku, abyste zajistili její správnou funkčnost a životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Pušku a její komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadu a ekologických normách.
- V případě, že puška dosáhla konce své životnosti, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo odborníka na zbraně pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebné podpory se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce pušky. Ujistěte se, že máte k dispozici sériové číslo výrobku a další relevantní informace pro rychlejší vyřízení vašeho požadavku.

Děkujeme, že jste si vybrali pušku ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE. Bezpečnost je naší prioritou, a proto vás žádáme, abyste dodržovali všechny výše uvedené pokyny pro zajištění bezpečného a příjemného používání vašeho výrobku.