

HOT BUTTON - PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", FDE

Hot Button is a revolutionary control device for weapon-mounted electronic accessories. Developed out of a need to conserve rail-estate, improve actuation ergonomics, and mechanically integrate with weapon fore ends, Hot Button has successfully reinvented how you interface with your lights and lasers. The first major innovation is the button angle. Legacy remote tape switches feature a flat pad that forces users to strain their thumbs in an unnatural angle to apply consistent pressure to activate a momentary function. Hot Button presents the activation button at a 45-degree angle for an exponentially more comfortable press. This is especially important when activating the button under pressure. A raised, crenelated bezel protects the button from accidental actuation, while providing a tactile index point for the user's thumb. Because Hot Button is angled, the overall footprint is much smaller than factory OEM pressure pads. Not only does this clean up rails on traditional weapons, but it greatly increases the accessory layout options on smaller SMG and PDW's. If that weren't enough, we have designed two separate versions of Hot Button that will attach directly to either Mil-Std M1913 Picatinny or M-LOK rail interface. Both rail systems are approved and standardized by the US Department of Defense for use on issued weapons. Hot Button secures to these rails with hardware, eliminating the need for Velcro, 100mph Tape, or Zip Ties. This secure attachment method ensures your switches stay on the gun (in the location you placed them) regardless of battlefield abuse. Hot Button is available for standard Surefire tail caps and standard Crane-Style laser ports (found in B.E. Meyers, Holosun, Insight/L-3, Steiner, and Wilcox products).



Attributes

- Name: PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", FDE
- Manufacturer: UNITY TACTICAL
- Product no.: 100043351
- Mfr. No.: HBR-SF
- Color: Flat Dark Earth
- Delivery weight: 0.095kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 13mm
- UPC: 810007880228

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", FDE](#)
- [English: HOT BUTTON PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", FDE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", FDE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Hot Button Unity Tactical Picatinny](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Hot Button Unity Tactical Picatinny](#)
- [Suomi: HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", FDE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", FDE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání zařízení Hot Button Unity Tactical Picatinny](#)

Sicherheitshinweise für den HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", FDE

Einleitung

Herzlich willkommen! Der Hot Button ist ein innovatives Steuergerät für waffenmontierte elektronische Zubehörteile. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effizient nutzen kannst, haben wir diese Sicherheitshinweise erstellt. Bitte lies sie sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achte darauf, dass das Produkt vor Feuchtigkeit und extremen Temperaturen geschützt ist.
- Überprüfe regelmäßig das Zubehör auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Hot Button korrekt an der Waffe montiert ist, um ein versehentliches Betätigen zu vermeiden.
- Betätige den Knopf nur mit dem Daumen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende den Hot Button nicht in gefährlichen Umgebungen, in denen eine Fehlfunktion zu Verletzungen führen könnte.
- Achte darauf, dass keine Hindernisse den Zugang zum Knopf behindern.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion, benutze das Produkt nicht und kontaktiere den Hersteller.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du den Hot Button installierst.
- Montiere den Hot Button an einer kompatiblen Picatinny oder MLOK Schiene.
- Verwende die mitgelieferte Hardware, um den Hot Button sicher zu befestigen.
- Überprüfe die Befestigung, um sicherzustellen, dass der Hot Button fest sitzt und sich nicht bewegt.

Nutzung

- Aktiviere den Hot Button, indem du den Knopf im 45GradWinkel mit deinem Daumen drückst.
- Achte darauf, dass du den Knopf nicht versehentlich drückst, während du die Waffe hältst.
- Verwende den Hot Button nur, wenn du die volle Kontrolle über die Waffe hast.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Stelle sicher, dass alle Batterien ordnungsgemäß entfernt und entsorgt werden.
- Informiere dich über spezielle Recyclingprogramme in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, dass du alle Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle Bearbeitung zu ermöglichen.

Vielen Dank, dass du den Hot Button verwendest. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität!

HOT BUTTON PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", FDE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the HOT BUTTON PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", FDE. This innovative control device is designed to enhance your experience with weaponmounted electronic accessories. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Regularly inspect the Hot Button for any signs of damage or wear before each use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure that the device is operated in a safe environment.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of weaponmounted accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not apply excessive force when pressing the activation button to avoid damage.
- Be cautious when using the product under pressure or in highstress situations.
- Avoid exposure to moisture or extreme temperatures, as these conditions may affect the product's performance.
- Ensure that the Hot Button is securely attached to the rail interface before use to prevent accidental detachment.
- If you experience any malfunction or unusual behavior, cease use immediately and consult a qualified technician.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Select the Appropriate Rail Interface:

- The Hot Button is compatible with MilStd M1913 Picatinny or MLOK rail interfaces.

2. Secure Attachment:

- Use the provided hardware to attach the Hot Button to the selected rail interface.
- Ensure that the attachment is tight and secure to prevent any movement during use.

3. Positioning:

- Position the Hot Button for easy access to the activation button while maintaining a comfortable grip on the weapon.

Usage

1. Activating the Device:

- Press the activation button at a 45degree angle for optimal comfort and responsiveness.
- Use a consistent pressure to engage the momentary function of the device.

2. Maintaining Control:

- Keep your thumb on the raised, crenelated bezel for a tactile index point while operating the button.

3. Regular Checks:

- Periodically check the attachment and condition of the Hot Button during use to ensure it remains secure and functional.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste.
- Do not throw the product in general waste; instead, take it to a designated electronic waste recycling facility.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the HOT BUTTON PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", FDE, please reach out to the appropriate support channels provided by the manufacturer.

Conclusion

By following the safety instructions outlined in this guide, you can ensure a safe and effective experience with the HOT BUTTON PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", FDE. Your safety and satisfaction are our top priority. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", FDE

Introducción

El Hot Button es un dispositivo de control innovador diseñado para mejorar la interacción con accesorios electrónicos en armas. Este manual proporciona pautas de seguridad esenciales y recomendaciones para garantizar un uso seguro y eficaz del producto. Es importante seguir estas instrucciones para minimizar riesgos y garantizar una experiencia satisfactoria.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el Hot Button.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el Hot Button antes de cada uso para detectar cualquier daño.
- No utilices el dispositivo si está dañado o presenta signos de desgaste.
- Evita el uso del Hot Button en condiciones extremas que puedan comprometer su funcionamiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Utiliza el Hot Button únicamente con accesorios compatibles. Verifica la compatibilidad con tu arma antes de la instalación.
- **Activación:** Al activar el botón, asegúrate de que tu dedo esté posicionado correctamente para evitar activaciones accidentales.
- **Presión:** Aplica una presión constante y controlada para activar las funciones. No fuerces el botón.
- **Montaje:** Asegúrate de que el Hot Button esté montado de manera segura en el riel. Verifica la fijación regularmente.
- **Mantenimiento:** Limpia el dispositivo con un paño seco y suave. Evita el uso de productos químicos agresivos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje en el Riel:

- Alinea el Hot Button con el riel Picatinny o MLOK de tu arma.
- Utiliza el hardware proporcionado para fijar el dispositivo de manera segura.
- Asegúrate de que el Hot Button esté bien sujeto y no se mueva.

2. Conexión de Accesorios:

- Conecta el accesorio electrónico (como luces o láseres) al Hot Button según las instrucciones del fabricante del accesorio.
- Verifica que la conexión sea firme y segura.

3. Activación del Dispositivo:

- Coloca tu pulgar en el botón de activación en un ángulo de 45 grados.
- Presiona suavemente para activar la función deseada.
- Mantén la presión si es necesario para funciones momentáneas.

4. Verificación del Funcionamiento:

- Realiza pruebas de funcionamiento antes de utilizar el Hot Button en situaciones críticas.
- Asegúrate de que todos los accesorios conectados respondan correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el Hot Button, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales para la eliminación de dispositivos electrónicos.
- No tires el Hot Button en la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el Hot Button, incluidos detalles sobre garantías y soporte técnico, consulta el sitio web del fabricante o contacta con el servicio de atención al cliente.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino también el rendimiento óptimo del Hot Button. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y recuerda informar sobre cualquier producto inseguro a las autoridades competentes.

Guide de Sécurité pour le Hot Button Unity Tactical Picatinny

Introduction

Le Hot Button Unity Tactical est un dispositif innovant conçu pour améliorer l'activation des accessoires électroniques montés sur les armes. Bien qu'il soit conçu pour une utilisation sécurisée, il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation optimale et éviter les accidents. Ce guide vous fournira des informations sur la sécurité, l'installation, l'utilisation et l'élimination de votre Hot Button.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le Hot Button est installé correctement avant utilisation.
- Ne modifiez pas le Hot Button de manière non autorisée.
- Ne laissez pas le Hot Button à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du Hot Button pour détecter tout dommage potentiel.
- En cas de doute sur la sécurité de votre produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le Hot Button uniquement avec les accessoires pour lesquels il a été conçu.
- Évitez d'appliquer une pression excessive sur le bouton pendant l'utilisation.
- Ne placez pas d'objets sur le Hot Button qui pourraient entraîner une activation accidentelle.
- Évitez d'utiliser le Hot Button dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses) qui pourraient affecter son fonctionnement.
- En cas d'activation accidentelle, soyez conscient des conséquences potentielles et agissez rapidement pour désactiver l'accessoire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que la surface du rail Picatinny ou MLOK est propre et exempte de débris.
2. **Fixation:**
 - Alignez le Hot Button avec le rail.
 - Utilisez le matériel fourni pour fixer le Hot Button solidement au rail.
 - Vérifiez que le Hot Button est bien fixé et qu'il ne bouge pas.
3. **Vérification:** Testez le bouton pour vous assurer qu'il fonctionne correctement avant de l'utiliser sur le terrain.

Utilisation

- Pour activer une fonction, appuyez sur le bouton à un angle de 45 degrés.
- Pour une activation momentanée, maintenez le bouton enfoncé.
- Pour désactiver, relâchez le bouton.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le Hot Button avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques.
- Si possible, recyclez le Hot Button en le rapportant à un point de collecte approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Hot Button, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le point de contact approprié dans votre région.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Hot Button Unity Tactical.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Hot Button Unity Tactical Picatinny

Introduzione

Il Hot Button Unity Tactical Picatinny è un dispositivo progettato per migliorare il controllo degli accessori elettronici montati su armi. Sebbene sia progettato per un uso sicuro, è fondamentale seguire alcune linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il dispositivo lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controlla il dispositivo regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il Hot Button se è danneggiato o non funzionante.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto difettoso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Hot Button solo su armi compatibili e seguendo le istruzioni di montaggio.
- Non esercitare una pressione eccessiva sul pulsante durante l'attivazione.
- Evita di attivare il pulsante in situazioni di stress elevato o in condizioni pericolose.
- Non modificare il dispositivo in alcun modo; eventuali modifiche possono comprometterne la sicurezza.
- Assicurati che il pulsante sia ben fissato prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Rimuovere eventuali accessori esistenti dalla rail dell'arma.
- Posizionare il Hot Button sulla rail MilStd M1913 Picatinny o MLOK.
- Utilizzare l'hardware fornito per fissare saldamente il dispositivo.
- Verificare che il pulsante sia angolato correttamente a 45 gradi.

2. Uso

- Accertati che la tua mano sia asciutta e pulita prima di utilizzare il pulsante.
- Premere il pulsante con il pollice in modo controllato e senza sforzo eccessivo.
- In caso di attivazione accidentale, rimuovi il dito dal pulsante immediatamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il Hot Button secondo le normative locali sui rifiuti elettronici.
- Non gettare il dispositivo nell'indifferenziato; verifica i punti di raccolta per rifiuti elettronici nella tua area.
- Segui le linee guida locali per il riciclaggio per garantire che i materiali vengano trattati in modo appropriato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di supporto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o consulta il sito web ufficiale di Unity Tactical per ulteriori informazioni. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la

descrizione del prodotto per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo Hot Button Unity Tactical Picatinny.

HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", FDE Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", FDE tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista paikallisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että tuote on kiinnitetty tukevasti aseeseen ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ole varovainen aktivointinapin käytössä, erityisesti paineen alla.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole kokenut käyttäjä tai jos et tunne sen toimintaa.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että aseesi on turvallinen ja tyhjennetty ennen asennusta.
- Kiinnitä Hot Button MilStd M1913 Picatinny tai MLOKrailiin valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka ja turvallinen.
- Tarkista, että Hot Button on oikeassa kulmassa ja helposti saavutettavissa.

2. Käyttö

- Aktivoi Hot Button painamalla nappia 45 asteen kulmassa.
- Varmista, että peukalosi on oikeassa asennossa aktivoinnin aikana.
- Seuraa kaikkia turvallisuusohjeita ja käytä tuotetta vain suunnitellusti.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet sähkö ja elektroniikkajätteen hävittämisestä.

Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat tehokasta apua.

Nämä turvallisuusohjeet on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että noudatat kaikkia ohjeita ja suosituksia tuotteen turvallisuuden varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", FDE

Introduktion

Tack för att du valt HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7". Denna produkt är designad för att förbättra interaktionen med elektroniska tillbehör på vapen. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Identifiering av risker: Var medveten om potentiella faror kopplade till användningen av elektroniska tillbehör på vapen.
- Återkallelse: Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Särskild konsumentskydd: Var medveten om att vissa grupper, inklusive barn, kan ha extra behov av skydd.
- Kontakta EU: För säkerhetsfrågor, kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten för produkten.
- Snabba varningar: Var uppmärksam på snabba uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller om komponenter saknas.
- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att applicera tryck på knappen under onaturliga vinklar för att förhindra skador.
- Kontrollera att knappen är fri från skräp och smuts för att säkerställa korrekt funktion.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens rekommendationer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Fäst HOT BUTTON på antingen MilStd M1913 Picatinny eller MLOK rail interface med medföljande hårdvara.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna ordentligt för att säkerställa stabilitet.
- Se till att knappen är korrekt placerad för optimal ergonomi och tillgänglighet.

2. Användning:

- Aktivera knappen genom att trycka ned den i en 45graders vinkel för att uppnå ett bekvämt tryck.
- Undvik att trycka knappen under stressiga situationer för att förhindra oavsiktlig aktivering.
- Använd produkten endast med kompatibla Surefire tail caps och CraneStyle laserportar.

Avfallshantering

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn om möjligt, och se till att alla elektroniska komponenter hanteras korrekt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor och support angående HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten.

Tack för att du läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv användning.

Návod k bezpečnému používání zařízení Hot Button Unity Tactical Picatinny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Hot Button Unity Tactical Picatinny. Toto revoluční ovládací zařízení pro elektronické příslušenství montované na zbraně bylo vyvinuto s cílem zlepšit ergonomiku a efektivitu aktivace vašich světel a laserů. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o správném používání, instalaci a likvidaci zařízení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že zařízení je správně nainstalováno a zajištěno na zbraní.
- Používejte zařízení pouze v souladu s jeho určením.
- Zkontrolujte, zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození nebo opotřebení.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození nebo vadného fungování zařízení okamžitě přestaňte zařízení používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při aktivaci tlačítka se ujistěte, že máte stabilní úchop a správnou pozici.
- Vyvarujte se používání zařízení v prostředí s extrémními teplotami nebo vlhkostí.
- Nezahrnujte zařízení do jakýchkoli experimentů nebo modifikací, které nejsou schváleny výrobcem.
- Při používání zařízení pod tlakem buďte obzvlášť opatrní a zkontrolujte, že je vše správně zajištěno.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že máte správné nástroje pro instalaci.
- Připevněte Hot Button na lištu MilStd M1913 Picatinny nebo MLOK pomocí dodaného hardwaru.
- Zkontrolujte, že je zařízení pevně uchyceno a že se nepohybuje.

2. Používání

- Aktivujte zařízení stisknutím tlačítka v úhlu 45 stupňů pro maximální pohodlí.
- Používejte zoubkovaný rámeček jako taktilní indexovací bod pro palec.
- Sledujte, zda je zařízení v provozuschopném stavu a pravidelně kontrolujte jeho funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Zařízení a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se zařízení rozebrat, pokud to není nezbytně nutné pro likvidaci.
- Zajistěte, aby byly všechny baterie a elektronické komponenty správně zlikvidovány.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy a podporu ohledně bezpečnosti a používání zařízení se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že jste si vybrali Hot Button Unity Tactical Picatinny. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a

efektivní používání vašeho zařízení.