

EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE - EDGE BAG ORG W/GRAB HANDLE STD 3-1/2"H 3/8" SPREAD BLACK

The Original bag is the most common Edgewood bag used by benchrest shooters. Filled with heavy sand, it weighs between 10 and 14 lbs. depending on body height and has a footprint of about 6" x 8". We build it with reinforced leather sides and heavy nylon top and ears along with a multi-layered donut base which allows the bag to sit firmly on the bench and minimizes any rocking back and forth. EDGE model includes the following upgrades: Extra rigid, super flat bag base made with a unique material resists deformation over time ""Overlay Ears"" - Whether you choose slick material or cordura, a durable layer of leather is added underneath the material which contributes to consistency in shape and performance as well as extreme longevity and resistance to wear. Flatter ear space means the riding surface at the base of the ears has been redesigned to practically eliminate inconsistencies in the transition between the riding surface and the ear base. This remedies any potential drag or grabbing and increases longevity by removing an inherent wear point. Reinforced ear base isolates the ear set from the shape of the bag, contributing to consistency in the contact surface and ear spread. Embroidered cordura tops showcase our brand new logo and highlight the evolution of our designs.



Attributes

- Name: EDGE BAG ORG W/GRAB HANDLE STD 3-1/2"H 3/8" SPREAD BLACK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045534
- Mfr. No.:
- Color: Black/ Tan
- Material: Cordura,Leather
- Style: Rear Bag,Rabbit
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 279mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der EDGEBAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le EDGEBAG ORIGINAL avec prise](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG ORIGINAL CON MANIGLIA](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE](#)
- [Suomi: EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG ORIGINAL MED GRAB HANDLE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der EDGEBAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE

Einführung

Willkommen zur Sicherheitshinweisanleitung für die EDGEBAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE. Diese Anleitung hilft dir, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lies alle Hinweise sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass die Tasche in gutem Zustand ist, bevor du sie verwendest.
- Verwende die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte die Tasche von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen fern, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Schäden an der Tasche.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Das Produkt ist schwer und kann beim Heben oder Tragen zu Verletzungen führen. Hebe die Tasche immer mit beiden Händen.
- Verwende die Tasche auf stabilen, ebenen Flächen, um ein Umkippen oder Wackeln zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Tasche nicht überlastet wird, um ihre Stabilität zu gewährleisten.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um Beschädigungen an der Tasche zu verhindern.
- Bei der Verwendung auf einer Bank, stelle sicher, dass die Tasche sicher positioniert ist, um ein Verrutschen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Tasche

- Überprüfe die Tasche auf sichtbare Schäden.
- Stelle sicher, dass der Boden der Tasche sauber und frei von Schmutz ist.

2. Platzierung

- Stelle die Tasche auf eine stabile, flache Oberfläche, z.B. einen Tisch oder eine Bank.
- Positioniere die Tasche so, dass sie nicht über die Kante der Oberfläche hinausragt.

3. Verwendung

- Nutze die Tasche, um deine Waffe oder Ausrüstung sicher zu stützen.
- Achte darauf, dass die Tasche nicht überladen wird, um ihre Form und Stabilität zu erhalten.

4. Nach der Nutzung

- Reinige die Tasche regelmäßig, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
- Lagere die Tasche an einem trockenen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn die Tasche nicht mehr verwendet werden kann, entsorge sie gemäß den örtlichen Vorschriften für Haushaltsabfälle.

- Achte darauf, dass die Tasche nicht in die Umwelt gelangt und ordnungsgemäß recycelt wird, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wende dich an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast, für weitere Informationen oder Unterstützung. Sie können dir bei Fragen zur Sicherheit und Nutzung des Produkts helfen.

Diese Anleitung entspricht den Anforderungen der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Achte darauf, die Richtlinien zu befolgen, um deine Sicherheit und die anderer zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE. This product is designed for benchrest shooting and provides stability and support during use. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bag is filled with heavy sand as recommended, weighing between 10 and 14 lbs.
- Always check the integrity of the bag before use to ensure there are no defects or damages.
- Use the bag only for its intended purpose, which is to provide support for shooting equipment.
- Keep the bag out of reach of children to prevent accidents.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended weight limit when filling the bag.
- Avoid using the bag on unstable surfaces that may cause it to tip over.
- When lifting or moving the bag, use the grab handle to prevent strain or injury.
- Ensure that the bag is positioned securely on the shooting bench to minimize movement during use.
- Inspect the bag regularly for wear and tear, especially the reinforced leather sides and nylon top.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the Bag:

- Fill the bag with heavy sand to achieve the desired weight.
- Ensure that the sand is evenly distributed to maintain stability.

2. Positioning the Bag:

- Place the bag on a flat and stable surface.
- Ensure that the base of the bag is firmly in contact with the shooting bench.

3. Using the Bag:

- Place your shooting equipment securely on the bag.
- Adjust the position of the equipment as necessary to ensure comfort and stability.
- Avoid sudden movements that may disrupt the bag's position.

4. Maintenance:

- Clean the bag with a damp cloth to remove dirt and debris.
- Store the bag in a dry place when not in use to prevent moisture damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the bag in accordance with local regulations.
- If the bag is damaged beyond repair, ensure that it is disposed of in a way that prevents any risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website for further assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guide de sécurité pour le EDGEBAG ORIGINAL avec prise

Introduction

Merci d'avoir choisi le EDGEBAG ORIGINAL avec prise. Ce sac est conçu pour offrir une stabilité optimale lors du tir de benchrest. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation fournies dans ce guide.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le sac à la portée des enfants sans surveillance.
- Évitez d'utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient l'endommager.
- Si vous constatez un défaut ou un problème avec le produit, cessez immédiatement son utilisation et consultez les instructions de rappel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Lorsque vous placez le sac sur la table de tir, assurez-vous qu'il est bien stable pour éviter tout mouvement indésirable.
- Ne surchargez pas le sac au-delà de son poids recommandé (10 à 14 lbs).
- Évitez de tirer avec des munitions non appropriées qui pourraient endommager le sac.
- Ne modifiez pas le sac d'aucune manière, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Portez des lunettes de sécurité lors de l'utilisation du sac pour protéger vos yeux des débris.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation

- Placez le EDGEBAG sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que la base du sac est bien en contact avec la table pour éviter tout glissement.
- Vérifiez que le sac est en bon état avant chaque utilisation.

2. Utilisation

- Remplissez le sac avec du sable lourd, si nécessaire, pour atteindre le poids optimal.
- Positionnez votre arme de manière sécurisée sur le sac, en vous assurant qu'elle est stable.
- Ajustez la position de l'arme si nécessaire pour un tir optimal.

Instructions d'élimination

- Lorsque le sac est usé ou endommagé au point de ne plus être utilisable, suivez les directives locales pour l'élimination des déchets.
- Ne jetez pas le sac dans la nature. Assurez-vous qu'il est éliminé de manière responsable.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez vous référer à votre point de vente ou à un représentant autorisé.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du

EDGEBAG ORIGINAL. Merci de votre attention et bonne chance lors de vos séances de tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG ORIGINAL CON MANIGLIA

Introduzione

La borsa EDGEBAG ORIGINAL è progettata per fornire un supporto stabile e sicuro durante le sessioni di tiro. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la borsa sia sempre utilizzata su una superficie piana e stabile per prevenire ribaltamenti.
- Non utilizzare la borsa se presenta segni di danno o usura. Controlla regolarmente per eventuali difetti.
- Non riempire la borsa con materiali non raccomandati, come polvere o materiali corrosivi.
- Tieni la borsa lontana da fonti di calore e fiamme libere.
- Non lasciare la borsa incustodita in aree pubbliche o inaccessibili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando si riempie la borsa, utilizzare solo sabbia pesante come materiale di riempimento.
- Assicurati che le orecchie della borsa siano correttamente posizionate e che non ostacolino il tiro.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il limite di peso raccomandato di 14 libbre.
- Durante l'uso, mantenere una distanza di sicurezza da altre persone e oggetti.
- Evita di utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche avverse, come vento forte o pioggia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione della Borsa:

- Rimuovere la borsa dalla confezione e controllare che non ci siano danni visibili.
- Riempire la borsa con sabbia pesante fino a raggiungere il peso desiderato, assicurandosi che sia ben sigillata.

2. Posizionamento:

- Posizionare la borsa su una superficie piana e stabile, assicurandosi che non ci siano ostacoli nelle vicinanze.
- Verificare che la borsa non scivoli o si muova durante l'uso.

3. Utilizzo durante il Tiro:

- Posizionare l'arma da fuoco correttamente sulla borsa, utilizzando le orecchie per stabilizzare il tiro.
- Assicurati di mantenere una presa sicura sull'arma durante il tiro.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Pulire la borsa con un panno umido e detergente delicato se necessario.
- Non immergere la borsa in acqua o utilizzare detergenti aggressivi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Se la borsa è danneggiata e non può essere riparata, smaltirla in modo responsabile.

- Non gettare la borsa nell'ambiente; assicurati che venga smaltita in un centro di raccolta adeguato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e l'uso della borsa EDGEBAG ORIGINAL, si prega di contattare il punto vendita o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników oraz maksymalnej wydajności podczas strzelania benchrest. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie torby.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem. Nie stosuj jej do innych celów.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń, takich jak przetarcia, pęknięcia lub inne oznaki zużycia.
- Nie narażaj torby na działanie ekstremalnych temperatur ani chemikaliów, które mogą uszkodzić materiał.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, aby zapobiec rozwojowi pleśni i grzybów.
- Używaj torby tylko na stabilnych powierzchniach, aby uniknąć przewrócenia się.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie przeciążaj torby ponad jej maksymalną wagę. Torba waży od 10 do 14 funtów, w zależności od wysokości ciała.
- Upewnij się, że torba jest prawidłowo ustawiona na stole, aby zminimalizować kołysanie się.
- Zawsze kontroluj, czy torba jest stabilna przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, które mogą wpłynąć na jej stabilność lub funkcjonalność.
- Zwracaj szczególną uwagę na dzieci i osoby, które mogą nie być świadome potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem torby.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Ustawienie torby:

- Umieść torbę na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że podstawa torby jest równomiernie rozłożona, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia.

2. Użytkowanie torby:

- Użyj torby jako wsparcia dla broni podczas strzelania.
- Upewnij się, że torba jest w odpowiedniej pozycji, aby zapewnić stabilność broni.
- W przypadku używania torby na różnych powierzchniach, dostosuj jej położenie, aby zapewnić maksymalną stabilność.

3. Czyszczenie torby:

- Czyść torbę wilgotną szmatką, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Unikaj stosowania agresywnych chemikaliów, które mogą uszkodzić materiał.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona i nie nadaje się do dalszego użytku, rozważ recykling materiałów, jeśli to możliwe.
- Nie wyrzucaj torby w miejscach, gdzie może zagrażać środowisku.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wsparcia, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą produktu.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych bezpieczeństwa. Życzymy udanych i bezpiecznych sesji strzeleckich z torbą EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE.

EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Pidä tuote poissa tulen, kuuman pinnan tai muiden vaarallisten lähteiden läheltä.
- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että laukku on tukevasti paikallaan ennen ammuntaa.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä valmistajaan, jos tarvitset apua.
- Vältä liiallista painoa laukussa, sillä se voi vaikuttaa tuotteen vakauteen ja turvallisuuteen.
- Pidä laukku puhtaana ja kuivana, jotta se säilyttää toimintakykynsä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta laukku tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että laukku on tukevasti ja turvallisesti paikallaan ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ja ehjiä.

2. Käyttö

- Täytä laukku raskaalla hiekalla, varmistaen, että se on tasaisesti jakautunut.
- Käytä laukkuasi ainoastaan ammuntaan ja muuhun suunniteltuun käyttöön.
- Varmista, että laukku on aina tukevasti paikallaan ennen laukaisua.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että voit käyttää EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för EDGE BAG ORIGINAL MED GRAB HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt EDGE BAG ORIGINAL MED GRAB HANDLE. Denna väska är designad för att ge stabilitet och stöd vid bänkskytte. För att säkerställa en trygg och säker användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att väskan är korrekt fylld med sand innan användning för att säkerställa stabilitet.
- Använd alltid väskan på en plan yta för att undvika oönskad rörelse.
- Undvik att använda väskan i ogynnsamma väderförhållanden som stark vind eller regn.
- Låt inte väskan utsättas för extrem värme eller direkt solljus under längre perioder.
- Använd inte väskan om den är skadad eller om det finns tecken på slitage.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera väskan på en stabil bänk eller plattform.
- Se till att ytan är ren och fri från skräp för att undvika halkning.
- Justera väskans position så att den är i linje med ditt skjutområde.

2. Användning:

- Fyll väskan med tung sand enligt anvisningarna för att uppnå önskad vikt.
- Använd grab handle för att enkelt flytta väskan vid behov.
- Justera din skjutställning för att säkerställa att du har bra stöd från väskan.
- Efter användning, töm väskan på sand om den ska förvaras under en längre tid.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Separera material som kan återvinnas, såsom läder och nylon, från annat avfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din EDGE BAG ORIGINAL MED GRAB HANDLE. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Návod k bezpečnému používání produktu EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní používání pro střelce benchrest. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečnost a maximální výkon.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro účely, pro které byl navržen.
- Před každým použitím zkontrolujte tašku na jakékoli známky poškození.
- Nikdy nepoužívejte tašku, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Udržujte tašku mimo dosah dětí, pokud není používána.
- Nepoužívejte tašku na nepevném nebo kluzkém povrchu.
- Při používání tašky dbejte na stabilitu a vyvarujte se náhlých pohybů.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před naplněním tašky pískem se ujistěte, že je taška správně uzavřená.
- Naplňte tašku pouze doporučeným materiálem (těžký písek).
- Ujistěte se, že taška je správně umístěna na lavici, aby se minimalizovalo houpání.
- Při manipulaci s taškou používejte úchyty, abyste se vyhnuli zraněním.
- Pokud taška vykazuje jakékoli známky poškození, okamžitě ji přestaňte používat a kontaktujte prodejce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava tašky:

- Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny švy a úchyty v dobrém stavu.
- Ujistěte se, že je taška naplněná správným materiálem (těžký písek) a že je uzavřená.

2. Umístění tašky:

- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch.
- Zajistěte, aby taška byla stabilní a neklouzala.

3. Použití tašky:

- Používejte úchyty pro snadnou manipulaci.
- Při střelbě se ujistěte, že taška je pevně umístěna a nehybně drží zbraň.

4. Údržba tašky:

- Pravidelně kontrolujte tašku na známky opotřebení a poškození.
- Čistěte tašku podle pokynů výrobce (např. jemným mýdlem a vodou).

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je taška poškozená, zvažte její recyklaci nebo ekologickou likvidaci.
- Nepokládejte tašku do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a popis problému.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání produktu EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE.