

EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE - EDGE BAG ORG W/GRAB HANDLE TALL 4"H 3/4" SPREAD 3M SLICK

The Original bag is the most common Edgewood bag used by benchrest shooters. Filled with heavy sand, it weighs between 10 and 14 lbs. depending on body height and has a footprint of about 6" x 8". We build it with reinforced leather sides and heavy nylon top and ears along with a multi-layered donut base which allows the bag to sit firmly on the bench and minimizes any rocking back and forth. EDGE model includes the following upgrades: Extra rigid, super flat bag base made with a unique material resists deformation over time ""Overlay Ears"" - Whether you choose slick material or cordura, a durable layer of leather is added underneath the material which contributes to consistency in shape and performance as well as extreme longevity and resistance to wear. Flatter ear space means the riding surface at the base of the ears has been redesigned to practically eliminate inconsistencies in the transition between the riding surface and the ear base. This remedies any potential drag or grabbing and increases longevity by removing an inherent wear point. Reinforced ear base isolates the ear set from the shape of the bag, contributing to consistency in the contact surface and ear spread. Embroidered cordura tops showcase our brand new logo and highlight the evolution of our designs.



Attributes

- Name: EDGE BAG ORG W/GRAB HANDLE TALL 4"H 3/4" SPREAD 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045541
- Mfr. No.: EDGE TALL ORIG
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather,3M Slick
- Style: Rabbit,Rear Bag
- Delivery weight: 0.499kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 279mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das EDGEBAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac Edgewood Original avec Poignée](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG ORIGINAL CON MANIGLIA](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for EDGEBAG ORIGINAL MED GRAB HANDLE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG ORIGINAL Z UCHWYTEM](#)
- [Suomi: EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG ORIGINAL MED GRABBHANDTAG](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu: EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE](#)

Sicherheitshinweise für das EDGE BAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE

Einleitung

Willkommen bei Ihrer EDGE BAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE. Diese Tasche ist speziell für Benchrest Schützen entwickelt worden und bietet eine sichere und stabile Unterstützung beim Schießen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck – als Schießauflage.
- Halten Sie die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überhitzt oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird, da dies das Material beschädigen kann.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufaktionen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Tasche nur auf stabilen, ebenen Oberflächen, um ein Kippen oder Wackeln zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Tasche mit übermäßiger Kraft zu belasten, um Schäden zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Boden der Tasche sauber und frei von Schmutz ist, um die Stabilität zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn sie Anzeichen von Beschädigungen aufweist, wie Risse oder Löcher.
- Halten Sie die Tasche trocken, um die Lebensdauer der Materialien zu verlängern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Tasche:

- Überprüfen Sie die Tasche auf sichtbare Schäden.
- Stellen Sie sicher, dass der Sandfüllstand den Anforderungen entspricht (10 bis 14 lbs, je nach Körpergröße).

2. Platzierung der Tasche:

- Platzieren Sie die Tasche auf einer stabilen, ebenen Fläche.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche fest steht und nicht wackelt.

3. Verwendung der Tasche:

- Positionieren Sie Ihre Waffe sicher auf der Tasche.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überlastet wird.
- Nutzen Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck, um die Sicherheit zu gewährleisten.

4. Nach der Nutzung:

- Entfernen Sie die Tasche von der Schießfläche.
- Reinigen Sie die Tasche bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und lassen Sie sie an der Luft trocknen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Materialien.
- Wenn die Tasche nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt wird.
- Überprüfen Sie, ob die Tasche recycelbar ist, und bringen Sie sie zu einem Recyclingzentrum, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der Sicherheit und Verwendung Ihrer EDGE BAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Safety Instruction Guide for EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE. This product is designed for benchrest shooters who demand quality and performance. To ensure safe and effective use of your bag, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure that the bag is used according to the guidelines provided. This product is intended for nonfood use and should be handled with care.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any potential recalls. If you receive a recall notice, follow the instructions provided for returning or replacing the product.
- **Online Shopping:** Purchase this product only from authorized retailers to ensure compliance with safety standards.
- **Special Consumer Focus:** Keep this product out of reach of children to prevent accidents or misuse.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the contact details provided by your retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Monitor updates regarding product safety through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Awareness:** The EDGE BAG weighs between 10 and 14 lbs. Depending on body height. Always ensure that you can safely lift and manage the weight of the bag.
- **Surface Stability:** Ensure that the surface where the bag is placed is stable and level to prevent tipping or sliding.
- **Avoiding Deformation:** Do not place excessive weight on the bag beyond its intended use, as this may lead to deformation of the base.
- **Proper Handling:** Always use the grab handle to lift and move the bag. Avoid lifting it by the sides to prevent damage.
- **Inspect Regularly:** Check the bag for signs of wear or damage before each use. If any damage is detected, discontinue use and seek a replacement.

Instructions for Installation and Usage

1. Placement:

- Ensure the bag is placed on a flat, stable surface.
- Adjust the position of the bag to ensure it is centered and secure.

2. Loading:

- Fill the bag with heavy sand as per the instructions provided. Ensure that the filling does not exceed the recommended weight limit.
- Check that the filling is distributed evenly within the bag.

3. Using the Bag:

- Position your firearm securely on the bag.
- Ensure that the riding surface is aligned with the base of the ears to minimize inconsistencies.
- Use the bag to stabilize your shooting position, making sure it remains steady during use.

4. **PostUse Care:**

- After use, remove any debris or sand from the bag.
- Store the bag in a dry place to prevent moisture damage.

Disposal Instructions

- **Environmentally Friendly Disposal:** When the EDGE BAG reaches the end of its life, dispose of it in accordance with local regulations regarding waste management.
- **Material Recycling:** Check if the materials used in the bag can be recycled. Leather and nylon may have specific disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For any further inquiries or assistance regarding the EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE. Thank you for your attention to these important guidelines. Enjoy your shooting experience!

Guide de Sécurité pour le Sac Edgewood Original avec Poignée

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le sac Edgewood Original avec poignée. Ce sac est conçu pour les tireurs de benchrest et offre une stabilité et une durabilité exceptionnelles. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le sac est utilisé uniquement pour son but prévu, c'est-à-dire comme support pour les armes à feu lors du tir de précision.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. N'utilisez pas le sac s'il présente des défauts.
- Gardez le sac hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne laissez jamais le sac sans surveillance lorsqu'il est utilisé avec une arme à feu.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous placez le sac sur une table ou une surface, assurez-vous qu'il est stable et qu'il ne risque pas de glisser.
- Évitez de tirer à travers le sac ou de le manipuler pendant que l'arme est chargée.
- Ne surchargez pas le sac avec des poids supplémentaires. Respectez le poids recommandé de 10 à 14 lbs.
- Utilisez le sac uniquement avec des armes à feu qui sont compatibles avec sa conception.
- Si vous remarquez un mouvement excessif du sac pendant l'utilisation, ajustez sa position pour assurer une meilleure stabilité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que la base du sac est bien en contact avec la surface pour éviter tout glissement.
- Vérifiez que le sac est orienté correctement pour un support optimal de l'arme.

2. Utilisation :

- Chargez votre arme à feu uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Positionnez l'arme sur le sac, en vous assurant qu'elle est bien stabilisée.
- Ajustez la position de l'arme si nécessaire pour un meilleur alignement avec votre cible.
- Après utilisation, retirez l'arme du sac et rangez-la en toute sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le sac est usé ou endommagé au-delà de sa capacité d'utilisation, il doit être éliminé de manière appropriée.
- Ne jetez pas le sac dans des lieux inappropriés. Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en cuir et en nylon.
- Si le sac contient des matériaux qui peuvent être recyclés, séparez-les pour un traitement adéquat.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de fournir des détails sur le produit et la nature de votre demande.

Merci d'avoir choisi le sac Edgewood Original avec poignée. En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience de tir sûre et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG ORIGINAL CON MANIGLIA

Introduzione

Grazie per aver scelto l'EDGEBAG ORIGINAL CON MANIGLIA. Questa borsa è progettata per offrire stabilità e supporto durante le sessioni di tiro. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la borsa sia sempre utilizzata su una superficie piana e stabile.
- Non utilizzare la borsa per scopi diversi da quelli previsti.
- Controlla regolarmente la borsa per segni di usura o danni.
- In caso di danni, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.
- Mantieni la borsa lontana da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare la borsa oltre il peso consigliato (1014 libbre).
- Assicurati che la borsa sia riempita solo con sabbia pesante come indicato.
- Non utilizzare la borsa se le orecchie o la base mostrano segni di usura.
- Evita di utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.
- Non lasciare la borsa incustodita in luoghi pubblici o affollati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Riempimento della Borsa

- Riempi la borsa con sabbia pesante fino a raggiungere il peso desiderato.
- Assicurati che la sabbia sia pulita e priva di detriti.

2. Posizionamento

- Posiziona la borsa su una superficie piana e stabile.
- Verifica che la borsa sia ferma e non oscillante.

3. Utilizzo

- Usa la borsa come supporto per il tuo fucile o attrezzatura di tiro.
- Non esercitare pressioni eccessive sulla borsa durante l'uso.

4. Manutenzione

- Pulisci la borsa con un panno umido per rimuovere polvere e sporco.
- Evita l'uso di detergenti aggressivi che potrebbero danneggiare i materiali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la borsa non è più utilizzabile, smaltiscila in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se possibile, ricicla i materiali come pelle e nylon.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto designato nell'Unione Europea.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace dell'EDGE BAG ORIGINAL CON MANIGLIA. Ricorda di rimanere informato su eventuali aggiornamenti di richiamo e di segnalare prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Bruksanvisning for EDGE BAG ORIGINAL MED GRAB HANDLE

Introduksjon

Takk for at du valgte EDGE BAG ORIGINAL MED GRAB HANDLE fra Edgewood Shooting Bags. Denne sekken er designet for å gi stabilitet og støtte under skyting, og er laget med materialer av høy kvalitet for å sikre langvarig ytelse. For å sikre din sikkerhet og optimal bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå potensielle farer.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke produktet hvis det er synlige skader.
- Følg lokale lover og forskrifter knyttet til skyting og bruk av skyteutstyr.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid sekken på en stabil overflate for å minimere risikoen for at den velter.
- Unngå å bruke sekken i våte eller fuktige forhold, da dette kan påvirke materialene og ytelsen.
- Sørg for at sekken er riktig fylt med tung sand for å oppnå optimal vekt og stabilitet.
- Unngå å bruke sekken til formål den ikke er designet for, som for eksempel som en stol eller støtte for tunge gjenstander.
- Hold alltid sekken i en sikker posisjon når den ikke er i bruk for å unngå utilsiktet skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Fylling av sekken:

- Åpne sekken og fyll den med tung sand til ønsket vekt (1014 lbs).
- Lukk sekken forsvarlig etter fylling for å unngå søl.

2. Plassering av sekken:

- Sett sekken på en flat og stabil overflate, som et skytebord.
- Sørg for at sekken er plassert slik at den ikke kan velte under bruk.

3. Bruk av sekken:

- Plasser våpenet på sekken for å oppnå ønsket stabilitet.
- Juster posisjonen etter behov for å sikre optimal skyteytelse.

4. Rengjøring og vedlikehold:

- Rengjør sekken med en fuktig klut for å fjerne smuss og støv.
- Oppbevar sekken på et tørt sted for å forhindre mugg og skader.

Avfallshåndtering

- Når sekken ikke lenger er i bruk, må den kastes på en miljøvennlig måte.
- Undersøk lokale retningslinjer for avfallshåndtering for å sikre korrekt resirkulering av materialene.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller produktinformasjon, vennligst kontakt produsenten direkte via deres offisielle kontaktkanaler.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG ORIGINAL Z UCHWYTEM

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup EDGEBAG ORIGINAL Z UCHWYTEM. Ta torba została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia, aby zapewnić jej prawidłowe działanie.
- Przechowuj torbę w suchym i chłodnym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom materiału.
- Nie używaj torby w warunkach, które mogą prowadzić do jej uszkodzenia, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgotność.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania z torby w miejscach publicznych.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie przeciążaj torby ponad jej maksymalną wagę, która wynosi od 10 do 14 funtów.
- Używaj torby tylko na stabilnych powierzchniach, aby uniknąć przewrócenia się.
- Zwracaj uwagę na otoczenie podczas korzystania z torby, aby uniknąć kolizji z innymi osobami lub przedmiotami.
- Unikaj używania torby w pobliżu dzieci bez nadzoru dorosłych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Sprawdź stan torby przed użyciem, upewniając się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
- Upewnij się, że torba jest odpowiednio wypełniona piaskiem, aby zapewnić stabilność.

2. Użytkowanie torby:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni, takiej jak stół strzelecki.
- Użyj uchwytu do przenoszenia torby w celu uniknięcia kontuzji.
- Podczas korzystania z torby, upewnij się, że jest ona odpowiednio ustawiona, aby zminimalizować kołysanie.

3. Czyszczenie torby:

- Do czyszczenia używaj wilgotnej szmatki. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić materiał.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj torby do ognia, ponieważ materiały mogą wydzielać szkodliwe opary.
- Jeśli torba jest uszkodzona, rozważ jej recykling, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę internetową producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z EDGEBAG ORIGINAL Z UCHWYTEM.

EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE tuotteen. Tämä laukku on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas ratkaisu benchrestampujille. On tärkeää lukea ja noudattaa näitä turvaohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön ja tuotteeseen liittyvien riskien minimoimisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Vältä tuotteen altistamista voimakkaille kemikaaleille tai liuottimille, jotka voivat vahingoittaa materiaaleja.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä laukku vain sen suunniteltuun tarkoitukseen, eli ampumiseen benchresttyylillä.
- Varmista, että laukku on tukevasti paikallaan ennen ampumista, jotta se ei liiku tai kaadu.
- Älä yritä nostaa tai siirtää laukku, kun se on täytetty hiekalla, sillä se voi olla painava ja hankala käsitellä.
- Muista, että laukku on suunniteltu pysymään tukevasti penkillä, joten vältä voimakasta liikkumista tai heiluttamista sen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta laukku tasaiselle ja vakaalle pinnalle ennen käyttöä.
- Varmista, että laukku on täytetty raskaalla hiekalla ennen käyttöä, jotta se pysyy paikallaan.

2. Käyttö

- Aseta ase tai ammuntaase tukevasti laukun päälle.
- Säädä laukun sijaintia tarvittaessa, mutta varmista, että se pysyy tukevasti paikallaan.
- Käytä laukku vain ampumiseen, äläkä käytä sitä muuhun tarkoitukseen.

Hävittämisohteet

- Tuotteen elinkaaren päättyessä, hävitä se paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että laukku on tyhjennetty hiekasta ennen hävittämistä.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan, erityisesti materiaalit, kuten nahka ja nylon.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot mukana, kuten malli ja valmistusnumero.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa, että EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE tuotteen

käyttö on turvallista ja tehokasta. Kiitos, että valitsit Edgewood Shooting Bags!

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG ORIGINAL MED GRABBHANDTAG

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG ORIGINAL MED GRABBHANDTAG. Denna väska är designad för att ge stabilitet och stöd under bänkskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet är viktigt för att säkerställa en trygg användning av alla icke livsmedelsprodukter.
- Kontrollera produkten för eventuella skador innan användning.
- Använd alltid produkten enligt de angivna instruktionerna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelseuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast EDGEBAG ORIGINAL för bänkskytte och relaterade aktiviteter.
- Se till att väskan är placerad på en stabil yta för att förhindra att den välter.
- Undvik att överbelasta väskan utöver den rekommenderade vikten (1014 lbs).
- Kontrollera att inga föremål blockerar väskans bas för att säkerställa stabilitet.
- Vid användning, se till att väskan inte är i rörelse för att förhindra skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Placering av väskan:

- Välj en plan och stabil yta för att placera EDGEBAG.
- Se till att ytan är fri från skräp och hinder.

2. Fyllning av väskan:

- Fyll väskan med tung sand enligt instruktionerna.
- Kontrollera att fyllningen är jämnt fördelad för att säkerställa stabilitet.

3. Användning av väskan:

- Placera ditt vapen på väskan.
- Justera positionen för att säkerställa optimal stabilitet och komfort.
- Undvik att luta dig för mycket framåt eller bakåt under användning.

4. Underhåll av väskan:

- Inspektera regelbundet väskan för slitage eller skador.
- Rengör ytan med en fuktig trasa och mild tvål vid behov.
- Förvara väskan på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallsinstruktioner

- När produkten når slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

- Kontakta lokala myndigheter för information om återvinning av material.
- Undvik att kasta produkten i vanliga sopor om den innehåller farliga material.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av EDGEBAG ORIGINAL MED GRABBHANDTAG, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller distributören.

Návod k bezpečnému používání produktu: EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE. Tento produkt je určen pro střelce benchrest a byl navržen tak, aby poskytoval stabilitu a pohodlí během střelby. Abychom zajistili bezpečné používání, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Zkontrolujte, zda taška není poškozená nebo opotřebovaná.
- Používejte tašku pouze pro zamýšlený účel, tj. jako podložku pod zbraň.
- Udržujte tašku mimo dosah dětí a zranitelných osob, pokud není používána pod dohledem dospělé osoby.
- V případě jakýchkoli problémů nebo otázek se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte tašku pouze na stabilním a rovném povrchu.
- Zajistěte, aby byla taška správně umístěna před umístěním zbraně.
- Nikdy nenechávejte zbraň bez dozoru na tašce.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení výrobce zbraně.
- Při střelbě dodržujte bezpečné vzdálenosti od ostatních osob.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava tašky:

- Zkontrolujte, zda je taška čistá a suchá.
- Ujistěte se, že je taška správně naplněná těžkým pískem, aby poskytovala potřebnou stabilitu.

2. Umístění tašky:

- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch.
- Ujistěte se, že základna tašky je pevně přitisknuta k povrchu.

3. Umístění zbraně:

- Položte zbraň na tašku tak, aby byla stabilní a bezpečná.
- Zkontrolujte, zda je zbraň správně umístěna a nehrozí její sklouznutí.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte tašku na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození přestaňte tašku používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená nebo nefunkční, zvažte její recyklaci, pokud je to možné.
- Zabraňte znečištění životního prostředí nevhodnou likvidací.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici informace o produktu, včetně sériového čísla a datumu zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali produkt EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší tašky.