

EDGEBAG MINIGATER TALL 4"H 3/8" SPREAD 3M SLICK

The Minigater features a larger base than the Original approximately 6" x 10". When filled with heavy sand, it weighs in somewhere between 13 and 16 lbs. A much longer earbase is stitched to the top of the Mini for smoother tracking, especially when shooting free recoil. The same reinforced sides and donut base are used in this bag as in the Original. EDGE model includes the following upgrades: Extra rigid, super flat bag base made with a unique material resists deformation over time ""Overlay Ears"" - Whether you choose slick material or cordura, a durable layer of leather is added underneath the material which contributes to consistency in shape and performance as well as extreme longevity and resistance to wear. Flatter ear space means the riding surface at the base of the ears has been redesigned to practically eliminate inconsistencies in the transition between the riding surface and the ear base. This remedies any potential drag or grabbing and increases longevity by removing an inherent wear point. Reinforced ear base isolates the ear set from the shape of the bag, contributing to consistency in the contact surface and ear spread. Embroidered cordura tops showcase our brand new logo and highlight the evolution of our designs.



Attributes

- Name: EDGEBAG MINIGATER TALL 4"H 3/8" SPREAD 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045547
- Mfr. No.: EDGE TALL MINI
- Color: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Style: Rabbit,Rear Bag
- Delivery weight: 0.544kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 254mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGE](#)
- [English: EDGEBAG MINIGATER Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Norsk: EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Suomi: EDGEBAG MINIGATER Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)

Sicherheitshinweise für den EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGE! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine stabile und zuverlässige Unterstützung beim Schießen zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Achten Sie darauf, dass die Umgebung, in der Sie schießen, sicher ist und keine unbeteiligten Personen in der Nähe sind.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Füllen Sie den Minigater nur mit schwerem Sand, um das Gewicht und die Stabilität zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass die Ohrbasis korrekt positioniert ist, um eine optimale Leistung zu erzielen.
- Vermeiden Sie es, das Produkt übermäßig zu belasten, um Verformungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Oberfläche, auf der das Produkt platziert wird, stabil und eben ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei extremen Wetterbedingungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Füllung des Produkts:

- Öffnen Sie den Reißverschluss oder die Öffnung des EDGEBAG MINIGATER.
- Füllen Sie die Tasche vorsichtig mit schwerem Sand.
- Schließen Sie die Tasche sicher, um ein Auslaufen des Inhalts zu verhindern.

2. Platzierung:

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche auf einer stabilen, ebenen Fläche platziert wird.
- Positionieren Sie die Ohrbasis so, dass sie in die gewünschte Richtung zeigt.

3. Verwendung:

- Setzen Sie sich in eine bequeme Position und verwenden Sie die Tasche zur Unterstützung Ihres Schießens.
- Achten Sie darauf, die Tasche nicht zu bewegen, während Sie schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfälle.
- Trennen Sie die Füllung (Sand) von der Tasche, wenn möglich, und entsorgen Sie sie getrennt.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt sicher und umweltfreundlich entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanliegen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Produkte eine EUbasierte Kontaktstelle haben, um Sicherheitsanfragen zu beantworten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer hat für uns oberste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere und effektive Nutzung des EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGE zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihren Kauf und viel Spaß beim Schießen!

EDGE BAG MINIGATER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG MINIGATER. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your product. Please read this document carefully before using the bag to understand how to use it safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the EDGE BAG MINIGATER is used only for its intended purpose as a bench rest bag.
- Always inspect the bag for any signs of wear or damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the bag out of reach of children to prevent accidents.
- Use the bag only on stable surfaces to avoid tipping or slipping.
- Avoid overloading the bag beyond its weight capacity (16 lbs) to maintain stability.
- Follow local regulations and guidelines regarding shooting and firearm safety.

Specific Safety Precautions for Use

- When filling the bag, use heavy sand as recommended. Ensure the bag is filled evenly to avoid instability.
- Be cautious when handling the bag, especially when it is filled, to prevent strain or injury.
- Ensure the ear base is properly positioned before use to enhance tracking and stability.
- Avoid using the bag in adverse weather conditions that may affect its performance.
- Always maintain a safe distance from others when using the bag for shooting purposes.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the Bag:

- Open the filling port and fill the bag with heavy sand until it reaches the desired weight (between 13 lbs and 16 lbs).
- Ensure the sand is evenly distributed within the bag for optimal stability.

2. Setting Up the Bag:

- Place the bag on a flat, stable surface.
- Adjust the ear base to ensure it is aligned correctly with your shooting position.

3. Using the Bag:

- Position your firearm securely on the bag, ensuring it is stable and well supported.
- Use the bag for free recoil shooting, taking advantage of the longer ear base for smoother tracking.

4. Post Use Care:

- After use, remove any excess sand from the bag if necessary.
- Store the bag in a dry, cool place away from direct sunlight to prolong its lifespan.

Disposal Instructions

- Dispose of the EDGE BAG MINIGATER responsibly at the end of its life cycle.
- Check local regulations for proper disposal methods for materials such as leather and sand.
- Do not dispose of the bag in regular household waste; consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the EDGEBAG MINIGATER, please reach out to the manufacturer or your local retailer for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the EDGEBAG MINIGATER. Enjoy your shooting experience!

Guide de Sécurité du Produit pour le EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduction

Merci d'avoir choisi le EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité ou ses performances.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne remplissez pas le sac avec des matériaux autres que ceux recommandés (sable lourd).
- Assurez-vous que le produit est correctement installé avant de l'utiliser.
- Utilisez le produit uniquement pour l'usage prévu, à savoir le tir de précision.
- Ne surchargez pas le sac au-delà de son poids maximum recommandé (16 lbs).
- Évitez les mouvements brusques ou imprévisibles qui pourraient entraîner des accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du produit :

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Vérifiez que la base est correctement positionnée pour éviter tout glissement.

2. Remplissage du sac :

- Utilisez uniquement du sable lourd pour remplir le sac.
- Ne dépassez pas le poids maximum recommandé.

3. Utilisation du produit :

- Positionnez le sac de manière à ce qu'il soit stable pendant le tir.
- Assurez-vous que la surface de contact est propre et exempte de débris.
- Utilisez le sac pour stabiliser votre arme et améliorer votre précision.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, veuillez à le jeter de manière responsable.
- Ne jetez pas le produit dans le feu, car cela pourrait libérer des substances nocives.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux utilisés dans le produit.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen pour obtenir des informations et de l'assistance.

Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une expérience sûre et agréable avec le EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduzione

Grazie per aver scelto EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR). È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti non idonei.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo materiali di riempimento raccomandati (sabbia pesante) per garantire la stabilità e la sicurezza del prodotto.
- Assicurati che il prodotto sia posizionato su una superficie piana e stabile durante l'uso.
- Non sovraccaricare il prodotto oltre il peso massimo consigliato di 16 lbs.
- Evita di utilizzare il prodotto in modo che possa causare lesioni a te stesso o ad altri.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni evidenti di danno o usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Preparazione del Prodotto:

1. Riempi la borsa con sabbia pesante, assicurandoti che sia ben distribuita.
2. Controlla che la chiusura della borsa sia sicura e che non ci siano perdite di materiale.

• Utilizzo:

1. Posiziona la borsa su una superficie piana e stabile.
2. Usa la borsa per il supporto durante il tiro a rinculo libero, assicurandoti di avere una buona presa.
3. Dopo l'uso, rimuovi la sabbia se necessario e verifica che non ci siano danni.

• Manutenzione:

1. Pulisci il prodotto con un panno umido per rimuovere polvere e detriti.
2. Ispeziona regolarmente il prodotto per segni di usura e sostituisci eventuali componenti danneggiati.

Istruzioni per il Disposizione

- Segui le normative locali per la disposizione dei materiali di riempimento e della borsa.
- Non disperdere il prodotto nell'ambiente. Se non può più essere utilizzato, smaltiscilo in modo responsabile.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un'autorità competente. Assicurati di tenere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Seguendo queste istruzioni, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS.

EDGE BAG MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte EDGE BAG MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denne sikkerhetsveiledningen er utformet for å sikre trygg bruk og håndtering av produktet. Vennligst les og følg instruksjonene nøye for å unngå potensielle farer.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Sjekk for eventuelle skader eller slitasje.
- Bruk produktet kun til dets tiltenkte formål, som angitt i bruksanvisningen.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Unngå bruk av produktet i våte eller fuktige forhold for å forhindre glid og uhell.
- Hvis produktet blir skadet, må det ikke brukes før det er reparert eller erstattet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid produktet på en stabil og jevn overflate for å unngå velting.
- Når du fyller sekken med sand, sørg for å bruke tung sand som anbefalt for å oppnå optimal vekt og stabilitet.
- Unngå å overfylle sekken, da dette kan føre til ustabilitet og potensielle skader.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker produktet, og unngå å stå for nær andre personer eller objekter som kan forårsake skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av sekken:

- Åpne sekken og fyll den med tung sand til ønsket vekt (mellom 13 og 16 lbs).
- Sørg for at sanden er jevnt fordelt for å opprettholde stabilitet.

2. Bruk av sekken:

- Plasser sekken på en jevn overflate for å sikre at den ikke velter.
- Juster skyteposisjonen din i henhold til behovene dine, og bruk den forsterkede ørebunnen for best mulig stabilitet.

3. Rengjøring og vedlikehold:

- Rengjør sekken med en fuktig klut og mild såpe for å fjerne smuss og støv.
- Unngå sterke kjemikalier som kan skade materialene.

Avfallsinstruksjoner

- Når sekken er utgått eller ikke lenger er i bruk, må den kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Materialene kan være resirkulerbare; sjekk med lokale resirkuleringsprogrammer for mer informasjon.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS, vennligst kontakt produsenten via de oppgitte kontaktkanalene.

Rapportering av usikre produkter

- Hvis du oppdager et usikkert produkt eller har vært involvert i en ulykke, vennligst rapporter dette til de relevante myndighetene.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger og sikkerhetsvarsler via EU's Safety Gateplattform.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zminimalizowanie ryzyka związanego z jego eksploatacją. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed użyciem. Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia lub wypadków.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania produktów strzeleckich.
- Upewnij się, że osoby niepełnoletnie nie mają dostępu do produktu bez nadzoru dorosłych.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić materiał worka.
- Nie napełniaj worka materiałami, które mogą powodować jego uszkodzenie; używaj tylko ciężkiego piasku, jak zalecano.
- Używaj worka tylko na stabilnych powierzchniach, aby uniknąć przewrócenia lub przesunięcia.
- Zwracaj uwagę na otoczenie podczas korzystania z worka, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z innymi osobami lub zwierzętami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Napełnianie worka:

- Użyj ciężkiego piasku do napełnienia worka. Upewnij się, że worek jest dobrze zamknięty, aby uniknąć wycieku piasku.
- Waga worka po napełnieniu powinna wynosić od 13 do 16 funtów.

2. Ustawienie worka:

- Umieść worek na stabilnej powierzchni, aby zapewnić jego stabilność podczas użytkowania.
- Upewnij się, że dłuższa podstawa uszu jest przyszyta do góry Mini, co pozwoli na płynniejsze śledzenie podczas strzelania.

3. Użytkowanie:

- Używaj worka do stabilizacji broni podczas strzelania, aby poprawić celność.
- Unikaj nadmiernego obciążania worka, aby nie uszkodzić jego struktury.

4. Czyszczenie:

- W razie potrzeby, czyść worek wilgotną szmatką. Nie używaj agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić materiał.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj worka do ogólnych odpadów, jeśli jest on w stanie nadającym się do recyklingu.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów, takich jak skóra i tworzywa sztuczne.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim regionie. Upewnij się, że masz przy sobie informacje o produkcie, takie jak model i numer seryjny, aby uzyskać jak najszybszą pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa i życzymy udanego użytkowania EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS.

EDGEBAG MINIGATER Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGEBAG MINIGATER tuotteen käyttöohjeisiin. Tässä oppaassa annetaan tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen varmistavat turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Käytä tuotetta ainoastaan sille tarkoitetuissa olosuhteissa ja tarkoituksissa.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille ja kosteudelle.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että laukku on täytetty oikein ja turvallisesti ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltua painoa (1316 lbs) tuotteen turvallisuuden takaamiseksi.
- Käytä laukkuja vain ammunta ja harjoitustarkoituksiin, ei muuhun käyttöön.
- Varmista, että laukku on tasaisesti sijoitettu ampumispaikalla, jotta se ei kaadu tai liiku.
- Huomioi ampumistekniset vaatimukset ja käytä tuotetta vain, jos tunnet sen ominaisuudet.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja mukana.
- Varmista, että käytössä on oikea täytemateriaali (raskas hiekka).

2. Täyttäminen

- Täytä laukku tasaisesti hiekalla, kunnes se saavuttaa suositellun painon.
- Varmista, että täyttö on tiivis ja tasainen.

3. Käyttö

- Aseta laukku tasaiselle pinnalle ampumisen ajaksi.
- Käytä laukkuasi tukena ampumisen aikana varmistaaksesi tarkkuuden.

4. Huolto

- Puhdista laukku säännöllisesti, jotta se pysyy hyvässä kunnossa.
- Tarkista saumat ja materiaalit säännöllisesti kulumisen varalta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy luontoon tai vesistöihin.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että saat tarvittavat tiedot ja tuen tuotteen turvalliseen käyttöön.

Turvallisuus ja Vastuullisuus

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta ajankohtaiset tiedot ja mahdolliset tuotevetoomukset.

Kiitos, että valitsit EDGEBAG MINIGATER tuotteen. Noudattamalla näitä ohjeita voit nauttia turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna guide innehåller viktig information om säker användning, installation och avfallshantering av produkten. Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av din EDGEBAG.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast EDGEBAG enligt de avsedda ändamålen.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Fyll EDGEBAG med tung sand enligt instruktionerna för att säkerställa stabilitet.
- Använd aldrig produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Försäkra dig om att öronbasen är korrekt fäst innan du använder produkten.
- När du använder EDGEBAG, se till att den placeras på en stabil och plan yta.
- Använd produkten endast för avsedda skjutövningar.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av EDGEBAG:

- Fyll EDGEBAG med tung sand för att uppnå önskad vikt (1316 lbs).
- Se till att sanden är jämnt fördelad för optimal stabilitet.

2. Montering av öronbas:

- Kontrollera att öronbasen är korrekt sydd och fäst vid toppen av väskan.
- Justera öronbasen för att säkerställa smidig spårning under skott.

3. Användning av EDGEBAG:

- Placera EDGEBAG på en plan yta innan du börjar skjuta.
- Använd produkten för att stödja din skytteposition och förbättra stabiliteten.
- Undvik att dra eller greppa öronbasen för att förhindra slitage.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av EDGEBAG ska göras enligt lokala föreskrifter.
- Separera material om möjligt (t.ex. läder och plast) för återvinning.
- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt för att minimera påverkan på miljön.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsprotokoll, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller den angivna kontaktpunkten i EU för säkerhetsfrågor.

Tack för att du valt EDGEBAG MINIGATER! Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av produkten.

Pokyny pro bezpečné používání EDGE BAG MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili EDGE BAG MINIGATER. Tento produkt je navržen pro bezpečné a efektivní použití při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a dlouhou životnost výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Používejte výrobek pouze k zamýšlenému účelu.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dbejte na okolní prostředí a vyhněte se používání v nebezpečných podmínkách.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při naplňování pytle těžkým pískem dbejte na to, abyste jej naplnili rovnoměrně, aby nedošlo k jeho převrnutí.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je správně nastaven a stabilní.
- Při střelbě se ujistěte, že máte dostatečný prostor pro bezpečné sledování a manipulaci s výrobkem.
- Nikdy se nepokoušejte používat výrobek, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava výrobku:

- Před použitím zkontrolujte, zda je pytel čistý a bez poškození.

2. Naplnění pytle:

- Naplňte pytel těžkým pískem, aby vážil mezi 13 a 16 lbs.
- Ujistěte se, že je písek rovnoměrně rozložen, aby se zajistila stabilita.

3. Použití výrobku:

- Umístěte pytel na stabilní a rovný povrch.
- Při střelbě se ujistěte, že máte správnou pozici a že je výrobek bezpečně umístěn.

4. Údržba výrobku:

- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a kontaktujte výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dbejte na místní předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, ujistěte se, že je likvidován způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti výrobku nebo jeho používání se obraťte na výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že jste se rozhodli pro EDGEBAG MINIGATER. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.