

EDGEBAG MINIGATER TALL 4"H 3/4" SPREAD 3M SLICK

The Minigater features a larger base than the Original approximately 6" x 10". When filled with heavy sand, it weighs in somewhere between 13 and 16 lbs. A much longer earbase is stitched to the top of the Mini for smoother tracking, especially when shooting free recoil. The same reinforced sides and donut base are used in this bag as in the Original. EDGE model includes the following upgrades: Extra rigid, super flat bag base made with a unique material resists deformation over time ""Overlay Ears"" - Whether you choose slick material or cordura, a durable layer of leather is added underneath the material which contributes to consistency in shape and performance as well as extreme longevity and resistance to wear. Flatter ear space means the riding surface at the base of the ears has been redesigned to practically eliminate inconsistencies in the transition between the riding surface and the ear base. This remedies any potential drag or grabbing and increases longevity by removing an inherent wear point. Reinforced ear base isolates the ear set from the shape of the bag, contributing to consistency in the contact surface and ear spread. Embroidered cordura tops showcase our brand new logo and highlight the evolution of our designs.



Attributes

- Name: EDGEBAG MINIGATER TALL 4"H 3/4" SPREAD 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045549
- Mfr. No.: EDGE TALL MINI
- Color: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Style: Rear Bag,Rabbit
- Delivery weight: 0.544kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 254mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEBAG MINIGATER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac de Tir EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SKYTESEKKER](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Suomi: EDGEBAG MINIGATER KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SKJUTBAGS](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)

Sicherheitshinweise für EDGE BAG MINIGATER EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EDGE BAG MINIGATER EDGEWOOD Shooting Bags. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden können. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Schießauflage auf einer stabilen, ebenen Fläche verwenden.
- Verwenden Sie die Schießauflage nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie die Schießauflage von Kindern und Haustieren fern, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Schießauflage auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Achten Sie darauf, dass die Tasche vor der Benutzung ordnungsgemäß gefüllt ist, um Stabilität zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur den empfohlenen Füllstoff (z.B. schwerer Sand) und vermeiden Sie andere Materialien, die nicht für diese Tasche geeignet sind.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit der Tasche, um Verletzungen durch scharfe Kanten oder Nähte zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Tasche in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Temperaturen zu platzieren.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Füllen der Tasche:

- Öffnen Sie den Reißverschluss oder die Öffnung der Tasche.
- Füllen Sie die Tasche gleichmäßig mit schwerem Sand, bis das gewünschte Gewicht erreicht ist (zwischen 13 und 16 lbs).
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche gleichmäßig gefüllt ist, um Stabilität zu gewährleisten.

2. Verwendung der Tasche:

- Platzieren Sie die Schießauflage auf einer stabilen, ebenen Oberfläche.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche sicher positioniert ist, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Verwenden Sie die Tasche, um Ihre Waffe zu stabilisieren und den Rückstoß zu kontrollieren.

3. Reinigung und Wartung:

- Reinigen Sie die Außenseite der Tasche regelmäßig mit einem feuchten Tuch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Überprüfen Sie die Nähte und die Basis der Tasche auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen Ort, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Schießauflage gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn die Tasche beschädigt oder nicht mehr sicher zu verwenden ist, bringen Sie sie zu einem Recyclingzentrum oder einer entsprechenden Entsorgungsstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte, die in der EU verkauft werden, einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben müssen. Halten Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform informiert.

Vielen Dank, dass Sie sich für EDGEBAG entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Sicherheit beim Schießen!

Safety Instruction Guide for EDGE BAG MINIGATER

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG MINIGATER. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. Please read this guide carefully before using the EDGE BAG MINIGATER to understand how to operate it safely and effectively.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure that the EDGE BAG MINIGATER is used in accordance with the provided instructions. This product is designed for safe use as a nonfood item.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls. If you receive a recall notice, follow the instructions provided for returning or exchanging the product.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the retailer complies with safety regulations. Verify that the product meets all safety standards.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Ensure that it is kept out of reach of children to prevent accidents.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates on any safety alerts related to your product.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Considerations:** The EDGE BAG MINIGATER weighs between 13 and 16 lbs when filled. Ensure that you can safely handle this weight to avoid injury.
- **Stability:** Ensure that the bag is placed on a stable surface before use to prevent tipping or sliding during operation.
- **Shooting Safety:** When using the bag for shooting, ensure that all safety protocols are followed, including proper firearm handling and awareness of your surroundings.
- **Avoiding Wear and Tear:** Inspect the bag regularly for any signs of wear or damage. Do not use the bag if it shows significant signs of wear that may compromise its integrity.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the Bag:

- Use heavy sand to fill the EDGE BAG MINIGATER to achieve the desired weight.
- Ensure that the bag is filled evenly to maintain stability and performance.

2. Using the Bag:

- Place the bag on a flat, stable surface.
- Position your firearm on the bag, ensuring that the earbase is properly aligned for optimal support.
- Adjust your stance as necessary to maintain comfort and stability while shooting.

3. Cleaning and Maintenance:

- Clean the exterior of the bag with a damp cloth to remove dirt and debris.
- Avoid using harsh chemicals that may damage the materials.

Disposal Instructions

- **Disposal of the Product:** When the EDGEBAG MINIGATER reaches the end of its life, dispose of it in accordance with local regulations. Check if the materials can be recycled or if special disposal methods are required.
- **Environmental Considerations:** Do not dispose of the bag in regular household waste if it contains materials that may be harmful to the environment. Refer to local guidelines for proper disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the EDGEBAG MINIGATER, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer. It is important to seek assistance if you encounter any issues or have safety concerns.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your EDGEBAG MINIGATER. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le Sac de Tir EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac de tir EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac. Ne l'utilisez pas s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- Gardez le sac hors de portée des enfants lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ne laissez pas le sac à la lumière directe du soleil ou dans des conditions extrêmes de chaleur ou d'humidité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous remplissez le sac de sable, portez des gants pour éviter les coupures ou les irritations.
- Ne dépassez pas le poids recommandé de 16 lbs lors du remplissage.
- Utilisez le sac sur une surface stable et plate pour éviter les accidents.
- Évitez de tirer à proximité de personnes ou d'animaux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Remplissage du Sac

- Ouvrez le compartiment de remplissage.
- Remplissez le sac avec du sable lourd jusqu'à atteindre le poids désiré (entre 13 et 16 lbs).
- Fermez soigneusement le compartiment après le remplissage.

2. Utilisation du Sac

- Placez le sac sur une surface plane.
- Utilisez la base d'oreille pour un soutien optimal lors du tir.
- Assurez-vous que le sac est stable avant de commencer à tirer.

3. Entretien

- Nettoyez le sac avec un chiffon humide pour enlever la poussière et les débris.
- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le sac dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en cuir et en tissu.
- Si le sac est endommagé, envisagez de le recycler ou de le donner à une organisation qui pourrait en avoir besoin.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le point de contact de sécurité de l'UE.

Merci de suivre ces directives pour garantir une utilisation sécuritaire et efficace de votre sac de tir EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD. Profitez de votre expérience de tir en toute sécurité !

Guida alla Sicurezza del Prodotto per EDGE BAG MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduzione

Grazie per aver scelto il EDGE BAG MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAG. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza e l'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore e umidità eccessiva.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o difetti.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Verificare regolarmente eventuali aggiornamenti sulle revoche tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso corretto:** Utilizzare il prodotto solo per il tiro a rinculo libero come indicato.
- **Sabbia:** Riempire il prodotto con sabbia pesante come specificato. Non utilizzare materiali alternativi.
- **Contatto:** Assicurarsi che le orecchie siano posizionate correttamente per evitare attriti o usura.
- **Vulnerabilità:** Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:**
 - Assicurarsi che il prodotto sia vuoto prima di iniziare l'installazione.
2. **Riempimento:**
 - Riempire la borsa con sabbia pesante fino a raggiungere un peso compreso tra 13 e 16 lbs.
3. **Posizionamento:**
 - Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
4. **Uso:**
 - Utilizzare il prodotto per sostenere l'arma durante il tiro, assicurandosi che sia ben posizionato.
5. **Manutenzione:**
 - Controllare periodicamente il prodotto per eventuali segni di usura e sostituire se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici se contiene materiali pericolosi.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per le informazioni sulla sicurezza.

Bruksanvisning for EDGE BAG MINIGATER EDGEWOOD SKYTESEKKER

Introduksjon

Takk for at du valgte EDGE BAG MINIGATER EDGEWOOD SKYTESEKKER. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med denne bruksanvisningen for å unngå skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid sekken på en stabil overflate for å unngå velting.
- Fyll sekken med tung sand i henhold til produsentens spesifikasjoner for å sikre stabilitet.
- Unngå å bruke sekken hvis den er skadet eller deformert.
- Ikke bruk sekken til formål som ikke er angitt av produsenten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Fylling av sekken:

- Åpne sekken og fyll den med tung sand.
- Lukk sekken tett for å sikre at sanden ikke lekker ut.

2. Plassering av sekken:

- Plasser sekken på en jevn og stabil overflate.
- Sørg for at sekken er i riktig posisjon for skyting.

3. Bruk av sekken:

- Juster skyteposisjonen ved å flytte sekken til ønsket sted.
- Bruk sekken som støtte for våpenet, og sørg for at det er stabilt.

4. Rengjøring og vedlikehold:

- Rengjør sekken med en fuktig klut for å fjerne støv og smuss.
- Unngå sterke kjemikalier som kan skade materialet.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at sekken er tom for fyllmateriale før den kastes.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av EDGE BAG MINIGATER EDGEWOOD

SKYTESEKKER, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg bruk av EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SKYTESEKKER.
Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen.

Instrukcja bezpieczeństwa dla EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Używaj produktu tylko w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i warunków atmosferycznych.
- Nie pozwól dzieciom bawić się produktem bez nadzoru dorosłych.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj worka tylko do celów, do których jest przeznaczony, czyli do stabilizacji broni podczas strzelania.
- Unikaj napełniania worka materiałami innymi niż ciężki piasek, co może wpłynąć na jego stabilność.
- Upewnij się, że worek jest prawidłowo napełniony, aby uniknąć przewrócenia się lub niestabilności podczas używania.
- Zawsze korzystaj z worka na stabilnym podłożu, aby zminimalizować ryzyko wypadków.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że worek jest w dobrym stanie, bez widocznych uszkodzeń.
- Napełnij worek ciężkim piaskiem, aby uzyskać odpowiednią wagę (od 13 do 16 funtów).
- Umieść worek na stabilnym podłożu, najlepiej na twardej powierzchni, aby zapewnić optymalną stabilność.
- Ustaw broń na worku, upewniając się, że jest stabilna i nie ma ryzyka przewrócenia się.
- Po zakończeniu strzelania, ostrożnie usuń broń z worka i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj worka do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne opary.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu materiałów, z których wykonany jest worek, aby upewnić się, że są one prawidłowo utylizowane.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Regularnie sprawdzaj i przestrzegaj powyższych wytycznych, aby korzystać z produktu w sposób bezpieczny i efektywny.

EDGEBAG MINIGATER KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa EDGEBAG MINIGATER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ja kunnossa ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että laukku on täytetty oikein raskaalla hiekalla ennen käyttöä.
- Käytä laukkuja vain tasaisilla ja vakailla pinnoilla.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakkaita iskuja, jotka voivat vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa onnettomuuksia.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse, jos se on vaurioitunut.
- Jos huomaat tuotteen aiheuttavan epätavallisia ääniä tai ongelmia käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi.

Asennus ja käyttöohjeet

- Aseta laukku tasaiselle pinnalle.
- Täytä laukku raskaalla hiekalla, varmistaen, että se on tasaisesti jakautunut.
- Tarkista, että laukku on kunnolla suljettu ennen käyttöä.
- Käytä laukkuja vain suunnitellussa ympäristössä, kuten ampumaradalla tai harjoitusalueella.
- Seuraa ampumisen aikana laukkujen asentoa ja varmista, että ne eivät liiku.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja suositukset tuotteen hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Yhteenveto

EDGEBAG MINIGATER on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä ja kestävyyttä. Noudata yllä olevia ohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit EDGEBAG MINIGATER!

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SKJUTBAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SKJUTBAGS. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och stöd vid skytte. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd endast EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SKJUTBAGS enligt anvisningarna för att undvika skador.
- Riskbedömning: Var medveten om att felaktig användning kan leda till skador på både användaren och produkten.
- Återkallelser: Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.
- Onlineköp: Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Särskilda konsumentskydd: Var extra försiktig om produkten används av barn eller andra sårbara grupper.
- EUkontakt punkt: Kontakta alltid en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Fyll endast väskan med rekommenderat material (tung sand) för att säkerställa stabilitet och säkerhet.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftig vind eller regn.
- Kontrollera att öronbasen är ordentligt fäst innan användning för att förhindra olyckor.
- Håll produkten borta från eld eller extrema värmekällor.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av väskan

- Använd tung sand för att fylla väskan.
- Se till att väskan är jämnt fylld för att uppnå optimal stabilitet.

2. Användning av väskan

- Placera väskan på en stabil yta innan du börjar skjuta.
- Justera öronbasen för att passa din skytteposition.
- Se till att du har en säker och stabil position innan du avfyrar ett skott.

3. Underhåll av produkten

- Rengör väskan med en fuktig trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshantering

- När produkten inte längre används, se till att den återvinns eller bortskaffas enligt lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Undvik att kasta produkten i vanliga sopor, då vissa material kan vara skadliga för miljön.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök den officiella webbplatsen för EDGEBAG.

Vi tackar för ditt förtroende och önskar dig en säker och framgångsrik användning av EDGEBAG MINIGATER EDGEWOOD SKJUTBAGS.

Pokyny pro bezpečné používání EDGE BAG MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili EDGE BAG MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Tento produkt byl navržen s ohledem na vaši bezpečnost a pohodlí. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo neúplný.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Informujte se o místních předpisech a pravidlech týkajících se používání střelných zbraní a příslušenství.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před naplněním pytle těžkým pískem se ujistěte, že máte správné množství písku (mezi 13 a 16 lbs).
- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní a bezpečnou pozici.
- Dbejte na to, aby se při střelbě nedostaly do blízkosti osoby, které nejsou účastníky.
- Používejte pytel pouze na určené účely, jako je podpora při střelbě.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny švy a zpevněné části v dobrém stavu před každým použitím.

Pokyny pro instalaci a používání

- Pytel umístěte na stabilní a rovnou plochu.
- Naplňte pytel těžkým pískem podle doporučené hmotnosti.
- Ujistěte se, že je pytel správně umístěn s delší základnou pro uši nahoře pro optimální sledování.
- Před zahájením střelby zkontrolujte, zda je pytel stabilní a správně umístěn.
- Po použití pytel důkladně vyčistěte a zkontrolujte, zda není poškozený.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci pytle se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je pytel poškozený, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.
- Nikdy neodhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti a použití produktu, prosím, kontaktujte svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu a popis problému.

Děkujeme, že jste si vybrali EDGE BAG MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.