

EDGEBAG GATER STD 3-1/2"H 3/4" SPREAD BLACK CORDURA

This is a long, heavy bag - about twice the length of the Original (6" x 13") - the ultimate in stability. Filled weight can easily top 25 lbs. depending on body height. It features a padded top for resting the trigger hand and includes the same choices of ear combination as the Original. The Gater has a multi-layered all flat base. EDGE model includes the following upgrades: Extra rigid, super flat bag base made with a unique material resists deformation over time ""Overlay Ears"" - Whether you choose slick material or cordura, a durable layer of leather is added underneath the material which contributes to consistency in shape and performance as well as extreme longevity and resistance to wear. Flatter ear space means the riding surface at the base of the ears has been redesigned to practically eliminate inconsistencies in the transition between the riding surface and the ear base. This remedies any potential drag or grabbing and increases longevity by removing an inherent wear point. Reinforced ear base isolates the ear set from the shape of the bag, contributing to consistency in the contact surface and ear spread. Embroidered cordura tops showcase our brand new logo and highlight the evolution of our designs.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: EDGEBAG GATER STD 3-1/2"H 3/4" SPREAD BLACK CORDURA
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045560
- Mfr. No.:
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather,Cordura
- Style: Rabbit,Rear Bag
- Delivery weight: 0.635kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 330mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der EDGEBAG GATER EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEBAG GATER](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Sac EDGEBAG GATER EDGEWOOD](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania worka EDGEBAG GATER EDGEWOOD](#)
- [Suomi: EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG GATER EDGEWOOD SKJUTBAGAR](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der EDGE BAG GATER EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN

Einleitung

Willkommen zur SicherheitshinweisAnleitung für die EDGE BAG GATER EDGEWOOD Schießauflagen. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden. Bitte lesen Sie alle Abschnitte sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden und die bestmögliche Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Schießauflagen nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen verwenden Sie das Produkt nicht weiter und wenden Sie sich an den Hersteller.
- Achten Sie darauf, dass die Schießauflagen auf einer stabilen und sicheren Unterlage platziert werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Schießauflagen vor der Benutzung vollständig entleert sind.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um Beschädigungen an der Tasche zu verhindern.
- Verwenden Sie die Schießauflagen nicht in feuchten oder nassen Bedingungen, um die Materialintegrität zu bewahren.
- Achten Sie darauf, die gepolsterte Oberseite nicht zu überlasten, um Verletzungen zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Nutzung geeignete Schutzausrüstung, insbesondere Gehörschutz, wenn nötig.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass der Bereich, in dem Sie die Schießauflagen verwenden, frei von Hindernissen ist.
2. **Platzierung:** Legen Sie die Schießauflagen auf eine feste, ebene Fläche.
3. **Einstellung:** Positionieren Sie die Tasche so, dass die gepolsterte Oberseite bequem erreichbar ist.
4. **Verwendung:** Platzieren Sie Ihre AbzugsHand auf der gepolsterten Oberseite und verwenden Sie die Schießauflagen wie vorgesehen.
5. **Nach der Nutzung:** Reinigen Sie die Schießauflagen mit einem feuchten Tuch und lassen Sie sie an einem trockenen Ort vollständig trocknen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass es sicher verpackt ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie, ob das Produkt recycelbar ist, und nutzen Sie entsprechende Recyclingmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Informationen über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen sind auf der EU Safety Gate Plattform verfügbar. Halten Sie sich über mögliche Rückrufe und Sicherheitsupdates auf dem Laufenden.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit von Produkten wichtig ist. Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for EDGE BAG GATER

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG GATER. This guide provides important safety instructions to ensure the safe use of your product. Please read and follow these guidelines carefully to maximize your safety and the performance of the bag.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a shooting bag.
- Inspect the bag before each use for any signs of wear or damage.
- Keep the bag out of reach of children when not in use.
- Do not use the bag in wet or damp conditions to avoid compromising its materials.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of shooting bags.

Specific Safety Precautions for Use

- Always position the bag on a stable surface to prevent it from slipping or tipping.
- When using the bag for shooting, ensure that the area is clear of bystanders and that you are following all safety protocols for handling firearms.
- Avoid overfilling the bag beyond its designed weight capacity to maintain stability and performance.
- Be cautious of sharp objects that may come into contact with the bag, as they can cause damage.
- If using the bag in combination with other equipment, ensure compatibility to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Place the EDGE BAG GATER on a flat, stable surface.
- Ensure that the padded top is facing upwards for optimal support of your trigger hand.

2. Weight Adjustment:

- Fill the bag according to your height and preference, but do not exceed 25 lbs to maintain stability.

3. Using the Bag:

- Position your firearm securely on the bag, ensuring that it is stable and will not slide off.
- Use the ear space provided to ensure a proper fit and alignment with your shooting position.

4. Maintenance:

- Clean the bag with a damp cloth to remove dirt and debris.
- Store the bag in a dry place when not in use to prolong its lifespan.

Disposal Instructions

- When the EDGE BAG GATER reaches the end of its useful life, dispose of it in accordance with local waste management regulations.
- If the bag contains any materials that may be considered hazardous, please refer to local guidelines for proper disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product support, please refer to the contact information provided on the packaging or your purchase receipt.

Conclusion

Your safety is our top priority. By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your EDGEBAG GATER. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Instructions de Sécurité pour le Sac EDGEBAG GATER EDGEWOOD

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac EDGEBAG GATER EDGEWOOD. Ce produit a été conçu pour offrir une stabilité et une durabilité optimales lors de son utilisation. Toutefois, il est important de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le sac est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne dépassez pas le poids recommandé de 25 lbs pour éviter des blessures.
- Gardez le sac hors de portée des enfants pour éviter les accidents.
- Vérifiez régulièrement les coutures et les matériaux pour détecter tout signe d'usure.
- Ne pas utiliser le sac à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le sac uniquement sur des surfaces stables et planes.
- Lorsque vous le remplissez, assurez-vous que le poids est réparti uniformément.
- Ne placez pas d'objets tranchants ou lourds à l'intérieur du sac.
- Évitez d'exposer le sac à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques sévères.
- Ne pas tirer ou traîner le sac sur le sol, car cela peut endommager le matériau.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
 - Placez le sac sur une surface plane.
 - Remplissez le sac avec le matériau de votre choix, en veillant à ne pas dépasser le poids recommandé.
 - Assurez-vous que le dessus rembourré est accessible pour un confort optimal lors de l'utilisation.
- **Utilisation :**
 - Tenez le sac avec les deux mains pour plus de stabilité.
 - Placez votre main sur le dessus rembourré lorsque vous êtes prêt à tirer.
 - Ajustez la position du sac au besoin pour maintenir une bonne posture.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le sac arrive en fin de vie, assurez-vous de le jeter de manière responsable.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux utilisés.
- Ne jetez pas le sac dans la nature ou dans des endroits non désignés pour les déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations et un soutien supplémentaires.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduzione

Benvenuto nella guida alla sicurezza del prodotto per il sacco EDGEBAG GATER EDGEWOOD. Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'UE. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni per evitare potenziali rischi e garantire un utilizzo ottimale del tuo sacco.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla il sacco per eventuali danni o difetti prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il sacco se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il sacco su superfici stabili e piane per evitare ribaltamenti.
- Non sovraccaricare il sacco oltre il peso raccomandato di 25 lbs.
- Assicurati che la parte superiore imbottita sia sempre in buone condizioni per garantire il supporto della mano.
- Evita di esporre il sacco a temperature estreme o a condizioni meteorologiche avverse.
- Segui le istruzioni per la manutenzione e la pulizia per preservare la longevità del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Posizionamento:

- Colloca il sacco su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che il sacco sia ben posizionato e non possa muoversi durante l'uso.

2. Utilizzo:

- Appoggia la mano del grilletto sulla parte superiore imbottita del sacco.
- Utilizza le orecchie del sacco per stabilizzare il tuo fucile durante il tiro.
- Mantieni una postura corretta e sicura mentre utilizzi il sacco.

3. Manutenzione:

- Pulisci il sacco con un panno umido e sapone neutro per rimuovere polvere e sporco.
- Controlla regolarmente per eventuali segni di usura e ripara o sostituisci se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il sacco nell'ambiente; utilizza i servizi di raccolta differenziata se disponibili.
- Se il sacco è danneggiato, verifica se ci sono opzioni di riciclo disponibili per i materiali utilizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o chiarimento riguardo alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per facilitare il supporto.

Grazie per aver scelto il sacco EDGEBAG GATER EDGEWOOD. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denne baggen er designet for å gi maksimal stabilitet og holdbarhet under skyting. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Før bruk, inspiser produktet for eventuelle skader.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens anbefalinger.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Unngå bruk av produktet i fuktige eller våte forhold for å forhindre skade.
- Rapportér eventuelle skader eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at baggen er plassert på et stabilt og jevnt underlag før bruk.
- Bruk alltid baggen som beskrevet i bruksanvisningen for å unngå skader.
- Unngå å overbelaste baggen med mer enn den anbefalte vekten (25 lbs).
- Kontroller at alle deler er riktig festet og i god stand før bruk.
- Bruk verneutstyr som anbefalt når du håndterer skytevåpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Fjern baggen fra emballasjen og inspiser for skader.
- Velg et passende sted for bruk, helst på en skytebane eller et annet sikkert område.

2. Bruk av baggen:

- Plasser baggen på bakken med den flate bunnen ned.
- Juster posisjonen for å sikre stabilitet.
- Bruk den polstrede toppen til å hvile avtrekks hånden, og sørg for at hånden er komfortabelt plassert.

3. Vedlikehold:

- Rengjør baggen med en fuktig klut for å fjerne smuss og støv.
- Oppbevar baggen på et tørt sted når den ikke er i bruk for å forhindre mugg og skade.

Avfallsinstruksjoner

- Når baggen ikke lenger er i bruk, må den kastes på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering og resirkulering av materialer som lær og cordura.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål om produktet eller sikkerhet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Vennligst vær oppmerksom på at denne bruksanvisningen er utarbeidet i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR) for å sikre at alle nødvendige sikkerhetskrav er oppfylt. Vi oppfordrer deg til å rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene og sjekke for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania worka EDGE BAG GATER EDGEWOOD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup worka EDGE BAG GATER EDGEWOOD. Naszym celem jest zapewnienie Państwu bezpiecznego i satysfakcjonującego użytkowania produktu. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Upewnij się, że worek jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.
- Przechowuj worek w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan worka pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj go.
- Zawsze korzystaj z worka w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych warunków pogodowych.
- Nie pozwól dzieciom na zabawę z workiem ani korzystanie z niego bez nadzoru dorosłych.

Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że worek jest prawidłowo wypełniony, aby zapewnić stabilność. Waga napełnionego worka może przekraczać 25 lbs, co może być trudne do podniesienia.
- Zawsze używaj worka na stabilnym podłożu, aby uniknąć przewrócenia się.
- Podczas korzystania z worka, zawsze trzymaj go w odpowiedniej pozycji i unikaj nagłych ruchów.
- Jeśli używasz worka w pobliżu innych osób, upewnij się, że nie ma zagrożenia dla ich bezpieczeństwa.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie worka:

- Sprawdź, czy worek jest czysty i w dobrym stanie.
- Wypełnij worek zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić optymalną stabilność.

2. Użycie worka:

- Umieść worek w stabilnej pozycji na powierzchni roboczej.
- Użyj wyściełanego wierzchu do odpoczynku ręki na spuście, aby zwiększyć komfort.
- Upewnij się, że worek jest odpowiednio ustawiony, aby uniknąć niepożądanych ruchów podczas strzelania.

3. Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj worek pod kątem uszkodzeń.
- Czyść worek zgodnie z zaleceniami producenta, aby zachować jego właściwości.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku, gdy worek stanie się nieużyteczny lub uszkodzony, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Unikaj wyrzucania worka do zwykłych śmieci, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania worka EDGEBAG GATER EDGEWOOD, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w celu uzyskania informacji na temat bezpieczeństwa produktów.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Życzymy bezpiecznego i przyjemnego użytkowania worka EDGEBAG GATER EDGEWOOD.

EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöön, jota suunnittelet.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu heille.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, kun käytät tuotetta.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että tuote on kunnolla täytetty ennen käyttöä, jotta se tarjoaa optimaalista vakautta.
- Vältä tuotteen käyttöä epätasaisilla tai vaarallisilla pinnoilla.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle, jotka voivat vaikuttaa sen laatuun.
- Käytä tuotetta varovasti, erityisesti liipaisinkäden tukemiseen tarkoitettun pehmustetun yläosan kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

- Poista tuote pakkauksesta ja tarkista sen kunto.
- Täytä tuote suositellulla painolla, joka ei ylitä 25 lbs.
- Aseta tuote tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.
- Varmista, että korvayhdistelmät ovat oikein paikallaan ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti, jotta vältät mahdolliset onnettomuudet.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti, kun se ei ole enää käytössä.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, jotta saat tarkkaa ja nopeaa apua.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotteen käyttö on turvallista ja tehokasta. Kiitos, että valitsit tuotteemme!

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG GATER EDGEWOOD SKJUTBAGAR

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG GATER EDGEWOOD SKJUTBAGAR. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och komfort vid skytte. För att säkerställa säker användning och lång livslängd av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte väskan för att transportera tunga eller skarpa föremål som kan orsaka skador.
- Se till att väskan är korrekt fylld för att uppnå optimal stabilitet.
- Använd alltid väskan på en jämn och stabil yta för att förhindra att den välter.
- Undvik att använda väskan i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö, som kan påverka dess prestanda.
- Kontrollera att öronens bas är i gott skick innan användning för att säkerställa konsekvent prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av väskan:

- Fyll väskan med lämpligt material (t.ex. sand eller andra tunga föremål) för att uppnå önskad vikt och stabilitet.
- Se till att fyllnadsmaterialet inte överstiger 25 lbs beroende på din kroppshöjd.

2. Användning av väskan:

- Placera väskan på en plan yta.
- Använd den vadderade toppen för att vila avtryckarfingret under skytte.
- Justera öronen vid behov för att passa din skytteposition.

3. Underhåll:

- Rengör väskan med en fuktig trasa och mild tvål vid behov.
- Kontrollera regelbundet för slitage på öron och bas.
- Förvara väskan på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshantering

- När produkten når slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Konsultera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av EDGEBAG GATER EDGEWOOD SKJUTBAGAR. Tack för att du är en ansvarsfull användare!

Bezpečnostní pokyny pro použití EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAG. Tento produkt byl navržen s ohledem na vaši bezpečnost a pohodlí. Abychom zajistili jeho správné a bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel, tj. jako podložka pod zbraň.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní a střeliva.
- Před každým použitím zkontrolujte tašku na poškození. Pokud zjistíte jakékoli známky opotřebení, přestaňte ji používat a kontaktujte výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo nehodám.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před umístěním zbraně na tašku se ujistěte, že je zbraň vždy v bezpečném stavu (např. ne nabitá).
- Při používání tašky se ujistěte, že je umístěna na stabilním a rovném povrchu, aby se předešlo jejímu sklouznutí nebo převrnutí.
- Nepoužívejte tašku v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit její strukturu a funkčnost.
- Pokud je taška naplněná, ujistěte se, že je správně uzavřena, aby se zabránilo úniku obsahu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava tašky:

- Před použitím se ujistěte, že je taška čistá a suchá.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny švy a popruhy v dobrém stavu.

2. Umístění tašky:

- Umístěte tašku na stabilní, rovný povrch, jako je stůl nebo zem.
- Ujistěte se, že je taška dostatečně vzdálena od okrajů povrchu, aby se předešlo jejímu pádu.

3. Použití tašky:

- Umístěte zbraň na polstrovanou část tašky.
- Ujistěte se, že zbraň je stabilní a bezpečně umístěná.
- Při manipulaci se zbraní dbejte na bezpečnostní opatření a pravidla.

4. Údržba tašky:

- Po každém použití otřete tašku vlhkým hadříkem a nechte ji uschnout na vzduchu.
- Pravidelně kontrolujte tašku na známky opotřebení a v případě potřeby ji vyčistěte nebo opravte.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadu.
- Pokud je taška poškozená nebo již není použitelná, zvažte její recyklaci, pokud je to možné.

- Zabraňte tomu, aby se taška dostala do rukou dětí nebo zranitelných osob, pokud je určena k likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo pro hlášení o nebezpečných produktech, prosím, kontaktujte výrobce přímo. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v rámci EU pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržování těchto bezpečnostních pokynů zajistí nejen vaši bezpečnost, ale i dlouhou životnost vašeho EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAG. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt a přejeme vám bezpečné a příjemné používání.