

EDGE BAG GATER TALL 4"H 3/8" SPREAD 3M SLICK

This is a long, heavy bag - about twice the length of the Original (6" x 13") - the ultimate in stability. Filled weight can easily top 25 lbs. depending on body height. It features a padded top for resting the trigger hand and includes the same choices of ear combination as the Original. The Gater has a multi-layered all flat base. EDGE model includes the following upgrades: Extra rigid, super flat bag base made with a unique material resists deformation over time ""Overlay Ears"" - Whether you choose slick material or cordura, a durable layer of leather is added underneath the material which contributes to consistency in shape and performance as well as extreme longevity and resistance to wear. Flatter ear space means the riding surface at the base of the ears has been redesigned to practically eliminate inconsistencies in the transition between the riding surface and the ear base. This remedies any potential drag or grabbing and increases longevity by removing an inherent wear point. Reinforced ear base isolates the ear set from the shape of the bag, contributing to consistency in the contact surface and ear spread. Embroidered cordura tops showcase our brand new logo and highlight the evolution of our designs.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: EDGE BAG GATER TALL 4"H 3/8" SPREAD 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045563
- Mfr. No.: EDGE TALL GATER
- Color: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Style: Rabbit,Rear Bag
- Delivery weight: 0.59kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 330mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für EDGEBAG GATER EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEBAG GATER TALL](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Suomi: EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)

Sicherheitshinweise für EDGE BAG GATER EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die EDGE BAG GATER EDGEWOOD Schießauflagen entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts und hilft dir, mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Schießauflagen nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Schäden oder Abnutzung, bevor du es verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Informiere dich über die Sicherheitsvorschriften in deinem Land oder deiner Region.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Schießauflagen nur auf stabilen, ebenen Oberflächen.
- Achte darauf, dass die Tasche vor der Benutzung richtig gefüllt ist, um Stabilität zu gewährleisten.
- Vermeide es, die Schießauflagen in feuchten oder nassen Umgebungen zu verwenden, um Schimmelbildung zu verhindern.
- Nutze die gepolsterte Oberseite zum Ablegen der AbzugsHand, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Basis der Ohren nicht beschädigt ist, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

• Installation:

1. Stelle die Schießauflagen auf eine stabile, flache Oberfläche.
2. Fülle die Tasche gemäß den Anweisungen auf, um das empfohlene Gewicht zu erreichen.
3. Überprüfe die Basis der Ohren auf korrekten Sitz und Stabilität.

• Verwendung:

1. Lege deine Waffe sicher auf die gepolsterte Oberseite der Tasche.
2. Stelle sicher, dass dein Körper und deine Hände in einer sicheren Position sind, bevor du die Waffe ablegst.
3. Verwende die Tasche nur während des Schießens; lasse sie nicht unbeaufsichtigt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, entsorge es sicher, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir weitere Informationen zur Sicherheit und Verwendung des Produkts bereitstellen.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst. Deine Sicherheit und die anderer sind uns wichtig!

Safety Instruction Guide for EDGE BAG GATER TALL

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG GATER TALL. This guide provides important safety instructions to ensure safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always inspect the bag before use for any signs of wear or damage.
- Ensure the bag is placed on a stable surface to prevent tipping or falling.
- Use the bag only for its intended purpose as a shooting rest.
- Keep the bag away from children and pets when in use or stored.
- If you notice any abnormalities during use, discontinue use immediately and contact customer support.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Consideration:** The filled weight of the bag can exceed 25 lbs. Ensure you can safely lift and maneuver the bag without straining yourself.
- **Padded Top:** Utilize the padded top for resting the trigger hand to prevent discomfort during use.
- **Surface Stability:** Ensure that the base of the bag is placed on a flat, stable surface to avoid slipping.
- **Ear Spread:** Be aware of the ear spread design to ensure proper alignment with your shooting equipment for optimal performance.
- **Material Care:** Avoid exposing the bag to extreme temperatures or moisture to maintain the integrity of the materials.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Bag:

- Place the bag on a flat, stable surface.
- Ensure the padded top is facing upwards for comfortable use.

2. Filling the Bag (if applicable):

- Use appropriate filling material to reach the desired weight, ensuring it is securely packed.
- Check for any leaks or openings after filling.

3. Using the Bag:

- Rest your firearm on the padded top, ensuring it is stable and secure.
- Adjust the position of the bag as needed for comfort and stability.
- Always maintain a safe distance from the muzzle when handling the firearm.

4. After Use:

- Remove any debris or moisture from the bag.
- Store the bag in a cool, dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly in accordance with local regulations.

- Do not dispose of the bag in regular household waste if it contains hazardous materials.
- Consider recycling the materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, concerns, or support related to the EDGEBAG GATER TALL, please refer to the official website or customer support channels provided at the point of purchase.

By following these guidelines, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your EDGEBAG GATER TALL. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité du Produit : EDGE BAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du produit pour le sac EDGE BAG GATER EDGEWOOD. Ce guide a été conçu pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le sac afin de minimiser les risques et de garantir un usage approprié.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du sac pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans supervision.
- En cas de problème, contacte le point de contact approprié pour des conseils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le sac uniquement pour les activités pour lesquelles il a été conçu, comme le tir de précision.
- Ne surcharge pas le sac au-delà de son poids recommandé de 25 lbs.
- Évite de placer des objets tranchants ou lourds sur le sac.
- Lorsque tu utilises le sac, assure-toi qu'il est bien stable pour éviter tout renversement.
- Ne modifie pas le produit ou n'ajoute pas d'accessoires non approuvés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Déplie le sac et place-le sur une surface plane et stable.
- Assure-toi que la base est complètement à plat pour une meilleure stabilité.

2. Utilisation :

- Place tes armes ou équipements de tir sur le dessus rembourré du sac.
- Ajuste la position de tes mains et de tes bras pour un confort optimal lors de l'utilisation.
- Vérifie la stabilité du sac avant de commencer toute activité de tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le sac arrive en fin de vie ou est endommagé au-delà de son utilisation sécuritaire, dispose-en de manière responsable.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en cuir et en matériaux synthétiques.
- Ne jette pas le sac dans les ordures ménagères; cherche des centres de recyclage appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de ce produit ou pour signaler un problème, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE approprié.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton sac EDGEBAG GATER EDGEWOOD tout en minimisant les risques. Reste vigilant et utilise le produit de manière responsable pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduzione

Grazie per aver scelto il sacco EDGEBAG GATER EDGEWOOD. Questo prodotto è progettato per fornire stabilità e supporto durante le attività di tiro. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e ottimale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il sacco per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il sacco se presenta danni visibili.
- Tieni il sacco lontano da fonti di calore e umidità eccessiva.
- Conserva il sacco in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il sacco solo per l'uso previsto, ovvero come supporto per il tiro.
- Non utilizzare il sacco come sedile o supporto per carichi pesanti.
- Assicurati che il sacco sia posizionato su una superficie stabile e piana prima dell'uso.
- Evita di sovraccaricare il sacco oltre il peso consigliato di 25 libbre.
- Non utilizzare il sacco in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Sacco:

- Rimuovi il sacco dalla confezione e controlla che non ci siano danni.
- Assicurati che il sacco sia completamente riempito secondo le istruzioni del produttore.

2. Posizionamento:

- Trova una superficie piana e stabile per posizionare il sacco.
- Assicurati che il sacco sia orientato correttamente per fornire il supporto desiderato.

3. Utilizzo:

- Appoggia la mano sul sacco, utilizzando la parte superiore imbottita per il massimo comfort.
- Mantieni una postura stabile mentre utilizzi il sacco per il tiro, assicurandoti che sia ben fissato.

4. Controllo PostUso:

- Dopo ogni utilizzo, controlla il sacco per eventuali segni di usura o danni.
- Pulisci il sacco con un panno asciutto per rimuovere polvere o detriti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Se il sacco è danneggiato e non può essere riparato, smaltiscilo in modo responsabile.
- Non gettare il sacco nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare il sito ufficiale del produttore.

Si prega di notare che la sicurezza è una priorità. Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAG.

Sikkerhetsinstruksjoner for EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduksjon

Takk for at du valgte EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denne guiden gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og avhending av produktet, i samsvar med EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift (GPSR). Vennligst les nøye gjennom instruksjonene for å sikre trygg bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens anbefalinger.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid produktet på en stabil overflate for å unngå velting.
- Unngå å overbelaste baggen; maksimal fyllvekt bør ikke overstige 25 lbs.
- Bruk den polstrede toppen for å hvile avtrekks hånden for optimal komfort.
- Sørg for at øreplassene er korrekt plassert for å unngå inkonsistens i ytelse.
- Ikke bruk produktet hvis det er synlige skader eller deformasjoner.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Velg en jevn og stabil overflate for å plassere baggen.
- Sjekk at alle deler er intakte og uten skader før bruk.

2. Fyll baggen:

- Fyll baggen med ønsket materiale, men ikke overskrid maksimal fyllvekt på 25 lbs.
- Sørg for at fyllmaterialet er jevnt fordelt for optimal stabilitet.

3. Plassering av baggen:

- Plasser baggen slik at den er stabil og ikke kan velte.
- Bruk den polstrede toppen for å hvile avtrekks hånden under bruk.

4. Bruk av øreplassene:

- Juster øreplassene om nødvendig for å sikre at de er i riktig posisjon.
- Kontroller at det ikke er noen hindringer mellom kjøresiden og ørebunnen.

5. Etter bruk:

- Tøm baggen for fyllmateriale hvis nødvendig.
- Rengjør overflaten med en fuktig klut for å fjerne smuss og støv.

Avhending

- Følg lokale forskrifter for avhending av produktet og fyllmaterialet.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel; se etter spesifikke resirkuleringsalternativer for lær og syntetiske materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren direkte.

Takk for at du tar deg tid til å lese disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er viktig for oss!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z naszego produktu jest bezpieczne i komfortowe. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan worka przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj worka, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, co może wpłynąć na jego stabilność.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wilgocią.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ostrożności podczas korzystania z broni, w tym przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Worek jest ciężki po napełnieniu, dlatego zachowaj ostrożność podczas jego przenoszenia.
- Upewnij się, że worek jest stabilnie umieszczony na powierzchni przed użyciem.
- Nie umieszczaj worka w pobliżu krawędzi stołu lub innej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia.
- Przed napełnieniem worka sprawdź, czy materiał jest odpowiedni do użycia z wybranym wypełnieniem.
- W przypadku używania worka z dziećmi, zawsze nadzoruj ich korzystanie z produktu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Użycia:

- Upewnij się, że worek jest pusty przed napełnieniem.
- Wybierz odpowiednie wypełnienie (np. piasek, żwir) zgodnie z zaleceniami producenta.

2. Napełnianie Worka:

- Napełnij worek równomiernie, aby zapewnić stabilność.
- Zabezpiecz worek po napełnieniu, aby uniknąć niekontrolowanego wydostawania się wypełnienia.

3. Użytkowanie:

- Umieść worek w stabilnej pozycji na płaskiej powierzchni.
- Użyj wyściełanego wierzchu do odpoczynku ręki na spuście, aby zwiększyć komfort użytkowania.
- Po zakończeniu korzystania z worka, upewnij się, że jest on opróżniony i przechowywany w odpowiednich warunkach.

Instrukcje Utylizacji

- W przypadku uszkodzenia worka, nie próbuj go naprawiać. Zamiast tego, zutylizuj go zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Worek wykonany z materiałów syntetycznych i skóry powinien być utylizowany w odpowiednich punktach zbiórki odpadów.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia, który może udzielić dodatkowych informacji.

Dziękujemy za wybór EDGE BAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, joita tulee noudattaa tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä tämä opas tulevaa käyttöä varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan sen määriteltyyn käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos epäilet sen turvallisuutta.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Varmista, että tuote on oikein asetettu ja että se on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten käsineitä, tarvittaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

- Aseta tuote tasaiselle, vakaalle pinnalle ennen käyttöä.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ja että tuote on ehjä ennen käyttöä.
- Täytä pussi tarvittaessa, mutta varmista, että täyttö ei ylitä suositeltua painoa (25 lbs).
- Käytä pehmustettua yläosaa liipaisinkäden tukemiseen.
- Varmista, että korvayhdistelmät ovat oikein asetettuja ja toimivat moitteettomasti.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki materiaalit, kuten nahka ja muut komponentit, hävitetään ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Yhteystiedot lisätukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Huomautus

Tämä ohje on laadittu EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) mukaisesti. Tuotteen turvallisuuden varmistamiseksi on tärkeää noudattaa kaikkia annettuja ohjeita ja suosituksia.

Säkerhetsinstruktioner för EDGE BAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGE BAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna väska är designad för att ge stabilitet och komfort vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Denna väska är konstruerad för att vara säker att använda. Följ alltid bruksanvisningen för att undvika olyckor.
- Risker: Var medveten om att felaktig användning kan leda till skador. Identifiera och förstå potentiella faror innan användning.
- Skydd för sårbara grupper: Denna produkt är inte avsedd för barn under 14 år. Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Återkallelse: Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för att se om produkten har blivit återkallad.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid väskan på en stabil och jämn yta för att förhindra att den välter.
- Se till att väskan är korrekt fylld och att vikten inte överstiger 25 lbs för att upprätthålla stabiliteten.
- Kontrollera alltid väskans skick innan användning. Om det finns tecken på skador, avbryt användning omedelbart.
- Undvik att använda väskan i ogynnsamma väderförhållanden, som kraftigt regn eller stark vind, som kan påverka dess stabilitet.

Instruktioner för installation och användning

- Fyllning: Fyll väskan med lämpligt material (t.ex. sand eller liknande) för att uppnå önskad vikt. Se till att fyllnadsmaterialet är jämnt fördelat.
- Placering: Placera väskan på en stabil yta. Justera vid behov för att säkerställa att den står upprätt.
- Användning: Använd den vadderade toppen för att vila avtryckarfingret under skytte. Se till att dina händer är torra för att förhindra halkning.
- Underhåll: Rengör väskan regelbundet med en fuktig trasa för att ta bort smuts och skräp. Undvik att använda starka kemikalier.

Avfallshantering

- För att avyttra produkten, kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om väskan är skadad eller inte längre säker att använda, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Kontrollera alltid att du har aktuella kontaktuppgifter.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod k bezpečnému používání EDGE BAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili EDGE BAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Tento produkt byl navržen s ohledem na vaši bezpečnost a pohodlí. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Před použitím zkontrolujte produkt na jakékoli poškození. Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepoužívejte produkt a kontaktujte prodejce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob, pokud není používán pod dohledem dospělé osoby.
- Vyvarujte se používání produktu v nebezpečném nebo nevhodném prostředí.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s taškou se ujistěte, že je správně vyvážená, aby nedošlo k jejímu převrácení.
- Při naplňování tašky dbejte na to, abyste nepřekročili maximální hmotnost 25 lbs, aby byla zajištěna stabilita a bezpečnost.
- Používejte tašku pouze na určené účely a nezapomeňte na správné umístění při použití na střelnici.
- Zkontrolujte, zda je taška umístěna na rovném a stabilním povrchu, aby se předešlo jejímu sklouznutí nebo převrácení.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava tašky:

- Otevřete tašku a zkontrolujte, zda jsou všechny součásti v pořádku.
- Naplňte tašku podle potřeby, přičemž dbejte na maximální hmotnost.

2. Umístění tašky:

- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch.
- Ujistěte se, že je taška vyvážená a stabilní před jejím použitím.

3. Použití tašky:

- Při použití tašky se ujistěte, že je váš střelecký postoj stabilní.
- Používejte polstrovanou horní část tašky pro opření spoušťové ruky.

4. Údržba produktu:

- Pravidelně kontrolujte tašku na známky opotřebení nebo poškození.
- Udržujte tašku čistou a suchou, aby se prodloužila její životnost.

Pokyny k likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená nebo již není použitelná, zvažte její recyklaci, pokud je to možné.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici aktuální informace o případných výzvách k stažení produktu a bezpečnostních upozorněních prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si produkt EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS.