

GATER TALL 4"H 3/4" SPREAD 3M SLICK

These premium bags and shooting accessories from Edgewood Leather are innovative in design, made of absolutely the best materials available and will hold up under constant competitive use. All Edgewood Leather Shooting Bags are not filled, unless otherwise specified. See page 167 for Extra Heavy Bag Sand and Forster Kwik-Fill funnel. Yes, it looks sort of like a gater floating with just the eyes above the water. This is a long, heavy bag, about 6½" x 13½", and it is the ultimate in stability on the bench. A Gater bag can easily weigh over 25 lbs. filled with heavy sand, so the multi-layered bottom does not have an internal 'donut' like the smaller Edgewood bags. It has a 4" body height, 2" tall ears, and a 3" x 4" ear base. If you shoulder the rear bag once in a while and don't mind hauling the weight, there is nothing more stable on the bench than the Gater. Will require two boxes of heavy sand to fill.



Attributes

- Name: GATER TALL 4"H 3/4" SPREAD 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045585
- Mfr. No.: TALL GATER 3/4
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather, 3M Slick
- Style: Rabbit, Rear Bag
- Delivery weight: 0.544kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 330mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [English: GATER TALL 4" H 3/4" SPREAD 3M SLICK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bolsas de Tiro Gater Edgewood](#)
- [Français: Guide de Sécurité des Consommateurs pour les Sacs de Tir GATER EDGEWOOD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: GATER EDGEWOOD SKYTEPOSER SIKKERHETSVEILEDNING](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Worków Strzeleckich GATER EDGEWOOD](#)
- [Suomi: GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Käyttöturvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GATER EDGEWOOD SKJUTBAGS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)

Sicherheitshinweise für GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Diese hochwertigen Schießzubehörteile sind so konzipiert, dass sie Ihnen Sicherheit und Stabilität beim Schießen bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche auf einer stabilen und ebenen Oberfläche verwendet wird.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie die Tasche von Kindern und Haustieren fern, um Unfälle zu verhindern.
- Überprüfen Sie die Tasche regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gewicht:** Achten Sie darauf, dass das Gewicht der gefüllten Tasche nicht über 25 lbs liegt. Übermäßiges Gewicht kann zu Verletzungen führen.
- **Füllmaterial:** Verwenden Sie nur empfohlenes Füllmaterial wie extra schweren Sand. Verwenden Sie kein ungeeignetes Material, da dies die Stabilität beeinträchtigen kann.
- **Handhabung:** Heben Sie die Tasche mit beiden Händen an, um ein Ungleichgewicht zu vermeiden.
- **Positionierung:** Vermeiden Sie es, die Tasche in der Nähe von Kanten oder instabilen Oberflächen zu platzieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Füllen der Tasche:**
 1. Öffnen Sie den Reißverschluss oder die Öffnung der Tasche.
 2. Fügen Sie das empfohlene Füllmaterial langsam hinzu, bis die Tasche die gewünschte Stabilität erreicht.
 3. Schließen Sie die Tasche sicher, um ein Auslaufen des Füllmaterials zu verhindern.
- **Verwendung der Tasche:**
 1. Platzieren Sie die Tasche auf einer stabilen Schießbank.
 2. Stellen Sie sicher, dass die Tasche richtig positioniert ist, um die beste Stabilität zu gewährleisten.
 3. Verwenden Sie die Tasche nur, wenn Sie sich sicher fühlen und die richtige Technik anwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Leder und Kunststoffen.
- Achten Sie darauf, dass alle Füllmaterialien sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen

Unterstützung erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihnen eine sichere und angenehme Nutzung des GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS zu ermöglichen. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

GATER GATER TALL 4"H 3/4" SPREAD 3M SLICK

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the GATER GATER TALL 4"H 3/4" SPREAD 3M SLICK. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your shooting bag. Please read this document carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the GATER shooting bag by following these guidelines:
 - Always inspect the bag for any signs of damage before use.
 - Use the bag only for its intended purpose as a shooting support.
 - Keep the bag out of reach of children and pets when not in use.
 - Regularly check for wear and tear, especially on seams and materials.
 - Follow all local laws and regulations regarding shooting activities.

Specific Safety Precautions for Use

- To avoid potential hazards while using the GATER shooting bag:
 - Do not fill the bag with materials other than heavy sand as specified.
 - Ensure that the bag is stable and secure before placing firearms or equipment on it.
 - Avoid lifting the bag when it is filled beyond your physical capability.
 - When transporting the bag, use proper lifting techniques to prevent injury.
 - If using on a bench, ensure that the bench is stable and secure.

Instructions for Installation and Usage

- To install and use the GATER shooting bag safely:
 - 1. Filling the Bag:**
 - Use two boxes of heavy sand to fill the bag.
 - Ensure the sand is dry and free of debris before filling.
 - Fill the bag evenly to maintain stability.
 - 2. Positioning the Bag:**
 - Place the bag on a flat and stable surface.
 - Adjust the position to ensure it is aligned with your shooting target.
 - 3. Using the Bag:**
 - Rest your firearm securely on the bag.
 - Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
 - Use the bag to stabilize your aim while shooting.
 - If you need to adjust your position, do so carefully to avoid spilling the contents.

Disposal Instructions

- When it is time to dispose of the GATER shooting bag:
 - Check local regulations for proper disposal of shooting accessories.
 - If the bag is damaged beyond repair, consider recycling the leather and other materials if possible.
 - Ensure that any filling material is disposed of in an environmentally friendly manner.

Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or concerns, please contact the manufacturer or the retailer where you purchased the GATER shooting bag. Ensure to provide relevant details regarding your inquiry.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your GATER GATER TALL 4"H 3/4" SPREAD 3M SLICK shooting bag. Always prioritize safety and adhere to local regulations while enjoying your shooting activities. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bolsas de Tiro Gater Edgewood

Introducción

Gracias por elegir las bolsas de tiro Gater Edgewood. Este producto ha sido diseñado para proporcionar estabilidad y comodidad durante el tiro. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre cómo utilizar el producto de manera segura, así como las medidas a seguir en caso de problemas.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén las bolsas de tiro fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Si observas alguna irregularidad o daño en el producto, deja de usarlo inmediatamente.
- Mantente informado sobre las actualizaciones y retiros de productos a través de las plataformas de seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Apropiado:** Utiliza las bolsas de tiro únicamente en actividades de tiro. No las uses para otros fines.
- **Carga de Arena:** Asegúrate de que la bolsa esté correctamente llena con arena pesada antes de usarla. Utiliza dos cajas de arena pesada para llenarla completamente.
- **Estabilidad:** Coloca la bolsa en una superficie plana y estable para evitar que se vuelque.
- **Transporte:** Si decides transportar la bolsa, asegúrate de que esté bien asegurada para evitar lesiones.
- **Peso:** Ten en cuenta que la bolsa puede pesar más de 25 lbs cuando está llena. Usa técnicas adecuadas para levantar y mover objetos pesados.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación de la Bolsa:

- Abre la bolsa y verifica que no haya daños visibles.
- Llena la bolsa con arena pesada, asegurándote de que esté bien distribuida.

2. Colocación de la Bolsa:

- Coloca la bolsa en la mesa de tiro o en el lugar donde planeas usarla.
- Asegúrate de que la base de la bolsa esté completamente apoyada en la superficie.

3. Uso de la Bolsa:

- Utiliza la bolsa para estabilizar tu arma de fuego mientras apuntas y disparas.
- Ajusta la posición de la bolsa según sea necesario para obtener la mejor estabilidad.

4. Mantenimiento:

- Limpia la bolsa regularmente con un paño húmedo para eliminar el polvo y la suciedad.
- Almacena la bolsa en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.

Instrucciones de Desecho

- Si decides desechar la bolsa, asegúrate de hacerlo de una manera que cumpla con las regulaciones locales de desechos.
- No arrojes la bolsa en la basura común si contiene materiales que puedan ser considerados peligrosos.
- Consulta las normativas locales sobre el reciclaje de productos de cuero y materiales sintéticos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, busca el contacto adecuado en tu país que pueda proporcionar asistencia. Mantente informado sobre cualquier actualización relacionada con el producto a través de las plataformas de seguridad de la UE.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Disfruta de tu experiencia de tiro y utiliza las bolsas de tiro Gater Edgewood de manera responsable.

Guide de Sécurité des Consommateurs pour les Sacs de Tir GATER EDGEWOOD

Introduction

Merci d'avoir choisi les Sacs de Tir GATER EDGEWOOD. Ce guide vise à vous fournir des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le sac.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le sac est utilisé uniquement pour son objectif prévu, c'est-à-dire comme support de tir.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le sac à la portée des enfants sans surveillance.
- Conservez le sac dans un endroit sec pour éviter la dégradation des matériaux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Poids:** Le sac peut peser plus de 25 lbs une fois rempli. Maniez-le avec précaution pour éviter les blessures.
- **Remplissage:** Utilisez uniquement du sable lourd pour remplir le sac. Ne tentez pas d'utiliser d'autres matériaux.
- **Stabilité:** Lorsque vous placez le sac sur une table, assurez-vous qu'il est bien positionné pour éviter qu'il ne bascule.
- **Transport:** Si vous portez le sac sur votre épaule, assurez-vous que le poids est supportable et que le sac est bien équilibré.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Remplissage du Sac:

- Ouvrez l'entonnoir Forster KwikFill et remplissez le sac avec du sable lourd.
- Assurez-vous que le sac est rempli uniformément pour garantir sa stabilité.
- Fermez le sac une fois rempli.

2. Utilisation du Sac:

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Ajustez votre position pour vous assurer que le sac soutient correctement votre arme.
- Vérifiez que le sac ne bouge pas pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le sac atteint la fin de sa durée de vie, assurez-vous de le jeter de manière responsable.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en cuir et en plastique.
- Si possible, recyclez les matériaux appropriés.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et agréable de votre Sac de Tir

GATER EDGEWOOD. Merci de votre attention et bonne chance dans vos activités de tir!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per i sacchi da tiro GATER EDGEWOOD. Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative della Regolamentazione Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il sacco da tiro per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o se è stato modificato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici quando non è in uso.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il sacco da tiro su una superficie stabile e livellata.
- Non sovraccaricare il sacco oltre il peso consigliato di 25 libbre.
- Non utilizzare il sacco per scopi diversi dal tiro; non è un giocattolo.
- Assicurati che il sacco sia riempito correttamente e che non ci siano materiali estranei all'interno.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggerti da eventuali proiettili rimbalzanti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Sacco:

- Se non è già riempito, utilizza sabbia pesante per riempire il sacco. Richiederà due scatole di sabbia pesante.
- Assicurati di seguire le istruzioni per il riempimento e non superare la capacità massima.

2. Posizionamento del Sacco:

- Colloca il sacco su una superficie piana e stabile.
- Verifica che il sacco non possa scivolare o ribaltarsi durante l'uso.

3. Uso del Sacco:

- Posiziona il tuo fucile o attrezzatura da tiro sul sacco, assicurandoti che sia ben bilanciato.
- Se necessario, regola la posizione del sacco per massimizzare la stabilità.

4. Manutenzione:

- Pulisci il sacco con un panno umido per rimuovere polvere e sporco.
- Conserva il sacco in un luogo asciutto e lontano da fonti di umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il sacco non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Controlla presso il tuo comune per le linee guida su come smaltire correttamente i materiali in pelle e sintetici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti.

Ricorda che la tua sicurezza è importante. Segui queste istruzioni e goditi l'esperienza di tiro in modo responsabile e sicuro.

GATER EDGEWOOD SKYTEPOSER

SIKKERHETSVEILEDNING

Introduksjon

Takk for at du valgte Gater Edgewood Shooting Bags. Dette produktet er designet for å gi stabilitet og støtte under skyting. Denne sikkerhetsveiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, vedlikehold og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktet er laget av høykvalitetsmaterialer, men feil bruk kan føre til skader.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er synlige skader, ikke bruk produktet.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Rapportér eventuelle farer eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- **Stabilitet:** Gaterposen er designet for å være tung og stabil. Sørg for at posen er fylt med riktig type sand for optimal stabilitet.
- **Vekt:** Posen kan veie over 25 lbs når den er fylt. Vær oppmerksom på dette når du løfter og bærer produktet.
- **Bruk av bakpose:** Hvis du bruker bakposen, vær oppmerksom på at den kan være tung. Sørg for at du har tilstrekkelig styrke til å håndtere vekten.
- **Oppbevaring:** Oppbevar posen på et tørt sted for å unngå mugg og skader på materialene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Fylling av posen:

- Bruk kun tung sand for å fylle posen. Det anbefales å bruke to esker med tung sand.
- Sørg for at sanden er jevnt fordelt for å oppnå best mulig stabilitet.

2. Bruk av posen:

- Plasser posen på en stabil overflate før du begynner å skyte.
- Juster posisjonen på posen etter behov for å oppnå optimal støtte.

3. Vedlikehold:

- Rengjør posen med en fuktig klut etter bruk for å fjerne smuss og støv.
- Unngå å bruke sterke kjemikalier som kan skade materialene.

Avhendingsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, vennligst avhende det på en miljøvennlig måte.
- Sjekk lokale forskrifter for avhending av ikkelenger brukte produkter og materialer.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel hvis det inneholder farlige materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For mer informasjon om produktet eller for sikkerhetsrelaterte forespørsel, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Vi takker for din oppmerksomhet og ønsker deg en trygg og vellykket opplevelse med Gater Edgewood Shooting Bags.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Worków Strzeleckich GATER EDGEWOOD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup worków strzeleckich GATER EDGEWOOD. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja ma na celu pomóc w uniknięciu potencjalnych zagrożeń oraz zapewnić długotrwałe i satysfakcjonujące użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie kontroluj torby i akcesoria pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokich temperatur.
- Używaj worków wyłącznie z odpowiednim ciężarem, aby zapewnić stabilność.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas transportu i przenoszenia wypełnionych worków.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj worków, jeśli są uszkodzone lub mają widoczne oznaki zużycia.
- Nie wypełniaj worków innymi materiałami niż zalecany ciężki piasek.
- Unikaj umieszczania worków w pobliżu źródeł ognia lub wysokich temperatur.
- Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli używasz worków w pobliżu dzieci lub osób, które mogą nie być świadome potencjalnych zagrożeń.
- Jeśli odczuwasz jakiegokolwiek dyskomforty podczas użytkowania, przerwij i skonsultuj się z fachowcem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie worka:

- Upewnij się, że worek jest pusty przed napełnieniem.
- Napełnij worek wyłącznie ciężkim piaskiem, używając dwóch pudełek, aby osiągnąć optymalną wagę.

2. Użycie worka:

- Umieść worek na stole strzeleckim w stabilnej pozycji.
- Upewnij się, że worek nie jest przesunięty ani nie ma ryzyka przewrócenia.
- Podczas strzelania zachowaj odpowiednią odległość od worka, aby uniknąć przypadkowego kontaktu.

3. Po użyciu:

- Opróżnij worek z piasku, jeśli nie jest już potrzebny.
- Przechowuj worek w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom materiału.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku, gdy worek jest uszkodzony i nie nadaje się do dalszego użytku, utylizuj go zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj worka do ognia ani nie poddawaj go innym niebezpiecznym procesom utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

Dla dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa lub pytań dotyczących produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju. Upewnij się, że masz przy sobie dane dotyczące produktu, takie jak model i numer seryjny.

Zakończenie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczeństwo i satysfakcję z użytkowania worków strzeleckich GATER EDGEWOOD. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Käyttöturvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Gater Edgewood Shooting Bags tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti. Varmistamme, että noudatat EU:n yleisiä tuotesuojelusäännöksiä (GPSR) ja että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot turvalliseen käyttöön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä käytetä valvonnassa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että laukku on täytetty oikein ja että se ei ylitä suositeltua painoa.
- Vältä tuotteen käyttöä epävakailta tai liukkailla pinnoilla.
- Älä käytä tuotetta, jos se on liian raskas nostettavaksi turvallisesti.
- Käytä suojavausteita, kuten käsineitä, tarvittaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että laukku on tyhjennetty ja puhdas ennen täyttämistä.
- Täytä laukku kahdella laatikolla raskasta hiekkaa, varmistaen, että se on tasaisesti jakautunut.
- Tarkista, että kaikki saumat ja kiinnitykset ovat kunnossa ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta laukku tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.
- Varmista, että laukku on tukevasti paikallaan ennen ampumista.
- Käytä laukkuja vain, kun olet varma, että ympäristö on turvallinen.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Tarkista, onko tuote kierrätettävissä, ja käytä kierrätysohjeita, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. He tarjoavat lisätietoja ja apua turvallisuusohjeiden noudattamisessa.

Yhteenveto

Gater Edgewood Shooting Bags tuote on suunniteltu turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Noudata yllä olevia ohjeita ja varmista, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Kiitos, että valitsit Gater Edgewood Shooting Bags tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för GATER EDGEWOOD SKJUTBAGS

Introduktion

Tack för att du valt GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och stöd vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av väskan, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt avsedd användning.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Fyll väskan med tung sand som rekommenderas för att säkerställa stabilitet.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om det finns några synliga defekter.
- Vid bärande av väskan, se till att vikten är jämnt fördelad för att undvika skador.
- Undvik att placera väskan i områden med risk för att den kan falla eller rulla bort.
- Använd väskan endast på stabila ytor för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av väskan:

- Använd två lådor med tung sand för att fylla väskan.
- Se till att sanden är jämnt fördelad i väskan för optimal stabilitet.

2. Placering av väskan:

- Placera väskan på en stabil och plan yta.
- Justera väskans position för att säkerställa att den är i rätt läge för skytte.

3. Användning av väskan:

- Använd väskan som stöd för ditt vapen under skytte.
- Se till att väskan är stabil och inte rör sig under användning.

4. Transport av väskan:

- Bär väskan med båda händerna för att fördela vikten.
- Använd ett bälte eller axelrem om tillgängligt för att underlätta transporten.

Avfallsinstruktioner

- Avyttra produkten enligt lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad och inte längre kan användas, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra skador på miljön eller andra.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS.

Návod k bezpečnému používání GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval maximální stabilitu a podporu při střelbě. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní opatření.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze k určenému účelu, což je podpora při střelbě.
- Před použitím zkontrolujte, zda je taška nepoškozená a v dobrém stavu.
- Udržujte tašku mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby nedošlo k nehodám.
- Pokud produkt vykazuje známky poškození, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte výrobce.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při plnění tašky těžkým pískem dbejte na to, abyste nezaplnili nadměrné množství, které by mohlo způsobit nestabilitu.
- Taška Gater může vážit přes 25 lbs, když je naplněna, proto ji zvedejte s opatrností, abyste se vyhnuli zranění.
- Pokud tašku používáte na lavici, ujistěte se, že je stabilní a neklouže.
- Při manipulaci s taškou se vyhněte kontaktu s ostrými předměty, které by mohly poškodit materiál.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava tašky:

- Zkontrolujte, zda je taška čistá a suchá.
- Pokud je taška prázdná, můžete ji naplnit těžkým pískem podle potřeby.

2. Plnění tašky:

- Použijte dvě krabice těžkého písku pro plné naplnění.
- Ujistěte se, že je písek rovnoměrně rozložen, aby se zajistila stabilita.

3. Použití tašky:

- Umístěte tašku na lavici, kde plánujete střílet.
- Ujistěte se, že taška je umístěna na pevném a stabilním povrchu.
- Při střelbě se ujistěte, že máte dobrou pozici a že taška poskytuje požadovanou oporu.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku a její obsah likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená, zvažte její recyklaci, pokud to materiál dovoluje.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace o používání produktu, obraťte se na výrobce nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání tašky GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a přejeme vám úspěšné střelby!