

EDGE BAG STANDARD FRONT REST 3" VARMINT BLACK CORDURA

Front bag for Sinclair-Style front rests. This bag will also fit some other front rests - please check the inside dimensions of your front rest's top. The base of this bag measures 5-1/2" X 3". EDGE model includes extra tall ears to guide and capture the stock more securely.



Attributes

- Name: EDGE BAG STANDARD FRONT REST 3" VARMINT BLACK CORDURA
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045586
- Mfr. No.: EDGE COMMON 3 I
- Color: Black/ Tan
- Material: Cordura, Leather
- Style: Front Bag, Rest Top
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN](#)
- [English: EDGEBAG STANDARD FRONT REST Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Suomi: EDGEBAG STANDARD FRONT REST Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)

Sicherheitshinweise für die EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen eine stabile Unterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche auf einer stabilen und ebenen Fläche verwendet wird.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Tasche von Kindern und Haustieren fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Tasche regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass die Tasche richtig auf der Vorderraste sitzt, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung feststellen.
- Halten Sie den Bereich um die Tasche frei von Hindernissen, um Stolperfallen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Tasche nicht in Verbindung mit schweren oder instabilen Waffen.
- Wenn Sie die Tasche im Freien verwenden, achten Sie auf Wetterbedingungen, die die Stabilität beeinträchtigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Überprüfen Sie die Maße:** Stellen Sie sicher, dass die Tasche auf Ihre Vorderraste passt. Die Basis der Tasche misst 5 1/2" x 3".
2. **Platzieren Sie die Tasche:** Setzen Sie die Tasche auf die Oberseite Ihrer Vorderraste und stellen Sie sicher, dass sie sicher sitzt.
3. **Sichern Sie die Waffe:** Legen Sie den Schaft der Waffe in die Tasche. Die extra hohen Ohren der Tasche helfen, den Schaft sicher zu führen und zu halten.
4. **Testen Sie die Stabilität:** Bevor Sie mit dem Schießen beginnen, überprüfen Sie, ob die Tasche stabil ist und die Waffe sicher hält.
5. **Nach der Nutzung:** Entfernen Sie die Tasche vorsichtig von der Vorderraste und lagern Sie sie an einem trockenen, sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffe und Textilien.
- Wenn die Tasche beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN können Sie sich an den Hersteller wenden. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website oder in der Bedienungsanleitung.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, tragen Sie zu einer sicheren Nutzung Ihres Produkts bei.

EDGE BAG STANDARD FRONT REST Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG STANDARD FRONT REST. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your front bag. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the EDGE BAG FRONT REST by following all guidelines.
- Regularly inspect the bag for wear and tear. Do not use if damaged.
- Store the bag in a dry, cool place away from direct sunlight to prevent material degradation.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the front bag is securely placed on a stable surface before use.
- Avoid overloading the bag beyond its intended use as specified in the product description.
- When adjusting the bag, ensure that your hands are clear of any moving parts to avoid pinching or injury.
- If using with firearms, ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before setting up the bag.
- Do not use the bag for any purpose other than its intended use as a front rest for shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Place the EDGE BAG FRONT REST on a flat, stable surface.
- Ensure that the base of the bag is fully in contact with the surface to prevent tipping.

2. Adjusting the Bag:

- The EDGE BAG model includes extra tall ears for guiding the stock. Ensure these ears are positioned correctly to capture the stock securely.
- Adjust the height of the ears as necessary for your specific setup.

3. Using the Bag:

- Place the firearm stock in the ears of the bag.
- Ensure that the stock is securely held in place before taking any shots.
- Maintain a safe shooting posture and ensure that all safety protocols for firearm handling are followed.

4. PostUse Care:

- After use, clean the bag with a damp cloth to remove any dirt or debris.
- Allow the bag to dry completely before storing it.

Disposal Instructions

- Dispose of the EDGEBAG FRONT REST in accordance with local regulations.
- If the product is damaged and no longer usable, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the bag in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EDGEBAG STANDARD FRONT REST, please refer to the manufacturer's website or contact their support team. Ensure you have your product details ready for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your shooting experience with the EDGEBAG STANDARD FRONT REST!

Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité des consommateurs pour le Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Ce produit est conçu pour offrir un support stable lors de l'utilisation de fusils de tir. Il est essentiel de suivre les consignes de sécurité cidessous pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le sac est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du sac pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne laisse pas le sac à la portée des enfants sans surveillance.
- Informe toi sur les procédures de rappel en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le sac uniquement sur des surfaces stables et planes.
- Évite de surcharger le sac avec un poids excessif.
- Ne place pas d'objets tranchants ou lourds à proximité du sac.
- Assuretoi que le sac est bien positionné avant de placer ton arme.
- Ne manipule pas l'arme lorsque tu es en train de régler ou d'ajuster le sac.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation du Sac

- Retire le sac de son emballage.
- Vérifie qu'il n'y a pas de déchirures ou de défauts visibles.

2. Placement du Sac

- Place le sac sur une surface plane.
- Assuretoi que la base du sac est stable et ne glisse pas.

3. Utilisation avec l'Arme

- Positionne la crosse de l'arme dans les oreilles du sac.
- Ajuste la position de l'arme jusqu'à ce qu'elle soit stable.
- Ne touche pas à la détente lorsque tu ajustes l'arme dans le sac.

4. Après Utilisation

- Retire délicatement l'arme du sac.
- Range le sac dans un endroit sec et propre.

Instructions d'Élimination

- Dispose du sac conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le sac dans la nature ou dans des lieux publics.
- Si le sac est endommagé, envisage de le recycler si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant ce produit, consulte les informations de contact fournies par le fabricant.

En suivant ces consignes de sécurité, tu peux profiter de l'utilisation de ton Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST tout en minimisant les risques. Reste en sécurité et informe-toi régulièrement sur les mises à jour de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG STANDARD FRONT REST

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per la borsa frontale EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Questa borsa è progettata per fornire supporto e stabilità durante le attività di tiro. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla sempre la borsa per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non utilizzare la borsa se presenta difetti visibili.
- Conserva la borsa in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Segui le istruzioni di sicurezza specifiche per l'uso di armi da fuoco e munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la borsa su una superficie piana e stabile per evitare ribaltamenti.
- Assicurati che la borsa sia correttamente posizionata e che il supporto anteriore sia ben fissato prima di utilizzare l'arma.
- Non sovraccaricare la borsa con un peso eccessivo.
- Non lasciare mai la borsa incustodita quando è in uso.
- Tieni la borsa lontana da bambini e animali domestici.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Verifica delle Dimensioni:** Assicurati che le dimensioni interne della parte superiore del tuo supporto anteriore siano compatibili con la borsa.
2. **Posizionamento:** Posiziona la borsa su una superficie piana e stabile.
3. **Fissaggio:** Fissa il supporto anteriore nella borsa, assicurandoti che sia ben saldo.
4. **Uso:** Utilizza la borsa come supporto per l'arma, assicurandoti che sia in equilibrio e stabile prima di procedere al tiro.
5. **Controllo Finale:** Prima di iniziare a utilizzare l'arma, verifica che la borsa e il supporto siano in posizione corretta e sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare la borsa nel normale sacco della spazzatura.
- Segui le normative locali per il riciclaggio dei materiali.
- Se la borsa è danneggiata, contatta il rivenditore per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza garantirà un uso sicuro e responsabile della borsa frontale EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Ricorda di rimanere sempre informato sulle normative di sicurezza e di segnalare eventuali prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Bruksanvisning for EDGE BAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduksjon

Takk for at du valgte EDGE BAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denne frontsekken er designet for å gi stabilitet og støtte under skyting. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens anbefalinger for å unngå skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader som kan påvirke sikkerheten.
- Ved online kjøp, forsikre deg om at selgeren oppfyller alle sikkerhetskrav.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk kun produktet på et stabilt og jevnt underlag.
- Unngå å overbelaste sekken med mer enn den anbefalte vekten.
- Kontroller at sekken er riktig plassert og sikret før bruk.
- Unngå kontakt med skarpe gjenstander som kan skade materialet.
- Hvis sekken blir våt, la den tørke helt før du bruker den igjen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Kontroller dimensjonene:** Før du bruker sekken, sjekk at den passer til din frontstøtte. Basen på sekken måler 51/2" X 3".
2. **Plassering:** Plasser sekken på et stabilt underlag, og sørg for at den er i vater.
3. **Montering av våpen:** Plasser kolben i de ekstra høye ørene på sekken for å sikre en trygg og stabil posisjon.
4. **Bruk:** Når du har plassert våpenet, kontroller at sekken er i riktig posisjon før du begynner å skyte.
5. **Vedlikehold:** Rengjør sekken regelmessig med en fuktig klut og mild såpe, og unngå sterke kjemikalier.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall skal håndteres i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Materialene i sekken kan være resirkulerbare, vennligst sjekk lokale retningslinjer for resirkulering av tekstiler og plast.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Vi ønsker deg en trygg og hyggelig opplevelse med EDGE BAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby EDGEBAG STANDARD FRONT REST

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania torby. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że torba jest używana zgodnie z przeznaczeniem, jako podpórka do strzelania.
- Zawsze sprawdzaj stan torby przed użyciem. Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie pozwól dzieciom bawić się torbą ani używać jej bez nadzoru dorosłych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj torby wyłącznie na stabilnym i równym podłożu.
- Upewnij się, że torba jest poprawnie umiejscowiona przed umieszczeniem na niej broni.
- Nie przeciążaj torby, aby uniknąć uszkodzeń i zapewnić stabilność.
- Zawsze stabilizuj broń w torbie przed oddaniem strzału.
- Unikaj używania torby w warunkach ekstremalnych, takich jak silny wiatr lub deszcz.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Sprawdź, czy torba jest czysta i wolna od uszkodzeń.
- Upewnij się, że podstawa torby (51/2" X 3") pasuje do Twojej podpory.

2. Umieszczanie torby na podporze:

- Umieść torbę na górnej części podpory.
- Upewnij się, że torba jest stabilna i nie przesuwa się.

3. Ustawienie broni:

- Umieść kolbę broni w torbie, upewniając się, że jest dobrze osadzona.
- Skorzystaj z wysokich uszu torby, aby lepiej prowadzić i stabilizować kolbę.

4. Użytkowanie:

- Przed oddaniem strzału sprawdź, czy torba jest stabilna.
- Oddawaj strzały zgodnie z zasadami bezpieczeństwa strzeleckiego.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj torby do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzona lub niebezpieczna.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu materiałów, takich jak Cordura i skóra.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju. Upewnij się, że masz przy sobie dane dotyczące zakupu oraz wszelkie informacje dotyczące produktu.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wskazówek i życzymy bezpiecznego użytkowania torby EDGEBAG STANDARD FRONT REST!

EDGEBAG STANDARD FRONT REST

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGEBAG STANDARD FRONT REST tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden ja kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain tukevaan ja tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että etutuki on oikein asetettu ja kiinnitetty.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Käytä vain suositeltuja materiaaleja ja lisävarusteita tuotteen kanssa.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta EDGEBAG tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että etutuki on yhteensopiva pussin mittojen kanssa (51/2" X 3").
- Tarkista, että pussin ylimääräiset korkeat korvat ovat oikein asetettuina tukemaan tukia.

2. Käyttö

- Aseta ase tukin päälle varmistaen, että se on tukevasti paikoillaan.
- Säädä pussi tarvittaessa varmistaaksesi optimaalisen tuen.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa, kuten ammunassa.

Hävitsohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteen joukkoon, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit EDGEBAG STANDARD FRONT REST tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja nauti ampumaharjoituksistasi!

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG STANDARD FRONT REST

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna framväska är designad för att ge stabilitet och säkerhet vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsedd användning som angivet i denna manual.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Rapportera omedelbart eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att din framvila är kompatibel med EDGEBAG STANDARD FRONT REST innan användning.
- Se till att basen på väskan är korrekt placerad (51/2" X 3") för att säkerställa stabilitet.
- Använd alltid väskan på en stabil yta för att förhindra att den välter.
- Undvik att överbelasta väskan med mer vikt än vad den är avsedd för.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för skytte och använd skyddsglasögon och hörselskydd vid behov.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera framväskan:

- Placera EDGEBAG STANDARD FRONT REST på en plan och stabil yta.
- Kontrollera att den är ordentligt placerad och att inga hinder finns i närheten.

2. Användning av framväskan:

- Placera din framvila i väskan och se till att den sitter ordentligt.
- Justera de extra höga öronen för att vägleda och fånga kolven på ett säkert sätt.
- Kontrollera att kolven sitter fast och att väskan inte kan välta under användning.

3. Underhåll:

- Rengör väskan med en fuktig trasa och mild tvål vid behov.
- Förvara väskan på en torr plats när den inte används.

Avfallsinstruktioner

- Avyttra produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den inte kan användas av andra.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av EDGEBAG STANDARD FRONT REST, vänligen kontakta vår kundtjänst. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på ett säkert sätt bidrar du till en trygg och effektiv skytteupplevelse.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro EDGE BAG STANDARD FRONT REST

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGE BAG STANDARD FRONT REST. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval stabilní a bezpečnou oporu pro střelbu. Před použitím si prosím přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k používání, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte tašku na případné poškození.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti správným použitím, vyhledejte pomoc od kvalifikované osoby.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před umístěním zbraně na tašku se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Nikdy nenechávejte zbraň bez dozoru na tašce.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Zkontrolujte, zda je taška správně umístěna na stabilním povrchu, aby nedošlo k jejímu převrnutí.
- Při používání tašky se vyhněte nadměrnému tlaku na její strany, aby nedošlo k jejímu poškození.

Pokyny k instalaci a používání

1. Umístění tašky

- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch.
- Ujistěte se, že je taška stabilní a neklouže.

2. Umístění zbraně

- Opatrně umístěte zbraň na tašku, přičemž dbejte na to, aby byla v bezpečné poloze.
- Ujistěte se, že zbraň je správně vycentrována a stabilní.

3. Používání tašky

- Při střelbě se ujistěte, že máte pevnou oporu a že taška zůstává na svém místě.
- Po každém použití zkontrolujte tašku na poškození a opotřebení.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená nebo již není použitelná, zlikvidujte ji bezpečně, aby nedošlo k úrazu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další podporu a informace se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali EDGE BAG STANDARD FRONT REST. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.