

EDGEBAG STANDARD FRONT REST 2-1/4" HUNTER BLACK CORDURA

Front bag for Sinclair-Style front rests. This bag will also fit some other front rests - please check the inside dimensions of your front rest's top. The base of this bag measures 5-1/2" X 3". EDGE model includes extra tall ears to guide and capture the stock more securely.



Attributes

- Name: EDGEBAG STANDARD FRONT REST 2-1/4" HUNTER BLACK CORDURA
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045588
- Mfr. No.: EDGE COMMON 2 1
- Color: Black/ Tan
- Material: Cordura,Leather
- Style: Front Bag,Rest Top
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [English: Safety Instructions for EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Utilizzo della Borsa EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: EDGEBAG STANDARD FRONT REST KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)

Sicherheitshinweise für EDGE BAG STANDARD FRONT REST

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die EDGE BAG STANDARD FRONT REST entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts, um Ihre Sicherheit und die anderer zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Tasche nur mit kompatiblen Vorderrasten. Überprüfen Sie die Innenmaße Ihrer Vorderraste vor der Verwendung.
- Achten Sie darauf, dass die Basis der Tasche korrekt auf der Vorderraste sitzt (5 1/2" x 3").
- Verwenden Sie die extra hohen Ohren des EDGE Modells, um den Schaft sicher zu führen und zu halten.
- Vermeiden Sie es, die Tasche übermäßigen Belastungen auszusetzen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Überprüfen Sie die Kompatibilität:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Vorderraste mit der EDGE BAG STANDARD FRONT REST kompatibel ist.
- Messen Sie die Innenmaße der Oberseite Ihrer Vorderraste.

2. Installation:

- Platzieren Sie die Tasche auf der Vorderraste.
- Achten Sie darauf, dass die Basis der Tasche gut auf der Vorderraste sitzt.
- Stellen Sie sicher, dass die extra hohen Ohren der Tasche richtig positioniert sind, um den Schaft zu führen.

3. Verwendung:

- Platzieren Sie Ihr Gewehr oder Ihre Waffe sicher in der Tasche.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alles fest sitzt und sicher ist.
- Verwenden Sie die Tasche nur auf stabilen Oberflächen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Achten Sie darauf, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Safety Instructions for EDGEBAG STANDARD FRONT REST

Introduction

Thank you for choosing the EDGEBAG STANDARD FRONT REST. This front bag is designed for SinclairStyle front rests and may also fit other models. It is important to follow safety guidelines to ensure safe use and optimal performance of the product. This guide outlines general safety guidelines, specific precautions, installation and usage instructions, disposal instructions, and contact information for further support.

General Safety Guidelines

- Always inspect the product before use for any signs of damage or wear.
- Ensure that the front rest is stable and secure before placing any equipment on it.
- Use the product only for its intended purpose, which is to support firearms during shooting activities.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the front bag is placed on a flat and stable surface to prevent tipping.
- Do not exceed the weight limit of the front rest to avoid accidents.
- Use the extra tall ears of the EDGE model to securely guide and capture the stock.
- Avoid using the product in wet or damp conditions to prevent slippage and loss of control.
- Always wear appropriate safety gear when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Place the EDGEBAG STANDARD FRONT REST on a stable shooting bench or platform.
- Ensure that the base of the bag is fully supported and stable.
- Check that the bag fits securely on the front rest; the base measures 51/2" X 3".

2. Usage:

- Before placing the firearm on the front bag, ensure that the area is clear of obstructions and that it is safe to shoot.
- Position the firearm on the front bag, ensuring that the stock is properly guided by the extra tall ears.
- Adjust the position of the firearm as needed to ensure comfort and stability.
- After use, remove the firearm carefully from the front bag and store it safely.

Disposal Instructions

- Dispose of the EDGEBAG STANDARD FRONT REST in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling options or designated disposal sites for shooting accessories.
- Ensure that all components are disposed of properly to prevent environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the EDGE BAG STANDARD FRONT REST, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or the official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience safely and responsibly!

Guide de sécurité pour le Sac Avant EDGE BAG STANDARD FRONT REST

Introduction

Le Sac Avant EDGE BAG STANDARD FRONT REST est conçu pour offrir une stabilité optimale lors de l'utilisation de supports avant de style Sinclair. Ce document fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le sac est utilisé uniquement pour les fins prévues.
- Vérifie régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le sac à la portée des enfants sans supervision.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise le sac uniquement sur des surfaces stables et planes.
- Ne surcharge pas le sac au-delà de sa capacité recommandée.
- Ne modifie pas le sac de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Assure-toi que les oreilles extra hautes sont correctement positionnées pour maintenir la crosse en toute sécurité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation

- Place le sac sur une surface plane et stable.
- Vérifie que la base du sac (51/2" X 3") est bien en contact avec la surface.
- Assure-toi que les oreilles du sac sont orientées vers l'extérieur pour un meilleur maintien.

2. Utilisation

- Place la crosse de ton arme dans les oreilles du sac.
- Ajuste la position de l'arme jusqu'à ce qu'elle soit stable.
- Utilise le sac pour stabiliser ton tir, en vérifiant régulièrement que la crosse est bien maintenue.

Instructions d'élimination

- Lorsque le sac n'est plus utilisable, élimine-le de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en Cordura et en cuir.
- Si possible, recycle les matériaux conformément aux directives de recyclage de ta région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte un professionnel de la sécurité des produits.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux profiter de ton Sac Avant EDGE BAG STANDARD FRONT REST en toute confiance. Assure-toi de rester informé des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida di Sicurezza per l'Utilizzo della Borsa EDGE BAG STANDARD FRONT REST

Introduzione

Grazie per aver scelto la Borsa EDGE BAG STANDARD FRONT REST. Questo prodotto è progettato per fornire un supporto stabile e sicuro per il tiro. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro. Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la borsa sia utilizzata solo per scopi previsti.
- Controlla regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la borsa se presenta danni visibili.
- Tenere la borsa lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sulle revoche aggiornate sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la borsa solo su superfici piane e stabili per evitare ribaltamenti.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il peso raccomandato.
- Assicurati che le orecchie della borsa siano correttamente posizionate per una migliore stabilità.
- Non posizionare oggetti pesanti o appuntiti sulla borsa.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione della Borsa

- Rimuovi la borsa dalla confezione e controlla che non ci siano danni.
- Assicurati che la borsa sia pulita e asciutta prima dell'uso.

2. Posizionamento della Borsa

- Posiziona la borsa su una superficie piana e stabile.
- Verifica che le orecchie siano orientate correttamente per guidare e catturare il calcio.

3. Utilizzo della Borsa

- Posiziona il tuo fucile sulla borsa, assicurandoti che sia ben supportato.
- Regola la posizione del fucile secondo le tue preferenze di mira e stabilità.
- Utilizza la borsa per migliorare la tua precisione durante il tiro.

4. Manutenzione della Borsa

- Pulisci la borsa con un panno umido e asciuga completamente.
- Conserva la borsa in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la borsa non è più utilizzabile, smaltiscila in modo responsabile.
- Segui le normative locali per il riciclaggio e lo smaltimento dei materiali.

- Non gettare la borsa nei rifiuti indifferenziati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o per segnalare problemi di sicurezza, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto per facilitare l'assistenza.

Grazie per aver scelto EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire un'esperienza di tiro positiva e sicura.

Bruksanvisning for EDGE BAG STANDARD FRONT REST

Introduksjon

Takk for at du valgte EDGE BAG STANDARD FRONT REST. Denne frontsekken er designet for å gi stabilitet og presisjon under skyting. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Sjekk for eventuelle skader eller slitasje.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens anbefalinger.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Rapportere eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk kun EDGE BAG STANDARD FRONT REST med compatible frontstøtter. Kontroller at dimensjonene passer.
- Unngå å bruke produktet i våte eller fuktige forhold for å forhindre skade på materialene.
- Sørg for at sekken er plassert på en stabil overflate for å unngå velting.
- Unngå å overbelaste sekken med mer vekt enn anbefalt.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker produktet for å unngå utilsiktede ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av produktet:

- Kontroller at sekken er ren og fri for skader.
- Sjekk at de indre dimensjonene på toppen av frontstøtten din er compatible med sekken.

2. Plassering av sekken:

- Plasser sekken på en jevn og stabil overflate.
- Forsikre deg om at sekken er helt flat og ikke vipper.

3. Bruk av sekken:

- Plasser kolben i sekken og juster den slik at den sitter trygt.
- Sørg for at de ekstra høye ørene på EDGE modellen guider og fanger kolben sikkert.

4. Etter bruk:

- Fjern kolben fra sekken når du er ferdig med å skyte.
- Oppbevar sekken på et tørt sted, borte fra direkte sollys.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, vennligst resirkuler det i henhold til lokale forskrifter.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller mer informasjon, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere assistanse.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikkerhet og bruk. Vi ønsker deg en trygg og vellykket opplevelse med EDGEBAG STANDARD FRONT REST.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie ważnych informacji dotyczących jego eksploatacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj torby tylko na stabilnym podłożu, aby uniknąć przewrócenia.
- Podczas używania torby upewnij się, że jest odpowiednio wypełniona, aby zapewnić stabilność.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na torbie, które mogą ją uszkodzić.
- Nie pozwól dzieciom bawić się torbą ani używać jej bez nadzoru dorosłych.
- Zwróć uwagę na to, aby nie używać torby w warunkach, które mogą być niebezpieczne, np. w pobliżu krawędzi klifu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Sprawdź, czy torba jest czysta i sucha przed użyciem.
- Wypełnij torbę odpowiednim materiałem, aby uzyskać optymalną stabilność.

2. Użycie torby:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni.
- Ustaw kolbę broni na torbie, upewniając się, że jest dobrze podparta.
- Dostosuj wysokość torby za pomocą wysokich uszu, aby uzyskać najlepszą pozycję strzelecką.

3. Po zakończeniu użytkowania:

- Opróżnij torbę z materiału wypełniającego, jeśli to konieczne.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, aby zapobiec jej uszkodzeniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona, nie wyrzucaj jej do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo utylizować produkt.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów właściwym organom.
Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego użytkowania torby EDGEBAG STANDARD FRONT REST
EDGEWOOD!

EDGE BAG STANDARD FRONT REST KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa EDGE BAG STANDARD FRONT REST tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä etutukipussi on suunniteltu Sinclairtyyliisiin etutukiin, mutta se voi sopia myös muihin etutukiin. Tämä opas auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi tietyissä olosuhteissa, kuten ammunassa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä ole tarkoitettu heille.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että tuote on asetettu tukevasti paikalleen ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisesta käytöstä.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Ole varovainen käsitellessäsi tuotetta, jotta vältät mahdolliset vahingot.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Tuotteen tarkistaminen

- Tarkista tuotteen yläosan sisämitat varmistaaksesi, että se sopii etutukkiisi.
- Varmista, että tuotteen pohjan mitat (51/2" x 3") ovat yhteensopivia etutukesi kanssa.

2. Asennus

- Aseta pussi tukevasti etutukkiin.
- Varmista, että ylimääräiset korkeat korvat ohjaavat ja pitävät tukin turvallisesti paikoillaan.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta ammunnan aikana tukena.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ennen ammuntaa.

Jätteiden hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Varmista, että tuote ei päädy luontoon tai vesistöihin.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Pidä tämä käyttöohje tallessa tulevaa käyttöä varten.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG STANDARD FRONT REST

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna framväska är utformad för att ge stabilitet och precision vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast EDGEBAG STANDARD FRONT REST med kompatibla framvilar. Kontrollera de inre dimensionerna på din framvila för att säkerställa korrekt passform.
- Se till att basen på väskan är placerad på en stabil och jämn yta för att undvika olyckor.
- Använd inte väskan om den har synliga skador eller slitage.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö, för att säkerställa produktens hållbarhet och funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Kontrollera att din framvila är kompatibel med EDGEBAG STANDARD FRONT REST.
2. Placera framvilarens botten i väskans öppning och justera så att den sitter stadigt.
3. Justera de extra höga öronen på väskan för att fånga kolven på ett säkert sätt.
4. Innan du börjar skjuta, kontrollera att allt är korrekt installerat och att väskan står stabilt.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, vänligen återvinn den i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala återvinningscentral för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Vi tackar för ditt förtroende och önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse med EDGEBAG STANDARD FRONT REST.

Návod k bezpečnému používání EDGE BAG STANDARD FRONT REST

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili EDGE BAG STANDARD FRONT REST. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval stabilní oporu pro vaše střelecké potřeby. Abychom zajistili bezpečné používání, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu před každým použitím.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu vždy dodržujte bezpečnostní opatření spojená se střelbou.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím tašky se ujistěte, že je správně umístěna na přední opěrce.
- Tašku nikdy nepoužívejte jako oporu pro tělo nebo hlavu.
- Při manipulaci s taškou buďte opatrní, abyste se vyhnuli zraněním.
- Zajistěte, aby byla taška během používání stabilní a nepohybovala se.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava tašky:** Zkontrolujte, zda je taška čistá a suchá.
2. **Umístění na opěrku:** Umístěte tašku na vrchol přední opěrky. Ujistěte se, že je správně umístěna a stabilní.
3. **Nastavení:** Upravte výšku tašky podle potřeby pomocí extra vysokých uší pro bezpečnější vedení a uchopení pažby.
4. **Použití:** Položte zbraň na tašku a ujistěte se, že je stabilní.
5. **Údržba:** Po použití tašku vyčistěte a uložte na suché místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že dodržujete místní předpisy pro odpad.
- Pokud je taška poškozená, zlikvidujte ji tak, aby nemohla být znovu použita.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na místní prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali EDGE BAG STANDARD FRONT REST a přejeme vám bezpečné a úspěšné střelecké zážitky.