

EDGEBAG STANDARD FRONT REST - EDGEBAG STD FRONT REST 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP SLK

Front bag for Sinclair-Style front rests. This bag will also fit some other front rests - please check the inside dimensions of your front rest's top. The base of this bag measures 5-1/2" X 3". EDGE model includes extra tall ears to guide and capture the stock more securely.



Attributes

- Name: EDGEBAG STD FRONT REST 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP SLK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045593
- Mfr. No.: EDGE COMMON 2 1
- Color: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Style: Rest Top,Front Bag
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN](#)
- [English: EDGEBAG STANDARD FRONT REST SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le sac avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: EDGEBAG STANDARD FRONT REST Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání tašky EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)

Sicherheitshinweise für EDGE BAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EDGE BAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN! Diese Tasche wurde entwickelt, um Ihnen bei Ihren Schießaktivitäten eine stabile Unterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Tasche nur mit kompatiblen Vorderrasten. Überprüfen Sie die Innenmaße Ihrer Vorderraste, um sicherzustellen, dass die Tasche passt.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche stabil auf der Vorderraste sitzt, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf die Tasche, um Beschädigungen zu verhindern.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn sie beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Vorderraste sauber und trocken ist.
2. **Platzierung:** Setzen Sie die EDGE BAG STANDARD FRONT REST auf die Vorderraste. Achten Sie darauf, dass die Basis der Tasche (51/2" x 3") sicher aufliegt.
3. **Befestigung:** Stellen Sie sicher, dass die Ohren der Tasche die Waffe sicher führen und halten. Überprüfen Sie die Stabilität, bevor Sie die Waffe anlegen.
4. **Nutzung:** Halten Sie die Waffe mit beiden Händen und zielen Sie vorsichtig. Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen, während Sie die Tasche verwenden.
5. **Nach dem Gebrauch:** Entfernen Sie die Tasche von der Vorderraste und lagern Sie sie an einem trockenen, sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die EDGE BAG STANDARD FRONT REST gemäß den lokalen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Recyceln Sie Materialien, wenn möglich, um die Umwelt zu schonen.
- Werfen Sie die Tasche nicht in den Hausmüll, wenn sie beschädigt ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei allen Fragen oder Bedenken zu helfen.

Vielen Dank, dass Sie sich für die EDGE BAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN entschieden haben! Nutzen Sie das Produkt verantwortungsbewusst und sicher.

EDGE BAG STANDARD FRONT REST SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG STANDARD FRONT REST. This product is designed to enhance your shooting experience by providing stability and support. To ensure your safety and the optimal performance of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always inspect the bag for any signs of damage before use. Do not use if damaged.
- Ensure that the front rest is stable and securely placed on a flat surface before use.
- Keep the bag away from open flames and extreme heat sources.
- Store the bag in a cool, dry place when not in use.
- Use the bag only for its intended purpose as a front rest for shooting.
- Keep the bag out of reach of children and pets to prevent accidents.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded when adjusting or setting up the front rest.
- Do not exceed the weight limit recommended for the bag to prevent damage or injury.
- Avoid using the bag in adverse weather conditions, such as heavy rain or strong winds.
- Be cautious when handling the bag, especially when it is filled, to prevent strain or injury.
- If using with a firearm, always follow the manufacturer's safety guidelines for the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Bag

- Place the EDGE BAG on a stable, flat surface.
- Ensure the base of the bag is positioned securely to prevent slipping.

2. Filling the Bag (if applicable)

- Fill the bag with the recommended material, ensuring it is evenly distributed.
- Do not overfill the bag, as this may affect its stability and performance.

3. Using the Bag with a Firearm

- Position your firearm securely on the bag.
- Adjust the height of the front rest as necessary to achieve a comfortable shooting position.
- Ensure that the firearm is stable and secure before taking any shots.

4. PostUse Care

- After use, remove any debris or moisture from the bag.
- Store the bag in a protective cover if available, to prolong its lifespan.

Disposal Instructions

- Dispose of the bag in accordance with local regulations for plastic and textile waste.
- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.

- Do not dispose of the bag in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding product safety or performance, please reach out to the manufacturer or authorized dealer for assistance. Ensure you have the product details ready for reference.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safer and more enjoyable shooting experience with your EDGE BAG STANDARD FRONT REST.

Guide de sécurité pour le sac avant EDGE BAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac avant EDGE BAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD. Ce produit est conçu pour vous offrir une expérience de tir stable et sécurisée. Afin de garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac avant pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lorsque vous l'utilisez.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de problème avec le produit, arrêtez immédiatement son utilisation et contactez le fabricant.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne surchargez pas le sac. Respectez les dimensions et le poids recommandés pour assurer la stabilité.
- Utilisez le sac uniquement avec des supports avant compatibles. Vérifiez les dimensions intérieures de votre support avant l'utilisation.
- Évitez d'utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne modifiez pas le sac de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Assurez-vous que le sac est correctement positionné avant de commencer à tirer pour éviter tout mouvement inattendu.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation du sac :

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que la base du sac (51/2" X 3") est bien en contact avec la surface.

2. Utilisation du sac :

- Ajustez le sac en fonction de votre position de tir et de la hauteur de votre arme.
- Utilisez les oreilles extra hautes pour guider et maintenir la crosse de l'arme fermement.
- Vérifiez que le sac est bien en place avant de commencer à tirer.

Instructions de disposition

- Lorsque le sac est usé ou endommagé, disposez-en de manière responsable.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en cuir et autres composants.
- Ne jetez pas le produit dans la nature. Utilisez les services de recyclage disponibles dans votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le service client du fabricant. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit à portée de main lors de votre appel.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et agréable de votre sac avant
EDGE BAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD. Merci de votre attention et bon tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG STANDARD FRONT REST

Introduzione

Grazie per aver scelto l'EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Questa borsa è progettata per supporti frontali in stile Sinclair ed è compatibile con altri supporti. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sulle eventuali revoche sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Stabilità:** Assicurati che la borsa sia posizionata su una superficie piana e stabile durante l'uso per evitare ribaltamenti.
- **Controllo:** Utilizza le orecchie extra alte per guidare e catturare il calcio in modo sicuro. Assicurati che il calcio sia ben posizionato prima di procedere.
- **Materiale:** Poiché la borsa è realizzata in pelle e materiale 3M Slick, evita l'esposizione prolungata all'acqua o a condizioni atmosferiche estreme per prevenire danni.
- **Carico:** Non sovraccaricare la borsa oltre le specifiche di utilizzo raccomandate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Verifica delle Dimensioni:** Controlla le dimensioni interne della parte superiore del tuo supporto frontale per garantire la compatibilità.
2. **Posizionamento:**
 - Posiziona la borsa su una superficie piana.
 - Assicurati che le orecchie siano ben allineate e pronte per l'uso.
3. **Utilizzo:**
 - Inserisci il calcio nella borsa e assicurati che sia ben supportato.
 - Utilizza il prodotto per il tuo scopo previsto, seguendo tutte le precauzioni di sicurezza.
4. **Controllo PostUso:** Dopo ogni utilizzo, controlla la borsa per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per il Recupero

- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali in pelle e plastica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'utilizzo sicuro e efficace dell'EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Grazie per la tua attenzione e buon utilizzo!

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby przedniej EDGE BAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj torbę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Upewnij się, że torba jest odpowiednio zamocowana przed rozpoczęciem użytkowania.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Sprawdź, czy torba pasuje do Twojej podpory przed rozpoczęciem użytkowania.
- Używaj torby tylko na stabilnym podłożu, aby uniknąć przypadkowego przewrócenia.
- Unikaj przeciążania torby, aby nie wpłynęło to na jej stabilność.
- Nie pozostawiaj torby w pobliżu dzieci ani zwierząt domowych, aby uniknąć wypadków.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Sprawdzenie wymiarów:

- Upewnij się, że torba pasuje do górnej części Twojej podpory. Wymiary podstawy torby wynoszą 51/2" X 3".

2. Mocowanie torby:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że wysokie uszy torby są odpowiednio ustawione, aby stabilizować kolbę.

3. Użytkowanie:

- Używaj torby do podparcia broni w sposób, który zapewnia stabilność.
- Nie próbuj używać torby do innych celów niż te, do których została zaprojektowana.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona, skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania instrukcji.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju. Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa produktu można zgłaszać również do lokalnych organów nadzoru.

Zgłaszanie produktów niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpiecznego produktu lub zdarzenia, zgłoś je odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wskazówek i życzymy bezpiecznego użytkowania torby EDGE BAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD.

EDGEBAG STANDARD FRONT REST

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGEBAG STANDARD FRONT REST tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, kuten ammuntaan, eikä muuhun käyttöön.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai käyttökelvoton.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että etutuki on tukevasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tuotetta tai käyttää sitä tavalla, jota ei ole suositeltu.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, jotka on suunniteltu käytettäväksi tämän tuotteen kanssa.
- Vältä liiallista painoa tai rasitusta tuotteen päällä, jotta se ei vaurioidu.
- Pidä tuote kuivana ja puhtaana, jotta se pysyy hyvässä kunnossa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta EDGEBAG tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että etutuki on täysin avattu ja kaikki osat ovat kunnolla kiinni.
- Tarkista, että kaikki saumat ja kiinnikkeet ovat ehjiä ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta ase tukevasti etutukeen ja varmista, että se on turvallisesti paikoillaan.
- Säädä etutuki tarpeen mukaan varmistaaksesi maksimaalisen vakauden.
- Käytä tuotetta vain valvotussa ympäristössä, jossa on riittävä turvallisuus.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset kierrätysmahdollisuudet ja varmista, että tuote hävitetään ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi sekä oman että muiden turvallisuuden tuotteen käytön aikana.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG STANDARD FRONT REST

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG STANDARD FRONT REST, en högkvalitativ framväska designad för att ge stabilitet och säkerhet under skytte. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och användarinstruktioner för att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från direkt solljus och extrem värme.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan användning.
- Använd produkten på en stabil och jämn yta för att förhindra att den välter.
- Undvik att överbelasta väskan med mer vikt än vad den är designad för.
- Använd skyddsglasögon när du hanterar vapen i närheten av produkten.
- Följ alltid säkerhetsbestämmelserna för skytte och vapenhantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Placera framväskan på en stabil yta.
- Kontrollera att basen är jämn och fri från hinder.
- Justera höjden på öronen för att passa din kolv.

2. Användning

- Placera vapnet på väskan och se till att det är stabilt.
- Justera positionen för att få bästa möjliga sikte och stabilitet.
- Använd väskan för att stödja vapnet under skytte och undvik att trycka ner för hårt.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för avfall och återvinning.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den bortskaffas på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Kontrollera alltid för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Vi tackar för ditt förtroende och önskar dig en säker och lyckad användning av EDGEBAG STANDARD FRONT REST.

Návod k bezpečnému používání tašky EDGE BAG STANDARD FRONT REST

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGE BAG STANDARD FRONT REST. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní oporu pro střelbu. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu, tedy jako opěrka pro střelbu.
- Před použitím zkontrolujte, zda taška není poškozená nebo opotřebovaná.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání tašky se ujistěte, že se nacházíte na bezpečném a povoleném místě pro střelbu.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání střelných zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před umístěním zbraně na tašku se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Nikdy nepoužívejte tašku na nestabilním nebo kluzkém povrchu.
- Používejte tašku pouze s kompatibilními předními opěrkami. Zkontrolujte vnitřní rozměry vaší opěrky před použitím.
- Dbejte na to, aby byly uši tašky správně upevněny, aby se zajistila stabilita a bezpečnost.
- Při manipulaci s taškou a zbraní dodržujte zásady bezpečnosti střelby.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava tašky:

- Zkontrolujte, zda je taška čistá a suchá.
- Ujistěte se, že uši tašky nejsou poškozené a jsou správně upevněny.

2. Umístění tašky:

- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch.
- Ujistěte se, že taška je umístěna tak, aby byla zajištěna maximální stabilita.

3. Umístění zbraně:

- Umístěte zbraň na tašku tak, aby byla vycentrována a stabilní.
- Ujistěte se, že zbraň je v bezpečné poloze a že je vybitá.

4. Použití tašky:

- Při střelbě dbejte na to, abyste měli kontrolu nad zbraní.
- Po použití tašku opatrně odložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud je taška poškozená a nelze ji dále používat, zlikvidujte ji v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nenechávejte staré nebo poškozené tašky v místech přístupných dětem nebo zvířatům.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů ohledně bezpečnosti nebo použití produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o bezpečnostních opatřeních a případných výzvách k stažení produktu.