

EDGEBAG FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER BLACK CORDURA

Front Bag for the ""Old Farley"" tops which have hinging plates to secure the bag. If your Farley top is machined from one solid piece of aluminum, please order the ""New Farley"" front bag. Base measures 5-1/2" X 1-3/4". EDGE model includes extra tall ears to guide and capture the stock more securely.



Attributes

- Name: EDGEBAG FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER BLACK CORDURA
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045596
- Mfr. No.: EDGE FARLEY 2 1
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather,Cordura
- Style: Front Bag,Rest Top
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für EDGEBAG FARLEY FRONT REST](#)
- [English: EDGEBAG FARLEY FRONT REST Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG FARLEY FRONT REST](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG FARLEY FRONT REST](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby EDGEBAG FARLEY FRONT REST](#)
- [Suomi: EDGEBAG FARLEY FRONT REST Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)

Sicherheitshinweise für EDGE BAG FARLEY FRONT REST

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EDGE BAG FARLEY FRONT REST. Dieser Schießauflage wurde entwickelt, um Ihnen eine stabile und sichere Unterstützung beim Schießen zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Teile des Produkts sicher und fest sind.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen und zur Verwendung von Schießauflagen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Schwenkplatten korrekt befestigt sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen "Old Farley"Oberteilen oder, wenn Sie ein einzelnes AluminiumOberteil haben, mit einem "New Farley"Oberteil.
- Achten Sie darauf, dass der Schaft sicher in den hohen Ohren des EDGE Modells geführt und gehalten wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur auf stabilen, ebenen Flächen, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz und Schutzbrille, wenn Sie schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Befestigen Sie das Oberteil sicher an der Vorderbag. Achten Sie darauf, dass die Schwenkplatten korrekt ausgerichtet sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Basis auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.

2. Nutzung

- Platzieren Sie Ihre Waffe sicher auf der Vorderbag.
- Achten Sie darauf, dass der Schaft der Waffe in den hohen Ohren der Tasche geführt wird.
- Nehmen Sie beim Schießen eine sichere Haltung ein und achten Sie auf Ihre Umgebung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Verwenden Sie Recyclingmöglichkeiten, wo immer dies möglich ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Entsorgung vollständig entleert und gereinigt ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen über das Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die notwendigen Informationen zu geben.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit beim Schießen zu gewährleisten. Ihr Wohlbefinden hat oberste Priorität.

EDGE BAG FARLEY FRONT REST Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG FARLEY FRONT REST. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and proper use of your product. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always use the product as intended. Improper use may lead to accidents or injuries.
- Ensure that the product is free from damage before each use. Inspect for any signs of wear or defects.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls or safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the weight limit specified for the product. Overloading may cause instability and increase the risk of accidents.
- Ensure that the bag is securely attached to the rest top before use. Failure to do so may lead to slipping or tipping.
- Always use the product on a stable and flat surface to ensure proper functionality.
- Avoid placing any hot or sharp objects on the product to prevent damage and potential injuries.
- If using in outdoor conditions, ensure that the product is secured against wind or other environmental factors that may cause it to move unexpectedly.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Place the EDGE BAG FARLEY FRONT REST on a stable and flat surface.
- Ensure that the hinging plates are properly aligned with the bag.
- Secure the bag by following the manufacturer's instructions specific to your Farley top model.

2. Usage:

- When using the front rest, ensure that the stock is properly guided by the extra tall ears for maximum stability.
- Adjust the position of the bag as necessary to achieve the desired height and angle for your shooting needs.
- Regularly check the stability of the setup during use and make adjustments as required.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in general waste if it contains nonbiodegradable materials.
- Consider recycling options for materials such as Cordura and leather where applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EDGEBAG FARLEY FRONT REST, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

Thank you for ensuring your safety and the safety of others while using the EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Enjoy your shooting experience!

Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG FARLEY FRONT REST

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac avant EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Ce guide de sécurité est conçu pour vous garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le sac.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le sac est en bon état avant chaque utilisation.
- Évitez d'utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne laissez pas le sac à la portée des enfants sans surveillance.
- Vérifiez régulièrement pour détecter des signes d'usure ou de dommages.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas dépasser la capacité de poids recommandée lors de l'utilisation du sac.
- Utilisez le sac uniquement avec des équipements compatibles pour éviter tout accident.
- Assurez-vous que le sac est bien fixé avant de l'utiliser pour éviter tout glissement ou déséquilibre.
- Ne pas utiliser le sac pour d'autres applications non recommandées par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que la base mesure 51/2" X 13/4" est bien positionnée pour un soutien optimal.
- Si vous utilisez un top "Old Farley", vérifiez que les plaques articulées sont correctement sécurisées.

2. Utilisation

- Lorsque vous placez votre arme sur le sac, assurez-vous que les oreilles extra hautes guident et capturent la crosse de manière sécurisée.
- Évitez de tirer ou de pousser sur l'arme lorsque celle-ci est placée sur le sac pour éviter tout renversement.
- Après utilisation, retirez toujours votre arme du sac avant de le déplacer.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le sac avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en cuir et en Cordura.
- Si le sac est endommagé, envisagez de le recycler ou de le donner à une organisation appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter un point de contact local dans l'Union Européenne.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre sac avant EDGEBAG FARLEY FRONT REST. N'oubliez pas de rester informé sur les mises à jour de sécurité et de signaler tout produit potentiellement dangereux aux autorités compétentes. Merci de votre attention et bonne utilisation !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG FARLEY FRONT REST

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il prodotto EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile della borsa frontale Edgewood. Si prega di leggere attentamente tutte le informazioni e le istruzioni fornite per evitare incidenti e garantire un'esperienza ottimale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per l'uso previsto.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il prodotto solo su superfici stabili e piane.
- Assicurarsi che la borsa sia correttamente fissata alla base prima dell'uso.
- Non sovraccaricare la borsa con pesi eccessivi oltre le specifiche del produttore.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la sicurezza.
- Indossare sempre dispositivi di protezione personale appropriati quando si utilizza il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione della Base

- Assicurarsi che la base "Old Farley" sia pulita e priva di detriti.
- Verificare che le piastre articolate siano in buone condizioni.

2. Fissaggio della Borsa

- Posizionare la borsa frontale sulla base.
- Allineare le piastre articolate con i punti di fissaggio della borsa.
- Assicurarsi che la borsa sia ben fissata e non si muova.

3. Utilizzo della Borsa

- Posizionare l'arma in modo sicuro sulla borsa.
- Utilizzare le orecchie extra alte per guidare e trattenere il calcio in modo sicuro.
- Monitorare costantemente la stabilità della borsa durante l'uso.

4. Manutenzione

- Pulire la borsa con un panno umido dopo ogni uso.
- Conservare la borsa in un luogo asciutto e fresco quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.

- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore o consultare il sito web ufficiale. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Grazie per aver scelto EDGEBAG FARLEY FRONT REST. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby EDGEBAG FARLEY FRONT REST

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i zapewnić optymalne użytkowanie torby.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj torby wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom materiału.
- Nie narażaj torby na ekstremalne warunki atmosferyczne, takie jak deszcz czy śnieg, chyba że jest to materiał odporny na wodę.
- Zwracaj uwagę na dzieci i osoby niepełnosprawne, aby uniknąć przypadkowego zranienia.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed każdym użyciem upewnij się, że torba jest prawidłowo zamocowana i stabilna.
- Nie przeciążaj torby, aby uniknąć uszkodzeń materiału lub mechanizmu.
- Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia torby z wypełnieniem, aby nie spowodować urazów.
- Używaj torby tylko w sposób, do którego została zaprojektowana, tj. jako wsparcie do strzelania.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż Torby:

- Upewnij się, że wszystkie elementy torby są w komplecie.
- Rozłóż torbę na płaskiej powierzchni.
- Zainstaluj ruchome płytki zgodnie z instrukcją dołączoną do torby.

2. Użytkowanie Torby:

- Umieść torbę na stabilnym podłożu przed rozpoczęciem strzelania.
- Użyj wysokich uszu, aby lepiej prowadzić i zabezpieczać kolbę.
- Upewnij się, że torba nie jest zbyt blisko krawędzi stołu lub innego podłoża.

Instrukcje Utylizacji

- Torbę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Materiały, z których wykonana jest torba, mogą być poddawane recyklingowi. Sprawdź lokalne zasady dotyczące recyklingu.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem lub producentem. Informacje kontaktowe znajdziesz na stronie internetowej producenta.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo użytkowania torby EDGEBAG FARLEY FRONT REST jest priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne doświadczenia podczas korzystania z produktu. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

EDGEBAG FARLEY FRONT REST Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGEBAG FARLEY FRONT REST tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi omiin tarpeisiisi ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on havaittavissa vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitettussa ympäristössä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tuote on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakkaita iskuja tuotteen käytön aikana.
- Käytä suojavarusteita, jos se on tarpeen, erityisesti ampumisen yhteydessä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta EDGEBAG FARLEY FRONT REST tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että pussin kiinnityslevyt ovat kunnolla paikoillaan.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja oikein asennettuja ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta ase tai muu tarvittava varuste tukin päälle.
- Säädä tuotteen korkeus ja kulma tarpeidesi mukaan.
- Varmista, että tukki on turvallisesti paikallaan ennen ampumista tai muuta toimintaa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma oikeasta hävittämistavasta.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tarvittavat tiedot saatavilla, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa käytössä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen EDGEBAG FARLEY FRONT REST tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och stöd under skytte. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Kontrollera alltid produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Förvara produkten på en säker plats, oåtkomlig för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på en stabil och jämn yta för att förhindra att den välter.
- Undvik att placera tunga föremål på produkten som kan orsaka skador.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte för att skydda dig mot eventuella skador.
- Håll händerna borta från rörliga delar under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av EDGEBAG FARLEY FRONT REST:

- Placera produkten på en plan yta.
- Se till att basen är stabil och att inga hinder finns runt omkring.
- Kontrollera att gångjärnsplattorna är korrekt installerade.

2. Användning av produkten:

- Justera höjden på öronen för att passa din skjutställning.
- Placera ditt vapen på toppen av väskan och se till att det ligger stabilt.
- Använd produkten för att stödja kolven under skytte.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering bör ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, överväg att återvinna materialet där det är möjligt.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS, vänligen kontakta tillverkaren via deras officiella kontaktkanaler.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din

EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar vid skytte.

Návod k bezpečnému používání produktu EDGE BAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGE BAG FARLEY FRONT REST. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilitu a podporu během střelby. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je v dobrém stavu a nejeví známky poškození.
- Používejte tašku pouze pro zamýšlený účel, tj. jako oporu při střelbě.
- Dbejte na to, aby se v blízkosti tašky nenacházely děti nebo domácí zvířata.
- Při používání tašky se vyvarujte jakýchkoli činností, které by mohly vést k úrazu nebo poškození majetku.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před umístěním zbraně na tašku se ujistěte, že je zbraň bezpečně odjištěna a že se nachází v bezpečné poloze.
- Nikdy nenechávejte zbraň na tašce bez dozoru.
- Ujistěte se, že je taška umístěna na stabilním a pevném povrchu.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení výrobce zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava tašky:

- Zkontrolujte, zda je taška čistá a bez poškození.
- Ujistěte se, že všechny součásti tašky jsou správně namontovány a upevněny.

2. Umístění tašky:

- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch.
- Ujistěte se, že taška je umístěna tak, aby poskytovala maximální oporu pro vaši zbraň.

3. Použití tašky:

- Umístěte zbraň na tašku s pažbou opřenu o vyvýšené uši tašky.
- Upravte pozici zbraně tak, aby byla stabilní a bezpečná.

4. Údržba tašky:

- Pravidelně kontrolujte tašku na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte tašku podle pokynů výrobce, abyste zajistili její dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozena nebo již není použitelná, zlikvidujte ji způsobem, který neohrozí životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu, neváhejte se obrátit na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Všechny produkty by měly mít kontaktní údaje pro dotazy týkající se bezpečnosti.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání produktu EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.