

EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST - EDGEBAG NEW FARLEY FNT 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP BLK

Front bag for the ""New Farley"" tops. These are the new style Farley tops that are machined from one solid piece of aluminum. If your Farley top is constructed using hinged side-plates, please order the ""Old Farley"" front bag. Base measures 5-1/8" X 1-3/4". EDGE model includes extra tall ears to guide and capture the stock more securely.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: EDGEBAG NEW FARLEY FNT 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP BLK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045608
- Mfr. No.: EDGE NEW FARLEY
- Color: Black/ Tan
- Material: Cordura,Leather
- Style: Front Bag,Rest Top
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN](#)
- [English: EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST Safety Instructions](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG NEW FARLEY](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Český: Návod pro bezpečné použití tašky EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST](#)

Sicherheitshinweise für das EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim Schießen Stabilität und Unterstützung zu bieten. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Richtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen spezifischen Verwendungszweck geeignet ist.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der Safety Gate Plattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Schießauflage nur auf stabilen, ebenen Oberflächen.
- Achte darauf, dass die Schießauflage sicher und stabil positioniert ist, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Vermeide es, die Schießauflage zu überlasten oder über ihre Kapazität hinaus zu verwenden.
- Halte während des Gebrauchs einen sicheren Abstand zu anderen Personen.
- Verwende die Schießauflage nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß bemerkst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle Teile des Produkts hast und dass sie in gutem Zustand sind.
- Wähle einen geeigneten Standort für die Schießauflage, der stabil und sicher ist.

2. Installation:

- Platziere die Schießauflage auf einer ebenen Fläche.
- Stelle sicher, dass die Basis der Schießauflage (51/8" X 13/4") vollständig auf der Oberfläche aufliegt.
- Überprüfe, ob die extra hohen Ohren der Schießauflage korrekt ausgerichtet sind, um den Schaft sicher zu führen.

3. Nutzung:

- Lege dein Gewehr vorsichtig auf die Schießauflage.
- Achte darauf, dass der Schaft des Gewehrs sicher in den Ohren der Schießauflage liegt.
- Nimm die Schussposition ein und stelle sicher, dass du eine stabile Haltung hast.

4. Nach dem Gebrauch:

- Entferne das Gewehr vorsichtig von der Schießauflage.

- Lagere die Schießauflage an einem trockenen, sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfälle und Recycling.
- Trenne Materialien, die recycelbar sind, von nichtrecycelbaren Materialien.
- Wenn du unsicher bist, wie du das Produkt entsorgen sollst, kontaktiere die örtlichen Entsorgungsbehörden für weitere Informationen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitshinweise oder bei Fragen zur Nutzung des EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achte darauf, dass alle Produkte in der EU über einen Kontaktpunkt für Sicherheitsanfragen verfügen.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und sichere Nutzung des EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD!

EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use and maintain your product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose. The EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST is designed specifically for use with the "New Farley" tops.
- Always inspect the product for any signs of damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals. This product is not a toy.
- Follow all local and national laws regarding the use of shooting equipment.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities to help ensure consumer safety.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the front rest, ensure it is placed on a stable and flat surface to avoid tipping or sliding.
- Make sure the firearm is unloaded when adjusting or setting up the front rest.
- Keep your hands and body clear of the firearm's muzzle at all times.
- Use appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure that the shooting area is clear of people and obstacles.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Unpack the Product:** Carefully remove the EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST from the packaging. Check for any damage.
2. **Set Up the Front Rest:**
 - Place the front rest on a flat, stable surface.
 - Ensure that the base of the front rest is secure and level.
3. **Attach to Firearm:**
 - Position the front rest to align with your shooting position.
 - Ensure that the firearm is securely placed in the front rest, utilizing the extra tall ears for guidance.

Usage

1. **Loading the Firearm:**
 - Ensure the firearm is unloaded before placing it on the front rest.
 - Load the firearm only after it is securely positioned.
2. **Shooting:**
 - Always maintain proper shooting posture.
 - Ensure that you have a clear line of sight and that the shooting area is safe.
3. **PostShooting:**
 - Remove the firearm from the front rest after shooting.
 - Always check that the firearm is unloaded before handling.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations. Check with local authorities for proper disposal methods.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST, please reach out to your local distributor or retailer. Ensure you have the product details available for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safer experience while using the EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST. Thank you for prioritizing safety!

Instructions de Sécurité pour le Sac Avant EDGE BAG NEW FARLEY

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac avant EDGE BAG NEW FARLEY. Ce produit a été conçu pour offrir une performance optimale lors de vos séances de tir. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation en toute sécurité et prévenir les accidents.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le sac est utilisé uniquement pour son but prévu, qui est d'assister lors du tir.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, arrête son utilisation et consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le sac sur une surface stable et plane pour éviter les accidents.
- Ne surcharge pas le sac avec un poids excessif, car cela peut compromettre sa stabilité.
- Assure-toi que le sac est correctement positionné avant de tirer pour éviter tout mouvement inattendu.
- Lorsque tu utilises le sac, garde toujours une distance de sécurité avec les autres personnes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation du Sac

- Retire le sac de son emballage.
- Vérifie qu'il n'y a pas de dommages visibles.

2. Placement du Sac

- Place le sac sur une surface plane et stable.
- Ajuste la position du sac pour qu'il soit aligné avec ta ligne de tir.

3. Utilisation du Sac

- Place la crosse de ton arme sur le sac.
- Utilise les oreilles extra hautes pour guider et maintenir la crosse en place.

4. Après Utilisation

- Retire délicatement l'arme du sac.
- Range le sac dans un endroit sec et sûr.

Instructions de Disposal

- Si le sac est endommagé au-delà de sa capacité d'utilisation, jette-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le sac dans la nature. Utilise des points de collecte appropriés pour les déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact européen approprié pour des informations et une assistance supplémentaires.

Nous espérons que ces instructions t'aideront à utiliser le sac avant EDGEBAG NEW FARLEY en toute sécurité. Prends soin de toi et reste vigilant lors de tes activités de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST

Introduzione

Grazie per aver scelto la borsa frontale EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST. Questo prodotto è progettato per offrire un supporto sicuro e stabile durante le sessioni di tiro. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e al riparo da fonti di calore e umidità.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la borsa solo per il suo scopo previsto, ovvero come supporto per il tiro.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il limite di peso raccomandato.
- Mantieni la borsa lontana da fonti di calore e fiamme libere.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito durante l'uso.
- Assicurati che la borsa sia posizionata su una superficie stabile e piana prima di utilizzarla.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che la borsa sia in buone condizioni prima dell'uso.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

2. Posizionamento:

- Colloca la borsa su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che le orecchie della borsa siano orientate correttamente per fornire il supporto necessario.

3. Utilizzo:

- Posiziona l'arma sulla borsa in modo che sia ben supportata.
- Regola la posizione dell'arma per garantire una mira corretta e sicura.
- Mantieni sempre il controllo dell'arma mentre la utilizzi.

4. Rimozione:

- Dopo l'uso, rimuovi l'arma dalla borsa con cautela.
- Riponi la borsa in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza le strutture di riciclaggio appropriate se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente della borsa frontale EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST. Grazie per la tua attenzione e buon divertimento nel tiro!

Bruksanvisning for EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST

Introduksjon

Takk for at du valgte EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST. Denne frontsekken er designet for å gi stabilitet og støtte under skyting. For å sikre sikker bruk og lang levetid for produktet, vennligst les og følg denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens anvisninger.
- Unngå å bruke produktet i skader eller uheldige situasjoner som kan føre til skade.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller produktet før hver bruk for tegn på slitasje eller skade.
- Rapportér eventuelle usikre produkter til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid produktet på en stabil og jevn overflate for å unngå velting.
- Sørg for at alle deler er korrekt montert før bruk.
- Unngå å bruke produktet i værforhold som kan påvirke stabiliteten, som kraftig vind eller regn.
- Ikke overstig den anbefalte vekten for produktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering:

- Plasser frontsekken på en stabil overflate.
- Kontroller at bunnmålene (51/8" X 13/4") er i kontakt med underlaget.
- Sørg for at de ekstra høye ørene er rettet oppover for optimal støtte.

2. Bruk:

- Plasser våpenet forsiktig på toppen av sekken.
- Juster våpenet slik at det er i ønsket posisjon for skyting.
- Hold alltid våpenet sikkert og under kontroll.

3. Vedlikehold:

- Rengjør sekken med en fuktig klut og mild såpe etter bruk.
- Oppbevar produktet på et tørt sted for å forhindre skade fra fuktighet.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering, spesielt for materialer som lær og Cordura.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet, vedlikehold eller andre henvendelser, vennligst kontakt produsenten via deres offisielle kanaler. Det er viktig å ha tilgang til relevant kontaktinformasjon for sikkerhetsinformasjon og produktstøtte.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Ved å følge disse retningslinjene bidrar du til en trygg og effektiv bruk av EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby przedniej "New Farley" od EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania torby.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Upewnij się, że torba jest używana zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Przechowuj torbę w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie pozwól dzieciom na zabawę z torbą. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań korzystania z torby i skontaktuj się z przedstawicielem.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj torby wyłącznie na stabilnym podłożu.
- Nie przeciążaj torby, aby uniknąć jej uszkodzenia.
- Nie używaj torby do celów innych niż te, do których została zaprojektowana.
- Zawsze upewnij się, że torba jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja torby:

- Umieść torbę na stabilnym podłożu, takim jak stół lub platforma do strzelania.
- Upewnij się, że torba jest ustawiona w poziomie, aby zapewnić stabilność.

2. Użytkowanie torby:

- Umieść kolbę broni w torbie, upewniając się, że jest dobrze podparta.
- Dostosuj położenie torby, aby uzyskać optymalny kąt strzału.
- Po zakończeniu użytkowania, ostrożnie wyjmij broń z torby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj torby do ognia ani nie pal jej.
- Jeśli torba jest uszkodzona, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z przedstawicielem.

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i satysfakcjonujące korzystanie z torby przedniej "New Farley".

EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisille, jotka ovat perehtyneet ampumaaseiden käsittelyyn.
- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi juuri niin kuin se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että tuote on asetettu vakaalle ja tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alttiina häiriötekijöille.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa tuulella tai sateessa.
- Varmista, että kaikki tarvittavat varusteet ovat kunnossa ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta etupussi tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että pussi on täysin avattu ja valmis käyttöön.
- Tarkista, että kaikki saumat ja kiinnitykset ovat ehjiä.

2. Käyttö:

- Aseta ase tukevasti etupussiin.
- Varmista, että ase on turvallisesti paikallaan ennen ampumista.
- Älä koskaan jätä asetta ilman valvontaa, kun se on etupussissa.
- Käytä tuotetta vain ampumaradalla tai muussa turvallisessa ympäristössä.

Hävittämisohejeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelysääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja suositukset tuotteen turvalliselle hävittämiselle.

Lisätietoja tukipalveluista

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST tuotteen. Turvallinen käyttö takaa parhaan mahdollisen

kokemuksen!

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna framväska är utformad för att ge stabilitet och stöd under skytte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt avsedd användning.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till de behöriga myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att framväskan är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast på stabila ytor för att förhindra att den välter.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller har synliga defekter.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Placera framväskan på en stabil och plan yta.
- Kontrollera att basens mått (51/8" X 13/4") passar den yta där den ska användas.
- Se till att de extra höga öronen är korrekt placerade för att fånga kolven.

2. Användning

- Justera kolven i framväskan för att säkerställa stabilitet.
- Använd produkten för att stödja ditt skytte och förbättra precisionen.
- Undvik att luta dig för mycket framåt eller bakåt när du använder produkten för att förhindra att den välter.

Avfallsanvisningar

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Se till att följa lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är viktig för oss.

Návod pro bezpečné použití tašky EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní použití při střelbě. V této příručce najdete důležité informace o bezpečnosti, používání a údržbě produktu v souladu s nařízeními Evropské unie o bezpečnosti výrobků.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny uvedenými v této příručce.
- Před použitím produktu si vždy zkontrolujte, zda není poškozený.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na výrobce nebo prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím tašky se ujistěte, že je správně umístěna a stabilní.
- Nikdy nepoužívejte tašku na povrchu, který není rovný a stabilní.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, abyste se nezranili ostrými hranami nebo jinými potenciálními nebezpečími.
- Pokud zaznamenáte jakékoliv abnormality v chování produktu, přestaňte ho používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti tašky.
2. Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch.
3. Ujistěte se, že je taška správně upevněna a že se nepohybuje.
4. Používejte tašku pouze k určenému účelu – jako oporu pro střeleckou pažbu.
5. Po použití tašku důkladně vyčistěte a uložte na suché a bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dbejte na místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je to možné, recyklujte materiály, jako je kůže a Cordura.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do volné přírody.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání tašky EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST. Dodržováním těchto pokynů pomůžete zajistit bezpečné a efektivní používání produktu.