

FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ - FLASH HIDER FOR RUGER 10/22 STAINLESS STEEL

This flash hider slips on to the standard 10/22® rifle barrel is secured with a single set screw... no gunsmithing required.



Attributes

- Name: FLASH HIDER FOR RUGER 10/22 STAINLESS STEEL
- Manufacturer: SAMSON MANUFACTURING CORP
- Product no.: 100047444
- Mfr. No.: 04-06062-00
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Finish: Stainless Steel
- Make: Ruger
- Material: Stainless Steel
- Model: 10/22
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 850006871780

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den FLASH HIDER FÜR RUGER™ 10/22™](#)
- [English: FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Flash Hider para Ruger™ 10/22™](#)
- [Français: Guide de Sécurité du CacheFlamme pour Ruger™ 10/22™](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del FLASH HIDER PER RUGER™ 10/22™](#)
- [Norsk: FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania tłumika płomienia FLASH HIDER dla Ruger™ 10/22™](#)
- [Suomi: FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLASH HIDER FÖR RUGER™ 10/22™](#)

Sicherheitsanleitung für den FLASH HIDER FÜR RUGER™ 10/22™

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des FLASH HIDER FÜR RUGER™ 10/22™ von SAMSON MANUFACTURING CORP. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bewahren Sie alle Teile und Zubehörteile an einem sicheren Ort auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor der Installation des Flash Hiders entladen ist.
- Verwenden Sie den Flash Hider nicht, wenn er beschädigt oder verrostet ist.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Gewehr immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Halten Sie beim Schießen stets einen sicheren Abstand zu anderen Personen und Tieren ein.
- Verwenden Sie nur Munition, die für das Modell 10/22 geeignet ist (Kaliber: 22 Caliber (.223.224)).

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Installation des Flash Hiders:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Schieben Sie den Flash Hider auf den Standardlauf des 10/22 Gewehrs.
- Sichern Sie den Flash Hider mit der mitgelieferten Schraube.
- Überprüfen Sie, ob der Flash Hider fest sitzt, bevor Sie das Gewehr verwenden.

2. Verwendung des Flash Hiders:

- Verwenden Sie das Gewehr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, dass der Flash Hider während des Gebrauchs nicht blockiert oder beschädigt wird.
- Reinigen Sie den Flash Hider regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Flash Hider gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsanfragen an eine

EUbasierte Kontaktstelle zu richten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanleitung gemäß den EUVorgaben für Produktsicherheit erstellt wurde. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat höchste Priorität.

FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety in its use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the FLASH HIDER is installed correctly before use.
- Always handle firearms with care and follow standard firearm safety practices.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the FLASH HIDER for any signs of damage or wear.
- If you experience any issues with the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:** Improper installation may lead to malfunction or injury. Misuse of the FLASH HIDER can cause unwanted noise or flash.
- **Avoiding Hazards:** Always ensure the firearm is unloaded before installation. Use only compatible firearms (Ruger 10/22) with this product. Do not attempt to modify or alter the FLASH HIDER.
- **Age Restrictions:** This product is intended for use by individuals aged 18 years and older.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Make sure your Ruger 10/22 rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the standard 10/22 rifle barrel.
- Slide the FLASH HIDER onto the barrel.
- Secure the FLASH HIDER using the included set screw.
- Ensure it is tightly secured before proceeding.

2. Usage:

- Always check that the FLASH HIDER is properly installed before firing.
- Maintain a safe distance from others when firing the firearm.
- Be aware of your surroundings and follow all local laws regarding firearm use.

Disposal Instructions

- Dispose of the FLASH HIDER in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the FLASH HIDER, including safety concerns or product issues, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines, you can enjoy the benefits of the FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ while minimizing risks. Always prioritize safety and responsible usage. Thank you for your attention to these important instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Flash Hider para Ruger™ 10/22™

Introducción

Gracias por elegir el Flash Hider para Ruger™ 10/22™ de Samson Manufacturing Corp. Este producto ha sido diseñado para mejorar el rendimiento de tu rifle 10/22® al reducir el destello visible al disparar. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Flash Hider fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Utiliza el producto únicamente con rifles Ruger™ 10/22™.
- No modifiques el Flash Hider ni lo uses en otros dispositivos.
- Si sientes que el producto está dañado o no funciona correctamente, deja de usarlo inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas de seguridad y protección auditiva al disparar.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar o quitar el Flash Hider.
- No apuntes el rifle hacia ti o hacia otros al instalar o usar el Flash Hider.
- Verifica que el tornillo de fijación esté bien apretado antes de cada uso.
- No uses el Flash Hider en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle Ruger™ 10/22™ esté descargado.
- Limpia la rosca del cañón del rifle para asegurar un buen ajuste.
- Coloca el Flash Hider en el extremo del cañón.
- Asegúrate de que el tornillo de fijación esté alineado con la rosca.
- Usa un destornillador adecuado para apretar el tornillo de fijación. No lo aprietes en exceso.

2. Uso:

- Una vez instalado, verifica que el Flash Hider esté seguro.
- Cuando dispires, mantén el rifle en una posición segura y controlada.
- Observa el comportamiento del Flash Hider durante el uso. Si notas algún problema, detén el uso inmediatamente.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el Flash Hider, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de acero inoxidable.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro del Flash Hider o para reportar un problema, consulta la

página web del fabricante o busca el contacto en el manual del producto.

Conclusión

El uso seguro del Flash Hider para Ruger™ 10/22™ es esencial para tu seguridad y la de los demás. Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar de tu producto de manera responsable y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y reportar cualquier problema que encuentres.

Guide de Sécurité du CacheFlamme pour Ruger™ 10/22™

Introduction

Merci d'avoir choisi le cacheflamme pour Ruger™ 10/22™ de Samson Manufacturing Corp. Ce produit est conçu pour améliorer l'expérience de tir tout en garantissant une utilisation sécurisée. Ce guide fournit des instructions de sécurité, d'installation et d'utilisation pour assurer ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi de toujours manipuler le fusil et les accessoires avec précaution.
- Ne jamais pointer le fusil vers une personne ou un animal.
- Vérifie toujours que le fusil est déchargé avant d'installer ou de retirer le cacheflamme.
- Utilise le produit uniquement conformément aux instructions fournies.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le cacheflamme si tu remarques des dommages visibles.
- Évite d'utiliser le produit dans des environnements où des matériaux inflammables sont présents.
- Ne modifie pas le cacheflamme ou le fusil sans consulter un professionnel.
- Porte toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation du fusil.
- Assuretoi que le cacheflamme est bien fixé avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que le fusil est déchargé et que la sécurité est activée.
- Rassemble les outils nécessaires, y compris un tournevis adapté.

2. Installation :

- Glisse le cacheflamme sur le canon standard du fusil 10/22®.
- Utilise la vis de réglage fournie pour fixer le cacheflamme en place.
- Vérifie que le cacheflamme est solidement fixé avant de procéder.

3. Utilisation :

- Lorsque tu es prêt à tirer, assuretoi que le cacheflamme est en place et sécurisé.
- Suis toutes les règles de sécurité de tir lors de l'utilisation du fusil.

4. Retrait :

- Pour retirer le cacheflamme, dévisse la vis de réglage et retire délicatement le produit du canon.
- Range le cacheflamme dans un endroit sûr après utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le cacheflamme avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en acier inoxydable.
- Si possible, recycle le produit conformément aux recommandations de recyclage de ton local.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel ou un représentant de la marque. Assure-toi de suivre les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Conclusion

Le cacheflamme pour Ruger™ 10/22™ est un accessoire utile qui, lorsqu'il est utilisé correctement, peut améliorer ton expérience de tir. En suivant ces directives de sécurité, tu contribues à un environnement de tir sûr pour toi et pour les autres.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del FLASH HIDER PER RUGER™ 10/22™

Introduzione

Grazie per aver scelto il FLASH HIDER PER RUGER™ 10/22™ di SAMSON MANUFACTURING CORP. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile Ruger 10/22 in modo sicuro e efficace. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza positiva.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con armi compatibili, in particolare il fucile Ruger 10/22.
- Controlla regolarmente il flash hider per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il flash hider se presenta difetti visibili o se non è installato correttamente.
- Tieni il prodotto e le armi in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segui tutte le leggi e normative locali riguardanti l'uso di armi e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del flash hider.
- Non tentare di modificare o alterare il flash hider in alcun modo.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il flash hider.
- Non utilizzare il flash hider con munizioni non appropriate per il calibro .22 Calibro (.223.224).
- Segui le istruzioni del produttore riguardo l'installazione e l'uso del flash hider.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere gli strumenti necessari, tra cui una chiave a brugola per la vite di bloccaggio.
- Controlla che il fucile Ruger 10/22 sia scarico e in sicurezza.

2. Installazione:

- Posiziona il flash hider sul barilotto standard del fucile.
- Allinea il flash hider in modo che sia centrato.
- Fissa il flash hider utilizzando la vite di bloccaggio fornita. Assicurati che sia ben serrata, ma fai attenzione a non forzare.
- Verifica che il flash hider sia stabile e non si muova.

3. Uso:

- Usa il fucile come indicato dal produttore, rispettando tutte le normative di sicurezza.
- Dopo ogni utilizzo, controlla il flash hider per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per il Rifiuto

- Quando non è più necessario, smaltisci il flash hider in conformità con le normative locali riguardanti il rifiuto dei metalli e degli accessori per armi.
- Non gettare il flash hider nell'immondizia domestica. Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per assistenza o ulteriori informazioni sul prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti di SAMSON MANUFACTURING CORP. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e i dettagli di acquisto.

Conclusione

La sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi utilizzare il FLASH HIDER PER RUGER™ 10/22™ in modo sicuro e responsabile. Ricorda sempre di rimanere informato sulle normative locali riguardanti l'uso di armi e accessori.

FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ SAFETY INSTRUCTIONS

Introduksjon

Takk for at du valgte FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ fra SAMSON MANUFACTURING CORP. Denne blitsdempere er designet for å forbedre ytelsen til din Ruger 10/22 rifle. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og vedlikeholdt i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller jevnlig for slitasje eller skader på produktet.
- Bruk alltid personlig verneutstyr (PPE) når du håndterer våpen.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller hendelser til myndighetene.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Ikke bruk blitsdempere med våpen som ikke er kompatible.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før du installerer eller fjerner blitsdempere.
- Unngå å peke våpenet mot noe du ikke har til hensikt å skyte.
- Bruk alltid blitsdempere i et godt ventilert område.
- Kontroller at blitsdempere er riktig festet før bruk for å unngå ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og tomt.
- Rengjør rifleløpet før installasjon for å fjerne smuss og rester.

2. Installasjon:

- Plasser blitsdempere på den standard 10/22 rifleløpet.
- Fest med den medfølgende skruen. Stram skruen til den sitter godt, men unngå overstramming.

3. Bruk:

- Når blitsdempere er installert, kan våpenet brukes som vanlig.
- Følg alltid sikkerhetsprosedyrer for håndtering av våpen.

4. Fjerning:

- For å fjerne blitsdempere, løsne skruen og trekk dempeverktøyet av rifleløpet.
- Rengjør og oppbevar blitsdempere på et tørt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av produktet skal skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Ikke kast produktet sammen med husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om spesifikke avfallsmetoder for metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere informasjon om produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetsspørsmål.

Ved å følge disse retningslinjene bidrar du til å sikre en trygg og effektiv bruk av FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™. Takk for at du tar sikkerhet på alvor!

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania tłumika płomienia FLASH HIDER dla Ruger™ 10/22™

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tłumika płomienia FLASH HIDER dla Ruger™ 10/22™ od SAMSON MANUFACTURING CORP. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zgodności z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on odpowiedni dla Twojego modelu karabinu Ruger™ 10/22™.
- Tłumik płomieni jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe. Nie należy go używać w obecności dzieci.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej oraz akcesoriów.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny tłumika płomieni i natychmiast wymień go w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty do odpowiednich organów.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany przed zamontowaniem tłumika płomieni.
- Zawsze korzystaj z tłumika w dobrze wentylowanym miejscu, aby uniknąć inhalacji szkodliwych oparów.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt podczas użytkowania.
- Unikaj korzystania z tłumika w niewłaściwy sposób, co może prowadzić do uszkodzenia broni lub obrażeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż tłumika płomieni:

- Upewnij się, że karabin Ruger™ 10/22™ jest rozładowany.
- Zdejmij wszelkie akcesoria z lufy.
- Umieść tłumik płomieni na końcu lufy.
- Zabezpiecz tłumik płomieni za pomocą dołączonej śruby, dokręcając ją zgodnie z instrukcją.
- Sprawdź, czy tłumik jest prawidłowo zamocowany i nie ma luzów.

2. Użytkowanie tłumika:

- Używaj tłumika płomieni tylko podczas strzelania z karabinu Ruger™ 10/22™.
- Regularnie kontroluj tłumik podczas użytkowania, aby upewnić się, że nie występują żadne uszkodzenia.
- Po zakończeniu strzelania, odczekaj, aż karabin ostygnie przed demontażem tłumika.

3. Demontaż tłumika płomieni:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Odkręć śrubę zabezpieczającą tłumik.
- Ostrożnie zdejmij tłumik płomieni z lufy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Tłumik płomieni powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj tłumika płomieni do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania lub wątpliwości dotyczących produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami zajmującymi się bezpieczeństwem produktów w Twoim kraju.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa. Używaj swojego tłumika płomieni odpowiedzialnie i z rozwagą.

FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoja tuotteen hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain Ruger 10/22® kiväärin kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja niiden lisävarusteiden käyttöä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät kivääriä.
- Varmista, että kiväärin piippu on tyhjennetty ennen FLASH HIDERIN asentamista.
- Älä suuntaa kivääriä kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Tarkista, että FLASH HIDER on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos et ole perehtynyt aseiden turvalliseen käsittelyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kiväärin piippu on tyhjennetty ja turvallinen.
- Liukuta FLASH HIDER standardin 10/22® kiväärin piippuun.
- Kiinnitä FLASH HIDER yhdellä ruuvilla, varmistaen, että se on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että FLASH HIDER on kunnolla asennettu ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä FLASH HIDERIA vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että kiväärin piippu on puhdas ja esteetön ennen käyttöä.
- Seuraa kaikkia turvallisuusohjeita ja paikallisia lakeja asetta käytettäessä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän

käyttökokemuksen FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ tuotteen kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för FLASH HIDER FÖR RUGER™ 10/22™

Introduktion

Tack för att du valt FLASH HIDER FÖR RUGER™ 10/22™ från SAMSON MANUFACTURING CORP. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkter enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast FLASH HIDER FÖR RUGER™ 10/22™ med den avsedda modellen (Ruger 10/22).
- Kontrollera att flash hider är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att rikta vapnet mot människor eller djur.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Var medveten om omgivningen och säkerhetsavståndet vid avfyrning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av FLASH HIDER:

- Ta bort eventuella föregående tillbehör från gevärspipan.
- Placera flash hider på den standard 10/22® gevärspipan.
- Säkra flash hider med den medföljande skruven. Kontrollera att den sitter fast ordentligt.
- Kontrollera installationen genom att dra i flash hider för att säkerställa att den är ordentligt fäst.

2. Användning:

- Ladda alltid vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Rikta alltid vapnet i en säker riktning.
- Utför en säkerhetskontroll innan du avfyrar vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala lagar och föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare och mer njutbar skytteupplevelse.