

MCR OPERATING ROD SPRING

Spare or Replacement MCR ® Op Rod Spring. Compatible with all models of MCR ®, Shrike 5.56™ and military AMG 2.



Attributes

- Name: MCR OPERATING ROD SPRING
- Manufacturer: FIGHTLITE INDUSTRIES
- Product no.: 100075014
- Mfr. No.: 15081
- Make: Fightlite Industries
- Model: MCR
- Delivery weight: 0.009kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 283mm
- UPC: 854118002841

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MCR OPERATING ROD SPRING](#)
- [English: MCR Operating Rod Spring Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Ressort de Remplacement MCR OPERATING ROD SPRING](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la MCR Operating Rod Spring](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Operacyjnej MCR](#)
- [Suomi: MCR OPERATING ROD SPRING Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MCR Operating Rod Spring](#)

Sicherheitshinweise für die MCR OPERATING ROD SPRING

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die MCR OPERATING ROD SPRING von Fightlite Industries entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Handhabung des Produkts, um sicherzustellen, dass du es sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen spezifischen Anwendungsbereich geeignet ist.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der SicherheitsgatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die MCR OPERATING ROD SPRING nur mit kompatiblen Modellen, einschließlich MCR ®, Shrike 5.56™ und AMG 2.
- Achte darauf, dass das Produkt korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Trage bei der Handhabung des Produkts stets geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten oder beweglichen Teilen während der Installation.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand hast.
- Lies die Bedienungsanleitung des Hauptgeräts, um sicherzustellen, dass du die korrekten Schritte zur Installation der Feder befolgst.

2. Installation:

- Entferne das Hauptgerät von der Stromversorgung oder stelle sicher, dass es in einem sicheren Zustand ist.
- Entferne die alte Feder vorsichtig, indem du den entsprechenden Mechanismus gemäß der Bedienungsanleitung des Geräts deaktivierst.
- Setze die neue MCR OPERATING ROD SPRING an die vorgesehene Stelle ein und stelle sicher, dass sie fest sitzt.

3. Nutzung:

- Überprüfe nach der Installation, ob das Produkt ordnungsgemäß funktioniert, bevor du es in Betrieb nimmst.
- Führe regelmäßige Wartungsprüfungen durch, um sicherzustellen, dass das Produkt weiterhin sicher und effizient arbeitet.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung und Fragen zur MCR OPERATING ROD SPRING kontaktiere bitte den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achte darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzustellen, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen dazu beiträgt, die Sicherheit und Funktionalität deines Produkts zu gewährleisten.

MCR Operating Rod Spring Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MCR Operating Rod Spring. This product is designed to enhance the performance of your MCR® firearm. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully. This guide complies with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always handle the MCR Operating Rod Spring with care.
- Ensure that the product is installed correctly to avoid malfunctions.
- Regularly inspect the spring for wear and tear.
- Store the spring in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Keep the spring out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Check for product recalls on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the MCR Operating Rod Spring if it appears damaged or worn.
- Ensure that you are wearing appropriate safety gear, such as eye protection, when handling firearms.
- Follow all manufacturer instructions for your firearm when installing the spring.
- Be aware of your surroundings and ensure that your firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Only use the MCR Operating Rod Spring with compatible models: MCR®, Shrike 5.56™, and military AMG 2.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and the chamber is clear before beginning installation.
- Gather necessary tools for installation, if required.

2. Installation Steps:

- Remove the existing operating rod spring from your firearm, if applicable.
- Carefully insert the MCR Operating Rod Spring into the designated area of your firearm.
- Ensure that the spring is seated properly and securely.
- Reassemble your firearm according to the manufacturer's instructions.

3. Usage:

- After installation, perform a function check to ensure that the firearm operates correctly.
- Regularly clean and maintain your firearm, including the operating rod spring, to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the MCR Operating Rod Spring in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the spring in household waste.
- Consider recycling options where available to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MCR Operating Rod Spring, please refer to the manufacturer's website or customer support resources. It is important to have access to reliable information to address any safety inquiries or product issues.

By following these guidelines, you can help ensure your safety and the effective use of the MCR Operating Rod Spring. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guide de Sécurité pour le Ressort de Remplacement MCR OPERATING ROD SPRING

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de remplacement MCR OPERATING ROD SPRING de Fightlite Industries. Ce produit est conçu pour être utilisé avec les modèles MCR, Shrike 5.56 et AMG 2 militaires. Pour assurer une utilisation sécurisée et efficace, il est important de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du ressort avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou usé.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Signale tout produit défectueux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le ressort dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive).
- Assuretoi que le ressort est correctement installé avant d'utiliser ton arme.
- Évite tout contact avec des substances chimiques corrosives qui pourraient endommager le produit.
- Suis les instructions du fabricant pour toute opération de maintenance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi d'avoir les outils nécessaires à portée de main.
- Lis attentivement le manuel d'utilisation de ton arme avant d'installer le ressort.

2. Installation :

- Retire le ressort usé de l'Op Rod MCR.
- Insère le nouveau ressort en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifie que le ressort est bien en place et qu'il fonctionne correctement.

3. Utilisation :

- Utilise ton arme conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement le fonctionnement du ressort pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le ressort dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les options de recyclage disponibles dans ta région pour les pièces métalliques.
- Si le ressort est endommagé, suis les procédures locales pour le traitement des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation de ce produit, consulte les ressources disponibles dans ta région ou contacte le point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires.

Veille à toujours suivre ces directives pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du ressort de remplacement MCR OPERATING ROD SPRING.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la MCR Operating Rod Spring

Introduzione

Grazie per aver scelto la MCR Operating Rod Spring di Fightlite Industries. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di difetti o danneggiamenti.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Assicurati che l'area di lavoro sia libera da ostacoli e pericoli.
- Non forzare mai il prodotto oltre le sue specifiche di utilizzo.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme, come temperature eccessive o umidità.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni prima di iniziare.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio MCR Operating Rod Spring, se presente.
- Posiziona la nuova MCR Operating Rod Spring nel suo alloggiamento.
- Assicurati che sia ben fissata e in posizione corretta.

3. Uso:

- Utilizza il prodotto solo con modelli compatibili (MCR ®, Shrike 5.56™, e militare AMG 2).
- Segui le istruzioni specifiche del produttore per l'uso corretto del sistema.

4. Controllo:

- Dopo l'installazione, verifica che il prodotto funzioni correttamente.
- Effettua controlli regolari per garantire che il prodotto rimanga in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.

- Contatta un centro di smaltimento autorizzato per la corretta gestione del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti di Fightlite Industries.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Operacyjnej MCR

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sprężyny operacyjnej MCR od Fightlite Industries. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan sprężyny przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Unikaj kontaktu z gorącymi lub ostrymi przedmiotami podczas używania sprężyny.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice, podczas instalacji lub konserwacji.
- Nie używaj sprężyny, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać sprężyny samodzielnie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do instalacji sprężyny.
- Zdemontuj wszelkie części, które mogą przeszkadzać w instalacji sprężyny.
- Ostrożnie umieść sprężynę w odpowiednim miejscu, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowana.
- Sprawdź, czy sprężyna jest stabilna i nie ma luzów przed ponownym złożeniem urządzenia.

2. Użytkowanie:

- Używaj sprężyny tylko w modelach, z którymi jest kompatybilna, tj. MCR, Shrike 5.56™ oraz wojskowym AMG 2.
- Regularnie kontroluj działanie sprężyny podczas użytkowania.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania produktu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj sprężynę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj sprężyny do ogólnych odpadów, jeśli jest ona uszkodzona lub niebezpieczna.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i życzymy bezpiecznego użytkowania sprężyny operacyjnej MCR.

MCR OPERATING ROD SPRING Käyttöohjeet

Johdanto

Onnittelut MCR OPERATING ROD SPRING tuotteen hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskykyä MCR® mallien, Shrike 5.56™ ja sotilas AMG 2:n kanssa. On tärkeää lukea ja ymmärtää tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se ei toimi oikein.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että kaikki asennus ja käyttöohjeet on noudatettu.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja ja varusteita tuotteen käsittelyyn.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä, jotta vältetään onnettomuudet.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet.
- Lue huolellisesti kaikki mukana tulevat ohjeet.

2. Asennus:

- Poista vanha jousi MCR® mallista.
- Asenna uusi MCR OPERATING ROD SPRING paikalleen varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

Käyttöohjeet

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki turvatoimet on otettu huomioon ennen tuotteen käyttöä.
- Seuraa säännöllisesti tuotteen kuntoa ja suorituskykyä.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiantuntevaan tukeen. Varmista, että sinulla on tuote käytettävissäsi, kun otat yhteyttä, jotta voimme auttaa sinua parhaalla mahdollisella tavalla.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MCR Operating Rod Spring

Introduktion

Tack för att du valt MCR Operating Rod Spring från Fightlite Industries. Denna reservdel är designad för att säkerställa optimal prestanda av ditt MCRsystem. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skada.
- Förvara produkten på en säker plats, oåtkomlig för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast MCR Operating Rod Spring med kompatibla modeller, inklusive MCR®, Shrike 5.56™ och militär AMG 2.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller missfärgad.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för ditt vapen eller system när du installerar och använder produkten.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda dig från eventuella fjädrar som kan hoppa ut.
- Tänk på att fjädrar kan lagra energi. Hantera dem med försiktighet för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att du har rätt verktyg till hands (t.ex. skruvmejsel, tång).
- Arbeta i en ren och väl upplyst miljö.

2. Installation:

- Ta bort det gamla fjädrarna från MCRsystemet.
- Inspektera fjäderhuset för skräp eller skador.
- Installera den nya MCR Operating Rod Spring genom att följa tillverkarens specifika instruktioner.
- Kontrollera att fjädern sitter ordentligt och är korrekt installerad.

3. Användning:

- Använd produkten i enlighet med tillverkarens riktlinjer för säkerhet och funktion.
- Utför regelbundna kontroller för att säkerställa att fjädern fungerar korrekt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte bort den gamla fjädern tillsammans med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn produkten om möjligt, eller lämna den till en auktoriserad återvinningsstation.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av MCR Operating Rod Spring, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är av största vikt.