

MCR EJECTOR SPRING - FIGHTLITE INDUSTRIES MCR EJECTOR SPRING

For use with MCR® bolt assembly.



Attributes

- Name: FIGHTLITE INDUSTRIES MCR EJECTOR SPRING
- Manufacturer: FIGHTLITE INDUSTRIES
- Product no.: 100075031
- Mfr. No.: 15059
- Model: MCR
- Weapon type: Fightlite Industries
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 54mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 854118002261

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MCR EJECTOR SPRING von Fightlite Industries](#)
- [English: MCR Ejector Spring Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MCR EJECTOR SPRING](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Ressort Éjecteur MCR de Fightlite Industries](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MCR EJECTOR SPRING FIGHTLITE INDUSTRIES](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla MCR EJECTOR SPRING FIGHTLITE INDUSTRIES](#)
- [Suomi: MCR EJECTOR SPRING KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MCR EJECTOR SPRING](#)

Sicherheitshinweise für die MCR EJECTOR SPRING von Fightlite Industries

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der MCR EJECTOR SPRING von Fightlite Industries. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die Safety Gate-Plattform der EU.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die MCR EJECTOR SPRING nur in Verbindung mit der MCR® Verschlussbaugruppe.
- Achten Sie darauf, dass die Feder korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Halten Sie sich an alle Anweisungen zur Verwendung und Installation.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie die MCR EJECTOR SPRING auf Mängel oder Beschädigungen.

2. Installation

- Entfernen Sie die bestehende Feder aus der MCR® Verschlussbaugruppe.
- Setzen Sie die MCR EJECTOR SPRING vorsichtig in die entsprechende Halterung ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Feder sicher sitzt und keine losen Teile vorhanden sind.

3. Verwendung

- Nutzen Sie die MCR EJECTOR SPRING gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, keine übermäßige Kraft anzuwenden, die das Produkt beschädigen könnte.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den zuständigen EU-Kontaktpunkt. Überprüfen Sie die Verpackung oder die Website des Herstellers für spezifische Kontaktdaten.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien dazu beiträgt, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für Fightlite Industries entschieden haben!

MCR Ejector Spring Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MCR Ejector Spring from Fightlite Industries. This product is designed for use with the MCR® bolt assembly. To ensure safe and effective use, please read and follow the safety instructions provided in this guide. Your safety is our priority.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended and according to the manufacturer's instructions.
- Regularly inspect the MCR Ejector Spring for signs of wear or damage before each use.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents involving this product to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about any safety issues.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) when handling the MCR Ejector Spring.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or replacing the ejector spring.
- Avoid using the ejector spring if it shows signs of damage or excessive wear.
- Do not modify or alter the ejector spring in any way, as this may compromise its safety and performance.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and handling of firearm components.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools and equipment for installation.

2. Installation Steps

- Remove the existing bolt assembly from the firearm according to the manufacturer's guidelines.
- Carefully remove the old ejector spring from the bolt assembly.
- Install the new MCR Ejector Spring by placing it in the designated slot within the bolt assembly.
- Ensure that the spring is seated properly and secured in place.

3. PostInstallation Checks

- Reassemble the bolt assembly and ensure all components are securely fastened.
- Conduct a visual inspection to confirm that the ejector spring is correctly installed.
- Perform a function check of the firearm in a safe environment to ensure proper operation.

4. Usage Guidelines

- Use the firearm in accordance with the manufacturer's instructions and safety guidelines.
- Regularly inspect the ejector spring during routine maintenance checks.

Disposal Instructions

- Dispose of the MCR Ejector Spring in accordance with local regulations regarding hazardous waste.
- Do not throw the ejector spring in regular household waste.

- Contact your local waste management authority for information on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MCR Ejector Spring, please consult the manufacturer's website or customer support resources. Ensure that you have your product information ready to facilitate assistance.

By following these safety instructions, you will help ensure a safe and effective experience with your MCR Ejector Spring. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MCR EJECTOR SPRING

Introducción

Gracias por elegir el MCR EJECTOR SPRING de FIGHTLITE INDUSTRIES. Este componente es esencial para tu ensamblaje de cerrojo MCR® y está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y fiabilidad en cada disparo. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu arma antes de la instalación.
- Mantén el MCR EJECTOR SPRING fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Revisa regularmente el estado del resorte para detectar signos de desgaste o daño.
- No utilices el resorte si se encuentra dañado o desgastado.
- Sigue todas las instrucciones de seguridad y uso proporcionadas por el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier trabajo en ella.
- No modifiques el resorte ni lo uses de manera que no esté destinado.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Si no estás seguro de cómo proceder, consulta a un profesional o a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un lugar seguro.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación del MCR EJECTOR SPRING:

- Retira el cerrojo del arma siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Localiza el resorte de expulsión viejo y retíralo con cuidado.
- Instala el nuevo MCR EJECTOR SPRING en la posición correcta, asegurándote de que esté bien colocado.
- Vuelve a montar el cerrojo siguiendo las instrucciones del fabricante.

3. Uso:

- Realiza una prueba de funcionamiento para asegurarte de que el resorte esté funcionando correctamente.
- Mantén el arma en condiciones óptimas y revisa regularmente el resorte para garantizar su eficacia.

Instrucciones de Eliminación

- Si el MCR EJECTOR SPRING está dañado o ya no es útil, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de componentes de armas y sigue las pautas adecuadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre seguridad o inquietudes sobre el producto, consulta con un profesional o contacta al fabricante. Recuerda que es importante estar informado sobre las actualizaciones y posibles retiros del producto.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al manejar cualquier componente de arma. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y eficaz del MCR EJECTOR SPRING.

Guide de Sécurité pour le Ressort Éjecteur MCR de Fightlite Industries

Introduction

Merci d'avoir choisi le Ressort Éjecteur MCR de Fightlite Industries. Ce produit est conçu pour être utilisé avec l'assemblage de boulons MCR®. Ce guide te fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation, l'utilisation et l'élimination de ce produit. Il est important de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifie l'intégrité du produit avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si le produit est endommagé.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne pas tenter de modifier le produit de quelque manière que ce soit.
- Informetoι sur les mises à jour de rappel de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte des lunettes de sécurité lors de l'installation et de l'utilisation.
- Utilise des gants de protection pour éviter les blessures lors de la manipulation du ressort.
- Ne pas utiliser le ressort dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive).
- Assure-toi que la zone d'utilisation est dégagée et sécurisée pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assure-toi que l'assemblage de boulons MCR® est propre et en bon état.

2. Installation:

- Retire l'ancien ressort éjecteur si présent.
- Insère le nouveau ressort éjecteur MCR dans l'assemblage de boulons MCR®.
- Vérifie que le ressort est bien en place et sécurisé.

3. Utilisation:

- Utilise le produit conformément aux instructions du fabricant de l'assemblage de boulons MCR®.
- Ne pas forcer l'utilisation du ressort au-delà de ses spécifications.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit à la poubelle normale.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des produits en métal.
- Renseigne-toi sur les points de collecte pour les déchets dangereux si nécessaire.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité, l'utilisation ou l'élimination de ce produit, consulte le site web de Fightlite Industries ou contacte un professionnel qualifié.

Merci de respecter ces instructions pour assurer une utilisation sécuritaire et efficace du Ressort Éjecteur MCR de Flightlite Industries. Ta sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MCR EJECTOR SPRING FIGHTLITE INDUSTRIES

Introduzione

Grazie per aver scelto il MCR EJECTOR SPRING di Fightlite Industries. Questo prodotto è progettato per essere utilizzato con l'assemblaggio del bullone MCR®. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il MCR EJECTOR SPRING solo con l'assemblaggio del bullone MCR®.
- Evitare il contatto con parti in movimento durante l'uso.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Assicurarsi che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggere attentamente il manuale di istruzioni del bullone MCR®.

2. Installazione:

- Rimuovere il bullone MCR® esistente, se presente.
- Inserire il MCR EJECTOR SPRING nel suo alloggiamento.
- Assicurarsi che il molla sia posizionata correttamente e non ci siano ostacoli.

3. Verifica:

- Controllare che il bullone MCR® funzioni correttamente dopo l'installazione della molla.
- Eseguire un test di funzionamento per assicurarsi che non ci siano problemi.

4. Uso:

- Utilizzare il prodotto seguendo le indicazioni specifiche del manuale del bullone MCR®.
- Non forzare il bullone durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato, seguire le linee guida locali per il riciclaggio dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore attraverso i canali ufficiali.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del MCR EJECTOR SPRING. La sicurezza è la priorità principale e la conformità alle linee guida di sicurezza garantisce un'esperienza positiva con il prodotto.

Instrukcja bezpieczeństwa dla MCR EJECTOR SPRING FIGHTLITE INDUSTRIES

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MCR EJECTOR SPRING od Fightlite Industries. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Produkt przeznaczony jest do użytku wyłącznie z zestawem bolcowym MCR®.
- Używaj produktu tylko zgodnie z instrukcją producenta.
- Unikaj kontaktu z wodą i innymi cieczami, aby zapobiec korozji.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na jego działanie i bezpieczeństwo.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria.
- Zawsze pracuj w dobrze oświetlonym i czystym miejscu.

2. Instalacja:

- Zdemontuj istniejący element, jeśli jest to wymagane.
- Zainstaluj MCR EJECTOR SPRING zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że sprężyna jest prawidłowo zamocowana i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją.
- Regularnie sprawdzaj działanie sprężyny podczas użytkowania.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy, natychmiast zaprzestań użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli jest to zabronione w Twoim regionie.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z producentem lub lokalnym punktem sprzedaży. Upewnij się, że masz pod ręką numer modelu i inne istotne informacje dotyczące produktu.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

MCR EJECTOR SPRING KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MCR EJECTOR SPRING tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi MCR®pulttikokoonpanon kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja ja menetelmiä tuotteen asentamiseen ja käyttöön.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty, jotta vältetään onnettomuudet.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonovointinen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ja puhtaita ennen asennusta.
- Kiinnitä MCR EJECTOR SPRING MCR®pulttikokoonpanoon valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että käytät oikeita työkaluja ja suojaimia tuotteen käytön aikana.
- Seuraa tuotteen toimintaa ja tarkista säännöllisesti mahdollisten ongelmien varalta.

Jätteiden hävittäminen

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja tuotteen hävittämisestä.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai ostopaikkaasi.

Säkerhetsinstruktioner för MCR EJECTOR SPRING

Introduktion

Tack för att du valt MCR EJECTOR SPRING från Fightlite Industries. Denna produkt är designad för användning med MCR® sluttande enhet. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för synliga skador innan användning.
- Använd produkten endast för det avsedda ändamålet.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och hantering av fjädrar.
- Kontrollera att fjädern är korrekt installerad innan användning för att undvika skador.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Säkerställ att alla verktyg och komponenter är rena och i gott skick.
- Ta bort den gamla fjädern om det är tillämpligt.
- Installera den nya MCR EJECTOR SPRING genom att följa dessa steg:
 - Placera fjädern i det avsedda utrymmet.
 - Se till att den sitter ordentligt på plats.
 - Kontrollera att inga delar är lösa innan du fortsätter.

2. Användning:

- Använd produkten i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Undvik överbelastning av enheten där fjädern används.
- Utför regelbundna inspektioner av fjädern för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn produkten om möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För mer information eller om du har frågor angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se alltid till att ha produktens artikelnummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MCR EJECTOR SPRING. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.