

ZEROED 60™ SAFETY SELECTOR - ZEROED 60 SAFETY SELECTOR

ZEROED 60° Safety Selector The CMMG® ZEROED™ Safety Selector offers shooters 60° short throw operation instead of the traditional 90°. Transitions from safe to fire are quick! Sturdy construction along with the stylized lever serrations provides confident operation with a striking design.



Attributes

- Name: ZEROED 60 SAFETY SELECTOR
- Manufacturer: CMMG
- Product no.: 100400303
- Mfr. No.: 55CA734
- Delivery weight: 0.016kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 810046234808

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den CMMG ZEROED 60™ Sicherheitsschalter](#)
- [English: ZEROED 60™ Safety Selector User Manual](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Sélecteur de sécurité ZEROED 60™](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Selettore di Sicurezza ZEROED 60™](#)
- [Norsk: ZEROED 60™ SAFETY SELECTOR Bruksanvisning for sikkerhet](#)
- [Suomi: ZEROED 60™ Turvavalitsin Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ZEROED 60™ Säkerhetsväljare](#)

Sicherheitshinweise für den CMMG ZEROED 60™

Sicherheitsschalter

Einführung

Der CMMG ZEROED 60™ Sicherheitsschalter ist ein unverzichtbares Zubehör für Schützen, das eine 60° Kurzwegbedienung ermöglicht. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Sicherheitsschalter und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Sicherheitsschalters und der Waffe.
- Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften in Ihrem Land zur Verwendung von Waffen und Zubehör.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsschalter in der „Sicher“-Position ist, wenn Sie die Waffe nicht benutzen.
- Aktivieren Sie den Sicherheitsschalter nur, wenn Sie bereit sind, die Waffe zu benutzen.
- Vermeiden Sie es, den Sicherheitsschalter mit nassen oder schmutzigen Händen zu bedienen.
- Verwenden Sie den Sicherheitsschalter nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit der Waffe umgehen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Werkzeuge bereithalten:** Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Werkzeuge für die Installation haben.
2. **Waffe sichern:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen und sicher ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
3. **Befestigung:** Montieren Sie den ZEROED 60™ Sicherheitsschalter gemäß den Herstelleranweisungen. Achten Sie darauf, dass alle Teile fest sitzen.
4. **Überprüfung:** Überprüfen Sie nach der Installation den Sicherheitsschalter auf ordnungsgemäße Funktion.

Nutzung

- Um den Sicherheitsschalter zu aktivieren, bewegen Sie den Hebel in die „Feuer“-Position.
- Um den Sicherheitsschalter zu deaktivieren, bewegen Sie den Hebel zurück in die „Sicher“-Position.
- Achten Sie darauf, dass der Hebel leichtgängig ist und keine Blockaden aufweist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Sicherheitsschalter gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei allen Sicherheitsanfragen zu helfen.

Diese Sicherheitshinweise sind darauf ausgelegt, Ihnen eine sichere Nutzung des CMMG ZEROED 60™ Sicherheitsschalters zu ermöglichen. Achten Sie stets darauf, sicher und verantwortungsbewusst mit Ihrer Waffe umzugehen.

ZEROED 60™ Safety Selector User Manual

Introduction

Thank you for choosing the CMMG® ZEROED™ Safety Selector. This manual provides important safety information and instructions for the safe use of the ZEROED 60° Safety Selector. Please read this guide carefully before installation and use to ensure safe operation and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure the ZEROED 60° Safety Selector is installed correctly before use.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the safety selector for any signs of wear or damage.
- If you notice any irregularities, discontinue use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Always verify that the firearm is unloaded before installing or adjusting the safety selector.
- Do not use the safety selector while the firearm is loaded or in a potentially dangerous environment.
- Ensure that the lever is fully engaged in the safe or fire position before handling the firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure that there is a safe backstop when handling the firearm.
- Do not modify or attempt to repair the safety selector without professional assistance.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Gather Tools:** Ensure you have the necessary tools for installation, including a screwdriver and any specific tools recommended by the manufacturer.
2. **Unload Firearm:** Confirm that the firearm is completely unloaded.
3. **Remove Existing Selector:** If applicable, carefully remove the existing safety selector from the firearm.
4. **Install ZEROED 60° Safety Selector:**
 - Align the selector with the designated slot on the firearm.
 - Insert the selector fully into the slot until it is securely in place.
5. **Test Operation:** After installation, test the selector by moving it between the safe and fire positions to ensure smooth operation.

Usage

- To engage the safety, rotate the lever to the "Safe" position.
- To disengage the safety, rotate the lever to the "Fire" position.
- Practice safe handling and operation of the firearm at all times.

Disposal Instructions

- Dispose of the ZEROED 60° Safety Selector in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ZEROED 60° Safety Selector, please refer to the manufacturer's

website or contact customer support for assistance. Always ensure you are using the product in compliance with local laws and regulations.

Thank you for prioritizing safety with the CMMG® ZEROED™ Safety Selector. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable experience.

Guide de sécurité pour le Sélecteur de sécurité ZEROED 60™

Introduction

Le Sélecteur de sécurité CMMG® ZEROED™ est conçu pour offrir aux tireurs une expérience optimale avec un fonctionnement à course courte de 60°. Ce guide de sécurité a pour but de t'assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit. Il est important de suivre ces instructions pour minimiser les risques et garantir un fonctionnement sûr.

Directives générales de sécurité

- Assure-toi que le Sélecteur de sécurité est installé correctement avant utilisation.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non autorisées.
- Vérifie régulièrement l'état du Sélecteur de sécurité pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le Sélecteur de sécurité sans consulter un professionnel qualifié.
- En cas de doute sur le fonctionnement du produit, demande de l'aide à un expert.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise toujours le Sélecteur de sécurité dans un environnement sûr et contrôlé.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de manipuler le Sélecteur de sécurité.
- Ne pointe jamais l'arme vers toi ou vers d'autres personnes lorsque tu utilises le Sélecteur de sécurité.
- Effectue des vérifications régulières pour t'assurer que le Sélecteur fonctionne correctement.
- Ne force pas le Sélecteur de sécurité ; en cas de résistance, consulte un professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Préparation :** Assure-toi que ton arme est déchargée et sécurisée.
2. **Retrait de l'ancien sélecteur :** Si un sélecteur de sécurité est déjà installé, retire-le avec précaution.
3. **Installation du Sélecteur de sécurité ZEROED 60™ :**
 - Aligne le Sélecteur avec l'emplacement prévu sur l'arme.
 - Insère le Sélecteur dans son logement.
 - Assure-toi qu'il est bien en place et fonctionne librement.

Utilisation

1. **Passage de sûr à feu :**
 - Tourne le Sélecteur de sécurité vers la position "feu" pour activer le tir.
 - Assure-toi que tu es dans un environnement sûr avant de tirer.
2. **Retour à la position "sûr" :**
 - Tourne le Sélecteur de sécurité vers la position "sûr" après avoir terminé l'utilisation.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas le Sélecteur de sécurité dans des ordures ménagères ordinaires.
- Renseigne-toi sur les programmes de recyclage disponibles dans ta région pour l'élimination des équipements de sécurité.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits de sécurité.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Sélecteur de sécurité ZEROED 60™, consulte un professionnel qualifié ou un représentant du fabricant. Assure-toi de suivre les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu contribues à garantir une utilisation sûre et efficace du Sélecteur de sécurité CMMG® ZEROED™. La sécurité est la priorité, alors reste vigilant et informe-toi régulièrement sur les meilleures pratiques.

Guida alla Sicurezza per il Selettore di Sicurezza ZEROED 60™

Introduzione

Benvenuti nella guida alla sicurezza per il Selettore di Sicurezza CMMG® ZEROED™ 60°. Questo prodotto è progettato per fornire un'operazione sicura e efficace per i tiratori. Si prega di seguire attentamente le linee guida di sicurezza e le istruzioni per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo come indicato nel manuale.
- Tenere il Selettore di Sicurezza lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Verificare regolarmente il funzionamento del prodotto per garantire che non ci siano difetti o usura.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente le informazioni sugli aggiornamenti di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il Selettore di Sicurezza solo su armi idonee e conformi.
- Non forzare mai il Selettore di Sicurezza durante l'operazione.
- Assicurarsi che l'arma sia sempre in modalità "sicura" quando non in uso.
- Evitare di manipolare il Selettore di Sicurezza con mani bagnate o sporche.
- Indossare occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Rimuovere l'arma dalla modalità di sicurezza e assicurarsi che sia scarica.
- Seguire le istruzioni specifiche del produttore per l'installazione del Selettore di Sicurezza.
- Verificare che il Selettore di Sicurezza sia installato correttamente e che funzioni senza intoppi.

2. Uso

- Per passare dalla modalità "sicura" a "fuoco", ruotare il selettore a 60°.
- Assicurarsi che il selettore si fissi in posizione e non si muova accidentalmente.
- Dopo l'uso, riportare sempre il selettore in modalità "sicura".

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il Selettore di Sicurezza in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei rifiuti domestici.
- Contattare un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del Selettore di Sicurezza CMMG® ZEROED™ 60°, consultare il sito web ufficiale del produttore o contattare il supporto clienti.

Si prega di seguire queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Selettore di Sicurezza. La sicurezza è la nostra priorità principale.

ZEROED 60™ SAFETY SELECTOR Bruksanvisning for sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte CMMG® ZEROED™ Sikkerhetsvelger. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikkerhet og riktig bruk av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne informasjonen for å sikre trygg bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Les og forstå alle instruksjoner før installasjon og bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller hendelser til myndighetene.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid sikkerhetsbriller når du håndterer produktet.
- Kontroller at sikkerhetsvelgeren er i "sikker" posisjon før du håndterer våpenet.
- Unngå å peke på noe som ikke er et mål, selv når våpenet er i "sikker" posisjon.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det ikke er noen i nærheten som kan bli skadet.
- Unngå å bruke produktet under påvirkning av alkohol eller rusmidler.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av sikkerhetsvelger:

- Sørg for at våpenet er helt avfyringsklart.
- Fjern den gamle sikkerhetsvelgeren ved å følge produsentens instruksjoner.
- Installer den nye ZEROED 60™ Sikkerhetsvelgeren ved å følge medfølgende instruksjoner.
- Kontroller at sikkerhetsvelgeren fungerer som den skal før bruk.

2. Bruk av sikkerhetsvelger:

- For å aktivere avfiring, vri sikkerhetsvelgeren fra "sikker" til "avfiring" posisjon.
- For å aktivere "sikker" posisjon, vri sikkerhetsvelgeren tilbake.
- Test alltid sikkerhetsfunksjonen før du bruker våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av produkter.
- Sørg for at produktet ikke kan brukes igjen når det kastes.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om resirkulering av metallkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet og bruk av CMMG® ZEROED™ Sikkerhetsvelger, vennligst kontakt relevant myndighet eller sikkerhetspunkt i EU.

ZEROED 60™ Turvavalitsin Käyttöohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit CMMG® ZEROED™ Turvavalitsimen. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä tietoja turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden ja optimaalisen toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä turvavalitsinta vain tarkoituksenmukaisissa olosuhteissa.
- Varmista, että turvavalitsin on kunnolla lukittu ennen ampumista.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.
- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.
- Ole erityisen varovainen, jos tuotetta käytetään lasten lähellä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Poista turvavalitsin alkuperäisestä pakkauksestaan.
- Asenna turvavalitsin seuraavasti:
 - Aseta turvavalitsin oikeaan asentoon.
 - Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikallaan.
 - Testaa turvavalitsin varmistaaksesi, että se toimii oikein.

2. Käyttö

- Siirrä turvavalitsin turvallisesta ampumiseen 60° kulmassa.
- Varmista, että ampuja on tietoinen ympäristöstään ennen ampumista.
- Älä käytä turvavalitsinta, jos se ei toimi odotetusti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuottajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi nopeita päivityksiä mahdollisista vaarallisista tuotteista.

Kiitos, että valitsit CMMG® ZEROED™ Turvavalitsimen! Turvallinen ja vastuullinen käyttö varmistaa parhaan

mahdollisen kokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för ZEROED 60™

Säkerhetsväljare

Introduktion

Tack för att du valt CMMG® ZEROED™ Säkerhetsväljare. Denna produkt är utformad för att ge skyttar en säker och effektiv användning med en 60° rörelse. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att säkerhetsväljaren är i "säkert" läge när den inte används.
- Använd aldrig produkten om den är skadad eller om du misstänker att den är defekt.
- Undvik att rikta produkten mot dig själv eller andra när du justerar säkerhetsväljaren.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning av vapentillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installationsanvisningar:

- Ta bort den gamla säkerhetsväljaren enligt tillverkarens anvisningar.
- Montera den nya ZEROED 60™ Säkerhetsväljaren på plats.
- Kontrollera att den sitter ordentligt och är korrekt installerad innan användning.

2. Användningsanvisningar:

- För att växla mellan säkert och avfyrning, tryck på spaken i önskad riktning.
- Kontrollera alltid att säkerhetsväljaren är i "säkert" läge när du laddar eller hanterar vapnet.
- Använd produkten endast för avsett syfte.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten tillsammans med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av elektroniska och mekaniska komponenter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om CMMG® ZEROED™ Säkerhetsväljare, vänligen kontakta vår kundsupport via den angivna kontaktmetoden på vår officiella webbplats. Vi är här för att hjälpa dig med dina frågor och säkerställa en säker användning av vår produkt.

Tack för att du valt CMMG och för ditt engagemang för säkerhet!