

FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS - BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #13 1.570" (39.9MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #13 1.570" (39.9MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120000014
- Mfr. No.: MO20130
- Color: Black
- End Fit: Ocular
- Model Number: 1.570" (39.9MM)
- Optic Model: -
- Size: 1.57
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 051525201304

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #13](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #13](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las TAPAS DE LENTE DE OCULAR ABIERTO FLIP BUTLER CREEK #13](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les CAPUCHONS DE LENTILLE D'OCULAIRE FLIP OPEN BUTLER CREEK #13](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le COPERTURE PER OBIETTIVI FLIP OPEN BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #13](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #13](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #13](#)
- [Suomi: Turvaohjeet FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #13](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #13](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #13](#)

Sicherheitsanleitung für FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #13

Einleitung

Danke, dass du dich für die Butler Creek Eyepiece Lens Cover #13 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Linsen deines Zielfernrohrs vor Schäden durch Wetter, Staub und Feuchtigkeit in taktischen und Jagdsituationen zu schützen. Um deine Sicherheit und die optimale Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe die Objektivabdeckung vor der Verwendung, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Fehlbedienungen zu vermeiden.
- Melde unsichere Produktzustände oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufupdates über die EUSicherheitsplattform „Safety Gate“ informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

• Gefahrenidentifikation:

- Risiko von Linsenschäden, wenn die Abdeckung nicht ordnungsgemäß verwendet wird.
- Möglichkeit von Verletzungen, wenn die Abdeckung unerwartet zurückschnellt.

• Vermeidung von Gefahren:

- Verwende die Objektivabdeckung immer wie angegeben, um Linsenschäden zu vermeiden.
- Achte darauf, dass deine Finger beim Öffnen der Abdeckung nicht im Weg sind, um Quetschungen zu vermeiden.

• Altersspezifische Warnungen:

- Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet. Die Aufsicht durch Erwachsene wird empfohlen, wenn es in der Nähe von Kindern verwendet wird.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

1. Miss den Durchmesser deines Zielfernrohrokulars oder objektivs, um sicherzustellen, dass du die richtige Größe hast.
2. Richte die Objektivabdeckung mit dem Okular aus und drücke sanft, bis sie fest sitzt.
3. Stelle sicher, dass die Abdeckung vor der Verwendung sicher befestigt ist.

• Nutzung:

- Um die Objektivabdeckung zu öffnen, übe leichten Fingerdruck auf den Rand der Abdeckung aus.
- Die Abdeckung springt auf und bleibt zur Seite, um eine einfache Sicht zu ermöglichen.
- Schließe die Abdeckung immer, wenn sie nicht in Gebrauch ist, um die Linsen vor Staub und

Feuchtigkeit zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Objektivabdeckung gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll; ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, stelle sicher, dass es sicher entsorgt wird, um potenzielle Schäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheits oder Produktproblemen kontaktiere bitte deinen örtlichen Händler oder den Hersteller direkt. Es ist wichtig, einen Ansprechpartner für alle Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit diesem Produkt zu haben.

Danke, dass du diese Richtlinien befolgst, um eine sichere Nutzung deiner Butler Creek Eyepiece Lens Cover #13 zu gewährleisten. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #13

Introduction

Thank you for choosing the Butler Creek Eyepiece Lens Cover #13. This product is designed to protect your scope's lenses from damage caused by weather, dust, and moisture during tactical and hunting situations. To ensure your safety and the optimal use of this product, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the lens cover before use to ensure it is in good condition.
- Keep the product out of reach of children to avoid accidental misuse.
- Report any unsafe product conditions or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about recall updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Risk of lens damage if the cover is not used properly.
 - Potential for injury if the cover snaps back unexpectedly.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always use the lens cover as instructed to prevent lens damage.
 - Ensure your fingers are clear of the cover when it is being flipped open to avoid pinching.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product is not intended for children under the age of 12. Adult supervision is recommended when used near children.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Measure the diameter of your scope eyepiece or objective to ensure you have the correct size.
 2. Align the lens cover with the eyepiece and press gently until it fits snugly.
 3. Ensure that the cover is securely attached before use.
- **Usage:**
 - To open the lens cover, apply light finger pressure on the edge of the cover.
 - The cover will spring open and stay out of the way for easy viewing.
 - Always close the cover when not in use to protect the lenses from dust and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens cover in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste; consider recycling options where available.
- If the product is damaged or no longer in use, ensure it is disposed of safely to prevent any potential harm.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please contact your local retailer or the manufacturer directly. It is essential to have a point of contact for any safety concerns related to this product.

Thank you for following these guidelines to ensure safe usage of your Butler Creek Eyepiece Lens Cover #13. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las TAPAS DE LENTE DE OCULAR ABIERTO FLIP BUTLER CREEK #13

Introducción

Gracias por elegir la Tapa de Lente de Ocular Butler Creek #13. Este producto está diseñado para proteger las lentes de tu mira de daños causados por el clima, el polvo y la humedad durante situaciones tácticas y de caza. Para garantizar tu seguridad y el uso óptimo de este producto, por favor lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre inspecciona la tapa de lente antes de usarla para asegurarte de que esté en buenas condiciones.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños para evitar un uso indebido accidental.
- Informa sobre cualquier condición insegura del producto o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiros a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros:

- Riesgo de daño en la lente si la tapa no se utiliza correctamente.
- Potencial de lesiones si la tapa se cierra inesperadamente.

• Evitando Peligros:

- Siempre utiliza la tapa de lente como se indica para prevenir daños en la lente.
- Asegúrate de que tus dedos estén alejados de la tapa cuando se esté abriendo para evitar pellizcos.

• Advertencias Específicas por Edad:

- Este producto no está destinado a niños menores de 12 años. Se recomienda supervisión de un adulto cuando se use cerca de niños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

• Instalación:

1. Mide el diámetro de tu ocular o del objetivo de la mira para asegurarte de que tienes el tamaño correcto.
2. Alinea la tapa de lente con el ocular y presiona suavemente hasta que encaje de manera segura.
3. Asegúrate de que la tapa esté bien sujeta antes de usarla.

• Uso:

- Para abrir la tapa de lente, aplica una ligera presión con el dedo en el borde de la tapa.
- La tapa se abrirá automáticamente y se mantendrá fuera del camino para facilitar la visualización.
- Siempre cierra la tapa cuando no esté en uso para proteger las lentes del polvo y la humedad.

Instrucciones de Desecho

- Desecha la tapa de lente de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica; considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.
- Si el producto está dañado o ya no se utiliza, asegúrate de desecharlo de forma segura para prevenir cualquier daño potencial.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre problemas de seguridad o del producto, por favor contacta a tu minorista local o al fabricante directamente. Es esencial tener un punto de contacto para cualquier preocupación de seguridad relacionada con este producto.

Gracias por seguir estas directrices para garantizar un uso seguro de tu Tapa de Lente de Ocular Butler Creek #13. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de sécurité pour les CAPUCHONS DE LENTILLE D'OCULAIRE FLIP OPEN BUTLER CREEK #13

Introduction

Merci d'avoir choisi le capuchon de lentille d'oculaire Butler Creek #13. Ce produit est conçu pour protéger les lentilles de ta lunette des dommages causés par les intempéries, la poussière et l'humidité lors de situations tactiques et de chasse. Pour garantir ta sécurité et une utilisation optimale de ce produit, merci de lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Inspecte toujours le capuchon de lentille avant utilisation pour t'assurer qu'il est en bon état.
- Garde le produit hors de portée des enfants pour éviter toute utilisation accidentelle.
- Signale toute condition de produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des mises à jour concernant les rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Identification des dangers :**

- Risque de dommages à la lentille si le capuchon n'est pas utilisé correctement.
- Risque de blessure si le capuchon se referme de manière inattendue.

- **Éviter les dangers :**

- Utilise toujours le capuchon de lentille comme indiqué pour éviter d'endommager la lentille.
- Assuretoi que tes doigts sont éloignés du capuchon lorsqu'il est ouvert pour éviter de te pincer.

- **Avertissements spécifiques à l'âge :**

- Ce produit n'est pas destiné aux enfants de moins de 12 ans. Une supervision adulte est recommandée lorsqu'il est utilisé à proximité des enfants.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

- **Installation :**

1. Mesure le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de ta lunette pour t'assurer d'avoir la bonne taille.
2. Aligne le capuchon de lentille avec l'oculaire et appuie doucement jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
3. Assuretoi que le capuchon est solidement fixé avant utilisation.

- **Utilisation :**

- Pour ouvrir le capuchon de lentille, applique une légère pression avec tes doigts sur le bord du capuchon.
- Le capuchon s'ouvrira et restera de côté pour une visualisation facile.
- Ferme toujours le capuchon lorsqu'il n'est pas utilisé pour protéger les lentilles de la poussière et de l'humidité.

Instructions de mise au rebut

- Dispose du capuchon de lentille conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ; envisage des options de recyclage lorsque cela est possible.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, assure-toi qu'il est éliminé en toute sécurité pour éviter tout risque potentiel.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou des problèmes liés au produit, merci de contacter ton détaillant local ou le fabricant directement. Il est essentiel d'avoir un point de contact pour toute préoccupation liée à la sécurité de ce produit.

Merci de suivre ces directives pour garantir une utilisation sécurisée de ton capuchon de lentille d'oculaire Butler Creek #13. Ta sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le COPERTURE PER OBIETTIVI FLIP OPEN BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #13

Introduzione

Grazie per aver scelto la Copertura per Obiettivi Butler Creek Eyepiece Lens Cover #13. Questo prodotto è progettato per proteggere le lenti del tuo mirino da danni causati da condizioni atmosferiche, polvere e umidità durante situazioni tattiche e di caccia. Per garantire la tua sicurezza e un uso ottimale di questo prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla sempre la copertura dell'obiettivo prima dell'uso per assicurarti che sia in buone condizioni.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini per evitare un uso improprio accidentale.
- Riporta eventuali condizioni di prodotto non sicure o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Identificazione dei Rischi:

- Rischio di danni alle lenti se la copertura non viene utilizzata correttamente.
- Potenziale di infortunio se la copertura scatta indietro inaspettatamente.

• Evitare i Rischi:

- Utilizza sempre la copertura dell'obiettivo come indicato per prevenire danni alle lenti.
- Assicurati che le dita siano lontane dalla copertura quando viene aperta per evitare pizzicamenti.

• Avvertenze Specifiche per l'Età:

- Questo prodotto non è destinato a bambini di età inferiore ai 12 anni. Si raccomanda la supervisione di un adulto quando utilizzato vicino ai bambini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Misura il diametro dell'oculare o dell'obiettivo del tuo mirino per assicurarti di avere la dimensione corretta.
2. Allinea la copertura dell'obiettivo con l'oculare e premi delicatamente fino a farla aderire perfettamente.
3. Assicurati che la copertura sia fissata saldamente prima dell'uso.

• Uso:

- Per aprire la copertura dell'obiettivo, applica una leggera pressione con il dito sul bordo della copertura.
- La copertura si aprirà e rimarrà lontana per una visione facile.
- Chiudi sempre la copertura quando non è in uso per proteggere le lenti da polvere e umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la copertura dell'obiettivo in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici; considera le opzioni di riciclaggio dove disponibili.
- Se il prodotto è danneggiato o non più in uso, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per prevenire potenziali danni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande relative alla sicurezza o a problemi con il prodotto, ti preghiamo di contattare direttamente il tuo rivenditore locale o il produttore. È essenziale avere un punto di contatto per qualsiasi preoccupazione di sicurezza relativa a questo prodotto.

Ti ringraziamo per aver seguito queste linee guida per garantire un uso sicuro della tua Copertura per Obiettivi Butler Creek Eyepiece Lens Cover #13. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #13

Introduksjon

Takk for at du valgte Butler Creek Eyepiece Lens Cover #13. Dette produktet er designet for å beskytte linsene på kikkerten din mot skader forårsaket av vær, støv og fuktighet under taktiske og jaktmessige situasjoner. For å sikre din sikkerhet og optimal bruk av dette produktet, vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Inspiser alltid linsedekselet før bruk for å sikre at det er i god stand.
- Hold produktet utilgjengelig for barn for å unngå utilsiktet misbruk.
- Rapportér eventuelle usikre produktforhold eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om tilbakekallingsoppdateringer gjennom EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Identifikasjon av farer:**
 - Risiko for linskader hvis dekslet ikke brukes riktig.
 - Potensial for skade hvis dekslet spretter tilbake uventet.
- **Unngåelse av farer:**
 - Bruk alltid linsedekselet som instruert for å forhindre linskader.
 - Sørg for at fingrene dine er unna dekslet når det blir åpnet for å unngå klemming.
- **Aldersspesifikke advarsler:**
 - Dette produktet er ikke ment for barn under 12 år. Voksen tilsyn anbefales når det brukes i nærheten av barn.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- **Installasjon:**
 1. Mål diameteren på okularet eller objektivet til kikkerten din for å sikre at du har riktig størrelse.
 2. Juster linsedekselet med okularet og trykk forsiktig til det sitter godt.
 3. Sørg for at dekslet er sikkert festet før bruk.
- **Bruk:**
 - For å åpne linsedekselet, påfør lett fingertrykk på kanten av dekslet.
 - Dekselet vil sprette opp og holde seg ute av veien for enkel visning.
 - Lukk alltid dekslet når det ikke er i bruk for å beskytte linsene mot støv og fuktighet.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste linsedekselet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall; vurder resirkuleringsalternativer der det er tilgjengelig.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger er i bruk, sørg for at det kastes på en trygg måte for å forhindre potensiell skade.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet eller produktproblemer, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsenten direkte. Det er viktig å ha et kontaktpunkt for eventuelle sikkerhetsrelaterte bekymringer knyttet til dette produktet.

Takk for at du følger disse retningslinjene for å sikre trygg bruk av din Butler Creek Eyepiece Lens Cover #13. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja bezpieczeństwa dla FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #13

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór osłony na soczewkę Butler Creek Eyepiece Lens Cover #13. Produkt ten został zaprojektowany w celu ochrony soczewek lunety przed uszkodzeniami spowodowanymi przez warunki atmosferyczne, kurz i wilgoć w trakcie sytuacji taktycznych i polowań. Aby zapewnić bezpieczeństwo i optymalne użytkowanie tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj osłonę soczewki przed użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci, aby uniknąć przypadkowego użycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki produktu lub wypadki odpowiednim organom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami wycofania produktu za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

• Identyfikacja zagrożeń:

- Ryzyko uszkodzenia soczewki, jeśli osłona nie jest stosowana prawidłowo.
- Możliwość obrażeń, jeśli osłona nagle się zamknie.

• Unikanie zagrożeń:

- Zawsze używaj osłony soczewki zgodnie z instrukcjami, aby zapobiec uszkodzeniu soczewki.
- Upewnij się, że palce są z dala od osłony, gdy jest ona otwierana, aby uniknąć przycięcia.

• Ostrzeżenia wiekowe:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 12 roku życia. Zaleca się nadzór dorosłych, gdy jest używany w pobliżu dzieci.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

• Instalacja:

1. Zmierz średnicę soczewki oka lub obiektywu, aby upewnić się, że masz odpowiedni rozmiar.
2. Wyreguluj osłonę soczewki z soczewką i delikatnie naciśnij, aż będzie dobrze dopasowana.
3. Upewnij się, że osłona jest pewnie zamocowana przed użyciem.

• Użytkowanie:

- Aby otworzyć osłonę soczewki, zastosuj lekką presję palcem na krawędzi osłony.
- Osłona otworzy się i pozostanie z boku, co umożliwi łatwe widzenie.
- Zawsze zamykaj osłonę, gdy nie jest używana, aby chronić soczewki przed kurzem i wilgocią.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj osłonę soczewki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych; rozważ opcje recyklingu, gdzie są dostępne.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie jest już używany, upewnij się, że jest bezpiecznie usunięty, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub producentem bezpośrednio. Ważne jest, aby mieć punkt kontaktowy w przypadku jakichkolwiek obaw dotyczących bezpieczeństwa związanych z tym produktem.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania Twojej osłony na soczewkę Butler Creek Eyepiece Lens Cover #13. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Turvaohjeet FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #13

Johdanto

Kiitos, että valitsit Butler Creek Eyepiece Lens Cover #13. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan kiikarin linssijä sääolosuhteilta, pölyltä ja kosteudelta taktisten ja metsästystilanteiden aikana. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen optimaalisen käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Tarkista aina linssisuojan kunto ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä kunnossa.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa välttääksesi vahinkokäytön.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotetilanteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetouutisista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Linssivaurion riski, jos suoja ei käytetä oikein.
 - Mahdollisuus loukkaantumiseen, jos suoja napsahtaa takaisin odottamatta.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Käytä aina linssisuoja ohjeiden mukaan estääksesi linssivauriot.
 - Varmista, että sormesi ovat suojan ulkopuolella, kun se avataan, jotta vältät puristumisen.
- **Ikäkohtaiset varoitukset:**
 - Tämä tuote ei ole tarkoitettu alle 12vuotiaille lapsille. Aikuisen valvonta on suositeltavaa, kun tuotetta käytetään lasten lähellä.

Asennus ja Käyttöohjeet

- **Asennus:**
 1. Mittaa kiikarin silmäaukon tai objektiivin halkaisija varmistaaksesi, että sinulla on oikea koko.
 2. Kohdista linssisuoja silmäaukon kanssa ja paina kevyesti, kunnes se istuu tiukasti.
 3. Varmista, että suoja on kiinnitetty turvallisesti ennen käyttöä.
- **Käyttö:**
 - Avataksesi linssisuojan, käytä kevyttä sormipainetta suojan reunalla.
 - Suoja avautuu ja pysyy poissa tieltä, jolloin näkeminen on helppoa.
 - Sulje suoja aina, kun et käytä sitä, suojataksesi linssijä pölyltä ja kosteudelta.

Hävittämishjeet

- Hävitä linssisuoja paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana; harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.
- Jos tuote on vaurioitunut tai sitä ei enää käytetä, varmista, että se hävitetään turvallisesti mahdollisten

vahinkojen estämiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä koskien turvallisuutta tai tuotteen käyttöä, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan suoraan. On tärkeää, että sinulla on yhteyspiste mahdollisten turvallisuushuolien varalta.

Kiitos, että noudatat näitä ohjeita varmistaaksesi Butler Creek Eyepiece Lens Cover #13:n turvallisen käytön. Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää.

Säkerhetsinstruktioner för FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #13

Introduktion

Tack för att du valde Butler Creek Eyepiece Lens Cover #13. Denna produkt är utformad för att skydda dina kikarsiktes linser från skador orsakade av väder, damm och fukt under taktiska och jaktsituationer. För att säkerställa din säkerhet och optimal användning av denna produkt, vänligen läs noggrant igenom denna säkerhetsinstruktionsguide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid linsskyddet före användning för att säkerställa att det är i gott skick.
- Håll produkten utom räckhåll för barn för att undvika oavsiktlig felanvändning.
- Rapportera eventuella osäkra produktförhållanden eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**

- Risk för linsador om skyddet inte används korrekt.
- Potentiell skaderisk om skyddet snappar tillbaka oväntat.

- **Undvika risker:**

- Använd alltid linsskyddet enligt instruktionerna för att förhindra linsador.
- Se till att dina fingrar är borta från skyddet när det fälls upp för att undvika klämning.

- **Åldersspecifika varningar:**

- Denna produkt är inte avsedd för barn under 12 år. Vuxenövervakning rekommenderas när den används i närheten av barn.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**

1. Mät diametern på ditt kikarsiktes ögonlins eller objektiv för att säkerställa att du har rätt storlek.
2. Justera linsskyddet med ögonlinsen och tryck försiktigt tills det sitter tätt.
3. Kontrollera att skyddet är ordentligt fäst före användning.

- **Användning:**

- För att öppna linsskyddet, applicera lätt fingertryck på kanten av skyddet.
- Skyddet kommer att fällas upp och hållas borta för enkel visning.
- Stäng alltid skyddet när det inte används för att skydda linserna från damm och fukt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera linsskyddet i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte produkten i hushållsavfall; överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra eventuell skada.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor angående säkerhet eller produktproblem, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren direkt. Det är viktigt att ha en kontaktpunkt för eventuella säkerhetsfrågor relaterade till denna produkt.

Tack för att du följer dessa riktlinjer för att säkerställa säker användning av din Butler Creek Eyepiece Lens Cover #13. Din säkerhet är vår prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #13

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kryt okuláru Butler Creek #13. Tento produkt je navržen tak, aby chránil čočky vašeho dalekohledu před poškozením způsobeným povětrnostními vlivy, prachem a vlhkostí během taktických a loveckých situací. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a optimální používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtete tuto příručku o bezpečnosti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Vždy zkontrolujte kryt čočky před použitím, abyste se ujistili, že je v dobrém stavu.
- Držte produkt mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému zneužití.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky produktu nebo nehody příslušným úřadům.
- Zůstaňte informováni o aktualizacích stažení prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Riziko poškození čočky, pokud není kryt používán správně.
 - Možnost zranění, pokud se kryt neočekávaně vrátí zpět.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy používejte kryt čočky podle pokynů, abyste předešli poškození čočky.
 - Ujistěte se, že vaše prsty jsou mimo kryt, když se otevírá, abyste se vyhnuli přiskřípnutí.
- **Varování pro specifické věkové skupiny:**
 - Tento produkt není určen pro děti mladší 12 let. Doporučuje se dospělý dohled, pokud je používán v blízkosti dětí.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace:**
 1. Změřte průměr okuláru nebo objektivu vašeho dalekohledu, abyste zajistili, že máte správnou velikost.
 2. Zarovnejte kryt čočky s okulárem a jemně stlačte, dokud se nevhodí těsně.
 3. Ujistěte se, že je kryt bezpečně připevněn před použitím.
- **Použití:**
 - Chceteli otevřít kryt čočky, aplikujte lehký tlak prstu na okraj krytu.
 - Kryt se otevře a zůstane mimo cestu pro snadné pozorování.
 - Vždy zavřete kryt, když se nepoužívá, abyste chránili čočky před prachem a vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kryt čočky v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu; zvažte možnosti recyklace, kde jsou k dispozici.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není v použití, zajistěte, aby byl bezpečně zlikvidován, aby se předešlo jakémukoli potenciálnímu nebezpečí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s produktem kontaktujte svého místního prodejce nebo výrobce přímo. Je nezbytné mít kontaktní místo pro jakékoli obavy týkající se bezpečnosti tohoto produktu.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny, abyste zajistili bezpečné používání vašeho krytu okuláru Butler Creek #13. Vaše bezpečnost je naší prioritou.