

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - OBJECTIVE LENS COVER #28 1.890" (48.0MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: OBJECTIVE LENS COVER #28 1.890" (48.0MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120000021
- Mfr. No.: 30280
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Model Number: 1.890" (48.0MM)
- Size: 1.89
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 41mm
- Shipping width: 69mm
- Shipping length: 122mm
- UPC: 051525302803

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #28 1.890" \(48.0MM\)](#)
- [English: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN BUTLER CREEK #28](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Capuchons d'Objectif FLIPOPEN Butler Creek #28](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #28](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #28 1.890" \(48.0MM\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIPOPEN BUTLER CREEK #28](#)
- [Suomi: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #28 1.890" \(48.0MM\) Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #28 1.890" \(48.0MM\)](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání krytů objektivů FLIPOPEN BUTLER CREEK #28](#)

Sicherheitshinweise für FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #28 1.890" (48.0MM)

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS von BUTLER CREEK. Diese Objektivabdeckungen sind speziell dafür entwickelt, Ihre Zielfernrohrlinsen vor Schäden während taktischer Einsätze und Jagdsituationen zu schützen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Objektivabdeckungen für Ihr Zielfernrohr geeignet sind, indem Sie den Durchmesser Ihres Okulars oder Objekts messen.
- Verwenden Sie die Abdeckungen nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Abdeckungen außerhalb der Reichweite von Kindern, um ein versehentliches Verschlucken zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Abdeckungen auf Risse oder Beschädigungen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Öffnen Sie die Abdeckung mit Fingerdruck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Abdeckung nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass die Abdeckungen korrekt auf den Linsen sitzen, um eine optimale Schutzfunktion zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die die Abdeckungen beschädigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Messung des Durchmessers:** Messen Sie den Durchmesser Ihrer Zielfernrohrlinsen (Okular oder Objektiv), um die richtige Abdeckung auszuwählen.
2. **Auswahl der Abdeckung:** Wählen Sie die passende Abdeckung aus der Tabelle aus, die in der Produktverpackung enthalten ist.
3. **Befestigung der Abdeckung:** Platzieren Sie die Abdeckung vorsichtig auf der Linse und drücken Sie sie an, bis sie sicher sitzt.
4. **Öffnen der Abdeckung:** Drücken Sie leicht auf die Abdeckung, um sie zu öffnen. Die Abdeckung springt zur Seite.
5. **Schließen der Abdeckung:** Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung nach der Benutzung wieder sicher auf die Linse gesetzt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Objektivabdeckungen gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Werfen Sie beschädigte oder nicht mehr verwendbare Abdeckungen nicht in den normalen Müll, sondern bringen Sie diese zu einem Recyclingzentrum.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen bereitzustellen, um eine schnelle Lösung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung der FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS zu gewährleisten. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, designed to protect your scope's lenses during tactical and hunting situations. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of the product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always inspect the lens covers before use to ensure they are in good condition.
- Keep the lens covers out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Do not use the lens covers for purposes other than intended.
- Be aware of your surroundings when using the lens covers to avoid accidents during tactical or hunting situations.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the lens covers are securely attached to the scope before use.
- Avoid exposing the lens covers to extreme temperatures or harsh chemicals that may degrade the material.
- Do not force the cover to open or close; use gentle finger pressure to operate the flip mechanism.
- If the lens covers become damaged, discontinue use immediately and replace them.
- When not in use, store the lens covers in a dry, cool place to maintain their condition.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Measure the diameter of your scope eyepiece or objective to ensure you have the correct size lens cover.
2. Align the lens cover with the eyepiece or objective of the scope.
3. Firmly press the lens cover onto the scope until it fits snugly.
4. Ensure that the cover is securely attached and does not wobble.

Usage

- To open the lens cover, apply gentle finger pressure to the designated area until the cover flips open.
- Ensure that the cover is fully open and out of the way before using the scope.
- After use, close the lens cover by gently pressing it back into place until it clicks shut.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens covers in accordance with local regulations for plastic materials.
- Do not incinerate or expose the lens covers to open flames.
- If the lens covers are damaged, follow local guidelines for hazardous waste disposal if applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, please refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer. Ensure you have the product details handy for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN BUTLER CREEK #28

Introducción

Las cubiertas de lentes de objetivo FLIPOPEN de BUTLER CREEK están diseñadas para proteger las lentes de tu visor de daños causados por el clima, polvo y humedad. Este manual proporciona información esencial sobre el uso seguro y adecuado de este producto, en cumplimiento con las Regulaciones Generales de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar las cubiertas de lentes de objetivo solo para su propósito previsto.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Si observas un mal funcionamiento o daño en el producto, deja de usarlo inmediatamente y consulta las instrucciones de contacto para obtener más información.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones climáticas adversas:** Evita el uso de las cubiertas en condiciones extremas que puedan comprometer su funcionalidad.
- **Manipulación:** Asegúrate de abrir y cerrar la tapa con cuidado para evitar lesiones en los dedos.
- **Almacenamiento:** Guarda las cubiertas en un lugar seco y fresco cuando no las utilices para prolongar su vida útil.
- **Compatibilidad:** Verifica que la cubierta sea compatible con el diámetro de tu ocular o objetivo antes de la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Medición:** Mide el diámetro de la ocular o el objetivo de tu visor. Asegúrate de que sea de 1.890" (48.0 mm) para la cubierta #28.
2. **Instalación:**
 - Limpia la superficie donde se instalará la cubierta.
 - Alinea la cubierta con el ocular o el objetivo y presiona suavemente hasta que encaje en su lugar.
3. **Uso:**
 - Para abrir la tapa, aplica una ligera presión con un dedo.
 - La tapa se apartará, permitiendo el uso del visor.
 - Cuando termines, cierra la tapa asegurándote de que esté bien ajustada.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites las cubiertas de lentes de objetivo, deséchalas de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de plástico y asegúrate de seguir las.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte asistencia. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier información relevante sobre tu producto.

Conclusión

El uso adecuado de las cubiertas de lentes de objetivo FLIPOPEN de BUTLER CREEK no solo garantiza la protección de tus lentes, sino que también asegura tu seguridad y la de otros. Sigue estas instrucciones y directrices para maximizar la eficacia y la seguridad de tu producto. Si tienes dudas o inquietudes, no dudes en buscar más información.

Guide de Sécurité pour les Capuchons d'Objectif FLIOPEN Butler Creek #28

Introduction

Merci d'avoir choisi les capuchons d'objectif FLIOPEN Butler Creek #28. Ce guide te fournira des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de ce produit. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état des capuchons d'objectif pour détecter tout dommage.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa fonctionnalité.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cesse son utilisation immédiatement et contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Évite de forcer l'ouverture ou la fermeture des capuchons, car cela pourrait les endommager.
- Ne tente pas de réparer le produit si tu observes un défaut. Remplace-le plutôt.
- Utilise le produit dans un environnement propre pour éviter que la poussière ou l'humidité n'endommage les lentilles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Mesure de l'objectif :

- Avant d'installer le capuchon, mesure le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de ta lunette pour garantir un ajustement correct.

2. Installation :

- Aligne le capuchon sur l'objectif de la lunette.
- Appuie doucement pour le fixer en place, en t'assurant qu'il est bien ajusté.

3. Utilisation :

- Pour ouvrir le capuchon, appuie doucement avec un doigt sur le centre du capuchon.
- Le capuchon se relèvera facilement et se mettra hors du chemin.
- Pour refermer, abaisse simplement le capuchon jusqu'à ce qu'il se fixe en place.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les programmes de recyclage locaux pour te débarrasser des capuchons usés ou endommagés.
- Suis les directives de ton municipalité concernant l'élimination des produits en plastique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact local de l'UE pour les produits.

En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace des capuchons d'objectif FLIPOPEN Butler Creek #28. Merci de ta confiance et profites pleinement de ton équipement !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #28

Introduzione

Le coperture per obiettivo a apertura rapida Butler Creek sono progettate per proteggere le lenti del tuo cannocchiale da danni durante situazioni tattiche e di caccia. La sicurezza dell'utente è la nostra priorità. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo secondo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il prodotto solo in condizioni ambientali appropriate.
- Evita di esercitare una pressione eccessiva sulla copertura durante l'apertura e la chiusura.
- Non utilizzare la copertura con lenti danneggiate o sporche.
- Non esporre il prodotto a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive.
- Assicurati che la copertura sia completamente chiusa quando non è in uso per evitare la contaminazione delle lenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Misurazione:** Prima di installare la copertura, misura il diametro dell'oculare o dell'obiettivo del tuo cannocchiale. Utilizza il grafico di dimensioni per determinare la copertura corretta.
2. **Installazione:**
 - Allinea la copertura con l'obiettivo o l'oculare del cannocchiale.
 - Premi delicatamente fino a quando non si sente un clic, indicando che la copertura è fissata correttamente.
3. **Uso:**
 - Per aprire la copertura, esercita una leggera pressione con le dita per sollevarla.
 - Dopo l'uso, riposiziona la copertura per proteggere le lenti.
4. **Manutenzione:**
 - Pulisci la copertura con un panno morbido e asciutto per rimuovere polvere e sporco.
 - Evita l'uso di detergenti chimici aggressivi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Controlla se ci sono programmi di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per eventuali domande, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un rappresentante del produttore.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale per un utilizzo efficace del prodotto. Segui sempre queste istruzioni e consulta le autorità competenti per qualsiasi dubbio o segnalazione di prodotto non sicuro.

Bruksanvisning for FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #28 1.890" (48.0MM)

Introduksjon

Takk for at du valgte FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS fra Butler Creek. Disse værbestandige, støvbestandige og fuktbestandige dekslene er designet for å beskytte linsene på kikkerten din mot skader under taktiske og jaktmessige situasjoner. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Inspiser for skader eller mangler.
- Bruk produktet kun til sitt tiltenkte formål som angitt i denne bruksanvisningen.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare grupper.
- Vær oppmerksom på at produktet ikke er en leke, og det kan inneholde små deler.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke dekslene i situasjoner med høy risiko for fysisk skade.
- Ikke utsett dekslene for ekstreme temperaturer, da dette kan påvirke materialets integritet.
- Sørg for at dekslene er ordentlig festet før bruk for å unngå utilsiktet åpning.
- Ikke bruk dekslene med skitne eller fuktige hender, da dette kan forårsake skade på dekslene eller kikkerten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Måling av objektivets diameter:

- Mål diameteren på kikkertens okular eller objektiv for å finne riktig deksel.
- Bruk tabellen for å velge den riktige størrelsen.

2. Montering av deksler:

- Plasser dekslet over objektivet eller okularet.
- Trykk forsiktig ned for å sikre at det sitter ordentlig på plass.

3. Åpning av deksler:

- For å åpne dekslet, bruk fingertuppene til å trykke på åpne mekanismen.
- Dekslet vil sprette opp og bort fra veien, noe som gir deg tilgang til linsen.

4. Fjerning av deksler:

- For å fjerne dekslet, løft det forsiktig av objektivet eller okularet.
- Oppbevar dekslet på et tørt og trygt sted når det ikke er i bruk.

Avhendingsinstruksjoner

- Avhending av produktet skal skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.

- Hvis dekslene er skadet, må de ikke kastes i vanlig avfall. Se etter spesielle resirkuleringsprogrammer for plastmaterialer.
- Sørg for at produktet ikke skader miljøet ved å følge de angitte retningslinjene for avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet, bruk eller avhending av produktet, vennligst kontakt produsenten direkte eller besøk deres offisielle nettside for mer informasjon.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIOPEN BUTLER CREEK #28

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłon obiektywu FLIOPEN BUTLER CREEK #28. Te wysokiej jakości osłony są zaprojektowane, aby chronić soczewki lunety przed uszkodzeniami. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe. Nie należy go używać w pobliżu dzieci bez nadzoru.
- Użytkownicy powinni zawsze przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących używania broni i sprzętu optycznego.
- Regularnie sprawdzaj osłony pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj osłon tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli do ochrony soczewek lunet.
- Unikaj stosowania osłon w ekstremalnych warunkach, które mogą prowadzić do ich uszkodzenia.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać osłon samodzielnie. Wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane przez autoryzowany serwis.
- Zawsze upewnij się, że osłony są prawidłowo zamocowane przed użyciem lunety.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Mierzenie:** Zmierz średnicę okularu lub obiektywu lunety, aby upewnić się, że wybrana osłona jest odpowiednia.
2. **Montaż:**
 - Umieść osłonę na obiektywie lunety.
 - Upewnij się, że osłona jest prawidłowo dopasowana i zabezpieczona.
3. **Używanie:**
 - Aby otworzyć osłonę, delikatnie naciśnij na nią palcem. Osłona powinna unieść się i odsłonić soczewkę.
 - Po zakończeniu użytkowania zamknij osłonę, aby chronić soczewkę przed uszkodzeniami.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów plastikowych.
- Jeśli osłona jest uszkodzona, skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki odpadów, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo ją zutylizować.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z producentem. Szczegółowe informacje można znaleźć na opakowaniu lub dołączonej dokumentacji.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Regularnie sprawdzaj swoje akcesoria optyczne i przestrzegaj powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne doświadczenia podczas korzystania z lunet.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #28 1.890" (48.0MM) Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #28 käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan tähtäimesi linsejä vaurioilta. Tässä oppaassa esitetään turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkastettu ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia käyttöohjeita ja varoituksia.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä suojakoteloä vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Varmista, että kansi avautuu ja sulkeutuu helposti sormipaineella. Älä käytä liikaa voimaa.
- Tarkista säännöllisesti, että suojat ovat kunnolla kiinni ja eivät ole irronneet.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Mittaa tähtäimen okulaarin tai objektiivin halkaisija.** Käytä taulukkoa oikean tähtäinkotelon määrittämiseksi.
2. **Aseta suojakotelo objektiivin päälle.** Varmista, että se on oikeassa asennossa.
3. **Avaa kansi sormipaineella.** Kannen tulee nousta helposti pois tieltä.
4. **Käytä suojakoteloä vain silloin, kun et käytä tähtäintä.** Tämä suojaa linsejä pölyltä ja vaurioilta.
5. **Sulje kansi huolellisesti käytön jälkeen.** Tämä varmistaa, että linssit pysyvät suojattuina.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista mahdolliset kierrätysmahdollisuudet.

Lisätietoja ja tuki

Kaikki kysymykset tai huolenaiheet tuotteeseen liittyen voidaan osoittaa EU-pohjaiselle tukikeskukselle. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #28 tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #28 1.890" (48.0MM)

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från BUTLER CREEK. Dessa kikarskydd är designade för att skydda dina kikars linser från skador under taktiska och jaktrelaterade situationer. Denna säkerhetsguide ger viktig information för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt anvisningarna för att undvika skador.
- Riskidentifiering: Var medveten om potentiella risker när du använder kikarskydd.
- Återkallelseinformation: Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Konsumentfokus: Extra försiktighet rekommenderas vid användning av produkten av barn eller sårbara grupper.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte kikarskyddet om det är skadat eller trasigt.
- Kontrollera att locket är korrekt stängt när det inte används för att förhindra skräp från att komma in i objektivet.
- Håll produkten borta från barn och oinvigda personer.
- Använd kikarskyddet endast för avsett syfte; undvik att använda det på ett sätt som inte rekommenderas av tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Mätning av linsens diameter:

- För att bestämma rätt storlek på kikarskyddet, mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv.
- Använd diagrammet som medföljer produkten för att välja rätt storlek.

2. Installation av kikarskyddet:

- Placera kikarskyddet över objektivet eller ögonlinsen.
- Tryck försiktigt på kikarskyddet för att säkerställa att det sitter ordentligt på plats.

3. Användning av kikarskyddet:

- För att öppna locket, använd fingertopparna för att fälla upp det.
- Se till att locket är helt öppet och inte blockerar sikten när du använder kikaren.

4. Stängning av kikarskyddet:

- Efter användning, stäng locket ordentligt för att skydda linserna från skräp och skador.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i vanligt avfall.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av plastprodukter.

- Återvinning av material rekommenderas där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

- För frågor om produkten eller säkerhetsärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens artikelnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa dess livslängd och din egen säkerhet.

Návod k bezpečnému používání krytů objektivů FLIPOPEN BUTLER CREEK #28

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivů FLIPOPEN BUTLER CREEK #28. Tento produkt je navržen tak, aby chránil čočky vašeho puškohledu před prachem, vlhkostí a poškozením během taktických a loveckých situací. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální spokojenost, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je správně namontován a že všechny části jsou nepoškozené.
- Kryty objektivů jsou určeny pouze pro optické přístroje a neměly by být používány k jiným účelům.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zvířat, aby nedošlo k náhodnému požití nebo zranění.
- Pokud si všimnete jakýchkoliv poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před otevřením krytu se ujistěte, že máte stabilní oporu a že se nacházíte na bezpečném místě.
- Kryt otevírejte jemně a pomalu, abyste se vyhnuli náhodnému zranění prstů.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při otvírání nebo zavírání krytu, protože by to mohlo způsobit jeho poškození.
- Při používání puškohledu se ujistěte, že kryty jsou plně otevřené a nebrání výhledu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Měření objektivu:** Před zakoupením krytu změřte průměr objektivu nebo okuláru (v tomto případě 1.890" / 48.0mm).
2. **Instalace krytu:**
 - Umístěte kryt na objektiv puškohledu.
 - Ujistěte se, že je kryt pevně usazen a nehybně drží.
3. **Použití krytu:**
 - Pro otevření krytu stiskněte prstem na označené místo a odklopte kryt.
 - Ujistěte se, že je kryt zcela odklopen, aby nedošlo k překážce ve výhledu.
4. **Údržba:**
 - Pravidelně kontrolujte kryty na známky opotřebení nebo poškození.
 - Čistěte kryty jemným hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Kryty nevyhazujte do běžného odpadu, pokud obsahují jakékoliv nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné, a přispějte k ochraně životního prostředí.

Kontakt pro další podporu

V případě dotazů nebo obav týkajících se bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce. Všechny produkty by měly mít kontakt pro bezpečnostní dotazy v rámci EU.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání krytů objektivů FLIPOPEN BUTLER CREEK #28. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a spokojenost při používání našich produktů.