

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - OBJECTIVE LENS COVER #13 1.530" (38.9MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: OBJECTIVE LENS COVER #13 1.530" (38.9MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120000042
- Mfr. No.: 30130
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Model Number: 1.530" (38.9MM)
- Size: 1.53
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 41mm
- Shipping width: 69mm
- Shipping length: 122mm
- UPC: 051525301301

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #13 1.530" \(38.9MM\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Capuchons d'Objectif FLIPOPEN BUTLER CREEK #13](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture per Obiettivo a Apertura Rapida Butler Creek](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #13 1.530" \(38.9MM\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIPOPEN #13](#)
- [Suomi: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #13 1.530" \(38.9MM\) Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #13](#)
- [Český: Návod k použití krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #13](#)

Sicherheitshinweise für die FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #13 1.530" (38.9MM)

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS von BUTLER CREEK. Diese Objektivabdeckungen sind dafür konzipiert, die Linsen Ihres Zielfernrohrs vor Beschädigungen zu schützen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Schäden oder Fehlfunktionen verwenden Sie das Produkt nicht und kontaktieren Sie den Hersteller.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Objektivabdeckungen nur bei den empfohlenen Objektivgrößen.
- Vermeiden Sie es, die Abdeckungen mit übermäßiger Kraft zu öffnen oder zu schließen, um eine Beschädigung zu verhindern.
- Halten Sie die Abdeckungen sauber und trocken, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um die Abdeckungen zu entfernen oder zu installieren.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Messung des Objektivdurchmessers:

- Messen Sie den Durchmesser Ihres Okulars oder Objekts, um die richtige Abdeckung auszuwählen.

2. Installation der Objektivabdeckungen:

- Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr sauber und trocken ist.
- Positionieren Sie die Abdeckung über dem Objektiv und drücken Sie leicht, bis sie einrastet.

3. Verwendung der Objektivabdeckungen:

- Um die Abdeckung zu öffnen, drücken Sie mit einem Finger auf die Abdeckung.
- Die Abdeckung springt zur Seite und ermöglicht den Zugriff auf das Objektiv.

4. Überprüfung der Funktion:

- Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung sicher sitzt und sich leicht öffnen lässt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll, wenn es beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanfragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie die EURichtlinien zur Produktsicherheit und informieren Sie sich über Rückrufaktionen oder Sicherheitswarnungen. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

Introduction

Thank you for purchasing the FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. These covers are designed to protect your scope's lenses from damage during tactical and hunting situations. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the lens covers are properly secured to prevent accidental opening during transport.
- Inspect the lens covers regularly for any signs of wear or damage.
- Avoid exposing the lens covers to extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods.
- Keep the lens covers out of reach of children and pets to prevent accidental ingestion or choking hazards.
- If the product is damaged or not functioning as intended, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- When flipping open the lens covers, ensure that your fingers are clear of the cover's path to avoid pinching.
- Use only for the specified lens sizes (1.530" or 38.9MM) to ensure a proper fit and function.
- Do not use the lens covers in wet or humid conditions without ensuring they are completely dry beforehand.
- Avoid using sharp objects to open or close the lens covers, as this may cause damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Measuring for Fit:

- Measure the diameter of your scope eyepiece or objective using a caliper or ruler.
- Refer to the provided chart to ensure you select the correct size lens cover.

2. Installation:

- Align the lens cover with the eyepiece or objective.
- Gently press the cover onto the lens until it is securely in place.
- Ensure that the cover is flush against the scope to prevent any dust or moisture ingress.

3. Usage:

- To open the lens cover, apply gentle finger pressure to the designated area.
- The cover will spring open; ensure that your fingers are clear of the opening path.
- When not in use, ensure the lens cover is closed to protect the lens.

4. Maintenance:

- Regularly clean the lens covers with a soft, dry cloth to remove dust and debris.
- Do not use harsh chemicals or abrasive materials that may scratch the surface.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens covers in accordance with local waste management regulations.
- If the product is no longer usable, consider recycling components where applicable.
- Do not dispose of the product in household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety or functionality of the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN

Introducción

Gracias por elegir las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN de Butler Creek. Este producto está diseñado para proteger las lentes de tu visor de clima, polvo y humedad. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de usarlo.
- Inspecciona las cubiertas de lentes regularmente para detectar daños.
- No utilices las cubiertas si están dañadas o deterioradas.
- Mantén las cubiertas fuera del alcance de niños pequeños.
- Si observas algún producto peligroso o defectuoso, repórtalo a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza las cubiertas únicamente para el propósito previsto. No las uses para otros fines.
- **Instalación correcta:** Asegúrate de que las cubiertas estén correctamente instaladas en el visor para evitar caídas o daños.
- **Evita la exposición prolongada al sol:** No dejes las cubiertas expuestas a la luz solar directa durante períodos prolongados, ya que esto puede afectar su material.
- **Limpieza:** Limpia las cubiertas con un paño suave y seco. Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar el material.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Medición:** Antes de instalar las cubiertas, mide el diámetro de la ocular o el objetivo de tu visor.
2. **Selección de la cubierta:** Utiliza la tabla de tamaños para seleccionar la cubierta correcta. Para el modelo #13, el diámetro es de 1.530" (38.9mm).
3. **Instalación:**
 - Coloca la cubierta sobre el objetivo o ocular.
 - Asegúrate de que esté bien ajustada y no se mueva.
4. **Uso:**
 - Para abrir la tapa, presiona suavemente con un dedo. La tapa se abrirá y se apartará.
 - Asegúrate de que la tapa esté completamente abierta antes de usar el visor.
5. **Cierre:** Después de usar el visor, cierra la tapa para proteger las lentes.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites las cubiertas, deséchalas de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos plásticos.
- Si es posible, recicla el material de las cubiertas.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Esto te permitirá obtener asistencia y resolver cualquier duda que puedas tener sobre el producto.

Recuerda que es importante estar informado sobre las actualizaciones de seguridad y los retiros de productos.

Visita la plataforma Safety Gate de la UE para obtener más información.

Gracias por elegir las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN. Tu seguridad y satisfacción son nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour les Capuchons d'Objectif FLIPOPEN BUTLER CREEK #13

Introduction

Merci d'avoir choisi les capuchons d'objectif FLIPOPEN BUTLER CREEK #13. Ce produit est conçu pour protéger les lentilles de votre lunette des dommages causés par la poussière et l'humidité lors de situations tactiques et de chasse. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation fournies dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions.
- Vérifie régulièrement l'état des capuchons d'objectif pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas les capuchons d'objectif à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de produit défectueux, ne l'utilise pas et signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas l'ouverture ou la fermeture des capuchons d'objectif. Utilise une pression douce.
- Évite d'utiliser les capuchons d'objectif dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter leur fonctionnalité.
- Ne tente pas de modifier le produit de quelque manière que ce soit.
- Si le capuchon d'objectif est endommagé, remplace-le immédiatement pour éviter tout risque.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Mesure du Diamètre:** Avant d'installer les capuchons, mesure le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de ta lunette pour assurer un ajustement correct.
2. **Installation:**
 - Aligne le capuchon avec l'objectif ou l'oculaire de ta lunette.
 - Pousse doucement le capuchon en place jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
3. **Utilisation:**
 - Pour ouvrir le capuchon, applique une pression douce avec le doigt sur le mécanisme d'ouverture.
 - Une fois ouvert, le capuchon se relève et reste hors du chemin.
4. **Fermeture:** Pour refermer le capuchon, abaisse-le doucement jusqu'à ce qu'il soit en place.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu souhaites te débarrasser des capuchons d'objectif, assure-toi de le faire de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique.
- Si possible, recycle le produit conformément aux directives de recyclage de ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact de l'UE approprié. Assure-toi de garder ce guide à portée de main pour référence future.

Conclusion

En suivant ces instructions et recommandations, tu peux profiter des capuchons d'objectif FLIPOPEN BUTLER CREEK #13 en toute sécurité. Pour plus d'informations sur les produits et leur utilisation, n'hésite pas à

consulter les ressources disponibles en ligne.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture per Obiettivo a Apertura Rapida Butler Creek

Introduzione

Le coperture per obiettivo a apertura rapida Butler Creek sono progettate per proteggere le lenti del tuo cannocchiale da polvere, umidità e danni durante l'uso in situazioni tattiche e di caccia. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per la sua funzione prevista.
- Controlla il prodotto regolarmente per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni evidenti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare l'apertura delle coperture; utilizza la pressione delle dita come indicato.
- Non esporre il prodotto a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive.
- Assicurati che le coperture siano completamente chiuse quando non in uso per evitare l'ingresso di polvere e umidità.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità, poiché potrebbe compromettere la tua sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Misurazione:** Misura il diametro dell'oculare o dell'obiettivo del tuo cannocchiale per determinare la copertura corretta.
2. **Installazione:**
 - Posiziona la copertura sull'obiettivo o sull'oculare.
 - Assicurati che la copertura sia ben fissata e non si muova.
3. **Utilizzo:**
 - Per aprire la copertura, premi delicatamente con le dita per sollevarla.
 - Quando non in uso, richiudi la copertura per proteggere le lenti.
4. **Controllo:** Prima di ogni utilizzo, controlla che le coperture siano in buone condizioni e che non ci siano segni di danneggiamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta designati per la plastica e i materiali non biodegradabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare il sito web del produttore per ulteriori informazioni e supporto.

Bruksanvisning for FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #13 1.530" (38.9MM)

Introduksjon

Takk for at du valgte FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS fra BUTLER CREEK. Disse dekslene er designet for å beskytte linsene på kikkerten din mot skader forårsaket av vær, støv og fuktighet under taktiske og jaktmessige situasjoner. Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i henhold til bruksanvisningen for å unngå skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper for å forhindre ulykker.
- Kontroller produktet regelmessig for skader eller slitasje før bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for eventuelle tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke dekslene i situasjoner der de kan bli utsatt for ekstremt høy varme eller direkte sollys over lengre tid.
- Ikke bruk dekslene hvis de er skadet eller mangler deler.
- Sørg for at dekslene er helt lukket når de ikke er i bruk for å beskytte linsene.
- Vær oppmerksom på at dekslene kan åpnes med fingertrykk; vær forsiktig for å unngå å skade fingrene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av dekslene

1. Mål diameteren på kikkertens okular eller objektiv for å sikre at du har riktig størrelse.
2. Plasser dekslene over linsene, og sørg for at de sitter godt på plass.
3. Trykk lett på dekslene for å sikre at de er festet ordentlig.

Bruk av dekslene

- For å åpne dekslene, trykk lett med fingeren på dekselens kant.
- Når dekslene er åpne, bør de være ute av veien for å unngå hindringer under bruk av kikkerten.
- Når du er ferdig med å bruke kikkerten, lukk dekslene ved å trykke dem tilbake på plass.

Avfallsinstruksjoner

- Produktet skal kastes i henhold til lokale avfallsregler.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall hvis det er skadet.
- Resirkuler materialene der det er mulig, i henhold til lokale retningslinjer for resirkulering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet, bruk eller vedlikehold av FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha tilgang til en kontaktperson for eventuelle sikkerhetsrelaterte henvendelser.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Vi ønsker deg en trygg og fornøylig opplevelse med ditt produkt!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIPOPEN #13

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłon obiektywu FLIPOPEN BUTLER CREEK #13. Te osłony są zaprojektowane z myślą o ochronie soczewek lunety przed uszkodzeniami w trakcie sytuacji taktycznych i polowań. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji o użytkowaniu i konserwacji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj osłon wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia sprzętu optycznego.
- Regularnie sprawdzaj stan osłon, aby upewnić się, że nie są uszkodzone ani zużyte.
- Przechowuj osłony w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie pozwól dzieciom na zabawę z osłonami, aby uniknąć potencjalnych obrażeń.

Szczegółne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że osłony są całkowicie zamknięte przed transportem, aby uniknąć przypadkowego usunięcia.
- Podczas otwierania osłony, użyj palca do delikatnego naciśnięcia, aby uniknąć zranienia.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły przy otwieraniu lub zamykaniu osłon, co może prowadzić do ich uszkodzenia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Pomiar:** Zmierz średnicę okularu lub obiektywu lunety, aby określić odpowiednią osłonę.
2. **Zakup:** Wybierz osłonę odpowiednią do wymiarów zmierzonych w kroku 1, korzystając z tabeli dostępnych osłon.
3. **Montaż:**
 - Umieść osłonę na obiektywie lunety.
 - Upewnij się, że osłona jest prawidłowo dopasowana i dobrze trzyma się na miejscu.
4. **Użytkowanie:**
 - Aby otworzyć osłonę, delikatnie naciśnij na nią palcem, co spowoduje uniesienie i odsunięcie na bok.
 - Po zakończeniu używania lunety, zamknij osłonę, aby chronić soczewki przed kurzem i uszkodzeniami.

Instrukcje Utylizacji

- Osłony obiektywu należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Zawsze sprawdzaj lokalne wytyczne dotyczące recyklingu i utylizacji, aby upewnić się, że postępujesz zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznych sytuacji, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanego użytkowania osłon obiektywu FLIPOPEN BUTLER CREEK #13.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #13 1.530" (38.9MM) Turvallisuusohjeet

Johdanto

Onnittelut FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS tuotteen hankinnasta. Tämä käyttöopas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi odotetusti.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että objektiivisuoja on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Vältä koskettamasta linssyä paljain käsin, sillä öljyt ja lika voivat vahingoittaa niitä.
- Älä käytä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumimyrskyssä.
- Pidä tuote puhtaana ja kuivana, jotta se toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Mittaa tähtäimen okulaarin tai objektiivin halkaisija varmistaaksesi oikean koon.
- Aseta objektiivisuoja paikalleen ja varmista, että ne napsahtavat tiukasti kiinni.
- Tarkista, että suojat avautuvat helposti sormipaineella.

2. Käyttö:

- Avaa objektiivisuoja sormipaineella ennen tähtäyksen käyttöä.
- Varmista, että suojat nousevat pois tieltä, kun käytät tähtäintä.
- Sulje suojat käytön jälkeen suojaamaan linssyä pölyltä ja vaurioilta.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty asianmukaisesti ympäristön suojelemiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Varmista, että käytät tuotetta turvallisesti ja noudatat kaikkia annettuja ohjeita.

Tämä käyttöopas on laadittu EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. On tärkeää, että kuluttajat ovat tietoisia turvallisuusohjeista ja noudattavat niitä suojellakseen itseään ja muita.

Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #13

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från BUTLER CREEK. Dessa kikarskydd är designade för att skydda dina kikarlinser från skador under taktiska och jaktrelaterade situationer. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för det avsedda syftet.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att locket är helt stängt när det inte används för att förhindra skräp från att komma in.
- Använd inte produkten om den är skadad eller trasig.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden utan att kontrollera dess integritet.
- Följ alltid instruktionerna för installation och användning noggrant.

Instruktioner för installation och användning

1. Mätning av objektiv och ögonlins:

- Mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv noggrant.
- Använd diagrammet som medföljer för att bestämma rätt storlek av kikarskydd.

2. Installation:

- Placera kikarskyddet över objektivet eller ögonlinsen.
- Tryck försiktigt på plats tills det sitter ordentligt.

3. Användning:

- För att öppna locket, använd fingertopparna för att trycka upp det.
- Låt locket fjädras upp och ur vägen för att få en fri sikt.

4. Stängning:

- När du är klar med användningen, se till att locket stängs ordentligt för att skydda linserna.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala avfallsregler.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om produktens säkerhet eller användning, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i EU. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är vår högsta prioritet.

Návod k použití krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #13

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #13. Tyto kryty jsou navrženy tak, aby chránily čočky vašeho puškohledu před prachem, vlhkostí a poškozením během taktických a loveckých situací. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a údržbě produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby kryty byly používány pouze pro určený účel, tj. k ochraně objektivů puškohledu.
- Před použitím se ujistěte, že kryty jsou správně nainstalovány a funkční.
- Kontrolujte kryty pravidelně na známky poškození; v případě poškození je nahradte.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí, aby nedošlo k nehodám.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při otevírání krytů se ujistěte, že se nedotýkáte čočky puškohledu, abyste předešli poškrábání.
- Kryty nepoužívejte, pokud jsou viditelně poškozené nebo deformované.
- Pokud se na krytech objeví nečistoty, jemně je otřete měkkým hadříkem, abyste předešli poškrábání.

Pokyny k instalaci a používání

1. **Měření průměru:** Před zakoupením krytů změřte průměr okuláru nebo objektivu puškohledu.
2. **Instalace:**
 - Ujistěte se, že je puškohled vypnutý a bezpečně umístěný.
 - Opatrně nasuňte kryty na objektivy puškohledu, dokud nebudou správně usazený.
3. **Použití:**
 - Kryt se otevírá stiskem prstu; ujistěte se, že máte volný prostor kolem puškohledu.
 - Po použití kryt bezpečně zavřete, aby se čočky chránily.

Pokyny pro likvidaci

- Kryty vyhodte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Pokud je výrobek poškozený, zlikvidujte ho tak, aby se předešlo zraněním nebo poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní distribuční místo nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #13. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a užijte si svůj puškohled!