

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - OBJECTIVE LENS COVER #31 1.998" (50.7MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: OBJECTIVE LENS COVER #31 1.998" (50.7MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120000046
- Mfr. No.: 30310
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Model Number: 1.998" (50.7MM)
- Size: 1.998
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 41mm
- Shipping width: 69mm
- Shipping length: 122mm
- UPC: 051525303107

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #31 1.998" \(50.7MM\)](#)
- [English: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Capuchons d'Objectif FLIPOPEN BUTLER CREEK #31](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture per Obiettivo FLIPOPEN](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #31 1.998" \(50.7MM\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon na Obiektyw FLIPOPEN BUTLER CREEK #31](#)
- [Suomi: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #31 1.998" \(50.7MM\) Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #31 1.998" \(50.7MM\)](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #31](#)

Sicherheitsanleitung für FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #31 1.998" (50.7MM)

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS von BUTLER CREEK. Diese Objektivabdeckungen bieten Schutz für die Linsen Ihres Zielfernrohrs und sind für den Einsatz unter verschiedenen Bedingungen konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den beabsichtigten Zweck geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufe oder Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Objektivabdeckungen nur für die vorgesehenen Zielfernrohre.
- Achten Sie darauf, dass die Abdeckungen richtig sitzen, um Beschädigungen der Linsen zu vermeiden.
- Öffnen Sie die Abdeckung mit Fingerdruck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die die Abdeckungen beschädigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Messen Sie den Durchmesser** Ihres Okulars oder Objekts, um die richtige Abdeckung auszuwählen.
2. **Öffnen der Abdeckung:**
 - Drücken Sie leicht auf die Abdeckung, um sie zu öffnen.
 - Die Abdeckung springt zur Seite und bleibt in der offenen Position.
3. **Anbringen der Abdeckung:**
 - Setzen Sie die Abdeckung vorsichtig auf das Objektiv Ihres Zielfernrohrs.
 - Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung fest sitzt, um optimalen Schutz zu gewährleisten.
4. **Entfernen der Abdeckung:**
 - Drücken Sie erneut leicht auf die Abdeckung, um sie zu schließen.
 - Lagern Sie die Abdeckung an einem sicheren Ort, wenn sie nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Vermeiden Sie die Entsorgung im Restmüll, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen einen Ansprechpartner in der EU haben.

Bitte beachten Sie diese Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung Ihrer FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS zu gewährleisten.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. This product is designed to protect your scope's lenses from damage in various conditions, including tactical and hunting situations. To ensure your safety and the proper use of this product, please read through this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the lens covers are properly fitted to your scope to avoid any accidental detachment during use.
- Regularly inspect the lens covers for any signs of wear and tear. Replace if damaged.
- Keep the lens covers clean and free from debris to ensure optimal performance.
- Do not use the lens covers in a manner inconsistent with the manufacturer's instructions.
- Always store the lens covers in a safe place when not in use to prevent accidental damage or loss.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not force the lens covers open or closed. Use gentle finger pressure to flip them open.
- Avoid exposing the lens covers to extreme temperatures or harsh chemicals, as this may affect their integrity.
- Keep lens covers away from children unless supervised by an adult, as small parts may pose a choking hazard.
- If the lens cover becomes stuck, do not apply excessive force. Check for any obstructions before attempting to open it again.

Instructions for Installation and Usage

1. Measuring Your Scope:

- Measure the diameter of your scope eyepiece or objective using a caliper or measuring tape.
- Refer to the provided chart to select the appropriate lens cover size.

2. Installing the Lens Covers:

- Align the lens cover with the scope's eyepiece or objective.
- Gently press the cover onto the lens until it fits securely.
- Ensure that the cover is properly seated to avoid any gaps.

3. Using the Lens Covers:

- To open the lens cover, apply light finger pressure to the designated area until it springs open.
- Ensure the cover is fully opened and secured away from the lens before using the scope.
- When finished, close the lens cover by gently pressing it back into place.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn lens covers in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of lens covers in fire, as they may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please reach out to the designated EUbased contact point provided by the manufacturer. It is important to have access to support for any productrelated questions or concerns.

Conclusion

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe use of your FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. Remember to stay informed about product safety and report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities. Thank you for prioritizing your safety and the safety of others.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN

Introducción

Gracias por elegir las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN de Butler Creek. Estas cubiertas están diseñadas para proteger las lentes de tu visor de clima, polvo y humedad, asegurando que estén en condiciones óptimas durante tus actividades tácticas y de caza. Este documento proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva al utilizar este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas para evitar accidentes.
- Inspecciona regularmente las cubiertas para detectar signos de daño o desgaste.
- Si notas algún daño, deja de usar el producto y considera reemplazarlo.
- No utilices las cubiertas en condiciones extremas que puedan comprometer su integridad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Utiliza las cubiertas solo para el propósito previsto: proteger las lentes de tu visor.
- **Manejo:** Abre la tapa de la cubierta con un dedo para evitar lesiones. No fuerces la tapa si se encuentra atascada.
- **Condiciones Ambientales:** Evita exponer las cubiertas a temperaturas extremas o ambientes corrosivos que puedan dañarlas.
- **Almacenamiento:** Almacena las cubiertas en un lugar seco y protegido de la luz solar directa cuando no estén en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Medición:** Antes de instalar, mide el diámetro de la ocular o el objetivo de tu visor para asegurarte de que estás utilizando la cubierta correcta.
2. **Instalación:**
 - Coloca la cubierta sobre el objetivo o la ocular asegurándote de que se ajuste firmemente.
 - Presiona suavemente para asegurar el ajuste.
3. **Uso:**
 - Para abrir la tapa, aplica presión con un dedo en el punto designado.
 - La tapa se abrirá y se apartará, permitiendo el uso del visor.
4. **Cierre:**
 - Después de usar el visor, asegúrate de cerrar la tapa para proteger las lentes.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites las cubiertas, deséchalas de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje y la eliminación de productos plásticos.
- No tires las cubiertas en el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, los consumidores pueden buscar asistencia a través de los canales de contacto establecidos en la documentación del producto o en el sitio web del fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información pertinente sobre tu compra.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si tienes alguna inquietud sobre el uso de las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIOPEN, no dudes en buscar más información o asistencia.

Guide de Sécurité pour les Capuchons d'Objectif FLIPOPEN BUTLER CREEK #31

Introduction

Les capuchons d'objectif FLIPOPEN de Butler Creek sont conçus pour protéger les lentilles de votre lunette contre les dommages causés par la poussière et l'humidité. Ce guide fournit des instructions de sécurité et d'utilisation afin d'assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le capuchon est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne laisse pas le capuchon exposé à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Vérifie régulièrement le mécanisme d'ouverture pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.
- Évite de forcer le capuchon ouvert ou fermé, cela pourrait endommager le produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le capuchon si tu remarques des fissures ou des dommages visibles.
- Garde le capuchon hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.
- Ne pas utiliser le capuchon comme un jouet ou un objet de divertissement.
- En cas de perte de pièces, remplaceles immédiatement pour garantir la sécurité d'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation :

1. Mesure le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de ta lunette pour sélectionner la taille correcte.
2. Assure-toi que le capuchon est bien ajusté sur l'objectif ou l'oculaire.

• Utilisation :

1. Pour ouvrir le capuchon, exerce une légère pression sur le mécanisme avec ton doigt.
2. Lorsque le capuchon est ouvert, il se relève et se met hors du chemin, permettant une utilisation facile de la lunette.
3. Pour fermer le capuchon, abaisse-le doucement jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

Instructions d'Élimination

- Élimine le capuchon usé ou endommagé conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le capuchon dans des lieux non désignés pour les déchets plastiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, n'hésite pas à consulter les ressources disponibles sur le site de sécurité de l'UE.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement des avantages des capuchons d'objectif FLIPOPEN tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Pour toute information supplémentaire, consulte les autorités compétentes ou les plateformes de sécurité en ligne.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture per Obiettivo FLIOPEN

Introduzione

Le coperture per obiettivo FLIOPEN di Butler Creek sono progettate per garantire la protezione delle lenti del tuo cannocchiale durante situazioni tattiche e di caccia. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla il prodotto regolarmente per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni evidenti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini senza supervisione.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare la copertura per obiettivo durante l'apertura o la chiusura.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o umidità eccessiva.
- Non utilizzare detergenti aggressivi o sostanze chimiche per pulire il prodotto.
- Assicurati che la copertura sia completamente chiusa quando non in uso per evitare danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Misurazione:** Prima di acquistare, misura il diametro dell'oculare o dell'obiettivo del tuo cannocchiale.
2. **Selezione della Copertura:** Utilizza il grafico di dimensioni per scegliere la copertura corretta.
3. **Installazione:**
 - Posiziona la copertura sull'obiettivo del cannocchiale.
 - Assicurati che sia saldamente in posizione.
4. **Uso:**
 - Per aprire la copertura, esercita una leggera pressione con le dita.
 - La copertura si solleverà facilmente, consentendo l'uso del cannocchiale.
 - Dopo l'uso, richiudi la copertura per proteggere le lenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato, considera di contattare un centro di raccolta per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore o il produttore. È importante avere un punto di contatto in Europa per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza.

Ricorda di controllare regolarmente gli aggiornamenti sulle eventuali richieste di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #31 1.998" (50.7MM)

Introduksjon

Takk for at du valgte FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS fra Butler Creek. Disse dekslene er designet for å beskytte linsene på kikkerten din mot skader i taktiske og jaktmessige situasjoner. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og avhending av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet alltid brukes i henhold til produsentens anbefalinger.
- Hold produktet utilgjengelig for små barn for å unngå kvelningsfare.
- Kontroller produktet regelmessig for skader. Hvis det er skadet, må det ikke brukes.
- Oppbevar produktet på et tørt og kjølig sted for å unngå fukt og skade.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke dekslene i ekstremt varme eller kalde forhold, da dette kan påvirke materialets integritet.
- Ikke utsett dekslene for sterke kjemikalier eller løsemidler, da dette kan skade produktet.
- Sørg for at dekslene er helt lukket når de ikke er i bruk for å beskytte linsene.
- Bruk alltid fingertuppene for å åpne dekslene for å unngå skade på fingrene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Måling av kikkerten:** Mål diameteren på kikkertens okular eller objektiv for å sikre at du har riktig deksel.
2. **Montering av deksler:**
 - Plasser dekslene over objektivene og okularene.
 - Trykk lett ned for å sikre at dekslene sitter godt.
3. **Åpning av deksler:**
 - For å åpne dekslene, trykk lett med fingertuppene på dekslets åpning.
 - Dekslet vil sprette opp og bort fra veien, noe som gir deg enkel tilgang til linsene.
4. **Lukking av deksler:**
 - Når du er ferdig med å bruke kikkerten, lukk dekslene ved å trykke dem tilbake på plass til du hører et klikk.

Avhendingsinstruksjoner

- Avhending bør skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, sørg for å kaste det på en miljøvennlig måte.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet, bruk eller avhending av produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren.

Viktig informasjon

- Husk at du har rett til å rapportere usikre produkter og hendelser til myndighetene.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen. For optimal ytelse og sikkerhet, følg alltid de angitte retningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon na Obiektyw FLIPOPEN BUTLER CREEK #31

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłon na obiektyw FLIPOPEN BUTLER CREEK #31. Nasze osłony są zaprojektowane z myślą o ochronie soczewek lunety przed uszkodzeniami w trakcie sytuacji taktycznych i polowań. Prosimy zapoznać się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj osłony w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzaj osłony pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, nie używaj go i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie używaj osłon, gdy są brudne lub pokryte zanieczyszczeniami, co może wpłynąć na ich działanie.
- Osłony na obiektyw i oko sprzedawane są osobno – upewnij się, że masz odpowiednie rozmiary.
- Zachowaj ostrożność podczas otwierania osłony, aby uniknąć przypadkowych obrażeń palców.
- Nie pozwól dzieciom na samodzielne używanie osłon bez nadzoru dorosłych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Pomiar:** Zmierz średnicę okularu lub obiektywu lunety, aby określić odpowiednią osłonę.
2. **Wybór Osłony:** Wybierz odpowiednią osłonę zgodnie z pomiarem – osłona FLIPOPEN #31 ma średnicę 1.998" (50.7 mm).
3. **Montaż:**
 - Umieść osłonę na obiektywie lub okularze lunety.
 - Upewnij się, że osłona jest dobrze dopasowana i nie ma luzów.
4. **Użytkowanie:**
 - Aby otworzyć osłonę, naciśnij ją palcem, co spowoduje jej uniesienie i odsunięcie na bok.
 - Po zakończeniu użytkowania, zamknij osłonę, aby chronić soczewki.

Instrukcje Utylizacji

- Osłony na obiektyw są wykonane z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji i recyklingu.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli nie jest to zgodne z lokalnymi przepisami.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem producenta.

Dziękujemy za zaufanie do produktów BUTLER CREEK i życzymy udanych polowań oraz satysfakcjonującego użytkowania naszych osłon na obiektyw.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #31 1.998" (50.7MM) Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #31 1.998" (50.7MM) tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö varmistaa, että voit nauttia tähtäimesi käytöstä ilman riskejä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei sovi tähtäimesi okulaarin tai objektiivin halkaisijaan.
- Varmista, että kansi on kunnolla kiinni, kun et käytä tähtäintä, jotta linssit pysyvät suojattuina.
- Älä käytä liikaa voimaa avatakseen tai sulkeakseen kantta, jotta vältät vaurioita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Mittaa tähtäimen okulaarin tai objektiivin halkaisija.**
 - Käytä mittanauhaa tai muuta tarkkaa mittalaitetta.
2. **Valitse oikea koko.**
 - Varmista, että valitsemasi malli sopii mittoihisi.
3. **Asenna objektiivisuoja.**
 - Aseta suojat paikalleen ja varmista, että ne istuvat tiiviisti.
4. **Käytä tuotetta.**
 - Avaa kansi sormipaineella tarvittaessa.
 - Sulje kansi huolellisesti käytön jälkeen.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti. Älä heitä sitä tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännöt tuotteen hävittämiseksi.
- Jos tuote on vaurioitunut, varmista, että se ei aiheuta vaaraa ympäristölle tai ihmisille.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He voivat antaa tarkempia tietoja ja tukea sinua tuotteen käytössä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata aina näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #31 1.998" (50.7MM)

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från BUTLER CREEK. Dessa kikarskydd är designade för att skydda dina kikarlinser från skador under taktiska och jaktrelaterade situationer. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är i gott skick innan användning. Kontrollera att det inte finns några synliga skador.
- Använd produkten endast för avsedd användning, dvs. för att skydda kikarlinser.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer för att förhindra olyckor.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast fingertopparna för att öppna locket för att undvika skador på linsen.
- Undvik att utsätta kikarskyddet för extrema temperaturer eller fukt för att förlänga livslängden.
- Kontrollera att locket är ordentligt stängt när det inte används för att förhindra att skräp kommer in i kikarsystemet.
- Använd inte kikarskyddet om det är skadat eller fungerar onormalt.

Instruktioner för installation och användning

1. Mätning av objektiv och ögonlins:

- Mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv noggrant.
- Använd diagrammet för att säkerställa att du har valt rätt storlek på kikarskyddet.

2. Installation av kikarskyddet:

- Placera kikarskyddet över objektivet eller ögonlinsen.
- Tryck försiktigt på sidorna för att säkerställa att det sitter ordentligt.

3. Användning av kikarskyddet:

- För att öppna locket, använd fingertopparna för att trycka upp det.
- Låt locket fjädra upp och ur vägen för att få en klar sikt.

4. Stängning av kikarskyddet:

- När du är klar med användningen, se till att locket är helt stängt för att skydda linsen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Undvik att kasta produkten i vanliga hushållssopor. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt

borttagning.

Kontaktinformation för vidare support

För säkerhetsfrågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare och mer effektiv användning av dina kikarskydd.

Návod k bezpečnému používání krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #31

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #31. Tento produkt je navržen tak, aby chránil čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Abychom zajistili vaši bezpečnost a dlouhou životnost produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy zkontrolujte, zda není poškozený.
- Kryty objektivu jsou určeny pouze pro optické použití. Nepoužívejte je k jiným účelům.
- Udržujte kryty mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo neobvyklé chování produktu, přestaňte jej používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při otevírání krytu se ujistěte, že máte ruku mimo dráhu krytu, aby nedošlo k úrazu.
- Kryty nejsou vodotěsné. Nezanedbávejte kryty otevřené v dešti nebo ve vlhkém prostředí.
- Nepoužívejte kryty, pokud jsou znečištěné nebo poškozené.

Pokyny k instalaci a používání

1. **Měření:** Před zakoupením krytu změřte průměr okuláru nebo objektivu vašeho puškohledu.
2. **Instalace:**
 - Ujistěte se, že je puškohled vypnutý a neaktivní.
 - Umístěte kryt na objektiv tak, aby správně seděl.
 - Zajistěte, aby kryt byl pevně uchycen a neklouzal.
3. **Použití:**
 - Pro otevření krytu stiskněte prstem na okraj krytu a odklopte ho.
 - Po použití kryt opět zaklopte, abyste ochránili čočku před poškozením.

Pokyny k likvidaci

- Kryty objektivu likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci, pokud to místní předpisy umožňují.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti produktu, jeho použití nebo případných problémů, prosím, kontaktujte výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #31. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a ochranu svého optického vybavení.