

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - OBJECTIVE LENS COVER #29 1.919" (48.7MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: OBJECTIVE LENS COVER #29 1.919" (48.7MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120000047
- Mfr. No.: 30290
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Model Number: 1.919" (48.7MM)
- Size: 1.919
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 69mm
- Shipping length: 119mm
- UPC: 051525302902

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #29 1.919" \(48.7MM\)](#)
- [English: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN BUTLER CREEK #29](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Capuchons d'Objectif FLIPOPEN BUTLER CREEK #29](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #29 1.919" \(48.7MM\)](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #29 1.919" \(48.7MM\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIPOPEN BUTLER CREEK #29](#)
- [Suomi: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #29 1.919" \(48.7MM\) Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #29 1.919" \(48.7MM\)](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK](#)

Sicherheitshinweise für FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #29 1.919" (48.7MM)

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS von Butler Creek. Diese Objektivabdeckungen sind speziell dafür konzipiert, Ihre Zielfernrohrlinse während taktischer Einsätze und Jagdsituationen zu schützen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Objektivabdeckungen auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwenden Sie die Abdeckungen nur für die vorgesehenen Objektive.
- Achten Sie darauf, dass die Abdeckungen fest sitzen, um ein versehentliches Öffnen zu vermeiden.
- Öffnen Sie die Abdeckung mit einem sanften Fingerdruck und vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung.
- Verwenden Sie die Abdeckungen nicht bei extremen Temperaturen oder unter extremen Bedingungen, die die Materialien schädigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Messen Sie den Durchmesser Ihres Okulars oder Objekts.

- Nutzen Sie ein Maßband oder einen Messschieber, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Abdeckung wählen.

2. Wählen Sie die passende Abdeckung aus der Tabelle aus.

- Überprüfen Sie die Produktverpackung oder die Bedienungsanleitung für die empfohlene Abdeckung basierend auf Ihrem Maß.

3. Installation der Abdeckung:

- Reinigen Sie die Linse vor der Installation, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- Setzen Sie die Abdeckung vorsichtig auf das Objektiv und drücken Sie sie leicht an, bis sie sicher sitzt.

4. Verwendung der Abdeckung:

- Um die Abdeckung zu öffnen, drücken Sie leicht mit einem Finger auf die Kante der Abdeckung. Sie sollte sich leicht zur Seite klappen.
- Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung vollständig geöffnet ist, bevor Sie das Zielfernrohr verwenden.

5. Nach der Benutzung:

- Schließen Sie die Abdeckung wieder, um die Linse zu schützen, wenn das Zielfernrohr nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Fragen zu Ihrem Produkt, zögern Sie nicht, sich an den Händler oder Hersteller zu wenden. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen, wie Modellnummer und Kaufdatum, bereit zu halten, um eine schnelle Hilfe zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihnen eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu ermöglichen. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. These lens covers are designed to provide effective protection for your scope's lenses against weather, dust, and moisture, ensuring optimal performance during tactical and hunting situations. This guide outlines essential safety instructions and precautions to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always inspect the lens covers before use to ensure they are in good condition.
- Do not use the lens covers if they show signs of damage or wear.
- Keep lens covers out of reach of children to prevent accidental use or injury.
- Ensure that the lens covers are suitable for your specific scope model by measuring the diameter of the eyepiece or objective.
- Follow all manufacturer instructions for installation and usage to avoid hazards.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weatherproof Protection:** Ensure that the covers are properly secured before exposure to elements to prevent moisture damage.
- **Dust and Debris:** Regularly clean the lens covers to prevent dust accumulation, which can impair visibility.
- **Finger Pressure:** Use only gentle finger pressure to flip open the covers; excessive force may damage the mechanism.
- **Separation of Covers:** Eye and objective lens covers are sold separately; ensure you have the correct type before use.
- **Storage:** Store lens covers in a cool, dry place when not in use to prolong their lifespan.

Instructions for Installation and Usage

1. Measuring Your Scope:

- Measure the diameter of your scope's eyepiece or objective lens.
- Refer to the provided chart to select the correct size lens cover.

2. Installation:

- Align the lens cover with the eyepiece or objective.
- Gently press the cover onto the lens until it fits securely.

3. Usage:

- To open the lens cover, apply gentle finger pressure to the designated area.
- Ensure the cover flips open completely and stays out of the way during use.
- When finished, close the cover securely to protect the lens.

4. Maintenance:

- Clean the lens covers with a soft, dry cloth to remove any dust or moisture.

- Avoid using harsh chemicals or abrasive materials that may scratch the surface.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn lens covers in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of lens covers in regular household waste if they contain hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the manufacturer's website or contact your local retailer. It is essential to stay informed about product recalls or safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS!

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN BUTLER CREEK #29

Introducción

Gracias por elegir las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN de Butler Creek. Este producto está diseñado para proteger las lentes de tu visor de clima, polvo y humedad, asegurando su durabilidad durante situaciones tácticas y de caza. Esta guía contiene información importante sobre la seguridad y el uso adecuado de este producto, cumpliendo con las regulaciones de seguridad del producto de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las cubiertas de lentes estén correctamente instaladas en tu visor antes de su uso.
- Mantén las cubiertas fuera del alcance de los niños para evitar riesgos de asfixia.
- Inspecciona regularmente las cubiertas para detectar signos de daño o desgaste.
- Si observas cualquier daño, deja de usar el producto y considera reemplazarlo.
- Reporta cualquier incidente o producto inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No fuerces la tapa al abrirla o cerrarla. Utiliza solo la presión de un dedo para evitar daños.
- Evita el contacto con productos químicos agresivos que puedan dañar las cubiertas.
- No utilices las cubiertas en condiciones extremas que excedan las especificaciones del producto.
- Almacena las cubiertas en un lugar seco y fresco cuando no estén en uso.
- Asegúrate de que no haya obstrucciones en el área de apertura de la tapa para un funcionamiento seguro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Medición:** Antes de instalar las cubiertas, mide el diámetro de la ocular o el objetivo de tu visor.
2. **Selección:** Utiliza la tabla de tamaños para seleccionar la cubierta adecuada para tu visor.
3. **Instalación:**
 - Limpia la superficie donde se instalarán las cubiertas.
 - Alinea la cubierta con el ocular o el objetivo.
 - Presiona firmemente para asegurar que la cubierta se adhiera correctamente.
4. **Uso:**
 - Para abrir la tapa, presiona suavemente con un dedo.
 - La tapa se abrirá y se apartará, permitiendo el uso del visor.
 - Después de su uso, asegúrate de cerrar la tapa para proteger las lentes.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites las cubiertas, asegúrate de desecharlas de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre el reciclaje y la eliminación de productos plásticos.
- No arrojes las cubiertas en la naturaleza o en cuerpos de agua.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso de este producto, por favor, contacta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener el número de modelo y la información de compra a mano para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Sigue estas directrices para garantizar un uso seguro y satisfactorio de las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN de Butler Creek.

Guide de Sécurité pour les Capuchons d'Objectif FLIPOPEN BUTLER CREEK #29

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les capuchons d'objectif FLIPOPEN BUTLER CREEK #29. Ce produit est conçu pour protéger les lentilles de votre lunette contre les dommages causés par la poussière, l'humidité et d'autres éléments lors de situations tactiques et de chasse. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état des capuchons d'objectif pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne laisse pas les capuchons d'objectif à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, n'hésite pas à contacter le service client.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas l'ouverture ou la fermeture des capuchons d'objectif.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient endommager le mécanisme.
- Ne nettoie pas les capuchons d'objectif avec des produits chimiques agressifs. Utilise un chiffon doux et sec.
- Assure-toi que les capuchons sont bien en place avant d'utiliser la lunette pour éviter les dommages aux lentilles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Mesurer le diamètre** : Avant d'installer le capuchon, mesure le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de ta lunette pour choisir la bonne taille.
2. **Installation** :
 - Aligne le capuchon d'objectif avec l'objectif de la lunette.
 - Pousse doucement le capuchon jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
3. **Utilisation** :
 - Pour ouvrir le capuchon, appuie légèrement avec le doigt sur le mécanisme de déclenchement.
 - Pour refermer, aligne le capuchon avec l'objectif et pousse-le doucement jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas les capuchons d'objectif dans la nature. Suis les règles locales pour le recyclage des plastiques.
- Si le produit est endommagé, élimine-le de manière responsable en suivant les directives de gestion des déchets de ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte le point de contact basé dans l'UE. Assure-toi de garder une trace des informations de contact pour un accès facile.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, tu peux profiter en toute sécurité de ton capuchon d'objectif FLIPOPEN BUTLER CREEK #29.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #29 1.919" (48.7MM)

Introduzione

Grazie per aver scelto le coperture per obiettivo a apertura rapida Butler Creek. Questo prodotto è progettato per proteggere le lenti del tuo cannocchiale da polvere, umidità e danni durante l'uso in situazioni tattiche e di caccia. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici per evitare incidenti.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare la copertura se non si apre facilmente; controlla che non ci siano ostruzioni.
- Evita di utilizzare oggetti appuntiti o abrasivi per pulire la copertura.
- Non esporre il prodotto a temperature estreme o a condizioni ambientali avverse per prolungarne la vita.
- Utilizza il prodotto solo con cannocchiali compatibili, misurando il diametro dell'oculare o dell'obiettivo per garantire la giusta misura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Misura il Diametro:** Prima di installare la copertura, misura il diametro dell'oculare o dell'obiettivo del tuo cannocchiale.
2. **Seleziona la Copertura Corretta:** Utilizza il grafico per determinare la copertura adatta in base alla misura ottenuta.
3. **Installazione:**
 - Posiziona la copertura sull'obiettivo del cannocchiale.
 - Assicurati che sia ben fissata e non ci siano spazi vuoti.
4. **Uso:**
 - Per aprire la copertura, premi delicatamente con le dita fino a sollevarla.
 - Quando non in uso, chiudi la copertura per proteggere le lenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Controlla se ci sono programmi di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale di Butler Creek per ulteriori informazioni. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando richiedi assistenza.

Grazie per aver scelto Butler Creek. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #29 1.919" (48.7MM)

Introduksjon

Takk for at du valgte FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS fra Butler Creek. Disse dekslene er designet for å beskytte linsene på kikkerten din mot skader, samtidig som de gir enkel tilgang når du er i felt. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke dekslene i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader på kikkerten.
- Hold dekslene utilgjengelig for små barn for å forhindre kvelningsfare.
- Kontroller dekslene jevnlig for slitasje eller skader.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke dekslene hvis de er skadet, da dette kan føre til at de ikke fungerer som de skal.
- Bruk alltid dekslene når kikkerten ikke er i bruk for å beskytte linsene mot støv, fukt og riper.
- Vær oppmerksom på at dekslene kan være glatte når de er våte. Håndter dem med forsiktighet.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du åpner eller lukker dekslene for å forhindre skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Mål diameteren** på kikkertens okular eller objektiv for å bestemme riktig dekselstørrelse.
2. **Åpne dekslet** med et lett fingertrykk for å sprette det opp og bort fra veien.
3. **Sjekk at dekslet sitter godt** på kikkerten etter installasjon for å sikre beskyttelse.
4. **Lukk dekslet** når kikkerten ikke er i bruk for å beskytte linsene mot ytre påvirkninger.

Avfallsinstruksjoner

- Når dekslene ikke lenger er i bruk, vennligst resirkuler dem i henhold til lokale retningslinjer for plastavfall.
- Unngå å kaste dekslene i naturen eller i vanlige søppelkasser.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIOPEN BUTLER CREEK #29

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłon obiektywu FLIOPEN BUTLER CREEK #29. Nasze produkty zostały zaprojektowane z myślą o ochronie soczewek lunet przed uszkodzeniami podczas sytuacji taktycznych oraz polowań. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj osłon obiektywu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzenia soczewek.
- Regularnie sprawdzaj stan osłon, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wilgocią.
- Informuj innych użytkowników o zasadach bezpiecznego korzystania z osłon.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że osłona jest prawidłowo zamocowana na lunecie przed użyciem.
- Nie używaj osłon, jeśli zauważysz jakiegokolwiek widoczne uszkodzenia.
- Trzymaj osłonę z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu lub zranieniu.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas otwierania lub zamykania osłony, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Pomiar:** Zmierz średnicę okularu lub obiektywu lunety, aby dobrać odpowiednią osłonę.
2. **Montaż:**
 - Umieść osłonę na obiektywie lunety.
 - Upewnij się, że osłona jest dobrze dopasowana i nie ma luzów.
3. **Użytkowanie:**
 - Aby otworzyć osłonę, naciśnij delikatnie palcem w odpowiednim miejscu, co spowoduje uniesienie i odsunięcie osłony na bok.
 - Po zakończeniu korzystania z lunety, zamknij osłonę, aby chronić soczewki przed kurzem i zarysowaniami.

Instrukcje Utylizacji

- Osłony obiektywu należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to możliwe. Sprawdź, czy w Twojej okolicy są dostępne punkty zbiórki dla produktów plastikowych.
- Upewnij się, że produkt nie zagraża środowisku podczas utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania osłon obiektywu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy BUTLER CREEK lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dalszych informacji.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- W przypadku zauważenia jakichkolwiek niebezpiecznych produktów, prosimy o zgłoszenie tego do odpowiednich organów.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek. Bezpieczne korzystanie z produktów jest naszym priorytetem.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #29 1.919" (48.7MM) Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVER tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan tähtäimesi linsskejä vaurioilta. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on tärkeää. Varmista, että käytät tätä tuotetta oikein ja noudatat kaikkia ohjeita.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta. Tämä tuote ei ole lelu, ja sen käyttöä ei suositella alle 18vuotiaille.
- Ilmoita viranomaisille, jos huomaat tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että objektiivisuojat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa. Älä käytä sitä muuhun kuin tähtäimen suojaamiseen.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille sääolosuhteille, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Mittaus:** Ennen ostopäätöstä mittaa tähtäimen okulaarin tai objektiivin halkaisija.
2. **Valinta:** Käytä taulukkoa oikean tähtäinkotelon määrittämiseksi.
3. **Asennus:**
 - Aseta objektiivisuojat paikalleen varovasti.
 - Varmista, että ne sulkeutuvat tiiviisti.
4. **Käyttö:**
 - Kansi avautuu helposti sormipaineella.
 - Nosta kansi pois tieltä käyttöönottoa varten.
5. **Poistaminen:** Kun et käytä tuotetta, sulje objektiivisuojat huolellisesti.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä ja hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteys tuotteen valmistajaan. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että käytät FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVER tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #29 1.919" (48.7MM)

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS av BUTLER CREEK. Dessa kikarskydd är designade för att skydda dina kikarlinser från skador och skräp under jakt och taktiska situationer. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att locket är ordentligt stängt när det inte används för att undvika skräp och skador.
- Använd endast produkten för det avsedda ändamålet; undvik att använda den i miljöer som inte är lämpliga för kikarskydd.
- Håll produkten utom räckhåll för barn för att förhindra olyckor.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att locket är helt öppet innan du siktar för att undvika hinder i siktsfältet.
- Undvik att använda överdriven kraft när du öppnar eller stänger locket; detta kan orsaka skador på mekanismen.
- Kontrollera regelbundet locket för slitage eller skador; byt ut det om det är nödvändigt.
- Använd inte kikarskyddet om det är skadat, eftersom detta kan påverka din sikt och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. **Mätning av objektiv:** För att säkerställa att du har rätt storlek, mät diametern på ditt kikars objektiv eller ögonlins.
2. **Installation:**
 - Placera locket över objektivet och se till att det sitter ordentligt.
 - Tryck försiktigt på locket för att säkerställa att det är på plats.
3. **Användning:**
 - För att öppna locket, använd fingertopparna för att lyfta det uppåt.
 - När locket är öppet, se till att det är ur vägen för att inte blockera siktsfältet.
4. **Stängning:**
 - När du är klar, stäng locket genom att trycka ner det försiktigt tills det klickar på plats.

Avfallshantering

- Kassera produkten enligt lokala avfallsregler.
- Om produkten är defekt eller skadad, se till att den inte kan användas innan den kasseras för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du valde FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av våra produkter!

Návod pro bezpečné používání krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #29. Tyto kryty jsou navrženy tak, aby chránily čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání produktu v souladu s evropskými bezpečnostními předpisy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Udržujte kryty mimo dosah dětí, pokud nejsou určeny pro jejich použití.
- Zkontrolujte, zda nejsou kryty poškozené před každým použitím.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Kryty jsou navrženy pro ochranu optiky, ale nesmí být používány jako náhrada za správné zacházení s puškohledem.
- Při otvírání krytů používejte pouze prst, abyste se vyhnuli zranění.
- Nevystavujte kryty extrémním teplotám nebo vlhkosti, které by mohly ovlivnit jejich funkčnost.
- Pokud se kryty znečistí, čistěte je jemným hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Měření:** Před zakoupením krytů změřte průměr okuláru nebo objektivu puškohledu a použijte tabulku pro určení správné velikosti.
2. **Instalace:**
 - Ujistěte se, že puškohled je vypnutý a bezpečně umístěný.
 - Umístěte kryt na objektiv nebo okulár a ujistěte se, že je správně nasazen.
3. **Použití:**
 - Kryt se snadno otevírá stiskem prstu.
 - Po použití kryt opět zavřete, aby se chránily čočky puškohledu.

Pokyny pro likvidaci

- Kryty objektivu by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je kryt poškozen, zlikvidujte ho tak, aby se minimalizovalo riziko zranění nebo poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na prodejce nebo výrobce. V případě potřeby se také informujte o aktualizacích a zpětných výzvěch prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů. Vaše bezpečnost je naší prioritou.